MKS TFT 图片更新定制说明 V1.1

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com


一、约定:

若客户需要定制触屏的显示图片,首先应遵循以下约定:

- 1. 定制的范围:
 - a. 按钮的图片(见下图"1")(包括图标和文字);
 - b. 屏幕背景色(见下图"3",默认黑色);
 - c. 标题文字颜色(见下图"4", 默认白色);
 - d. 显示温度等状态的背景色(见下图"5",默认深蓝色);
 - e. 显示温度等状态的文字颜色(见下图"6",默认白色);
 - f. "选择文件"界面,文件名的字体颜色;(见下图"7",默认白色);
 - g. "选择文件"界面,文件名的字体背景颜色;建议和图片颜色相同;
 - h. "正在打印"界面,打印状态信息文字背景色;(见下图"8", 默认白色);
 - i. "正在打印"界面,打印状态信息字体颜色;建议和图片颜色相同;
 - j. 按钮是否需要 3D 效果,默认为需要,即按钮图片外会有白框;

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com








- 2. 定制的按钮图片, 16bpp, 宽=78 像素, 高=104 像素;
- 3. 定制的 logo 图片, 16bpp, 宽=320 像素, 高=240 像素;
- 4. 定制的图片名字必须按照附录的命名(详见附录1);

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

- 5. 定制的颜色值是 16 进制,按照 3 原色蓝、绿、红的顺序(详见附录 2);
- 6. 定制"更多"菜单的功能按钮,最多可以定制7个功能按钮;

步骤:

- 1. 图片定制
 - a. 安装我们提供的"Image2Lcd"工具(picture \Image2Lcd_29 目录下)
 - b. 对每个图片都按照以下操作:
 - i. 打开 Image2Lcd 软件,并设置如下图:




网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

ii. 准备好.bmp 格式的图片,使用"Image2Lcd"打开:



iii. 点击保存,保存为我们规定的文件名

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com



c. 在 sd 卡根目录下建立文件夹"mks_pic",并把上一步生成的所有.bin 文件拷到该文件夹下面

2. 屏幕背景色定制

修改配置文件"mks_config.txt"字段"cfg_background_color" 冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

3. 标题文字颜色

修改配置文件"mks_config.txt"字段"cfg_title_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

4. 显示温度等状态的背景色

修 改 配 置 文 件 "mks_config.txt"字 段 "cfg_state_background_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

5. 显示温度等状态的文字颜色

修改配置文件"mks_config.txt"字段"cfg_state_text_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

- 6. "选择文件"界面,文件按钮上面文件名的字体颜色 修改配置文件"mks_config.txt"字段"cfg_filename_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存
- 7. "选择文件"界面,文件按钮上面文件名的字体颜色 修改配置文件"mks_config.txt"字段 "cfg_filename_background_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com 地址: 广州市天河区东圃黄村大道 2 号润农商务中心 2 栋 2110 为你所需的颜色值,并保存

9. "正在打印"界面,打印状态信息文字颜色

修 改 配 置 文 件 "mks_config.txt"字 段 "cfg_printingstat_word_color"冒号后的颜色值改为你所需的颜色值,并保存

10. "更多"菜单的功能按钮设置

- a. 修改配置文件"mks_config.txt"字段"moreitem_pic_cnt"冒号后的数值改成你所需的功能按键数(最大不超过 7)
- b. 把配置文件字段"moreitem_button1_cmd"冒号后的命令行改成你所需的功能命令作为所需的第一个功能按钮,每条命令以分号";"做为间隔,整个按钮功能命令行以"换行"结束;整个功能按键的命令总字符数不超过 200
- c. 其他 6 个按钮定制方法相同

11. 按钮是否需要 3D 效果

修改配置文件"mks_config.txt"字段"cfg_BUTTON_3D_effects" 冒号后的数值修改为 1 表示需要 3D 效果, 0 表示不需要 3D 效果

12. 拷贝 "mks config.txt" 文件及"mks pic" 文件夹到 sd 卡根目录

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

下,将 SD 卡插入 MKS TFT,并重启,系统自动更新。

附录1

图片命名规定(注意有的图片是重复的,只需提供一张即可)

1. logo: bmp_logo.bin



2. "准备打印"界面:

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com



预热 (preHeat):	移动(Move):	回零(Home):	打印 (printing):
bmp_preHeat.bin	bmp_mov.bin	bmp_zero.bin	bmp_printing.bin
挤出 (extruct):	风扇(Fan):	设置 (Set):	更多(More):
bmp_extruct.bin	bmp_fan.bin	bmp_set.bin	bmp_more.bin

3. "预热"界面:



网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

增加(Add): bmp_Add.bin			减少(Dec): bmp_Dec.bin
预热对象(target): 热床: bmp_bed.bin 喷头 1: bmp_extru1.bin 喷头 2: bmp_extru2.bin	步进(step): 1度: bmp_step1_degree.bin 5度: bmp_step5_degree.bin 10度: bmp_step10_degree.bin	关闭(Close): bmp_speed0.bin	返回(Back): bmp_return.bin

4. "挤出"界面:



进料 (In):			退料 (Out):
bmp_in.bin			bmp_out.bin
喷头 (E):	步进(Step):	速率(speed):	
E1:	1mm: bmp_step1_mm.bin	slow: bmp_speed_slow.bin	返回 (Back):
bmp_extru1.bin	5mm: bmp_step5_mm.bin	normal:	bmp_return.bi
E2:	10mm:	bmp_speed_normal.bin	n
bmp_extru2.bin	bmp_step10_mm.bin	high: bmp_speed_high.bin	

5. "移动"界面:

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com



X+: bmp_xAdd.bin	Y+: bmp_yAdd.bin	Z+: bmp_zAdd.bi n	步进(Step): 0.1mm: bmp_step_move0_1.bin 1mm: bmp_step_move1.bin 10mm: bmp_step_move10.bin
X-: bmp_xDec.bin	Y-: bmp_yDec.bin	Z-: bmp_zDec.bi n	返回(Back): bmp_return.bin

6. "回零"界面:

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com



全部 (Home):	X:	Y:	Z:
bmp_zeroA.bin	bmp_zeroX.bin	bmp_zeroY.bin	bmp_zeroZ.bin
			返回 (Back):
			bmp_return.bin

7. "风扇"界面:

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com



增加(Add):			减少 (Dec):
bmp_Add.bin			bmp_Dec.bin
全速 (Full):	半速(Half):	关闭(close):	返回 (Back):
bmp_speed255.	十速(Fidil): bmp_speed127.bin		bmp_return.bi
bin	bilip_speed127.bill	bmp_speed0.bin	n

8. "设置"界面:



网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

文件系统(File Sys): bmp_fileSys.bin	触摸校正(Calibration): bmp_adj.bin	机型(Machine): bmp_machine.bin	连接 (connect): bmp_connect.bi n
wifi:	语言(language):	关于 (about):	返回 (Back):
bmp_wifi.bin	bmp_lang.bin	bmp_about.bin	bmp_return.bin

9. "文件系统"界面:



SD:	U 盘(udisk):	
未选择: bmp_sd.bin	未选择: bmp_usb.bin	
被选择:	被选择:	
bmp_sd_sel.bin	bmp_usb_sel.bin	
		返回 (Back):
		bmp_return.bin

10. "机型"界面

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com



普通(normal): 未选择: bmp_norm.bin 被选择: bmp_norm_sel.bin	三角洲(delta): 未选择: bmp_delta.bin 被选择: bmp_delta_sel.bin	5	
			返回 (Back):
			bmp_return.bin

11. "连接"界面



9600:	115200:	250000:
未选择: bmp_baud9600.bin	未选择:	未选择:
被选择:	bmp_baud115200.bin	bmp_baud250000.bin
bmp_baud9600_sel.bin	被选择:	被选择:

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

bmp_baud115200	bmp_baud250000_sel	
_sel.bin	.bin	
		返回 (Back):
		bmp_return.bi
		n

12. "语言"界面



简体中文(simple		
Chinese):	英文 (English):	
未选择: bmp_simple.bin	未选择: bmp_en.bin	
被选择:	被选择: bmp_en_sel.bin	
bmp_simple_sel.bin		
		返回 (Back):
		bmp_return.bi
		n

13. "更多"界面

自定义 1(custom1): bmp_custom1.bin	自定义 2(custom2): bmp_custom2.bin	自定义 3(custom3): bmp_custom3.bin	自定义 4(custom4): bmp_custom4.bin
自定义 5(custom5):	自定义 6(custom6):	自定义 7(custom7):	返回(Back):
bmp_custom5.bin	bmp_custom6.bin	bmp_custom7.bin	bmp_return.bin

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

14. "选择文件"界面:



文件 (file):			
bmp_file.bin			
目录(dir): bmp_dir.bin			
	上一页(page up):	下一页(page down):	返回 (Back):
	bmp_pageUp.bin	bmp_pageDown.bin	bmp_return.bin

15. "正在打印"界面:



			操作(option):
			bmp_menu.bin
喷头1(E1):	喷头 2(E2):	热床(bed):	风扇(fan):

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

bmp_extru1_no_	bmp_extru2_no_w	bmp_bed_no_words.	bmp_fan_no_words.bin
words.bin	ords.bin	bin	风扇转动:
			bmp_fan_move.bin

16. "操作"界面:



暂停 (pause):			停止(stop):
bmp_pause.bin			bmp_stop.bin
温度(temperature):	变速(speed):	风扇(fan):	返回(Back):
bmp_temp.bin	bmp_speed.bin	bmp_fan.bin	bmp_return.bin

17. "暂停"界面:



网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

恢复 (resume):			停止 (stop):
bmp_resume.bin			bmp_stop.bin
挤出(Extruct): bmp_extruct.bin	移动(move): bmp_mov.bin	风扇(fan): bmp_fan.bin	温度 (temperature): bmp_temp.bin

18. "变速"界面:



增加(Add): bmp_Add.bin	7		减少(Dec): bmp_Dec.bin
移动(Move): 未选择: bmp_mov.bin 被选择: bmp_mov_sel.bin	挤出(Extruct): 未选择: bmp_extruct.bin 被选择: bmp_extruct_sel.bin	步进(Step): 1mm: bmp_step1_mm.bin 5mm: bmp_step5_mm.bin 10mm: bmp_step10_mm.bin	返回(Back): bmp_return.bin

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com

附录 2

常见的颜色对应的十六进制值

0xFF0000
0x00FF00
0x0000FF
0x00FFFF
0xFF8080
0x80FF80
0x8080FF
0xFFFF00
0xFFFF80
0x80FFFF
0x008000
0x000080
0x800000
0x008080
0x000000
0xFFFFFF

网址: www.makerbase.com.cn 电邮: 529442067@qq.com;4164049@qq.com