

Betreff Re: Schlüsselsperre**Von** Michael Pfeil <Michael@Fam-Pfeil.de>**An** <info@smf-modelle.de>**Kopie** <ralf@maischak.de>, <louis.michielsen@gmail.com>, <wolfgang.heinen@gmx.net>**Datum** 05.08.2025 10:04

Guten Morgen Schlüssel-Freunde,

ich hatte meine Anzeige im E-Mail-Leser auf "nur Text" stehen, da habe ich das Bild der Vorschrift nicht gesehen, sorry.

Nach dem ich jetzt alles gelesen habe (danke Ralf S. und Louis), habe ich folgendes Verständnis für den Ablauf:

1) Ausgangszustand:

Schlüssel steckt im Kasten und ist verriegelt

Tischfeld: Schlüsselfreigabemelder (SlFM) AUS, Schlüsselüberwachungsmelder (SlÜM) Dauerlicht GELB

Kasten: Rangiererlaubnismelder (ReM) AUS

2) Fahrdienstleiter erteilt Rangiererlaubnis

Tischfeld: SlFM blinkt ROT, SlÜM Dauerlicht GELB

Kasten: ReM Dauerlicht WEISS

3) Schlüssel wird durch Zugpersonal entriegelt (drücken von RaT) und entnommen

Tischfeld: sobald die Rangiertaste (RaT) gedrückt wird => SlFM Dauerlicht ROT, SlÜM AUS

Kasten: ReM Dauerlicht WEISS

4) Schlüssel wird wieder eingeschlossen und automatisch verriegelt

Tischfeld: SlFM Dauerlicht ROT, SlÜM Dauerlicht GELB

Kasten: ReM Dauerlicht WEISS,

weil der Fahrdienstleiter die Rangiererlaubnis noch nicht zurückgenommen hat

5) Fahrdienstleiter nimmt Rangiererlaubnis zurück

Tischfeld: SlFM AUS, SlÜM Dauerlicht GELB

Kasten: ReM AUS

Somit ist der Ausgangszustand wieder hergestellt

Wenn mein Verständnis so richtig ist, dann habe ich folgende Anmerkungen bzw. Fragen:

A) Schlüsselentnahme

Aus meiner Sicht kann das Zugpersonal solange den Schlüssel entnehmen und wieder einschließen (Wechsel zwischen 3) und 4) oben), bis

- jemand den Fahrdienstleiter informiert, dass die Rangierarbeiten beendet sind (Punkt (8) der Vorschrift)
- der Fahrdienstleiter die Rangiererlaubnis zurück nimmt.

B) Rangiererlaubnisrücknahme

Der Fahrdienstleiter sollte die Rangiererlaubnis nur dann zurück nehmen können, wenn der Schlüssel wieder im Kasten steckt (SlÜM Dauerlicht GELB).

C) Entnahmewiederholsperr

Im Augenblick kann der Schlüssel nur ** einmal ** entnommen werden.

Soll er ein zweites Mal entnommen werden, braucht der Kasten auch ein zweites Mal die Erlaubnis.

In der SW wird intern die Rangiererlaubnis zurückgenommen, wenn der Schlüssel entnommen wird.

Wenn A) aber richtig ist, dann muss ich diese Wiederholsperr aus der SW entfernen, damit A) überhaupt erst möglich wird.

D) Weiter wenn A) richtig ist, was macht dann der SlFM im Tischfeld ?

Bleibt der auf Dauerlicht ROT oder wechselt der zurück in blinken ROT ?

Ich würde den Melder auf Dauerlicht ROT lassen, da die Rangierarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Außerdem finde ich dazu auch nichts in der Vorschrift.

Soweit meine Anmerkungen.

Jetzt warte ich auf euer "Echo"...

Liebe Grüße,
Michael

Michael Pfeil
Am Kuckhof 8
D - 52146 Würselen

Am 05.08.2025 07:33, schrieb Ralf Sczepan:

Hallo Michael,

der screenshot zeigt komplett die Perspektive der Außenschlüsselsperre,
Anzeige = Rangiererlaubnismelder, siehe (2) und (9).

Viele Grüße,
Ralf

Michael Pfeil schrieb am 04.08.2025 15:51 (GMT +02:00):

Hallo Ralf,

steht in der Vorschrift auch etwas über die Anzeige am Schlüsselkasten selber ?

Liebe Grüße,
Michael

Michael Pfeil
Am Kuckhof 8
D - 52146 Würselen

Am 04.08.2025 14:28, schrieb Ralf Sczepan:

Hallo zusammen,

so sieht es die Vorschrift:

Bedeutet:

der Melder ist kein "Schlüsselüberwachungsmelder" sondern der "Rangiererlaubnismelder".
Dieser leuchtet bereits beim Zustand "Erlaubnis abgegeben aber Schlüssel noch nicht entnommen" =
rot blinkendes Tischfeld
und natürlich auch bei "Schlüssel entnommen" = rotes Dauerlicht im Tischfeld.

Fazit:

alles richtig gemacht :-)

Grüße,
Ralf