« RTK BASE » Développement d'un module de

calcul automatique des coordonnées de la base

Manuel utilisateur

(User Manual)



ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES

Commanditaires:

- Jean-Yves PERRIN
- Francklin N'Guyen

<u>Auteur :</u> Saif AATI

Février 2018

Table des matières

I. Inti	roduction	3
	Configuration requise (system requirements)	
III. I	nstallation	4
III.1.	Installation des paquets	5
III.2.	Utiliser le programme « Post Processing RTK_Base position »	6
III.3.	Lancer le programme sur une machine locale (linux)	8
III.3.a)	En utilisant un fichier d'observation externe	8
III.3.b)	En connectant l'antenne GNSS directement à la machine	8

Liste des Figures

Figure 1 :Fonctionalités du programme	3
Figure 2 : Ecran d'accueil de RTKBASE	
Figure 3: Le dossier RTKLIB_Touchscreen_GUI-master	
Figure 4 : Dossier Package	
Figure 5: Installation de convbin	
Figure 6: Installation de rnx2rtkp	
Figure 7: Ecran d'accueil de RTKBASE	
Figure 8: Fenêtre de configuration	7
Figure 9: Fenêtre post traitement	
Figure 10: Rapport du post traitement	8

I. Introduction

Ce sujet fait partie d'un projet plus large mis en place par J.-Y. Perrin et F. N'Guyen dont l'objectif d'obtenir un système de positionnement temps réel à moindre coût. Ce dernier est partagé avec la communauté open source sur Github [1]. Il est prévu pour les systèmes type UNIX et formaté pour convenir au mieux à un matériel type Raspberry Pi équipé d'un écran tactile.

Tous les résultats de calculs sont issus des fonctions de RTKLIB et donc leur précision y est directement liée.

En effet, ce logiciel est une alternative aux solutions constructeurs telles que Trimble et Leica qui proposent des produits complets et performants mais inaccessibles aux particuliers et petits professionnels [2].

L'objectif du projet est d'ajouter un module permettant le calcul automatique des coordonnées de la base.

Pour ce faire, l'opérateur installe le récepteur pour une acquisition statique. Dès que suffisamment d'observations ont été collectées, le récepteur se connecte à un réseau de stations permanentes (en France le RGP), télécharge les données des n stations les plus proches, calcule sa position et peut ainsi être configuré automatiquement en base RTK.




Figure 1 :Fonctionalités du programme

Ce programme permet d'assurer les fonctionnalités suivantes :

- Récupérer le fichier d'observation et une position approchée de la station ;
- Déterminer les stations les plus proches ;
- Télécharger les données nécessaires au post traitement ;
- Faire un calcul avec RTKlib en mode ligne de commande (rnx2rtkp);




Figure 2 : Ecran d'accueil de RTKBASE

II. Configuration requise (system requirements)

Configuration matérielle minimale :

- Nano-ordinateur monocarte : Raspberry Pi 3

Configuration logicielle:

- Système d'exploitation libre GNU/Linux-Debian
- Qt5.x

III.Installation

Afin que le programme « Post Processing RTK_Base position » fonctionne correctement. Il faut vérifier que le dossier **RTKLIB_Touchscreen_GUI-master**\ contient les dossiers suivants :

- 3D Printing - DTATA - Package - Package2 - RTKBASE - Splashscreen - work Ne surtout pas changer l'architecture du dossier.



Figure 3: Le dossier RTKLIB_Touchscreen_GUI-master

III.1. Installation des paquets

Vérifier que le dossier Package contient les fichiers suivants :

- Configuration .conf
- ngs14.atx
- CRX2RNX
- RNX2CRX
- Teqc




Figure 4: Dossier Package

Installation du paquet 2 (Package 2)

Dans le dossier RTKLIB_Touchscreen_GUI-master\Package2

- 1- Extraire les deux fichiers zip
- 2- Installer **convbin** (Rinex converter)

Exécuter les commandes suivantes :

- >> pi@raspberrypi : cd/Package2/RTKLIB-rtklib2.4.3/app/convbin/gcc
- >> make
- >> sudo make install




Figure 5: Installation de convbin

2- Installer rnx2rtkp

- >> pi@raspberrypi : cd/Package2/rtklib2.4.2/app/rnx2rtkp/gcc
- >> make
- >> sudo make install




Figure 6: Installation de rnx2rtkp

III.2. Utiliser le programme « Post Processing RTK_Base position »

- 1- Après l'installation des paquets, redémarrer le Raspberry Pi
- 2- Le programme RTKBASE va être exécuté automatiquement, vous devez avoir une interface qui ressemble à la figure ci-dessous.




Figure 7: Ecran d'accueil de RTKBASE

- 3- Aquisition des observations GNSS
 - a. Cliquez sur BASESTATION
 - b. Cliquez sur Configuration
 - INPUT PORT = serial://USB0
 - OUTPUT PORT = File
 - FILE PATH FOR RAW DATA = ../RTKBASE/PointsFiles/rover.ubx




Figure 8: Fenêtre de configuration

- c. Cliquez sur Start Base
- d. Après au moins 30 minutes d'observations cliquez sur close
- 4- Un fichier d'observation rover.ubx sera créé dans le dossier / Points Files
- 5- Connectez le Raspberry à Internet
- 6- Pour commencer le calcul du post traitement, il suffit de cliquer sur le bouton « Post Processing RTK_BASE position using CORS stations »
- 7- Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de commencer le calcul du post traitement.
- 8- Cliquez sur le bouton « Post Processing RTK_BASE position using CORS stations »




Figure 9: Fenêtre post traitement

9- Une fois le calcul est terminé, un rapport de calcul sera affiché sur la fenêtre de post traitement




Figure 10: Rapport du post traitement

III.3. Lancer le programme sur une machine locale (linux)

III.3.a) En utilisant un fichier d'observation externe

Vous pouvez utiliser le programme sur une machine local, en utilisant un fichier d'observation (RAW) ublox.

- 1- Renommer le fichier d'observation : rover.ubx
- 2- Placez le fichier dans le dossier : ../RTKBASE/PointsFiles/
- 3- Lancer le programme avec QT5.X:../RTKBASE/RTKBASE.pro
- 4- Pour commencer le calcul du post traitement, il suffit de cliquer sur le bouton « Post Processing RTK_BASE position using CORS stations »
- 5- Une fenêtre s'ouvre alors pour vous permettre de commencer le calcul du post traitement.
- 6- Cliquez sur le bouton « Post Processing RTK_BASE position using CORS stations »

III.3.b) En connectant l'antenne GNSS directement à la machine

Vous pouvez utiliser le programme sur une machine local, en branchant l'antenne directement à la machine

- 1- Identifier le port USB sur le lequel l'antenne est connecté
- 2- Lancer la commande suivante :

```
>> ls /dev/tty*
```

Les tty associés au port USB disposent d'une nomenclature différente. Ils contiennent habituellement USB ou ACM (Abstract Control Model).

Pour s'assurer que l'identification soit correcte, vous débranchez l'antenne à l'ordinateur et vous vérifiez que le périphérique associé disparait également de /dev.

3- Lancer le programme RTKBASE :>> sudo ./RTKBASE

- 4- Acquisition des observations GNSS
 - a. Cliquez sur BASESTATION
 - b. Cliquez sur Configuration
 - □ INPUT PORT = serial://ttyACMx
 □ OUTPUT PORT = File
 □ FILE PATH FOR RAW DATA = ../RTKBASE/PointsFiles/rover.ubx
- 5- Cliquez sur Start Base
- 6- Après au moins 30 minutes d'observations cliquez sur close
- 7- Un fichier d'observation rover.ubx sera créé dans le dossier /PointsFiles
- 8- Connectez la machine à Internet
- 9- Pour commencer le calcul du post traitement, il suffit de cliquer sur le bouton « Post Processing RTK_BASE position using CORS stations »
- 10- Une fenêtre s'ouvre alors pour vous permettre de commencer le calcul du post traitement.
- 11- Cliquez sur le bouton « Post Processing RTK_BASE position using CORS stations »