
## Last ned KL-mast

Åpne web-adressen

https://github.com/BaneNOR-KL-verktoyer/KL-mast-nyeste-versjon

Last ned den nyeste versjon av KL-mast program.



## Pakk opp ZIP-arktivet

 Åpne katalogen der du har lagret ZIPfilen  Pakk opp ZIP-arkivet (høyreklikk og velg «Extract All...» fra kontekstmenyen)

## Kjør «gui.py»

- Du trenger å ha Python 3 eller nyere versjon for å kunne kjøre KL-mast.
- Kjør filen «gui.py» for å starte opp det grafiske grensesnittet til KLmast

## Grafisk grensesnitt

- Det grafiske grensesnittet til KLmast vil vises.
- I tillegg vil du se et kommandolinje vindu i bakgrunnen, dette er for lettere feilsøking i pilotfasen

