

Model NPE/NPE-F

INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS



Table of Contents

SUBJECT	PAGE
Safety Instructions	3
Important	3
Installation	3
Suction Piping	4
Discharge Piping	4
Motor-To-Pump Shaft Alignment	4
Rotation	5
Operation	5
Maintenance	5
Disassembly	5
Reassembly	
Troubleshooting Chart	
NPE Standard Repair Parts List	7
Mechanical Seal Application Chart	7
Limited Warranty	
Declaration of Conformity	24

Owner's Information

Pump Model Number:							
Pump Serial Num	Pump Serial Number:						
Dealer:							
Dealer Phone No	.:						
Date of Purchase	:						
Date of Installation	Date of Installation:						
Current Readings	Current Readings at Startup:						
1 Ø	3 Ø	L1-2	L2-3	L3-1			
Amps:							
Volta.	Volte.						

SAFETY INSTRUCTIONS

TO AVOID SERIOUS OR FATAL PERSONAL INJURY OR MAJOR PROPERTY DAMAGE, READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS IN MANUAL AND ON PUMP.

THIS MANUAL IS INTENDED TO ASSIST IN THE INSTALLATION AND OPERATION OF THIS UNIT AND MUST BE KEPT WITH THE PUMP.



This is a SAFETY ALERT SYMBOL. When you see this symbol on the pump or in the manual, look for one of the following signal words and be alert to the potential for personal injury or property damage.

DANGER

Warns of hazards that WILL cause serious personal injury, death or major property damage.

▲ WARNING Warns of hazards that CAN cause serious personal injury, death or major property damage.

A CAUTION

Warns of hazards that CAN cause personal injury or property damage.

NOTICE: INDICATES SPECIAL INSTRUCTIONS WHICH ARE VERY IMPORTANT AND MUST BE FOLLOWED.

THOROUGHLY REVIEW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS PRIOR TO PERFORMING ANY WORK ON THIS PUMP.

MAINTAIN ALL SAFETY DECALS.



UNIT NOT DESIGNED FOR USE WITH HAZARDOUS LIQUIDS OR FLAMMABLE GASES. THESE FLUIDS MAY BE PRESENT IN CONTAINMENT AREAS.

DESCRIPTION & SPECIFICATIONS:

The Models NPE (close-coupled) and NPE-F (framemounted) are end suction, single stage centrifugal pumps for general liquid transfer service, booster applications, etc. Liquid-end construction is all AISI Type 316 stainless steel, stamped and welded. Impellers are fully enclosed, non-trimable to intermediate diameters. Casings are fitted with a diffuser for efficiency and for negligible radial shaft loading.

Close-coupled units have NEMA 48 J or 56 J motors with C-face mounting and threaded shaft extension. Framemounted units can be coupled to motors through a spacer coupling, or belt driven.

1. IMPORTANT:

- 1.1. Inspect unit for damage. Report any damage to carrier/dealer immediately.
- 1.2. Electrical supply must be a separate branch circuit with fuses or circuit breakers, wire sizes, etc., per national and local electrical codes. Install an all-leg disconnect switch near pump.

A CAUTION

Always disconnect electrical power when handling pump or controls.

- 1.3. Motors must be wired for proper voltage. Motor wiring diagram is on motor nameplate. Wire size must limit maximum voltage drop to 10% of nameplate voltage at motor terminals, or motor life and pump performance will be lowered.
- 1.4. Always use horsepower-rated switches, contactor and starters.

1.5. Motor Protection

- 1.5.1. Single-phase: Thermal protection for singlephase units is sometimes built in (check nameplate). If no built-in protection is provided, use a contactor with a proper overload. Fusing is permissible.
- **1.5.2.** Three-phase: Provide three-leg protection with properly sized magnetic starter and thermal overloads.
- 1.6. Maximum Operating Limits:

Liquid Temperature: 250° F (120° C)

125 PSI Pressure:

Starts Per Hour: 20, evenly distributed

1.7. Regular inspection and maintenance will increase service life. Base schedule on operating time. Refer to Section 8.

2. INSTALLATION:

2.1. General

- **2.1.1.** Locate pump as near liquid source as possible (below level of liquid for automatic operation).
- **2.1.2.** Protect from freezing or flooding.
- 2.1.3. Allow adequate space for servicing and ventila-
- **2.1.4.** All piping must be supported independently of the pump, and must "line-up" naturally.

A CAUTION

Never draw piping into place by forcing the pump suction and discharge connections.

2.1.5. Avoid unnecessary fittings. Select sizes to keep friction losses to a minimum.

2.2. Close-Coupled Units

2.2.1. Units may be installed horizontally, inclined or

A CAUTION

Do not install with motor below pump. Any leakage or condensation will affect the motor.

- 2.2.2. Foundation must be flat and substantial to eliminate strain when tightening bolts. Use rubber mounts to minimize noise and vibration.
- 2.2.3. Tighten motor hold-down bolts before connecting piping to pump.

2.3. Frame-Mounted Units

2.3.1. It is recommended that the bedplate be grouted to a foundation with solid footing. Refer to Figure 1.




Figure 1

- 2.3.2. Place unit in position on wedges located at four points (two below approximate center of driver and two below approximate center of pump). Adjust wedges to level unit. Level or plumb suction and discharge flanges.
- **2.3.3.** Make sure bedplate is not distorted and final coupling alignment can be made within the limits of movement of motor and by shimming, if necessary.
- 2.3.4. Tighten foundation bolts finger tight and build dam around foundation. Pour grout under bedplate making sure the areas under pump and motor feet are filled solid. Allow grout to harden 48 hours before fully tightening foundation bolts.
- **2.3.5.** Tighten pump and motor hold-down bolts before connecting the piping to pump.

3. SUCTION PIPING:

- **3.1.** Low static suction lift and short, direct, suction piping is desired. For suction lift over 10 feet and liquid temperatures over 120 F, consult pump performance curve for Net Positive Suction Head Required.
- **3.2.** Suction pipe must be at least as large as the suction connection of the pump. Smaller size will degrade performance.
- **3.3.** If larger pipe is required, an eccentric pipe reducer (with straight side up) must be installed at the pump.
- 3.4. Installation with pump below source of supply
 - **3.4.1.** Install full flow isolation valve in piping for inspection and maintenance.

A CAUTION Do not use suction isolation valve to throttle pump.

- 3.5. Installation with pump above source of supply
 - **3.5.1.** Avoid air pockets. No part of piping should be higher than pump suction connection. Slope piping upward from liquid source.
 - **3.5.2.** All joints must be airtight.
 - **3.5.3.** Foot valve to be used only if necessary for priming, or to hold prime on intermittent service.
 - **3.5.4.** Suction strainer open area must be at least triple the pipe area.

- **3.6.** Size of inlet from liquid source, and minimum submergence over inlet, must be sufficient to prevent air entering pump through vortexing. See Figures 2-5.
- **3.7.** Use 3-4 wraps of Teflon tape to seal threaded connections.




Figure 4

Figure 5

4. DISCHARGE PIPING:

- **4.1.** Arrangement must include a check valve located between a gate valve and the pump. The gate valve is for regulation of capacity, or for inspection of the pump or check valve.
- **4.2.** If an increaser is required, place between check valve and pump.
- **4.3.** Use 3-4 wraps of Teflon tape to seal threaded connections.

5. MOTOR-TO-PUMP SHAFT ALIGNMENT:

- **5.1.** Close-Coupled Units
 - 5.1.1. No field alignment necessary.
- 5.2. Frame-Mounted Units
 - **5.2.1.** Even though the pump-motor unit may have a factory alignment, this could be disturbed in transit and must be checked prior to running. See Figure 6.




Figure 6

- **5.2.2.** Tighten all hold-down bolts before checking the alignment.
- **5.2.3.** If re-alignment is necessary, always move the motor. Shim as required.

- 5.2.4. Parallel misalignment shafts with axis parallel but not concentric. Place dial indicator on one hub and rotate this hub 360 degrees while taking readings on the outside diameter of the other hub. Parallel alignment occurs when Total Indicator Reading is .005", or less.
- 5.2.5. Angular misalignment shafts with axis concentric but not parallel. Place dial indicator on one hub and rotate this hub 360 degrees while taking readings on the face of the other hub. Angular alignment is achieved when Total Indicator Reading is .005", or less.
- **5.2.6.** Final alignment is achieved when parallel and angular requirements are satisfied with motor hold-down bolts tight.

A CAUTION

Always recheck both alignments after making any adjustment.

6. ROTATION:

- **6.1.** Correct rotation is right-hand (clockwise when viewed from the motor end). Switch power on and off quickly. Observe shaft rotation. To change rotation:
 - **6.1.1.** Single-phase motor: Non-reversible.
 - **6.1.2.** Three-phase motor: Interchange any two power supply leads.

7. OPERATION:

7.1. Before starting, pump must be primed (free of air and suction pipe full of liquid) and discharge valve partially open.

Pumped liquid provides lubrication. If pump is run dry, rotating parts will seize and mechanical seal will be damaged. Do not operate at or near zero flow. Energy imparted to the liquid is converted into heat. Liquid may flash to vapor. Rotating parts require liquid to prevent scoring or seizing.

7.2. Make complete check after unit is run under operating conditions and temperature has stabilized. Check for expansion of piping. On frame-mounted units coupling alignment may have changed due to the temperature differential between pump and motor. Recheck alignment.

8. MAINTENANCE:

- **8.1.** Close-Coupled Unit. Ball bearings are located in and are part of the motor. They are permanently lubricated. No greasing required.
- 8.2. Frame-Mounted Units
 - 8.2.1. Bearing frame should be regreased every 2,000 hours or 3 month interval, whichever occurs first. Use a #2 sodium or lithium based grease. Fill until grease comes out of relief fittings, or lip seals, then wipe off excess.
 - **8.2.2.** Follow motor and coupling manufacturers' lubrication instructions.
 - **8.2.3.** Alignment must be rechecked after any maintenance work involving any disturbance of the unit.

9. DISASSEMBLY:

Complete disassembly of the unit will be described. Proceed only as far as required to perform the maintenance work needed.

- 9.1. Turn off power.
- **9.2.** Drain system. Flush if necessary.
- **9.3.** Close-Coupled Units: Remove motor hold-down bolts.

Frame-Mounted Units: Remove coupling, spacer, coupling guard and frame hold-down bolts.

- 9.4. Disassembly of Liquid End
 - 9.4.1. Remove casing bolts (370).
 - **9.4.2.** Remove back pull-out assembly from casing (100).
 - 9.4.3. Remove impeller locknut (304).

CAUTION Do not insert screwdriver between impeller vanes to prevent rotation of close-coupled units. Remove cap at opposite end of motor. A screwdriver slot or a pair of flats will be exposed. Using them will prevent impeller damage.

9.4.4. Remove impeller (101) by turning counterclockwise when looking at the front of the pump. Protect hand with rag or glove.

▲ CAUTION

Failure to remove the impeller in a counter-clockwise direction may damage threading on the impeller, shaft or both.

- 9.4.5. With two pry bars 180 degrees apart and inserted between the seal housing (184) and the motor adapter (108), carefully separate the two parts. The mechanical seal rotary unit (383) should come off the shaft with the seal housing.
- **9.4.6.** Push out the mechanical seal stationary seat from the motor side of the seal housing.
- 9.5. Disassembly of Bearing Frame
 - 9.5.1. Remove bearing cover (109).
 - 9.5.2. Remove shaft assembly from frame (228).
 - **9.5.3.** Remove lip seals (138 and 139) from bearing frame and bearing cover if worn and are being replaced.
 - **9.5.5.** Use bearing puller or arbor press to remove ball bearings (112 and 168).

10. REASSEMBLY:

- 10.1. All parts should be cleaned before assembly.
- **10.2.** Refer to parts list to identify required replacement items. Specify pump index or catalog number when ordering parts.
- 10.3. Reassembly is the reverse of disassembly.
 - **10.3.1.** Impeller and impeller locknut assembled onto motor shaft with 10 ft-lbs of torque.
- **10.4.** Observe the following when reassembling the bearing frame.
 - 10.4.1. Replace lip seals if worn or damaged.
 - **10.4.2.** Replace ball bearings if loose, rough or noisy when rotated.
 - **10.4.3.** Check shaft for runout. Maximum permissible is .002" T.I.R.
- **10.5.** Observe the following when reassembling the liquid-end.
 - 10.5.1. All mechanical seal components must be in good condition or leakage may result. Replacement of complete seal assembly, whenever seal has been removed, is good standard practice.

It is permissible to use a light lubricant, such as glycerin, to facilitate assembly. Do not contaminate the mechanical seal faces with lubricant.

- 10.5.2. Inspect casing O-ring (513) and replace if damaged. This O-ring may be lubricated with petroleum jelly to ease assembly.
- **10.5.3.** Inspect guidevane O-ring (349) and replace if worn.

A CAUTION

Do not lubricate guidevane O-ring (349). Insure it is not pinched by the impeller on reassembly.

- **10.6.** Check reassembled unit for binding. Correct as required.
- **10.7.** Tighten casing bolts in a star pattern to prevent Oring binding.

11. TROUBLE SHOOTING CHART:

MOTOR NOT RUNNING:

(See causes 1 thru 6)

LITTLE OR NO LIQUID DELIVERED: (See causes 7 thru 17)

POWER CONSUMPTION TOO HIGH: (See causes 4, 17, 18, 19, 22)

EXCESSIVE NOISE AND VIBRATION: (See causes 4, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22)

PROBABLE CAUSE:

- 1. Tripped thermal protector
- 2. Open circuit breaker
- 3. Blown fuse
- 4. Rotating parts binding
- 5. Motor wired improperly
- 6. Defective motor
- 7. Not primed
- 8. Discharge plugged or valve closed
- 9. Incorrect rotation
- 10. Foot valve too small, suction not submerged, inlet screen plugged
- 11. Low voltage
- 12. Phase loss (3-phase only)
- 13. Air or gasses in liquid
- 14. System head too high
- 15. NPSHA too low: Suction lift too high or suction losses excessive. Check with vacuum gauge.
- 16. Impeller worn or plugged
- 17. Incorrect impeller diameter
- 18. Head too low causing excessive flow rate
- 19. Viscosity or specific gravity too high
- 20. Worn bearings
- 21. Pump or piping loose
- 22. Pump and motor misaligned

NPE STANDARD REPAIR PARTS LIST


Item No.	Description	Materials of Construction
100	Casing	
101	Impeller	
108A	Motor adapter with foot	AISI 316L
108B	Motor adapter less foot	Stainless Steel
108C	Motor adapter with foot and flush	
108D	Motor adapter less foot with flush	
123	Deflector	BUNA-N
184A	Seal housing std.	- AISI 316L S.S.
184B	Seal housing with seal flush	AISI 3 TOL 3.3.
240	Motor support	300 S.S.
240	Rubber channel	Rubber
304	Impeller locknut	AISI 316 S.S.
347	Guidevane	AISI 316L S.S.
		Viton (standard)
349	Seal-Ring, guidevane	EPR
		BUNA
370	Socket head screw, casing	AISI 410 S.S.
371	Bolts, motor	Steel/plated
383	Mechanical seal	
408	Drain and vent plug, casing	AISI 316 S.S.
		Viton (standard)
412B	O-Ring, drain plugs	EPR
		BUNA
		Viton (standard)
513	O-Ring, casing	EPR
		BUNA

MECHANICAL SEAL APPLICATION CHART

Item 383 Mechanical Seal (5%" seal)						
Rotary Stationary Elastomers Metal Parts Part No.						
Carbon	Cil Carbida	EPR	316SS	10K18		
Sil-Carbide		Viton		10K55		
	311-Carbide	EPR	31033	10K81		
311-Carbide		Viton		10K62		

NOTE: Close coupled units supplied with $\frac{1}{2}$ HP 1750 RPM, $\frac{1}{2}$ - 3 HP Explosion Proof or 5 HP motors, utilize motor adapter less foot and a footed motor.

NOTE: Frame mounted units (NPE-F) utilize the XS Power frame and motor adapter less foot. For repair parts for the power frame refer to the XS-Power frame repair parts page in the parts section of your catalog. To order the power frame complete order item 14L61.



GOULDS WATER TECHNOLOGY LIMITED WARRANTY

This warranty applies to all water systems pumps manufactured by Goulds Water Technology.

Any part or parts found to be defective within the warranty period shall be replaced at no charge to the dealer during the warranty period. The warranty period shall exist for a period of twelve (12) months from date of installation or eighteen (18) months from date of manufacture, whichever period is shorter.

A dealer who believes that a warranty claim exists must contact the authorized Goulds Water Technology distributor from whom the pump was purchased and furnish complete details regarding the claim. The distributor is authorized to adjust any warranty claims utilizing the Goulds Water Technology Customer Service Department.

The warranty excludes:

- (a) Labor, transportation and related costs incurred by the dealer;
- (b) Reinstallation costs of repaired equipment;
- (c) Reinstallation costs of replacement equipment;
- (d) Consequential damages of any kind; and,
- (e) Reimbursement for loss caused by interruption of service.

For purposes of this warranty, the following terms have these definitions:

- (1) "Distributor" means any individual, partnership, corporation, association, or other legal relationship that stands between Goulds Water Technology and the dealer in purchases, consignments or contracts for sale of the subject pumps.
- (2) "Dealer" means any individual, partnership, corporation, association, or other legal relationship which engages in the business of selling or leasing pumps to customers.
- (3) "Customer" means any entity who buys or leases the subject pumps from a dealer. The "customer" may mean an individual, partnership, corporation, limited liability company, association or other legal entity which may engage in any type of business.

THIS WARRANTY EXTENDS TO THE DEALER ONLY.



Xylem, Inc. 2881 East Bayard Street Ext., Suite A Seneca Falls, NY 13148 Phone: (800) 453-6777

Fax: (888) 322-5877

www.xyleminc.com/brands/gouldswatertechnology

Goulds is a registered trademark of Goulds Pumps, Inc. and is used under license. © 2012 Xylem Inc. $\,$ IM013 Revision Number 9 $\,$ July 2012



Modelo NPE/NPE-F

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO



Índice

TEMA	PÁGINA
Instrucciones de Seguridad	11
Importante	11
Instalación	11
Tubería de Succión	
Tubería de Descarga	
Alineación del Eje del Motor al de la Bomba	
Rotación	
Operación	
Mantenimiento	
Desmontaje	
Reensamble	14
Cuadro de Identificación de Problemas	14
Lista de repuestos estándar NPE	
Tabla de Aplicación del Sello Mecánico	
Garantía Limitada	
Declaración de Conformidad	24

infor	macion p	ara ei pr	opietario	
Número de mode	elo de la bo	omba:		
Número de serie	de la bom	ba:		
Representante:				
Número telefónio	co del repr	esentante	:	
Fecha de compra	:			
Fecha de Instalac	ión:			
Lecturas actuales	de la pues	ta en serv	ricio:	
1 Ø	3 Ø	L1-2	L2-3	L3-1
Amps:	1			
Voltios:	1			

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PARA EVITAR LESIONES PERSONALES GRAVES O FATALES, Y DAÑOS SIGNIFICATIVOS A LA PROPIEDAD, LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE MANUAL O EN LA BOMBA.

ESTE MANUAL TIENE LA FUNCIÓN DE ASISTIRLO EN LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTA UNIDAD Y DEBE CONSERVARSE CON LA BOMBA.



Éste es un SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD. Cuando vea este símbolo sobre la bomba o en el manual, localice una de las siguientes palabras de señalización y esté alerta ante posibles lesiones personales o daños a la propiedad. Advierte sobre los peligros que PROVO-

▲ PELIGRO

Advierte sobre los peligros que PROVO-CARÁN lesiones graves, muerte o daños significativos a la propiedad.

ADVERTENCIA

Advierte sobre los peligros que PUEDEN PROVOCAR lesiones graves, muerte o daños significativos a la propiedad.

A PRECAUCIÓN

Advierte sobre los peligros que PRO-VOCARÁN o PUEDEN PROVOCAR lesiones o daños a la propiedad.

AVISO: INDICA QUE EXISTEN INSTRUCCIONES ESPECIALES MUY IMPORTANTES QUE DEBEN RESPETARSE.

EXAMINE COMPLETAMENTE TODAS LAS IN-STRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE RE-ALIZAR CUALQUIER TRABAJO EN ESTA BOMBA. CONSERVE TODAS LAS CALCOMANÍAS.



ESTA UNIDAD NO SE ENCUENTRA DISEÑADA PARA SER USADA CON LÍQUIDOS O GASES INFLAMABLES. ESTOS FLUIDOS PUEDEN ESTAR PRESENTES EN ÁREAS CONTAMI-NADAS.

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES

Los modelos NPE (compacto) y NPE-F (montado en marco) son bombas centrífugas de una etapa, de succión axial para el servicio de transferencia de líquidos en general, aplicaciones de refuerzo de presión, etc. La construcción del extremo sumergido es toda de AISI (Instituto Norteamericano del Hierro y el Acero) de acero inoxidable Tipo 316, estampada y soldada. Los impulsores son totalmente cerrados, y no se pueden recortar a diámatros intermedios. Las carcasas están equipadas con un difusor para eficiencia y que las cargas radiales sean negligibles en el eje.

Las unidades compactas tienen motores NEMA 48J o 561, con montaje de cara C y extensión roscada del eje. Las unidades montadas en marco se pueden acoplar a los motores a través de un espaciador de acoplamiento, o ser accionadas por correa.

1. IMPORTANTE:

1.1. Inspeccione si la unidad tiene daños. Informe inmediatamente de cualquier daño al transportista o al agente.

1.2. La alimentación eléctrica debe ser un circuito separado con los fusibles o interruptores automáticos, tamaños de alambres, etc., de acuerdo con los Códigos Eléctricos nacional y local. Instale un interruptor de desconexión en todos los alambres cerca de la bomba.

A PRECAUCIÓN

Siempre desconecte la corriente eléctrica cuando maneje la bomba o los controles.

- 1.3. El cableado de los motores debe ser adecuado para la tensión. El diagrama del cableado del motor está en la placa del fabricante del motor. El tamaño del los alambres debe limitar la máxima caída de tensión al 10% de la tensión de la placa del fabricante en los terminales del motor, o la vida del motor y el rendimiento de la bomba se disminuirán.
- **1.4.** Siempre use interruptores, contactores y arrancadores con clasificación de potencia nominal.
- 1.5. Protección del motor
 - 1.5.1. Monofásico: La protección térmica en las unidades monofásicas a veces está incorporada (verifique la placa del fabricante). Si no se provee protección incorporada, use un contactor con la sobrecarga apropiada. Se permite usar fusible.
 - **1.5.2.** Trifásico: proporcione protección en los tres alambres con arrancador magnético de tamaño apropiado y sobrecargas térmicas.
- 1.6. Límites máximos de operción:

Temperatura del líquido: 250° F (120° C)
Presión: 125 lib/pulg².
Arranques por hora: 20, distribuidos uniformemente.

1.7. La inspección y el mantenimiento regular aumentarán la vida de servicio. Establezca el programa de acuerdo al tiempo de funcionamiento. Refiérase a la Sección 8.

2. INSTALACIÓN:

- 2.1. Generalidades
 - **2.1.1.** Coloque la bomba tan cerca de la fuente del líquido como sea posible (debajo del nivel del líquido para operación automática).
 - **2.1.2.** Proteja de la congelación o inundación.
 - **2.1.3.** Deje espacio libre adecuado para el servicio y la ventilación.
 - 2.1.4. Toda la tubería debe estar soportada independientemente de la bomba, y debe "estar alineada" naturalmente.

A PRECAUCIÓN

Nunca estire la tubería en el lugar forzando las conexiones de la succión y descarga de la bomba.

- **2.1.5.** Evite los accesorios innecesarios. Seleccione los tamaños para mantener las pérdidas de fricción al mínimo.
- **2.2.** Unidades compactas
 - **2.2.1.** Estas unidades pueden instalarse horizontalmente, inclinadas o verticalmente.

A PRECAUCIÓN

No instale con el motor debajo de la bomba. Cualquier fuga o condensación afectará al motor.

- **2.2.2.** La cimentación debe ser plana y substancial para eliminar las deformaciones cuando se aprieten los pernos. Use montajes de goma para minimizar el ruido y las vibraciones.
- **2.2.3.** Apriete los pernos de sujeción del motor antes de conectar la tubería a la bomba.

2.3. Unidades montadas en marco

2.3.1. Se recomienda enlechar la plancha de asiento a un cimiento con zapata sólida. Vea la Figura 1.




Figura 1

- 2.3.2. Coloque la unidad en posición sobre las cuñas ubicadas en cuatro puntos, (dos aproximadamente debajo del centro del motor y dos aproximadamente debajo del centro de la bomba). Ajuste las cuñas para nivelar la unidad. Nivele o ponga vertical las bridas de succión y de descarga.
- 2.3.3. Asegúrese de que la placa de base no esté distorsionada y se pueda hacer la alineación final del acoplamiento dentro de los límites del movimiento del motor y poniendo calzas, si fuera necesario.
- 2.3.4. Apriete con los dedos los pernos de la cimentación y construya la presa alrededor de la cimentación. Vierta la lechada debajo de la placa de base asegurándose de que las áreas debajo de la bomba y de la pata del motor estén bien rellenas. Deje que la lechada fragüe por 48 horas antes de apretar totalmente los pernos de la cimentación.
- **2.3.5.** Apriete los pernos de sujeción de la bomba y del motor antes de conectar la tubería a la bomba.

3. TUBERÍA DE SUCCIÓN:

- 3.1. Es deseable tener una tubería de succión directa, corta y una altura de aspiración estática baja. Para alturas de succión superiores a 10 pies y temperaturas del líquido superiores a 120° F, consulte la curva de rendimiento de la bomba para ver la Altura de Succión Positiva Neta requerida.
- 3.2. La tubería de succión debe ser por lo menos tan grande como la conexión de succión a la bomba. Un tamaño más pequeño disminuirá el rendimiento.
- **3.3.** Si se requiere una tubería más grande, se debe instalar una reducción excéntrica (con el lado recto hacia arriba), en la bomba.
- 3.4. Instalación con la bomba abajo de la fuente de alimentación
 - 3.4.1. Instale en la tubería una válvula de aislación de todo el caudal para la inspección y mantenimiento.

A PRECAUCIÓN

No use la válvula de aislación de succión para estrangular la bomba.

- 3.5. Instalación con la bomba arriba de la fuente de alimentación
 - 3.5.1. Evite las bolsas de aire. Ninguna de las partes de la tubería debe ser más alta que la conexión de succión de la bomba. Incline la tubería hacia arriba, partiendo de la fuente del líquido.
 - 3.5.2. Todas las juntas deben ser estancas.
 - **3.5.3.** La válvula de pie debe usarse solamente si es necesario para el cebado o para mantener el cebado durante el servicio intermitente.
 - **3.5.4.** El área abierta del colador de succión debe ser por lo menos el triple del área de la tubería.
- **3.6.** El tamaño de la entrada de la fuente del líquido, y la inmersión mínima sobre la succión, deben ser suficientes para impedir la entrada de aire a la bomba a través de vórtices. Vea las Figuras 2 a 5.
- **3.7.** Use 3 a 4 vueltas de cinta de Teflon para sellar las conexiones roscadas.




Figura 5

4. TUBERÍA DE DESCARGA:

Figura 4

- **4.1.** La disposición debe incluir una válvula de retensión ubicada entre una válvula de compuerta y la bomba. La válvula de compuerta es para la regulación de la capacidad o para la inspección de la bomba o de la válvula de retención.
- **4.2.** Si se requiere un aumentador, instale entre la válvula de retención y la bomba.
- **4.3.** Use 3 a 4 vueltas de cinta de Teflón para sellar las conexiones roscadas.

5. ALINEACIÓN DEL EJE DEL MOTOR AL DE LA BOMBA:

- **5.1.** Unidades compactas
 - **5.1.1.** No se necesita alinear en el campo.
- 5.2. Unidades montadas en marco
 - 5.2.1. Aunque la unidad del motor y bomba pueda tener una alineación de fábrica, ésta pudo haberse alterado en tránsito y debe verificarse antes de hacer funcionar. Vea la Figura 6.




Figura 6

- **5.2.2.** Apriete todos los pernos de sujeción antes de verificar la alineación.
- **5.2.3.** Si es necesario realinear, siempre mueva el motor. Ponga calzas según se requiera.
- 5.2.4. Mala alineación paralela (ejes con ejes paralelos pero no concéntricos). Ponga el indicador de cuadrante en un cubo y gire este cubo 360° mientras hace lecturas en el diámetro exterior del otro cubo. La alineación paralela se obtiene cuando la lectura indicada total es de 0,005" (0,127 mm) o menos.
- 5.2.5. Mala alineación angular (ejes con ejes concéntricos pero no paralelos). Ponga el indicador de cuadrante en un cubo y gire este cubo 360° mientras hace lecturas en la cara del otro cubo. La alineación angular se obtiene cuando la lectura indicada total es de 0,005" (0,127 mm) o menos.
- 5.2.6. La alineación final se obtiene cuando se satisfacen los requerimientos de alineación paralela y angular, con los pernos de sujeción del motor apretados.

A PRECAUCIÓN

Siempre vuelva a verificar ambas alineaciones después de hacer cualquier ajuste.

6. ROTACIÓN:

- **6.1.** La rotación correcta es a la derecha (en sentido dextrorso cuando se mira desde el extremo del motor). Encienda y apague la corriente rápidamente. Observe la rotación del eje. Para cambiar la rotación:
 - **6.1.1.** Motores monofásicos: No reversibles.
 - **6.1.2.** Motores trifásicos: Intercambie dos cualesquiera de los conductores de alimentación de potencia.

7. OPERACIÓN:

7.1. Antes de arrancar, se debe cebar la bomba (la tubería de succión llena de líquido y sin aire), y abrir parcialmente la válvula de descarga.

El líquido bombeado proporciona lubricación. Si se hace funcionar la bomba en seco, las partes que giran se agarrotarán y se dañará el sello mecánico. No haga funcionar con caudal muy bajo o cerca de cero. La energía impartida al líquido se convierte en calor y el líquido puede convertirse en vapor. Las partes giratorias requieren líquido para impedir la formación de estrías o el agarrotamiento.

7.2. Haga una verificación completa después de que haya funcionado la unidad bajo condiciones de operación y se haya estabilizado la temperatura. Verifique la expansión de la tubería. En las unidades montadas en marco la alineación del acoplamiento pudo haber

cambiado debido a la diferencial de temperatura entre el motor y la bomba. Vuelva a verificar la alineación.

8. MANTENIMIENTO:

- **8.1.** Unidad compacta. Los cojinetes de bolas están colocados adentro y son parte del motor. Están lubricados permanentemente y no requieren engrase.
- 8.2. Unidades montadas en marco
 - 8.2.1. El marco del cojinete se debe volver a engrasar cada 2.000 horas o a intervalos de 3 meses, el que ocurra primero. Use una grasa #2 con base de sodio o litio. Llene hasta que la grasa salga de las graseras o de los sellos de reborde, luego limpie el exceso.
 - **8.2.2.** Siga las instrucciones de lubricación del fabricante del motor y del acoplamiento.
 - **8.2.3.** La alineación se debe volver a verificar después de cualquier trabajo de mantenimiento que implique alguna alteración de la unidad.

9. DESMONTAJE:

Se describirá el desmontaje completo de la unidad. Prosiga solamente hasta donde se requiera para realizar el trabajo de mantenimiento necesario.

- 9.1. Apague la alimentación eléctrica.
- 9.2. Drene el sistema. Lave con chorro, si es necesario.
- **9.3.** Unidades compactas: Quite los pernos de sujeción del motor.

Unidades montadas en marco: Quite el acoplamiento, el espaciador, el resguardo del acoplamiento y los pernos de sujeción del marco.

- 9.4. Desmontaje del extremo sumergido
 - 9.4.1. Quite los pernos (370) de la carcasa.
 - 9.4.2. Quite el conjunto de desmontaje de la caja de rodamientos de la carcasa (100).
 - 9.4.3. Quite la tuerca de seguridad (304) del impulsor.

No inserte un destornillador entre los álabes del impulsor para impedir la rotación de las unidades compactas. Quite la tapa en el lado opuesto del motor. Se expondrá una ranura del destornillador o un par de filos normales al eje. Usándolos impedirá daños al impulsor.

9.4.4. Quite el impulsor (101) girando en sentido sinistrorso mirando al frente de la bomba. Protéjase las manos con telas o guantes.

A PRECAUCIÓN

No quitar el impulsor en sentido sinistrorso puede dañar las roscas en el impulsor, el eje o en ambos.

- 9.4.5. Con dos barras de hacer palanca separadas en 180 grados e insertadas entre el alojamiento del sello (184) y el adaptador del motor (108), cuidadosamente separe las dos partes. La unidad giratoria del sello mecánico (383) debe salir del eje con el alojamiento del sello.
- **9.4.6.** Empuje afuera el asiento estacionario del sello mecánico, del lado del motor del alojamiento del sello.
- 9.5. Desmontaje del marco del cojinete
 - 9.5.1. Quite la tapa (109) del cojinete.

- 9.5.2. Quite el conjunto del eje del marco (228).
- 9.5.3. Quite los sellos de reborde (138 y 139) del marco del cojinete y de la tapa del cojinete si están desgastados y se están cambiando.
- **9.5.5.** Use un extractor de cojinetes o prensa de eje para quitar los cojinetes de bolas (112 y 168).

10. REENSAMBLE:

- 10.1. Todas las piezas deben limpiarse antes del montaje.
- 10.2. Consulte la lista de piezas para identificar las piezas necesarias para la reparación. Especifique la bomba o el número de catálogo cuando pida las piezas.
- 10.3. Reensamblar o volver a montar es lo contrario de desmontar.
 - 10.3.1. El impulsor y la contratuerca del impulsor se instalan en el eje del motor con una torsión de 10 pie-lbs.
- **10.4.** Observe lo siguiente cuando vuelva a montar el marco del cojinete.
 - **10.4.1.** Cambie los sellos de reborde si están desgastados o dañados.
 - 10.4.2. Cambie los cojinetes de bolas si están flojos, ásperos o ruidosos al girarlos.
 - 10.4.3. Verifique si el eje está descentrado. El máximo permisible es una lectura de indicador total de 0,002".
- **10.5.** Observe lo siguiente cuando vuelva a montar el extremo sumergido:
 - 10.5.1. Todos los componentes del sello mecánico deben estar en buenas condiciones o pueden haber fugas. Es buena práctica estándar cambiar todo el conjunto del sello en cualquier momento en que se haya quitado el sello. Se permite usar un lubricante ligero, tal como glicerina, para facilitar el montaje. No contamine las caras del sello mecánico con lubricante.
 - 10.5.2. Inspeccione el anillo en O (513) de-la carcasa y cámbielo si está dañado. Este anillo en O puede lubricarse con vaselina para facilitar el montaje.
 - **10.5.3.** Inspeccione el anillo en O (349) del álabe director y cámbielo si está desgastado.

No lubrique el anillo en O (349) del álabe director. Asegúrese de que no esté pellizcado por el impulsor al volver a montar.

- **10.6.** Verifique la unidad que volvió a montarse viendo si está agarrotada. Corrija según se requiera.
- **10.7.** Apriete los pernos de la carcasa en un patrón de estrella para impedir que se trabe el anillo en O.

11. CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

MOTOR NO FUNCIONA:

(Vea las causas 1 a 6)

ENTREGA POCO O NADA DE LÍQUIDO:

(Vea las causas 7 a 17)

CONSUMO MUY ALTO DE CORRIENTE:

(Vea las causas 4, 17, 18, 19, 22)

EXCESIVO RUIDO Y VIBRACIONES:

(Vea las causas 4, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22)

CAUSA PROBABLE:

- 1. Protector térmico del motor disparado
- 2. Interruptor automático abierto
- 3. Fusible quemado
- 4. Partes giratorias agarrotadas
- 5. Motor mal conectado
- 6. Motor defectuoso
- 7. Bomba no cebada
- 8. Taponada la descarga o cerrada la válvula
- 9. Rotación incorrecta
- 10. Válvula de pie demasiado pequeña, succión no sumergida, taponada la malla de entrada
- 11. Tensión baja
- 12. Pérdida de fase (trifásico solamente)
- 13. Aire o gases en el líquido
- 14. Demasiado alta la altura o carga del sistema
- 15. Demasiado baja la ASPN_D; (altura de succión positiva neta disponible);
 Demasiado alta la altura de aspiración o excesivas las pérdidas. Verifique con un calibrador de vacío.
- 16. Impulsor desgastado o taponado
- 17. Incorrecto el diámetro del impulsor
- 18. Demasiado baja la altura de descarga causando caudal excesivo
- 19. Demasiado alta la viscosidad o gravedad específica
- 20. Cojinetes desgastados
- 21. Bomba o tubería flojas
- 22. Bomba y motor mal alineados

LISTA DE REPUESTOS ESTÁNDAR NPE


Pieza No.	Descripción	Materiales de Construcción
100	Carcasa	
101	Impulsor	
108A	Adaptador del motor con soporte	Acero inoxidable
108B	Adaptador del motor sin soporte	AISI 3161
108C	Adaptador del motor con soporte y a ras	
108D	Adaptador del motor sin soporte a ras	
123	Deflector	BUNA-N
184A	Caja del sello, estándar	AISI 316L S.S.
184B	Caja del sello con sello a ras	AISI 5 I UL 3.3.
240	Apoyo para el motor	300 S.S.
240	Canal de caucho	Caucho
304	Contratuerca del impulsor	AISI 316 S.S.
347	Álabe de guía	AISI 316L S.S.
		Viton (estándar)
349	Anillo de sellado, álabe de guía	EPR
		BUNA
370	Tornillo de cabeza hueca, carcasa	AISI 410 S.S.
371	Pernos, del motor	Acero/enchapado
383	Sello mecánico	
408	Tapón de drenaje y venteo, carcasa	AISI 316 S.S.
		Viton (estándar)
412B	Anillo en O, tapón de drenaje	EPR
		BUNA
		Viton (estándar)
513	Anillo en O, carcasa	EPR
		BUNA

TABLA DE APLICACIÓN DEL SELLO MECÁNICO

Art. 383 Sellos mecánicos (sello de 5/8")					
Giratorio	Partes Metálicas	Pieza No.			
Carbono	Carbono Carbono de silicio	EPR		10K18	
Carbono		Viton	316SS	10K55	
Carbono		EPR		10K81	
de silicio		Viton		10K62	

NOTA: Las unidades de acoplamiento cerrado suministradas con motores de $\frac{1}{2}$ HP de 1750 RPM, de $\frac{1}{2}$ a 3 HP a prueba de explosión o de 5 HP utilizan un adaptador de motor sin el soporte y un motor con soporte.

NOTA: Las unidades montadas sobre bastidor (NPE-F) utilizan el bastidor XS Power y un adaptador de motor sin soporte. Con respecto a repuestos para el bastidor mecánico, consulte la página de repuestos para bastidor XS-Power en la sección de partes de su catálogo. Para ordenar el bastidor mecánico completo, pida el artículo 14L61.



GARANTÍA LIMITADA DE GOULDS WATER TECHNOLOGY

Esta garantía es aplicable a todas las bombas para sistemas de agua fabricadas por Goulds Water Technology.

Toda parte o partes que resulten defectuosas dentro del período de garantía serán reemplazadas sin cargo para el comerciante durante dicho período de garantía. Tal período de garantía se extiende por doce (12) meses a partir de la fecha de instalación, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de fabricación, cualquiera se cumpla primero.

Todo comerciante que considere que existe lugar a un reclamo de garantía deberá ponerse en contacto con el distribuidor autorizado de Goulds Water Technology del cual adquiriera la bomba, y ofrecer información detallada con respecto al reclamo. El distribuidor está autorizado a liquidar todos los reclamos por garantía a través del Departamento de Servicios a Clientes de Goulds Water Technology.

La presente garantía excluye:

- (a) La mano de obra, el transporte y los costos relacionados en los que incurra el comerciante;
- (b) los costos de reinstalación del equipo reparado;
- (c) los costos de reinstalación del equipo reemplazado;
- (d) daños emergentes de cualquier naturaleza; y
- (e) el reembolso de cualquier pérdida causada por la interrupción del servicio.

A los fines de esta garantía, los términos "Distribuidor", "Comerciante" y "Cliente" se definen como sigue:

- (1) "Distribuidor" es aquel individuo, sociedad, corporación, asociación u otra entidad jurídica que opera entre Goulds Water Technology y el comerciante para la compra, consignación o contratos de venta de las bombas en cuestión.
- (2) "Comerciante" es todo individuo, sociedad, corporación, asociación u otra entidad jurídica que realiza negocios de venta o alquiler-venta (leasing) de bombas a clientes.
- (3) "Cliente" es toda entidad que compra o que adquiere bajo la modalidad de leasing las bombas en cuestión de un comerciante. El término "cliente" puede significar un individuo, una sociedad, una corporación, una sociedad de responsabilidad limitada, una asociación o cualquier otra entidad jurídica con actividades en cualquier tipo de negocios.

LA PRESENTE GARANTÍA SE EXTIENDE AL COMERCIANTE <u>ÚNICAMENTE</u>



Xylem, Inc. 2881 East Bayard Street Ext., Suite A Seneca Falls, NY 13148 Teléfono: (866) 325-4210

Fax: (888) 322-5877

www.xyleminc.com/brands/gouldswatertechnology

Goulds es una marca registrada de Goulds Pumps, Inc. y se utiliza bajo licencia. © 2012 Xylem Inc. IM013 Revisión Número 9 Julio 2012



Modèles NPE et NPE-F

DIRECTIVES D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



Table des matières

SUJET	PAGE
Consignes de Sécurité	19
Informations Importantes	19
Installation	19
Tuyauterie D'aspiration	20
Tuyauterie de Refoulement	20
Alignement des arbres – moteur et pompe	20
Rotation	21
Utilisation	21
Entretien	21
Démontage	21
Remontage	22
Diagnostic des Anomalies	
Liste de Pièces	23
Table des Garnitures (Joints) Mécaniques	23
Garantie Limitée	
Déclaration de Conformité	24

Inforn	nations j	pour le p	roprietaire	<u>:</u>
Numéro de modè	ele de la 1	pompe:_		
Numéro de série	de la poi	mpe:		
Détaillant:				
Nº de téléphone	du détail	lant:		
Date d'achat:				
Date d'installatio	n:			
Courant mesuré a	au démar	rage:		
1 Ø	3 Ø	L1-2	L2-3	L3-1
A:	A :			
V ·	V.			

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AFIN DE PRÉVENIR LES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS, LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ FIGURANT DANS LE MANUEL ET SUR LA POMPE.

LE PRÉSENT MANUEL A POUR BUT DE FACILITER L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE LA POMPE ET DOIT RESTER PRÈS DE CELLE-CI.



Le symbole ci-contre est un SYMBOLE DE SÉCURITÉ employé pour signaler les mots-indicateurs dont on trouvera la description ci-dessous. Sa présence sert à attirer l'attention afin d'éviter les blessures et les dommages matériels.

DANGER

Prévient des risques qui VONT causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels importants.

AVERTISSEMENT

Prévient des risques qui PEUVENT causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels importants.

A ATTENTION

Prévient des risques qui PEUVENT causer des blessures ou des dommages matériels.

AVIS : SERT À ÉNONCER LES DIRECTIVES SPÉCIALES DE GRANDE IMPORTANCE QUE L'ON DOIT SUIVRE.

LIRE SOIGNEUSEMENT CHAQUE DIRECTIVE ET AVERTISSEMENT AVANT D'EFFECTUER TOUT TRAVAIL SUR LA POMPE.

N'ENLEVER AUCUN AUTOCOLLANT DE SÉCURITÉ.



APPAREIL NON CONÇU POUR LES LIQUIDES DANGEREUX NI POUR LES GAZ INFLAMMABLES. CES FLUIDES POURRAIENT ÊTRE PRÉSENTS DANS LES INSTALLATIONS DE CONFINEMENT (PUITS COLLECTEURS).

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

Les pompes modèles NPE monobloc (sur moteur) et NPE-F (sur palier) sont des pompes centrifuges à un étage et à orifice d'aspiration en bout, utilisées pour le transfert général de liquides, l'augmentation de pression, etc. La tête de pompage est tout en inox AISI du type 316 estampé ou soudé. La roue, fermée, ne peut être réduite à un diamètre moindre par usinage. Le corps de pompe est muni d'un diffuseur pour en améliorer le rendement et diminuer la charge radiale de l'arbre.

Les NPE sont montées sur des moteurs NEMA 48J ou 56J à bride de fixation en C et à bout d'arbre fileté. Les pompes montées sur palier peuvent être entraînées par accouplement ou par courroie.

1. INFORMATIONS IMPORTANTES

- **1.1.** Inspecter l'appareil et signaler immédiatement tout dommage au transporteur ou au détaillant.
- 1.2. L'alimentation en électricité doit être assurée par un circuit de dérivation distinct dont les fusibles ou les disjoncteurs, le calibre des fils, etc. sont conformes aux prescriptions du code provincial ou national de

l'électricité. Poser un sectionneur tout conducteur prés de la pompe.

On doit toujours couper le courant lorsque l'on effectue quelque travail que ce soit sur la pompe ou les commandes.

- 1.3. Le câblage d'alimentation du moteur doit convenir à la tension de fonctionnement. Le schéma de câblage se trouve sur la plaque signalétique du moteur. Les fils doivent avoir un calibre limitant la chute de tension maximale, aux bornes du moteur, à 10 % de la valeur de tension indiquée sur la plaque signalétique, sinon la durée de vie du moteur et les performances de la pompe diminueront.
- **1.4.** Il faut toujours employer des contacteurs et des démarreurs conçus pour les puissances nominales en horse-power (hp).
- 1.5. Protection du moteur
 - 1.5.1. Moteurs monophasés Ces moteurs sont parfois munis d'une protection thermique intégrée (consulter la plaque signalétique). Dans le cas contraire, utiliser un contacteur à protection appropriée contre les surcharges. Les dispositifs fusibles sont permis.
 - **1.5.2.** Moteurs triphasés Employer une protection trois conducteurs appropriée contre les surcharges thermiques ainsi qu'un démarreur magnétique convenant à la charge électrique.
- **1.6.** Limites d'utilisation maximales :

Température du liquide : 120 °C (250 °F) Pression : 862 kPa (125 lb/po²).

Démarrages par heure : 20, répartis uniformément.

1.7. Une inspection et un entretien réguliers augmenteront la durée de vie de l'appareil. Établir un programme d'entretien et d'inspection basé sur le temps de fonctionnement. Voir la section 8.

2. INSTALLATION

2.1. Généralités

- **2.1.1.** Placer la pompe aussi prés de la source de liquide que possible, mais plus bas pour assurer l'amorçage automatique.
- **2.1.2.** Protéger l'appareil contre les inondations et le gel.
- **2.1.3.** Laisser assez d'espace pour l'entretien et l'aération.
- **2.1.4.** La tuyauterie doit posséder ses propres supports et « s'aligner » correctement sur la pompe.

A ATTENTION

Poser la tuyauterie de façon à n'appliquer aucune contrainte sur les raccords d'aspiration et de refoulement de la pompe.

- **2.1.5.** Ne poser aucun accessoire ni raccord de tuyauterie superflu. Choisir le calibre qui réduit les pertes de charge par frottement au minimum.
- 2.2. Pompes montées sur moteur
 - **2.2.1.** Les pompes peuvent être installées sur une surface horizontale, inclinée ou verticale.

A ATTENTION

Ne pas placer le moteur plus bas que la pompe afin de le protéger contre les fuites et l'eau de condensation.

- **2.2.2.** L'assise doit être plane et solide pour empêcher que le serrage des boulons ne cause de contraintes. Monter l'appareil sur cautchouc pour réduire le bruit et les vibrations au minimum.
- **2.2.3.** Serrer les boulons de fixation du moteur avant de raccorder la tuyauterie à la pompe.

2.3. Pompes montées sur palier

2.3.1. Il est recommandé de remplir de coulis le vide entre la plaque de base et la dalle reposant sur une semelle de fondations solide (v. figure 1).




Figure 1

- 2.3.2. Placer l'appareil sur des coins de nivellement situés en quatre points distincts : deux sous le centre approximatif du moteur et deux sous celui de la pompe. Régler la position de l'appareil de manière à ce que la bride des raccords d'aspiration et de refoulement soit de niveau (avec un fil à plomb ou un niveau).
- 2.3.3. S'assurer que la plaque de base n'est pas déformée et que l'alignement final de l'accouplement est possible dans les limites de déplacement ou de calage du moteur.
- 2.3.4. Serrer les boulons d'ancrage à la main et construire un coffrage autour de la plaque de base. Verser du coulis sous la plaque et s'assurer qu'il n'y a aucun creux sous la plaque-support de la pompe et du moteur. Laisser le coulis durcir pendant 48 heures avant de serrer les boulons d'ancrage à fond.
- **2.3.5.** Serrer les boulons de fixation de la pompe et du moteur avant de raccorder les tuyaux à la pompe.

3. TUYAUTERIE D'ASPIRATION

- 3.1. Une hauteur géométrique d'aspiration réduite et une tuyauterie directe et courte sont souhaitables. Si la hauteur d'aspiration dépasse 3 m (10 pi), et la température du liquide, 49 °C (120 °F), consulter la courbe de débit de la pompe pour obtenir la hauteur nette d'aspiration requise (NPSHR).
- **3.2.** Le calibre du tuyau d'aspiration doit être au moins égal à celui du raccord d'aspiration de la pompe pour éviter une perte de performances.
- 3.3. S'il faut un tuyau plus gros, on doit installer prés de la pompe un raccord excentré (le côté non oblique en haut).
- **3.4.** Pompe placée plus bas que la source de liquide
 - **3.4.1.** Poser un robinet d'isolement à passage intégral sur le tuyau d'aspiration pour l'inspection et l'entretien.

A ATTENTION

Ne pas employer le robinet d'isolement pour réduire la section de passage vers la

pompe.

- 3.5. Pompe placée plus haut que la source de liquide
 - 3.5.1. Afin de prévenir les poches d'air, aucun élément de la tuyauterie d'aspiration ne devrait être plus haut que le raccord d'aspiration de la pompe. Incliner la tuyauterie vers le haut à partir de la source de liquide.
 - 3.5.2. Chaque joint doit être étanche.
 - **3.5.3.** N'employer un clapet de pied que s'il est nécessaire pour amorcer la pompe ou la maintenir amorcée durant les arrêts.
 - **3.5.4.** La section de passage de la crépine du tuyau d'aspiration doit être au moins le triple de celle du tuyau.
- **3.6.** Le diamètre (*d*) et la hauteur d'immersion minimale (*h* min.) de l'entrée du tuyau d'aspiration doivent être suffisants pour empêcher l'aspiration d'air par vortex (v. figures 2 à 5).
- **3.7.** Enrouler les filets des raccords de 3 ou 4 couches de ruban de téflon pour les étancher.




Figure 4

Figure 5

4. TUYAUTERIE DE REFOULEMENT

- **4.1.** L'installation doit comporter un robinet-vanne, ainsi qu'un clapet de non-retour placé entre le robinet-vanne el la pompe. Le robinet-vanne sert à la régularisation du débit et à l'inspection de la pompe et du clapet de non-retour.
- **4.2.** Si un raccord agrandisseur est nécessaire, le poser entre le clapet de non-retour et la pompe.
- **4.3.** Enrouler les filets des raccords de 3 ou 4 couches de ruban de téflon pour les étancher.

5. ALIGNEMENT DES ARBRES — MOTEUR ET POMPE

- 5.1. Pompes montées sur moteur
 - **5.1.1.** Aucun alignement sur place n'est requis.
- 5.2. Pompes montées sur palier
 - 5.2.1. Les arbres ont été alignés en usine, mais le transport peut parfois les désaligner. On doit donc vérifier l'alignement avant la mise en service de la pompe (v. figure 6).




Figure 6

- **5.2.2.** Serrer tous les boulons de fixation avant de vérifier l'alignement.
- 5.2.3. Si un alignement est nécessaire, on ne doit déplacer que le moteur. Employer des cales au besoin.
- 5.2.4. Désalignement parallèle (arbres parallèles mais non concentriques) Fixer sur un moyeu un comparateur à cadran que l'on tourne de 360° le long de la périphérie de l'autre moyeu tout en notant l'amplitude de déplacement de l'aiguille. L'alignement est correct si le fauxrond total est de 0,127 mm (0,005 po) ou moins.
- 5.2.5. Désalignement angulaire (arbres concentriques mais non parallèles) Fixer sur un moyeu un comparateur à cadran que l'on tourne de 360° le long du plateau de l'autre moyeu tout en notant l'amplitude de déplacement de l'aiguille. L'alignement est correct si le faux-rond total est de 0,127 mm (0,005 po) ou moins.
- 5.2.6. L'alignement final convient lorsqu'il satisfait aux exigences relatives à l'alignement parallèle et angulaire (après le serrage à fond des boulons de fixation du moteur).

A ATTENTION

On doit toujours vérifier les deux types d'alignement après chaque réglage.

6. ROTATION

- 6.1. La rotation appropriée s'effectue en sens horaire (vers la droite, vue de l'extrémité du moteur). Couper et rétablir le courant rapidement pour observer le sens de rotation de l'arbre. Changer le sens de rotation comme suit.
 - **6.1.1.** Moteur monophasé : irréversible.
 - **6.1.2.** Moteur triphasé : intervertir deux des conducteurs du moteur.

7. UTILISATION

7.1. Avant la mise en service, on doit amorcer la pompe (pour en faire sortir l'air), remplir de liquide le tuyau d'aspiration et entrouvrir le robinet de refoulement.

Les liquides pompés servent de lubrifiant. Si la pompe tournait à sec, les pièces mobiles gripperaient, et la garniture mécanique se détériorerait. Ne pas faire marcher la pompe quand le débit est nul ou presque, car le liquide absorberait la chaleur produite par frottement et pourrait se changer rapidement en vapeur. Les pièces mobiles doivent être lubrifiées par le liquide pour ne pas se détériorer ni gripper.

7.2. Faire fonctionner l'appareil dans des conditions de service normales jusqu'à ce que sa température se soit stabilisée, puis vérifier tout le système. Vérifier également si la tuyauterie se dilate. Dans le cas des pompes sur palier, la différence de température entre le moteur et la pompe peut causer le désalignement de l'accouplement. Vérifier l'alignement de nouveau.

8. ENTRETIEN

- 8.1. Dans le cas des pompes montées sur moteur, les roulements sont situés à l'intérieur du moteur et sont lubrifiés à vie. Aucun graissage n'est requis.
- 8.2. Pompes montées sur palier
 - 8.2.1. Les roulements de palier devraient être graissés toutes les 2 000 heures ou tous les trois mois, soit la période prenant fin la première. Employer une graisse au lithium ou au sodium n° 2. Remplir le roulement jusqu'à ce que la graisse sorte par les garnitures ou par les joints à lèvres, puis essuyer le surplus.
 - **8.2.2.** Suivre les directives de lubrification du fabricant du moteur et de l'accouplement.
 - **8.2.3.** Vérifier l'alignement de nouveau après tout travail d'entretien nécessitant le déplacement de l'appareil.

9. DÉMONTAGE

Le démontage complet de la pompe est décrit ci-dessous. Ne démonter que ce qui permet d'effectuer l'entretien nécessaire.

- 9.1. Couper le courant.
- 9.2. Vidanger le système. Le rincer au besoin.
- 9.3. Dans le cas des pompes montées sur moteur, enlever les boulons de fixation de ce dernier. Quant aux pompes montées sur palier, enlever la bague et le carter d'accouplement ainsi que les boulons de fixation du palier.
- 9.4. Démontage de la tête de pompage
 - **9.4.1.** Enlever les vis de fixation (370) du corps de pompe.
 - 9.4.2. Écarter l'ensemble d'entraînement de la roue d'avec le corps de pompe (100).
 - 9.4.3. Enlever l'écrou autofreiné (304) de la roue.

Ne pas insérer de tournevis entre les aubes de la roue pour l'empêcher de tourner : enlever le couvercle d'extrémité du moteur et utiliser la fente ou les méplats de blocage de l'arbre ; on préviendra ainsi l'endommagement de la roue.

9.4.4. Dévisser la roue (101) dans le sens antihoraire (vu du devant de la pompe). Se protéger les mains avec un linge ou des gants.

A ATTENTION

Toute tentative de dévissage dans le sens horaire peut endommager les filets de la roue ou de l'arbre, ou des deux.

- 9.4.5. Retirer le logement de garniture (184) avec soin au moyen de deux leviers placés dans un angle de 180° entre le logement et l'adaptateur de moteur (108). L'élément mobile de la garniture mécanique (383) devrait sortir de l'arbre avec le logement.
- **9.4.6.** Pousser l'élément fixe de la garniture mécanique hors du logement.

- 9.5. Démontage du palier
 - 9.5.1. Enlever le couvercle de palier (109).
 - 9.5.2. Sortir l'arbre (122) du palier (228).
 - 9.5.3. Si les joints à lèvres (138 et 139) sont usés et doivent être remplacés, les retirer du palier et du couvercle de palier.
 - 9.5.5. À l'aide d'un arrache-roulement ou d'une presse à mandriner, extraire les roulements (112 et 168).

10. REMONTAGE

- 10.1. Chaque pièce devrait être nettoyée avant le remontage.
- 10.2. Voir la liste de pièces pour déterminer celles qui sont requises. Préciser le numéro de pièce ou de catalogue de la pompe lorsque l'on commande des pièces.
- **10.3.** Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage.
 - 10.3.1. Visser la roue et son écrou autofreiné sur l'arbre de moteur. Les serrer à 10 lbf pi.
- **10.4.** Observer les directives suivantes pendant le remontage du palier.
 - **10.4.1.** Remplacer les joints à lèvres s'ils sont usés ou endommagés.
 - 10.4.2. Remplacer les roulements à billes s'ils ont du jeu, s'ils ne tournent pas rond ou s'ils sont bruyants.
 - 10.4.3. Vérifier si l'arbre comporte des faux-ronds : le faux-rond maximal admissible est de 0,051 mm (0,002 po).
- **10.5.** Observer les directives suivantes pendant le remontage de la tête de pompage :
 - 10.5.1. Tous les éléments de la garniture mécanique doivent être en bon état pour empêcher les fuites. Le remplacement de la garniture en entier est une pratique courante appropriée chaque fois que la garniture est enlevée. On peut utiliser de la glycérine ou un autre lubrifiant léger pour faciliter la pose de la garniture, dont on ne doit pas contaminer la surface avec le lubrifiant.
 - 10.5.2. Inspecter le joint torique (513) du corps de pompe et le remplacer s'il est endommagé. On peut employer du pétrolatum (vaseline) pour en faciliter la pose.
 - 10.5.3. Inspecter le joint torique (349) du diffuseur et le remplacer s'il est endommagé.

ATTENTION

Ne pas lubrifier le joint torique (349) du diffuseur. S'assurer que le joint n'est pas pincé par la roue au cours du remontage.

- **10.6.** Une fois la pompe remontée, vérifier s'il y a grippage. Apporter les corrections nécessaires.
- **10.7.** Serrer les vis de fixation du corps de pompe en étoile pour prévenir le coincement du joint torique.

11. DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

NON-FONCTIONNEMENT DU MOTEUR (V. causes probables 1 à 6)

DÉBIT DE LIQUIDE FAIBLE OU NUL (V. causes probables 7 à 17)

CONSOMMATION D'ÉNERGIE EXCESSIVE (V. causes probables 4, 17, 18, 19 et 22)

VIBRATION ET BRUIT EXCESSIFS (V. causes probables 4, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21 et 22)

CAUSES PROBABLES:

- 1. Protecteur thermique déclenché
- 2. Disjoncteur ouvert
- 3. Fusible sauté
- 4. Pièces mobiles grippées
- 5. Moteur mal connecté
- 6. Moteur défectueux
- 7. Pompe non amorcée
- 8. Tuyau de refoulement obstrué ou robinet fermé
- 9. Mauvais sens de rotation
- 10. Clapet de pied trop petit, entrée de tuyau d'aspiration non immergée, crépine de tuyau d'aspiration obstruée
- 11. Basse tension électrique
- 12. Perte de phase (moteurs triphasés seulement)
- 13. Présence d'air ou de gaz dans le liquide
- 14. Hauteur de charge trop élevée du système
- 15. Hauteur nette d'aspiration disponible (NPSHA) trop faible hauteur ou perte d'aspiration excessives à vérifier avec un vacuomètre
- 16. Roue usée ou engorgée
- 17. Diamètre de roue inapproprié
- 18. Hauteur de charge trop faible : débit excessif
- 19. Viscosité ou densité trop élevées
- 20. Roulements usés
- 21. Pompe ou tuyauterie mal assujetties
- 22. Pompe et moteur désalignés

LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE DE LA NPE STANDARD

. Nº .	Description	Matériau	Gar	nitures mécani	iques (5% po) — a	article nº 38	3				
d'article	'	Materiau	Élément mobile	Élément fixe	Élastomère	Métal	Nº de pièce				
100	Corps de pompe		6.1		Éthylpropyl.		10K18				
101	Roue		Carbone	Carbure de	Viton		10K55				
108A	Adaptateur de moteur et plaque-support	Inox AISI 316L	Carbure de	silicium	silicium		silicium		Éthylpropyl.	Inox 316	10K81
108B	Adaptateur de moteur sans plaque-support	AISI 3 I OL	silicium			Viton	ł	10K62			
108C	Adaptateur de mot., plaque-supp. et rinceur				VILOII		10002				
108D	Adaptateur de moteur et rinceur sans plaque-supp.	D N	_		_		_				
123	Déflecteur	Buna-N	NOTA : Les moteu								
184A	Logement de garniture standard	Inox AISI 316L	tidéflagrants de ½-: moteur), comporter								
184B	Logement de garniture et rinceur		- " '	' '		'	'				
240	Plaque-support (moteur)	Inox 300	NOTA: Les NPE-F	sont montées s	ur un palier XS do	ont l'adaptate	ur est dépourvu				
	Profilé en U	Caoutchouc	de plaque-support. pertinente dans le c	Pour obtenir les	s pieces de rechar	ige du palier d'article pour	XS, voir la page				
304	Écrou autofreiné (roue)	Inox AISI 316	palier complet est le	.atalogue des pi	ieces. Le fiumero	u article pour	commander le				
347	Diffuseur	Inox AISI 316L	- paner complet cst in								
		Viton (standard)	_								
349	Joint d'étanchéité (diffuseur)	Éthylène-propylène									
		Buna									
370	Vis à pans creux (corps de pompe)	Inox AISI 410	108A								
371	Vis (moteur)	Acier (galvanisé)	100/1								
383	Garniture mécanique	(Voir table)	A BOY								
408	Bouchons — vidange et MAL (corps de pompe)	Inox AISI 316		108	3B 123		/ \ \				
		Viton (standard)			HILL.	\		\			
412B	Joints toriques (bouchons) Éthylène-propylène		1	_							
		Buna	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			8					
		Viton (standard)			6877						
513	Joint torique (corps de pompe)	Éthylène-propylène	513								
		Buna			the delay	all say					
MAL = n	nise à l'air libre	349 408		383	IB4A	3771	MOTEUI				
	ANTS EN OPTION AVEC DE GARNITURE	41.	28 100								

TABLE DES GARNITURES MÉCANIOUES

GARANTIE LIMITÉE DE GOULDS WATER TECHNOLOGY

La présente garantie s'applique à chaque pompe de système d'alimentation en eau fabriquée par Goulds Water Technology.

Toute pièce se révélant défectueuse durant la période de garantie sera remplacée sans frais pour le détaillant durant ladite période, qui dure douze (12) mois à compter de la date d'installation ou dix-huit (18) mois à partir de la date de fabrication, soit la période qui expirera la première.

Le détaillant qui, aux termes de cette garantie, désire effectuer une demande de règlement doit s'adresser au distributeur Goulds Water Technology agréé chez lequel la pompe a été achetée et fournir tous les détails à l'appui de sa demande. Le distributeur est autorisé à régler toute demande par le biais du service à la clientèle de Goulds Water Technology.

La garantie ne couvre pas :

- a) les frais de main-d'oeuvre ou de transport ni les frais connexes encourus par le détaillant ;
- b) les frais de réinstallation de l'équipement réparé ;
- c) les frais de réinstallation de l'équipement de remplacement ;
- d) les dommages indirects de quelque nature que ce soit ;
- e) ni les pertes découlant de la panne.

Aux fins de la présente garantie, les termes ci-dessous sont définis comme suit :

-) "Distributeur" signifie une personne, une société de personnes, une société de capitaux, une association ou autre entité juridique servant d'intermédiaire entre Goulds Water Technology et le détaillant pour les achats, les consignations ou les contrats de vente des pompes en question.
- 2) "Détaillant" veut dire une personne, une société de personnes, une société de capitaux, une association ou autre entité juridique dont les activités commerciales sont la vente ou la location de pompes à des clients.
- 3) "Client" signifie une entité qui achète ou loue les pompes en question chez un détaillant. Un "client" peut être une personne, une société de personnes, une société de capitaux, une société à responsabilité limitée, une association ou autre entité juridique se livrant à quelque activité que ce soit.

CETTE GARANTIE SE RAPPORTE AU DÉTAILLANT SEULEMENT.

Declaration of Conformity

We at.

Goulds Water Technology / Xylem Inc.

1 Goulds Drive

Auburn, NY 13021

Declare that the following products: NPE, MCS, MCC, 3656, 3656 SP, GB, e-SV, SVI, NPO, Prime Line SP, HB, HMS, LC, NPV, LB, LBS comply with Machine Directive 06/42/EC. This equipment is intended to be incorporated with machinery covered by this directive, but must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the actual provisions of the directive.

Declaración de Conformidad

Nosotros en

Goulds Water Technology / Xylem Inc.

1 Goulds Drive

Auburn, NY 13021

Declaramos que los siguientes productos: NPE, MCS, MCC, 3656, 3656 SP, GB, e-SV, SVI, NPO, Prime Line SP, HB, HMS, LC, NPV, LB, LBS cumplen con las Directivas para Maquinarias 06/42/EC. Este equipo ha sido diseñado para ser incorporado a la maquinaria cubierta por esta directiva pero no debe ponerse en funcionamiento hasta que se declare que la maquinaria en la que será incorporado cumple con las disposiciones reales de la directiva.

Déclaration de Conformité

Nous, à

Goulds Water Technology, Xylem Inc.

1 Goulds Drive

Auburn, NY, U.S.A. 13021,

déclarons que les produits NPE, MCS, MCC, 3656, 3656 SP, GB, e-SV, SVI, NPO, Prime Line SP, HB, HMS, LC, NPV, LB et LBS sont conformes à la directive 06/42/EC (législation relative aux machines). Ils sont destinés à être intégrés dans la machinerie faisant l'objet de ladite directive, mais ne doivent pas être mis en service tant que la machinerie en question ne sera pas déclarée conforme aux stipulations de la directive.



Xylem, Inc. 2881 East Bayard Street Ext., Suite A Seneca Falls, NY 13148 Téléphone: (866) 325-4210 Télécopie: (888) 322-5877

www.xyleminc.com/brands/gouldswatertechnology

Goulds est une marque déposée de Goulds Pumps, Inc. et est utilisé sous le permis. © 2012, Xylem Inc. IM013 Révision numéro 9 Juillet 2012