Dokumentacja IoT

1. Repozytorium

https://github.com/Bartflo/Iot_Project_2k24

2. Połączenie z OPC UA

Aby połączyć się z serwerem OPC UA potrzebujemy dwóch plików:

- Plik aplikacji z folderu "bin -> Release -> net6.0" o nazwie "IoT.Project.Console.exe"
- Plik konfiguracyjny "config.json", który musi znajdować się w tym samym folderze

Przykładowe uzupełnienie pliku "config.json"

```
"deviceConnectionString": "HostName=IoT2023-Bart.azure-devices.net;DeviceId=Device;SharedAccessKey=ORM2xabUxuxFmnKNxpVU6wKpqsE7PSY1NyZtwvL/E20=",
"OPCserverURL": "opc.tcp://localhost:4840/",
"serviceBusConnectionString": "Endpoint=sb://iot2024-bk.servicebus.windows.net/;SharedAccessKeyName=RootManageSharedAccessKey;SharedAccessKey=b5NquQ/ycR6HP11c4WhXRvvbVchUeqBhw+A5bITONoA=",
"registryManagerConnectionString": "HostName=IoT2023-Bart.azure-devices.net;SharedAccessKeyName=iothubowner;SharedAccessKey=UEbBowu44sPB05qgHwqgeobB5YiA8CgyEETYisMMs60=",
"emergencyStopQueue": "device=errors-bus",
"decreaseProductionRateQueue": "production-kpi-bus",
"azureDeviceName": "Device"
```

deviceConnectionString – klucz do łączenia z się z naszym urządzeniem na platformie Azure

OPCServerURL – adres do łączenia się z serwerem OPC UA

serviceBusConnectionString – klucz do łączenia się z usługą "Service Bus" na platformie Azure registryManagerConnectionString – klucz do łączenia się z "IoT Hub" na platformie Azure emergencyStopQueue – nazwa kolejki stworzona w "Service Bus" do wywoływania metody "EmergencyStop"

decreaseProductionQueue – nazwa kolejki stworzona w "Service Bus" do wywoływania metody "DecreaseProductionRate"

azureDeviceName – nazwa urządzenia z którym będziemy się łączyć(wykorzystywane do obniżania produkcji)

Po uruchomieniu aplikacji dostaniemy informację czy plik konfiguracyjny załadował się poprawnie czy też brakuje nam jakichś danych oraz czy połączenie z usługami się udało.

```
Started
Configuration file read successfully
Connection to Azure success
Connection to OPC UA success
```

A tutaj przykładowa wiadomość o braku jednego z "connection string"

```
Started
Error: 'deviceConnectionString' not found in the configuration file.
```

Po poprawnym uruchomieniu aplikacji i załadowaniu całego pliku konfiguracyjnego aplikacja jest gotowa do działania.

3. Wiadomości D2C

Wiadomości Device To Cloud wysyłane są co 10 sekund – dane które są przekazywane

- DeviceName nazwa fizycznego urządzenia
- ProductionStatus zawiera aktualny stan produkcji(1 włączona, 0 wyłączona)
- WorkorderID zawiera unikalne ID pracującego urządzenia, jeśli urządzenia aktualnie nie pracuje jest wypełnione samymi zerami.
- GoodCount zawiera ilość prawidłowo wykonanych produktów
- BadCount zawiera ilość niepoprawnie wykonanych produktów
- Temperature temperatura urządzenia w danym momencie
- DeviceErrors zawiera numer błędu, który aktualnie jest na urządzeniu(znajduje się w wiadomości tylko wtedy jak błąd się zmieni, np. uszkodzenie czujnika temperatury)

Przykładowa wiadomość bez błędu na urządzeniu

```
Mon Oct 07 2024 09:18:01 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni):

{
    "body": {
        "DeviceName": "Device 1",
        "ProductionStatus": 1,
        "WorkorderId": "a3ec8549-1e3e-4276-932c-9683e622f80d",
        "GoodCount": 9241,
        "BadCount": 936,
        "Temperature": 127.60520904281192
    },
    "enqueuedTime": "Mon Oct 07 2024 09:18:01 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)"
}
```

Natomiast, gdy maszynie zaraportuje błąd tak wygląda wiadomość

```
Mon Oct 07 2024 09:38:02 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni):

{
    "body": {
        "DeviceName": "Device 1",
        "ProductionStatus": 1,
        "WorkorderId": "a3ec8549-1e3e-4276-932c-9683e622f80d",
        "Temperature": 82.56142721706901,
        "GoodCount": 14720,
        "BadCount": 1542,
        "DeviceErrors": 2
    },
        "enqueuedTime": "Mon Oct 07 2024 09:38:02 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)"
}
```

4. Device Twin

Device Twin przechowuje nasz aktualny stan maszyny oraz porządany stan maszyny(np. zmiana procentu produkcji)

- Desired Device Twin jeśli chcemy zarządzać procentem produkcji na danym urządzeniu, dzięki tej metodzie jest to wykonalne
 - Wstawianie danych odbywa się za pomocą formatu JSON, jeśli chcemy umieścić porządany procent produkcji to w strukturze "desired" musimy dodać nowe pole w formacie "deviceName_production_rate": liczba
 - deviceName musi zostać zastąpione nazwą urządzenia, które chcemy modyfikować oraz liczba musi być w zakresie od 0 do 100(% produkcji urządzenia) np. "Device1_production_rate": 90
- 2) Reported Device Twin każde urządzenie, które jest podpięte pod nasz serwer ma zapisany swój aktualny stan
 - Format wiadomości błędu na urządeniu jest w postaci "deviceName_error_code": "liczba"

Gdzie "deviceName" oraz "liczba" są zastępowane aktualnymi danymi z urządzenia

```
Np. "Device1_error_code":"0"
```

Kody błędów:

- Brak 0 = 0000
- Emergency Stop = 1 = 0001
- Power Failure = 2 = 0010
- Sensor Failure = 4 = 0100
- Unknown = 8 = 1000

Przy czym te kody mogą się sumować np. Połączenie "Power Failure" z "Sensor Failure" oraz "Unknown" da nam liczbę błędu = **14.**

 Format wiadomości aktualnej produkcji na urządzeniu "deviceName_production_rate":"liczba"

Gdzie "deviceName" oraz "liczba" są zastępowane aktualnymi danymi z urządzenia

Np. "Device1_production_rate":"100"

Oznacza to, że aktualnie Device1 pracuje na 100%, liczba ta jest z przedziału od 0 do 100%.

Przykładowa zawartość


```
"etag": "AAAAAAAAAB8=",
"deviceEtag": "MTE4NjQyODA3",
"status": "enabled",
"statusUpdateTime": "0001-01-01T00:00:00Z",
"connectionState": "Connected",
"lastActivityTime": "2024-10-07T08:37:39.9531214Z",
"cloudToDeviceMessageCount": 0,
"authenticationType": "sas",
"x509Thumbprint": {
     "primaryThumbprint": null,
    "secondaryThumbprint": null
},
"modelId": "",
"version": 519,
"properties": {
    "desired": {
         "restartCount": "false",
         "Device1_production_rate": 100,
         "Device2_production_rate": 100,
         "Device4_production_rate": 70,
         "Device3_production_rate": 100,
         "$metadata": {
             "$lastUpdated": "2024-10-07T07:05:12.0122396Z",
             "$lastUpdatedVersion": 31,
             "restartCount": {
                  "$lastUpdated": "2024-10-07T07:05:12.0122396Z",
                  "$lastUpdatedVersion": 31
              "Device1_production_rate": {
                  "$lastUpdated": "2024-10-07T07:05:12.0122396Z",
                  "$lastUpdatedVersion": 31
              "Device2_production_rate": {
                  "$lastUpdated": "2024-10-07T07:05:12.0122396Z",
                  "$lastUpdatedVersion": 31
              "Device4_production_rate": {
                  "$lastUpdated": "2024-10-07T07:05:12.0122396Z",
                  "$lastUpdatedVersion": 31
              "Device3_production_rate": {
                  "$lastUpdated": "2024-10-07T07:05:12.0122396Z",
                  "$lastUpdatedVersion": 31
             }
         },
"$version": 31
     "reported": {
         "Device1_error_code": "0",
         "Device1_production_rate": "100",
         "Device2_error_code": "14",
"Device2_production_rate": "100",
         "Device3_error_code": "0",
         "Device3_production_rate": "100",
         "Device4_error_code": "0",
         "Device4_production_rate": "70",
         "Device5_error_code": "0",
         "Device5_production_rate": "50",
```

5. Direct Methods


Direct Methods są zaimplementowane w kodzie aplikacji, które można potem wywoływać bezpośrednio z Azure

1) EmergencyStop – awaryjne zatrzymanie produkcji urządzenia, wywoływane w następujący sposób

```
"Method name" – tutaj wpisuje się nazwę metody, w tym wypadku "EmergencyStop"
"Payload" – tutaj przekazywane są dane w formacie JSON, które urządzenie ma zostać zatrzymane. Np.
{
"deviceName": "Device 2"
```



Stan urządzenia przed i po wykonaniu "EmergencyStop"



Oraz dostajemy informację od naszej aplikacji o wywołaniu danej metody

```
{
   "DeviceName": "Device 2",
   "ProductionStatus": 0,
   "WorkorderId": "96d9475b-2b37-4d08-ab43-bae777b98f59",
   "GoodCount": 87,
   "BadCount": 9,
   "Temperature": 25.801352213031535
}
   Emergency stop executed for: Device 2
```

2) ResetErrorStatus - kasuje błędy na urządzeniu

"Method name" – tutaj wpisuje się nazwę metody, w tym wypadku "ResetErrorStatus"
"Payload" – tutaj przekazywane są dane w formacie JSON, które urządzenie ma mieć skasowane błędy. Np.
{
 "deviceName": "Device 2"
}


 Method name

 ResetErrorStatus

Payload ①

{
 "deviceName": "Device 2"

Stan aplikacji po wywołaniu "ResetErrorStatus" po uprzednim zatrzymaniu go poprzez "EmergencyStop"



Reset error status executed for: Device 2

6. Data Calculations

Wszystkie zapytania dotyczące tego podpunktu znajdują się w osobnym pliku "Query.txt" – zapytania zostały umieszczone w usłudze "Azure Stream Analytics". Dane wejściowe pobierane są z naszego urządzenia i przekazywane do OPC, które następnie trafia do IoT Huba i końcowo do "Azure Stream Analytics", dane wyjściowe umieszczane są w usłudze "Storage Account" i każde z zapytań trafia do swojego kontenera.

Name
\$logs
device-errors
production-kpi
temp-asa
temperature

1) Production KPIs

% dobrej produkcji w całkowitej objętości, pogrupowane według urządzenia w ciągu 5 minutowego okna – przechowywane w kontenerze "production-kpi" w Storage Account

Przykładowe dane wyjściowe:

```
{"DeviceName": "Device 1", "SnapshotDateTime": "2024-10-06T18:05:00.00000000Z", "KPI":90.41}
{"DeviceName": "Device 2", "SnapshotDateTime": "2024-10-06T18:05:00.0000000Z", "KPI":90.13}
{"DeviceName": "Device 3", "SnapshotDateTime": "2024-10-06T18:05:00.0000000Z", "KPI":91.14}
{"DeviceName": "Device 4", "SnapshotDateTime": "2024-10-06T18:05:00.0000000Z", "KPI":79.7}
{"DeviceName": "Device 1", "SnapshotDateTime": "2024-10-06T18:10:00.0000000Z", "KPI":90.69}
{"DeviceName": "Device 2", "SnapshotDateTime": "2024-10-06T18:10:00.0000000Z", "KPI":88.69}
{"DeviceName": "Device 3", "SnapshotDateTime": "2024-10-06T18:10:00.0000000Z", "KPI":90.51}
{"DeviceName": "Device 4", "SnapshotDateTime": "2024-10-06T18:10:00.0000000Z", "KPI":72.18}
```

2) Temperature

co 1 minutę wysyłaj średnią, minimalną i maksymalną temperaturę z ostatnich 5 minuty (pogrupowane według urządzenia) - przechowywane w kontenerze "temperaturę" w Storage Account

Przykładowe dane wyjściowe:

```
T12yRtaGovvo dailo vyjoolovvo.

("DeviceName":"Device 1", "SnapshotDateTime":"2024-10-06T18:01:00.00000002", "MinTemperature":71.2375609325803, "MaxTemperature":95.92494193793422, "AvgTemperature":79.5913202982458} 
("DeviceName":"Device 2", "SnapshotDateTime":"2024-10-06T18:01:00.00000007", "MinTemperature":86.04569024347815, "MaxTemperature":134.21082541167357, "AvgTemperature":109.5366188715992} 
("DeviceName":"Device 3", "SnapshotDateTime":"2024-10-06T18:01:00.00000002", "MinTemperature":85.86734755139634, "MaxTemperature":128.24539149175834, "AvgTemperature":101.82880212713283} 
("DeviceName":"Device 4", "SnapshotDateTime":"2024-10-06T18:01:00.00000002", "MinTemperature":93.0, "MaxTemperature":74.0, "AvgTemperature":340.93395090119735} 
("DeviceName":"Device 1", "SnapshotDateTime":"2024-10-06T18:02:00.00000002", "MinTemperature":66.85967824208036, "MaxTemperature":118.393218081227173, "VayTemperature":84.76091148268841} 
("DeviceName":"Device 2", "SnapshotDateTime":"2024-10-06T18:02:00.00000002", "MinTemperature":60.075174099639845, "MaxTemperature":134.21082541167357, "AvgTemperature":92.58608206103357} 
("DeviceName":"Device 3", "SnapshotDateTime":"2024-10-06T18:02:00.00000002", "MinTemperature":60.19928735590487, "MaxTemperature":137.26656818413397, "AvgTemperature":97.42602989514164} 
("DeviceName":"Device 4", "SnapshotDateTime":"2024-10-06T18:02:00.00000002", "MinTemperature":-812.0, "MaxTemperature":747.0, "AvgTemperature":145.34197845059867}
```

3) Device errors

W sytuacji jeśli na urządzeniu pojawi się więcej, niż 3 błędy w ciągu 1 minuty – przechowywane w "device-errors" w Storage Account

Przykładowe dane wyjściowe:

```
{"DeviceName":"Device 2", "SnapshotDateTime": "2024-10-06T10:45:05.5580000Z", "ErrorCount":4}
{"DeviceName": "Device 2", "SnapshotDateTime": "2024-10-06T10:45:20.0280000Z", "ErrorCount":5}
{"DeviceName": "Device 2", "SnapshotDateTime": "2024-10-06T10:45:22.1320000Z", "ErrorCount":4}
```


7. Business logic

Zapytania wykorzystane do tego punktu znajdują się w osobnym pliku "Query.txt". Do obsługi wszystkiego zostały wykorzystane usługi "Azure Stream Analytics". Dane wejściowe pobierane są z naszego urządzenia i przekazywane do OPC, które następnie trafia do IoT Huba i końcowo do "Azure Stream Analytics", które przekazuje dane do kolejek "Service Bus"




1) Jeśli w urządzeniu wystąpią więcej niż 3 błędy w czasie krótszym niż 1 minuta - Natychmiast wykonaj "EmergencyStop" na urządzeniu

Stan urządzenia przed:




Stan urządzenia po wykonaniu:




Oraz informacja w aplikacji

Emergency stop executed for: Device 2

- 2) Jeżeli na urządzeniu nastąpi spadek dobrej wydajności produkcyjnej poniżej 90%
 - Zmniejsz produkcję o 10 procent Stan urządzenia przed wykonaniem:



Stan urządzenia po wykonaniu:



Oraz informacja w aplikacji

Production Rate decreased for: Device 2 by 10%

- 3) Jeśli urządzenia napotka błąd
 - Wyślij e-mail na wcześniej zdefiniowany adres

Brak implementacji.