Утвержден ФАПИ. 421459. 110РЭ–ЛУ
МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА/ВЫВОДА
DIC110
Руководство по эксплуатации
(Редакция 1.01)
ФАПИ. 421459. 110РЭ

СОДЕРЖАНИЕ ФАПИ. 421459. 110РЭ ОПИСАНИЕ И РАБОТА.......8 Перв. примен. 1.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА МОДУЛЯ......8 1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2 СОСТАВ МОДУЛЯ.......11 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 1.2.3 Справ. Сервисное ПО и документация.......13 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.1.1 Порты дискретного ввода/вывода......14 1.3.1.2 1.3.1.3 Электропитание модуля......15 1.3.2 1.3.2.1 Взаимодействие с оптомодулями Opto 22® и Grayhill®......15 1.3.2.2 1.3.2.3 Таймеры/счетчики импульсов.......16 Подп. и дата 1.3.2.4 Генерация ШИМ сигналов и частотный вывод16 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.3 № дубл. 1.3.4 1.3.5 $M_{H6.}$ 1.4 1.4.1 ≫ 1.4.2 инв. Взам. 1.5.1 Использование упаковочного материала и тары18 Подп. и дата ФАПИ. 421459. 110РЭ Изм. Лист Подп. Дата № докум. Лист Листов Разраб. Антонов Лит Інв. № подл. Крячко Пров 39 Модуль дискретного ввода/вывода DIC110 Руководство по эксплуатации Н.контр.

	2.1 ПО			
		одгот	ГОВКА МОДУЛЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	19
	2.1.1	Инфо	ормация о видах опасных воздействий	19
	2.1.2	Общ	ие требования	19
	2.1.3	Треб	бование электростатической безопасности	19
	2.1.4	Внец	шний осмотр	19
	2.1.5	Пров	верка готовности	20
	2.1.6	Уста	новка модуля	20
	2.1.7	Указа	ание об ориентировании	20
	2.1.8	Пост	гавочная конфигурация модуля	21
	2.1.9	Подк	ключение к модулю	22
	2.1.10	Конф	ригурирование модуля	22
	2.1.1	10.1	Переключатель установки базового адреса (SW1)	23
	2.1.1	10.2	Перемычки установки привязки каналов ввода/вывода матриц FPGA1, FPG/FPGA3, FPGA4 (W[22:20], W[25:23], W[28:26], W[31:29])	
	2.1.1		Установка линии прерывания	
	2.1.11	Уста	новка линии запроса канала DMA и выхода IOCHRDY	24
	2.2 ИС	СПОЛЬ	ЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ	24
	2.2.1	Осно	овные возможности управления	24
	2.2.1	1.1	Адресация модуля	24
	2.2.1		Программирование прерываний	
	2.2. ²	_	Идентификация модуля (кода схем матриц FPGA)Перепрограммирование схемы модуля (ISP)	
	2.2.2		ілуатационные ограничения	
3	TE	ХНИЧ	НЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	28
4	PE	MOH	т	29
	4.1 OE	5ЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	29
5	XF	PAHEH	-ние	30
	5.1 УС	СЛОВИ	ЛЯ ХРАНЕНИЯ	30
	5.1.1	Общ	ие требования	30
	5.1.2	Треб	бования к помещениям для хранения	30
	5.2 ΠF	•		
6	TP	АНСП	ТОРТИРОВАНИЕ	31
	6.1 OE	ыие	ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ	31
	6.1.1	•	нспортная упаковка	
	6.1.2	•	дства транспортирования	
	6.1.3		иатические условия	
			ПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	6.2.1	ı aoa	ритные размеры	31
			ФАПИ, 421459, 110РЭ	Лис

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

6.2.	2 Macca	31
6.3	РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ	31
7	РАСПАКОВКА	33
7.1	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ	33
7.1.	1 Климатические требования	33
7.1.2	2 Дополнительные требования	33
7.1.3	3 Меры предосторожности	33
7.1.4	4 Оценка внешнего вида	33
8	ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	34
8.1	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	34
8.2	ПРАВО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	34
8.3	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	34
8.4	ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	34
8.5	ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА	34
ПРИЛ	ОЖЕНИЕ А ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	35
ПРИЛ	ОЖЕНИЕ В ТАБЛИЦЫ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА ISA МОДУЛЯ	36
ПРИЛ	ОЖЕНИЕ С ТАБЛИЦА КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ МОДУ	ЛЯ.38

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Фирма-производитель «ООО ФАСТВЕЛ», именуемая в дальнейшем Фаствел®, является официальным владельцем всех авторских прав на «Модуль дискретного ввода/вывода DIC110» в целом, представленный в данном руководстве по эксплуатации. Фаствел® также является владельцем всех авторских прав на примененные оригинальные технические решения и встроенное системное программное обеспечение.

Данное руководство по эксплуатации и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью Фаствел®.

Право воспроизведения информации

Данное руководство по эксплуатации и содержащаяся в нем информация могут быть воспроизведены каким-либо известным способом без предварительного уведомления и последующего извещения Фаствел®. Ссылка на первоисточник воспроизводимой информации является обязательной.

Право внесения информации

Фаствел ${\mathbb R}$ оставляет за собой исключительное право внесения изменений и дополнений в данное руководство по эксплуатации без предварительного уведомления. Все изменения и дополнения включаются в последующие редакции документа и представлены на Web-сайтах Фаствел ${\mathbb R}$ и компании «ПРОСОФТ», именуемой в дальнейшем ПРОСОФТ ${\mathbb R}$.

Право обновления спецификации модуля

Фаствел& оставляет за собой исключительное право внесения изменений и дополнений в конструкцию, электрическую схему и программное обеспечение, улучшающие технические и потребительские характеристики модуля, без предварительного уведомления. Все изменения и дополнения включаются в последующие редакции документа и представлены на Web-сайтах Фаствел& и ПРОСОФТ&.

Фирменные и торговые марки

Все товарные знаки и торговые марки, а также зарегистрированные товарные знаки и торговые марки, представленные в руководстве по эксплуатации, являются исключительной собственностью своих законных владельцев.

Контактная информация

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Ş

Взам. инв.

Подп. и дата

Інв. № подл.

Адрес: 119313, Москва, а/я 242;

Телефон: (095) 234–0639;

Факс: (095) 232–1654; E-mail: info@fastwel.ru;

Web: www.fastwel.ru.

Поставка и техническая поддержка

ПРОСОФТ® осуществляет поставку и техническую поддержку продукции Фаствел®.

Адрес: 119313, Москва, а/я 81;

Телефон: (095) 234–0636;

Факс: (095) 234–0640;

E-mail: info@prosoft.ru; Web: www.prosoft.ru.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Формат А4

Лист

5

Фаствел® приветствует любые предложения и замечания по улучшению данного руководства по эксплуатации, а также объективную информацию о функционировании представленного изделия и встроенного системного программного обеспечения. Примечание – Необходимо ознакомиться со сведениями общего характера во Введении до начала использования изделия, представленного в данном руководстве по эксплуатации. Фаствел® не несет никакой ответственности за возможные повреждения и ущерб, обусловленные несоблюдением основных рекомендаций и требований данного руководства по эксплуатации. Подп. и дата Инв. № дубл. Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. Лист ФАПИ. 421459. 110РЭ 6 Лист № докум. Подп. Дата

Настоящее руководство по эксплуатации (далее руководство) предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и основными сведениями, необходимыми для ввода в эксплуатацию, использования по назначению и обслуживания изделия «Модуль дискретного ввода/вывода DIC110» (далее модуль).

Представлены требования правильной и безопасной установки, включения и конфигурирования модуля.

Отражены особенности подключения и взаимодействия с модулем дополнительных внешних устройств.

Рассмотрены стандартные порты ввода/вывода и примеры программирования модуля.

Примечание – Перечень принятых сокращений и обозначений, используемых в данном руководстве, представлен в Приложении А.

Информация о видах опасных воздействий, общие требования и требование электростатической безопасности при подготовке модуля к использованию приведены в n.2.1.1 - 2.1.3 руководства.

внимание: модуль содержит компоненты, чувствительные к электростатическому разряду!

Фаствел® является официальным производителем изделия, представленного в данном руководстве. ПРОСОФТ® является официальным дистрибьютором Фаствел®.

Варианты исполнения модуля

Модуль имеет следующие варианты исполнения и обозначения (информация для заказа) в каталогах продукции Φ аствел \mathbb{R} и Π POCO Φ T \mathbb{R} :

- *DIC11001*, UNIO96-5, 96 каналов дискретного ввода/вывода (ФАПИ.421459.110-04);
- DIC11002, UNIO48-5, 48 каналов дискретного ввода/вывода (ФАПИ.421459.110-05).

Общая информация о дополнительных принадлежностях для вариантов исполнения модуля представлена в каталогах продукции Φ аствел \mathbb{R} и Π POCO Φ T \mathbb{R} .

Каталог продукции Фаствел® размещен на Web-странице:

Копировал

http://www.fastwel.ru/products/catalog/index.htm.

Каталог продукции Фаствел® размещен также на файл-сервере ПРОСОФТ® по адресу:

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФАПИ. 421459. 110РЭ

1.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА МОДУЛЯ

1.1.1 Назначение модуля

Модуль выполнен в стандарте MicroPC и предназначен для ввода/вывода 96 или 48 сигналов с логическими уровнями CMOS (далее КПОМ), TTL (далее ТТЛ) или расширения системных ресурсов (например, поддержки дополнительных системных таймеров или ускорения логических и арифметических операций). Модуль аппаратно и программно полностью совместим с модулями дискретного ввода/вывода предшествующих версий серии DIC110, выполненных в стандарте MicroPC.

Модуль также может применяться для сопряжения с дискретными и аналоговыми модулями оптической развязки (оптомодулями), измерения частоты (длительности) и фаз сигналов, выполнения счетно-таймерных операций, ускорения логических и арифметических операций, формирования ШИМ сигналов, преобразования кодов, управления алфавитно-цифровыми индикаторами, формирования временных диаграмм управления и аппаратных прерываний по событиям на входах.

В модуле используются программируемые логические микросхемы (далее матрицы FPGA) и технология In-System Programmable (далее ISP), которые позволяет изменять алгоритм работы модуля непосредственно в системе без выключения питания.

Загрузочные бинарные файлы вариантов схем для матриц FPGA с описаниями и примерами программирования на языке "С" содержатся на CD-ROM (компакт-диске) из комплекта поставки модуля, а также в полном объеме размещены на файл-серверах Фаствел® и ПРОСОФТ®:

ftp://fastwel.ru/pub/hardware/ и

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/.

Примечание — Загрузочные бинарные файлы представлены "как есть", соответствуют структуре и регистровой модели модуля, приведенной в прилагаемых описаниях. Соответствующие бинарным файлам исходные схемы не могут быть изменены или дополнены согласно требованиям заказчика.

1.1.2 Технические характеристики

Технические характеристики представлены техническими данными и основными параметрами, необходимыми для правильной технической эксплуатации модуля.

1.1.2.1 Технические данные

Модуль имеет следующие технические данные:

Системная шина:

Подп. и дата

№ дубл.

 N_{HB} .

Š

инв.

Взам.

Подп. и дата

нв. № подл.

восьмиразрядная шина ISA.

Дискретный ввод/вывод:

- 96 (*DIC11001*) или 48 (*DIC11002*) каналов дискретного ввода/вывода с логическими уровнями сигналов (КМОП, ТТЛ);
- 24 канальные (по вводу/выводу) матрицы FPGA (четыре для *DIC11001*, две для *DIC11002*);
- электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство (далее EEPROM) для хранения конфигурации схем матриц FPGA;
- селектор адреса и контроллер ISP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Лист 8

-

Копировал

Основные особенности:

- совместимость с дискретными оптомодулями Opto 22® и Grayhill®;
- поддержка аналоговых оптомодулей серий 73G / 73L Grayhill® (без использования ресурсов системы и с возможностью формирования прерываний);
- измерение частоты (до 50 МГц) и фаз сигналов по любому каналу;
- поддержка таймеров/счетчиков импульсов;
- генерация частоты и ШИМ сигналов по любому каналу;
- преобразование кодов по любому каналу;
- управление алфавитно-цифровыми индикаторами;
- формирование временных диаграмм управления (без использования ресурсов системы);
- формирование аппаратных прерываний по событиям на входах;
- программируемый интервал времени устранения дребезга для входов (антидребезг);
- возможность программирования схемы модуля в системе (ISP).

Дополнительные особенности:

- пять разделяемых линий аппаратных прерываний IRQx (где x = 3, 4, 5, 6, 7);
- одна разделяемая линия запроса канала DMA (DRQ1/DACK1);
- выход IOCHRDY.

Основные возможности управления:

- адресация модуля;
- программирование прерываний;
- идентификация модуля (кода схем матриц FPGA);
- перепрограммирование схемы модуля (ISP).

Условия эксплуатации:

Подп. и дата

 $N_2 \partial v \delta n$

 M_{HB} .

uh6

Взам.

Подп. и дата

чв. № подд

- рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 85 °C;
- относительная влажность от 5 до 95 % при плюс 25 °C (без конденсации влаги);
- диапазон температур хранения от минус 55 до плюс 90 °C.

Механические характеристики:

- вибростойкость, амплитуда ускорения 5 g;
- устойчивость к одиночным ударам, пиковое ускорение 100 g;
- устойчивость к многократным ударам, пиковое ускорение 50 g.

Габаритные размеры, не более:

- 124,5 x 114,5 x 20,0 мм.

Масса, не более:

0,080 кг.

Средняя наработка на отказ (МТВF):

- 963000 ч

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
110000.	Jucin	71= 00Kym.	110011.	дини

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Лист 9

,

Примечание — Значения МТВF рассчитаны по модели вычислений Telcordia Issue 1 (методика расчета Method I Case 3) для непрерывной эксплуатации при наземном размещении в условиях, соответствующих климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, при температуре окружающей среды плюс 30 °C.

1.1.2.2 Основные параметры

Основные параметры, необходимые для правильной технической эксплуатации модуля, представлены в таблице 1.1.

Метрологические параметры каналов дискретного ввода/вывода модуля, работающих в режиме частотного ввода, представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.1 – Основные параметры

Устройство Параметр		Значение
	Диапазоны входного напряжения (логические уровни, совместимые с КМОП и ТТЛ), В	0–0,8 (Лог."0"), 2,4–5 (Лог."1")
	Средний входной ток на один канал, мА	0,5
	Диапазоны выходного напряжения (логические уровни, совместимые с КМОП), В	0–0,4 (Лог."0"), 2,4–5 (Лог."1")
	Максимальный выходной ток на один канал (логические уровни, совместимые с КМОП), мА	8
Порты дискретного	Максимальный выходной ток на один канал (для оптомодулей), мА	30
ввода/вывода	Максимальный выходной ток на один канал (логические уровни, совместимые с ТТЛ), мА	12 (Лог."0", Лог."1")
	Диапазон измерения частоты, МГц	0–50 1)
	Диапазон формируемых частот, МГц	0–25 1)
	Время измерения аналогового входа для оптомодулей серий 73G / 73L Grayhill®, мкс	750 / 250
	Время установки аналогового выхода для оптомодулей серий 73G / 73L Grayhill®, мкс	800 / 250
Источник питания	Напряжение питания по постоянному току, В	+ 5 B ± 5 %
(по системной шине)	Потребляемый ток, мА, не более	340 ²⁾ (DIC11001), 180 ²⁾ (DIC11002)
1) Нижнее значение уточнения.	границы параметров зависит от и	зарианта схемы для матриц FPGA и требует

²⁾ Без учета токов каналов.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

<u> </u>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лата

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Таблица 1.2 – Метрологические параметры каналов, работающих в режиме частотного ввода

	Диапазон	Цена единицы	Пределы допускаемой приведенной погрешности, %			
Тип модуля	измерения, МГц	МЗР, Гц	Основная	В рабочем диапазоне температур		
DIC11001, DIC11002	До 50 ¹⁾	1	± 0,0001 1)	± 0,0001 ¹⁾		

¹⁾ Нижнее значение границы параметра зависит от варианта схемы для матриц FPGA и требует уточнения.

1.2 СОСТАВ МОДУЛЯ

1.2.1 Основные компоненты

1.2.1.1 Расположение основных компонентов

Расположение основных компонентов (в том числе разъемов, переключателей и перемычек модуля) представлено на рисунке 1.1 — верхняя сторона платы (*DIC11001*) и 1.2 — верхняя сторона платы (*DIC11002*). Обозначения разъемов, переключателей и перемычек на рисунках 1.1, 1.2 соответствуют обозначениям на плате модуля:

- разъемы внешних подключений модуля (**J1 J4**);
- дополнительный технологический разъем для программирования микросхемы CPLD (J5);
- движки (**BA[5:0**]) переключателя установки базового адреса (**SW1**);
- перемычки установки привязки каналов ввода/вывода матриц FPGA1, FPGA2, FPGA3, FPGA4 (W[22:20], W[25:23], W[28:26], W[31:29]);
- светодиодный индикатор запросов (обращений) по вводу/выводу (**D6**).

ш					опиров			(Формат А4	!		
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Φ	АПИ.	421459. 1	10РЭ		<i>Лист</i> 11
Подп. и дата												
Взам. инв. №												
Инв. № дубл.												
Под												




Рисунок 1.1 – Основные компоненты, разъемы, переключатели и перемычки модуля (*DIC11001*)




Рисунок 1.2 – Основные компоненты, разъемы, переключатели и перемычки модуля (*DIC11002*)

11	7	16.	77.	П
ИЗМ.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

№ дубл.

HH8.

инв.

Взам.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Модуль содержит следующие основные компоненты:

- порты дискретного ввода/вывода;
- светодиодный индикатор.

1.2.2 Конструктивные отличия вариантов исполнения модуля

Модуль аппаратно и программно полностью совместим с модулями дискретного ввода/вывода предшествующих версий серии DIC110, выполненных в стандарте MicroPC.

Конструктивные отличия вариантов исполнения модуля представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Конструктивные отличия вариантов исполнения модуля

Компонент	Сторона	Отли	чия		
Komiloheni	размещения на плате	DIC11001	J1, J2 U25, U26		
Разъемы внешних подключений модуля		J1 – J4	J1, J2		
Матрицы FPGA	Верхняя	U25 – U28	U25, U26		
Перемычки установки привязки каналов ввода/вывода матриц FPGA1, FPGA2, FPGA3, FPGA4	·	W[22:20], W[25:23], W[28:26], W[31:29]	W[22:20], W[25:23]		

1.2.3 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

модуль – 1;

Подп. и дата

Инв. № дубл.

инв. №

Взам.

Подп. и дата

Інв. № подл.

- CD-ROM (далее компакт-диск) с полным набором сервисного программного обеспечения (далее ПО) и комплектом эксплуатационных документов (включая файл руководства) 1;
- антистатическая упаковка (пакет) 1;
- потребительская тара (картонная коробка) 1.

Примечание – Если какой-либо из представленных компонентов комплекта поставки отсутствует или имеет внешние механические повреждения, обратитесь к официальному дистрибьютору Фаствел®, у которого был приобретен данный модуль.

Сохраняйте в первоначальном виде антистатическую упаковку и потребительскую тару модуля до окончания гарантийного срока эксплуатации.

1.2.4 Сервисное ПО и документация

Полный набор сервисного ΠO и документации для эксплуатации модуля содержится на компакт-диске в каталоге ΠO и документации для эксплуатации модуля содержится на компакт-

Состав сервисного ПО:

- загрузочные бинарные файлы (*.bit) и текстовые файлы описаний (в PDF формате) вариантов схем для матриц FPGA в каталоге \Support\BIT\;
- примеры программирования в каталоге \Support\EXAMP\;
- программы загрузки без записи в EEPROM (ISL.EXE) и с записью в EEPROM (ISP.EXE) бинарных файлов вариантов схем (*.bit) для матриц FPGA, текстовые файлы описаний (в ТХТ формате) вариантов использования программ в каталоге \Support\ISP\.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Лист 13

Копировал Формат А4

Примечание — Краткое описание всех основных вариантов схем программируемых портов ввода/вывода модуля приведено в файле UNIO set.pdf в каталоге \Support\BIT\.

Состав документации в PDF формате:

- общие технические характеристики и справочная информация в каталоге \files\UNIOxx-5\;
- данное руководство в каталоге \DOC\.

Дополняемая и обновляемая информация (сервисное ПО, документация в PDF формате и т.п.) для эксплуатации модуля в полном объеме размещена также на файл-серверах Фаствел® и ПРОСОФТ®:

ftp://fastwel.ru/pub/hardware/ и

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/.

Примечание — Загрузочные бинарные файлы (*.bit) вариантов схем и их описания представлены "как есть", а также имеют область применения, оговоренную в прилагаемых описаниях. Соответствующие данным бинарным файлам исходные схемы не могут быть изменены или дополнены согласно требованиям заказчика.

1.3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

1.3.1 Общее функциональное описание

Описание модуля представлено общими сведениями о принципе действия, устройстве, режимах работы и взаимодействии составных частей модуля, аппаратных и программных средствах и особенностях их использования.

Приведена информация о регистровой модели стандартных (независящих от кода схемы) портов ввода/вывода модуля.

1.3.1.1 Порты дискретного ввода/вывода

Модуль имеет порты дискретного ввода/вывода, представленные группой разъемов для внешних подключений (разъемы: IDC J1, J2, J3, J4 (*DIC11001*) и IDC J1, J2 (*DIC11002*), таблица С.1). Каналы портов могут быть сконфигурированы на ввод или вывод (в произвольной комбинации) 96 (*DIC31001*) или 48 (*DIC31002*) дискретных сигналов в зависимости от загружаемого бинарного файла варианта схемы в матрицы FPGA.

В модуле установлены четыре (DIC11001) или две (DIC11002) 24 канальные (по вводу/выводу) матрицы FPGA, реализованные на программируемых логических микросхемах типа $XC5204^{\text{TM}}$ XILINX®.

Используемые микросхемы имеют повышенную нагрузочною способность, что позволяет подключать к модулю такие дополнительные внешние устройства, как произвольные дискретные и аналоговые оптомодули Opto 22® и Grayhill® (включая серии 73G и 73L), а также алфавитно-цифровые индикаторы.

Загрузка рабочей конфигурации схемы в матрицы FPGA производится при включении питания или RESET (аппаратном сигнале «Сброс») модуля из EEPROM. Перепрограммирование EEPROM (с использованием встроенной технологии ISP) непосредственно в системе без выключения питания позволяет изменить вариант загружаемой схемы (код схемы) в матрицы FPGA.

Модуль имеет встроенный селектор адреса и контроллер ISP.

В модуле установлена программируемая логическая микросхема CPLD типа $XC9572^{\text{тм}}$ XILINX®. Перепрограммирование матрицы CPLD производится через порт JTAG, выведенный на дополнительный технологический разъем (J5). В микросхеме CPLD реализованы схемы селекторов адреса и прерываний, а также контроллер ISP.

Инв. № п	10дл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дат
Ì					

Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Інв. № подл.

Основные (для правильной технической эксплуатации) и метрологические (для каналов, работающих в режиме частотного ввода) параметры модуля представлены соответственно в таблицах 1.1 и 1.2.

Подключение к разъемам (J1 - J4) порта с использованием кабеля ACS00002 (типа FC26-60 или аналогичного, разъем IDC).

1.3.1.2 Светодиодный индикатор

Модуль имеет один одноцветный (зеленый светодиод) индикатор. Светодиод предназначен для индикации запросов (обращений) по состоянию ввода/вывода в режимах работы модуля.

1.3.1.3 Электропитание модуля

Электропитание модуля (по системной шине, контакты: B3, B29 – «+5V» и B1, B31 – «GND») должно осуществляться от внешнего источника постоянного тока напряжением +5 B \pm 5 %.

Значения потребляемого тока (без учета токов каналов) составляет не более 340 мА (*DIC11001*) и 180 мА (*DIC11002*).

Примечание — Уровень пульсаций напряжения питания не должен превышать \pm 50 мВ (не допускаются также кратковременные броски напряжения питания за пределами диапазона от минус 0,5 до плюс 5,5 В).

1.3.2 Технические особенности

Ниже приведены общие сведения о технических особенностях модуля.

Общая информация о дополнительных принадлежностях для вариантов исполнения модуля представлена в каталогах продукции Фаствел® и ПРОСОФТ®.

Каталог продукции Фаствел® размещен на Web-странице:

http://www.fastwel.ru/products/catalog/index.htm.

Каталог продукции Фаствел® размещен также на файл-сервере ПРОСОФТ® по адресу:

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/.

Загрузочные бинарные файлы вариантов схем для матриц FPGA с описаниями и примерами программирования на языке "С" содержатся на компакт-диске из комплекта поставки модуля, а также в полном объеме размещены на файл-серверах Фаствел® и ПРОСОФТ®:

ftp://fastwel.ru/pub/hardware/ и

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/.

1.3.2.1 Взаимодействие с оптомодулями Opto 22® и Grayhill®

Модуль может быть использован для работы с дискретными модулями оптической развязки (оптомодулями) Opto 22® и Grayhill® (загрузочные бинарные файлы вариантов схем "g00", "g01"для матриц FPGA), а также для поддержки интерфейса терминальных плат с опторазвязкой (например, DIB912/913/915) при гальванической развязке каналов дискретного ввода/вывода. В приведенных вариантах подключения модуль реализует интерфейс поддержки оптомодулей любого типа по каждому из 96 или 48 каналов дискретного ввода/вывода сигналов.

При работе с аналоговыми оптомодулями серий 73G / 73L Grayhill® реализуется обработка четырех входов/выходов (для серии 73G) или восьми входов/выходов (для серии 73L) одновременно (без использования ресурсов системы и с возможностью формирования прерываний). Модуль также обеспечивает поддержку интерфейса терминальных плат (например, TIB961/962) при установке совместно с оптомодулями серий 70L / 73L Grayhill®.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Лист

15

Модуль может быть использован для измерения частоты сигналов. В загрузочных бинарных файлах вариантов базовых схем для матриц FPGA имеются различные типы измерителей частоты, отличающиеся способами измерения (например, усреднением на интервале времени или заполнением эталонной частотой), диапазонами измерения (от 0,001 Гц до 50 МГц), допускаемой приведенной погрешностью каналов, работающих в режиме частотного ввода (± 0,0001 %), количеством измерителей (например, от 4 до 32 для варианта исполнения *DIC11001*) и т.п. Измерение частоты модулем может производиться по каждому из 96 или 48 каналов дискретного ввода/вывода сигналов. Возможно также формирование прерываний (объединяемых по логическому "и", "или") от измерителей частоты как в самом модуле, так и от измерителей частоты других модулей.

1.3.2.3 Таймеры/счетчики импульсов

Модуль может быть использован в качестве таймера для 16 или восьми 16 разрядных таймеров с внешней или внутренней частотой счета (загрузочный бинарный файл варианта схемы "t00" для матриц FPGA) или счетчика импульсов 96 или 48 16 разрядных счетчиков (загрузочный бинарный файл варианта схемы "c00" для матриц FPGA).

1.3.2.4 Генерация ШИМ сигналов и частотный вывод

Модуль может быть использован для генерации сигналов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и сигналов заданной частоты (в диапазоне до 25 МГц).

1.3.2.5 Управление индикаторами

быть Модуль может использован ДЛЯ управления жидкокристаллическими, флуоресцентными или светодиодными индикаторами с параллельным или последовательным типом интерфейса. Подключение индикаторов к модулю производится через соответствующие интерфейсные платы сопряжения – терминальные платы (например, LCD-IFB, DP-IFB Octagon Systems®).

1.3.2.6 Формирование аппаратных прерываний по событиям на входах

Модуль может быть использован для формирования аппаратных прерываний по событиям (переключениям сигналов типа $1 \rightarrow 0$, $0 \rightarrow 1$; $1 \rightarrow 0 + 0 \rightarrow 1$) на 96 или 48 входах модуля с программируемым интервалом времени устранения дребезга для входов (антидребезгом).

1.3.2.7 Изменение схемы модуля в системе

Использование встроенной технологии ISP позволяет производить быстрое (в течение 10 – 60 c) изменение схемы модуля непосредственно в системе без выключения питания. Изменение рабочей схемы модуля (с записью в EEPROM) осуществляется с использованием программы ISP.EXE, в качестве параметров которой используются базовый адрес модуля и загрузочные бинарные файлы вариантов схем (*.bit) для матриц FPGA. Данный способ позволяет оперативно изменять функциональное назначение модуля в системе.

Примечание – Программы загрузки – без записи в EEPROM (ISL.EXE) и с записью в EEPROM (ISP.EXE) бинарных файлов вариантов схем (*.bit) для матриц FPGA, а также текстовые файлы описаний (в ТХТ формате) вариантов использования программ содержатся на компакт-диске из комплекта поставки модуля в каталоге \Support\ISP\.

Лист № докум. Подп. Дата

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Лист

Подп. и дата

№ дубл. N_{HB} .

Ş Взам. инв.

Подп. и дата

Інв. № подл.

16

1.3.3 Регистры портов ввода/вывода

Управление модулем осуществляется с помощью регистров и через порты ввода/вывода, назначение которых зависит от варианта загружаемого кода схемы в матрицы FPGA1 — FPGA4. Описание регистров стандартных (независящих от кода схемы) портов ввода/вывода представлено при изложении основных возможностей управления модулем в п.2.2.1.

Перечень регистров стандартных портов ввода/вывода модуля:

- регистр прерываний (BA+A00Dh);
- регистр идентификатора кода схемы (BAx+Eh, BAx+Fh).

1.3.4 Системная шина ISA

Модуль имеет восьмиразрядную системную шину ISA.

Описание контактов разъема ISA (ряд A и ряд B) модуля для подключения к внешней системной шине ISA представлено в Приложении B (таблицы B1, B2) руководства.

1.3.5 Подключение внешних устройств

Модуль имеет разъемы, предназначенные для подключения, управления и взаимодействия с дополнительными внешними устройствами в соответствии с используемым типом подключения для входных/выходных дискретных сигналов и с типовым перечнем, приведенным в п.2.1.9.

Примечание — Таблица описания контактов разъемов для внешних подключений модуля представлена в Приложении С руководства.

Подп. и дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАПИ. 421459. 110РЭ л Формат А4	<i>Лист</i> 17

Маркировка модуля и потребительской тары (картонной коробки) выполняется в соответствии с требованиями конструкторской документации.

1.4.1 Маркировка модуля

Маркировка модуля наносится на печатную плату методом шелкографии и содержит следующие обозначения:

- условное наименование (шифр) модуля;
- наименование производителя;
- год начала серийного выпуска;
- децимальный номер печатной платы;
- позиционные обозначения элементов.

Соответствие требованиям контроля качества выполняется посредством лазерной маркировки и наклейки индивидуальной отметки о приемке модуля (стикера) или только посредством наклейки индивидуальных идентификаторов (стикеров) модуля.

Лазерная маркировка контроля качества содержат следующие обозначения:

- штрих-код варианта исполнения модуля;
- штрих-код серийного номера модуля.

Стикеры контроля качества содержат следующие обозначения:

- отметку о приемке модуля;
- штрих-код варианта исполнения модуля;
- штрих-код серийного номера модуля.

1.4.2 Маркировка потребительской тары

Маркировка потребительской тары выполняется посредством наклейки индивидуального идентификатора (стикера) варианта исполнения модуля.

Стикер тары содержит следующие обозначения:

- наименование варианта исполнения модуля;
- обозначение варианта исполнения модуля в каталоге продукции Фаствел®.

1.5 УПАКОВКА

Подп. и дата

№ дубл.

Инв.

инв. $N_{\bar{o}}$

Взам.

Подп. и дата

нв. № подл

Упаковка модуля выполняется в соответствии с требованиями технологической инструкции.

1.5.1 Использование упаковочного материала и тары

Модуль упаковывается в индивидуальную антистатическую упаковку (пакет) и помещается в отдельную потребительскую тару (картонную коробку).

Внутренняя картонная вставка в потребительской таре обеспечивает дополнительную прочность, препятствует деформации и смещению модуля при транспортировании.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Лист 1 Q

18

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1.1 Информация о видах опасных воздействий

Модуль конструктивно безопасен для жизни и здоровья человека при использовании в заданных условиях эксплуатации и не содержит источников вредных воздействий.

2.1.2 Общие требования

Перечень требований:

- все монтажные и подготовительные работы с модулем, дополнительными внешними устройствами (в том числе установку, снятие и подключение) производить только при отключенном питании модуля и отсутствии напряжений на разъемах дополнительных внешних устройств, подключаемых к модулю;
- все возможные замены элементов и работы по обслуживанию модуля производить только после отключения от модуля кабеля питания и дополнительных внешних устройств;
- установку модуля в слоты ISA IBM® PC совместимых персональных компьютеров (далее ПК) производить строго в соответствии с указанием об ориентировании.

ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МОДУЛЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА МОДУЛЯ ИЗ СТРОЯ!

2.1.3 Требование электростатической безопасности

Все монтажные и подготовительные работы, замены элементов и обслуживание модуля производить только с использованием специальных инструментов и технических приспособлений (например, электростатических браслетов и др.), свободных от статического заряда электричества и свойств намагничивания.

ВНИМАНИЕ: МОДУЛЬ СОДЕРЖИТ КОМПОНЕНТЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМУ РАЗРЯДУ!

2.1.4 Внешний осмотр

Подп. и дата

№ дубл.

Инв.

 $\stackrel{\circ}{\sim}$

uhe.

Взам.

Подп. и дата

нв. № подл.

До начала эксплуатации модуля необходимо:

- выдержать модуль в упаковке (после транспортирования в зимнее время года в течение четырех часов в помещении) и распаковать;
- произвести внешний осмотр потребительской тары, антистатической упаковки модуля и убедиться в отсутствии механических повреждений отдельных элементов и модуля в целом.

Примечание – Если какой-либо из компонентов комплекта поставки модуля отсутствует или имеет внешние механические повреждения, обратитесь к официальному дистрибьютору Фаствел®, у которого был приобретен данный модуль.

Сохраняйте в первоначальном виде антистатическую упаковку потребительскую тару модуля до окончания гарантийного срока эксплуатации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
			L'	onunoa	_

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Лист 19

Формат А4

Перед началом работы с модулем необходимо:

- ознакомиться с конструкцией модуля и данным руководством;
- проверить правильность установки всех групп переключателей и перемычек (п.2.1.8, п.2.1.10);
- установить модуль в монтажный каркас, в слот ISA IBM® PC совместимого ПК или в слот ISA пассивной объединительной платы (п.2.1.6) с соблюдением указаний об ориентировании (п.2.1.7), общих требований (п.2.1.2) и требований электростатической безопасности (п.2.1.3) при подготовке модуля к использованию;
- подключить необходимые дополнительные внешние устройства к разъемам модуля в соответствии с используемым типом подключения для входных/выходных дискретных сигналов и с типовым перечнем (п.2.1.9);
- подключить кабель внешнего источника питания к сети;
- включить сетевое питание.

Примечание — Расположение основных компонентов, разъемов, переключателей и перемычек модуля представлено в п.1.2.1.1.

2.1.6 Установка модуля

Тодп. и дата

Ne dv6n

 $M_{H}B$.

Š

инв.

Взам.

Подп. и дата

№ подл.

Модуль может быть установлен в оригинальный (или совместимый) монтажный каркас для модулей формата MicroPC (например, типа ICC19х Фаствел® или аналогичный), в слот ISA IBM® PC совместимого ПК, в слот ISA пассивной объединительной платы или подсоединен гибким объединительным ISA шлейфом с краевыми разъемами к другим модулям.

При использовании модуля электропитание осуществляется по системной шине ISA (контакты: B3, B29 – «+5V» и B1, B31 – «GND» внутреннего источника питания) от внешнего источника постоянного тока напряжением +5 B \pm 5 %.

Примечание – В модуле отсутствует отдельный разъем для подключение внешнего источника питания. Автономное электропитание не предусмотрено конструкцией модуля.

Общие характеристики внешнего источника питания и значения потребляемого тока (без учета токов каналов), необходимые для стабильной работы модуля представлены в п.1.3.1.3.

ВНИМАНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ МОДУЛЯ ИЗ СТРОЯ ИЛИ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЕГО НЕСТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ!

2.1.7 Указание об ориентировании

Схема ориентирования модуля при установке в слот ISA IBM® PC совместимого ПК или в слот ISA пассивной объединительной платы представлена на рисунке 2.1.

ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ МОДУЛЯ В СЛОТ ISA IBM® РС СОВМЕСТИМОГО ПК ИЛИ В СЛОТ ISA ПАССИВНОЙ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ КОНТАКТОВ КРАЕВОГО СОЕДИНИТЕЛЯ МОДУЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНТАКТОВ СОЕДИНИТЕЛЯ ПЛАТЫ!

НЕПРАВИЛЬНАЯ (С РАЗВОРОТОМ НА 180°) УСТАНОВКА В СЛОТ ISA МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВЫХОДА МОДУЛЯ ИЗ СТРОЯ!

					-
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
			Ке	опирово	\overline{a}

ФАПИ. 421459. 110РЭ




Рисунок 2.1 – Ориентирование модуля при установке в слот ISA

2.1.8 Поставочная конфигурация модуля

Поставочная конфигурация модуля выполнена с учетом начальной установки переключателей и перемычек в состояние по умолчанию. Установка переключателей и перемычек модуля в состояние по умолчанию осуществляется Фаствел® в заводских условиях на этапе технического контроля.

Общие возможности установки переключателей и перемычек представлены в п.2.1.10.

Модуль содержит следующие переключатели и перемычки:

- переключатель установки базового адреса (SW1: BA[5:0]);
- перемычки установки привязки каналов ввода/вывода матриц FPGA1, FPGA2, FPGA3, FPGA4 (W[22:20], W[25:23], W[28:26], W[31:29]).

Начальные установки переключателей и перемычек (по умолчанию) представлены в таблицах 2.1, 2.2.

Примечание – В таблицах (п.2.1.8, п 2.1.10) приняты следующие обозначения положения движков переключателей и перемычек: "ON" – "Замкнуто", "OFF" – "Разомкнуто".

ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ ВСЕХ ГРУПП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕМЫЧЕК ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ МОДУЛЯ!

Переключатель установки базового адреса (SW1)

Таблица 2.1 – Установки переключателя SW1 (по умолчанию)

Базовый адрес (Hex)	SW1-1 (BA5)	SW1-2 (BA4)	SW1-3 (BA3)	SW1-4 (BA2)	SW1-5 (BA1)	SW1-6 (BA0)
110h	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON

Перемычки установки привязки каналов ввода/вывода матриц FPGA1, FPGA2, FPGA3, FPGA4 (W[22:20], W[25:23], W[28:26], W[31:29])

Таблица 2.2 – Установки перемычек W[22:20], W[25:23], W[28:26], W[31:29] (по умолчанию)

Сигнал		Каналы FPGA1		ŀ	(аналы FPGA2	
Onnan	0–7	8–15	16–23	0–7	8–15	16–23
+5V	W20 [1–2] 1)	W21 [1–2]	W22 [1–2]	W23 [1–2]	W24 [1–2]	W25 [1–2]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

№ дубл.

 N_{HB} .

инв. №

Взам.

Подп. и дата

нв. № подл.

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Сигнап	Сигнал 0-7 8-15 16-23 0-7 8-15	(аналы FPGA4	ı			
Оигнал	0–7	8–15	16–23	0–7	8–15	16–23
+5V	W26 [1–2]	W27 [1–2]	W28 [1–2]	W29 [1–2]	W30 [1–2]	W31 [1–2]

¹⁾ Используемые контакты перемычек для установки привязки каналов ввода/вывода матриц FPGA1, FPGA2, FPGA3, FPGA4 к сигналу.

2.1.9 Подключение к модулю

Подключение к модулю дополнительных внешних устройств следует производить только в соответствии с используемым типом подключения для входных/выходных дискретных сигналов и с типовым перечнем, представленным ниже.

Внешние устройства должны иметь интерфейсы со стандартными логическими уровнями КМОП, ТТЛ (за исключением вариантов подключения к модулю входов оптомодулей Opto 22® и Grayhill®).

Все каналы модуля могут быть привязаны (группами по восемь каналов) к уровню сигнала земли («GND») или уровню сигнала напряжения питания («+5V») через резисторы номиналом 10 кОм.

Подключение источников сигналов к разъемам типа IDC J1 – J4 (DIC11001) и IDC J1, J2 (DIC11002) модуля производится при помощи соединительного кабеля ACS00002 (типа FC26-60 или аналогичного).

Для подключения источников сигналов к модулю под "винт" или "пружинный зажим" могут использоваться терминальные платы, например:

- STB-26, TBD-100, LCD-IFB, DP-IFB (Octagon Systems®);
- ТІВ965 Фаствел®:

Подп. и дата

№ дубл.

Инв.

 $\stackrel{\circ}{\sim}$

uhe.

Взам.

Подп. и дата

ив. № подл

или терминальные платы с опторазвязкой, например:

- MPB-xx (Octagon Systems®)
 (при установке совместно с оптомодулями Opto 22® и Grayhill®);
- ТІВ960/961/962 (Фаствел®)
 (при установке совместно с оптомодулями серий 70L / 73L Grayhill®);
- DIB912/913/915 (Фаствел®).

Общая информация о дополнительных принадлежностях для вариантов исполнения модуля представлена в каталогах продукции Φ аствел \mathbb{R} и Π POCO Φ T \mathbb{R} .

Каталог продукции Фаствел® размещен на Web-странице:

http://www.fastwel.ru/products/catalog/index.htm.

Каталог продукции Фаствел® размещен также на файл-сервере ПРОСОФТ® по адресу:

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/.

2.1.10 Конфигурирование модуля

Конфигурирование модуля предусматривает самостоятельную установку переключателей и перемычек пользователем.

Правильная установка всех групп переключателей и перемычек необходима для корректной и безопасной эксплуатации модуля. Общее описание установок переключателей и перемычек представлено ниже.

ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ ВСЕХ ГРУПП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕМЫЧЕК ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ МОДУЛЯ!

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Подп. и дата

Инв. № дубл.

 $^{\circ}$ инв.

Взам.

Подп. и дата

Інв. № подл

Движки BA[5:0] переключателя SW1 предназначены для установки базового адреса (BA) модуля или сегмента адреса SA[9:4] в области ввода/вывода (I/O), по которому модуль будет доступен системе. При совпадении состояний разрядов адресов SA[9:4] и BA[5:0] в циклах записи/чтения в области I/O, происходит обращение к модулю и кратковременное включение светодиода индикации запросов (обращений).

Таблица 2.3 – Установки переключателя SW1

Базовый адрес (Hex)	SW1-1 (BA5)	SW1-2 (BA4)	SW1-3 (BA3)	SW1-4 (BA2)	SW1-5 (BA1)	SW1-6 (BA0)
000h	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
010h	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
•••						
100h	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
110h	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
150h	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
200h	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3E0h	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
3F0h	ON	ON	ON	ON	ON	ON

ВНИМАНИЕ: НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА БАЗОВОГО АДРЕСА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ КОНФЛИКТОВ ПРИ РАБОТЕ МОДУЛЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ СИСТЕМЫ. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ МОДУЛЯ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО УСТАНОВЛЕННЫЙ БАЗОВЫЙ АДРЕС НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СИСТЕМЕ!

2.1.10.2 Перемычки установки привязки каналов ввода/вывода матриц FPGA1, FPGA2, FPGA3, FPGA4 (W[22:20], W[25:23], W[28:26], W[31:29])

Перемычки W[22:20], W[25:23], W[28:26], W[31:29] предназначены для установки привязки каналов ввода/вывода матриц FPGA1, FPGA2, FPGA3, FPGA4 (группами по восемь каналов) к уровню сигнала земли («GND») или уровню сигнала напряжения питания («+5V») через резисторы номиналом 10 кОм.

Таблица 2.4 – Установки перемычек W[22:20], W[25:23], W[28:26], W[31:29]

Сигнал		Каналы FPGA1		ŀ	(аналы FPGA2	
Cilinati	0–7	8–15	16–23	0–7	8–15	16–23
+5V	W20 [1–2] 1)	W21 [1–2]	W22 [1–2]	W23 [1–2]	W24 [1–2]	W25 [1–2]
GND	W20 [3-4]	W21 [3-4]	W22 [3-4]	W23 [3-4]	W24 [3-4]	W25 [3-4]
+5V	W26 [1–2]	W27 [1–2]	W28 [1–2]	W29 [1–2]	W30 [1–2]	W31 [1–2]
GND	W26 [3-4]	W27 [3-4]	W28 [3-4]	W29 [3-4]	W30 [3-4]	W31 [3-4]

¹⁾Используемые контакты перемычек для установки привязки каналов ввода/вывода матриц FPGA1, FPGA2, FPGA3, FPGA4 к сигналу.

ı № докум.	Подп.	Лата
-	n № докум.	n Madayay Hada

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Модуль может использовать пять разделяемых (только для модуля) линий аппаратных прерываний IRQx (где x = 3, 4, 5, 6, 7).

Способ объединения прерываний от матриц FPGA1, FPGA2, FPGA3, FPGA4 (по логическому "и", "или") и номер линии прерывания (IRQ3 – IRQ7) задается программно и представлен при изложении основных возможностей управления модулем в п.2.2.1. При этом способ формирования прерываний в каждой из матриц FPGA зависит от варианта схемы (кода схемы), загруженного в данную матрицу.

Примечание – В исходном состоянии после включения питания и RESET (аппаратного сигнала «Сброс») модуля установка линий прерываний не используются.

2.1.11 Установка линии запроса канала DMA и выхода IOCHRDY

Модуль может использовать одну разделяемую (только для модуля) линию запроса канала DMA (DRQ1/DACK1) и линию (выход) IOCHRDY. При этом способ формирования сигналов зависит от используемого варианта схемы (кода схемы), загруженного в матрицы FPGA.

Примечание — В исходном состоянии после включения питания и RESET (аппаратного сигнала «Сброс») модуля линия запроса канала DMA и выход IOCHRDY не используются.

2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ

2.2.1 Основные возможности управления

Управление модулем осуществляется с помощью регистров и через порты ввода/вывода, назначение которых зависит от варианта загружаемой схемы (кода схемы) в матрицы FPGA1 – FPGA4. Ниже представлено описание регистров только *стандартных* (независящих от кода схемы) портов ввода/вывода модуля. Описание остальных портов приведено в текстовых файлах описаний (в PDF формате) вариантов загружаемых схем (кодов схем) на компакт-диске из комплекта поставки модуля в каталоге \Support\BIT\, а также в полном объеме размещено на файл-серверах Фаствел® и ПРОСОФТ®:

ftp://fastwel.ru/pub/hardware/ и

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/.

Перечень регистров стандартных портов ввода/вывода модуля:

- регистр прерываний (BA+A00Dh);
- регистр идентификатора кода схемы (BAx+Eh, BAx+Fh).

2.2.1.1 Адресация модуля

Модуль использует расширенную адресацию и производит дешифрирование 16 разрядных адресов системной шины ISA (SA15 – SA0).

Обращение к модулю происходит при совпадении базового адреса (ВА) модуля (ВА задается установкой движков ВА[5:0] переключателя SW1) с разрядами адресов SA[9:4] в области I/O (при состоянии разрядов SA[15:12] = Ah). Порты каждой матрицы FPGA1 – FPGA4 занимают 16 байт в области I/O и имеют адреса (относительно ВА), представленные в таблице 2.5.

l
l
l
l
l
┝
H
И
VI

Лист

№ докум.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Ş

Взам. инв.

Подп. и дата

нв. № подл.

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Лист 24

Дата Копировал

Подп.

Формат А4

FPGA1	FPGA2	FPGA3	FPGA4
BA+A000h	BA+A400h	BA+A800h	BA+AC00h

2.2.1.2 Программирование прерываний

Линия разделяемых прерываний и способ объединения прерываний матриц FPGA1 – FPGA4 устанавливаются через восьмиразрядный (далее байтовый) порт с адресом **BA+A00Dh** (в матрице FPGA1 для всех вариантов исполнения модуля).

Примечание – В исходном состоянии после включения питания и RESET (аппаратного сигнала «Сброс») модуля установка линий прерываний не используется.

Регистр прерываний доступен по записи через байтовый порт с адресом BA+A00Dh.

Назначение разрядов регистра для порта с адресом BA+A00Dh представлено в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Порт (BA+A00Dh) по записи

Разряд	Обозначение	Назначение			
D0-D2	LN[2:0]	Код линии прерывания (IRQ3 – IRQ7): подключение линии прерывания осуществляется записью кода номера линии IRQ3 – IRQ7			
D3	_	Резервный разряд (не используется)			
D4-D6	FPG[4:2]	Использование прерываний матриц FPGA2 – FPGA4: установка разряда FPGx (где x = 2, 3, 4) разрешает использование прерывания от соответствующей матрицы в общем прерывании модуля			
D7	&INT	Объединение прерываний матриц FPGA1 – FPGA4: установка разряда разрешает формирование общего прерывания модуля при объединении прерываний (по логическому "и") от всех матриц; сброс разряда разрешает формирование общего прерывания модуля при объединении прерываний (по логическому "или") от всех матриц			
Примеча	Примечание – Здесь и далее в таблицах назначения разрядов регистров портов меньшему номеру разряда соответствует меньшее значение индекса в обозначении, символ «—» соответствует неиспользуемым резервным разрядам порта.				

Пример программирования подключения общего прерывания модуля к линии IRQ3 при объединении прерываний (по логическому "и") от всех матриц FPGA на языке "С" имеет следующий вид:

outportb (BA+0xA00D, 0xF3); // IRQ3, все прерывания по "и"

2.2.1.3 Идентификация модуля (кода схем матриц FPGA)

Каждая из матриц FPGA1 – FPGA4 имеет собственный идентификатор, который совпадает с кодом схемы (например, "c00", "n00", "x00" и т.п.), загруженной в соответствующую матрицу. Идентификатор может быть считан через байтовые порты с адресами $\mathbf{BAx+Eh}$, $\mathbf{BAx+Fh}$ (где \mathbf{BAx} – базовый адрес матрицы \mathbf{FPGAx} , а $\mathbf{x}=1-4$).

Примечание – Модуль поставляется с рабочим кодом схемы "g00" по умолчанию.

Отдельные варианты загружаемых схем в матрицы FPGA могут не иметь собственного идентификатора (оговаривается дополнительно в соответствующих текстовых файлах описаний вариантов загружаемых схем).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
		·	T.4		

Подп. и дата

Инв. № дубл.

инв. №

Взам.

Подп. и дата

чв. № подл.

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Регистр идентификатора кода схемы доступен по чтению через байтовые порты с адресами BAx+Eh, BAx+Fh.

Назначение разрядов регистра для портов с адресами BAx+Eh, BAx+Fh представлено в таблицах 2.7, 2.8.

Таблица 2.7 – Порт (ВАх+Еh) по чтению

Разряд	Обозначение	Назначение
D0-D7	'a z'	ASCII код латинских прописных букв от "а" до "z" 1)

¹⁾ Буква идентификатора (условное обозначение типа схемы): "с" - счетчики, "f" – измерители частоты, "g" – генераторы сигналов, "t" – таймеры, "х" – специальные заказные варианты схем.

Таблица 2.8 – Порт (BAx+Fh) по чтению

Разряд	Обозначение	Назначение				
D0-D7	SN[7:0]	Код номера схемы от "0" до "255" ¹⁾				
¹⁾ Цифры	1) Цифры идентификатора (порядковый номер типа схемы).					

Пример программирования для считывания идентификаторов матриц FPGA1 – FPGA4 на языке "C" имеет следующий вид:

```
printf ("Read schematic codes DIC110: \n");
for (i=1, ba=BA+0xA00E; i<5; i++, ba+=0x0400) {
    c=inportb (ba);
    if (c<'a' | | c>'z') {
        printf ("FPGA%d code: unknown\n");
        continue;
    }
    printf ("FPGA%d code:%1s%d\n", i, &c, inportb (ba+1));
}
```

2.2.1.4 Перепрограммирование схемы модуля (ISP)

В модуле используются технология ISP (In-System Programmable), которая позволяет (в случае необходимости) изменять алгоритм работы модуля непосредственно в системе без выключения питания (осуществляется посредством загрузки бинарного файла варианта схемы, обеспечивающей требуемый алгоритм работы модуля).

Перепрограммирование схемы модуля осуществляется с использованием программ, содержащихся на компакт-диске из комплекта поставки модуля в каталоге \Support\ISP\:

- ISP.EXE программа загрузки бинарных файлов вариантов схем (*.bit) для матриц FPGA с записью в EEPROM;
- ISL.EXE программа загрузки бинарных файлов вариантов схем (*.bit) для матриц FPGA без записи в EEPROM (выполняется до момента выключения питания и RESET (аппаратного сигнала «Сброс») модуля).

Эти программы также могут быть использованы для чтения идентификаторов модуля (кодов схем матриц FPGA).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Лист 26

Формат А4

Инв. № подл. Подп. и дата

Подп. и дата

№ дубл.

 N_{HB} .

Ņ

инв.

Взам.

Для перепрограммирования схемы модуля необходимо запустить соответствующую программу, указав значение базового адреса (BA) модуля в шестнадцатеричном виде и коды схем для каждой из используемых матриц FPGA1 – FPGA4 в отдельности.

Например, для записи схем с кодами "n00", "g01", "t00", "f00" в матрицы FPGA1 – FPGA4 для варианта исполнения модуля *DIC11001* необходимо задать команду:

ISP 110 n00 g01 t00 f00

Для временной загрузки схем (без записи в EEPROM) с кодами "n00", "n00" в матрицы FPGA1, FPGA2 для варианта исполнения модуля *DIC11002* необходимо задать команду:

ISL 2F0 n00 n00

Для чтения идентификаторов модуля (кодов схем матриц FPGA) необходимо задать команду:

ISP 1F0

Примечание — Файлы вариантов схем для матриц FPGA с описаниями и примерами программирования на языке "С" содержатся на компакт-диске из комплекта поставки модуля, а также в полном объеме размещены на файл-серверах Фаствел® и ПРОСОФТ®:

ftp://fastwel.ru/pub/hardware/ и

ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/.

2.2.2 Эксплуатационные ограничения

Модуль не предъявляет особых требований и эксплуатационных ограничений при работе (подключении и взаимодействии) с внешними устройствами.

Для обеспечения корректной работы подключение к модулю дополнительных внешних устройств следует производить только в соответствии с используемым типом подключения для входных/выходных дискретных и с типовым перечнем, приведенным в п.2.1.9.

Подп. и дата ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С МОДУЛЕМ во избежание нарушения его работоспособности и выхода из строя! Инв. № дубл. Ş Взам. инв. Подп. и дата Інв. № подл. Лист ФАПИ. 421459. 110РЭ 27 Лист № докум. Подп. Дата Копировал Формат А4

		3	ТЕХНИЧЕ	СКОЕ С	БСЛ	УЖИВАНИЕ	
		Тре	ебований к тех	иническом	му обсл	пуживанию модуля в течение всего срока службы не предъявляето	ся.
a							
Подп. и дата							
Іодп. 1							
I							
убл.							
Инв. № дубл.							
Ине							
<i>8. №</i>							
Взам. инв. №							
B_{3c}							
па							
Подп. и дата							
Подп							
подл.				_			
Инв. № подл.						ФАПИ. 421459. 110РЭ	Лист
H_{i}	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		28

4 PEMOHT

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ремонт модуля должен осуществляться только в Сервисных центрах Φ аствел $\mathbb R$ или в уполномоченных Φ аствел $\mathbb R$ Сервисных центрах Π POCO Φ T $\mathbb R$.

Основные положения и основания для проведения ремонта изложены в Разделе 8 руководства.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ МОДУЛЯ!

Подп. и дата									
Инв. № дубл.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФАПИ	. 421459. 110	РЭ	Лист 29
					Сопировал		Формат А4		

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

5.1.1 Общие требования

Модуль должен храниться в индивидуальной антистатической упаковке (пакете) в потребительской таре (коробке) производителя или находиться в составе используемой системы в закрытом и вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 55 до плюс 90 °C и относительной влажности не более 95 % (без конденсации влаги).

5.1.2 Требования к помещениям для хранения

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей, газов или других химически активных веществ и агрессивных примесей в складских помещениях для хранения не допускается.

5.2 ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения модулей не должен превышать 12 месяцев.

Подп. и дата											
Инв. № дубл.											
Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.	 			ı	Ī	Γ				T	Лист
H нв. Λ	Иом	7	Ma 2	П- 2-	77		ФАПИ.	421459. 110	РЭ	-	30
Ш	<i>V</i> 13М.	Лист	№ докум.	Подп. К	Дата опиров	I ал		Формат А4			

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

6.1.1 Транспортная упаковка

Модуль должен транспортироваться в отдельной упаковке (таре) производителя, состоящей из индивидуального антистатического пакета и картонной коробки.

Допускается транспортирование модулей, упакованных в индивидуальные антистатические пакеты, в групповой упаковке (таре) производителя.

Упаковка должна обеспечивать целостность и работоспособность модуля после транспортирования.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ЗАЩИТА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ МОДУЛЯ ОТ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ!

6.1.2 Средства транспортирования

Транспортирование модулей допускается автомобильным и железнодорожным видами транспорта без ограничений по скорости движения на любые расстояния.

Транспортирование модулей авиационным транспортом допускается в отапливаемых и герметизированных отсеках на любые расстояния.

6.1.3 Климатические условия

Транспортирование модулей представленными выше видами транспорта допускается при следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С;
- относительная влажность не более 95 % при температуре до плюс 30 °C;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

6.2 ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.2.1 Габаритные размеры

Габаритные размеры транспортной тары, не более: 235 x 155 x 45 мм.

6.2.2 Macca

Подп. и дата

№ дубл.

Инв.

инв. №

Взам.

Подп. и дата

16. № подд

Масса транспортной тары (брутто), не более: 0,210 кг.

6.3 РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ

Размещение и крепление транспортной тары должны обеспечивать устойчивость ее положения, исключать смещения и удары при транспортировании.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
		_	К	опиров	ал

ФАПИ. 421459. 110РЭ

	внимание:	ПРИ ТРАНСПОРТІ УДАРЫ, КОТОРЫЕ МОДУЛЯ!	ИРОВАНИИ НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСКАТЬСЯ ТОЛЧКИ, ПАДЕНИЯ I С МОГУТ ОТРАЗИТЬСЯ НА СОХРАННОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТІ	И
Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.	Изм. Лист № докул	м. Подп. Дата	ΨΑΠΜ. 421459. 110PЭ	iucm 32

7 РАСПАКОВКА

7.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

7.1.1 Климатические требования

Распаковка модуля должна производиться только в помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 15 °C и относительной влажности не более 70 %.

7.1.2 Дополнительные требования

Распаковку модуля, находившегося при температуре окружающего воздуха ниже 0 °C, необходимо производить только в отапливаемом помещении, предварительно выдержав модуль в нормальных условиях в течение 24 часов.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ УПАКОВАННЫХ МОДУЛЕЙ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА!

7.1.3 Меры предосторожности

При распаковке модуля необходимо соблюдать все меры предосторожности, обеспечивающие его сохранность и товарный вид потребительской тары производителя.

7.1.4 Оценка внешнего вида

При распаковке необходимо проверить модуль на отсутствие внешних механических повреждений после транспортирования.

Примечание — Если какой-либо из компонентов комплекта поставки отсутствует или имеет внешние механические повреждения, обратитесь к официальному дистрибьютору Фаствел®, у которого был приобретен данный модуль.

Сохраняйте в первоначальном виде антистатическую упаковку (пакет) и потребительскую тару (коробку) модуля до окончания гарантийного срока эксплуатации.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ФАПИ. 421459. 110РЭ

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8.1 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фаствел® гарантирует, что в поставляемых ей технических средствах не проявятся дефекты изготовления и примененных материалов при соблюдении норм эксплуатации и обслуживания в течение установленного на данный момент гарантийного срока эксплуатации. Обязательство Фаствел® по этой гарантии состоит в бесплатном ремонте или замене любого дефектного электронного компонента, входящего в состав возвращенного изделия.

Продукция, вышедшая из строя по вине Фаствел® в течение гарантийного срока эксплуатации, будет отремонтирована бесплатно. В иных случаях клиенту будет выставлен счет из расчета текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов.

8.2 ПРАВО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Фаствел® не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный имуществу клиента вследствие отказа изделия Фаствел® в ходе его эксплуатации на протяжении всего срока службы изделия.

8.3 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подп. и дата

Ne dv6n

 M_{HB} .

 $\stackrel{\circ}{\sim}$

uhe.

Взам.

Подп. и дата

нв. № подл.

Гарантийный срок эксплуатации изделий фирмы Фаствел® составляет 36 месяцев со дня продажи.

8.4 ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Вышеобъявленные гарантийные обязательства не распространяются:

- на изделия (включая ПО), которые ремонтировались или в которые были внесены изменения персоналом, не представляющим Фаствел®. Исключение составляют случаи, когда клиент произвел ремонт или внес изменения в изделия строго в соответствии с инструкциями, предварительно согласованными и утвержденными Фаствел® в письменной форме;
- на изделия, вышедшие из строя из-за недопустимого изменения (на противоположный) знака полярности источника питания, неправильной эксплуатации, хранения, установки или несчастного случая.

8.5 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА

Последовательность действий при возврате изделий Фаствел®:

- обратиться к официальному дистрибьютору Фаствел® или к любому официальному дилеру ПРОСОФТ® за разрешением на возврат изделия;
- приложить к возвращаемому изделию акт установления неисправности по форме, принятой у клиента, с указанием перечня обстоятельств и признаков неисправности;
- поместить изделие в потребительскую тару (антистатическую упаковку (пакет) и картонную тару (коробку)), в которой изделие находилось при поставке клиенту. При отсутствии антистатической упаковки клиент лишается права на гарантийное обслуживание в
- ному дилеру

Лист

34

		односторо	ннем пор	ядке;		•		-	_
	-	все расхо, ПРОСОФТ				ПРОСОФТ®	или 1	к любому	официальн
1									
	7	14				ФАПИ.	42145	59. 110РЭ	
Изм.	Лист	№ докум.	По∂п. И	Дата опирова	17		Форма	ım 11	
			Λ	опирови	ωı		Форми	ин Л7	

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Перечень принятых сокращений и обозначений

др. – другие;

КМОП – технология изготовления цифровых микросхем с малым энергопотреблением;

Лог. "0" - состояние логического нуля;

Лог. "1" – состояние логической единицы;

МЗР – младший значащий разряд;

Модуль – модуль дискретного ввода/вывода DIC110;

п. – обозначение пункта или подпункта (из контекста);

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

ПРОСОФТ® – компания «ПРОСОФТ», официальный дистрибьютор «ООО ФАСТВЕЛ»;

Руководство – руководство по эксплуатации;

т.п. – тому подобные;

ТТЛ – тип транзисторно-транзисторной логики (логической схемы);

Фаствел® – фирма-производитель «ООО ФАСТВЕЛ»;

ШИМ – широтно-импульсная модуляция;

ВА – базовый адрес пространства ввода/вывода;

CD-ROM – компакт-диск;

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Ş

Взам. инв.

Подп. и дата

нв. № подл.

CPLD – спецификация программируемой логической микросхемы;

DACK – внутренняя линия цифро-аналогового преобразования;

DMA – прямой доступ к памяти;

DRQ – линия запроса прерывания DMA;

EEPROM – электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство;

E-mail – адрес электронной почты;

FPGA – программируемая логическая матрица;

IBM® PC – стандарт исполнения IBM® совместимых ПК и устройств;

І/О – область адресов ввода/вывода;

IRQ – линия запроса аппаратного прерывания;

ISA – стандарт системной шины для IBM® PC совместимых ПК и устройств;

ISP – технология перепрограммирования алгоритма работы модуля;

MicroPC – стандарт исполнения для встраиваемых ПК и систем;

MTBF – среднее время между отказами;

OFF – положение движков переключателей и перемычек "Разомкнуто";

ON – положение движков переключателей и перемычек "Замкнуто";

RESET – аппаратный сигнал «Сброс»;

Web – веб-сайт / страница сети Интернет.

	,,,			· · p ·······		_
Изм.	Лист	№ док	ум.	Подп.	Дата	
				К	опирова	a.

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Лист 35

Формат А4

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)

Таблицы контактов разъема ISA модуля

Таблица В.1 – Контакты разъема ISA (ряд A)

Контакт	Сигнал	Состояние	Контакт	Сигнал	Состояние
A1	IOCHK*	_	A17	SA14	Bx.
A2	SD7	Вх. / Вых.	A18	SA13	Bx.
А3	SD6	Вх. / Вых.	A19	SA12	Bx.
A4	SD5	Вх. / Вых.	A20	SA11	Bx.
A5	SD4	Вх. / Вых.	A21	SA10	Bx.
A6	SD3	Вх. / Вых.	A22	SA9	Bx.
A7	SD2	Вх. / Вых.	A23	SA8	Bx.
A8	SD1	Вх. / Вых.	A24	SA7	Bx.
A9	SD0	Вх. / Вых.	A25	SA6	Bx.
A10	IOCHRDY	Вых.(н.с.)	A26	SA5	Bx.
A11	AEN	Bx.	A27	SA4	Bx.
A12	SA19	Bx.	A28	SA3	Bx.
A13	SA18	Bx.	A29	SA2	Bx.
A14	SA17	Bx.	A30	SA1	Bx.
A15	SA16	_	A31	SA0	Bx.
A16	SA15	Bx.			

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
№ подл.	
46.)	ſ

Изм	Пист	Ма долги	Подп	Пата

ФАПИ. 421459. 110РЭ

Таблица В.2 – Контакты разъема ISA (ряд В)

Контакт	Сигнал	Состояние	Контакт	Сигнал	Состояние			
B1	GND	Bx.	B17 ¹⁾	DACK1*	Bx.			
B2	RESET	Bx.	B18 ¹⁾	DRQ1	Вых.(н.с.)			
В3	+5V	Bx.	B19	DACK0*	_			
B4	IRQ9	_	B20	BCLK	_			
B5	-5V	_	B21	IRQ7	Вых.(н.с.)			
B6	DRQ2	_	B22	IRQ6	Вых.(н.с.)			
B7	-12V	_	B23	IRQ5	Вых.(н.с.)			
B8	0WS*	_	B24	IRQ4	Вых.(н.с.)			
B9	+12V	_	B25	IRQ3	Вых.(н.с.)			
B10	AGND	_	B26	DACK2*	_			
B11	SMEMW*	Bx.	B27	TC	_			
B12	SMEMR*	Bx.	B28	BALE	_			
B13	IOW*	Bx.	B29	+5V	Bx.			
B14	IOR*	Bx.	B30	OSC	_			
B15	DACK3*	_	B31	GND	Bx.			
B16	DRQ3	_						
¹⁾ Разомкнут при	¹⁾ Разомкнут при поставке.							

Примечание — В таблицах В.1 и В.2 принято обозначение состояний сигнальных контактов разъема ISA: "—" — не используется, "Вх." — вход, "Вых." — вход, "Вых., "Вых." — вход/выход, "Вых. (н.с.)" — выход с неопределенным состоянием.

По				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.	Изм. Лист № докум.	Подп. Дата	ФАПИ. 421459. 110РЭ	<i>Лист</i> 37
•		Копировал	Формат А4	

ПРИЛОЖЕНИЕ С (обязательное)

Таблица контактов разъемов для внешних подключений модуля

Таблица С.1 – Контакты разъемов IDC J1, J2, J3, J4 (*DIC11001*) и IDC J1, J2 (*DIC11002*): внешние подключения модуля

Контакт (Jx)	Сигнал (FPGAx)	Контакт (Jx)	Сигнал (FPGAx)
19	IO0	3	IO13
21	IO1	5	IO14
23	IO2	7	IO15
25	IO3	13	IO16
24	IO4	16	IO17
22	IO5	15	IO18
20	IO6	17	IO19
18	IO7	14	IO20
10	IO8	11	IO21
8	109	12	IO22
4	IO10	9	IO23
6	IO11	2	+5V
1	IO12	26	GND

Примечание – В таблице позиционному обозначению разъема (Jx) и обозначению матрицы (FPGAx) модуля соответствуют значения: x = 1, 2, 3, 4 (для **DIC11001**) и x = 1, 2 (для **DIC11002**).

Инв. № подл.	л. Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
,				

Изм	Пист	Ма долги	Подп	Пата

ФАПИ. 421459. 110РЭ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.		Лист регистрации изменений Номера листов (страниц) Всего листов Входящий №							
Изі	м. изменен ных			аннули-	(страниц) в докум.	№ докум.	опроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
				podamidik					
╽├─									
╽├─									
-									
╽┕╴									
\Box					ФАПИ	I. 421459	. 11 0Р Э		J.
И зм. J	Tucm № до	$\sigma_{\nu\nu}$	одп. Дата						

Копировал