前序

- 1注册GizWits账号
- 2 定义"微信宠物屋"产品
- 3 生成微信宠物屋代码
- 4 移植微信宠物屋驱动代码
- 5 编译烧录固件并进行测试
- 6 相关说明

前序

机智云提供了官方 微信宠物屋 测试固件以及相应平台的驱动库文件,开发者可以直接烧录并使用机智云APP进行测试测试,烧录方式请查看本文档的 编译烧录固件并进行测试 一节。

同时机智云也为开发者提供了SOC版与MCU版的代码自动生成功能,开发者可根据此文档进行自主开发,完成属于自己的 微信宠物屋。

1注册GizWits账号

首先登陆机智云宫网, 注册开发者账号。

2 定义"微信宠物屋"产品

1)选择个人项目,点击创建新产品



2)输入相应的产品信息,注意这里的技术方案选择"WiFi/移动网络方案",通信方式选择"WiFi",最后点击"保存"




3)点击"去添加数据点"



4)在"管理"中点击"选择产品数据点模板"



5)选择"Gokit Demo",并"应用此模板"



注:这里会导入基于Gokit板载元器件的智能宠物屋数据点模板

接下来点击"添加"



6)可以看到导入的"微信宠物屋"的相关数据点




3 生成微信宠物屋代码

1) 首先,在使用"代码自动生成工具"前要获取产品所对应的"Product Secret" (后文简称"PS")



2) 生成MCU版代码

在"服务"中选择"MCU方案",平台选择为"STM32F103C8x",填入之前在"基本信息"中获得的 PS ,然后点击"生成代码包",等待一段时间后便会生成相应的源码工程。




3) 下载生成好的代码工程压缩包并解压

MCU开发 @



4 移植微信宠物屋驱动代码

1)将 微信宠物屋教程\STM32\驱动库代码 中的驱动库文件拷贝到自动生成代码工程中的 MCU_STM32F103C8x_source\Hal 文件夹中



2)在工程项目中国添加驱动代码的".c"文件



3)在代码中添加相应的函数调用

在MCU_STM32F103C8x_source\User\main.c 文件中添加各驱动库的头文件

```
#include "Hal_motor/Hal_motor.h"
#include "Hal_rgb_led/Hal_rgb_led.h"
#include "Hal_temp_hum/Hal_temp_hum.h"
#include "Hal_infrared/Hal_infrared.h"
#include "gizwits_product.h"
```

在MCU_STM32F103C8x_source\User\main.c文件的userInit()函数中添加各sensor的初始化

在MCU_STM32F103C8x_source\User\main.c文件的userHandle()函数中添加只读型传感器数据点相关的代码

```
void userHandle(void)
   uint8_t ret = 0;
   static uint32_t thLastTimer = 0;
       ///< 新添加代码: 红外传感器数据获取
   currentDataPoint.valueInfrared = irHandle();
       ///< 新添加代码: 温湿度传感器数据获取
   if((gizGetTimerCount()-thLastTimer) > SAMPLING TIME MAX)
                                                           //上报间隔2S
       ret = dht11Read((uint8_t *)&currentDataPoint.valueTemperature, (uint8_t
*)&currentDataPoint.valueHumidity);
       if(ret != 0)
       {
           printf("Failed to read DHT11\r\n");
       thLastTimer = gizGetTimerCount();
   }
}
```

在MCU_STM32F103C8x_source\User\main.c文件的key2ShortPress()函数与key2LongPress()函数中添加长/ 短按key2时的LED点亮代码

```
void key2ShortPress(void)
{
   printf("KEY2 PRESS ,Soft AP mode\n");

///< 新添加代码: Soft AP mode, RGB red
   ledRgbControl(250, 0, 0);

   gizwitsSetMode(WIFI_SOFTAP_MODE);
}</pre>
```

```
void key2LongPress(void)
{
    //AirLink mode
    printf("KEY2 PRESS LONG ,AirLink mode\n");

///< 新添加代码: AirLink mode, RGB Green
    ledRgbControl(0, 250, 0);

gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);
}</pre>
```

在MCU_STM32F103C8x_source\Gizwits\gizwits_product.c文件的gizwitsEventProcess()函数中添加可写型 传感器数据点相关的代码

```
int8_t gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32_t len)
 uint8_t i = 0;
 dataPoint_t *dataPointPtr = (dataPoint_t *)data;
 moduleStatusInfo_t *wifiData = (moduleStatusInfo_t *)data;
 protocolTime t *ptime = (protocolTime t *)data;
 if((NULL == info) || (NULL == data))
   return -1;
 for(i=0; i<info->num; i++)
   switch(info->event[i])
     case EVENT LED ONOFF:
       currentDataPoint.valueLED_OnOff = dataPointPtr->valueLED_OnOff;
       GIZWITS_LOG("Evt: EVENT_LED_ONOFF %d \n", currentDataPoint.valueLED_OnOff);
       if(0x01 == currentDataPoint.valueLED_OnOff)
           ledRgbControl(254,0,0);
                                  ///< 新添加代码:对应开启红灯
       }
       else
           ledRgbControl(0,0,0);
                                ///< 新添加代码: 对应关闭红灯
       }
       break;
     case EVENT_LED_COLOR:
       currentDataPoint.valueLED_Color = dataPointPtr->valueLED_Color;
       GIZWITS_LOG("Evt: EVENT_LED_COLOR %d\n", currentDataPoint.valueLED_Color);
       switch(currentDataPoint.valueLED Color)
         case LED_COLOR_VALUE0:
ledRgbControl(currentDataPoint.valueLED_R,currentDataPoint.valueLED_G,currentDataPoint.valueLED_B)
;
                                             break;
         case LED COLOR VALUE1:
          ledRgbControl(254, 254, 0); ///< 新添加代码: 对应LED组合颜色-黄色
          break;
         case LED COLOR VALUE2:
                                         ///< 新添加代码:对应LED组合颜色-紫色
           ledRgbControl(254, 0, 70);
           break;
         case LED_COLOR_VALUE3:
           ledRgbControl(238 ,30 ,30);
                                        ///< 新添加代码:对应LED组合颜色-粉色
           break;
         default:
           break;
       }
       break;
```

```
case EVENT_LED_R:
        currentDataPoint.valueLED R = dataPointPtr->valueLED R;
       GIZWITS LOG("Evt:EVENT LED R %d\n", currentDataPoint.valueLED R);
        ///< 新添加代码:对应设置LED组合色
ledRgbControl(currentDataPoint.valueLED_R,currentDataPoint.valueLED_G,currentDataPoint.valueLED_B)
;
                               break;
     case EVENT LED G:
       currentDataPoint.valueLED G = dataPointPtr->valueLED G;
       GIZWITS LOG("Evt:EVENT LED G %d\n",currentDataPoint.valueLED G);
       ///< 新添加代码:对应设置LED组合色
ledRgbControl(currentDataPoint.valueLED R,currentDataPoint.valueLED G,currentDataPoint.valueLED B)
                               break;
     case EVENT_LED_B:
       currentDataPoint.valueLED B = dataPointPtr->valueLED B;
       GIZWITS LOG("Evt:EVENT LED B %d\n",currentDataPoint.valueLED B);
       ///< 新添加代码:对应设置LED组合色
ledRgbControl(currentDataPoint.valueLED_R,currentDataPoint.valueLED_G,currentDataPoint.valueLED_B)
                               break;
     case EVENT MOTOR SPEED:
        currentDataPoint.valueMotor_Speed = dataPointPtr->valueMotor_Speed;
       GIZWITS LOG("Evt:EVENT MOTOR SPEED %d\n",currentDataPoint.valueMotor Speed);
       ///< 新添加代码: 对应设定电机转速
       motorStatus(currentDataPoint.valueMotor Speed);
       break;
     case WIFI SOFTAP:
       break;
     case WIFI_AIRLINK:
       break;
     case WIFI STATION:
       break;
     case WIFI_CON_ROUTER:
             ledRgbControl(0, 0, 0); ///< 新添加代码: 连接路由后关闭LED灯
       break;
     case WIFI DISCON ROUTER:
        break;
     case WIFI_CON_M2M:
       break;
     case WIFI_DISCON_M2M:
       break;
     case WIFI RSSI:
       GIZWITS LOG("RSSI %d\n", wifiData->rssi);
       break;
     case TRANSPARENT_DATA:
       GIZWITS_LOG("TRANSPARENT_DATA \n");
       //user handle , Fetch data from [data] , size is [len]
       break;
```

```
case WIFI_NTP:
    GIZWITS_LOG("WIFI_NTP : [%d-%d-%d %02d:%02d:%02d][%d] \n",ptime->year,ptime->month,ptime-
>day,ptime->hour,ptime->minute,ptime->second,ptime->ntp);
    break;
    default:
        break;
}
return 0;
}
```

5 编译烧录固件并进行测试

可在 下载中心 中下载对应平台的微信宠物屋官方测试固件以及驱动库文件



测试固件位于: 微信宠物屋教程\Arduino\官方成品固件\mcu_stm32f103c8x.hex

MCU版的固件烧录方式可查看 ST底板程序编译及下载教程一文。

微信宠物屋的操作方式可查看 GoKit使用说明书 一文

6 相关说明

说明:SOC版与MCU版的工程环境搭建与代码细节介绍请查看<u>文档中心</u>中设备开发的**Gokit资**料一节,本章节只介绍微信宠物屋驱动程序的移植方法。

