

版本: v2.1 时间: 2025/07/23

波特率: 19200 校验位: none 数据位: 8bit 停止位: 1 (数据交换: 字符型)

下位机指令:

1.命令应答 : (ACK)

说明: 应答上位机执行命令发送成功。

2.命令在忙 : (NACK)

3.POLL 应答 :

(AT:a1|:n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 y1 y2 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 w1 w2 w3 w4
w5 w6)

a1: 命令类型: A(出货命令) E(空闲状态) O(没联机)

n1: 机柜类型(T 弹簧机);

n2: 机柜地址 0-7;

n3: a1=A 时 出货编码层;

n4: a1=A 时 出货编号列;

n5: a1=A 时 出货状态(0 出货中, 1 出货成功, 2 出货失败, 3 控制板没响应, 4 控制板结果没响应, 5 订单重复, 成功订单, 6 订单重复, 失败订单);

n6: 出货允许位(0 允许出货, 大于 0 不能出货);

n7: 未知;

n8: 未知;

y1: 未知;

y2: 未知;

z1: 未知;

z2: 未知;

z3: 未知;

z4: 未知;

z5: 未知;

z6: 未知;

z7: 未知;

w1: a1=E 时 机柜 1 温度系数(+ 或 -);

w2: a1=E 时 机柜 1 温度数值十位(F 时代表温度失效, 显示未知);

W3: a1=E 时 机柜 1 温度数值个位(F 时代表温度失效, 显示未知);

W4: a1=E 时 机柜 2 温度系数(+ 或 -);

W5: a1=E 时 机柜 2 温度数值十位(F 时代表温度失效, 显示未知);

W6: a1=E 时 机柜 2 温度数值个位(F 时代表温度失效, 显示未知);

列子:

(AT:A|:T0111000000000000+FF+FF) 出货命令反馈第 1 层 1 列出货成功。

(AT:E|:T----- 000000000+FF+FF) 空闲状态。

4.硬件版本号应答 : (TYPE:n1|NUM:v1 v2 v3 v4)

n1: 机器类型(;

v1-v4: 版本号(例子: v1.0)

上位机指令：

1.AOTT 命令 : (AOTT)

轮查命令，建议 1000ms 以上查询一次，查询下位机状态。

2.出货指令 : (SHIP:a1a2|NUM:n1n2n3 |ID:i1i2i3i4i5i6i7i8)

a1: 机柜地址 0-7

a2: T(弹簧机)

n1: 出货编号层

n2: 出货编号列

n3: 订单状态(一笔订单中有多个货物，不是最后一个货物是 1，最后一个货物是 0)

i1-i8: 8 位出货 ID，用来防止同一个产品多次出货，每次下位机会判断这次出货 ID 跟上次存储的出货 ID,如果相同直接返回上次的出货结果，不会出货。如果不同执行出货(建议用机柜类型+机柜地址+出货编号+其他组合 ID)。

例子: (SHIP:0T|NUM:110|ID:12345678) 出货第一层第一列货道。

3.清 0 命令 : (CLEAR)

1: 读取到下位机 执行完命令后 需要发送

3: 上位机空闲时候的 AOTT 检测到 a1 不等 E 时 需要发送

4.联机命令 : (ONLINE)

收到下位机 AOTT 应答命令中，当 a1=0 时 需要联机。

5.查询版本 : (VERSION)

查询硬件版本号。

6.升降刻度指令 : (SCALEY: a1a2|NUM:L0-L19)单位是：1mm (只

支持机器类型 9 带 Y 轴升降的设备)

a1: 机柜地址 0-1

a2: 默认 0

L0-L19 : 代表 1-10 货道坐标 每个用 2 位数 低位满 100 高位进 1(比如 L0:0x31 L1:0x31 等于: 101mm)。(没有的层是 0)