JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany

+49 661 6003 321 Telefon: Fax: +49 661 6003 9695 E-Mail: mail@jumo.net http://www.jumo.net Web:

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5

+7 495 961 32 44; 954 11 10

Факс E-Mail

Тел:

+7 495 954 69 06 iumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.4387

JUMO dTRANS p02 KERAMIK

Преобразователь давления

Тип 404387

Общее назначение

Преобразователи давления JUMO dTRANS p02 KERAMIK служат для измерения давления (относительного и абсолютного) агрессивных и неагрессивных газов, паров и жидкостей. Керамическая измерительная система измерительного преобразователя работает по емкостному принципу измерения. Унифицированный выходной сигнал постоянного тока прямо пропорционален входному давлению.

Дисплей может показывать:

- давление с 13 различными, свободно выбираемыми, единицами измерения и в процентах, выходной ток в мА
- температуру датчика в °С или °F
- ошибку измерения, выход за пределы диапазона измерений
- минимальное и максимальное давление (функция буксирной стрелки)
- давление и температура могут быть показаны одновременно (в две строки)

Клавиши управления могут служить для установки:

- начального и конечного значения выходного диапазона с указанием значений давления
- начального и конечного значения выходного диапазона без указания значений давления (слепая установка)
- демпфирования или постоянной времени
- функция датчика тока
- выходного сигнала в случае неисправности
- блокировки клавиатуры
- сброса минимального и максимального значений (функция буксирной стрелки)
- корректировки плотности для различных сред
- единиц измерения температуры (°С или °F)

Преобразователем давления JUMO dTRANS p02 KERAMIK можно также управлять с помощью переносного пульта управления (HART $^{\circ}$ -коммуникатора) или ПК через HART $^{\circ}$ модем, используя Setup-программу, работающую в среде Windows

Технические характеристики

Нормальные условия эксплуатации согласно DIN 16 086 и IEC 770/5.3

Диапазоны измерений

см. данные для заказа

Установка диапазона измерений

Диапазон измерений можно устанавливать с клавиатуры прибора, с помощью SETUP-программы или HART® коммуникатора: начало и конец диапазона плавно внутри номинального входного диапазона. Перенастройка диапазона измерений до 100:1. При уменьшении диапазона до 10:1 погрешность прибора не более 0,1 % от диапазона измерений.



Возможные единицы измерения, отображаемые на дисплее

mH₂O, inH₂O, inHg, ftH₂O, mmH2O, mm-Hg, psi, bar, mbar, kg/cm², kPa, Torr, MPa; кроме того, дисплей можно переключить на отображение измеряемого значения в % или установить шкалу с произвольной единицей измерения, а также выходного тока в мА.

Дополнительные отображения

Индикация температуры датчика, минимального и максимального давления. Индикация выхода за пределы диапазона измерений и неисправностей.

Корректировка плотности

в пределах от 0,100 до 5,000 кг/дм³

Предел перегрузки

см. данные для заказа

Давление разрыва

150 бар для всех диапазонов измерений





JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany

Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@iumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5

Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10 Факс: +7 495 954 69 06

Факс: +7 495 954 69 0
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.4387

стр. 2/4

Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой

серийно:

нерж. сталь № 1.4571 оксид алюминия Al₂O₃ (96 %), витон (FPM), другие материалы по запросу

Подключение давления

см. данные для заказа

Выходной сигнал

4... 20 мА,

нагрузка ≤ (UB-11,5 B) / 0,022 A Нагрузка с HART макс. 1100 Ом, мин. 250 Ом с HART -протоколом V 5.3. согласно с директивами HCF (HART Communication Foundation)

Влияние нагрузки

≤ 0.1 %

Смещение нуля/ точность установки ≤ 0,01 мA

Влияние температуры окружающей среды

в диапазоне -20... +85 °C (диапазон температурной компенсации) нулевая точка: ≤ 0,005 %/К норма,

≤ 0,01 %/К макс. интервал: ≤ 0,005 %/К норма, ≤ 0,01 %/К макс.

Отклонение характеристики

≤ 0,1 % верхнего предела номинального диапазона измерений; согласно DIN 16 086

Гистерезис

≤ 0,02 % конечного значения;

Воспроизводимость

≤ 0,02 % конечного значения;

Постоянная времени

макс. 150 мс, без демпфирования

Демпфирование

устанавливается от 0 до 100 с

Нестабильность за год

≤ 0,1 % конечного значения (для номинального диапазона при нормальных условиях эксплуатации согласно DIN IEC 770)

Напряжение питания

DC 11,5... 36 B

Примечание: минимально DC 17 В (250 Oм) при коммуникации через HART - протокол.

Влияние напряжения питания

≤ 0,1 % от конечного значения на изменение 10 В (номинальное напряжение питания DC 24 В)

Допустимая температура окружающей среды

-40... +85 °C, согласно DIN 16 086 (при температурах ниже -20 °C жидкокристаллический дисплей может не читаться)

Температура хранения

-40... +85 °C

Допустимая температура измеряемой среды

-40... +120 °C

Электромагнитная совместимость

Согласно EN 61 326

Механические удары

50 g / 11 мс

Механические колебания

макс. 5 g при 10... 2000 Гц

Степень защиты

с соединительным кабелем

IP65 согласно EN 60 529

Сопротивление изоляции

100 MOм; DC 50 B

Электрическая пробивная прочность ≥ 50 В эфф.

Корпус

алюминиевое литье под давлением GDAISi12

Климатические условия

среднегодовая относительная влажность ≤ 80 %, с конденсацией

Электрические подключения

Клеммная коробка с завинчивающейся крышкой, 2 контакта и контакт заземления, пластмассовый сальник ввода кабеля с резьбой М 20 х 1,5 для кабеля от 6 до 12 мм

Номинальное положение

заводская установка: вертикальное (подключение давления снизу)


Рабочее положение

произвольное.


Macca

1,5 кг

Связь по HART -протоколу Связь между ПК и измерительным преобразователем давления



Связь между HART® коммуникатором и измерительным преобразователем давления



JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003 321

Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10


Факс: +7 495 954 69 06
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru





Типовой лист 40.4387


стр. 3/4


Размеры




















NTS	DN	D_1	D_2	D_3	D_4	h_1	h ₂
606	40	Ø48	Ø56	RD 65 x 1/6	Ø78	10	21
607	50	Ø61	Ø68,5	RD 78 x 1/6	Ø92	11	22


Схема подключения

Подключение		Распределение выводов
Питание 11,5 36 В пост. ток 11,5 30 В пост. ток Для искробезопасно	. 0	1 L+ 2 L-
Выходной сигнал 4 2-х проводный	.20 MA +	1 L+ пропорциональный ток 420 мА 2 L- в цепи питания
Текстовые точки Токовый выход	Внутреннее сопротивление Амперметра ≤10 Ом	TEST + TEST-
Текстовые точки	Должна быть нагрузка HART	TEST + HART
Выравнивание потен (для искробезопасно		<u></u>
Экран		

Внимание!

Заземлить прибор! (подключение давления и экран)

Расположение выводов



JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6

Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10

Тел: +7 495 961 32 44; Факс: +7 495 954 69 06 Е-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru




Типовой лист 40.4387

стр. 4/4

Данные для заказа

(1) Базовый тип



Заводская установка:

Диапазоны и единицы измерений, которые должны быть установлены при выпуске, следует указывать в тексте.

Принадлежности

Обозначение	Описание	Артикул №
Setup – программа для серии JUMO dTRANS p02	SETUP-программа обеспечивает удобное обслуживание и ввод параметров для всех устройств серии JUMO dTRANS p02	40/00365072
HART [®] -модем для USB	Модем HART® обеспечивает связь между интерфейсом HART® преобразователя давления и USB-интерфейсом персонального компьютера.	40/00443447