JUMO GmbH & Co. KG

36035 Fulda, Germany

Telefax: (0661) 6003-500 Web: http://www.jumo.net 109147 Москва

тел.: (495) 961-32-44, факс: (495) 911-01-86 e-mail: jumo@jumo.ru 199034, Санкт-Петербург

т./ф.: (812) 718- 36-30, 327-46-61 e-mail: office@jumo.spb.ru



Типовой лист 70.1550

тn 1/6

JUMO di 308


Цифровой микропроцессорный индикатор с макс. двумя входами, в корпусе для панельного монтажа согласно DIN и размерами лицевой панели 96 мм х 48 мм

Краткое описание

Цифровой индикатор JUMO di 308 может показывать значения температуры как в °C, так и в °F, а так же объединенные сигналы в виде текста.

В стандартную комплектацию входят: 1 аналоговый вход, 2 бинарных входа, 2 релейных выхода, 2 логических выхода, а также питающее напряжение для 2-х проводного измерительного преобразователя. С помощью 3-х плат расширения индикатор можно оснастить дополнительными входами, выходами и интерфейсом. В индикаторе имеются: хорошо читаемый, многоцветный LCD-экран, состоящий из 5-ти разрядного, 7-ми сегментного (установка параметров) дисплея и 8-ми разрядного, 16-ти сегментного (величина параметра, имя параметра, имя канала, текст процесса или краткая информация о процессе, максимальное количество знаков 24) дисплея и 4 индикатора переключения положения.

Для удобного конфигурирования устройства используется четыре клавиши и Setup программа (например: конфигурирование математической и логической функции, ввод текста). Для интегрирования прибора в сеть можно использовать последовательный интерфейс RS422 / 485 или PROFIBUS-DP. Электрическое соединение осуществляется с помощью винтовых зажимов на задней панели прибора. Возможные конфигурации входов и выходов показаны на блок-схеме.



Вставные платы:

- Аналоговый вход
- 2 двоичных входа
- 1 реле 230 В / 8 А (переключающий контакт)
- 2 реле 230 B / 3A (замыкающий контакт)
- 1 полупроводниковое реле
- Аналоговый выход (Напряжение/Ток)
- RS422/485-интерфейс
- PROFIBUS-DP-интерфейс



JUMO di 308 Тип 70.1550/...

Особенности

- Конфигурация описания процесса (максимальное количество знаков 24)
- Изменяющийся цвет текста при сигнализации зеленый / красный
- До двух конфигурируемых аналоговых входов
- Три платы расширения
- Математический и логический модуль (опция)
- 4 предельных компаратора
- Быстрое удобное конфигурирование с помощью Setup-программы
- RS422/485 интерфейс (опция)
- PROFIBUS-DP интерфейс (опция)

Технические характеристики

Вход термоэлемента

Обозначения		Границы измерений	Точность измерений	Влияние окружающей температуры
Fe-CuNi "L"		-200 +900 °C	≤ 0,25%	100ppm/K
Fe-CuNi "J"	DIN EN 60584	-200 +1200 °C	≤ 0,25%	100ppm/K
Cu-CuNi "U"		-200 +600 °C	≤ 0,25%	100ppm/K
Cu-CuNi "T"	DIN EN 60584	-200 +400 °C	≤ 0,25%	100ppm/K
NiCr-Ni "K"	DIN EN 60584	-200 +1372°C	≤ 0,25%	100ppm/K
NiCr-CuNi "E"	DIN EN 60584	-200 +1000°C	≤ 0,25%	100ppm/K
NiCrSi-NiSi "N"	DIN EN 60584	-100 +1300°C	≤ 0,25%	100ppm/K
Pt10Rh-Pt "S"	DIN EN 60584	0 +1768°C	≤ 0,25%	100ppm/K
Pt13Rh-Pt "R"	DIN EN 60584	0 +1768°C	≤ 0,25%	100ppm/K
Pt30Rh-Pt6Rh "B"	DIN EN 60584	0 +1820°C	≤ 0,25% (до 300 °C)	100ppm/K
W5Re-W26Re "C"		0 +2320°C	≤ 0,25%	100ppm/K
W3Re-W25Re "D"		0 +2495°C	≤ 0,25%	100ppm/K
W3Re-W26Re		0 +2400°C	≤ 0,25%	100ppm/K
Chromel-Copel	ΓΟCT8.585-2001	-200 +800 °C	≤ 0,25%	100ppm/K
Компенсация температуры холодного спая			Pt 100 внутри прибора	1

Вход термометра сопротивления

Обозначения		Вид подключения	Границы измерений	Точность измерений		Влияние окружающей температуры
				3-/4-проводный	2-проводный	
Pt100	DIN EN 60751	2-/3-/4-проводный	-200 +850 °C	≤0,05%	≤0,4%	50ppm/K
Pt500	DIN EN 60751	2-/3-/4-проводный	-200 +850 °C	≤0,2%	≤0,4%	100ppm/K
Pt1000	DIN EN 60751	2-/3-/4-проводный	-200 +850 °C	≤0,1%	≤0,2%	50ppm/K
Pt50	ΓΟCT 6651-94	2-/3-/4-проводный	-200 +850 °C	≤0,1%	≤0,8%	50ppm/K
Pt100	ΓΟCT 6651-94	2-/3-/4-проводный	-200 +850 °C	≤0,05%	≤0,4%	50ppm/K
Cu50	ΓΟCT 6651-94	2-/3-/4-проводный	-50 +200 °C	≤0,2%	≤1,6%	50ppm/K
Cu100	ΓΟCT 6651-94	2-/3-/4-проводный	-50 +200 °C	≤0,1%	≤0,8%	50ppm/K
KTY11-6	ΓΟCT 6651-94	2-проводный	-50 +150 °C	-	≤2,0%	50ppm/K
Сопротивление проводников		Максимально 30 Ом провод для 3-х и 4-х проводной схемы подключения				ючения
Измерительный ток		250 мА				
Компенсация проводника		При 3-х и 4-х проводной схеме подключения не требуется. Для двухпроводного подключения компенсацию можно осуществить с помощью программы, путем коррекции действительного значения.				

Вход унифицированного сигнала

Обозначения	Границы измерений	Точность измерений	Влияние окружающей температуры
Напряжение	0(2) 10 B	≤ 0,05%	100ppm/K
	0 1 B	≤ 0,05%	100ppm/K
	Входное сопротивление R _E > 100 кОм		
Ток	0(4) 20 мА, падения напряжения ≤ 1,5 В	≤ 0,05%	100ppm/K
Дистанционный датчик сопротивления	Мин. 100 Ом, мак. 4 кОм	± 4 OM	100ppm/K

Двоичные входы

Потенциально свободные контакты Открытый = ; Короткое замыкание (Краткий ключ) GND = активный

Контроль измерительной цепи					
Датчик измеряемой	Выход за верхний /	Короткое замыкание	Обрыв датчика /		
величины	нижний предел	датчика / провода	провода		
Термоэлемент	Да	Нет	Да		
Термометр сопротивления	Да	Да	Да		
Напряжение 2 10 В	Да	Да	Да		
0 10 B	Да	Нет	Нет		
0 1 B	Да	Нет	Нет		
Ток 4 20мА	Да	Да	Да		
0 20мА	Да	Нет	Нет		
Дистанционный датчик	Нет	Нет	Да		
сопротивления					
В случае ошибки выходы пол	учают различные состояния (ко	нфигурируемые).			

Выходы

рыходы	
Реле (переключающий контакт) -Коммутационная способность -Срок службы контакта	5 А при 230 В АС, резистивная нагрузка 350 000 срабатываний при номинальной нагрузке / 750 000 срабатываний при 1 А
Логические выходы	0 / 12 B / 25 MA MAKC.
Питающее напряжение для 2-х проводного преобразователя	Гальваническая развязка регулируемая, нерегулируемая 15,8…15,2 В / 30…50 мА
Реле (переключающий контакт (опция)) -Коммутационная способность - Срок службы контакта	8 А при 230 В АС, резистивная нагрузка 100 000 срабатываний при номинальной нагрузке / 350 000 срабатываний при 3 А
Реле (замыкающий контакт (опция)) -Коммутационная способность - Срок службы контакта	3 А при 230 В АС, резистивная нагрузка 350 000 срабатываний при номинальной нагрузке / 900 000 срабатываний при 1 А
Полупроводниковое реле (опция) -Коммутационная способность -Защита контактов	1А при 230 В Варистор
Напряжение (опция) -Выходной сигнал -Сопротивление нагрузки -Точность	0 10 В / 210 В R _{нагрузки} ≥ 500 Ом ≤ 0,5 %
Ток (опция) -Выходной сигнал -Сопротивление нагрузки -Точность	0 20 мА / 420 мА R _{нагрузки} ≥ 500 Ом ≤ 0,5 %

Элементы индикации и обслуживания

Вид	LCD с фоновой подсветкой		
Дисплей (1)	7-ми сегментный, 5-ти разрядный дисплей, высота цифр 18 мм, цвет красный		
Функции дисплея (1)	Вывод на экран измеряемых величин и параметров		
Дисплей (2)	16-ти сегментный, 8-ми разрядный дисплей, высота цифр 7 мм, цвет зелёный		
Функции дисплея (2)	Описание параметров и измеряемых величин		
Дисплей (3)	4 светодиода		

Электрические характеристики

Питающее напряжение	AC 110 240 B -15/+10%, 48 63 Гц или		
'	AC/DC 20 30 В, 48 63 Гц		
Электрическая безопасность	По DIN EN 61 010, часть 1		
	Максимально 13 ВА		
Техническая безопасность	EEPROM		
Электрическое подключение	С обратной стороны с помощью винтовых клем,		
	Максимальное сечение проводов 2,5 мм ²		
Электромагнитная совместимость	DIN 61 326		
- Подавление помех	Класс В		
- Помехоустойчивость	Согласно промышленному исполнению		

Корпус

Ropingo		
Тип корпуса	Корпус для утопленного монтажа согласно DIN IEC 61554 из пластмассы	
Монтажная глубина	90 мм	
Рабочая температура и температура	055°C / -30+70°C	
хранения		
Климатическое исполнение	Относительная влажность ≤ 90% без конденсации влаги	
Положение при монтаже	горизонтально	
Степень защиты	ссогласно DIN EN 61 326, с передней стороны IP 65, с задней стороны IP 20	
Bec	380 г	

Интерфейсы Modbus

Modbus	
Тип интерфейса	RS 422 / RS 485
Протокол	Modbus, Modbus Integer
Скорость передачи данных	9600. 19200, 38400
Адрес устройства	0255
Максимальное число пользователей	32
PROFIBUS-DP	
Адрес устройства	0255

Линеаризация по данным заказчика

Помимо линеаризаций для стандартных датчиков, возможно осуществить одну линеаризацию по данным пользователя. Программирование осуществляется через Setup программу в виде таблице значений.

Уровень пользователя

Параметры, которые пользователю необходимо часто изменять, можно комбинировать в приборе и выводить на дисплей на уровне пользователя (только через Setup программу).

Математические и логические модули (дополнения)

Математический модуль позволяет связать с помощью математической формулы, например, заданные значения, степени перестановки и измеренные значения с аналоговых входов. Логический модуль может быть использован для реализации логической связи, например, между двоичными входами и предельными компараторами. Две формулы могут быть введены через Setup программу и результаты расчета выведены через выходы или использованы для внутренних задач.

Функции двоичных входов


- Блокировка клавиатуры
- Отключение дисплея
- Текстовое описание процессов
- Индикация текстов
- Переустановка мин./макс. значений
- Функция хранения
- Распознавание
- предельных компараторов
- Функция калибровки
- Переустановка функции калибровки Двоичные функции могут комбинировать друг с другом только через Setupпрограмму.

Функции выходов

- Величины аналоговых входов
- Математика
- Предельные компараторы
- Двоичные входы
- Логика

Setup-PC-Программа (дополнения)

Setup-программа для конфигурирования регулятора может быть представлена по выбору на английском, французском, немецком языке и на остальных языках. Для создания набора данных, их редактирования, передачи данных или считывания их используется персональный компьютер. Данные можно сохранять в памяти и управлять ими. Программа содержит функцию Startup для записи и визуализации результатов измерения.



Интерфейсы Setup-интерфейсы

SETUP интерфейс встроен стандартно в индикатор. С помощью SETUP программы и SETUP интерфейса можно конфигурировать работу индикатора.

RS422/RS485

Последовательный интерфейс используется для связи с системами верхнего уровня. MODbus-протокол

используется как протокол передачи данных.

PROFIBUS-DP


PROFIBUS-DP-интерфейс может служить для интегрирования индикатора в полевую систему в соответствии со стандартом PROFIBUS-DP. Исполнение PROFIBUS-DP специально разработано для связи между автоматизированными системами и распределенными периферийными устройствами на полевом уровне, и оптимизировано по скорости.


Передача данных происходит последовательно по интерфейсу RS485. GSD-генератор (программа конфигурирования проекта, входящая в комплект поставки) используется для подготовки набора параметров прибора для создания стандартизированного GSD-файла, предназначенного для интегрирования индикатора в полевую систему.




(1)	7-ми сегментный дисплей
	(заводская установка:
	действительное значение)
	5-ти разрядный, красного
	свечения, положение
	десятичной запятой
	программируется
	(автоматическая настройка на
	переполнение дисплея)
(2)	16-ти сегментный дисплей
	(максимально 24 знака)
	8-ми разрядный, красного или
	зелёного свечения,
	положение десятичной
	запятой программируется
(3)	Индикация
	Желтого свечения для
	- переключения состояния
	двоичных входов 1-4
	- для 4-х выходов
(4)	клавиатура

Размеры










Монтаж край в край

Минимальное расстояние между вырезами в панели щита					
горизонталь вертикаль					
Без штекера Setup	30 мм	11 мм			
Со штекером Setup	65 мм	11 мм			


Схема электрических соединений



Указания по сечению проводов и кабельных зажимов для


верного монтажа					
Кабельные	Сечение г	роводов	Средняя длина		
зажимы			кабельных		
	Мин.	Макс.	зажимов		
Без зажимов	0,34mm ²	2,5mm ²	10мм (Удаленная		
			изоляция)		
Без бортика	0,25мм ²	2,5 _{MM} ²	10мм		
С бортиком до	0,25мм ²	1,5mm ²	10мм		
1,5мм ²					
С бортиком от	1,5mm ²	2,5mm ²	12мм		
1,5мм ²					
Спаренный, с	0,25мм ²	1,5mm ²	12мм		
бортиком					

Клеммная колодка 3




Клеммная колодка 2

Клеммная колодка 1



Клеммная колодка 1



Структура обозначения типа

Основное исполнение

701550				8 (96 нфигу			м) аналоговый вход, 2 двоичных входа, 2 рел	ейных выхола. 2 поги	ческих выхола
	Дополнения к основному типу								
	1 Основной тип Исполнение В Стандартное с заводскими установками 9 Программирование по заказу клиента								
			Логические выходы (2 выхода в базовой конфигурации)						
	1 0/12V								
							_		1
				1.	2.	3.	Дополнительные платы	Число (макс.)	
				0	0	0	Het 2 (managed and a second and	4	Внимание:
				1	1	1	Аналоговый вход 2 (универсальный)	1	Бнимание. ЧИСЛО
				3	2	2	Реле (переключающий контакт)	2 2	дополнительных
				4	3	3	2 реле (замыкающий контакт)	2	плат не должно превышать макс. количество,
				5	5	5	Аналоговый выход	2	
				6 6 6			2 двоичных входа Полупроводниковое реле	2	
							указанное в левог		
				8	8	8	Интерфейс RS422/465 Интерфейс PROFIBUS-DP	1	столбце.
							Питающее напряжение 23 AC 110 240 V, 4863 Hz 25 AC/DC 20 30 V, 4863 Hz		
							Дополнения	гический модуль	
701550	/ <u> </u>	8	1	- <u> </u>	0	0	/ Ключ заказа - 23 / 000 Пример заказа		

Серийные дополнения

- Индикатор
- Уплотнительная прокладка
- Крепёжный элемент
- Инструкция по эксплуатации В 70.1550.0 в формате согласно DIN A6

Дополнения

- Setup-PC программа Арт. №: 70/00493223
- РС-Интерфейс с преобразователем (TTL / RS232) и адаптером Арт. №: 70/00350260
- РС-Интерфейс с преобразователем (USB/TTL) Арт. №: 70/00456352

Дальнейшие дополнения

 - CD диск с Demo-Setup-программой и документацией в формате PDF (Руководство по эксплуатации и документация)

Расположение гнёзд для 3-х дополнит. плат

