Адрес фирмы: Моритц-Юххайм-Штрассе 1, 36039 Фулда, Германия Адрес поставщика: Макенродтштрассе 14, 36039 Фулда, Германия

Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страниц

#### **JUMO TYA 201**

# Однофазный тиристорный регулятор мощности для управления активно-индуктивной нагрузкой

JUMO TYA 201 – это дальнейшее последовательное развитие технологии для регуляторов мощности фирмы JUMO. Регулятор мощности с микропроцессорным управлением выводит все параметры на ЖК-индикатор с фоновой подсветкой и обслуживается с помощью 4 клавиш на передней панели.

Области применения тиристорных регуляторов мощности всегда там, где необходимо переключать повышенные активные и индуктивные нагрузки, например, в промышленном производстве печей и при переработке пластмасс. Тиристорный регулятор мощности состоит из двух встречно-параллельно включённых тиристоров, изолированного радиатора и управляющей электроники.

Тиристорные регуляторы мощности до тока нагрузки 32 А могут или защёлкиваться на несущей рейке 35 мм, или закрепляться на стене с помощью монтажной панели.

Для приборов с током нагрузки более 32 А возможен только навесной монтаж.

В зависимости от конфигурации с помощью Setup-программы регуляторы мощности работают в режиме фазовой отсечки, импульсно-групповом режиме или в режиме полуволны.

При импульсно-групповом режиме фазовый угол первой полуволны может срезаться для возможности запуска нагрузки трансформатора.

В качестве подчинённых, имеются регулировки  $U, U^2$ -,  $I, I^2$ - или P.

При использовании подчинённого регулирования колебания сетевого напряжения во время процесса регулирования не оказывают никакого влияния на регулируемый объект.


Имеется возможность задавать базовую нагрузку и максимальный коэффициент нагрузки. При плавном пуске заданный регулятором фазовый угол 180 градусов реализуется вначале медленно, чтобы не допустить высокого пускового тока.

Тиристорные регуляторы мощности соответствуют условиям применения согласно DIN EN 50178. Заземление должно быть выполнено в соответствии с предписаниями компетентных энергоснабжающих предприятий.



Тип 709061/...

#### Блок-схема



#### Особенности

- Режим фазовой отсечки и импульсно-групповой режим
- Режим полуволны для вибрационных приводов
- ЖК-индикация с информационной строкой
- Простая конфигурация прибора за счёт индикации текста на языке своей страны
- Setup-программа для конфигурации через USB-интерфейс
- Возможна передача Setup-данных даже без подачи напряжения на прибор (питание USB-порта)
- Возможен монтаж без зазора
- Оптимизация сетевой нагрузки за счёт двойного энергетического менелжмента
- RS422/485-интерфейс или
- PROFIBUS DP для подсоединения к системе управления производственным процессом
- Функция Softstart (плавный пуск) с ограничением тока
- Функция Softstart при импульсногрупповом режиме
- Контроль сопротивления и ограничение у нагревательных элементов MoSi<sub>2</sub>
- Для всех исполнений род защиты IP20
- Контроль нагрузки для распознавания частичного обрыва или короткого замыкания нагрузки «Teach-In»
- Встроенная система диагностики, например, распознавание вращающегося поля

Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 2/19

# **Технические параметры** Электропитание, ток нагрузки

Код	Электропитание для управляющей электроники = максим. напряжение нагрузки
024	Перем. ток 24 В -20%+15%, 4563 Гц
042	Перем. ток 42 В -20%+15%, 4563 Гц
115	Перем. ток 115 В -20%+15%, 4563 Гц
230	Перем. ток 230 В -20%+15%, 4563 Гц
265	Перем. ток 265 В -20%+15%, 4563 Гц
400	Перем. ток 400 В -20%+15%, 4563 Гц
460	Перем. ток 460 В -20%+15%, 4563 Гц
500	Перем. ток 500 В -20%+15%, 4563 Гц
Ток нагрузки I <sub>L eff</sub>	Перем. ток 20, 32, 50, 75, 100, 150, 200, 250 А
Вид нагрузки	активные и активно-индуктивные нагрузки
Потребляемая мощность блока управления	максимум 20 ВА

#### Аналоговые входы

Управляющий	0(4)20 мА	$R_i = 50 \text{ Om}$
сигнал	0(2)10 B	$R_i = 25 \text{ kOm}$
	0(1)5 B	$R_i = 12 \text{ kOm}$
Уставка заданного	Через стандартизированный сигнал (ток, напряжение) или	интерфейс
значения	Базовая нагрузка:	Будет выводиться как минимальное управляющее
		воздействие
	Максимальное управляющее воздействие:	Будет выводиться как максимальное управляющее
		воздействие
Пример Р- регулирования:	P↑	
	Макс. управляющее воздействие: 3680 Вт	
		3000BT ≜ 020 MA
	Базовая нагрузка: 680 Вт	Базовая нагрузка
	0 MA	20 мА Управляющий сигнал

# Бинарные входы

Бинарный вход 1	к подсоединению на беспотенциальный контакт
Бинарный вход 2	

# Бинарные выходы, выход действительного значения

Реле (переключающий контакт) без	150000 переключений при мощности переключения 3А/230В 50 Гц (активная нагрузка)
подключения защитных контактов	
Выход оптикоэлектронного устройства связи	$I_{\text{C max}} = 2 \text{ MA}, U_{\text{CEO max}} = 32 \text{ B}$
Выход действительного значения	Серийно отключён. При стандартизированном сигнале по напряжению: 010 В, 210 В, 05 В до 15 В При стандартизированном сигнале по току: от 020 мА до 420 мА (полное сопротивление максимум 500 Ом) В зависимости от типа прибора могут выдаваться различные внутренние измеренные значения, такие как ток нагрузки, напряжение нагрузки или мощность.

Моритц-Юххайм-Штрассе 1, 36039 Фулда, Германия Адрес фирмы: Адрес поставщика: Макенродтштрассе 14, 36039 Фулда, Германия Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Почтовый адрес:

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 3/

# Общие технические характеристики

Варианты включения	<ul> <li>Однофазный режим</li> </ul>
	<ul> <li>Соединение в звезду с выводимой наружу нулевой точкой</li> </ul>
	<ul> <li>Открытое соединение в треугольник (6-проводное включение)</li> </ul>
	<ul> <li>Свободнотактируемая экономичная схема (звезда или треугольник) только при подчинённом</li> </ul>
	Р-регулировании в импульсно-групповом режиме
	Экономичная трёхфазная схема в режиме Master-Slave
Режимы работы	<ul> <li>Режим фазовой отсечки для активных и трансформаторных нагрузок с плавным запуском</li> </ul>
	<ul> <li>Импульсно-групповой режим для активной или трансформаторной нагрузки</li> </ul>
Особенности	<ul> <li>Свободнотактируемая экономичная схема для активных нагрузок</li> </ul>
	<ul> <li>Двойной энергетический менеджмент</li> </ul>
	<ul> <li>Управление в режиме полуволны</li> </ul>
	<ul> <li>Плавный запуск в импульсно-групповом режиме</li> </ul>
Подчинённое	Серийно установленное U <sup>2</sup>
регулирование	В зависимости от типа прибора свободное переключение на U-, I-, $I^2$ -, P-регулирование
Электрическое	Для типа 709061/8 -ОХ-020
подключение	провода системы управления и силовые провода подсоединяются через винтовые зажимы
	Начиная с типа 709061/8 -ОХ-032
	провода системы управления подсоединяются через винтовые зажимы, а силовые провода через кабельные
	наконечники по DIN46235 и DIN46234 и через наконечники трубчатых кабелей
Условия применения	Регулятор как навесной прибор рассчитан согласно EN 50 178,
•	степень загрязнения 2, категория перенапряжения Ü III
Электромагнитная	Согласно DIN 61326-1
совместимость	Излучение помех: класс В
	Помехоустойчивость: промышленные требования
Род защиты	Все типы приборов IP20 в соответствии с EN 60 529
Класс защиты	Класс защиты I, с отделением контура управляющего тока для подсоединения к SELV-контуру
Допустимый диапазон	35°C при форсированном охлаждении (регулятор 250 A)
температур окружающей	045°С при естественном охлаждении воздухом (расширенный температурный диапазон класса 3К3
среды	согласно EN 60 721-3-3)
	При повышенной температуре возможно использование при сниженном типовом токе
	(начиная с 45°C с типовым током -2%/°C)
Допустимый диапазон	-30+70°С (1К5 в соответствии с EN 60 721-3-1)
температур при хранении	
Охлаждение	<ul> <li>естественная конвекция до тока нагрузки 200 A</li> </ul>
	<ul> <li>при токе нагрузки 200 А принудительное воздушное охлаждение с помощью встроенного вентилятора</li> </ul>
Устойчивость к	Относительная влажность ≤ 85% среднегодовая, без выпадения росы 3К3 в соответствии с EN 60 721
атмосферным	
воздействиям	
Позиция монтажа	вертикальная
Испытательное	согласно ЕN 50178
напряжение	
Пути тока утечки	8 мм между контуром сетевого тока и SELV-контурами для типа 709061/8 -OX-20
-	12,7 мм между контуром сетевого тока и SELV-контурами для типа 709061/8 –OX-32
	SELV = Separate Extra Low Voltage (предохранительное малое напряжение)
Корпус	Пластмасса, класс воспламеняемости UL94 VO, цвет: кобальтовый голубой RAL 5013
Мощность потерь	Мощность потерь можно рассчитать по следующей эмпирической формуле:
Мощность потерь	Мощность потерь можно рассчитать по следующей эмпирической формуле: $P_v = 20~B_T + 1,3~B_X~I_{Last}~A$
Мощность потерь Максимальная	

Тип	Ток нагрузки 20 А	Ток нагрузки 3250 А	Ток нагрузки 75100 А	Ток нагрузки 150200 А	Ток нагрузки 250 А
Bec	примерно 1100 г	примерно кг	примерно кг	примерно кг	примерно кг

Адрес фирмы: Моритц-Юххайм-Штрассе 1, 36039 Фулда, Германия Адрес поставщика: Макенродтштрассе 14, 36039 Фулда, Германия

Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия


Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net




Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 4/19

#### Точность индикации и измерений

Все данные относятся к номинальным данным регулятора.




#### Допустимый ток нагрузки в зависимости от температуры окружающей среды



#### Vrazanna

При температуре прибора 100°C ток нагрузки уменьшается на 50%. При температуре прибора 105°C ток нагрузки полностью отключается.

#### Гальваническое разделение



Адрес фирмы: Моритц-Юххайм-Штрассе 1, 36039 Фулда, Германия Адрес поставщика: Макенродтштрассе 14, 36039 Фулда, Германия Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 5/1

# Элементы индикации, обслуживания и подключения

Състовнок Ромсе (състовной) загорастея при подълженением   Тамаражения   К.Кмышкагор с белой фоловой възденствой (95 к 64 шиссеней),    Информационале строка вили за делител (оказаната студальные    настрейнен и сообщения о инспиравностьх.      Състовном К. (корстав) отпендализирго от токе на насходе    Киопезе:	Обозначение на рисунке	Замечания	Рисунок
Напряжении.   ЖК-индикатор с белой фоновой подсветкой (96 х 64 пикселей).   Информационная строка внизу на дисплее показывает актуальные настройки и сообщения о неисправностях.   3   Светодиод Fuse (красный) загорается при неисправном полупроводниковом предохранителе   Светодиод K1 (жёлтый) сигнализирует о токе на выходе   Кнопки:		Светодиод Power (зелёный) загорается при подключённом	(1) (2)
Информационная строка внизу на дисплее показывает актуальные настройки и сообщения о неисправностях.  Светодиод Fuse (красный) загорается при неисправном полупроводниковом предохранителе  Светодиод K1 (жёлтый) ситнализирует о токе на выходе  Кнопки:  Увеличить значение / предыдущий параметр  Уменьшить значение / следующий параметр  Уменьшить значение / следующий параметр  Прекратить / один уровень назад  РЕМ Программировать / одним уровнем глубже  Интерфейс USB-Setup  Фиксаторная пружина для снятия пластмассового корпуса (нажать вправо)  (6)		напряжении.	
настройки и сообщения о неисправностях.  Светодиод Fuse (красный) загорается при неисправном полупроводниковом предохранителе  Светодиод KI (жёлтый) сигнализирует о токе на выходе  Кнопки:  Увеличить значение / предыдущий параметр  Уменьшить значение / следующий параметр  Грем Программировать / одним уровень назад  Грограммировать / одним уровнем глубже  Интерфейс USB-Setup  Фиксаторная пружина для снятия пластмассового корпуса (нажать вправо)  (6)	2	ЖК-индикатор с белой фоновой подсветкой (96 х 64 пикселей).	
З Светодиод Fuse (красный) загорается при неисправном полупроводниковом предохранителе  4 Светодиод К1 (жёлтый) сигнализирует о токе на выходе  Кнопки:  5 Увеличить значение / предыдущий параметр  Уменьшить значение / следующий параметр  Прекратить / один уровень назад  Сы Программировать / одним уровнем глубже  6 Интерфейс USB-Setup  Фиксаторная пружина для снятия пластмассового корпуса (нажать вправо)  (6)		информационная строка внизу на дисплее показывает актуальные настройки и сообщения о неисправностях	
Полупроводниковом предохранителе  Светодиод К I (жёлтый) сигнализирует о токе на выходе  Кнопки:  Увеличить значение / предыдущий параметр  Уменьшить значение / следующий параметр  Прекратить / один уровень назад  Программировать / одним уровнем глубже  Интерфейс USB-Setup  Фиксаторная пружина для снятия пластмассового корпуса (нажать вправо)  (6)	3	Светодиод Fuse (красный) загорается при неисправном	
Кионки:		полупроводниковом предохранителе	
Увеличить значение / предыдущий параметр Уменьшить значение / следующий параметр Прекратить / один уровень назад Программировать / одним уровнем глубже  Интерфейс USB-Setup Фиксаторная пружина для снятия пластмассового корпуса (нажать вправо)  (3) (4) (5)	4	Светодиод К1 (жёлтый) сигнализирует о токе на выходе	
Увеличить значение / предыдущий параметр Уменьшить значение / следующий параметр Прекратить / один уровень назад Программировать / одним уровнем глубже  Интерфейс USB-Setup Фиксаторная пружина для снятия пластмассового корпуса (нажать вправо)  (3)  (4)  (5)	5	Кнопки:	
Прекратить / один уровень назад Программировать / одним уровнем глубже  6 Интерфейс USB-Setup Фиксаторная пружина для снятия пластмассового корпуса (нажать вправо)  (4)  (5)	J	Увеличить значение / предыдущий параметр	ĉ <u>.⊑., ₩23</u> , <del>2 y 1 y</del>
Программировать / одним уровнем глубже    6			1122
6 Интерфейс USB-Setup 7 Фиксаторная пружина для снятия пластмассового корпуса (нажать вправо) (5)			
<ul> <li>Фиксаторная пружина для снятия пластмассового корпуса (нажать вправо)</li> <li>(6)</li> </ul>	6		(5)
вправо) (6)			PGM T
			(6)
			(7)
į			


Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net




Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 6/19

# Размеры Тип 709061/8-0X-020-XXX-XXX-25X/XX



Тип 709061/8-0X-032-XXX-XXX-25X/XX Тип 709061/8-0X-050-XXX-XXX-25X/XX



Оставляем за собой право на внесение технических изменений!




Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия


Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net




Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 7/19

### Тип 709061/8-0X-075-XXX-XXX-25X/XX Тип 709061/8-0X-100-XXX-XXX-25X/XX







Оставляем за собой право на внесение технических изменений!




Тип 709061/8-0X-150-XXX-XXX-25X/XX Тип 709061/8-0X-200-XXX-XXX-25X/XX





Оставляем за собой право на внесение технических изменений!




Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия


Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 8/19

# Тип 709061/8-0X-250-XXX-XXX-25X/XX (с дополнительным вентилятором)





Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

#### Максимальные моменты затяжки для винтовых зажимов

Зажим	Исполнение	Момент затяжки
Для всех типов		
X2_1 номера 16, X2_2 номера 712 и		
Modbus RS422/485	Вставные винтовые зажимы (винты со шлицевой	
	головкой)	0,25 Нм
Х3 номера 13, 14, 15	Вставные винтовые зажимы (винты со шлицевой	
-	головкой)	0,5 Нм
Тип 709061/8-0Х-020		
Блок с зажимами U1, U2, N/L2, V, L1	Вставные винтовые зажимы (винты с крестовым	
Клемма заземления РЕ:	шлицом)	0,6 Нм
	Штифт с резьбой M4 с гайкой	3 Нм
Тип 709061/8-0Х-032 и тип 709061/8-0Х-050		
U1, U2:	Винты с крестовым шлицом М6	5 Нм
Блок с зажимами N/L2, V, L1	Вставные винтовые зажимы (винты со шлицевой	
Клемма заземления РЕ:	головкой)	0,5 Нм
	Штифт с резьбой М6 с гайкой	5 Нм
Тип 709061/8-0Х-075 и тип 709061/8-0Х-100		
U1, U2:	Винт с шестигранной головкой М6 под ключ 10 мм	5 Нм
Блок с зажимами N/L2, V, L1	Вставные винтовые зажимы (винты со шлицевой	
Клемма заземления РЕ:	головкой)	0,5 Нм
	Штифт с резьбой М6 с гайкой	5 Нм
Тип 709061/8-0Х-150, тип 709061/8-0Х-200 и		
тип 709061/8-0Х-250		
U1, U2:	Винт с шестигранной головкой М8 под ключ 13 мм	12 Нм
Блок с зажимами N/L2, V, L1	Вставные винтовые зажимы (винты со шлицевой	
Клемма заземления РЕ:	головкой)	0,5 Нм
	Штифт с резьбой М8 с гайкой	12 Нм

Адрес фирмы: Моритц-Юххайм-Штрассе 1, 36039 Фулда, Германия Адрес поставщика: Макенродтштрассе 14, 36039 Фулда, Германия

Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net




Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 9/2

# Коммутационная схема

Коммутационная схема в стандарте номенклатуры даёт первую информацию о возможностях подключений. Для проведения электрических подключений нужно руководствоваться только инструкциями по монтажу или эксплуатации. Предпосылками для успешного монтажа, проведения электрических подключений и ввода в эксплуатацию, а также для обеспечения безопасности являются знания и технически безупречное соблюдение имеющихся в них предостережений и указаний по безопасности.

#### Тип 709061/8-0X-20-XXX-XXX-25X/XX



# Силовая часть

Подключение для	Винтовые зажимы блока управления / силовой части	Подробности
электропитания блока управления	L1 N/L2 V	L1—○ L1 N (.2)— ○ N (L2) V — ○ V
защитного соединения	PE	PE — o PE
нагрузки	U1 U2	L1 ——o U1 N/L2-—-• U2

Блок управления

Подключение для	Винтовые зажимы Х2_1	Подробности	
входа заданного значения по току	1 2	1   l <sub>s</sub> + 0 2	
входа заданного значения по напряжению	3 (GND) 4	- — 0 3 A — 0 3	
выхода пост. тока 10 В постоянное		] ·	
напряжение	5	ŲĒ Q5	
потенциала корпуса	6 (GND)		
		Пример для внешнего ручного управления с	
		потенциометром	

Подключение для	Винтовые зажимы Х2_2	Подробности
блокировки импульса зажигания	8	0 8 0 7
бинарного входа 1	9	0-09
бинарного входа 2		0 10
GND	7, 11	потенциал корпуса
аналогового выхода для различных внутренних задаваемых величин	12	. → 0 12 . → 0 11

Адрес фирмы: Моритц-Юххайм-Штрассе 1, 36039 Фулда, Германия Адрес поставщика: Макенродтштрассе 14, 36039 Фулда, Германия

Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 10/19

#### Соединение Master-Slave


Подключение для	RJ 45 гнездо X8 (никаких контурных соединений)	
режима Master-Slave (только ТҮА 202)	1:1 соединительный кабель	


# Выдача сообщений о неисправностях

Подключение для	Винтовые зажимы ХЗ	Подробности
реле или оптикоэлектронного устройства	15	15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
СВЯЗИ	14	
	13	
		13

# Интерфейсы (опции)

Подключение	Modbu	IS	RS422	RS485
Вставные	19	6	TxD (-)	RxD/TxDB(-)
винтовые зажимы	18	£ =	TxD (+)	RxD/TxDA(+)
на нижней стороне	17	- I	RxD (-)	-
корпуса	16	-	RxD (+)	-
		95		





Адрес фирмы: Моритц-Юххайм-Штрассе 1, 36039 Фулда, Германия Адрес поставщика: Макенродтштрассе 14, 36039 Фулда, Германия


Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net




Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 11/19

### Тип 709061/8-0X-032-XXX-XXX-25X/XX Тип 709061/8-0X-050-XXX-XXX-25X/XX



Тип 709061/8-0X-075-XXX-XXX-25X/XX Тип 709061/8-0X-100-XXX-XXX-25X/XX




Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net




Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 12/19

Тип 709061/8-0X-150-XXX-XXX-25X/XX Тип 709061/8-0X-200-XXX-XXX-25X/XX



Тип 709061/8-0Х-250-ХХХ-ХХХ-25Х/ХХ (с дополнительным вентилятором)



Адрес фирмы: Моритц-Юххайм-Штрассе 1, 36039 Фулда, Германия Адрес поставщика: Макенродтштрассе 14, 36039 Фулда, Германия


Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 13/19

# Электрический монтаж Однофазный режим, фаза / N



Адрес фирмы: Моритц-Юххайм-Штрассе 1, 36039 Фулда, Германия Адрес поставщика: Макенродтштрассе 14, 36039 Фулда, Германия


Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 14/19

#### Однофазный режим, фаза / фаза




Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 15/19

# Соединение в звезду с выведенной наружу нулевой точки (N)



 $U_L =$  напряжение между внешними проводами  $U_N =$  напряжение между внешним и нулевым проводами

 $U_{\text{Thy}}$  = напряжение на тиристорном регуляторе мощности

 $P_{\rm ges}$  = вся регулируемая мощность  $I_{\rm L}$  = ток во внешнем проводе  $I_{\rm Thy}$  = ток в тиристорном регуляторе мощности


Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 16/19

#### Открытое соединение в треугольник (шестипроводная схема)



 $U_{\rm L} =$  напряжение между внешними проводами  $U_{\rm N} =$  напряжение между внешним и нулевым проводами

 $U_{Thy}$  = напряжение на тиристорном регуляторе мошности

 $P_{\rm ges}$  = вся регулируемая мощность  $I_{\rm L}$  = ток во внешнем проводе  $I_{\rm Thy}$  = ток в тиристорном регуляторе мощности


Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 17/2

#### Свободно-тактовое экономичное включение с чисто активной нагрузкой



 $U_L$  = напряжение между внешними проводами

 $U_N =$  напряжение между внешним и нулевым проводами

 $U_{Thy}$  = напряжение на тиристорном регуляторе мощности

 $P_{ges}$  = вся регулируемая мощность

 $I_L$  = ток во внешнем проводе

 $I_{Thy}$  = ток в тиристорном регуляторе мощности

Адрес фирмы: Моритц-Юххайм-Штрассе 1, 36039 Фулда, Германия Адрес поставщика: Макенродтштрассе 14, 36039 Фулда, Германия


Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 18/19

#### Данные для заказа серии ТҮА 201



- 1. UL-допуск серийно, не для тока нагрузки 20 A
- 2. Напряжение нагрузки = питающему напряжению для электроники системы управления
- 3. К настоящему времени не поставляется

# Указание:

подчинённое регулирование I<sup>2</sup> код 010: делает возможным распознавание частичного обрыва нагрузки, двойной энергетический менджмент подчинённое регулирование P код 001: делает возможным свободнотактируемое экономичное подключение, R-контроль

Адрес фирмы: Моритц-Юххайм-Штрассе 1, 36039 Фулда, Германия Адрес поставщика: Макенродтштрассе 14, 36039 Фулда, Германия

Почтовый адрес: 36035 Фулда, Германия

Телефон: +49 661 6003-727 Телефакс: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Интернет: www.jumo.net



Стандарт номенклатуры 70.9061 Страница 19/19

# Объем поставки

1 инструкция по эксплуатации B70.9061.0 1 тиристорный регулятор мощности в заказанном исполнении

# Принадлежности

Изделие	Торговый артикул №
Setup-программа 70.9061 (ТҮА 201) и 70/9062 (ТҮА 202)	70/00544869
USB-кабель штепсельная вилка A, штепсельная вилка В 3 м	70/00506252
Комплект для монтажной шины:	
Тип 70.9061/8-01-20	70/00555169
Типы 70.9061/8-01-32 и 70.9061/8-01-50	70/00555526

# Общие принадлежности

Изделие	Ток нагрузки $I_{Nenn} = I_N$	Торговый
		артикул №
Полупроводниковый предохранитель сверхбыстродействующий 50 202 06.50/50А	$I_N = 20 A$	70/00513108
Полупроводниковый предохранитель сверхбыстродействующий 000 690/700В 80А	$I_N = 32 A$	70/00068011
Полупроводниковый предохранитель сверхбыстродействующий 000 690/700В 80А	$I_N = 50 A$	70/00068011
Полупроводниковый предохранитель сверхбыстродействующий 000 690/700В 125А	$I_{N} = 75 A$	70/00081800
Полупроводниковый предохранитель сверхбыстродействующий 000 690/700В 160А	$I_{N} = 100 \text{ A}$	70/00081801
Полупроводниковый предохранитель сверхбыстродействующий NH00690B350A	$I_{N} = 150 \text{ A}$	70/00083318
Полупроводниковый предохранитель сверхбыстродействующий NH00690B350A	$I_{N} = 200 \text{ A}$	70/00083318
Полупроводниковый предохранитель сверхбыстродействующий NH00690B350A	$I_{N} = 250 \text{ A}$	70/00083318