Configuration d'une Raspberry Pi 4 avec Ubuntu et Environnement de Développement Qt

Créateur **Benjamin Bachelard**

Créé **Jan 27, 2025, 16:48**

Dernière mise à jour Jan 30, 2025, 11:03

Étape 1: Installation d'Ubuntu sur la Raspberry Pi

1.1. Téléchargement de l'image Ubuntu

- 1. Accédez à <u>Ubuntu Raspberry Pi Downloads</u>.
- 2. Téléchargez **Ubuntu Server 22.04 LTS** (recommandé).

1.2. Flashage de la carte SD

- 1. Utilisez Raspberry Pi Imager ou Balena Etcher pour flasher l'image Ubuntu sur la carte SD.
- 2. Sélectionnez l'image Ubuntu téléchargée et choisissez la carte SD comme destination.
- 3. Lancez le flashage.

1.3. Premier démarrage de la Raspberry Pi

- 1. Insérez la carte SD dans la Raspberry Pi et allumez-la.
- 2. Connectez-vous avec les identifiants par défaut :

• Utilisateur : ubuntu

• **Mot de passe** : ruche1234

1.4. Activer SSH dès l'installation

1. Créez un fichier vide nommé ssh dans la partition boot de la carte SD :

touch /boot/ssh

1.5. Premier démarrage de la Raspberry Pi

- 1. Insérez la carte SD dans la Raspberry Pi et allumez-la.
- 2. Connectez-vous via SSH depuis un autre PC :

ssh ubuntu@172.21.28.23

- 1. les identifiants par défaut :
 - Utilisateur: ubuntu
 - **Mot de passe** : ruche1234

Étape 2 : Mise à jour du système

1. Mettez à jour les paquets et le système :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

1. Redémarrez pour appliquer les changements :

sudo reboot

Étape 3 : Installation des outils de base

3.1. Installer Apache pour héberger un serveur web

1. Installez Apache:

sudo apt install apache2 -y

1. Activez et démarrez Apache :

sudo systemctl enable apache2

sudo systemctl start apache2

1. Testez en accédant à <a href="http://<adresse-ip">http://<adresse-ip depuis un navigateur.

3.2. Installer MariaDB (optionnel)

1. Installez le serveur de base de données :

sudo apt install mariadb-server -y

1. Activez et démarrez MariaDB :

sudo systemctl enable mariadb

sudo systemctl start mariadb

3.3. Installer PHP (optionnel)

1. Installez PHP pour les scripts dynamiques :

sudo apt install php libapache2-mod-php -y

Étape 4 : Installation de Qt et de l'environnement de développement

4.1. Installer Qt sur la Raspberry Pi

1. J'installe les outils de base Qt :

sudo apt install qtbase5-dev qt5-qmake g++ make -y

1. J'installe OpenCV pour la gestion des images :

sudo apt install libopencv-dev python3-opencv -y

4.2. Préparer la cross-compilation avec Qt

Sur la Raspberry Pi (cible):

1. J'installe les outils nécessaires :

sudo apt install rsync build-essential gdb -y

1. Je copie les fichiers système requis vers le PC hôte :

rsync -avz --delete /lib ubuntu@<adresse-ip-de-la-raspberry>:~/rpi-sysroot/

rsync -avz --delete /usr ubuntu@<adresse-ip-de-la-raspberry>:~/rpi-sysroot/esync -avz --delete /opt ubuntu@<adresse-ip-de-la-raspberry>:~/rpi-sysroot/

Sur le PC (hôte):

1. J'installe Qt Creator et le compilateur cross-compile :

sudo apt install qtcreator g++-arm-linux-gnueabihf -y


- 1. Je configure Qt Creator:
- Je crée un nouveau kit de compilation avec :
 - Compilateur: arm-linux-gnueabihf-gcc
 - Sysroot : les fichiers copiés depuis la Raspberry Pi.
 - Je teste la compilation avec un projet simple.

Ensuite Sur QT:

5 Configuration de Qt Creator pour la Cross-compilation


Aller dans le menu Outils - Options...

On va commencer par créer un nouvel appareil, cliquer sur **Appareils mobiles** et renseigner comme cidessous :



Aller ensuite dans Kits:

Dans l'onglet Compilateurs, renseigner le chemin des compilateurs C et C++ :



Pour le compilateur C :

/home/user/rpi/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc


Pour le compilateur C++:

/home/user/rpi/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g+

Dans l'onglet Qt Versions, renseigner l'emplacement du fichier qmake :


/home/user/rpi4/qt5/bin





Valider vos changements.

Avant de compiler, il faut signifier à votre programme Qt de s'afficher sur l'écran principal de la carte. Dans **Projet** puis **Run** on ajoute :



En cas d'utilisation d'un écran LCD on pourra indiquer sa taille dans les variables d'Environnement :

QT_QPA_EGLFS_PHYSICAL_WIDTH=211

QT_QPA_EGLFS_PHYSICAL_HEIGHT=127