

AT32 PMSM FOC Magnetic Encoder Demo

前言

这篇应用笔记描述了怎么使用电机开发板搭配矢量控制算法驱动带磁编码器三相永磁同步电动机（直流无刷电动机）专案的环境建置、程序文档架构、宏定义说明、状态机流程等。雅特力有许多电机开发板，这篇文档以 AT-MOTOR-EVB 电机开发板搭配 AT32F413RCT7 子板为例进行说明。

支持型号列表：

支持型号	AT32F402/405 系列
	AT32F403A/407 系列
	AT32F413 系列
	AT32F415 系列
	AT32F421 系列
	AT32F422/426 系列
	AT32F425 系列
	AT32F423 系列
	AT32F435/437 系列
	AT32F45x 系列
	AT32M412/M416 系列

目录

1	电机库算法概述.....	5
2	环境准备	6
2.1	硬件环境准备	6
2.2	软件环境准备	8
3	PMSM 电机库文档说明	12
4	电机控制状态机.....	22
4.1	状态机描述	22
5	工程使用说明	25
6	文档版本历史	26

表目录

表 1. 电机参数表.....	6
表 2. 磁编码器规格	6
表 3. 对应闪存存储空间之 ROM 配置表.....	8
表 4. 电机库文档总表	13
表 5. 模式宏定义.....	14
表 6. 控制参数宏定义	15
表 7. 驱动器参数宏定义.....	17
表 8. 电机参数宏定义	18
表 9. 相关外设配置(以 AT32F413RCT7 为例)	19
表 10. 外设配置相关函数.....	20
表 11. 电机控制相关中断函数(以 AT32F413RCT7 为例).....	21
表 12. 各状态起始状态及切换条件	23
表 13. 文档版本历史	26

图目录

图 1. 电机 2808-KV630	6
图 2. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB V2.x.....	7
图 3. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(Keil).....	9
图 4. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(AT32IDE).....	10
图 5. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(IAR).....	11
图 6. 电机库文档结构说明图	12
图 7. 电机控制工程结构.....	12
图 8. 编码器 ABZ 信号的关系图	19
图 9. 状态机流程图	22

1 电机库算法概述

这篇应用笔记使用电机库相关算法主要内容如下

目标电机：三相永磁同步电动机（直流无刷电动机）

控制模式：

- FOC 矢量控制

三相 PWM 调制模式：

- SVPWM

相电流检测模式：

- 三电阻电流检测
- 双电阻电流检测
- 单电阻电流检测和重构方式

转子位置检测模式：

- 磁(绝对)编码器

有传感器 FOC 弦波控制模式：

- 电压矢量控制
- 转矩控制 (电流矢量控制)
- 转速控制
- 弱磁控制
- 定位控制

自动调试功能：

- 电机线圈参数自动辨识
- 电流 PI 控制参数自整定
- 磁编码器磁偏角度自校准

2 环境准备

2.1 硬件环境准备

需要准备硬件项目主要包括带磁编码器 PMSM(BLDC)电机、AT-Link 或第三方调试下载器以及一块电机开发控制板 AT-MOTOR-EVB, 相关硬件配置可参考 UM0014 低压电机控制开发板 V2.x 使用手册。

- PMSM(BLDC)电机：2808-KV630

图 1. 电机 2808-KV630



表 1. 电机参数表

型号	2808-KV630
极数	7
额定电压	DC 12V
最大转速	7500 RPM
额定转矩	0.1N.m.
最大电流	10 A
相电阻	1.4 Ω
相电感	25uH
转速常数(Kv)	630Kv
磁链	0.00125
重量	59g

- 磁编码器：ams OSRAM AS5047P


表 2. 磁编码器规格

型号	AS5047P
接口 1	SPI

精度(单位 bit)	14
接口 2	ABZ
ABZ 的 CPR	4096(默认 4000)
工作电压	3.3-5V
工作电流	15mA
芯片封装	TSSOP-14
支持最大速度(rpm)	28K
数字接口 SCLK 最大速度	10MHz

- 调试下载器
- 电机控制开发板: AT-MOTOR-EVB V2.x 版

图 2. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB V2.x



其他转板跳线设定

M_METHOD 跳线设定: JP2 CLOSED、JP4、JP5、JP6 OPEN.

MT_METHOD 跳线设定: JP2、JP4、JP5 CLOSED、JP6 OPEN

注[1]: 使用 SPIA 接口时, AT32-MOTOR-Sub 转板需移除 C16, C17, C18 电容; AT-MOTOR-EVB V2.0 板需移除 R119, R120, R121 以及 R25 电阻; AT-MOTOR-EVB V2.1 板需移除 JP13, JP14, JP15 跳线。

2.2 软件环境准备

- 1) 以 AT32F413 为例, 开启下列路径范例工程 AT32F413_MC_Library_Project\motor_evb_2v0\at32f413\pmsm_foc_magnetic_encoder(注[2])
- 2) 电机应用 PC 软件 ArteryMotorMonitor.exe (本软件不需安装, 只需直接运行可执行程序)。
- 3) Keil 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Options 中的 Read/Only Memory Areas, 详细参照表 3(注[3]), 例: AT32F413RCT7 的闪存存储大小为 256 K 字节, 则其 IROM1 的起始位置为 0x8000000, 大小为 0x3F000, 其 IROM2 的起始位置为 0x803F000, 大小为 0x1000, AT32F413RCT7 的修改范例如图 3 所示; AT32IDE 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Id 文件如图 4 所示; IAR Systems 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 icf 文件如图 5 所示。

表 3. 对应闪存存储空间之 ROM 配置表

Flash size	4032K	1024K	512K	448K	256K
IROM1(address)	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000
IROM1(size)	0x3EE000	0xFF000	0x7F000	0x6E000	0x3F000
IROM2(address)	0x83EE000	0x80FF000	0x807F000	0x0806E000	0x803F000
IROM2(size)	0x2000	0x1000	0x1000	0x2000	0x1000

Flash size	128K	64K	32K	16K
IROM1(address)	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000
IROM1(size)	0x1F400	0x0F400	0x07400	0x03400
IROM2(address)	0x801F400	0x800F400	0x8007400	0x8003400
IROM2(size)	0xC00	0xC00	0xC00	0xC00

注[2]: 此范例工程不支持同时设置 keil complier version 5 以及 O0 优化等级进行编译, 请使用 keil complier version 6 或优化等级 O1 进行编译。若使用 keil v5.33 版本, 因 AT32 BSP 源码不支持 V6.15 编译器, 请使用 keil complier version 5 版本以及 O1 优化等级进行编译。

注[3]: 由于磁编码器范例工程保留磁偏角度校准查找表的闪存存储空间, 因此对应闪存存储空间之 ROM 配置表与其他范例工程不同。

图 3. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(Keil)




图 4. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(AT32IDE)

```

25 _estack = 0x20008000; /* end of RAM */
26
27 /* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
28 _Min_Heap_Size = 0x200; /* required amount of heap */
29 _Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */
30
31 /* Specify the memory areas */
32 MEMORY
33 {
34     FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x3F000
35     MC_DATA (r)      : ORIGIN = 0x0803F000, LENGTH = 0x1000
36     RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 32K
37 }
38
39 /* Define output sections */
40 SECTIONS
41 {
42     /* The startup code goes first into FLASH */
43     .isr_vector :
44     {
45         . = ALIGN(4);
46         KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
47         . = ALIGN(4);
48     } >FLASH
49
50     .mc_data :
51     {
52         . = ALIGN(4);
53         . = ORIGIN(MC_DATA);
54         MC_EncoderStoreAddr = .;
55         *(.MC_EncoderStoreAddr);
56         . = ALIGN(4);
57         . = ORIGIN(MC_DATA) + 0x800;
58         _MC_VectStoreAddr1 = .;
59         *(.MC_VectStoreAddr1);
60         . = ALIGN(4);
61         . = ORIGIN(MC_DATA) + 0x800 + 800;
62         _MC_VectStoreAddr2 = .;
63         *(.MC_VectStoreAddr2);
64         . = ALIGN(4);
65     } >MC_DATA
66
67     /* The program code and other data goes into FLASH */
68     .text :
69     {
70         . = ALIGN(4);
71         *(.text) /* .text sections (code) */
72         *(.text*) /* .text* sections (code) */
73         *(.glue_7) /* glue arm to thumb code */
74         *(.glue_7t) /* glue thumb to arm code */
75         *(.eh_frame)

```

图 5. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(IAR)

```


1  /****ICF**** Section handled by ICF editor, don't touch! *****/
2  /*-Editor annotation file-*/
3  /* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
4  /*-Specials-*/
5  define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
6  /*-Memory Regions-*/
7  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
8  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0803F000 - 1;
9  define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_start__ = 0x0803F000;
10 define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_end__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_start__ + 0x800 - 1);
11 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_start__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_end__ + 1);
12 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_end__ = (__ICFEDIT_region_ROM2_start__ + 800 - 1);
13 define symbol __ICFEDIT_region_ROM3_start__ = (__ICFEDIT_region_ROM2_end__ + 1);
14 define symbol __ICFEDIT_region_ROM3_end__ = 0x0803F000 + 0x1000 - 1;
15 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
16 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20007FFF;
17 /*-Sizes-*/
18 define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
19 define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
20 /**** End of ICF editor section. *****/
21
22 define memory mem with size = 4G;
23 define region ROM_region = mem: [from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
24 define region ROM1_region = mem: [from __ICFEDIT_region_ROM1_start__ to __ICFEDIT_region_ROM1_end__];
25 define region ROM2_region = mem: [from __ICFEDIT_region_ROM2_start__ to __ICFEDIT_region_ROM2_end__];
26 define region ROM3_region = mem: [from __ICFEDIT_region_ROM3_start__ to __ICFEDIT_region_ROM3_end__];
27 define region RAM_region = mem: [from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
28
29 define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__;
30 define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__;
31
32 initialize by copy { .readwrite };
33 do not initialize { .section .noinit };
34
35 place at address mem: __ICFEDIT_intvec_start__ { .readonly section .intvec };
36
37 place in ROM_region { .readonly };
38 place in ROM1_region { .readonly section .MC_EncoderStoreAddr };
39 place in ROM2_region { .readonly section .MC_VectStoreAddr1 };
40 place in ROM3_region { .readonly section .MC_VectStoreAddr2 };
41 place in RAM_region { .readwrite,
42 ..... block CSTACK, block HEAP };

```

3 PMSM 电机库文档说明

图 6 为电机库文档结构说明图，说明电机库文档中各文件之间的关系，其中 motor_control_drive_param.h 头文件提供用户自行输入电机控制型式、电机参数、控制板参数、控制器参数等，以及 mc_hwio.h 头文件可根据 MCU 外设与控制板连结的接脚对应关系，设定 MCU 外设规划参数。相关的设定参数于 mc_foc_globals.h (mc_blcdc_globals.h) 整合后，于 mc_foc_globals.c(mc_blcdc_globals.c)中的函数设定变量初值，提供电机库函数使用。而在 MCU 外设规划部分，则由 mc_hwio.c 文件执行相关外设初使化设定。

图 6. 电机库文档结构说明图



范例工程的文档工程结构如图 7 所示。user 文件夹为自撰程序包含主程序、外设规划程序、参数存入 flash 程序以及参数定义头文件。firmware 文件夹为 BSP 程序文件,电机库程序放置在 mclib 文件夹,包含延时函数、通讯函数、全局变量设定与电机库函数等。详细电机库函数说明可参考 AN0064 电机库使用指南。

图 7. 电机控制工程结构




表 4 即为电机库文档说明总表，以下对于不同文档分别进行说明。

表 4. 电机库文档总表

文档名称	描述
mc_lib.h	头文件统一管理
motor_control_drive_param.h	用户定义电机驱动架构模式 (电流采样模式、传感器模式…)、控制相关参数、驱动器相关参数、电机相关参数
mc_hwio.c	硬件外设置
mc_hwio_v1.h	硬件 IO 接口宏定义配置(电机开发版 AT-MOTOR-EVB V1.x)
mc_hwio_v2.h	硬件 IO 接口宏定义配置(电机开发版 AT-MOTOR-EVB V2.x)
mc_isr.c	相关电机控制中断函数
mc_flash_data_table_foc.c	写入 flash 参数表
mc_flash_data_table_foc.h	写入 flash 参数表的相关配置
mc_type.h	全局变量类型定义、枚举定义
mc_delay.c	时间延迟相关函数
mc_delay.h	时间延迟相关函数声明
mc_comm_uart.c	通讯界面相关外设置
mc_comm_uart.h	通讯 uart 相关函数声明、配置
mc_pid_control.c	PID 控制器相关函数
mc_pid_control.h	PID 控制器相关函数声明
mc_curr_fdbk.c	电流检测相关函数
mc_curr_fdbk.h	电流检测相关函数声明
mc_math.c	滤波器相关函数
mc_math.h	滤波器相关函数声明
mc_hall.c	霍尔传感器相关函数
mc_hall.h	霍尔传感器相关函数声明
mc_foc_kernal.lib	电机库核心函数(Keil 专用)(适用于 M4F 芯片)
mc_foc_kernal_noFPU.lib	电机库核心函数(Keil 专用)(适用于 M4 芯片)
mc_foc_kernal_m0plus.lib	电机库核心函数(Keil 专用)(适用于 M0+芯片)
libmc_foc_kernal.a	电机库核心函数(AT32IDE 专用)(适用于 M4F 芯片)
libmc_foc_kernal_noFPU.a	电机库核心函数(AT32IDE 专用)(适用于 M4 芯片)
libmc_foc_kernal_m0plus.a	电机库核心函数(AT32IDE 专用)(适用于 M0+芯片)
mc_foc_kernal.a	电机库核心函数(IAR system 专用)(适用于 M4F 芯片)
mc_foc_kernal_noFPU.a	电机库核心函数(IAR system 专用)(适用于 M4 芯片)
mc_foc_kernal_m0plus.a	电机库核心函数(IAR system 专用)(适用于 M0+芯片)
mc_foc_kernal.h	电机库核心函数声明
motor_control_foc.c	电机控制相关函数
motor_control_foc.h	电机控制相关函数声明

mc_foc.c	矢量控制相关函数
mc_foc.h	矢量控制相关函数声明
mc_encoder.c	编码器相关函数
mc_encoder.h	编码器相关函数声明
mc_field_weakening.c	弱磁相关函数
mc_field_weakening.h	弱磁相关函数声明
mc_foc_sensorless.c	无传感器相关函数
mc_foc_sensorless.h	无传感器相关函数声明
mc_curr_decoupling.c	电流解耦控制函数
mc_curr_decoupling.h	电流解耦控制函数声明
MTPA_MTPV_table.c	最大转矩电流比(MTPA)/最大转矩电压比(MTPV)弱磁表格函数
MTPA_MTPV_table.h	最大转矩电流比(MTPA)/最大转矩电压比(MTPV)弱磁表格函数声明
mc_foc_globals.c	全局变量定义与默认值、全局函数声明
mc_foc_globals.h	全局变量、全局函数声明、宏定义
user_interface_foc.c	通讯界面相关函数
user_interface_foc.h	通讯界面相关函数声明
AS5047P.h	磁编码器(AS5047P)SPI 接口宏定义配置以及相关函数声明
AS5047P.c	磁编码器(AS5047P)SPI 接口配置以及相关函数

1) motor_control_drive_param.h 文档

- 此文档主要分成四个部份，提供用户自行输入电机控制型式、电机参数、控制板参数、控制器参数等分别说明如下：
- 表 5 为模式宏定义，基于用户的硬件与电机配置，可定义适当的模式。此范例的位置传感器为 SPI 接口磁编码器，可根据使用的磁编码器来配置是否含 ABZ 接口，若有 ABZ 接口可选择用 MT_METHOD 或 M_METHOD 进行速度检测(注[4])。电流采样需根据硬件设置来进行配置，三电阻、双电阻与单电阻择一定义。弱磁控制则视需求选择使用与否。

表 5. 模式宏定义

宏定义名称	描述
FOC_CONTROL	矢量控制模式
THREE_SHUNT	三电阻电流采样
TWO_SHUNT	双电阻电流采样
ONE_SHUNT	单电阻电流采样
U_V_SHUNT	电路使用 U 以及 V shunt 电阻(TWO_SHUNT 专用)
V_W_SHUNT	电路使用 V 以及 W shunt 电阻(TWO_SHUNT 专用)
U_W_SHUNT	电路使用 U 以及 W shunt 电阻(TWO_SHUNT 专用)
AT_MOTOR_EVB_V2	适用于电机板 V2.x 版本
GATE_DRIVER_LOW_SIDE_INVERT	开启下臂 MOS 反向输出

MAGNET_ENCODER_W_ABZ	磁编码器 SPI 通讯包含 ABZ 接口
MAGNET_ENCODER_WO_ABZ	磁编码器 SPI 通讯不含 ABZ 接口
REVERSE_ENCODER_COUNT	编码器反向计数(磁编码器 ABZ 接口)
M_METHOD	M 速度检测方法(磁编码器 ABZ 接口) (注[4])
MT_METHOD	M/T 速度检测方法(磁编码器 ABZ 接口) (注[4])
ANGLE_CALIBRATION	磁编码器角校自校准
FIELD_WEAKENING	弱磁控制
CURRENT_LP_FILTER	获得 d/q 轴电流低通滤波的信号(矢量控制)
AC_CURRENT_LP_FILTER	获得 a/b/c 相电流低通滤波的信号(矢量控制)
INTERNAL_CLOCK_SOURCE	使用 MCU 内部晶振
MOTOR_PARAM_IDENTIFY	电机线圈参数自动辨识
CURRENT_DECOUPLE_CTRL	电流解耦控制
TORQUE_CTRL_WITH_SPEED_LIMIT	转矩(电流)控制包含最高转速限制
BRAKING_RESISTOR	使用外部刹车电阻
SPMSM	表贴式永磁同步电机
IPMSM	内置式永磁同步电机
IPM_MTPA_MTPV_TABLE	MTPA/MTPV 建表(IPMSM 电机专用)
IPM_MTPA_MTPV_CTRL	MTPA/MTPV 查表控制(IPMSM 电机专用)
USE_MOTOR_MONITOR	使用雅特力上位机
MOS_RDS_SHUNT	使用 MOSFET 下臂导通电阻进行电流采样
TWO_ADC_CONVERTERS	电流采样使用双 ADC 同步采样 (不适用 ONE_SHUNT)

注[4]: M_METHOD/MT_METHOD 是编码器速度测量的两种方法, 一般可使用 M_METHOD 速度检测, 只需撷取编码器的脉波数即可。若需求较精确的速度检测可使用 MT_METHOD, 除了撷取编码器的脉波数之外, 需多一组定时器撷取编码器脉波时间。在 AT-MOTOR-EVB 硬件电路则使用 JP4、JP5 CLOSED 跳线至另一组定时器完成 MT_METHOD 设置。

- 相关电机的控制参数定义如表 6 说明。根据不同的硬件、电机需求与控制特性, 可定义相对应的参数。亦可进行调试, 如: 电流 d、q 轴 PI 控制器、速度 PI 控制器等, 在此仅列出此工程范例相关参数定义。

表 6. 控制参数宏定义

宏定义名称	描述
PWM_FREQ	PWM 输出频率 (unit: Hz)
MOTOR_CONTROL_MODE	电机控制模式(转速控制、转矩控制等……详见 type.h 里的 motor_control_mode)
CTRL_SOURCE	命令来源设置(外部来源控制/软件控制)
UI_UART_BAUDRATE	电机应用工具串口波特率。
TUNE_TARGET_CURRENT	调控 PI 参数时的目标电流大小(unit: ampere)

宏定义名称	描述
TUNE_CURRENT_TOTAL_PERIOD	调控 PI 参数时的总周期(unit: ms)
TUNE_CURRENT_STEP_PERIOD	调控 PI 参数时步阶周期(unit: ms)
SPEED_LOOP_FREQ	转速环控制频率 (unit: Hz)
MIN_SPEED_RPM	电机最低速度 (unit: rpm)
MAX_SPEED_RPM	电机最高速度 (unit: rpm)
MIN_POSCTL_SPD	位置环控制最低速度命令 (unit: rpm)
ACC_SPD_SLOPE	加速度斜率 (unit: rpm/ms, 当 systick 频率=1kHz)
DEC_SPD_SLOPE	减速度斜率 (unit: rpm/ms, 当 systick 频率=1kHz)
SP_MAX_VOLT	外部命令来源的最大电压(unit: voltage)
SP_THRESHOLD	外部命令来源的最小有效电压(unit: voltage)
SP_RUN_VALUE	外部命令来源模式, 开始驱动的最低电压值(unit: voltage)
SP_STOP_VALUE	外部命令来源模式, 停止驱动的最大电压值(unit: voltage)
PID_SPD_KP_DIV	转子速度比例增益除数 (Q16 mode)
PID_SPD_KI_DIV	转子速度积分增益除数 (Q16 mode)
PID_SPD_KP_DEFAULT	转子速度比例增益 (Q15 mode)
PID_SPD_KI_DEFAULT	转子速度积分增益 (Q15 mode)
POSITION_LOOP_FREQ	位置环控制频率 (unit: Hz)
MAX_POSITION_ANGLE	电机最大位置 (unit: Degree)
MIN_POSITION_ANGLE	电机最小位置 (unit: Degree)
CMD_TO_VAL_GAP	当转子位置差距目标位置多少位置以内时, 采用 PID_POS_KI_DEFAULT_STABLE 积分增益
SMALL_POS_CMD_GAP	当转子位置差距目标位置多少位置以内时, 采用位置环控制最低速度命令(MIN_POSCTL_SPD)
PID_POS_KP_DEFAULT	转子位置比例增益 (Q15 mode)
PID_POS_KI_DEFAULT	转子位置积分增益 (Q15 mode)
PID_POS_KI_DEFAULT_STABLE	转子位置积分增益 (Q15 mode) (转子位置接近目标位置)
PID_POS_KD_DEFAULT	转子位置微分增益 (Q15 mode)
PID_POS_KP_GAIN_DIV	转子位置比例增益除数 (Q16 mode)
PID_POS_KI_GAIN_DIV	转子位置积分增益除数 (Q16 mode)
PID_POS_KD_GAIN_DIV	转子位置微分增益除数 (Q16 mode)
PID_ID_KP_DEFAULT	d 轴电流比例增益 (Q15 mode)
PID_ID_KI_DEFAULT	d 轴电流积分增益 (Q15 mode)
PID_ID_KP_GAIN_DIV	d 轴电流比例增益除数 (Q16 mode)
PID_ID_KI_GAIN_DIV	d 轴电流积分增益除数 (Q16 mode)

宏定义名称	描述
PID_IQ_KP_DEFAULT	q 轴电流比例增益 (Q15 mode)
PID_IQ_KI_DEFAULT	q 轴电流积分增益 (Q15 mode)
PID_IQ_KP_GAIN_DIV	q 轴电流比例增益除数 (Q16 mode)
PID_IQ_KI_GAIN_DIV	q 轴电流积分增益除数 (Q16 mode)
AUTO_TUNE_CURR_BANDWIDTH	电流 PI 控制器带宽(电流 PI 参数自整定专用)
CURR_LP_BANDWIDTH	d/q 轴电流低通滤波器带宽(unit: Hz)
AC_CURR_LP_BANDWIDTH	a/b/c 相电流低通滤波器带宽 (unit: Hz)
OLC_ANGLE_INC	开环控制角度增加量(每 PWM 输出频率)
OLC_VOLT	开环控制电压输出 (unit: voltage)
ALIGN_VOLT	编码器对齐电压 (unit: voltage)
ENC_OFFSET	编码器对齐偏移植 (unit: resolution or count per revolution)
ENC_OLC_VOLT	磁编码器角度校准开环电压 (unit: voltage)
ENC_OLC_ANGLE_INC	磁编码器角度校准开环角度增加量(每 PWM 输出频率)
ENC_OLC_MOTOR_REV	磁编码器角度校准正反转圈数 (unit: revolution)
FW_MAX_ID_CURR	弱磁控制最大 d 轴电流 (unit: ampere)
FW_KP_GAIN	弱磁控制比例增益 (Q15 mode)
FW_KI_GAIN	弱磁控制积分增益 (Q15 mode)
FW_KP_GAIN_DIV	弱磁控制比例增益除数 (Q16 mode)
FW_KI_GAIN_DIV	弱磁控制积分增益除数 (Q16 mode)
HIGH_PWM_DUTY_CYCLE	高 PWM 占空比动态调整电流采样点位置 (TWO_ADC_CONVERTERS 专用)
MAX_DUTY_PCT	最高 PWM 占空比设置

- 关于驱动器的相关参数定义，如死区时间、电流检测电阻、电流放大增益…等等。在此仅列出此工程范例相关参数定义如表 7 所示，若使用不同电机驱动板，则需修改相对应的参数。

表 7. 驱动器参数宏定义

宏定义名称	描述
VDC_RATED	直流母线电压值(unit: voltage)
V_SENSE_GAIN	电压回授的比例
ADC_REFERENCE_VOLT	ADC 参考电压(unit: voltage)
ADC_DIGITAL_SCALE_12BITS	ADC 分辨率
SYSTEM_CORE_CLOCK	系统频率速度 (unit: Hz)
TMR_CLK	时钟频率速度 (unit: Hz)
DEADTIME_CLK_SFT_BITS	死区频率除频位移数
DEADTIME_NS	死区时间 (unit: ns)

宏定义名称	描述
MIN_INTERVAL_TIME	PWM 位移时两相信号最小间隔时间 (unit: ns)
ADC_TRIG_DELAY_TIME	电流采样延迟时间 (unit: us)
ADC_TRIG_LAG_TIME	电流检测 ADC 触发延迟时间(仅在两相低电平时) (unit: ns) (TWO_ADC_CONVERTERS && THREE_SHUNT 专用)
SW_OP_INP_MODE_LEAD_TIME	在 ADC 触发之前, 切换运放 (OP) 输入模式的提前时间 (M412 等有内部 OP 的芯片专用)
MAX_CURRENT	电机最大电流 (unit: ampere)
MIN_CURRENT	电机最小电流 (unit: ampere)
CURRENT_SPAN_SHIFT	电流标么化所需的位移数
R_SHUNT	Shunt 电阻 (unit: Ω)
OP_GAIN	电流放大增益
CURR_OFFSET_VOLT	零电流偏移量 (unit: voltage)
OVER_CURRENT_SW	过电流临界点 (unit: ampere)
DAC_VREF_SOURCE	内部 OP 的过流保护 DAC 选择来源(M412 等有内部 OP 的芯片专用)
OCP_CURRENT	硬件过电流临界点 (unit: ampere)
BUS_CURR_CMP_OCP_VOLT	内部 OP 的过流保护电压(M412 等有内部 OP 的芯片专用) (unit: voltage)
TMR_BRK_FILTER_COUNT	过流保护 break input 滤波次数(M412 等有 break input 的芯片专用)
OVER_VOLT_THRESHOLD	过电压临界点 (unit: voltage)
UNDER_VOLT_THRESHOLD	欠电压临界点 (unit: voltage)
V0_V	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 V0(注[5])
T0_C	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 T0(注[5])
dV_dT	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 dV/dT(注[5])
OVER_TEMP_THRESHOLD	过温临界点 (unit: Celsius degrees)
MC_ERROR_MASK	保护检测遮蔽

注[5]: 电压与温度关系之近似曲线方程式 $V[V]=V0+dV/dT[V/Celsius]*(T-T0)[Celsius]$

- 相关电机参数的宏定义, 如极对数、编码器参数、霍尔传感器参数等。在此仅列出此工程范例相关参数, 如表 8 所示。

表 8. 电机参数宏定义


宏定义名称	描述
POLE_PAIRS	极对数
KE	电机反电动势常数 (unit: V/rpm)
LD_LQ_RATIO	Ld 与 Lq 的比率
NOMINAL_CURRENT	电机额定电流 (unit: ampere)
ABS_ENCODER_RES	磁编码器精度 (unit: bits)

宏定义名称	描述
ABS_ENCODER_IIF_RES	磁编码器增量式接口分辨率 (unit: count per revolution)
ABS_ENCODER_SAMPLE_TIME	磁编码器 SPI 接口采样时间 (unit: us)
ENCODER_PPR	编码器每圈脉冲数 (unit: pulse per revolution)
ENC_IDX_COUNT	编码器零位信号宽度 (uint: count) (注[6])
ENC_STALL_TIME	编码器堵转时间 (unit: ms)

注[6]. 此为磁编码器具有 ABZ 信号模式下适用。

图 8 为 AS5047P 编码器 ABZ 信号的关系图。Z 信号的上升沿到下降沿的宽度对齐于 AB 信号为 1 个 count 数，则定义 ENC_IDX_COUNT 为 1。(一般编码器通常为 1 或 2 个 count)

图 8. 编码器 ABZ 信号的关系图



2) mc_hwio.h 文档

- 此文档主要根据用户的硬件 IO 接口、周边进行宏定义配置。同时也包含 mc_hwio.c 文件的函数声明。此工程范例相关外设配置包含外设 ADC、TMR、USART、EXINT 等配置与中断函数以及 DMA 通道的对应关系如表 9 所示。

表 9. 相关外设配置(以 AT32F413RCT7 为例)

外设名称	中断函数	DMA 通道	描述
ADC1	N/A	DMA1_CH1	ADC1 普通通道转换(BUS 电压、MOS 温度、外部转速/转矩命令、三相反电动势电压与 BUS 电流)
ADC1	ADC1_2_IRQn	N/A	ADC1 抢占通道转换(相电流或母线电流)
TMR1	TMR1_OVF_TMR10_IRQn	N/A	电机 FOC 控制中断

TMR1	TMR1_BRK_TMR9_IRQn	N/A	PWM 输出禁能
TMR1_CH4	N/A	DMA1_CH4	单电阻模式时用于配置采样时间
TMR5	N/A	N/A	磁编码器增量式接口计数模式
TMR3	TMR3_GLOBAL_IRQHandler	N/A	磁编码器增量式接口捕获模式
TMR4	TMR4_GLOBAL_IRQHandler	N/A	磁编码器 SPI 接口采样
TMR11	TMR1_TRG_HALL_TMR11_IRQHandler	N/A	速度控制环中断
USART1_TX	N/A	DMA1_CH2	USART1 TX 传输数据
USART1_RX	N/A	DMA1_CH3	USART1 RX 接收数据
EXINT	EXINT4_IRQn	N/A	编码器零位校正
EXINT	EXINT15_10_IRQn	N/A	START/STOP 按钮(启动/停止电机)

3) mc_hwio.c 文档

- 此文档主要依据用户的硬件周边进行配置。如 TMR、ADC、DMA、GPIO...等等，可根据不同的硬件来进行配置。同时也包含按钮、LED 灯、指拨开关等函数。在此仅列出此工程范例相关函数定义如表 10 所示。

表 10. 外配置相关函数

函数名称	描述
nvic_config	中断优先级配置
tmr_pwm_init	PWM 输出相关时钟(tmr)、crm clock、GPIO、DMA 配置
encoder_time_init	磁编码器增量式接口时钟(tmr)、crm clock、GPIO、EXINT 配置
encoder_capture_timer_init	磁编码器增量式接口捕获时钟(tmr)、crm clock、GPIO (FOC 专用)
magnetic_encoder_timer_init	磁编码器 SPI 接口采样时钟(tmr) 配置(同步 PWM 时钟)
adc_ordinary_config	ADC 普通通道相关之 ADC、DMA、GPIO 配置
adc_preempt_config	ADC 抢占通道相关之 ADC、DMA、GPIO 配置
speed_timer_init	速度控制时钟(tmr)、crm clock 配置
uart_init	UART 相关 crm clock、GPIO、UART 配置
button_exint_init	按钮中断事件 EXINT 设置
led_config	LED 初始 GPIO、crm clock 配置
led_on	LED 灯亮
led_off	LED 灯灭
led_toggle	LED 翻转(灯亮变灯灭或灯灭变灯亮)
led_init	LED 初始状态设置
led_blink	LED 闪烁
mode_switch_init	指拨开关外设配置
motor_parameter_ID_config	电机线圈参数自动辨识相关 tmr、ADC 配置
get_int_vref_cal_ratio	检测 VDDA 参考电压比例, 用于 ADC 数值校正

opa_init	母线电流放大 OP 相关配置(AT32M412 等带有内部 OP 专用)
opa_calibration	母线电流放大 OP 校准(AT32M412 等带有内部 OP 专用)
ocp_cmp_config	母线电流保护 CMP 相关配置(AT32M412 等带有内部 CMP 专用)

4) mc_isr.c 文档

- 此文档主要为中断函数，包含 ADC、TMR、SYSTICK 等中断。此仅列出此工程范例相关中断函数如表 11 所示。

表 11. 电机控制相关中断函数(以 AT32F413RCT7 为例)


函数名称	描述
ADVTMR_PWM_CYCLE_IRQ (TMR1_OVF_TMR10_IRQHandler)	TIMER1 更新中断函数: 获取角度、矢量控制、开环控制、电压环控制、电流环控制
ADVTMR_PWM_BRK_IRQ (TMR1_BRK_TMR9_IRQHandler)	TMR1 刹车输入中断函数: PWM 输出禁能
ADC_SHUNT_SAMP_READY_IRQ (ADC1_2_IRQHandler)	ADC1 中断函数: 完成电流采样
ENCODER_CAPTURE_IRQ (TMR3_GLOBAL_IRQHandler)	磁编码器增量式接口捕获中断函数
EXINT_ENCODER_IDX_IRQ (EXINT4_IRQHandler)	外部 IO 中断函数: 磁编码器增量式接口零位校正
SYNC_TIMER_CH_IRQ (TMR4_GLOBAL_IRQHandler)	磁编码器 SPI 接口采样中断函数
SPEED_LOOP_TIMER_IRQ (TMR1_TRG_HALL_TMR11_IRQHandler)	速度控制环中断函数、获取转速
SysTick_Handler	系统中断函数(1ms): 状态机切换状态流程
BUTTON_EXINT_IRQ (EXINT15_10_IRQHandler)	外部 IO 中断函数: START/STOP 按钮(启动/停止电机)

4 电机控制状态机

4.1 状态机描述

此电机工程范例的状态流程如图 9 中所示，各个状态机的初始设置由主程序(Main)不断的循环检查，当状态改变时则设置新状态的初始设定。此外，状态机的运行在 **Systick Handler** 中断函数里，每一毫秒运行一次以确保实时检查状态机。在每个状态进行故障检测，一旦发生故障状态机则进入 **Error** 状态停止驱动以免发生电机或电机驱动板损毁，直到故障被清除电机才能再次运行。

图 9. 状态机流程图



它由以下状态组成：Idle、Safety ready、Running、Free run、I_tune、Enc_align 以及 Error。各个状态的描述如下：

Idle

此为状态机的初始状态，此状态下马达为静止状态，遇警示状况解除后也会回到此状态。

Safety ready

于初始状态(Idl)时确认所有参数已被设置、已取得电流 offset 的值，确认电机可以安全被启动的状态。

Running

运转模式，在此模式下马达为运转状态。用户可于 UI 界面实时调整参数(如目标速度、目标电流等)、或下命令停止马达。

Free run

相当于停止模式，在此模式下驱动器将停止输出，马达将由原速度慢慢降为 0，在马达完全停止前将

会在这个状态，马达完全停止时则会回到 Safety ready 状态。

I_tune

此为调整电流 PID 控制器参数的模式，在此模式下可通过 UI 界面调整目标电流、电流环之 KP、KI 值，将会产生一步阶电流，可经由观察电流响应于此状态调整至适合参数。

Enc_align

此为增量编码器的零位校正状态，用户可于 UI 界面启动零位校正功能，通常在驱动器重启的情况下，需启动一次零位校正。若无启动校正，则启动电机前会自动开启零位校正。

Winding param Id

此为电机线圈参数辨识状态，用户可于 UI 界面启动自动参数辨识功能，通常在调适新电机时可做参数辨识，辨识后的线圈参数可用于无传感器矢量控制以及电流 PI 控制参数自整定。

Auto learn

此为自学习状态，此工程专案支持磁编码器磁偏角度自校准功能。

Error

当有错误发生时将会跳至这个状态。

此电机工程范例各状态的起始状态、结束状态以及切换条件的详细说明如表 12 所示。

表 12. 各状态起始状态及切换条件

起始状态	结束状态	切换条件
IDLE	SAFETY REDAY	当控制来源为上位机时且初始参数设定完成
		当控制来源为电机板时且 POTENTIOMETER 命令给定小于默认值以及初始参数设定完成
SAFETY REDAY	ENC ALIGN	当控制模式不为 ID_MANUAL_TUNE 或 IQ_MANUAL_TUNE 时,按下上位机的 START MOTOR 或电机控制板 START/STOP 按键
	I TUNE	当控制模式为 ID_MANUAL_TUNE 或 IQ_MANUAL_TUNE 时,按下上位机的 START MOTOR 或电机控制板 START/STOP 按键
	RUNNING	当控制模式为 OPEN_LOOP_CTRL 时,按下上位机的 START MOTOR 或电机控制板 START/STOP 按键
	WINDING_PARAM_ID	按下上位机的 Identify Winding parameter 按钮
	AUTO_LEARN	按下上位机的 Encoder calibration 按钮
ENC ALIGN	RUNNING	当控制模式不为 OPEN_LOOP_CTRL 时且编码器校正完成
RUNNING	ENC ALIGN	当控制模式不为 OPEN_LOOP_CTRL 时且编码器校正未完成
	FREE_RUN	按下上位机的 STOP MOTOR 或电机控制板 START/STOP 按键
FREE_RUN	SAFETY REDAY	当电机停止时
	FREE_RUN	当电机运转时
I TUNE	SAFETY REDAY	当控制模式不为 ID_MANUAL_TUNE 或 IQ_MANUAL_TUNE 时
	FREE_RUN	按下上位机的 STOP MOTOR 或电机控制板 START/STOP 按键

WINDING_PARAM_ID	FREE_RUN	电机线圈参数辨识功能执行完成
AUTO_LEARN	FREE_RUN	编码器磁偏角度校准功能执行完成
ERROR	IDLE	故障已消除

5 工程使用说明

请参照 AN0196 AT32 PMSM FOC Magnetic Encoder 快速入门指南进行操作。

6 文档版本历史

表 13. 文档版本历史

日期	版本	变更
2025.10.09	2.0.0	最初版本

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和 / 或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损害的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独立负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和 / 或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2025 雅特力科技 保留所有权利