

MANUAL: SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO

GIS-AGUA-URCOS

EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO PERMITE CONSULTAR INFORMACION GRÁFICA EN TIEMPO REAL, INFORMACION A CERCA DE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SISTEMA DE GESTION DE AGUA POTABLE.







Tabla de contenido

1. IN	NGRESO Y SALIDA DEL SISTEMA.	3
1.1.	INGRESO AL SISTEMA	3
1.2.	SALIDA DEL SISTEMA	3
2. SI	ISTEMA	4
2.1.	predios con conexión	5
2.2.	predios con deudas	5
2.3.	predios por deuda	6
2.4.	predios por tipo de tarifa	6
2.5.	predios por tipo de conexión	7
2.6.	Situacion actual	7
2.7.	conexiones con medidor	8
2.8.	ultima lectura	8
2.9.	incidencias	9
3. A	DMINISTRACION	10
3.1.	CREAR OBJETO	10
3.2.	MOVER OBJETO	11
3.3.	ELIMINAR OBJETO	12
3.4.	VISUALIZAR INFORMACION	13
3.5.	ACERCAR Y ALEJAR	13
4. P	ROCESOS	14
4.1.	EDICION de las capas del proyecto	14
4.2.	EDICION DE LOTES	15
4. R	EPORTES	17
a.	IMPRESION EN A0, A3 Y A4.	17
5. IN	NFORMACION DEL CENTRO	19

Financiado por:









1. INGRESO Y SALIDA DEL SISTEMA.

1.1. INGRESO AL SISTEMA



1.2. SALIDA DEL SISTEMA


Para salir del Sistema, elija una de las opciones mostradas a continuación:




Nota: Evite dejar el sistema abierto en su Pc, cuando no se encuentre en ella para evitar malos manejos.

2. SISTEMA

Al ingresar al sistema, en la parte superior encontrará un menú con las opciones del sistema GIS de gestión de agua potable, como se muestra a continuación.





2.1. PREDIOS CON CONEXIÓN

Al hacer clic sobre esta opción le mostrará el plano indicándole en color verde aquellos predios que se encuentran enlazados a las conexiones del servicio de agua y en rojo las que se encuentran pendientes de enlazar.




2.2. PREDIOS CON DEUDAS

Al hacer clic sobre esta opción le mostrará las conexiones registradas en los predios, indicando si estas tienen deuda o no.




2.3. PREDIOS POR DEUDA

Al hacer clic sobre esta opción le mostrará las conexiones de agua por rango de deudas.




2.4. PREDIOS POR TIPO DE TARIFA

Tomando en cuenta como se registraron las conexiones al momento de realizarlas, este item nos muestra las conexiones con tarifa social, vivienda etc.




2.5. PREDIOS POR TIPO DE CONEXIÓN

Al hacer clic sobre esta opción le mostrará las conexiones que cuentan únicamente con agua o con agua y desagüe o solo desagüe, siempre distinguiendo las áreas verdes y conexiones no enlazadas.




2.6. SITUACION ACTUAL

Al hacer clic sobre esta opción le mostrará las conexiones de agua activas, cortadas etc.




2.7. CONEXIONES CON MEDIDOR

Al hacer clic sobre esta opción le mostrará las conexiones de agua, que cuentan con medidor y aquellas que no.



2.8. ULTIMA LECTURA

Al hacer clic sobre esta opción le mostrará las conexiones de agua que cuentan con la última lectura realizada, de modo que le ayuda a detectar lecturas faltantes.



2.9. INCIDENCIAS


Al hacer clic sobre esta opción le mostrará las conexiones de agua cuyos códigos están ingresados en forma incorrecta, esto permitirá detectar errores en la edición, además de mostrar los predios que no se encuentren sobre una manzana.




3. ADMINISTRACION

Aquí mostraremos la creación, edición y borrado de un objeto que puede ser una vía, sector, manzana y/o lote.


3.1. CREAR OBJETO



3.2. MOVER OBJETO




3.3. ELIMINAR OBJETO




3.4. VISUALIZAR INFORMACION.

Para poder visualizar la información de la conexión seleccionada, siga los siguientes pasos:



3.5. ACERCAR Y ALEJAR.

Debemos usar estos botones o el scrol del mouse.




4. PROCESOS

4.1. EDICION DE LAS CAPAS DEL PROYECTO.

Para editar, eliminar y añadir predios y enlazarlos al sistema debemos seguir los siguientes pasos:

1. En la unidad de disco donde se instaló el sistema, dentro de la carpeta GIS_GPA, debe ubicar la carpeta edición:



2. Al hacer clic sobre esta carpeta, le mostrará el siguiente contenido:




4.2. EDICION DE LOTES


Para editar la información principal de los lotes y estos cambios sean automáticamente almacenados en la base de datos, realizaremos lo siguiente:

1. Abrir el proyecto editable de LOTE Este proyecto lo ubicaremos en la dirección siguiente:

Disco D > GIS_GPA > EDICION > LOTE_EDICION



2. Seleccionamos la capa LOTE_EDICION, para empezar a editar la información del lote que escojamos.




3. Conmutar edición y guardar los cambios.




4. REPORTES

A. IMPRESION EN AO, A3 Y A4.

Para poder imprimirel plano seleccionado siga los siguientes pasos:



Ya abierto la composición de impresión, debemos ubicarnos en el botón de actualización del predio seleccionado y darle clic.



Página 17 CENTRO GUAMAN POMA DE AYALA



5. INFORMACION DEL CENTRO

Centro Guaman Poma de Ayala Jr. Retiro Nº 346 Urb. Tahuantinsuyo - Cusco **Tel.** 084-235931 **Fax** 084-225552 www.guamanpoma.org

