


INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES (INESC) DE COIMBRA



Tutorial - Nível Avançado

Programar por blocos



Alunos:

Abel Teixeira - 2180522

Samuel Lourenço - 2180356

Docente: Luís Conde

Carlos Neves

Ano letivo: 2019/2020

Índice

Nível Avançado (Adanced)		3
1. I	Blocos do Setup	3
1.1	Bloco "#include <robotonline.h< th=""><th>3</th></robotonline.h<>	3
1.2	Bloco "robot.ediSensorPin(S1, S2, S3, S4, S5, CLP, Near);"	3
1.3	Bloco "robot.editUltrasonicPin(trig pin, echo pin);"	3
1.4	Bloco "robot.editWheelPin(Left, Right);"	4
1.5	Bloco "robot.editMotorPin(INT1, INT2, INT3, INT4);"	4
1.6	. Bloco "robot.begin();"	4
2. I	Blocos dos loop	4
2	2.1. Blocos "robot.getLeftEncoderCount();" e "robot.getRightEncoderCount();"	4
2	2.2. Bloco "robot.clearEncoderCount();"	4
2	2.3. Bloco "robot.distance();"	4
2	2.4. Blocos "robot.forward();" e "robot.reverse();"	5
2	2.5. Bloco "robot.leftWheel();" e "robot.rightWheel();"	5
2	2.6. Blocos "robot.rotateLeft();" e "robot.rotateRight();"	5
2	2.9. Bloco "robot.setSpeeds(Fast, Average, Slow)"	6
2	2.10. Bloco "robot.steerLeft(byte);" e "robot.steerRight(byte);"	6
2.1	1. Blocos da condução autónoma	6
2	2.11.1. Bloco "robot.autoDrive(byte);"	6
2	2.11.2. Bloco "robot.beginAutoDrive();" Erro! Marcador não	definido.
2	2.11.3. Bloco "robot.readCLP();"	7
2	2.11.4. Bloco "robot.readNear();"	7
2	2.11.5. Bloco "robot.readS1();"	7
2	2.11.6. Bloco "robot.readS2();"	7
2	2.11.7. Bloco "robot.reaS3();"	
2	2.11.8. Bloco "robot.readS4();"	8
2	2.11.9. Bloco "robot.readS5();"	
2	2.11.10. Bloco "robot.disableCLP();"	
2	2.11.11. Bloco "robot.disableNear();"	
2	2.11.12. Bloco "robot.disableUltrasonic();"	
2	2.11.13. Bloco "robot.endAutoDrive();"	
2	2.11.14. Bloco "robot.noLineDelay(uint);"	9
2 12	Funções também muito utilizadas na programação	Q

Nível Avançado (Adanced)

No nível avançado já é como se estivesse a programar. Os blocos vermelhos não necessitam de biblioteca são funções que sé usam na linguagem C++ e os blocos roxos são da biblioteca robot, está biblioteca facilitara a programação do robô.

1. Blocos do Setup

1.1. Bloco "#include <robotOnLine.h>"

Este bloco chama a biblioteca robotOnLine.h que é necessário para que os outros blocos vermelhos funcionem e também define o nome robot para os vários blocos vermelhos que iniciam com o nome "robot."



1.2. Bloco "robot.ediSensorPin(S1, S2, S3, S4, S5, CLP, Near);"

Este bloco define os pinos da placa IR 74HC14. Os pinos S1, S2, S3 e S4 são dos pinos dos sensores de infravermelhos, o pino CLP corresponde ao fim-decurso da placa e o Near corresponde ao sensor infravermelho que esta a frente da placa.



1.3. Bloco "robot.editUltrasonicPin(trig pin, echo pin);"

Este bloco define os pinos que estão ligados ao sensor ultrassom (HC-SR04).



1.4. Bloco "robot.editWheelPin(Left, Right);"

Este bloco define os pinos que estão ligados aos encodares. Left ao encodar da roda esquerda e Right ao encodar da roda direita.

1.5. Bloco "robot.editMotorPin(INT1, INT2, INT3, INT4);"

Este bloco define os pinos que estão ligados no modulo (L293D) que controla os motores que estão acopladas as rodas do robô.

1.6. Bloco "robot.begin();"

Este bloco é necessário para iniciar a biblioteca e a configuração dos pinos.

2. Blocos dos loop

2.1. Blocos "robot.getLeftEncoderCount();" e "robot.getRightEncoderCount();"

O bloco "robot.getLeftEncoderCount();" corresponde ao encoder do lado esquerdo e o "robot.getRightEncoderCount();" corresponde ao encoder do lado direito. Guardando o valor na variável com o "Nome" que colocar no bloco branco.



2.2. Bloco "robot.clearEncoderCount();"

Este bloco serve para colocar os valores guardados pelos encodeares das duas rodas a zero.

```
robot.clearEncoderCount();
```

2.3. Bloco "robot.distance();"

Este bloco verifica a distância e guardada na variável com o nome que colocar no bloco branco.



2.4. Blocos "robot.forward();" e "robot.reverse();"

O bloco "robot.forward();" faz com que o robô ande para frente e o bloco "robot.reverse();" faz com que o robô recue. Há frente de cada bloco tem de escolher a velocidade que vai andar de 0 a 255

```
robot.forward(byte); byte 0 robot.reverse(byte); byte 0
```

2.5. Bloco "robot.leftWheel();" e "robot.rightWheel();"

Estes blocos controlam as rodas. O bloco "robot.leftWheel();" controla a roda esquerda e o bloco "robot.rightWheel();" controla a direita. A frente de cada bloco coloca a velocidade de - 255 a 255, sendo que se for um número negativo a roda respetiva recua e se for positiva ele avança.

```
robot.leftWheel(short); short 0 robot.rightWheel(short); short 0
```

2.6. Blocos "robot.rotateLeft();" e "robot.rotateRight();"

O bloco "robot. rotateLeft ();" faz rodar para a esquerda a velocidade determinada pelo Dutty-Cycle(Modelação de Largura de Pulso) inserido. O bloco "robot. rotateRight ();" faz rodar para a direita a velocidade determinada pelo Dutty-Cycle inserido.

```
robot.rotateLeft(byte); byte 0 robot.rotateRight(byte); pin 0
```

2.7. Blocos "robot.turnLeft(degrees);" e "robot.turnRight(degrees);"

O bloco "robot. turnLeft ();" faz rodar o robô para a esquerda a os graus inserido. O bloco "robot. turnRight ();" faz rodar o robô para a direita a os graus inserido.

```
robot.turnLeft(degrees); degrees 0 robot.turnRight(degrees); degrees 0
```

2.8. Bloco "robot.stopMotors();"

Este bloco faz com que o robô pare ambos os motores.

robot.stopMotors();

2.9. Bloco "robot.setSpeeds(Fast, Average, Slow)"

Este bloco serve para definir a velocidade máxima, media e mínima entre 255 a 1 que o robô vai andar.



2.10. Bloco "robot.steerLeft(byte);" e "robot.steerRight(byte);"

O bloco "robot. steerLeft();" fazer com que o robô ande para a esquerda e o bloco "robot. steerRight ();" fazer com que o robô vira para a direita. Há frente de cada bloco tem de escolher a velocidade que vai andar de 0 a 255.



2.11. Blocos da condução autónoma

2.11.1. Bloco "robot.autoDrive(byte);"

Este bloco serve para iniciar a condução automática, sem ele os blocos deste documento que começam por 2.11.x não funcionam. Ele pode enviar e receber valore. Os valores devolvidos para a variável "Nome" têm os seguintes significados:

- 0 Nada a reportar;
- 1 Múltiplas linhas encontradas;
- 2 Obstáculo encontrado:
- 3 Não foram encontradas linhas

Os valores que colocar a frente "byte sent" que podem ser enviados são:

- 1- Rodar para a direita;
- 2 Rodar para a esquerda;
- 3 Seguir em frete;
- 4 Retroceder.



2.11.2. Bloco "robot.readCLP();"

Este bloco faz a leitura do fim de curso CLP da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável "Nome".

```
robot.readCLP(); Variable_Name Nome
```

2.11.3. Bloco "robot.readNear();"

Este bloco faz a leitura do infravermelho que se localiza á frente do robô da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável "Nome".

```
robot.readNear(); Variable_Name Nome
```

2.11.4. Bloco "robot.readS1();"

Este bloco faz a leitura do sensor mais à direita da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável "Nome".

```
robot.readS1(); Variable_Name | Nome
```

2.11.5. Bloco "robot.readS2();"

Este bloco faz a leitura do sensor à direita da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável "Nome".

```
robot.readS2(); Variable_Name Nome
```

2.11.6. Bloco "robot.reaS3();"

Este bloco faz a leitura do sensor meio da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável "Nome".

```
robot.readS3(); Variable_Name Nome
```

2.11.7. Bloco "robot.readS4();"

Este bloco faz a leitura do sensor à esquerda da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável "Nome".

```
robot.readS4(); Variable_Name Nome

2.11.9. Bloco "robot.readS5();"
```

Este bloco faz a leitura do sensor mais a esquerda da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável "Nome".

```
robot.readS5(); Variable_Name | Nome
```

2.11.10. Bloco "robot.disableCLP();"

Este bloco desabilita a leitura do sensor CLP da placa IR 74HC14 caso esteja a usar a função de condução automática proporcionada pela biblioteca.

2.11.11.Bloco "robot.disableNear();"

Este bloco desabilita a leitura do sensor Near da placa IR 74HC14 caso esteja a usar a função de condução automática proporcionada pela biblioteca.

2.11.12. Bloco "robot.disableUltrasonic();"

Este bloco desabilita a leitura do sensor ultrassons HC-SR04 caso esteja a usar a função de condução automática proporcionada pela biblioteca.

```
robot.disableVltrasonic();
```

2.11.13. Bloco "robot.endAutoDrive();"

Este bloco destinado à funcionalidade da condução autónoma e necessita de ser chamada uma vez para desassociar as interrupções previamente configuradas.

```
robot.endAutoDrive();
```

2.11.14. Bloco "robot.noLineDelay(uint);"


Este bloco serve para especificar o tempo (em milissegundos) que o robô aguarda para parar os motores após ter identificado que nenhum dos sensores detetou uma linha.



2.12. Blocos "robot.forwardRPS(float);", "robot.reverseRPS(float);",

"robot.rotateRightRPS(float);" e "robot. rotateLeftRPS(float);"


Estes blocos vão colocar o robô a velocidade de rotações por segundo que coloca à frente do bloco pretendido. O bloco "robot.forwardRPS(float);" faz com que as duas rodas ande para a frente a velocidade que colocar e o bloco "robot.reverseRPS(float);" faz a mesma coisa só que anda para trás. O bloco "robot.rotateRightRPS(float);" e colhe a velocidade da roda direita e o bloco "robot. rotateLeftRPS(float);" da roda esquerda.



2.13. Blocos "robot.forwardRPM(float);", "robot.reverseRPM(float);",

"robot.rotateRightRPM(float);" e "robot. rotateLeftRPM(float);"

Estes blocos vão colocar o robô a velocidade de rotações por minutos que coloca à frente do bloco pretendido. O bloco "robot.forwardRPM(float);" faz com que as duas rodas ande para a frente a velocidade que colocar e o bloco "robot.reverseRPM(float);" faz a mesma coisa só que anda para trás. O bloco "robot.rotateRightRPM(float);" e colhe a velocidade da roda direita e o bloco "robot. rotateLeftRPM(float);" da roda esquerda.



2.14. Blocos "robot.forwardMS(float);", "robot.reverseMS(float);",

"robot.rotateRightMS(float);" e "robot. rotateLeftMS(float);"

Estes blocos vão colocar o robô a velocidade de metros por segundo que coloca à frente do bloco pretendido. O bloco "robot.forwardMS(float);" faz com que as duas rodas ande para a frente a velocidade que colocar e o bloco "robot.reverseMS(float);" faz a mesma coisa só que anda para trás. O bloco "robot.rotateRightMS(float);" e colhe a velocidade da roda direita e o bloco "robot. rotateLeftMS(float);" da roda esquerda.



2.15. Bloco "robot.enSpeedAdj();",

Esse bloco serve para ativar uma funcionalidade na biblioteca, para calcular a velocidade nas diferentes medidas RPS, RPM e MS. Sem este bloco os blocos que terminam em RPS, RPM e MS não funcionam.



2.16. Blocos "robot.getRightRPS();" e "robot. gerLeftRPS();"

Estes blocos guardam o valor de rotações por segundo na variável "Nome" que pode ser alterado. O bloco "robot.getRightRPS();" guarda o valor da roda direita e o "robot.getLeftRPS();" da roda esquerda.

```
robot.getRightRPS(); Variable_Name | Nome | robot.getLeftRPS(); Variable_Name | Nome
```

2.17. Blocos "robot.getRightRPM();" e "robot. getLeftRPM();"

Estes blocos guardam o valor de rotações por segundo na variável "Nome" que pode ser alterado. O bloco "robot.getRightRPM();" guarda o valor da roda direita e o "robot.getLeftRPM();" da roda esquerda.




2.18. Blocos "robot.getRightMS();" e "robot. getLeftMS();"

Estes blocos guardam o valor de rotações por segundo na variável "Nome" que pode ser alterado. O bloco "robot.getRightMS();" guarda o valor da roda direita e o "robot.getLeftMS();" da roda esquerda.



2.19. Funções também muito utilizadas na programação

Pode investigar as várias abas e descobri novas funções que possa adaptar no seu programa. Quando se sentir já preparado passa para o Arduíno IDE sem o Ardublok e comece a programar linha a linha.



- 3. Exemplo de um programa
 - 3.1. Robô vai andar em frente

No programa em baixo no Setup:

Bloco "#include <robotOnLine.h>" chama a biblioteca;

Bloco "robotOnLine.robot;" define o nome do bloco como robot;

Bloco "robot.editMotorPin(INT1, INT2, INT3, INT4);" de define os pinos que vão controlar as rodas;

Bloco "robot.begin();" configura a biblioteca e os pinos;

No loop:

Bloco "robot.forward();" faz com que o robô ande para a frente.

