# Arduino GIGA/Mega – Hands-on-Anleitung

#### 1. Installation der Arduino-Software

 $\label{lem:arduino-IDE} Arduino-IDE\ von\ der\ offiziellen\ Webseite\ herunterladen:$ 

https://www.arduino.cc/en/software

#### 2. Bibliotheken installieren

ullet Benötigte Bibliotheken entpacken und in den Ordner Dokumente ullet Arduino ullet libraries kopieren.

## 3. GIGA Kamera einrichten (Optional)

- Im Library Manager die Bibliothek 'Arducam\_dvp' installieren.
- Beispiel 'GigaCameraDisplay' öffnen.
- Zeile 7 im Code durch folgende Anweisung ersetzen: #define ARDUCAM\_CAMERA\_OV767X
- Display und Kamera verbinden.
- Richtigen Port auswählen und Code hochladen. Danach erscheint das Videobild auf dem Display.

#### 4. Pulssensor einrichten

- Pulssensor an 3,3 V anschließen.
- Beispielcode: int Threshold = 580
- Im Serial Plotter die Pulswelle sichtbar machen.
- Für grafische Visualisierung: Processing installieren (Processing.org) und Repository 'PulseSensor\_Amped\_Processing\_Visualizer' verwenden.

## 5. MPU6050-Sensor (Gyroskop) einrichten

- Bibliothek 'Adafruit MPU6050' im Library Manager installieren.
- Beispiel 'basic\_readings' hochladen.
- Anschlüsse:
- VCC  $\rightarrow$  5V
- GND  $\rightarrow$  GND
- SCL  $\rightarrow$  D101 (SCL1)

- SDA  $\rightarrow$  D102 (SDA1)
- Serial Monitor öffnen, um Sensordaten anzuzeigen.

## 6. MPU6050 - Visualisierung


- Processing-Bibliotheken nach Dokumente  $\rightarrow$  Processing  $\rightarrow$  libraries kopieren.
- Beispiel 'MPU6050\_DMP6' öffnen und Code anpassen (Zeilen 120 und 103).
- Sketch hochladen.
- In Processing die Datei 'MPUTeapot.pde' starten, um die Sensorbewegung darzustellen.


### 7. GSR-Sensor – Daten speichern


- USB-Stick im FAT32-Dateisystem formatieren.
- GSR-Sketch hochladen.
- Daten werden in 'GSR\_LOG.CSV' gespeichert.
- Für kontinuierliches Logging verschiedene Dateinamen im Code vergeben.


# 9. GSR-Werte auf Display anzeigen

- Code hochladen.
- GSR-Werte werden auf dem LCD-Shield angezeigt.









UART/USART

PWM/Timer

Pinout Last update: 21 Feb, 2023

Ground

Main Part