

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения 3 2 Технические характеристики 3 3 Установка параметров соединения **5** Приложение А Карта памяти данных класса 2. 7 Приложение Б Карта памяти данных класса 1. 16

Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Подп	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПБКМ.424325.0	00x РЭ
$\mathcal{N}_{\underline{o}}$ подл.	Разр Пров		Щеблыкин М.В. Макаров Е.Г.			Аппаратура «АВАНТ»	Лит. Лист Листов 2 21
$H_{ m HB.}$ $N_{ m ilde{e}}$	Н. к Утв.	онтр.	Чирков А.Г.			Руководство по использованию протокола МЭК870-5-101	ООО «Прософт-Системы»
						Копировал	Формат А4

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

К информационно-управляющей сети аппаратура «ABAHT» может быть подключена с помощью коммуникационного прота RS-485/RS-422 и поддерживаемого протокола МЭК 870-5-101 (ГОСТ Р МЭК 870-5-101).

Реализованный в аппаратуре «ABAHT» протокол соотвествует стандартному протоколу МЭК 870-5-101.

В сети МЭК 870-5-101 «АВАНТ» всегда выступает в роли контролируемого пункта (КП) .

Реализованный протокол МЭК 870-5-101 обеспечивает считывание флагов приемопередатчика, список и описание которых приведен в приложении ??.

Функции протокола реализованы в блоке БСП (плата БСП-ПИ). Выводы подключения находятся на клеммнике КВП.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики:

- Физический уровень: последовательный канал стандарта RS-485/RS-422. Цепи подключения линии гальванически развязаны с остальными цепями и корпусом аппарата (уровень изоляции 2500 эфф.).
- Максимальная длина линии «пункт управления «ABAHT»» определеятеся типом кабеля и скоростью передачи. Рекомендуется использовать экранированную витую пару.
- Скорости обмена данными: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с.
- Адреса устройства в сети МЭК 870-5-101: от 1 до 247.

При передаче данных исползуется формат кадра FT1.2, определенный в ГОСТ Р МЭК 870-5-2. Допускается формат как с фиксированной, так и с переменной длиной блока.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп.

подл.

Ž

ПБКМ.424325.00х РЭ

Для передачи данных используется только режим «1» (младший байт передается первым).

В случае обнаружения ошибки прием кадра прекращается. Для возобновления процесса приема кадров требуется, чтобы приемник зафиксировал, что входная линия перешла в исходное состояние (уровень сигнала в линии соответсвует уровню стопового бита) и удерживается в этом состоянии в течение времени передачи не менее 33 бит.

Поддерживаются следующие стандартные идентификаторы типа (ASDU):

- M_SP_NA_1 1 Одноэлементная информация без метки времени.
- M_SP_TB_1 30 Одноэлементная информация с меткой времени CP56Bpeмя2a.
- M_EI_NA_1 70 Окончение инициализации.
- C_IC_NA_1 100 Команда опроса.
- C_CS_NA_1 103 Команда синхронизации часов.

Фиксированные параметры пакета МЭК 870-5-101:

- Общий адрес ASDU : 1.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

№ подл.

- Длина адреса станции (байт): 1.
- Длина общего адреса ASDU (байт): 1.
- Длина адреса объекта информации (байт): 2.
- Длина кода причины передачи (байт): 1.

Процедура опроса обеспечивается на канальном уровне, который запрашивает пользовательские данные классов 1 и 2.

Данные класса 2 можно считать командой опроса, при этом они будут переданы без метки времени.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ПБКМ.424325.00х РЭ

3 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ СОЕДИНЕНИЯ

Параметры соединения должны быть настроены до установки связи.

Настройка параметров соединения производится с пульта управления блока БСП в меню «Настройка/Интерфейс». Параметры соединения хранятся в ПЗУ и не требуют повторной настройки при следующем включении питания.

Изменение параметров соединения с пульта управления при установленном соединении приводит к потере связи.

В таблице 1 приведены используемые параметры и их рекомендованные значения.

Таблица 1 – Параметры соединения

Название параметра	Описание параметра	Возможные значения	Значение
Интерфейс связи	Выбор внешнего интерфейса связи.	USB, RS485	RS485
Протокол	Текущий протокол связи.	Стандарт, MODBUS, MЭK-101	МЭК-101
Сетевой адрес (link)	Адрес аппарата в локальной сети.	от 1 до 247	1
Биты данных	Число информационных бит в передаваемых и принимаемых байтах.	8	8 бит
Скорость передачи	Скорость передачи данных.	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с	19200
Четность	Схема контроля четности.	нет, чет, нечет	чет
Стоповые биты	Количество стоповых бит.	1 или 2	1 бит

Выбор используемого интерфейса RS-485/RS-422 осуществляется переключателями на блоке КВП. Если аппарат является крайним в цепи линии

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПБКМ.424325.00х РЭ

							ь согласую	ощий рез	зистор н	оминало	м 120 Ом
	(п	ерек	лючатель	на бло	ке К	ВΠ).					
Подп. и дата											
Инв. № дубл.											
Взам. инв. №											
Подп. и дата											
э подл.											
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		ПБКМ	.4243	25.00z	x <i>P</i> 3	<i>Лист</i> 6

Приложение A (Обязательное)

Карта памяти данных класса 2.

Таблица А.1 – Карта памяти данных класса 2.

	Адрес		Ar	іпар	рат		Описание
	объекта	P400	P3CK B4	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	Описание
	201	•	•	•	•	•	Индикация неисправности.
	202	•	•	•	•	•	Индикация предупреждения.
	203		•	•	•	•	Индикация команд передатчика.
	204		•	•	•	•	Индикация команд приемника.
	_						_
	301	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0001.
~	302	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0002.
дата	303	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0004.
Подп. и дата	304	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0008.
ПС	305	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0010.
Л.	306	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0020.
Инв. № дубл.	307	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0040.
HB. N	308	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0080.
	309	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0100.
инв. №	310	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0200.
	311	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0400.
Взам	312	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х0800.
a	313	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х1000.
Подп. и дата	314	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х2000.
одп.	315	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х4000.
Ш	316	•	•	•	•	•	Индикация общей неисправности 0х8000.
одл.			•	•	•	•	продолжение следует

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ПБКМ.424325.00х РЭ

Продол Адре			оли іпар		Α.	
объек		P3CK B4	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	Описание
317	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0001.
318	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0002.
319	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0004.
320	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0008.
321	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0010.
322	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0020.
323	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0040.
324	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0080.
325	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0100.
326	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0200.
327	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0400.
328	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х0800.
329	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х1000.
330	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х2000.
331	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х4000.
332	•	•	•	•	•	Индикация общего предупреждения 0х8000.
						_
400		•	•	•	•	Передатчик подключен.
401		•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х0001.
402		•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х0002.
403		•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х0004.
404		•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х0008.
405		•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х0010.
406		•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х0020.
407		•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х0040.
408		•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х0080.
		I				продолжение следует
Изм. Лист	.№ локум		Полт			ПБКМ.424325.00х РЭ

Дата

Подп.

№ докум.

Изм. Лист

объе			11101	рат		Описание
	ь Б 400 Б 400	P3CK B4	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	Описание
409	9	•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0x010
410	O	•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0x020
41	1	•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0x040
413	2	•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х080
413	3	•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х100
414	4	•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0x200
41	5	•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х400
410	6	•	•	•	•	Индикация неисправности передатчика 0х800
41	7	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х0
418	8	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х0
419	9	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х0
420	O	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х0
42	1	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х0
422	2	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х0
423	3	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х0
424	4	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х0
42	5	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х0
420	6	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0x0
42	7	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0x0-
428	8	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0x0
429	9	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х10
430	0	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0x2
43	1	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х4
432	2	•	•	•	•	Индикация предупреждения передатчика 0х8
						_
450	C	•	•	•	•	Индикация команды передатчика 1.
						продолжение следуе

№ докум.

Подп.

Дата

Изм. Лист

Адр	олжени ec		юли ппар			
объег		K BH	34		_	Описание
45	1	•	•	•	•	Индикация команды передатчика 2.
452	2	•	•	•	•	Индикация команды передатчика 3.
453	3	•	•	•	•	Индикация команды передатчика 4.
454	4		•	•	•	Индикация команды передатчика 5.
455	5		•	•	•	Индикация команды передатчика 6.
456	6		•	•	•	Индикация команды передатчика 7.
457	7		•	•	•	Индикация команды передатчика 8.
458	8		•	•	•	Индикация команды передатчика 9.
459	9		•	•	•	Индикация команды передатчика 10.
460	О		•	•	•	Индикация команды передатчика 11.
46	1		•	•	•	Индикация команды передатчика 12.
465	2		•	•	•	Индикация команды передатчика 13.
463	3		•	•	•	Индикация команды передатчика 14.
464	4		•	•	•	Индикация команды передатчика 15.
465	5		•	•	•	Индикация команды передатчика 16.
466	6		•	•	•	Индикация команды передатчика 17.
467	7		•	•	•	Индикация команды передатчика 18.
468	8		•	•	•	Индикация команды передатчика 19.
469	9		•	•	•	Индикация команды передатчика 20.
470	О		•	•	•	Индикация команды передатчика 21.
47	1		•	•	•	Индикация команды передатчика 22.
472	2		•	•	•	Индикация команды передатчика 23.
473	473			•	•	Индикация команды передатчика 24.
474	474		•	•	•	Индикация команды передатчика 25.
475	5		•	•	•	Индикация команды передатчика 26.
476	6		•	•	•	Индикация команды передатчика 27.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					продолжение следует
Изм. Лист	№ доку	М.				ПБКМ.424325.00х РЭ

№ докум.

Подп.

Адрес		Ап	пар	ат		Описание
объекта	P400	РЗСК ВЧ	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	Описапис
477			•	•	•	Индикация команды передатчика 28.
478			•	•	•	Индикация команды передатчика 29.
479			•	•	•	Индикация команды передатчика 30.
480			•	•	•	Индикация команды передатчика 31.
481			•	•	•	Индикация команды передатчика 32.
_						_
485		•	•	•	•	Индикация режима передатчика «Выведен».
486		•	•	•	•	Индикация режима передатчика «Введен».
487		•	•	•	•	Индикация режима передатчика «Тест».
_						_
500		•	•	•	•	Приемник подключен.
501		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х000
502		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х000
503		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х000
504		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х000
505		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х001
506		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х002
507		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х004
508		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х008
509		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0x010
510		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х020
511		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х040
512		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х080
513		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х100
514		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0x200
515		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х400
		'				продолжение следу
<u> </u>				<u> </u>		
м Лист № 1					π	ПБКМ.424325.00х РЭ
ЛЫЛИСТЫ .No л	покум.	1	Полі	7	Лата	

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

объекта В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	-	516	P400	3CK BH	BH	ζA		Olincanne
517 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0001. 518 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0002. 519 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0004. 520 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0008. 521 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0010. 522 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0020. 523 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0040. 524 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0080. 525 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0200. 526 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0200. 527 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0800. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация команды приемника 1. 550 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 551 • • • Индикация команды приемника 5. 552 • • • Индикация команды приемника 5. 554 • • Индикация команды приемника 6. <				Д	K400	ОПТИК	КОЛЬЦ	
518 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0002. 519 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0004. 520 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0008. 521 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0010. 522 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0020. 523 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0040. 524 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0080. 525 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0100. 526 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0400. 528 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0800. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. 532 • • • Индикация команды приемника 1. 550 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 551 • • • Индикация команды приемника 5. 552 • • • Индикация команды приемника 6. 554 • • Индикация команды приемника 7. 555 • • Индикация команды приемника 7.		517		•	•	•	•	Индикация неисправности приемника 0х8000.
519 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0004. 520 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0008. 521 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0010. 522 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0020. 523 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0040. 524 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0080. 525 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0200. 527 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0400. 528 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0800. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • • Индикация команды приемника 6. 555 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • • Индикация команды приемника 8.				•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0001.
520 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0008. 521 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0010. 522 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0020. 523 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0040. 524 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0080. 525 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0100. 526 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0200. 527 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0400. 528 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0800. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 7. 557 • Индикация команды приемника 8.		518		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0002.
521 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0010. 522 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0020. 523 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0040. 524 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0080. 525 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0100. 526 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0200. 527 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0400. 528 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0800. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 2. 551 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 7. 557 • Индикация команды приемника 8.		519		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0004.
522 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0020. 523 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0040. 524 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0080. 525 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0100. 526 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0200. 527 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0400. 528 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0800. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 5. 554 • • Индикация команды приемника 6. 555 • • Индикация команды приемника 7. 557 • Индикация команды приемника 8.		520		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0008.
523 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0040. 524 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0080. 525 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0100. 526 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0200. 527 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0400. 528 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0400. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 5. 554 • • Индикация команды приемника 6. 555 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.		521		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0010.
524 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0080. 525 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0100. 526 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0200. 527 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0400. 528 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0800. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • Индикация команды приемника 8.		522		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0020.
525 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0100. 526 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0200. 527 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0400. 528 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0800. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • Индикация команды приемника 3. 553 • • Индикация команды приемника 4. 554 • Индикация команды приемника 5. 555 • Индикация команды приемника 7. 557 • Индикация команды приемника 8.		523		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0040.
526 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0200. 527 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0400. 528 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0800. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.		524		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0080.
527 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х0400. 528 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0800. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.		525		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0100.
528 • • • Индикация предупреждения приемника 0х0800. 529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.		526		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0200.
529 • • • Индикация предупреждения приемника 0х1000. 530 • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.	_	527		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0400.
530 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х2000. 531 • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.		528		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х0800.
531 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х4000. 532 • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.		529		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х1000.
532 • • • • Индикация предупреждения приемника 0х8000. — — 550 • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.		530		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х2000.
— 550 • • • • Индикация команды приемника 1. 551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.		531		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х4000.
551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.		532		•	•	•	•	Индикация предупреждения приемника 0х8000.
551 • • • Индикация команды приемника 2. 552 • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.		_						_
552 • • • • Индикация команды приемника 3. 553 • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.		550		•	•	•	•	Индикация команды приемника 1.
553 • • • • Индикация команды приемника 4. 554 • • Индикация команды приемника 5. 555 • • Индикация команды приемника 6. 556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.	\dashv	551		•	•	•	•	Индикация команды приемника 2.
554 • • • Индикация команды приемника 5. 555 • • • Индикация команды приемника 6. 556 • • • Индикация команды приемника 7. 557 • • • Индикация команды приемника 8.		552		•	•	•	•	Индикация команды приемника 3.
555 • • • Индикация команды приемника 6. 556 • • • Индикация команды приемника 7. 557 • • • Индикация команды приемника 8.		553		•	•	•	•	Индикация команды приемника 4.
556 • • Индикация команды приемника 7. 557 • • Индикация команды приемника 8.	\dashv	554			•	•	•	Индикация команды приемника 5.
557 • • Индикация команды приемника 8.		555			•	•	•	Индикация команды приемника 6.
		556			•	•	•	Индикация команды приемника 7.
		557			•	•	•	Индикация команды приемника 8.
продолжение следует	_ `							продолжение следует

№ докум.

Подп.

Дата

Изм. Лист

ПБКМ.424325.00х РЭ

12

объекта		BH	h	KA	2	Описание
	P400	P3CK	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	
558			•	•	•	Индикация команды приемника 9.
559			•	•	•	Индикация команды приемника 10.
560			•	•	•	Индикация команды приемника 11.
561			•	•	•	Индикация команды приемника 12.
562			•	•	•	Индикация команды приемника 13.
563			•	•	•	Индикация команды приемника 14.
564			•	•	•	Индикация команды приемника 15.
565			•	•	•	Индикация команды приемника 16.
566			•	•	•	Индикация команды приемника 17.
567			•	•	•	Индикация команды приемника 18.
568			•	•	•	Индикация команды приемника 19.
569			•	•	•	Индикация команды приемника 20.
570			•	•	•	Индикация команды приемника 21.
571			•	•	•	Индикация команды приемника 22.
572			•	•	•	Индикация команды приемника 23.
573			•	•	•	Индикация команды приемника 24.
574			•	•	•	Индикация команды приемника 25.
575			•	•	•	Индикация команды приемника 26.
576			•	•	•	Индикация команды приемника 27.
577			•	•	•	Индикация команды приемника 28.
578			•	•	•	Индикация команды приемника 29.
579			•	•	•	Индикация команды приемника 30.
580			•	•	•	Индикация команды приемника 31.
581			•	•	•	Индикация команды приемника 32.
_						_
585		•	•	•	•	Индикация режима приемника «Выведен».
						продолжение следует.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Изм. Лист

Подп.

Дата

№ докум.

ПБКМ.424325.00х РЭ

13

Адрес		Ι	пар	_		Описание
объекта	P400	P3CK B4	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦС	
587		•	•	•	•	Индикация режима приемника «Готов».
586		•	•	•	•	Индикация режима приемника «Введен».
587		•	•	•	•	Индикация режима приемника «Тест».
_						_
600	•	•				Защита подключена.
601	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0001.
602	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0002.
603	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0004.
604	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0008.
605	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0010.
606	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0020.
607	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0040.
608	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0080.
609	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0100.
610	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0200.
611	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0400.
612	•	•				Индикация неисправности защиты 0х0800.
613	•	•				Индикация неисправности защиты 0х1000.
614	•	•				Индикация неисправности защиты 0х2000.
615	•	•				Индикация неисправности защиты 0х4000.
616	•	•				Индикация неисправности защиты 0х8000.
617	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0001.
618	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0002.
619	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0004.
620	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0008.
621	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0010.

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Изм. Лист

Подп.

№ докум.

Дата

ПБКМ.424325.00х РЭ

Лист

14

Адрес	Аппарат			Описание		
объекта	P400	P3CK B4	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	Описание
622	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0020.
623	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0040.
624	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0080.
625	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0100.
626	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0200.
627	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0400.
628	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х0800.
629	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х1000.
630	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х2000.
631	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х4000.
632	•	•				Индикация предупреждения защиты 0х8000.
633	•	•				Пуск.
634	•	•				Останов.
635	•	•				Манипуляция.
636	•	•				Передача.
637	•	•				Прием.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Інв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Приложение Б (Обязательное)

Карта памяти данных класса 1.

Таблица Б.1 – Карта памяти данных класса 1.

Адрес		Аппарат				Описание
объекта	P400	P3CK B4	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	Описанис
)	Журнал событий.
640	•	•	•	•	•	Событие №1.
641	•	•	•	•	•	Событие №2.
642	•	•	•	•	•	Событие №3.
643	•	•	•	•	•	Событие №4.
644	•	•	•	•	•	Событие №5.
645	•	•	•	•	•	Событие №6.
646	•	•	•	•	•	Событие №7.
647	•	•	•	•	•	Событие №8.
648	•	•	•	•	•	Событие №9.
649	•	•	•	•	•	Событие №10.
650	•	•	•	•	•	Событие №11.
651	•	•	•	•	•	Событие №12.
652	•	•	•	•	•	Событие №13.
653	•	•	•	•	•	Событие №14.
654	•	•	•	•	•	Событие №15.
655	•	•	•	•	•	Событие №16.
656	•	•	•	•	•	Событие №17.
657	•	•	•	•	•	Событие №18.
658	•	•	•	•	•	Событие №19.
659	•	•	•	•	•	Событие №20.

продолжение следует...

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ПБКМ.424325.00х РЭ

Адрес		Ar	іпар	рат		Описание
объекта	P400	P3CK B4	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	Описание
660	•	•	•	•	•	Событие №21.
661	•	•	•	•	•	Событие №22.
662	•	•	•	•	•	Событие №23.
663	•	•	•	•	•	Событие №24.
664	•	•	•	•	•	Событие №25.
665	•	•	•	•	•	Событие №26.
666	•	•	•	•	•	Событие №27.
667	•	•	•	•	•	Событие №28.
668	•	•	•	•	•	Событие №29.
669	•	•	•	•	•	Событие №30.
670	•	•	•	•	•	Событие №31.
671	•	•	•	•	•	Событие №32.
672	•	•	•	•	•	Событие №33.
673	•	•	•	•	•	Событие №34.
674	•	•	•	•	•	Событие №35.
675	•	•	•	•	•	Событие №36.
676	•	•	•	•	•	Событие №37.
677	•	•	•	•	•	Событие №38.
678	•	•	•	•	•	Событие №39.
679	•	•	•	•	•	Событие №40.
Ком	анді	ЫП	epe,	дат	чик	а поступившие с дискретных входов.
680		•	•	•	•	Журнал передатчика команда 1 (ДВ).
681		•	•	•	•	Журнал передатчика команда 2 (ДВ).
682		•	•	•	•	Журнал передатчика команда 3 (ДВ).
683		•	•	•	•	Журнал передатчика команда 4 (ДВ).
684			•	•	•	Журнал передатчика команда 5 (ДВ).
						прололжение слелует

продолжение следует...

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПБКМ.424325.00х РЭ

Адрес	Аппарат					Owneed
объекта	P400	P3CK B4	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	Описание
685			•	•	•	Журнал передатчика команда 6 (ДВ).
686			•	•	•	Журнал передатчика команда 7 (ДВ).
687			•	•	•	Журнал передатчика команда 8 (ДВ).
688			•	•	•	Журнал передатчика команда 9 (ДВ).
689			•	•	•	Журнал передатчика команда 10 (ДВ).
690			•	•	•	Журнал передатчика команда 11 (ДВ).
691			•	•	•	Журнал передатчика команда 12 (ДВ).
692			•	•	•	Журнал передатчика команда 13 (ДВ).
693			•	•	•	Журнал передатчика команда 14 (ДВ).
694			•	•	•	Журнал передатчика команда 15 (ДВ).
695			•	•	•	Журнал передатчика команда 16 (ДВ).
696			•	•	•	Журнал передатчика команда 17 (ДВ).
697			•	•	•	Журнал передатчика команда 18 (ДВ).
698			•	•	•	Журнал передатчика команда 19 (ДВ).
699			•	•	•	Журнал передатчика команда 20 (ДВ).
700			•	•	•	Журнал передатчика команда 21 (ДВ).
701			•	•	•	Журнал передатчика команда 22 (ДВ).
702			•	•	•	Журнал передатчика команда 23 (ДВ).
703			•	•	•	Журнал передатчика команда 24 (ДВ).
704			•	•	•	Журнал передатчика команда 25 (ДВ).
705			•	•	•	Журнал передатчика команда 26 (ДВ).
706			•	•	•	Журнал передатчика команда 27 (ДВ).
707			•	•	•	Журнал передатчика команда 28 (ДВ).
708			•	•	•	Журнал передатчика команда 29 (ДВ).
709			•	•	•	Журнал передатчика команда 30 (ДВ).
710			•	•	•	Журнал передатчика команда 31 (ДВ).

продолжение следует...

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Адрес		Aг	тпаг	10 T		
	Аппарат			Jai		Описание
объекта	P400	P3CK B4	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	Omeanie
711			•	•	•	Журнал передатчика команда 32 (ДВ).
712					•	Журнал передатчика команда 33 (ДВ).
						•••
775					•	Журнал передатчика команда 96 (ДВ).
Коман	ды	пер	еда	ТЧИ	ка	поступившие с цифрового переприема.
776		•	•	•	•	Журнал передатчика команда 1 (ЦПП).
777		•	•	•	•	Журнал передатчика команда 2 (ЦПП).
778		•	•	•	•	Журнал передатчика команда 3 (ЦПП).
779		•	•	•	•	Журнал передатчика команда 4 (ЦПП).
780			•	•	•	Журнал передатчика команда 5 (ЦПП).
781			•	•	•	Журнал передатчика команда 6 (ЦПП).
782			•	•	•	Журнал передатчика команда 7 (ЦПП).
783			•	•	•	Журнал передатчика команда 8 (ЦПП).
784			•	•	•	Журнал передатчика команда 9 (ЦПП).
785			•	•	•	Журнал передатчика команда 10 (ЦПП).
786			•	•	•	Журнал передатчика команда 11 (ЦПП).
787			•	•	•	Журнал передатчика команда 12 (ЦПП).
788			•	•	•	Журнал передатчика команда 13 (ЦПП).
789			•	•	•	Журнал передатчика команда 14 (ЦПП).
790			•	•	•	Журнал передатчика команда 15 (ЦПП).
791			•	•	•	Журнал передатчика команда 16 (ЦПП).
792			•	•	•	Журнал передатчика команда 17 (ЦПП).
793			•	•	•	Журнал передатчика команда 18 (ЦПП).
794			•	•	•	Журнал передатчика команда 19 (ЦПП).
795			•	•	•	Журнал передатчика команда 20 (ЦПП).
796			•	•	•	Журнал передатчика команда 21 (ЦПП).

продолжение следует...

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПБКМ.424325.00х РЭ

Адрес		Αr	іпар	рат		Описание
объекта	P400	P3CK B4	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	Описание
797			•	•	•	Журнал передатчика команда 22 (ЦПП).
798			•	•	•	Журнал передатчика команда 23 (ЦПП).
799			•	•	•	Журнал передатчика команда 24 (ЦПП).
800			•	•	•	Журнал передатчика команда 25 (ЦПП).
801			•	•	•	Журнал передатчика команда 26 (ЦПП).
802			•	•	•	Журнал передатчика команда 27 (ЦПП).
803			•	•	•	Журнал передатчика команда 28 (ЦПП).
804			•	•	•	Журнал передатчика команда 29 (ЦПП).
805			•	•	•	Журнал передатчика команда 30 (ЦПП).
806			•	•	•	Журнал передатчика команда 31 (ЦПП).
807			•	•	•	Журнал передатчика команда 32 (ЦПП).
808					•	Журнал передатчика команда 33 (ЦПП).
871					•	Журнал передатчика команда 96 (ЦПП).
			ŀ	Ком	анд	ы приемника (первого).
872		•	•	•	•	Журнал приемника команда 1.
873		•	•	•	•	Журнал приемника команда 2.
874		•	•	•	•	Журнал приемника команда 3.
875		•	•	•	•	Журнал приемника команда 4.
876			•	•	•	Журнал приемника команда 5.
877			•	•	•	Журнал приемника команда 6.
878			•	•	•	Журнал приемника команда 7.
879			•	•	•	Журнал приемника команда 8.
880			•	•	•	Журнал приемника команда 9.
881			•	•	•	Журнал приемника команда 10.
882			•	•	•	Журнал приемника команда 11.

продолжение следует...

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПБКМ.424325.00х РЭ

Аппарат

Адрес

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

' '1			1			Описание
объекта	P400	P3CK B4	K400 BH	ОПТИКА	КОЛЬЦО	
883			•	•	•	Журнал приемника команда 12.
884			•	•	•	Журнал приемника команда 13.
885			•	•	•	Журнал приемника команда 14.
886			•	•	•	Журнал приемника команда 15.
887			•	•	•	Журнал приемника команда 16.
888			•	•	•	Журнал приемника команда 17.
889			•	•	•	Журнал приемника команда 18.
890			•	•	•	Журнал приемника команда 19.
891			•	•	•	Журнал приемника команда 20.
892			•	•	•	Журнал приемника команда 21.
893			•	•	•	Журнал приемника команда 22.
894			•	•	•	Журнал приемника команда 23.
895			•	•	•	Журнал приемника команда 24.
896			•	•	•	Журнал приемника команда 25.
897			•	•	•	Журнал приемника команда 26.
898			•	•	•	Журнал приемника команда 27.
899			•	•	•	Журнал приемника команда 28.
900			•	•	•	Журнал приемника команда 29.
901			•	•	•	Журнал приемника команда 30.
902			•	•	•	Журнал приемника команда 31.
903			•	•	•	Журнал приемника команда 32.
904					•	Журнал приемника команда 33.
957					•	Журнал приемника команда 96.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ПБКМ.424325.00х РЭ