# ARIS - установка бэкапа конфигурации

Энергосвязь.АВАНТ

Exported on 10/02/2025

### **Table of Contents**

1 Установка бэкапа конфигурации	3
2 Конфликты	
3 Безопасный режим	6

#### 1 Установка бэкапа конфигурации

1. Подключиться к ARIS набрав его IP адрес в адресной строке браузера.

IP адрес: 10.1.1.1

Имя пользователя: admin


Пароль: admin (passWord1 на новых прошивках)

2. Перейти на вкладку Сервис/Бэкап.


В появившемся окне "Бэкап конфигурации" нажать "Отмена" для нового устройства, или "Резервировать" в установленном на объекте, чтобы иметь возможность вернуть конфигурацию обратно в случае сбоя.




3. Добавить бэкап с нужной конфигурацией.



4. Перейти к установки бэкапа.



5. В окне "Восстановление резервной конфигурации" оставить только указанные ниже компоненты и нажать кнопку "Восстановить".



- 6. Дождаться окончания восстановления. Может занять несколько минут.
- 7. После перезагрузки проверить, что в устройстве отсутствуют конфликты и оно загружается не в безопасном режиме.
  - Желательно проверить его полноценную работу, т.е. что опрашиваются все устройства и передаются сигналы по необходимым протоколам (например, МЭК-60870-5-104).

## 2 Конфликты

Наличие конфликтов при самодиагностике устройства можно проверить на вкладке "Система/ Конфликты".



	конфликты	ОПИСАНИЕ
Трансляция	Обнаружена неподдерживаемая версия конфигурации уровней управления и ключа ДУ.	Появляется при установке старых конфигураций на новое ПО.  Для устранения конфликта необходимо действовать согласно инструкции.  1. (присмет петадемизания верои воефтраннять при применя в голо дл. (применя необходимо действовать согласно инструкции.)  1. (применя петадемизания верои воефтраннять применя и конфранций действовать поли выправить по применя петадемизания применя применя петадемизания применя применя петадемизания применя
Система	Сервисный интерфейс не ограничен	Не мешает работе.
	Отсутствует канал для активации сервисного интерфейса	Не мешает работе.

#### 3 Безопасный режим

При обновлении конфигурации устройство может перейти в безопасный режим, причины можно посмотреть на вкладке "События/Все события". Ошибки будут выделены красным цветом.

