

Bonjour,

Le document qui suit est le support de la formation "Arduino applications distantes".

Ce document propose des exemples d'applications que vous pourrez utiliser, modifier et adapter à vos différentes problématiques. Il n'est pas figé et s'enrichit à chaque formation au contact des stagiaires et des rencontres.

Merci à tous et bonne lecture


Arduino : Applications distantes

Problématique et présentation du support

Le but est de disposer sur internet des principaux paramètres de notre éolienne.


Gestion de la surveillance

Intérieur



Gestion de l'éolienne

Extérieur



Depuis peu de temps une société innovante propose une éolienne identique à notre exemple.
<http://www.aeroseed.com/innovation/eolienne.php>

Made with Fritzing.org

Voici une éolienne à axe vertical synchrone (réalisée par des élèves de troisième en démarche de projet)



Collège Vallis Aeria (2011-2014)



Vidéo sur :


http://www.dailymotion.com/video/x27e1z7_eolienne-axe-vertical_tech

Le système doit gérer une éolienne d'un type un peu particulier : axe verticale à voilure tournante.

Cette éolienne pour fonctionner doit être synchronisée par rapport au sens du vent.

Si nous la désynchronisons nous pouvons faire varier sa vitesse en relation avec l'effort qu'elle doit fournir et ainsi réguler sa vitesse.

(<http://vimeo.com/52000418> <http://www.eolprocess.com> <http://www.aeroseed.com/innovation/eolienne.php>)






Exemples de réalisations fonctionnelles d'étude :

Ici la girouette est la référence et synchronise l'éolienne.

Cette éolienne a la particularité de récupérer l'énergie aussi sur la pale contre le vent.

Exactement comme un voilier qui remonte au près.




Modèle à deux pales dans différentes orientation du vent

La synchronisation nécessite un rapport de deux entre la référence au vent et les pales.


Modèle à trois pales

Présentation du matériel

Gestion d'automate Arduino via le réseau et internet Arduino et Ethernet Shield




Arduino Uno




Ethernet shield




Arduino UNO : l'automate




Shield Ethernet : la carte réseau






Le shield Ethernet permet de commander ou de recevoir des informations via un navigateur internet.




Le shield Ethernet transmet sur le réseau les états de l'Arduino. Celui-ci fonctionne en réseau local comme par exemple avec une "box" ou à travers le réseau internet.



Le shield Ethernet dialogue avec l'Arduino via le bus SPI.

Structure d'une installation et configuration

Architecture d'un réseau local




Poste 1 IP locale 192,168,1,10 (LAN)

Poste 2 IP locale 192,168,1,11 (LAN)

La "box" sert de modem ADSL et de routeur. Le routeur se charge de diriger les "paquets" au bon contrôleur réseau des différentes stations. Chaque système est identifié par une adresse IP (Internet Protocol).


-Elle peut être fixe, c'est alors la station elle-même qui l'impose au réseau local (problèmes de conflits).




Téléphone IP locale 192,168,1,12 (LAN)

Tablette IP locale 192,168,1,13 (LAN)

Branchements d'un Arduino+shield Ethernet sur un réseau local



Poste 1 IP locale 192,168,1,10 (LAN)




Arduino IP locale 192,168,1,65 (LAN)

Il y a deux cas de figures :

- vous possédez un des premiers shield Ethernet et il ne fonctionne qu'en adresse IP fixe. Vous indiquerez l'adresse de votre choix dans le programme de l'Arduino. C'est aussi possible pour les Shields récents. Vous n'aurez qu'à taper l'adresse IP dans le navigateur d'un ordinateur de votre réseau pour avoir accès à votre shield.


- vous possédez un shield récent qui peut fonctionner en DHCP. C'est alors le routeur qui va attribuer une adresse IP à votre shield. Le seul problème consiste à récupérer cette adresse IP. Il est possible de demander au programme écrit dans l'Arduino de l'afficher sur le moniteur série du logiciel "processing" lorsque le shield est encore branché en USB. Sinon il est possible de le faire afficher sur un écran extérieur ou bien de le lire dans la page de configuration de votre "box" ou du serveur.



En réseau local il n'y a pas d'autre configuration à réaliser. Par contre si vous utilisez une adresse IP fixe, elle doit se trouver dans l'intervalle DHCP de votre "box" sinon votre Shield ne sera pas reconnu. Ces paramètres sont disponibles dans une page accessible en tapant l'adresse de votre "box" dans un navigateur.

De nombreuses "box" possèdent la même IP de connexion : 192,168,1,1, ou 192,162,2,254

Lecture et écriture sur le shield via le réseau internet



Fonctionnement IP locale et IP privée

Le principal intérêt de l'utilisation d'adresses IP privées est de disposer d'un grand nombre d'adresses pour bâtir ses réseaux privés (entreprises, domicile) et ainsi de palier au cruel manque d'adresses IP publiques du réseau IP V 4.


La version 6 permet de résoudre en partie ce problème en proposant pas moins de "667 millions de milliards d'adresses IP disponibles par mm² de la surface de la Terre" (source Wikipédia).

Le déploiement d'IP v6 étant en cours (pas totalement), il est indispensable d'utiliser les technologies de NAT et de PAT pour permettre aux machines disposant d'adresses privées de pouvoir communiquer sur Internet.

Une des différences entre l'IPv4 et l'IPv6 est l'apparence des adresses. L'IPv4 utilise 4 nombres décimaux d'un octet séparé par un point (exemple : **192.168.1.1**) tandis que l'IPv6 utilise des nombres hexadécimaux séparés par colonnes (exemple : **fe80:d4a8:6435:d2d8:d9f3:b11**).

	IPv4	IPv6
Nombre de bits dans une adresse IP	32	128
Format	décimal	hexadécimal
Capacité d'adressage	4.3 milliards	Nombre infini
Comment faire un test Ping ?	ping XXX.XXX.XXX	ping6

NAT ("Network Address Translation" / Translation d'adresses)




On active le mécanisme de NAT sur les routeurs faisant le lien entre les réseaux privés et publics. Le principe général est de remplacer l'adresse IP source privée de la machine par l'adresse IP publique du routeur.

L'exemple le plus répandu est celui d'un PC client domestique voulant surfer sur Internet (vers un serveur Web par exemple) à travers une "Box" (routeur Freebox, Livebox, box...) disposant d'une fonction de NAT dynamique.

Le PC client va émettre un paquet sur son réseau avec comme adresse source **son adresse privée**. La "Box" (qui active par défaut le mécanisme NAT dynamique), va remplacer dans le paquet **l'adresse privée du PC** par **son adresse publique**. Elle va en parallèle, garder en mémoire l'association (**Adresse IP privée du PC > Adresse IP publique du serveur / Port client-serveur**). Le serveur va donc recevoir par Internet ce paquet modifié auquel il va répondre avec un paquet de retour ayant pour adresse de destination **l'adresse IP publique de la Box**. Celle-ci va recevoir le paquet et finalement remplacer **l'adresse IP publique de la Box** par **l'adresse privée du PC**.

Il est donc possible avec une seule adresse IP publique de faire communiquer simultanément sur Internet plusieurs machines d'adresses IP privées.

PAT ("Port Address Translation" / Translation de port)



Source : <http://isrdoc.wordpress.com>

On ne peut pas utiliser une adresse privée pour se déplacer sur Internet. Ainsi, dans un réseau disposant d'une plage d'adresse IP privée, il va falloir ruser. En effet, dans ce cas précis, le NAT n'est d'aucune utilité car il ne fonctionne que pour les sessions à l'initiative des machines se trouvant sur le réseau privé. Dans notre cas, nous avons besoin d'un mécanisme permettant de rendre visible une machine depuis Internet. C'est le PAT qui va nous offrir cette fonctionnalité.

Prenons l'exemple d'une personne voulant héberger son serveur Web (en écoute sur le port TCP/80) chez lui, derrière sa "Box" :

Le client va envoyer une requête HTTP vers **l'adresse IP publique** de la Box (via la résolution DNS). La Box, préalablement configurée avec une redirection du port 80 vers le serveur (PAT), va remplacer l'adresse destination du paquet (**l'adresse publique de la Box**) par celle du serveur (**l'adresse privée du serveur**). Le serveur va ensuite répondre en utilisant **son adresse IP privée** comme adresse source. La Box va ensuite remplacer celle-ci par **son adresse IP publique**.

Ouverture de ports et configuration de la "box"

Exemple "Livebox" Orange Télécom® configuration des règles de NAT/PAT

The screenshot shows the configuration interface for an Orange Livebox. The top navigation bar includes links for 'ma page d'accueil', 'configuration', 'assistance', and 'configuration avancée'. The 'configuration avancée' link is highlighted. The main content area is titled 'réseau' and contains tabs for 'DHCP', 'NAT/PAT' (which is selected), 'DNS', 'UPnP', 'DynDNS', 'DMZ', and 'NTP'. A sidebar on the left lists 'configuration', 'assistance', and 'configuration avancée' with sub-options like WiFi, pare-feu, and réseau. A warning message at the top right says 'admin: déconnexion'. On the right, there's an 'aide' section for 'NAT/PAT' explaining its purpose and how to configure it. Below this is a table titled 'Règles personnalisées' (Custom Rules) with columns for application/service, port interne, port externe, protocole, appareil, and activer (enable). One rule is listed: arduino, port interne 7444, port externe 7444, TCP protocol, device 192.168.1.50, checked, and a delete button.

application / service	port interne	port externe	protocole	appareil	activer
arduino	7444	7444	TCP	192.168.1.50	<input checked="" type="checkbox"/>

NAT ("Network Address Translation" / Translation d'adresses) et PAT ("Port Address Translation" / Translation de port).

Exemple "Livebox" Orange Télécom® configuration DHCP

L'adresse IP fixe de l'arduino doit se trouver dans l'interval DHCP de la "Box"

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window with the title "Livebox - Mozilla Firefox". The address bar displays "http://192.168.1.50/". The page content is titled "configuration DHCP". On the left, a sidebar menu under "réseau" includes "configuration des ports", "connexion à internet", and "administration". The main form has fields for "serveur DHCP": "activer" (radio button selected), "adresse IP de la Livebox" (192.168.1.1), "masque de sous-réseau du LAN" (255.255.255.0), "adresse IP de début" (192.168.1.10), and "adresse IP de fin" (192.168.1.50). Below the form are two buttons: "annuler" and "enregistrer". A note below the form states: "Vous pouvez visualiser les adresses IP dynamiques attribuées par le serveur DHCP de la Livebox." A table titled "adresse IP dynamique" lists three entries:

nom	adresse IP	adresse MAC
user-1620e93234	192.168.1.12	00:21:29:6a:66:7b
famillerunette	192.168.1.13	ec:55:f9:53:4e:bf
PC4	192.168.1.50	90:a2:da:0e:f7:b2

Below this, another note says: "Vous pouvez réserver une adresse IP statique à chaque équipement de votre réseau local. L'équipement aura donc systématiquement la même adresse sur votre réseau local." A table titled "adresse IP statique" lists three entries:

nom	adresse IP	adresse MAC	
nouveau...			ajouter
user-1620e93234	192.168.1.12	00:21:29:6a:66:7b	supprimer
famillerunette	192.168.1.13	ec:55:f9:53:4e:bf	supprimer
PC4	192.168.1.50	90:a2:da:0e:f7:b2	supprimer

Le Domain Name System (**DNS**, système de noms de domaine) est un service permettant de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont associées, notamment en adresses IP de la machine portant ce nom. À la demande de la DARPA, Jon Postel et Paul Mockapetris ont conçu le « Domain Name System » en 1983 et en écrivirent la première réalisation.

Il est aussi possible d'utiliser le Shield Ethernet en DHCP Exemple "box" SFR® configuration NAT

box - NAT - Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

SFR box - NAT

192.168.1.1/network/nat

Google Yahoo! Mail (orianema... PagesJaunes : Annua... Connexion Mappy - Mappy - plan...

SFR Version NB6-MAIN-R3.4
Adresse MAC : 30:7e:cb:84:8e:a8
Adresse IP : 78.125.204.196
Profil d'accès : box ADSL

Etat Réseau Wifi Hotspot Applications Maintenance Eco Déconnexion

Général WAN DynDNS DNS DHCP NAT Route Filtrage

Translation de ports

#	Nom	Protocole	Type	Ports externes	Adresse IP de destination	Ports de destination	Activation
1		TCP	Port		192 . 168 . 1 .		<input checked="" type="checkbox"/> Activer

UPnP

Activation de l'UPnP activé désactivé

Règles NAT UPnP actives 0 règle

Valider

DMZ

Activation du DMZ activé désactivé

Valider

ALGs

Activation du SIP ALG activé désactivé

Activation du PPTP activé désactivé

Activation du module GRE activé désactivé

Valider

Aide

Dans la rubrique Translation de ports vous pouvez définir vers quel équipement connecté à votre box sera envoyé le trafic provenant d'Internet. Certains logiciels nécessitent d'être joignables directement d'Internet pour fonctionner convenablement (jeux, peer to peer, etc.). Vous pouvez configurer ces règles ici. Reportez-vous à la documentation de votre logiciel pour plus d'informations.

Dans la rubrique UPnP vous pouvez désactiver ou réactiver le service UPnP de la box. Lorsque l'UPnP est activé, vous n'avez pas besoin de définir de règles de translation de ports pour les logiciels compatibles UPnP.

Dans la rubrique DMZ vous pouvez activer ou désactiver la fonction DMZ de la box. Lorsque la DMZ est activée, vous pouvez permettre à l'un de vos équipement d'être accessible depuis Internet. Il est recommandé d'utiliser un pare-feu sur cet équipement.

Dans la rubrique ALGs, vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ALGs de la box. Si vous utilisez un service VoIP tier, il peut être nécessaire de désactiver la fonction SIP ALG.

Exemple "Livebox" Orange Télécom® (autre version)

The screenshot shows a Firefox browser window displaying the Orange Livebox configuration interface. The title bar reads "Firefox Inventel". The address bar shows the URL "192.168.1.1/index2.html". The main content area has a large orange "livebox" logo at the top. On the left, a sidebar lists various configuration options: Mes services, Sécurité, Configuration, Langues, Wifi, Mise à jour, Administrateur, Assistance, Avancée, ADSL, Routeur, Port USB Maître, UPnP, DNS Dynamique, Réseau, Sauvegarde, and Informations Système. The "Routeur" option is currently selected, highlighted in orange. The main content area for "Routeur - NAT" displays a table header with columns: Service, Protocole, Port externe, Port interne, Adresse IP du serveur, and Supprimer. Below the table, there are "Ajouter" and "Supprimer" buttons. A note states: "La redirection de port permet de faire suivre certaines connexions Internet entrantes vers un ordinateur particulier de votre réseau." It also shows the local IP address "Adresse IP de votre ordinateur : 192.168.1.192". The "Configuration de la DMZ (Zone démilitarisée)" section notes: "Une DMZ correspond à l'ouverture de tous les ports de la livebox vers un ordinateur particulier du réseau local. Attention: en activant la DMZ, vous rendez cet ordinateur accessible depuis Internet et donc vulnérable au piratage. Cliquez sur le bouton "Configurer la DMZ sur cet ordinateur" pour activer la DMZ." It indicates: "Il n'y a pas de DMZ configurée sur votre livebox." A "Configurer la DMZ sur cet ordinateur" button is present. The "Configuration de Netmeeting" section notes: "Windows Netmeeting est un logiciel de video conférence (conversation video sur Internet). Avant d'utiliser Windows Netmeeting, il est nécessaire de cliquer sur le bouton "Configurer Netmeeting sur cet ordinateur". A "Configurer Netmeeting sur cet ordinateur" button is shown. The taskbar at the bottom includes icons for the Start button, Internet Explorer, and Firefox, along with system status icons like battery level and date/time (31/12/2013, 20:39).

Rappel sur les bases de programmation

Rappel sur les bases de programmation et la structure d'un programme

Maintenant que nous avons une petite idée de la structure d'une installation nous allons rentrer dans le vif du sujet.

1 Fichier Édition Croquis Outils Aide

2

3 Button

```
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int buttonPin = 2;      // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 13;         // the number of the LED pin

// variables will change:
int buttonState = 0;          // variable for reading the pushbutton status

void setup() {
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop(){
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // check if the pushbutton is pressed.
  // if it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
  else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

4

5

- 1 un menu
- 2 une barre d'actions
- 3 un ou plusieurs onglets correspondant aux "sketchs"
- 4 une fenêtre de programmation
- 5 une console affiche les informations, erreurs de compilation et le téléchargement du programme

Coloration syntaxique

Lorsque du code est écrit dans l'interface de programmation, certains mots apparaissent en différentes couleurs qui clarifient le statut des différents éléments :

En **orange**, apparaissent les mots-clés reconnus par le langage Arduino comme des fonctions existantes. Lorsqu'on sélectionne un mot coloré en orange et qu'on effectue un clic avec le bouton droit de la souris, on a la possibilité de choisir « Find in reference » : cette commande ouvre directement la documentation de la fonction sélectionnée.

En **bleu**, apparaissent les mots-clés reconnus par le langage Arduino comme des constantes.

En **gris**, apparaissent les commentaires qui ne seront pas exécutés dans le programme. Il est utile de bien commenter son code pour s'y retrouver facilement ou pour le transmettre à d'autres personnes. On peut déclarer un commentaire de deux manières différentes :

Structure d'un programme Arduino

The screenshot shows the Arduino IDE interface with the title bar "Button | Arduino 1.0.4". The menu bar includes Fichier, Édition, Croquis, Outils, and Aide. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main window displays the following C++ code:

```
// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int buttonPin = 2;      // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 13;        // the number of the LED pin

// variables will change:
int buttonState = 0;          // variable for reading the pushbutton status

void setup() {
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop(){
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // check if the pushbutton is pressed.
  // if it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
  else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

The code is divided into three numbered sections:

- 1 la partie déclaration des variables (optionnelle)
- 2 la partie initialisation et configuration des entrées/sorties : la fonction setup {}
- 3 la partie principale qui s'exécute en boucle : la fonction loop {}

At the bottom of the IDE window, it says "Arduino Duemilanove w/ ATmega328 on COM6".

//Commentaires (1 ligne)
/* zone de commentaire*/ pour éviter de se perdre dans un programme.

- 1 la partie déclaration des variables (optionnelle)
- 2 la partie initialisation et configuration des entrées/sorties : la fonction setup {}
- 3 la partie principale qui s'exécute en boucle : la fonction loop {}

Dans chaque partie d'un programme sont utilisées différentes instructions issues de la syntaxe du langage Arduino.

Source :fr.flossmanuals.net. Flossmanuals Propose des livres libres sur les logiciels libres (très bien fait, documents dans la boîte à outils)

The screenshot shows the Arduino IDE interface with the title bar "exemple | Arduino 1.0.4". The menu bar includes "Fichier", "Édition", "Croquis", "Outils", and "Aide". Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main window displays the code for a blinking LED example:

```
/*
Clignotement d'une led
Fait clignoter une led de manière cyclique.
*/
// Pin 13 est la patte sur laquelle est connecté la led.
// Généralement l'on place le nom de l'auteur ou d'où viens le programme (inspiration)
int led = 13;

// Le setup est lu une seule fois et initialise certaines fonctions
void setup() {
    // initialise la patte digital en sortie.
    pinMode(led, OUTPUT);
}

// Là c'est le corps du programme, la boucle principale.
void loop() {
    digitalWrite(led, HIGH); // active (état haut) la patte de la led
    delay(1000); // attend pendant 1000 millisecondes (1 seconde)
    digitalWrite(led, LOW); // désactive (état bas) la patte de la led
    delay(1000); // attend pendant 1000 millisecondes (1 seconde)
}
```

In the status bar at the bottom, it says "Enregistrement terminé." (Recording finished.)

Commençons par la ponctuation

Le code est structuré par une ponctuation stricte :

- toute ligne de code se termine par un point-virgule ;
- le contenu d'une fonction est délimité par des accolades { et }
- les paramètres d'une fonction sont contenus par des parenthèses (et).

Les variables

Une variable est un espace réservé dans la mémoire de l'Arduino. C'est comme un compartiment dont la taille n'est adéquate que pour un seul type d'information. Elle est caractérisée par un nom qui permet d'y accéder facilement.

Il existe différents types de variables identifiées par un mot-clé dont les principaux sont :

- nombres entiers (**int**)
- nombres à virgule flottante (**float**)
- texte (**String et string, attention à la casse**)
- valeurs vrai/faux (**boolean**).

Un nombre décimal, par exemple **3.14159**, peut se stocker dans une variable de type **float**. Notez que l'on utilise un point et non une virgule pour les nombres décimaux. Dans Arduino, il est nécessaire de déclarer les variables pour leur réserver un espace mémoire adéquat. On déclare une variable en spécifiant son type, son nom puis en lui assignant une valeur initiale

Exemple : **int buttonPin = 2;**

La variable s'appelle **buttonPin**, elle fonctionne avec des nombres entiers et sa valeur par défaut est 2.

Une variable est une "boîte" qui contient une donnée. Ces données peuvent être de plusieurs types :

nom	caractéristiques	sans signe unsigned	exemples
Données numériques			
byte	0 à 255	Déclare une variable de type octet (8 bits) qui stocke un nombre entier non-signé	<code>byte a=145 ; // la donnée a est égal à 145</code> <code>byte a= b10010 ; // la donnée est en binaire et elle est égale à 18 en DEC</code>
int	-32536 à +32535	0 à +65535	<code>int b=-2458 ; //la donnée b est égale à -2458</code>
word	0 à +65535	représente int unsigned	<code>word w = 10000 ;</code>
long	-2147483648 à +2147483647	0 à +4294967295	<code>long vitessemoteur = 186000L; //déclare une variable de type long</code>
float	Nombre à virgule	$-3,4028235 \times 10^{38}$ à $+3,4028235 \times 10^{38}$	<code>float capteurvitesse = 1.117; // déclare une variable à virgule appelée capteurvitesse</code>
Données logiques			
boolean	0 ou 1, vrai ou faux true ou false occupe 1 octet		<code>boolean marche = false ; // la variable marche est fausse</code>
Void			<code>void setup () // la fonction setup ne fournit aucun résultat</code>
Données caractères ou chaîne de caractères			
String	Chaîne de caractères évoluée	Les chaînes de caractères sont représentées sous forme de tableau de variables de type char et se termine par un zéro []	<code>char Str2[8] = {'a', 'r', 'd', 'u', 'i', 'n', 'o'};</code> <code>char Str3[8] = {'a', 'r', 'd', 'u', 'i', 'n', 'o', '\0'};</code> <code>char Str4[] = "arduino";</code> <code>char Str5[8] = "arduino";</code> <code>char Str6[15] = "arduino";</code>
string	Chaîne de caractères		
char	Tout caractères (code ASCII) -128 à +127	0 à +255 code ASCII étendu	<code>Char lettreA = 'A' // la donnée lettreA est égale au caractère A, soit 65 en décimal qui est le code ASCII de A</code>

Déclaration d'une variable avec initialisation : type mavariable=valeur ;

Comment et où déclarer une variable

Locale : la variable est visible et utilisable que dans une certaine partie du programme

Il est également pratique de déclarer et d'initialiser une variable à l'intérieur d'une boucle for. Ceci crée une variable qui ne sera accessible uniquement à l'intérieur des accolades {} de la boucle for.

Entête déclarative
Variable globale

Fonction setup ()
Variable locale

Fonction loop ()
Variable locale

Autre fonction
Variable locale

Globale : la variable est visible et utilisable depuis tout les parties du programme

Il est préférable de déclarer les variables avant les parties setup et loop. Elles seront vues depuis n'importe quelle partie du programme.

The screenshot shows the Arduino IDE interface with two examples of code:

```
void clignote(){  
  digitalWrite(brocheLED, HIGH);  
  delay(1000);  
  digitalWrite(brocheLED, LOW);  
  delay(1000);  
}  
  
void clignote(int broche,int vitesse){  
  digitalWrite(broche, HIGH);  
  delay(1000/vitesse);  
  digitalWrite(broche, LOW);  
  delay(1000/vitesse);  
}
```

Annotations with blue numbers:

- Annotation 1 points to the first function definition.
- Annotation 2 points to the second function definition.

Message bar at the bottom: "Enregistrement terminé."

Bottom status bar: "Arduino Due (ATmega328) on COM6"

Les fonctions

Une fonction (également désignée sous le nom de procédure ou de sous-routine) est un bloc d'instructions que l'on peut appeler à tout endroit du programme.

Le langage Arduino est constitué d'un certain nombre de fonctions, par exemple `analogRead()`, `digitalWrite()` ou `delay()`.

Il est possible de déclarer ses propres fonctions par exemple : ①
Pour exécuter cette fonction, il suffit de taper la commande :
`clignote();`

On peut faire intervenir un ou des paramètres dans une fonction : ②

Dans ce cas, l'on peut moduler leurs valeurs depuis la commande qui l'appelle :

`clignote(5,1000); //la sortie 5 clignotera vite`
`clignote(3,250); //la sortie 3 clignotera lentement`

Les sous-routines

Quand votre code commence à tenir une place importante et que vous utilisez à plusieurs reprises les mêmes blocs d'instructions, vous pouvez utiliser une sous-routine qui vous permet de mieux organiser et d'alléger votre programme. Les sous-routines doivent être écrites après la boucle principale.

The screenshot shows the Arduino IDE interface with a sketch named "exemple". The code contains three main sections, each enclosed in curly braces and numbered 1, 2, and 3 from top to bottom:

```
//si la valeur du capteur dépasse le seuil
if(valeurCapteur>seuil){
//appel de la fonction clignote
clignote();
}

//tant que la valeur du capteur est supérieure à 250
while(valeurCapteur>250){
//allume la sortie 5
digitalWrite(5,HIGH);
//envoi le message "0" au port série
Serial.println(1);
//en boucle tant que valeurCapteur est supérieure à 250
}
Serial.println(0);
digitalWrite(5,LOW);

//pour i de 0 à 255, par pas de 1
for (int i=0; i <= 255; i++){
analogWrite(PWMpin, i);
delay(10);
}
```

At the bottom of the IDE, a status bar displays "Enregistrement terminé." and "Arduino Due (ATmega328) on COM6".

Les structures de contrôle

Les structures de contrôle sont des blocs d'instructions qui s'exécutent en fonction du respect d'un certain nombre de conditions.

Il existe quatre types de structure :

If et else : exécutent un code si certaines conditions sont remplies et éventuellement exécuteront un autre code avec **sinon**.

Exemple : 1

while : exécute un code **tant que** certaines conditions sont remplies.

Exemple : 2

for : exécute un code **pour** un certain nombre de fois.

Exemple : 3

```
// fait un choix parmi plusieurs messages reçus
switch (message) {
  case 0: //si le message est "0"
    //allume que la sortie 3
    digitalWrite(3,HIGH);
    digitalWrite(4,LOW);
    digitalWrite(5,LOW);
    break;
  case 1: //si le message est "1"
    //allume que la sortie 4
    digitalWrite(3,HIGH);
    digitalWrite(4,LOW);
    digitalWrite(5,LOW);
    break;
  case 2: //si le message est "2"
    //allume que la sortie 5
    digitalWrite(3,LOW);
    digitalWrite(4,LOW);
    digitalWrite(5,HIGH);
    break;
}
```

switch/case : fait un choix entre plusieurs codes **parmi une liste de possibilités**

Exemple : 1

Indenter son code

Il est conseillé d'effectuer un retrait par rapport à la ligne précédente à chaque nouveau bloc d'instructions. Les blocs d'instructions inscrits dans les fonctions et boucles sont délimités par des accolades, l'une est ouvrante et l'autre fermante.

```
if (etatCaption == 1) {
  if (valeurCapteur >= seuil) {
    analogWrite (pinLed, HIGH);}
}
```

Le code ci-dessus n'est pas indenté. Après indentation, nous obtenons ceci :

```
if (etatCaption == 1) {
  if (valeurCapteur >= seuil) {
    analogWrite (pinLed, HIGH);
  }
}
```

Cela n'est bien sur qu'une légère approche, vous trouverez beaucoup de ressources sur internet.

La liste exhaustive des éléments de la syntaxe du langage Arduino est consultable sur le site :


<http://arduino.cc/en/Reference/HomePage>

Ces pages sont inspirées du site :
<http://fr.flossmanuals.net>

Exemple associé à l'éolienne

Exemple associé à l'éolienne

Exemple avec le Shield Ethernet : structure du système




Pour commencer vous devez enficher le Shield sur l'Arduino. Relier l'Arduino à l'ordinateur avec un câble USB. Ensuite relier le Shield avec un câble réseau à votre "box routeur". Si vous êtes sur un réseau local comme au lycée, branchez tout simplement le Shield sur une prise réseau (fonctionnelle). Nous allons voir comment le configurer en DHCP et récupérer l'adresse IP locale allouée par le serveur.


Capter la position du vent

Capter la position du vent

Afin de gérer l'éolienne nous allons remplacer la girouette par un actionneur (moteur pas à pas, servo-moteur ou moteur à courant continu suivant le cas)




Dans tous les cas la synchronisation nécessite un rapport de deux entre la référence au vent et les pales.



Pour ce faire nous avons besoin d'un capteur qui nous indique la position du vent. Pour avoir une précision correct nous avons besoin de 16 positions ($22,5^\circ$). Nous ne pouvons bien-sûr pas utiliser les entrées numériques, il n'y en a que 13 (+6). Nous allons utiliser du "faux multiplexage". Il y a sur l'Arduino 6 entrées analogiques A0 à A5 codées en 10bits soit 5 volts/1024 qui nous donne 4,88 mVolts par pas. Il nous faudrait un changement tous les 0,312 volts dans l'idéal. En réalité c'est moins simple. Certains systèmes utilisent des contacts "reed" souvent appelés "ILS". C'est un système à déconseiller à cause de l'usure des contacts et aux rebonds de linguets qui compliquent la programmation de l'Arduino. Fort heureusement, il existe un petit capteur à effet Hall : le TLE4905. Il a l'avantage d'être précis (la rapidité n'est pas nécessaire dans ce cas). Son coût est à peine plus important qu'un "ILS" (1,8 euros). Il fonctionne indifféremment de 3Volts à 32 volts.

Les 8 capteurs sont montés sur un pont diviseur de tension.



L'astuce est dans le fait que l'aimant peut commander deux capteurs, donc nous avons une information intermédiaire, soit $22,5^\circ$ ($360^\circ / 16$).

Tableau de construction :


Les valeurs ne sont pas linéaires, elles correspondent aux valeurs normalisées des résistances utilisées.

L'aimant peut faire basculer deux capteurs ce qui nous donne les 16 valeurs.


La mise en parallèle des deux résistances adjacentes du pont diviseur conditionne le montage.

		ohms	220	4700	470	1200	390	670	3400	2200	Valeur	
		valeur pont diviseur	1200	0,78	4,04	1,42	2,53	1,24	1,83	3,75	3,28	Tension
			156	156	815	287	511	250	369	757	662	Valeur num
Valeur	Sens	Angle	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO		
144	NNO	337°	0,75									
150	NNE	22,5°		1,33								
156	N	0°			1,11							
174	SSO	202,5°				1						
200	SSE	157,5°					0,86				Tension	
223	ESE	112,5						1,62				
250	S	180°						2,67				
267	ENE	67,5°	0,72						0,72			
287	E	90°	NNE	150								
327	OSO	247,5°	ENE	267								
369	SO	225°	ESE	223								
511	SE	135°	SSE	200							Valeur Num	
539	ONO	292,5°	SSO	174								
662	NO	315	OSO	327								
757	O	270°	ONO	539								
815	NE	45°	NNO	144								

Exemple de réalisation du capteur en gravure à "l'Anglaise".



Le virtuel ?



La réalité !!! houps


TARGET
3001!

Circuit réalisé avec l'excellent logiciel
Target3001V16 discover, gratuit sans
utilisation commerciale.

<http://www.lextronic.fr/P4452-capteurs-pour-station-meteo.html>

http://www.evola.fr/product_info.php?kit-capteurs-meteo-p-478

Capteur de direction du vent




Réalisation
'maison' avec
les capteurs à
effet HALL



Capteur du
commerce avec
les contacts ILS
(reed)

Branchements sur l'Arduino



Le capteur à effet HALL est relié à une entrée analogique de l'Arduino ici la A0 et délivre 16 positions.

Montage final



Programmation de l'Arduino pour lire la position du vent

The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top menu bar includes Fichier, Édition, Croquis, Outils, and Aide. Below the menu is a toolbar with icons for save, run, and upload. The main area displays the following C++ code:

```
direction_vent_bon | Arduino 1.0.5
Fichier Édition Croquis Outils Aide
direction_vent_bon

direction_vent_bon $
```

```
if ((sensorValue>350) && (sensorValue<380)) {
  Serial.println("Sud Ouest");
}
if ((sensorValue>740) && (sensorValue<780)) {
  Serial.println(" Ouest");
}
if ((sensorValue>800) && (sensorValue<850)) {
  Serial.println("Nord Est");
}
if ((sensorValue>167) && (sensorValue<=172)) {
  Serial.println(" Nord");
}
if ((sensorValue>155) && (sensorValue<=160)) {
  Serial.println(" Nord Nord Ouest");
}
if ((sensorValue>160) && (sensorValue<=165)) {
  Serial.println(" Nord Nord Est");
}
if ((sensorValue>275) && (sensorValue<=280)) {
  Serial.println(" Est Nord Est");
}
if ((sensorValue>230) && (sensorValue<=240)) {
  Serial.println(" Est Sud Est");
}
if ((sensorValue>205) && (sensorValue<=212)) {
  Serial.println(" Sud Sud Est");
}
if ((sensorValue>180) && (sensorValue<=185)) {
  Serial.println(" Sud Sud Ouest");
}
if ((sensorValue>330) && (sensorValue<=340)) {
  Serial.println(" Ouest Sud Ouest");
}
if ((sensorValue>540) && (sensorValue<=550)) {
  Serial.println(" Ouest Nord Ouest");
}
```

To the right, a separate window titled "COM7" shows the serial port output. The text area contains repeated lines of wind direction names, such as "Sud Ouest", "Ouest", "Nord", etc., indicating a loop or continuous printing. The bottom of the window shows settings for "Défilement automatique" (Automatic scrolling), "NL & CR", and "9600 baud".

Il y a bien-sûr énormément de manières de programmer l'Arduino pour des résultats presque similaires. Le programme ci-dessus se borne à afficher sur le terminal la position. Il compare l'entrée numérique à des valeurs pré-enregistrées.

The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following details:


- Title Bar:** direction_vent_bon | Arduino 1.0.5
- Menu Bar:** Fichier Édition Croquis Outils Aide
- Toolbar:** Includes icons for Save, Undo, Redo, Open, Upload, and Download.
- Code Editor:** The main area contains the following C++ code for an Arduino sketch:

```
int Direction ; // vent direction
#define PotPin (A0)// define the input pin for the wind vane poten
int PotValue = 0; // variable to store the value coming from the p
int DirCorr = 0; // Correction on direction ( - 360 to + 360)
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int sensorValue = analogRead(A0); // lit la valeur analogique sur
// et met le rÃ©sultat dans la variable
delay(500);

//*vent*Direction
Serial.print("Direction du vent: ");

if ((sensorValue>600) && (sensorValue<700)) {
Serial.println("Nord Ouest");
}
```
- Status Bar:** Shows "Arduino Uno on COM7" at the bottom right.

Exemple : "Si la valeur est comprise entre 600 et 700 alors il s'affiche Nord Ouest"



Le capteur à effet HALL est relié à une entrée analogique de l'Arduino ici la A0 et délivre 16 positions. Exemple de fonctionnement avec la girouette qui informe de la position du vent et la position des pales commandé par le servomoteur.

Vidéo sur :

<http://www.dailymotion.com/video/x27e1cw> regulation-eolienne-axe-vertical tech

Exemple programme schield Ethernet

Analyse d'un exemple : schield Ethernet

Nous allons maintenant "décortiquer" plusieurs exemples afin de comprendre comment afficher des informations en provenance de l'automate et comment le commander. L'exemple suivant a été écrit par David A. Mellis et Tom Igoe concepteurs de l'Arduino.

```
webserver | Arduino 1.0.5
Fichier Édition Croquis Outils Aide
webserver §
/*
Serveur Web
Serveur web simple qui montre la valeur des broches d'entrée analogiques.
l'aide d'un Arduino et d'un shield Ethernet Wiznet.
* Blindage Ethernet attaché aux broches 10, 11, 12, 13
* Entrées analogiques attachés aux broches A0 à A5 (facultatif)
Créé le 18 décembre 2009
par David A. Mellis
modifié le 9 avril 2012
par Tom Igoe
*/
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Entrée de l'adresse MAC et de l'adresse IP désirée.
// La dernière version de la bibliothèque supporte le mode DHCP
// Dans ce cas il ne faut pas fournir l'adresse IP
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x15, 0xED };
IPAddress ip(192,168,2,1);

// Initialise la bibliothèque Ethernet
// Définit le port à utiliser
// (port 80 par défaut pour le HTTP)
EthernetServer server(80);

Enregistrement terminé
```

Commentaire sur le programme. Toute cette partie ne sera pas compilée par le logiciel.

Partie déclarative : inclusion dans le programme de la bibliothèque pour le Bus de donnée SPI ainsi que la bibliothèque Ethernet qui gère la puce Wiznet.

Déclaration d'une variable et d'un tableau comportant l'adresse MAC du Shield Ethernet.

Déclaration d'une variable contenant l'adresse IP que vous voulez donner au Shield Ethernet.


Initialisation de la bibliothèque Ethernet et définition du port à utiliser (port 80 par défaut pour le HTTP) et la visualisation sur le navigateur

Le programme de cette exemple dans sa version francisée est disponible dans la boîte à outils.

Ce programme est inspiré de la traduction de M Tavernier

<http://www.tavernier-c.com>

Boucle d'initialisation : Setup (installation)



Cette instruction démarre le serveur et elle demande à l'Arduino d'afficher l'adresse IP sur le terminal. Cela va devenir primordial lorsque l'on a choisi le mode DHCP. Dans le cas contraire nous n'avons pas la possibilité de connaître l'adresse allouée par le routeur et le réseau local.

- Initialisation et démarrage du port série

- Configuration du fonctionnement du Shield pour la gestion de l'adresse IP.

- Si « ip » est indiqué le Shield va prendre en compte l'adresse IP fixe indiquée par vos soins plus haut.
 - Si « ip » est absent de la ligne la carte va permettre au routeur de fournir une IP en DHCP.

```
web_server | Arduino 1.0.5
Fichier Édition Croquis Outils Aide
web_server
void loop() {
    // cette ligne écoute des clients Ethernet éventuels
    EthernetClient client = server.available();
    if (client) {
        Serial.println("Nouveau client");
        // la requête http se termine par une ligne vide
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {
                char c = client.read();
                Serial.write(c);
                // Lorsque l'on arrive à la fin de la ligne et que la ligne
                // est vide, la requête http est terminée
                // il est alors possible de répondre
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    // Envoi une en-tête http standard en réponse
                    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                    client.println("Content-Type: text/html");
                    client.println("Connection: close");
                    client.println();
                    client.println("<!DOCTYPE HTML>");
                    client.println("<html>");
                    client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
                }
            }
        }
    }
}
Enregistrement terminé.
Le nom du croquis doit être changé. Les noms de croquis doivent consister
de caractères ASCII et de chiffres (mais ne peuvent commencer par un chiffre).
Ils doivent aussi être plus courts que 64 caractères.
```

Début de la boucle principale. Cette ligne initialise en quelque sorte la liaison entre le client (le navigateur) et le serveur (Arduino et le shield)

Si le client est présent il y a écrit dans la liaison série "nouveau client "

Initialisation de l'échange

Si tout est ok, l'Arduino renvoie un en-tête http standard


```
// Cette partie envoie la valeur de chaque entrée analogique
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
    int sensorReading = analogRead(analogChannel);
    client.print("analog input ");
    client.print(analogChannel);
    client.print(" is ");
    client.print(sensorReading);
    client.println("<br />");
}
client.println("</html>");
break;
}
if (c == '\n') {
    // Début d'une nouvelle ligne
    currentLineIsBlank = true;
}
else if (c != '\r') {
    // Il y a un caractère sur la ligne courante
    currentLineIsBlank = false;
}
}
// Laisse au navigateur le temps de recevoir les données
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client déconnecté");
}
}

Enregistrement terminé.


Le nom du croquis doit être changé. Les noms de croquis doivent consister
de caractères ASCII et de chiffres (mais ne peuvent commencer par un chiffre).
Ils doivent aussi être plus courts que 64 caractères.
```

Cette partie envoie la valeur de chaque entrée analogique

Fermeture du programme





Un autre résultat avec la commande Get



Intéressons nous
maintenant à la
liaison Xbee

Transmission radio "Module Xbee"



Le nom provient sans doute de l'image qu'il peut y avoir de plusieurs petits modules connectés ensemble comme une colonie d'abeilles. **ZigBee** est un protocole de communication qui s'appuie sur le travail du groupe IEEE 802.15.4 et définit par le groupe de professionnels ZigBee Alliance. **Xbee** est une marque, un produit (Digi international) qui utilise le protocole ZigBee.

Présentation

Principales caractéristiques du XBee :

- fréquence porteuse : 2.4Ghz
- portées variées : assez faible pour les XBee 1 et 2 (10 - 100m), grande pour le XBee Pro (1000m)
- faible débit : 250kbps
- faible consommation : 3.3V, 50mA
- entrées/sorties : 6 10-bit ADC input pins, 8 digital IO pins
- sécurité : communication fiable avec une clé de chiffrement de 128-bits
- faible coût : ~ 25€
- simplicité d'utilisation : communication via le port série
- ensemble de commandes AT et API
- flexibilité du réseau : sa capacité à faire face à un nœud hors service ou à intégrer de nouveaux nœuds rapidement
- grand nombre de nœuds dans le réseau : 65000
- topologies de réseaux variées : maillé, point à point, point à multi-points

Modèles

Plusieurs produits XBee existent. Il y a deux catégories de XBee :

- la **série 1**, les modules de la série 1 ont souvent un "802.15.4" qui s'ajoutent à leurs noms.
- la **série 2**, Les modules de la série 2 sont disponibles en plusieurs versions : **XBee ZNet 2.5** (obsolète), le **ZB** (l'actuel) et le **2B** (le plus récent). Vous avez aussi des **XBee Pro**, qui font la même chose, mais avec de plus grandes capacités, notamment la portée qui semble pouvoir aller jusqu'à 1000 mètres ! Pour en savoir plus, télécharger le tableau de comparaisons des modules XBee :

http://www.digi.com/pdf/chart_xbee_rf_features.pdf.

Caractéristiques des modules série 1 et série 2

	Series 1	Series 2
Typical (indoor/urban) range	30 meters	40 meters
Best (line of sight) range	100 meters	120 meters
Transmit/Receive current	45/50 mA	40/40 mA
Firmware (typical)	802.15.4 point-to-point	ZB ZigBee mesh
Digital input/output pins	8 (plus 1 input-only)	11
Analog input pins	7	4
Analog (PWM) output pins	2	None
Low power, low bandwidth, low cost, addressable, standardized, small, popular	Yes	Yes
Interoperable mesh routing, ad hoc network creation, self-healing networks	No	Yes
Point-to-point, star topologies	Yes	Yes
Mesh, cluster tree topologies	No	Yes
Single firmware for all modes	Yes	No
Requires coordinator node	No	Yes
Point-to-point configuration	Simple	More involved
Standards-based networking	Yes	Yes
Standards-based applications	No	Yes
Underlying chipset	Freescale	Ember
Firmware available	802.15.4 (IEEE standard), DigiMesh (proprietary)	ZB(ZigBee 2007), ZNet 2.5 (obsolete)
Up-to-date and actively supported	Yes	Yes

- les modules des séries 1 et 2 ne sont pas compatibles entre eux,

- la portée et la consommation sont sensiblement les mêmes,

- le nombre d'entrées et sorties est différent. La série 2 ne possède pas de sorties analogiques PWM.

Les modules Xbee ne sont pas que de simples modems, ils sont constitués à partir d'un véritable micro-controleur qui permet directement de traiter des informations. Selon le modèle (indiqué dans le tableau ci-dessous) ils possèdent plusieurs entrées et sorties numériques comme analogiques.

Types d'antennes disponibles


- wire : simple, radiations omnidirectionnelles ;
- chip : puce plate en céramique, petite, transportable (pas de risques de casser l'antenne), radiations cardioïdes (le signal est atténué dans certaines directions) ;
- U.FL : une antenne externe n'est pas toujours nécessaire;
- RPSMA : plus gros que le connecteur U.FL, permet de placer son antenne à l'extérieur d'un boîtier.



Série 1




Série 2



Types de réseaux possibles avec les modules Xbee

Les modules Xbee peuvent travailler sur plusieurs types de réseaux. Ils seront le plus souvent utilisés par paires dans les applications avec Arduino.



Types de liaisons

Les modules XBee permettent de recevoir et d'émettre des données en même temps, on dit qu'ils sont full duplex, contrairement à la radio FM qui envoie les informations dans un seul sens (simplex) et au talkie-walkie qui ne permet pas à deux émetteurs de parler en même temps (half-simplex). On dit aussi que le XBee est un transceiver qui est la contraction de TRANSmitter (émetteur) et de reCEIVER (récepteur).


Simplex



Half-duplex



Full-duplex




Liaison série

Dans une liaison en série, les données sont envoyées bit par bit sur la voie de transmission. Toutefois, étant donné que la plupart des processeurs traitent les informations de façon parallèle, il s'agit de transformer des données arrivant de façon parallèle en données en série au niveau de l'émetteur, et inversement au niveau du récepteur. Ces opérations sont



réalisées grâce à un contrôleur de communication (la plupart du temps une puce **UART**, Universal Asynchronous Receiver Transmitter). Il fonctionne grâce à un registre à décalage. Le registre de décalage permet, grâce à une horloge, de décaler le registre (l'ensemble des données présentes en parallèle) d'une position à gauche, puis d'émettre le bit de poids fort (celui le plus à gauche) et ainsi de suite."

(source : <http://www.commentcamarche.net/contents/transmission/transnum.php3>)



"Toute l'astuce d'une liaison série asynchrone repose sur la forme des signaux envoyés ; signaux qui permettent une synchronisation du récepteur sur chaque caractère reçu. Examinez la figure ci-dessus qui représente la transmission asynchrone de l'octet 01010010 (caractère ASCII "R", valeur décimale 82). Au repos (idle) la ligne de transmission est à l'état logique haut. La transmission débute par le passage à 0 de cette ligne pendant une période de l'horloge de transmission ce qui constitue le bit de start (ce qui signifie début ou départ). Les bits du mot à transmettre sont ensuite envoyés derrière ce bit de start comme dans une transmission série synchrone et, après le dernier bit utile, la ligne passe à nouveau à l'état haut pendant une ou deux périodes d'horloge pour constituer ce que l'on appelle le ou les bits de stop." (source : <http://www.tavernier-c.com/serie.htm>)

Structure d'une liaison



X2

Made with Fritzing.org

Exemple de programme Xbee à Xbee

Exemple de programme Xbee à Xbee

Exemple 1 : Structure d'un programme

Commande d'une sortie

Code émetteur :

```
/*
```

```
Lit une entrée numérique sur la broche 2, affiche le résultat sur le port série
```

```
*/
```

```
int boutonPoussoir = 2; // crée la variable boutonPoussoir ''bouton poussoir'' et l'associe à la broche N°2 de l'Arduino
```

```
void setup() { //lance l'initialisation
```

```
    Serial.begin(9600); // démarrage de la liaison série à 9600 bauds '' vitesse de base du mode transparent des moulés  
    Xbee''
```

```
    pinMode(boutonPoussoir, INPUT); // configure la variable boutonPoussoir en entrée ''donc la broche N°2''
```

```
}
```

```
void loop() { // boucle principale
```

```
    // read the input pin:
```

```
    int etatPoussoir = digitalRead(boutonPoussoir); // lit la broche d'entrée ''boutonPoussoir'' et crée une variable  
    etatPoussoir ''état du bouton''
```

```
    // print out the state of the button:
```

```
    if (etatPoussoir == HIGH){ // Si l'état du bouton est à l'état haut
```

```

Serial.println(etatPoussoir, DEC); //affiche sur le port série l'état de la variable "état du bouton"
}

if (etatPoussoir == LOW){ // Si l'état du bouton est à l'état bas
Serial.println(etatPoussoir, DEC); //affiche sur le port série l'état de la variable "état du bouton"
Serial.flush (); // permet de vider le tampon du port série "pas toujours nécessaire"
}

delay(1); //Retard entre deux lectures pour la stabilité
}

```

Code récepteur :

```

/*
reçoit une commande du Xbee émetteur sur le port série et commande une LED en sortie
*/
int message = 0; // crée la variable message de type Interger et la positionne à 0
int brocheLed = 8; // crée la variable brocheLed et l'associe à la broche N°8 de l'Arduino.

void setup() { //lance l'initialisation
Serial.begin(9600); // démarrage de la liaison série à 9600 bauds " vitesse de base du mode transparent des moulés
Xbee"
pinMode(brocheLed, OUTPUT); // configure la variable brocheLed en sortie
}

```

```

void loop() { //démarrage de la boucle principale
    if (message != 0){ // si message est différent de 0
        //char inChar = (char)message;
        //Serial.println(inChar);
        Serial.println(message); //écrire sur le port série message
    }
    if (message == '1'){
        digitalWrite(brocheLed, HIGH); // si la variable message est parfaitement = à 1 activer la broche N°8
        //brocheLed///
    }
    if (message == '0'){ // si la variable message est parfaitement = à 0 désactiver la broche N°8 //brocheLed///
        digitalWrite(brocheLed, LOW);
    }
}

void serialEvent(){
/*
SerialEvent se produit chaque fois que des nouvelles données proviennent de la liaison RX matériel. Cette routine est exécutée entre chaque boucle de temps (), donc elle peut retarder la réponse. Plusieurs octets de données peuvent être disponibles.
*/
}

```

```
while (Serial.available()) { // cette fonction permet de savoir combien de caractères ont été mémorisés dans le tampon, 128 maximum.  
    message = Serial.read(); // lit le premier caractère contenu dans le tampon  
    Serial.flush (); // permet de vider le tampon du port série ''pas toujours nécessaire''  
}  
}
```

Exemple 2 : Structure d'un programme

Variation de la luminosité d'une led commandée par un potentiomètre.

```
#define brochePot 0 // Création de la variable brochePot, qui définit la broche analogique 0
#define brocheLed 3
int tamponSerie = -1;
char tableauChaine[6];
int valChainePos = 0;
int ancieneVal = 0;
void setup() {
    pinMode(brocheLed, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    tamponSerie = Serial.read();
/*
Envoie une nouvelle valeur seulement si elle diffère de la précédente d'au moins 5 afin de ne pas saturer le réseau
*/
    int valeurPot = analogRead(brochePot);
    if( abs(valeurPot - ancieneVal) > 5) {Serial.println(valeurPot);}
```

```

ancienneVal = valeurPot;
}

if((tamponSerie >= '0') && (tamponSerie <= '9')){tableauChaine[valChainePos] = tamponSerie;
valChainePos++; // Si une donnée numérique est disponible, la mémoriser
}
/*
Si un caractère de fin de ligne est détecté, traiter la chaîne et écrire la valeur sur la sortie qui commande la
LED puis remettre la chaîne à zéro
*/
if(tamponSerie == '\r'){
int valLum = atoi(tableauChaine); //convertit la chaîne en entier

valLum = map(valLum, 0, 1023, 0, 255); // Réduction de la plage d'entrée de 0-1023 à 0-255
analogWrite(brocheLed, valLum);

for (int c = 0; c < valChainePos; c++){ tableauChaine[c] = 0; // Remise à zéro de la chaîne de caractères
}
valChainePos = 0;
}
}








```

Exemple de programme complet

Le but maintenant est de récupérer avec un premier Arduino :

- la vitesse du vent (Broche N°2 en entrée)
- la position de la girouette (Broche analogique N°A0 en entrée)
- vitesse de l'alternateur (Broche N°4 en entrée)

La broche N°3 est utilisée en sortie pour la commande de la girouette.



Exemple programme Complet

Communication Xbee vers Xbee (mode transparent) et récupération info Xbee vers Ethernet Webwerver

```
/*
```

```
Exemple Web Server & Xbee
```

```
Une entrée analogique (A0) sur Arduino ethernet
```

```
Une entrée numérique (N°4) sur Arduino Xbee-ethernet récepteur
```

```
Une entrée numérique (N°2) sur Arduino Xbee émetteur
```

```
Utilisant l'Arduino Wiznet Ethernet shield.
```

```
Le shield Ethernet est attaché aux broches 10, 11, 12, 13
```

```
Le premier code à été crée le 18 Dec 2009
```

```
par David A. Mellis modifié le 9 Apr 2012 par Tom Igoe
```

```
Modifié et adapté par Johan Rungette le 25 05 2014
```

```
*/
```

```
// partie déclarative
```

```
#include <SPI.h>
```

```
#include <Ethernet.h>
```

```
// associe la broche à l'interrupteur
```

```
const int brocheInter = 4;
```

```
// associe la broche 10 à l'activation du shield ethernet (0=activé, 1=pause)
```

```
const int pauseEthernet = 10;
```

```
// associe la broche 8 à la variable brocheLed
```

```
const int brocheLed = 8;
```

```
// Force état de la variable etatInter à 0
```

```

int etatInter = 0;
// Force état de la variable etatInter à 0
int message = 0;

/*
Entrée de l'adresse MAC et de l'adresse IP désirée.
La dernière version de la bibliothèque supporte le DHCP.
Dans ce cas il ne faut pas fournir l'adresse IP fixe.
*/

```

```

byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0E, 0xF7, 0xB2 }; // A adapter en fonction de l'adresse mac de votre shield
byte ip[] = { 192, 168, 2, 1 }; // A adapter en fonction de votre réseau (donné par la 'box')
// initialise la bibliothèque Ethernet
// définit le port à utiliser
// (port 80 par défaut pour le HTTP)
EthernetServer server(80);

void setup() {
    //met la broche de la Led en sortie
    pinMode(brocheLed, OUTPUT);

    // met la broche de l'inter en entrée
    pinMode(brocheInter, INPUT);

    // initialise le port série
    Serial.begin(9600);
}

```

```

// initialise la connexion Ethernet et le serveur
Ethernet.begin(mac); // si vous rajoutez ip (mac, ip) vous forcez l'adresse à celle désignée plus haut
server.begin(); // démarrage du serveur ethernet
Serial.print("Le serveur est à l'adresse : "); // avec la ligne suivante cela permet de récupérer l'adresse IP donnée par
le serveur.
Serial.println(Ethernet.localIP());
}

void loop() {

digitalWrite(pauseEthernet, HIGH); //Désactive le schield Ethernet
if (message != 0){ // si message est différent de 0
//char inChar = (char)message; à utiliser si vous avez besoin d'une chaîne de caractère
Serial.println(inChar);
Serial.println(message); //écrire sur le port série ce qui se trouve dans la variable message
}
if (message == '1'){
    digitalWrite(brocheLed, HIGH); // si la variable message est parfaitement = à 1 activer la broche N°8
(brocheLed)
}
if (message == '0'){ // si la variable message est parfaitement = à 0 désactiver la broche N°8 (brocheLed)
    digitalWrite(brocheLed, LOW);
}
digitalWrite(pauseEthernet, LOW); //active le schield Ethernet
delay(2);
}

```

```

// cette ligne écoute des clients Ethernet éventuels
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
    Serial.println("Nouveau client");
    // la requête http se termine par une ligne vide
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
        if (client.available()) {
            char c = client.read();
            Serial.write(c);
        }
        lorsque l'on arrive à la fin de la ligne et que la ligne est vide, la requête http est terminée
        il est alors possible de répondre
    }
    if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
        // envoi une en-tête http standard en réponse au client (navigateur)
        client.println("HTTP/1.1 200 OK");
        client.println("Content-Type: text/html");
        client.println("Connection: close");
        client.println();
        client.println("<!DOCTYPE HTML>");
        client.println("<html>");
        client.println("<meta charset=\"utf-8\" />"); // impose la police de caractère utf8 (accents)
        client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2\>"); // Rafraîchie la page toutes les 2 secondes
    }
}

```

```
// Cette partie envoi la valeur de l'entrée analogique 0
```

```
{int entreeAnalogique = 0;  
int lectureCapteur = analogRead(entreeAnalogique);  
client.print("l'entrée analogique ");  
client.print(entreeAnalogique);  
client.print(" est à ");  
client.print(lectureCapteur);  
client.println("<br />");
```

```
// Cette partie envoi la valeur de l'entrée numérique 4
```

```
int lectureInter = digitalRead(brocheInter);  
client.print("l'entrée numérique ");  
client.print(brocheInter);  
client.print(" est à ");  
client.print(lectureInter);  
client.println("<br />");
```

```
int affichageLed = digitalRead(brocheLed);  
client.print("la LED broche ");  
client.print(brocheLed);  
client.print(" est à ");  
client.print(affichageLed);  
client.println("<br />");
```

```
// Cette partie allume la led en broche N°8
int etatInter = 0;
etatInter = digitalRead(brocheInter);
// Vérifie si l'interrupteur est appuyé
// S'il est à l'état haut passer la broche de la led à l'état haut
if (etatInter == HIGH) {
    digitalWrite(brocheLed, HIGH);
}
else {
    // Sinon passer la broche de la led à l'état bas
    digitalWrite(brocheLed, LOW);
}
}
client.println("</html>");
break;
}
if (c == '\n') {
// début d'une nouvelle ligne
currentLineIsBlank = true;
}
else if (c != '\r') {
// il y a un caractère sur la ligne courante
currentLineIsBlank = false;
}
}
}
```

```
// laisse au navigateur le temps de recevoir les données  
delay(1);  
// fermeture de la connexion avec le client (navigateur)  
client.stop();  
Serial.println("client déconnecté");  
}
```

```
void serialEvent() {
```

```
/*
```

SerialEvent se produit chaque fois que des nouvelles données proviennent de la liaison RX matériel. Cette routine est exécutée entre chaque boucle de temps (), donc elle peut retarder la réponse. Plusieurs octets de données peuvent être disponibles.

```
*/
```

```
    while (Serial.available()) { // cette fonction permet de savoir combien de caractères ont été mémorisés dans le tampon, 128 maximum
```

```
        message = Serial.read(); // lit le premier caractère contenu dans le tampon
```

```
        Serial.flush(); // permet de vider le tampon du port série "pas toujours nécessaire"
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

A suivre ... sur <http://technoopen.org/>
Aucun droit réservé...
Johan Rungette

WEBOGRAPHIE :

<http://www.aeroseed.com/innovation/eolienne.php>
<http://www.mon-club-elec.fr/>
<http://jeromeabel.net>
<http://www.tavernier-c.com>
<http://blog.nicolargo.com>
<http://fritzing.org/home>
<http://fr.wikipedia.org>
<http://fr.flossmanuals.net>
<http://vimeo.com/52000418>
<http://www.eolprocess.com>
<http://www.ibfriedrich.com>
<http://fr.openclassrooms.com>
<http://atelier-meteo-arduino-lycee-vincendo.blogspot.fr>
<http://technoopen.org/>

Merci

Table des matières

Problématique et présentation.....	3
Présentation du matériel.....	9
Structure d'une installation.....	15
Rappel sur les bases de programmation.....	26
Exemple associé à l'éolienne.....	35
Capter la position du vent.....	37
Exemple programme schield Ethernet.....	47
Liaison Xbee.....	54
Exemple de programme Xbee à Xbee.....	63
Commande d'une sortie.....	64
Variation de la luminosité d'une led commandée par un potentiomètre.....	68
Exemple programme Complet.....	72