

CASO DE PRUEBA DE POINTER ÉLITE

ID: TC- ELITE-01

TÍTULO: Verificar grabación correcta de vuelo

PRECONDICIONES: Emisor y receptor encendidos en modo vuelo, app enlaza con receptor, parámetros a 0, datos en tiempo real anotados para comparación.

PASOS:

1. Pulsar botón REC (esquina inferior izquierda, rojo)
2. Esperar pitido de confirmación.
3. Realizar vuelo o esperar datos en tiempo real.
4. Mantener REC 2sg para finalizar.
5. Ir a Vuelos Guardados en menú principal
6. Localizar vuelo por fecha y hora.
7. Abrir vuelo pulsando sobre él
8. Comparar ascenso, altura máx, servicio, vel máx y tiempo con datos anotados.

RESULTADO ESPERADO: Vuelo visible con altura máx, vel máx y tiempo, fecha y hora coincidente con el momento de grabación. Todos los datos coinciden con los registrados en tiempo real

RESULTADO OBTENIDO: PENDIENTE

ESTADO: PENDIENTE

BUG REPORT

Título: Error icono emisor al cambiar de modo

Descripción: Al cambiar de modo STD a modo HD, el icono del emisor en la pantalla desaparece para mostrar un cuadrado de color fucsia, si grabamos el vuelo no se soluciona, solo cambia al cerrar y abrir la app.

Pasos para reproducir:

1. cambiar de modo HD a STD,
2. cambiar de modo STD a HD, se refleja en pantalla.

Resultado actual: Muestra un cuadrado fucsia en vez del icono de un halcón azul.

Resultado esperado: Al cambiar de STD a HD debería verse el icono del emisor con la forma de un halcón y en color azul.

Severidad:

- Medio — Molesta al grabar el vuelo y no podemos ver la dirección en la que vuela el halcón a tiempo real.

Entorno: iPhone 14, iOS 17.4, Ayama Elite v2.3

Evidencias: Se adjunta captura de pantalla del momento exacto del cambio de modo.

