День 1. Лекция 2.

Программирование на уровне ядра. Модули. Символьные драйверы

Разработал: Максимов А.Н.

Версия 1.5. 06.2020




Содержание


- Типы драйверов
- Модули ядра
- Передача параметров в модуль
- Внутренняя структура модуля
- Символьный драйвер



Часть 1. Архитектура ядра



Исходные код ядра на www.kernel.org





Как скачать исходный код.

Скачать все ядро:

https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.2.2.tar.gz

```
Index of /pub/linux/kernel/ X +
                         mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/
IInux-5.2.1/.tar.Sign
                                                     21-26b-5013 02:50
                                                                            909
linux-5.2.17.tar.xz
                                                     21-Sep-2019 05:28
                                                                           102M
                                                     01-Oct-2019 07:07
linux-5.2.18.tar.gz
                                                                           157M
linux-5.2.18.tar.sign
                                                     01-0ct-2019 07:07
                                                                            989
linux-5.2.18.tar.xz
                                                     01-0ct-2019 07:07
                                                                           102M
linux-5.2.19.tar.gz
                                                     05-0ct-2019 11:19
                                                                           157M
linux-5.2.19.tar.sign
                                                     05-0ct-2019 11:19
                                                                            989
linux-5.2.19.tar.xz
                                                     05-0ct-2019 11:19
                                                                           102M
linux-5.2.2.tar.gz
                                                     21-Jul-2019 07:07
                                                                           157M
linux-5.2.2.tar.sign
                                                     21-Jul-2019 07:07
                                                                            987
linux-5.2.2.tar.xz
                                                     21-Jul-2019 07:07
                                                                           102M
linux-5.2.20.tar.gz
                                                     07-0ct-2019 17:07
                                                                           157M
linux-5.2.20.tar.sign
                                                     07-0ct-2019 17:07
                                                                            989
linux-5.2.20.tar.xz
                                                     07-0ct-2019 17:07
                                                                           102M
linux-5.2.21.tar.gz
                                                     11-0ct-2019 16:31
                                                                           157M
linux-5.2.21.tar.sign
                                                                            989
                                                     11-0ct-2019 16:31
linux-5.2.21.tar.xz
                                                     11-0ct-2019 16:31
                                                                           102M
linux-5.2.3.tar.gz
                                                     26-Jul-2019 07:17
                                                                           157M
linux-5.2.3.tar.sign
                                                     26-Jul-2019 07:17
                                                                            987
linux-5.2.3.tar.xz
                                                     26-Jul-2019 07:17
                                                                           102M
linux-5.2.4.tar.gz
                                                     28-Jul-2019 06:32
                                                                           157M
linux-5.2.4.tar.sign
                                                     28-Jul-2019 06:32
                                                                            987
```



Структура исходных кодов ядра (1)

arch/<arch> Код специфичный для архитектуры

block/ Код подсистемы блочных устройств

COPYING Условия лицензирования (GNU GPL)

CREDITS Основные разработчики

crypto/ Криптографические библиотеки

Documentation/ Докуметация на ядро

drivers/ Драйвера (net, usb, pci...)

firmware/ Различные прошивки

fs/ Файловые системы (fs/ext3/, etc.)

include/ Заголовочные файлы ядра

include/asm<arch> Архитектурно зависимые заголовочные файлы

include/linux Заголовочные файлы для Linux kernel

init/ Код инициалицииLinux (including main.c)

ipc/ Код IPC



Структура исходных кодов ядра (2)

Kbuild, Kconfig Часть системы сборки ядра

kernel/ Linux kernel core

lib/ Различные библиотеки (zlib, crc32...)

MAINTAINERS Спискок МАНТЕЙНЕРОВ. !!!!

Makefile Linux makefile (sets arch and version)

mm/ Система управления памятью

net/ Сетевая подсистема

README Обзор и инструкции по сборке

REPORTINGBUGS Как отправить Bug report

samples/ Примеры использования

scripts/ Scripts for internal or external use

security/ Реализация модели безопасности (SELinux...)

sound/ Звуковая подсистема и драйвера

Tools/ Дополнительные утилиты (напр. тесты производительности)



Извлечение кода ядра linux

```
$cd /usr/src/kernels
$mkdir linux-4.1-demo
$cd linux-4.1-demo
Скопировать код ядра linux-4.1.tar.gz
tar xzvf linux-4.1.tar.gz
или (tar xfvj linux-4.1.tar.bz2)
```

```
Скопировать патч patch-4.1.24.gz
gunzip patch-4.1.24.gz
cd linux-4.1
patch -p1 <../patch-4.1.24
```

Можно отменить патч опция -R



Подготовка к компиляции

Идентифицировать сборку.

Linux-4.1\Makefile

VERSION = 4

PATCHLEVEL = 1

SUBLEVEL = 0

EXTRAVERSION =

NAME = Hurr durr I'ma sheep

Для предотвращения искажения существующих модулей ядра можно указать уникальнй идентификатор в EXTRAVERSION. В этом случае модули ядра будут помещаться в /lib/modules/\$VERSION.\$PATCHLEVEL.\$SUBLEVEL-\$EXTRAVERSION.

Сохранить config

cd linux

cp .config config.sav




Настройка ядра

```
Настройка ядра
  make mrproper
  make menuconfig
Компиляция
  make
Устновка
 sudo make install
 sudo make modules install
```



make menuconfig





Результаты make

В результате запуска команды make создается vmlinux -Raw Linux kernel image, не сжатый.

vmlinuz - zlib compressed kernel image arch/<arch>/boot/zlmage (image по умолчанию для arm) arch/<arch>/boot/bzlmage (image по умолчанию для i386)

Caution: bz means "big zipped" but not "bzip2 compressed"!

(bzip2 сжатие поддерживается только на i386. Не очень подходит для встраиваемых приложений т.к. Требует 1 МВ RAM для распаковки).



Результаты make-install

/boot/vmlinuz<version>

Compressed kernel image. Same as the one in arch/<arch>/boot

/boot/System.map<version>

Stores kernel symbol addresses

/boot/initrd<version>.img (when used by your distribution)

Initial RAM disk, storing the modules you need to mount your root

filesystem. make install runs mkinitrd for you!

/boot/grub/menu.lst or /etc/lilo.conf

make install updates your bootloader configuration files to support

your new kernel! It reruns /sbin/lilo if LILO is your bootloader



Результаты make modules-install

Файлы модулей ядра имеет расширение .ko (Kernel Object).

/lib/modules/<version>/

- -modules.dep Файл зависимостей модулей
- -modules.symbols Файлы с таблицей символов модуля



Особенности программирования на уровне ядра

Нет функций библиотеки libc!!!

Вместо printf, надо использовать printk

Некоторые важные функции реализованы на уровне ядра

Нет защиты памяти

Небольшой фиксированный размер стека

Возникают вопросы с синхронизацией и конкурентным выполнение задач (к модулю могут обратиться различные процеесы, могут возникнуть прерывания, существуют механизмы ядра, которые выполняются асинхронно)



Часть 2. Определение модуля

Модуль — фрагмент кода, который может быть загружен или выгружен из ядра по запросу. Модули расширяют функции системы без необходимости перезагрузки ядра.

Просмотреть список модулей:

1smod

Установить модуль

insmod module.ko

modprobe module

Удалить модуль

rmmod module.ko

Module dependency

depmod module.ko



Конфигурирование поддержки модулей

```
Enable loadable module support
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus --->. Highlighted letters
are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press
<Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ]
excluded <M> module < > module capable
      --- Enable loadable module support
          Forced module loading
          Module unloading
           Forced module unloading
           Module versioning support
           Source checksum for all modules
                                    < Exit >
                                                < Help >
                         <Select>
```

- Поддержка модулей может быть выключения для повышения безопасности
- Использование модулей теоретически может приводить к фрагментации памяти



Пример модуля

```
#include linux/module.h> /* Needed by all modules */
#include linux/kernel.h> /* Needed for KERN_INFO */
MODULE_LICENSE("GPL");
int init_module(void) {
  printk(KERN INFO "Hello world 1.\n");
/*
  Модуль должен возвращать 0 в случае успешной загрузки.
*/
 return 0;
void cleanup_module(void) {
 printk(KERN_INFO "Goodbye world 1.\n");
```



Компиляция модуля. Makefile

Для компиляции компонентов ядро Makefile должен отличаться от обычного. Пример:

```
obj-m += hello-1.o
all:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
clean:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
```



Что нужно для сборки на Devnian/Ubuntu

Для компиляции компонентов ядра нужны заголовочные файлы ядра.

```
sudo apt update
sudo apt install linux-headers-$(uname -r)
```



Метаданные и макросы

```
Добавление информации о модуле
MODULE AUTHOR(author);
MODULE DESCRIPTION(description);
MODULE_VERSION(version_string);
MODULE LICENSE(lizense);
Посмотреть параметры модуля можно так:
 modinfo helloworld.ko
и др.
Определение воходной и выходной точек модуля:
module init(init function);
module exit(exit function);
```



Утилита modinfo

Программа для просмотра информации о модуле Linux

[root@lab]# modinfo module5.ko

filename: module5.ko

description: This module is a homework

license: GPL

author: Ivanov Ivan

srcversion: 7C328D0F123A8B302DDCD43

depends:

vermagic: 2.6.37.emb SMP mod_unload 686



Возможные типы лицензий

include/linux/module.h

- ➤ GPL
 GNU Public License v2 or later
- ➤ GPL v2
 GNU Public License v2
- GPL and additional rights
- ➤ Dual MIT/GPL GNU Public License v2 or MIT

- ➤ Dual BSD/GPL GNU Public License v2 or BSD
- ➤ Dual MPL/GPL GNU Public License v2 or Mozilla
- Proprietary
 Non free products



printk — печать сообщений

Прототип функции (include\linux\printk.h):

```
int printk(const char * fmt, ...)
```

Поддерживаемые форматы можно посмотреть в Documentation/printk-formats.txt

Собщения printk имеют приоритет:

```
#define KERN_EMERG "<0>" /* system is unusable */
#define KERN_ALERT "<1>" /* action must be taken immediately */
#define KERN_CRIT "<2>" /* critical conditions */
#define KERN_ERR "<3>" /* error conditions */
#define KERN_WARNING "<4>" /* warning conditions */
#define KERN_NOTICE "<5>" /* normal but significant condition */
#define KERN_INFO "<6>" /* informational */
#define KERN_DEBUG "<7>" /* debug-level messages */
```

Пример:

printk(**KERN_INFO** "fb%d: %s frame buffer device\n", info->node,info->fix.id);



Просмотр сообщений от printk

- Сообщение помещаются в циркулярный буфер
- Посмотреть можно разными способами:
- 1) Посмотреть файл /var/log/messages Файл формируется демоном syslogd/klogd Посмотреть можно так: tail -f /var/log/messages Дла контроля роста файла можно использовать logrotate
- cat /proc/kmsg
- dmesg ("diagnostic message")
 Отображает содержимое kernel log buffer



Просмотр на экране

Сообщение помещаются в циркулярный буфер.

Изменить границу приоритета для отображаемых на экране сообщений можно в файле /etc/sysctl.conf

kernel.printk = 4417

Расшифровка значений:

- console_loglevel: cooбщения с приопритетом выще чем у указанного печатаются на консоле
- default_message_level: сообщения без приоритета будут иметь данный приоритет
- minimum_console_loglevel: минимальное(highest) значение в которое может быть установлено console_loglevel
- default_console_loglevel: значение по умолчанию для console_loglevel

(дополнительно можно посмотреть http://linux.die.net/man/2/syslog)

Для динамического изменения можно:

echo "7 1 1 7" > /proc/sys/kernel/printk

посмотреть текущее состояние можно так:

cat /proc/sys/kernel/printk



Часть 3. Передача параметров в модуль

```
#include linux/moduleparam.h>
module_param(variable, type, perm);
```

```
variable — имя переменной type - тип (можно посмотреть в linux/moduleparam.h) perm — права доступа (можно посмотреть в linux/stat.h)
```

Параметр можно изменить из sysfs

Макрос для modinfo: MODULE_PARM_DESC(debug_enable, "Enable deb mode");



Пример передачи параметров

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/moduleparam.h>
MODULE LICENSE("GPL");
static char *whom = "world";
module param(whom, charp, 0);
static int howmany = 1;
module_param(howmany, int, 0);
                                        // Передается пара параметров - сколько раз и кому передается привет
static int init hello init(void) {
    int i;
    for (i = 0; i < howmany; i++)
      printk(KERN ALERT "(%d) Hello, %s\n", i, whom);
    return 0;
}
static void exit hello exit(void) {
    printk(KERN ALERT "Goodbye, cruel %s\n", whom);
}
module init(hello init);
module exit(hello exit);
```



Запуск модуля с параметрами

➤ Вызов insmod:

```
sudo insmod ./hello param.ko howmany=2 whom=universe
```

Вызов modprobe:
Set parameters in /etc/modprobe.conf or in any file in /etc/modprobe.d/:

```
options hello_param howmany=2 whom=universe
```

Случай статической линковки модуля к ядруІ:

```
options hello param.howmany=2 hello param.whom=universe
```



Стиль кодирования

/usr/src/linux/Documentation/CodingStyle

Ключевые особенности:

- Избегать трюков в выражениях
- Размер строки 80 символов
- Разбивать длинные выражения
- Открывающая скобка блока последняя в строке
- В функциях открывающая скобка с начала строки
- В if скобки не нужны только если и в if и в else по одному выражению
- В указателях * ближе к переменной, чем к типу.
- Отступ в 1 символ вокруг бинарных операций
- Именование с использованием нескольких слов осуществляется с помощью _
- EXPORT_SYMBOL пишется сразу после функции, которую он экспортирует
- Goto используется для обработок ошибок
- Комментарии С99 не используются



Стиль кодирования

```
Пример:
/*
   This function does ...
*/
int get_user_id(struct user *u)
if (u->condition) {
do_smth();
do_smth_again();
else {
goto error;
/* ... */
EXPORT_SYMBOL(get_user_id);
```



Динамическое выделение памяти

malloc - не существует.

kmalloc/kfree выделяет до 128k физической памяти в последовательном блоке

kcalloc(...) аналогично kmalloc, но память обнуляется

void *kmalloc (size t size, int flags);

flags определены в linux/mm.h>

GFP USER associated userspace process sleeps until free memory available

GFP KERNEL associated kernel function sleeps until free memory available

GFP ATOMIC doesn't sleep (used in ISRs)



Часть 3. Какой формат имеет модуль ядра?

Для определения формата модуля ядра можно воспользоваться командой файл:

[root@trening moduletest1]# file module1.ko

module1.ko: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), not stripped



Еще один пример модуля ядра

```
#include linux/module.h>
#include linux/init.h>
#include linux/kernel.h>
int __init init_module(void)
  printk(KERN_INFO "Hello world 1.\n");
     При ошибке надо вернуть не 0 */
 return 0;
void cleanup_module(void)
  printk(KERN_INFO "Goodbye world 1.\n");
```



Таблица символов модуля

Таблицы символом модуля содержатся в следующих сегментах: kstrtab – имена символов ksymtab – адреса символов, доступных всем типам модулей _ksymtab_gpl - адреса символов, доступных модулям с лицензией GPL Для экспорта символом из модуля можно использоваться макросы: EXPORT_SYMBOL EXPORT_SYMBOL_GPL **Пример** (linux-xxx\drivers\net\mii.c): int mii_link_ok (struct mii_if_info *mii) {....} EXPORT_SYMBOL(mii_link_ok);



Что может показать objdump

objdump -section-headers module1.ko

module1.ko: file format elf32-i386

Sections:

Idx Name Size VMA LMA File off Algn

0 .note.gnu.build-id 00000024 00000000 00000000 00000034 2**2

CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA

1.text 00000018 00000000 00000000 00000058 2**2

CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE

2.init.text 00000011 00000000 00000000 00000070 2**0

CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE

3 .rodata.str1.1 00000028 00000000 00000000 00000081 2**0

CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA

4 __mcount_loc 00000004 00000000 00000000 000000ac 2**2

CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, DATA

5.modinfo 00000064 00000000 00000000 000000b0 2**2

CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA

6.data 00000000 00000000 00000000 00000114 2**2

CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA

7 .gnu.linkonce.this_module 00000164 00000000 00000000 00000114 2**2

CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, DATA, LINK_ONCE_DISCARD

8 .bss 00000000 00000000 00000000 00000278 2**2

ALLOC

9 .note.GNU-stack 00000000 00000000 00000000 00000278 2**0

CONTENTS, READONLY, CODE

10 .comment 0000005a 00000000 00000000 00000278 2**0

CONTENTS, READONLY




Структура module

```
struct module {
     enum module_state state;
     struct list head list;
                                 /* Member of list of modules */
     char name[MODULE NAME LEN];
                                              /* Unique handle for this module */
     struct module kobject mkobj;
                                          /* Sysfs stuff. */
     struct module_attribute *modinfo_attrs;
     const char *version;
     const char *srcversion;
     struct kobject *holders_dir;
     const struct kernel symbol *syms; /* Exported symbols */
     const unsigned long *crcs;
     unsigned int num_syms;
     struct kernel param *kp;
                                      /* Kernel parameters. */
     unsigned int num_kp;
     unsigned int num gpl syms;
                                       /* GPL-only exported symbols. */
     const struct kernel symbol *gpl syms;
     const unsigned long *gpl_crcs;
     unsigned int num exentries;
                                       /* Exception table */
     struct exception_table_entry *extable;
     int (*init)(void);
                                       /* Startup function. */
     void *module init;
                                              /* If this is non-NULL, vfree after init() returns */
                                               /* Here is the actual code + data, vfree'd on unload. */
     void *module core:
     unsigned int init size, core size;
                                               /* Here are the sizes of the init and core sections */
     unsigned int init text size, core text size; /* The size of the executable code in each section. */
     struct mod arch specific arch;
                                               /* Arch-specific module values */
                                              /* same bits as kernel:tainted */
     unsigned int taints;
     void *percpu;
                                              /* Per-cpu data. */
     char *args; /* The command line arguments (may be mangled). People like
                                                                                        keeping pointers to this stuff */
#ifdef CONFIG MODULE UNLOAD
     struct list head modules which_use_me; /* What modules depend on me? */
     struct task struct *waiter; /* Who is waiting for us to be unloaded */
     void (*exit)(void): /* Destruction function. */
     local t ref;
#endif
```



Аппаратное обеспечение





Типы драйверов

- Символьные драйверы
- Блочные драйверы
- Сетевые драйверы



Символьный драйвер

Символьный драйвер обрабатывает поток байт. Обычно драйвер отвечает за реализацию следующих системных вызовов open, close, read, and write.

Примеры:

console /dev/console

serial ports /dev/ttyS0

IrDA

Bluetooth

. . .

Доступ к символьным устройствам осуществляется через файловую систему. Они представляются в виде файла.



Блочное устройство

- Блочное устройство может иметь файловую систему
- Как и символьное устройство блочное представляется файлом в каталоге /dev
- Блочное устройство оперирует блоками информации (обычно по 512 байт)
- В linux оно может работать с блоками любого размера



Сетевой драйвер

- Служит для обмена информацией с сетевым устройством.
- Обрабатывает пакеты
- Интерфейс сетевого устройства отличен от символьного и блочного



Архитектура ввода-вывода

Application

System call

Kernel space

Device drivers



Идентификация символьных драйверов

Для пользовательских процессов символьный драйвер представляется в виде файла устройства в каталоге /dev

Если выполнить команду ls -l мы, то символьные драйверы будут помечены c, блочные b

```
1 2008-10-30 13:07 console
crw----- 1 root tty
crw-rw---- 1 root root
                          10, 252 2008-10-30 16:06 dac960_gam
crw-rw---- 1 root audio
                          14.
                                9 2008-10-30 16:06 dmmidi
brw-rw---- 1 root floppy
                           2.
                                4 2008-10-30 16:06 fd0d360
brw-rw---- 1 root floppy
                                8 2008-10-30 16:06 fd0h1200
brw-rw--- 1 root floppy
                               40 2008-10-30 16:06 fd0h1440
crw-r---- 1 root kmem
                               2 2008-10-30 16:06 kmem
                           1,
crw-rw---- 1 root root
                               11 2008-10-30 16:06 kmsq
crw-rw-r-- 1 root lp
                           6.
                                0 2008-10-30 13:07 lp0
                           1.
crw-r---- 1 root kmem
                                1 2008-10-30 16:06 mem
crw-rw---- 1 root audio
                          14,
                                2 2008-10-30 16:06 midi
crw-rw---- 1 root uucp
                         108.
                                0 2005-11-21 08:29 ppp
crw-rw-rw- 1 root tty
                                2 2008-10-30 16:06 ptmx
crw-rw-r-- 1 root root
                                9 2008-10-30 13:07 urandom
crw-rw---- 1 root root
                                0 2008-10-30 16:06 usbdev1.1
                         189.
crw-rw---- 1 root root
                         250,
                                0 2008-10-30 16:06 usbdev1.1_ep00
crw-rw---- 1 root root
                         250.
                                1 2008-10-30 16:06 usbdev1.1_ep81
crw-rw-rw- 1 root root
                                5 2005-11-21 06:22 zero
```

Драйвер имеет:

major_number -

идентификации ядром ОС

minor_number -

ядро не использует,

использует сам драйвер для того, чтобы различать устройства)



User space API для работы с символьным драйвером

```
int open(char *path,int oflags,mode_t permission) int close(int fd) int read(int fd,char *buff,int count) int write(int fd,char *buff,int count) и др.
```



Приме пользовательского приложения для работы с символьным драйвером

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
int main() {
  int fd;
  char buf[100];
  fd = open("/dev/com1",O_RDWR);
  read(fd,buf,20);
  buf[20]=0;
  printf("Input: >>> %s <<<\n",buf);</pre>
 close(fd);
```



Компоненты символьного драйвера драйвера

- Инициализация (init) инициализация устройства, регистрация драйвера в ядре
- ➤ Реализация функций для точек входа (open, close, read, write, ioctl), соответствующих системным вызовам
- ➤ Обработчики прерываний, обработчики таймеров, bottom halves, kernel threads



Структуры данных драйвера

- 1. struct file operations
- 2. struct file



Интерфейс символьного драйвера file_operations (/linux/fs.h)

```
struct file_operations {
  struct module *owner:
                                          // Pointer to the LKM that owns the structure
 loff t (*llseek) (struct file *, loff t, int); // Change current read/write position in a file
  ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *); // Used to retrieve data from the device
  ssize t (*write) (struct file *, const char user *, size t, loff t *); // Used to send data to the device
  ssize t (*aio read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff t); // Asynchronous read
  ssize t (*aio write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff t); // Asynchronous write
  ssize t (*read iter) (struct kiocb *, struct iov iter *);
                                                            // possibly asynchronous read
  ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *); // possibly asynchronous write
 int (*iterate) (struct file *, struct dir context *);
                                                 // called when VFS needs to read the directory
contents
 unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll table struct *); // Does a read or write block?
  long (*unlocked loctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long); // Called by the loctl system call
  long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long); // Called by the ioctl system call
 int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);  // Called by mmap system call
 int (*mremap)(struct file *, struct vm area struct *);
                                                               // Called by memory remap system call
 int (*open) (struct inode *, struct file *); // first operation performed on a device file
 int (*flush) (struct file *, fl owner t id); // called when a process closes its copy of the descriptor
 int (*release) (struct inode *, struct file *);
                                                     // called when a file structure is being released
 int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync); // notify device of change in its FASYNC flag
 int (*aio fsync) (struct kiocb *, int datasync);
                                                    // synchronous notify device of change in its FASYNC flag
 int (*fasync) (int, struct file *, int); // asynchronous notify device of change in its FASYNC flag
 int (*lock) (struct file *, int, struct file lock *); // used to implement file locking
};
```

Реализация функций драйвером

Для реализациии итерфейса драйвер создает структуру file_operations.

Символьный драйвер реализует необходимые ему функции.

Для остальных указатеть в file_operations устанавливается в NULL.

```
struct file_operations fops = {
    .read = device_read,
    .write = device_write,
    .open = device_open,
    .release = device_release
};
```

инициализация структуры с ипользованием синтаксисиса С99.



Номер устройства

- В ядре для представления пары старший и младший номер устройства используется тип dev_t
- ➤ Определен в linux/kdev_t.h> в Linux 2.6: 32 bit size (major: 12 bits, minor: 20 bits)
- ➤ Макрос для создания номера устройства MKDEV(int major, int minor);
- Макрос для извлечения номера устройства:

```
MAJOR(dev_t dev);
MINOR(dev t dev);
```



Пример использования

```
int init module(void)
 Major = register chrdev(0, DEVICE NAME, &fops);
 if (Major < 0) {
    printk(KERN ALERT "Registering char device failed with %d\n", Major);
    return Major;
 printk(KERN_INFO "I was assigned major number %d. To talk to\n", Major);
 printk(KERN_INFO "the driver, create a dev file with\n");
 printk(KERN INFO "mknod /dev/%s c %d 0'.\n", DEVICE NAME, Major)
 return SUCCESS;
```

Деинициализация драйвера

```
void cleanup_module(void) {
    /* Удаление символьного драйвера */
    unregister_chrdev(Major, DEVICE_NAME);
    printk(KERN_ALERT "Cleanup_module OK \n");
}
```



Детально file_operation

int (*open) (struct inode *, struct file *); Вызывается, когда открывается файл.

int (*release) (struct inode *, struct file *); Вызывается, когда файл закрывается.



Пример

```
static int device open(struct inode *inode, struct file *file){
 static int counter = 0;
 if (Device Open)
   return -EBUSY;
 Device Open++;
 sprintf(msg, "I already told you %d times Hello world!\n", counter++);
 msg Ptr = msg;
 try_module_get(THIS_MODULE);
 return SUCCESS;
static int device release(struct inode *inode, struct file *file){
 Device Open--; /* We're now ready for our next caller */
  /** Decrement the usage count, or else once you opened the file, you'll
   never get get rid of the module. */
 module_put(THIS_MODULE);
 return 0;
```



Структура file

```
Структура file, создается когда происходит вызов open mode_t f_mode;

Режим октрытия файла (FMODE_READ and/or FMODE_WRITE) loff_t f_pos; текущий offset в файле. struct file_operations *f_op; struct dentry *f_dentry
```



Операции записи и чтения

```
ssize_t (*read) (
 struct file *, /* Open file descriptor */
  user char *, /* Userspace buffer to fill up */
 size t, /* Size of the userspace buffer */
 loff t *); /* Offset in the open file */
Вызывается при чтении из файла
ssize t (*write) (
 struct file *, /* Open file descriptor */
  user const char *, /* Userspace buffer to write to the device */
                /* Size of the userspace buffer */
 size t,
 loff t*); /* Offset in the open file */
```



Пример реализации

```
static ssize t device_read(struct file *filp, char *buffer, /* buffer to fill with data */
         size t length, /* length of the buffer */ loff t * offset)
 int bytes read = 0; /* Number of bytes actually written to the buffer*/
  /* If we're at the end of the message, * return 0 signifying end of file */
 if (*msg Ptr == 0) return 0;
 /* Actually put the data into the buffer */
 while (length && *msg Ptr) {
  /** The buffer is in the user data segment, not the kernel
  * segment so "*" assignment won't work. We have to use
  * put user which copies data from the kernel data segment to
  * the user data segment. */
   put_user(*(msg Ptr++), buffer++);
   length--;
   bytes read++;
 /* Most read functions return the number of bytes put into the buffer */
 return bytes read;
```



Обмен данными с пользовательским процессом

Драйвер не может использовать memcpy для обмена между памятью user space и памяться kernel space

В функция read и write необходимо использовать специальные функции:

```
include <asm/uaccess.h>
  unsigned long copy_to_user (void __user *to, const void *from, unsigned long n);
  unsigned long copy_from_user (void *to, const void __user *from, unsigned long n);
```

Функции в случае успеха возвращают 0



Установка драйвера в ядро

1. Вставить модуль:

insmod foodry.ko

- 2. Посмотреть в /proc/devices, какой у драйвера major_number (предположим 100)
- 3. Создать файл устройства:

mknod /dev/foodev c 100 0

(для автоматического создания файла устройства можно использовать udev)



Динамическое выделение памяти

malloc - не существует.

kmalloc/kfree выделяет до 128k физической памяти в последовательном блоке

kcalloc(. . .) аналогично kmalloc, но память обнуляется

void *kmalloc (size t size, int flags);

flags определены в linux/mm.h>

GFP_USER associated userspace process sleeps until free memory available

GFP_KERNEL associated kernel function sleeps until free memory available

GFP_ATOMIC doesn't sleep (used in ISRs)



Литература

1. The Linux Kernel Module Programming Guide by P.J. Saltzman, M. Burian, Ori Pomerantz http://tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/index.html

http://www.opennet.ru/docs/RUS/Ikmpg26/ (русский перевод)

- 2. The linux-kernel mailing list FAQ http://www.tux.org/lkml.
- 3. Rob Day The Kernel Newbie Corner: What's in That Loadable Module, Anyway? http://www.linux.com/learn/linux-training/32867-the-kernel-newbie-corner-whats-in-that-loadable-module-anyway
- 4. Andrew Murray Init Call Mechanism in the Linux Kernel

http://linuxgazette.net/157/amurray.html

- 5. Бовет.Д. Ядро Linux, 3-е издание.-СПб.: БХВ-Петербург, 2007
- 6. Kernel modules https://wiki.archlinux.org/index.php/Kernel_modules (полезные команды и конфигурирование)
- 7. Writing a Linux Kernel Module Part 2: A Character Device http://derekmolloy.ie/writing-a-linux-kernel-module-part-2-a-character-device/