

SIM7070_SIM7080_SIM7090 系列_CoAP(S)_应用文档

LPWA 模组

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



名称:	SIM7070_SIM7080_SIM7090系列_CoAP(S)_应用文档
版本:	1.03
日期:	2021.06.16
状态:	已发布

版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路 289 号 3 号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

技术支持,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html 或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2021, 保留一切权利。

www.simcom.com 2 / 15



关于文档

版本历史

版本	日期	作者	备注
1.00	2019-09-02	来文洁	第一版
1.01	2020-02-26	来文洁	增加产品型号
1.02	2020-07-08	来文洁	修改文档结构和风格
1.03	2021-06-16	张 威	修改章节 2 增加章节 5.2 CoAPS 示例

适用范围

本文档适用于以下产品型号:

型号	类别	尺寸 (mm)	备注
SIM7080G	CAT-M/NB	17.6*15.7*2.3	N/A
SIM7070G/SIM7070E	CAT-M/NB/GPRS	24*24*2.4	N/A
SIM7070G-NG	NB/GPRS	24*24*2.4	N/A
SIM7090G	CAT-M/NB	14.8*12.8*2.0	N/A

www.simcom.com 3 / 15



目录

版	叔声明	4
关-	于文档	
<i></i>	版本历史	3
	适用范围	
目表	录	
1	介绍	g.
•	1.1 本文目的	
	1.2 参考文档	
	1.3 术语和缩写	
2	CoAP(S)功能描述	
	2.1 CoAP 协议简介	
	2.2 CoAP 协议特点	6
	2.3 CoAP 消息格式	
	2.3.1 CoAP 的消息类型	
	2.3.2 CoAP 的 URL	
	2.4 CoAP 的安全性	
	2.5 CoAP 和 HTTP 比较	
3	- (-)162	
4	Bearer 配置	10
	4.1 PDN 自激活	
	4.2 手动改变 APN 配置	
5	CoAP(S)示例	13
	5.1 CoAP 示例	
	5.2 CoAPS 示例	14





1.1 本文目的

基于 AT 指令手册扩展,本文主要介绍 CoAP 的业务流程。 参考此应用文档,开发者可以很快理解并快速开发相关业务。

1.2 参考文档

[1] SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_AT Command Manual

1.3 术语和缩写

缩略语	描述
APN	接入点
CoAP	受限应用协议
DTLS	数据包传输层安全性协议
HTTP	超文本传输协议
loT	物联网
PDN	公共数据网
TCP	传输控制协议
UDP	用户数据报协议
URL	统一资源定位系统

www.simcom.com 5 / 15



2 CoAP(S)功能描述

2.1 CoAP 协议简介

在物联网应用里面,设备与设备之间都存在网络里面,它们需要互相进行网络通信。但由于通常物联网设备都是资源限制型的,有限的 CPU 能力,有限 RAM,有限的 flash,有限的网络带宽,针对此类特殊场景,CoAP(Constrained Application Protocol)协议借鉴了 HTTP 协议机制并简化了协议包格式。简洁地实现了物联网设备之间通信。

为了让小设备可以接入互联网,CoAP 协议被设计出来。CoAP 是一种应用层协议,它运行于 UDP 协议之上而不是像 HTTP 那样运行于 TCP 之上。CoAP 协议非常小巧,最小的数据包仅为 4 字节。

2.2 CoAP 协议特点

- 1. 基于消息模型,定义了 4 个消息类型,以消息为数据通信载体,通过交换网络消息来实现设备间数据通信
- 2. 对 CoAP Server 云端设备资源操作都是通过请求与响应机制来完成,类似 HTTP,设备端可通过 4 个请求方法(GET, PUT, POST, DELETE)对服务器端资源进行操作。 请求与响应的数据包都是放在 CoAP 消息里面进行传输的
- 3. 基于消息的双向通信(M2M),CoAP Client 与 CoAP server 双方都可以独立向对方发送请求.双方可当 client 或者 server 角色。
- 4. 协议包轻量级,最小长度仅为4B。
- 5. 支持可靠传输,数据重传,块传输。确保数据可靠到达
- 6. 支持 IP 多播,即可以同时向多个设备发送请求(比如 CoAP client 搜索 CoAP Server)
- 7. 非长连接通信,适用于低功耗物联网场景。

2.3 CoAP 消息格式

www.simcom.com 6 / 15



2.3.1 CoAP 的消息类型

CoAP 协议有 4 种消息类型:

- CON: 需要被确认的请求,如果 CON 请求被发送,那么对方必须做出响应。
- NON: 不需要被确认的请求,如果 NON 请求被发送,那么对方不必做出回应。
- ACK: 应答消息,接受到 CON 消息的响应。
- RST: 复位消息,当接收者接受到的消息包含一个错误,接受者解析消息或者不再关心发送者发送的内容,那么复位消息将会被发送。

2.3.2 CoAP 的 URL

CoAP 的 URL 和 HTTP 的有很相似的地方,开头是 "coap"对应 "http"或者 "coaps"对应 "https"。


HTTP 的默认端口是 TCP 80, CoAP 的默认端口是 UDP 5683 (CoAPS 是 5684)。

2.4 CoAP 的安全性

CoAP 的安全性是用 DTLS 加密实现的。DTLS 仅仅在单播情况下适用。

www.simcom.com 7 / 15





2.5 CoAP 和 HTTP 比较

Feature	CoAP	HTTP
协议	UDP	TCP.
网络层	使用 IPv6 和 6LoWPAN.	IP层
多播支持	支持	不支持
架构模型	使用客户端-服务器和发布-订阅模型。	使用客户端和服务器架构。
同步通讯	不需要	需要
开销	开销少,简单。	与 CoAP 相比开销更大,而且很复杂。
应用	专为资源受限的网络设备而设计,例如 WSN/loT/M2M。	专为没有任何资源问题的互联网设备而设计。

www.simcom.com 8 / 15



■3 CoAP(S)相关 AT 指令

命令	描述
AT+CCOAPPDPID	为 CoAP 设置 PDP Index
AT+CCOAPINIT	创建 CoAP 对象
AT+CCOAPCFG	设置 CoAP
AT+CCOAPURL	设置 CoAP 的 URL
AT+CCOAPPARA	组将要发送的 CoAP 数据报文
AT+CCOAPACTION	操作 CoAP 对象
AT+CCOAPHEAD	读取接收到的 CoAP 的包头
AT+CCOAPREAD	读取接收到的 CoAP 的负载
AT+CCOAPTERM	释放 CoAP 对象

更多详情,请参考 SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_AT Command Manual 文档。

www.simcom.com 9 / 15



4 Bearer 配置

模块开机会自动激活 PDN 并获取 PS 业务地址。前提是数据卡和天线正常。

4.1 PDN 自激活

//PDN 自动激活示例.

AT+CPIN? //检查 SIM 卡状态

+CPIN: READY

OK

AT+CSQ //检查射频信号

+CSQ: 13,99

OK

AT+CGATT? //检查是否成功注册 PS 服务. 1 表示已经注册成功。

+CGATT: 1

OK

AT+CGACT? //PDN 激活成功

+CGACT: 1,1 +CGACT: 2,0

OK

AT+COPS? //查询网络信息,运营商及网络制式

+COPS: 0,0," CHN-CT",9 //9 即 NB-IOT 网络

OK

AT+CGNAPN //在 CAT-M 或 NB-IOT 网络注册成功后查询网络下

发的 APN。

+CGNAPN: 1,"ctnb" //"ctnb" 是 CAT-M 或 NB-IOT 网络下发的 APN。

GSM 网络下 APN 为空。

OK

AT+CNCFG=0,1,"ctnb" //如果需要的话激活之前请使用 AT+CNCFG 设置

APN\用户名\密码等。

OK

AT+CNACT=0,1 //激活网络承载.

www.simcom.com 10 / 15



OK

+APP PDP: 0,ACTIVE

AT+CNACT?

+CNACT: 0,1,"10.94.36.44" +CNACT: 1,0,"0.0.0.0" +CNACT: 2,0,"0.0.0.0" +CNACT: 3,0,"0.0.0.0"

OK

//查询注册网络成功后分配的 IP 地址。

4.2 手动改变 APN 配置

若有需要改变 APN 配置的情景,请参照如下步骤。

//APN 配置示例.

AT+CFUN=0 //关闭RF

+CPIN: NOT READY

OK

AT+CGDCONT=1,"IP","ctnb" //配置APN。有些运营商网络注册需要先设置APN。

OK

AT+CFUN=1 //打开RF

OK

+CPIN: READY

AT+CGATT? //检查是否成功注册 PS 服务. 1 表示已经注册成功。

+CGATT: 1

OK

AT+CGNAPN //在 CAT-M 或 NB-IOT 网络注册成功后查询网络下

发的 APN。GSM 网络下 APN 为空。

+CGNAPN: 1,"ctnb"

OK

AT+CNCFG=0,1,"ctnb" //如果需要的话激活之前请使用 AT+CNCFG 设置

APN\用户名\密码等。

OK

AT+CNACT=0,1 //激活网络承载.

OK



+APP PDP: 0,ACTIVE

AT+CNACT?

+CNACT: 0,1,"10.94.36.44" +CNACT: 1,0,"0.0.0.0" +CNACT: 2,0,"0.0.0.0" +CNACT: 3,0,"0.0.0.0" //查询注册网络成功后分配的 IP 地址。

OK





____5 CoAP(S)示例

5.1 CoAP 示例

//CoAP 示例

AT+CNACT=0,1

OK

+APP PDP: 0,ACTIVE

AT+CCOAPINIT //初始化 CoAP 对象

OK

AT+CCOAPURL="coap://117.131.85.139:6011" //设置 CoAP URL

OK

AT+CCOAPPARA="CODE",1,uri-path,0,"home/ //CoAP 组包

query",uri-query,0,"address=1",payload,0,"hell

o world"

OK

AT+CCOAPACTION //发送数据.消息 id 为 1

+CCOAPACTION: 0,1 //收到消息 id 为 1, 14 字节大小的数据包,数据

payload 为 9 字节

//开启无线连接

OK

+CCOAPRECV: 1,14,9

AT+CCOAPACTION=4 //获取接收队列信息

+CCOAPACTION: 4,1,1 // 当前接收队列有共 1 个数据包,第一个数据包的 id

号为 1

OK

AT+CCOAPHEAD=1,1 //读取消息 id 为 1 的接收数据包包头,并以解析方

式打印

+CCOAPHEAD: 1,1,2,0,4.04,1,,,,,0,,,,,,,,,

OK

AT+CCOAPREAD=1 //读取消息 id 为 1 的接收数据包 payload

+CCOAPREAD: 9,Not Found //总字节长度 9,内容为 Not Found

OK

AT+CCOAPTERM //去初始化 CoAP 对象

OK

AT+CNACT=0,0 //断开连接



OK

+APP PDP: 0,DEACTIVE

5.2 CoAPS 示例

//CoAPS 示例

AT+CNACT=0,1 //开启无线连接

OK

+APP PDP: 0,ACTIVE

AT+CSSLCFG="PROTOCOL",0,2 //设置 SSL protocol 类型, 这里 2 表示 DTLS

OK

AT+CSSLCFG="SSLVERSION",0,5 //设置 SSL version, 这里 5 表示 DTLS1.2

OK

AT+CSSLCFG="convert",3,"psktable.txt" //设置 convertype 为 PSK TABLE.

OK

AT+CCOAPINIT //初始化 CoAP 对象

OK

AT+CCOAPCFG=ssl,0,"","","psktable.txt" //Configure SSL CoAP

OK

AT+CCOAPURL="coaps://117.131.85.139:6011 //设置 CoAP URL

ОК

AT+CCOAPPARA="CODE",1,uri-path,0,"home/ //CoAP 组包

query",uri-query,0,"address=1",payload,0,"hell

o world" OK

AT+CCOAPACTION //发送数据,消息 id 为 1

+CCOAPACTION: 0,1 //收到消息 id 为 1, 14 字节大小的数据包,数据

payload 为 9 字节

OK

+CCOAPRECV: 1,14,9

AT+CCOAPACTION=4 //获取接收队列信息

+CCOAPACTION: 4,1,1 // 当前接收队列有共 1 个数据包,第一个数据包的 id

号为 1

OK

AT+CCOAPHEAD=1,1 //读取消息 id 为 1 的接收数据包包头,并以解析方

www.simcom.com 14 / 15



式打印

+CCOAPHEAD: 1,1,2,0,4.04,1,,,,,0,,,,,,,

OK

AT+CCOAPREAD=1 //读取消息 id 为 1 的接收数据包 payload +CCOAPREAD: 9,Not Found //总字节长度 9,内容为 Not Found

OK

AT+CCOAPTERM //去初始化 CoAP 对象

OK

AT+CNACT=0,0 //断开连接

OK

+APP PDP: 0,DEACTIVE