

# **Energy Meter 525**

Handbuch



# Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	
Eingangskontrolle  Lieferumfang Energy Meter 525	
Produktbeschreibung	6
Bestimmungsmäßiger Gebrauch	6
Leistungsmerkmale Energy Meter 525	7
Messverfahren	
Bedienungskonzept Netzanalysesoftware ecoExplorer go	/
Anschlussvarianten	
Montage	
Installation	
Versorgungsspannung	
Spannungsmessung	
Strommessung	13
Ethernet-Schnittstelle	
Bedienung	18
Anzeige-Modus	18
Programmier-Modus	18
Parameter und Messwerte	
Konfiguration	
Versorgungsspannung anlegen	21
Strom- und Spannungswandler	
Stromwandler programmierenSpannungswandler programmieren	22
Parameter programmieren	
TCP/IP Konfiguration	
Parameter	
Benutzer-Passwort (Adr. 050)	26
Mittelwert	
Mittelungsverfahren	
Min- und Maxwerte	
Energiezähler	
Netzfrequenz (Adr. 034)	
Oberschwingungen	
Messwertanzeigen	
Energiezähler löschen (Adr. 507)	29
Drehfeldrichtung	30
LCD Kontrast (Adr. 035)	30
Hintergrundbeleuchtung	
Zeiterfassung	
Betriebsstundenzähler Seriennummer (Adr. 754)	
Inbetriebnahme	
Versorgungsspannung anlegen	
Messspannung anlegen	
Messstrom anlegen	
Drehfeldrichtung	
Phasenzuordnung prüfen	
Kontrolle der Leistungsmessung	
Messung überprüfen	
Überprüfen der EinzelleistungenÜberprüfen der Summenleistungen	
Vergleicher und Grenzwertüberwachung	
Vergleicher in der Software ecoExplorer go	
Service und Wartung	
Service and warting	
Gerätejustierung	
Kalibrierintervalle	
Firmwareupdate	36

-enier-/warnmeidungen	37
Fechnische Daten	40
Kenngrößen von Funktionen	
Tabelle 1 - Parameterliste	43
Zahlenformate	46
Maßbilder	47
Übersicht Messwertanzeigen	48
Anschlussbeispiel	51
Kurzanleitung Grundfunktionen	52
Kurzanleitung TCP/IP-Adressierung	53

3

#### **Allgemeines**

Dieses Handbuch gilt für die Produkte:
Energy Meter 525-24
Energy Meter 525-230
2540880000
2540890000

#### Copyright

Dieses Handbuch unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes und darf weder als Ganzes noch in Teilen auf mechanische oder elektronische Weise fotokopiert, nachgedruckt, reproduziert oder auf sonstigem Wege ohne die rechtsverbindliche, schriftliche Zustimmung von

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 16 32758 Detmold Deutschland

vervielfältigt oder weiterveröffentlicht werden.

# Markenzeichen

Alle Markenzeichen und ihre daraus resultierenden Rechte gehören den jeweiligen Inhabern dieser Rechte.

#### Haftungsausschluss

Weidmüller übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler oder Mängel innerhalb dieses Handbuches und übernimmt keine Verpflichtung, den Inhalt dieses Handbuchs auf dem neuesten Stand zu halten.

## Kommentare zum Handbuch

Ihre Kommentare sind uns willkommen. Falls irgend etwas in diesem Handbuch unklar erscheint, lassen Sie es uns bitte wissen und schicken Sie uns eine E-Mail an: info@weidmueller.com

#### Bedeutung der Symbole

Im vorliegenden Handbuch werden folgende Piktogramme verwendet:



# Gefährliche Spannung!

Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.



#### Achtung!

Bitte beachten Sie die Dokumentation. Dieses Symbol soll Sie vor möglichen Gefahren warnen, die bei der Montage, der Inbetriebnahme und beim Gebrauch auftreten können.



Hinweis!

#### Anwendungshinweise

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sowie alle weiteren Publikationen, die zum Arbeiten mit diesem Produkt (insbesondere für die Installation, den Betrieb oder die Wartung) hinzugezogen werden müssen.

Beachten Sie hierbei alle Sicherheitsvorschriften sowie Warnhinweise. Sollten Sie den Hinweisen nicht folgen, kann dies Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen.

Jegliche unerlaubte Änderung oder Verwendung dieses Geräts, welche über die angegebenen mechanischen, elektrischen oder anderweitigen Betriebsgrenzen hinausgeht, kann Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen.

Jegliche solche unerlaubte Änderung begründet "Missbrauch" und/oder "Fahrlässigkeit" im Sinne der Gewährleistung für das Produkt und schließt somit die Gewährleistung für die Deckung möglicher daraus folgender Schäden aus.

Dieses Gerät ist ausschließlich durch Fachkräfte zu betreiben und instandzuhalten.

Fachkräfte sind Personen, die aufgrund ihrer einschlägigen Ausbildung und ihrer Erfahrung befähigt sind, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden, die der Betrieb oder die Instandhaltung des Gerätes verursachen kann.

Bei Gebrauch des Gerätes sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.



Wird das Gerät nicht gemäß der Betriebsanleitung betrieben, so ist der Schutz nicht mehr sichergestellt und es kann Gefahr von dem Gerät ausgehen.



Alle Signale, die mit dem SELV-Kreis des Gerätes verbunden sind, müssen ebenfalls die SELV-Bestimmungen erfüllen.



Leiter aus Einzeldrähten müssen mit Ader- endhülsen versehen werden.



Nur Schraubsteckklemmen mit der gleichen Polzahl und der gleichen Bauart dürfen zusammengesteckt werden

# Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produktes.

- · Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes lesen.
- Betriebsanleitung während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren und zum Nachschlagen bereit halten.
- Betriebsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produktes weitergeben.

#### Eingangskontrolle

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme zu sichern.

Das Aus- und Einpacken ist mit der üblichen Sorgfalt ohne Gewaltanwendung und nur unter Verwendung von geeignetem Werkzeug vorzunehmen. Die Geräte sind durch Sichtkontrolle auf einwandfreien mechanischen Zustand zu überprüfen.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn das Gerät z. B.

- · sichtbare Beschädigung aufweist,
- · trotz intakter Netzversorgung nicht mehr arbeitet,
- längere Zeit ungünstigen Verhältnissen (z. B. Lagerung außerhalb der zulässigen Klimagrenzen ohne Anpassung an das Raumklima, Betauung o. Ä.) oder Transportbeanspruchungen (z. B. Fall aus großer Höhe auch ohne sichtbare äußere Beschädigung o. Ä.) ausgesetzt war.
- Prüfen Sie bitte den Lieferumfang auf Vollständigkeit bevor Sie mit der Installation des Gerätes beginnen.



Alle zum Lieferumfang gehörenden Schraubklemmen sind am Gerät aufgesteckt.

#### Lieferumfang Energy Meter 525

Anzahl	Bezeichnung
1	Energy Meter 525
2	Befestigungsklammern
1	Schnelleinstieg
1	Schraubklemme, steckbar, 2-polig (Hilfsenergie)
1	Schraubklemme, steckbar, 4-polig (Spannungsmessung)
1	Schraubklemme, steckbar, 6-polig (Strommessung I1-I3)

## Produktbeschreibung

#### Bestimmungsmäßiger Gebrauch

Das Energy Meter 525 ist für die Messung und Berechnung von elektrischen Größen wie Spannung, Strom, Leistung, Energie, Oberschwingungen usw. in der Gebäudeinstallation, an Verteilern, Leistungsschaltern und Schienenverteilern vorgesehen.

Das Energy Meter 525 ist für den Einbau in ortsfesten und wettergeschützten Schalttafeln geeignet. Leitende Schalttafeln müssen geerdet sein. Die Einbaulage ist beliebig.

Messspannungen und Messströme müssen aus dem gleichen Netz stammen.

Die Messergebnisse können angezeigt und über die Ethernet-Schnittstelle ausgelesen und weiterverarbeitet werden.

Die Spannungsmesseingänge sind für die Messung in Niederspannungsnetzen, in welchen Nennspannungen bis 300 V Leiter gegen Erde und Stoßspannungen der Überspannungskategorie III vorkommen können, ausgelegt.

Die Strommesseingänge des Energy Meter 525 werden über externe ../1A oder ../5A Stromwandler angeschlossen.

Die Messung in Mittel- und Hochspannungsnetzen findet grundsätzlich über Strom- und Spannungswandlern statt.

Das Energy Meter 525 kann in Wohnbereichen und Industriebereichen eingesetzt werden.

#### Geräte-Kenngrößen

• Einbautiefe: 45 mm

Versorgungsspannung

Option 230 V: 90...277 V (50/60 Hz) oder

DC 90...250 V; 300 V CATIII

Option 24 V: 24...90 V AC/DC; 150V CATIII

• Frequenzbereich: 45...65 Hz

## Geräte-Funktionen

- 3 Spannungsmessungen, 300 V
- 3 Strommessungen (über Stromwandler ../5A oder ../1A)
- Ethernet-Schnittstelle

#### Leistungsmerkmale Energy Meter 525

#### **Allgemeines**

- Fronttafeleinbaugerät mit den Abmessungen 96 x 96 mm
- · Anschluss über Schraubsteck-Klemmen
- · LC Display mit Hintergrundbeleuchtung
- · Bedienung über 2 Tasten
- 3 Spannungsmesseingänge (300 V CAT III)
- 3 Strommesseingänge für Stromwandler
- · Ethernet-Schnittstelle
- · Arbeitstemperaturbereich -10...+55 °C
- Speicherung von Min- und Maxwerten (ohne Zeitstempel)

#### Messunsicherheit

- · Wirkenergie, Messunsicherheit Klasse 0,5 für ../5A Wandler
- Wirkenergie, Messunsicherheit Klasse 1 für ../1A Wandler
- Blindenergie, Klasse 2

#### Messung

- · Messung in IT-, TN- und TT-Netzen
- Messung in Netzen mit Nennspannungen bis L-L 480 V und L-N 277 V
- · Messbereich Strom 0...5 Aeff
- Echte Effektivwertmessung (TRMS)
- Kontinuierliche Abtastung der Spannungs- und Strommesseingänge
- Frequenzbereich der Grundschwingung 45...65 Hz
- · Messung der Oberschwingungen 1. bis 40. für ULN und I
- Uln, I, P (Bezug/Lief.), Q (ind./kap.)
- Fourieranalyse 1. bis 40. Oberschwingung für U und I
- 7 Energiezähler für Wirkenergie (Bezug), Wirkenergie (Lieferung), Wirkenergie (ohne Rücklaufsperre), Blindenergie (ind), Blindenergie (kap), Blindenergie (ohne Rücklaufsperre), Scheinenergie, jeweils für L1, L2, L3 und Summe.

#### Messverfahren

Das Energy Meter 525 misst lückenlos und berechnet alle Effektivwerte über ein 10/12-Perioden-Intervall (200 ms). Das Gerät misst den echten Effektivwert (TRMS) der an denn Messeingängen angelegten Spannungen und Ströme.

#### Bedienungskonzept

Sie können das Energy Meter 525 über mehrere Wege programmieren und Messwerte abrufen.

- · Direkt am Gerät über 2 Tasten.
- · Über die Programmiersoftware ecoExplorer go.

In dieser Betriebsanleitung wird nur die Bedienung des Energy Meter 525 über die 2 Tasten beschrieben.

Die Programmiersoftware ecoExplorer go besitzt eine eigene Dokumentation.

# Netzanalysesoftware ecoExplorer go

Das Energy Meter 525 kann mit der Netzanalysesoftware ecoExplorer go programmiert und ausgelesen werden. Hierfür muss ein PC über Ethernet an das Energy Meter 525 angeschlossen werden.

#### Leistungsmerkmale der Software ecoExplorer go

- Programmieren des Energy Meter 525
- · Grafische Darstellung von Messwerten


2576790000/00/02-2018 **Weidmüller** \$\mathbb{Z}\$ 7

#### Anschlussvarianten

Direktanschluss eines Energy Meter 525 an einen PC über Ethernet:



Anschluss eines Energy Meter 525 an einen PC über Ethernet.



# Montage


#### **Einbauort**

Das Energy Meter 525 ist für den Einbau in ortsfesten und wettergeschützten Schalttafeln geeignet. Leitende Schalttafeln müssen geerdet sein.

# Einbaulage

Um eine ausreichende Belüftung zu erreichen muss das Energy Meter 525 senkrecht eingebaut werden. Der Abstand oben und unten muss mindestens 50 mm und seitlich 20 mm betragen.

#### Fronttafelausschnitt



Ausbruchmaß:  $92^{+0.8} \times 92^{+0.8} \text{ mm}$ .

Abb.: Einbaulage Energy Meter 525 (Ansicht von hinten)



Nichteinhaltung der Mindestabstände kann das Energy Meter 525 bei hohen Umgebungstemperaturen zerstören!

#### **Befestigung**

Das Energy Meter 525 wird über die seitlich liegenden Befestigungsklammern in der Schalttafel fixiert. Vor dem Einsetzen des Gerätes sind diese zu entfernen. Die Befestigung erfolgt anschließend über das Einschlieben und Einrasten der Klammern.




Abb.: Seitenansicht Energy Meter 525 mit Befestigungsklammer.



Nichteinhaltung der Mindestabstände kann das Energy Meter 525 bei hohen Umgebungstemperaturen zerstören!

#### Installation

#### Versorgungsspannung

Für den Betrieb des Energy Meter 525 ist eine Versorgungsspannung erforderlich.

Der Anschluss Versorgungsspannung erfolgt auf der Rückseite des Gerätes über Steckklemmen.

Stellen Sie vor dem Anlegen der Versorgungsspannung sicher, dass Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen!




Abb.: Anschlussbeispiel der Versorgungsspannung an ein Energy Meter 525



- Die Versorgungsspannung muss über eine Überstromschutzeinrichtung gemäß den technischen Daten angeschlossen werden.
- In der Gebäudeinstallation muss ein Trennschalter oder Leistungsschalter für die Versorgungsspannung vorgesehen sein.
- Der Trennschalter muss in der Nähe des Gerätes angebracht und durch den Benutzer leicht zu erreichen sein.
- Der Schalter muss als Trennvorrichtung für dieses Gerät gekennzeichnet sein.
- Spannungen, die über dem zulässigen Spannungsbereich liegen, können das Gerät zerstören.

#### Spannungsmessung

Sie können das Energy Meter 525 für die Spannungsmessung in TN-, TT-, und IT-Systemen einsetzen.

Die Spannungsmessung im Energy Meter 525 ist für die Überspannungskategorie 300 V CAT III (Bemessungsstoßspannung 4 kV) ausgelegt.




Abb.: Prinzipschaltbild - Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen.

In Systemen ohne N beziehen sich Messwerte die einen N benötigen auf einen berechneten  $N. \ \ \,$ 




Abb.: Prinzipschaltbild - Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen.

#### **Netz-Nennspannung**

Listen der Netze und deren Netz-Nennspannungen in denen das Energy Meter 525 eingesetzt werden kann.

# Dreiphasen-4-Leiternetz mit geerdetem Neutralleiter.

U <sub>L-N</sub> / U <sub>L-L</sub>	
66V / 115V	
120V / 208V	
127V / 220V	
220V / 380V	
230V / 400V	
240V / 415V	
260V / 440V	
277V / 480V	Maximale Nennspannung des Netze

Abb.: Tabelle der für die Spannungsmesseingänge geeigneten Netz-Nennspannungen nach EN 60664-1:2003.

#### Dreiphasen-3-Leiternetz ungeerdet.




Abb.: Tabelle der für die Spannungsmesseingänge geeigneten Netz-Nennspannungen nach EN 60664-1:2003.

#### Spannungsmesseingänge

Das Energy Meter 525 hat 3 Spannungsmesseingänge (V1, V2, V3).

#### Überspannung

Die Spannungsmesseingänge sind für die Messung in Netzen, in denen Überspannungen der Überspannungskategorie 300 V CAT III (Bemessungsstoßspannung 4 kV) vorkommen können, geeignet.

#### Frequenz

Für die Messung und die Berechnung von Messwerten benötigt das Energy Meter 525 die Netzfrequenz im Spannungsmesspfad L1.

Das Energy Meter 525 ist für die Messung im Frequenzbereich von 45 bis 65 Hz geeignet.




Abb.: Anschlussbeispiel für die Spannungsmessung.

Beim Anschluss der Spannungsmessung muss folgendes beachtet werden:

#### Trennvorrichtung

- Um das Energy Meter 525 stromlos und spannungslos zu schalten ist eine geeignete Trennvorrichtung vorzusehen.
- Die Trennvorrichtung muss in der Nähe des Energy Meter 525 platziert, für den Benutzer gekennzeichnet und leicht erreichbar sein.
- Die Trennvorrichtung muss UL/IEC zugelassenen sein.

#### Überstromschutzeinrichtung

- Als Leitungsschutz muss eine Überstromschutzeinrichtung verwendet werden.
- Für den Leitungsschutz empfehlen wir eine Überstromschutzeinrichtung gemäß den Angaben der technischen Daten.
- Die Überstromschutzeinrichtung muss dem verwendeten Leitungsquerschnitt angepasst sein.
- Die Überstromschutzeinrichtung muss UL/IEC zugelassenen sein.
- Als Trennvorrichtung und als Leitungsschutz kann auch ein Leitungsschutzschalter verwendet werden.
- Der Leitungsschutzschalter muss UL/IEC zugelassenen sein.
- Messspannungen und Messströme müssen aus dem gleichen Netz stammen.



#### Achtung!

Spannungen, die die erlaubten Netz- Nennspannungen überschreiten, müssen über Spannungswandler angeschlossen werden.



# Achtung!

Das Energy Meter 525 ist nicht für die Messung von Gleichspannungen geeignet.



#### Achtung!

Die Spannungsmesseingänge am Energy Meter 525 sind berührungsgefährlich!

## Anschlussschemas, Spannungsmessung

• 3p 4w (Adr. 509= 0), werksseitige Voreinstellung




Abb.: System mit drei Außenleitern und Neutralleiter.

• 3p 2u (Adr. 509 = 5)




Abb.: System mit drei Außenleitern ohne Neutralleiter. Messung über Spannungswandler. Messwerte die einen N benötigen beziehen sich auf einen berechneten N.

• 3p 4u (Adr. 509 = 2)




Abb.: System mit drei Außenleitern ohne Neutralleiter. Messwerte die einen N benötigen beziehen sich auf einen berechneten N

• 1p 2w1 (Adr. 509 = 4)




Abb.: Aus dem Spannungsmesseingängen V2 und V3 abgeleitet Messwerte werden mit Null angenommen und nicht berechnet

• 3p 4wu (Adr. 509 = 1)




Abb.: System mit drei Außenleitern und Neutralleiter. Messung über Spannungswandler.

• 1p 2w (Adr. 509 = 6)




Abb.: TN-C-System mit Einphasen-Dreileiteranschluss. Aus dem Spannungsmesseingang V3 abgeleitet Messwerte werden mit Null angenommen und nicht berechnet.

#### • 2p 4w (Adr. 509 = 3)




Abb.: System mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die Messwerte für den Spannungsmesseingang V2 werden berechnet.

#### • 3p 1w (Adr. 509 = 7)




Abb.: 3 Systeme mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die nicht angelegten Messwerte L2/L3 bzw. L1/L3 bzw. L1/L2 der jeweiligen Systeme werden berechnet.

#### Strommessung

Das Energy Meter 525 ist über die Klemmen I1-I3 für den Anschluss von Stromwandlern mit Sekundärströmen von ../1A und ../5A ausgelegt. Das werkseitig eingestellte Stromwandlerverhältnis liegt bei 5/5A und muss gegebenenfalls an die verwendeten Stromwandler angepasst werden.

Eine Direktmessung ohne Stromwandler ist mit dem Energy Meter 525 nicht möglich.

Es können nur Wechselströme und keine Gleichströme gemessen werden.

Die Messleitungen müssen für eine Betriebstemperatur von mindestens 80  $^{\circ}\text{C}$  ausgelegt sein.




Abb.: Strommessung (I1-I3) über Stromwandler (Anschlussbeispiel)



# Erdung von Stromwandlern!

Ist für  $\vec{\text{die}}$  Erdung der Sekundärwicklung ein Anschluss vorgesehen, so muss dieser mit Erde verbunden werden.



#### Achtung!

Das Energy Meter 525 ist nicht für die Messung von Gleichspannungen geeignet.



#### Achtung!

Die Strommesseingänge sind berührungsgefährlich.



Die aufgesetzte Schraubklemme ist mit den zwei Schrauben am Gerät ausreichend zu fixieren!

#### Stromrichtung

Die Stromrichtung kann am Gerät oder über die vorhande serielle Schnittstellen für jede Phase einzeln korrigiert werden.

Bei Falschanschluss ist ein nachträgliches Umklemmen der Stromwandler nicht erforderlich.



#### Erdung von Stromwandlern!

Ist für die Erdung der Sekundärwicklung ein Anschluss vorgesehen, so muss dieser mit Erde verbunden werden.



#### Stromwandleranschlüsse!

Die Sekundäranschlüsse der Stromwandler müssen an diesen kurzgeschlossen sein, bevor die Stromzuleitungen zum unterbrochen werden!

Ist ein Prüfschalter vorhanden, welcher die Stromwandlersekundärleitungen automatisch kurzschließt, reicht es aus, diesen in die Stellung "Prüfen" zu bringen, sofern die Kurzschließer vorher überprüft worden sind



#### Offene Stromwandler!

An Stromwandlern die sekundärseitig offen betrieben werden, können hohe berührungsgefährliche Spannungsspitzen auftreten!

Bei "offensicheren Stromwandlern" ist die Wicklungsisolation so bemessen, dass die Stromwandler offen betrieben werden können. Aber auch diese Stromwandler sind berührungsgefährlich, wenn sie offen betrieben werden.

# Anschlussschemas, Strommessung

• 3p 4w (Adr. 510 = 0), werksseitige Voreinstellung




Abb.: Messung in einem Dreiphasennetz mit ungleichmäßiger Belastung.

• 3p 3w3 (Adr. 510 = 3)




Abb.: Messung in einem Dreiphasennetz mit ungleichmäßiger Belastung.

• 3p 2i0 (Adr. 510 = 2)




Abb.: Die Messwerte für den Strommesseingang I2 werden berechnet.

• 3p 3w (Adr. 510 = 4)




Abb.: System mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die Messwerte für die Strommesseingänge I2 und I3 werden berechnet.

• 3p 2i (Adr. 510 = 1)




Abb.: System mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die Messwerte für den Strommesseingang I2 werden gemessen. • 1p 2i (Adr. 510 = 6)




Abb.: Aus dem Strommesseingang I3 abgeleitete Messwerte werden mit Null angenommen und nicht berechnet.

# • 2p 4w (Adr. 510 = 5)




Abb.: System mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die Messwerte für den Strommesseingang I2 werden berechnet.

# • 1p 2w (Adr. 510 = 7)

16




Abb.: Aus den Strommesseingängen I2 und I3 abgeleitete Messwerte werden mit Null angenommen und nicht berechnet.

# • 3p 1w (Adr. 510 = 8)




Abb.: 3 Systeme mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die nicht angelegten Messwerte I2/I3 bzw. I1/I3 bzw. I1/I2 der jeweiligen Systeme werden berechnet.



# Achtung!

Das Energy Meter 525 ist nur für eine Strommessung über Stromwandler zugelassen.

#### **Amperemeter**

Wollen Sie den Strom nicht nur mit dem Energy Meter 525, sondern auch zusätzlich mit einem Amperemeter messen, so muss das Amperemeter in Reihe zum Energy Meter 525 geschaltet werden




Abb.: Strommessung mit einem zusätzlichen Amperemeter (Beispiel).

#### Summenstrommessung

Erfolgt die Strommessung über zwei Stromwandler, so muss das Gesamtübersetzungsverhältnis der Stromwandler im Energy Meter 525 programmiert werden.




Abb.: Strommessung über einen Summenstromwandler (Beispiel)

#### Beispiel:

Die Strommessung erfolgt über zwei Stromwandler. Beide Stromwandler haben ein Übersetzungsverhältnis von 1000/5A. Die Summenmessung wird mit einem Summenstromwandler 5+5/5A durchgeführt.

Das Energy Meter 525 muss dann wie folgt eingestellt werden:


Primärstrom: 1.000 A + 1.000 A = 2.000 A

Sekundärstrom: 5 A

#### **Ethernet-Schnittstelle**

Die Netzwerkeinstellungen für das Ethernet sind vom Netzwerkadministrator festzulegen und entsprechend am Energy Meter 525 einzustellen

Sind die Netzwerkeinstellungen nicht bekannt, darf das Energy Meter 525 nicht über das Patchkabel in das Netzwerk integriert werden.





#### Achtung!

Ein Anschluss des Energy Meter 525 an das Ethernet darf nur nach Rücksprache mit dem Netzwerk-Administrator durchgeführt werden!



# Achtung!

Werkseitig ist das Energy Meter 525 auf die dynamische Vergabe der IP-Adresse (DHCP-Modus) eingestellt.

Ein Ändern der Einstellungen erfolgt wie unter "TCP/IP-Konfiguration" beschrieben oder z. B. über eine geeignete Ethernet-Verbindung mittels der Software ecoExplorer go.

#### **Bedienung**

Die Bedienung des Energy Meter 525 erfolgt über die Tasten 1 und 2 mit folgenden Unterscheidungen:

- kurzes Drücken der Taste 1 bzw. 2: nächster Schritt (+1)
- langes Drücken der Taste 1 bzw. 2: vorheriger Schritt (-1)

Messwerte und Programmierdaten werden auf einer Flüssigkristall-Anzeige dargestellt.

Es wird zwischen dem Anzeige-Modus und dem Programmier-Modus unterschieden. Durch die Eingabe eines Passwortes hat man die Möglichkeit, ein versehentliches Ändern der Programmierdaten zu verhindern.

#### Anzeige-Modus

Im Anzeige-Modus kann man mit den Tasten 1 und 2 zwischen den programmierten Messwertanzeigen blättern. Werkseitig sind alle im Profil 1 aufgeführten Messwertanzeigen abrufbar. Pro Messwertanzeige werden bis zu drei Messwerte angezeigt. Die Messwert-Weiterschaltung erlaubt es, ausgewählte Messwertanzeigen abwechselnd nach einer einstellbaren Wechselzeit darzustellen.

#### Programmier-Modus

Im Programmier-Modus können die für den Betrieb des Energy Meter 525 notwendigen Einstellungen angezeigt und geändert werden. Betätigt man die Tasten 1 und 2 gleichzeitig für etwa 1 Sekunde, gelangt man über die Passwort-Abfrage in den Programmier-Mode. Wurde kein Benutzer-Passwort programmiert gelangt man direkt in das erste Programmiermenü. Der Programmier-Modus wird in der Anzeige durch den Text "PRG" gekennzeichnet.


Mit der Taste 2 kann jetzt zwischen den folgenden Programmier-Menüs umgeschaltet werden:

- · Stromwandler,
- · Spannungswandler,
- · Parameterliste,
- · TCP/IP-Geräteadresse,
- · Subnetmaske,

18

- · Gateway-Adresse,
- Dynamische TCP/IP-Adressierung.

Befindet man sich im Programmier-Modus und hat für ca. 60 Sekunden keine Taste betätigt, oder betätigt die Tasten 1 und 2 für etwa 1 Sekunde gleichzeitig, so kehrt das Energy Meter 525 in den Anzeige-Modus zurück.



#### **Parameter und Messwerte**

Alle für den Betrieb des Energy Meter 525 notwendigen Parameter, wie z.B. die Stromwandlerdaten, und eine Auswahl von häufig benötigten Messwerten sind in der Tabelle abgelegt.

Auf den Inhalt der meisten Adressen kann über die Ethernet-Schnittstelle und über die Tasten am Energy Meter 525 zugegriffen werden.

Am Gerät können Sie nur die ersten 3 signifikanten Stellen eines Wertes eingeben. Werte mit mehr Stellen können Sie über die Software ecoExplorer go eingeben.

Am Gerät werden immer nur die ersten 3 signifikanten Stellen der Werte angezeigt.

Ausgewählte Messwerte sind in Messwertanzeige-Profilen zusammengefasst und können im Anzeige-Modus über die Tasten 1 und 2 zur Anzeige gebracht werden.

Das aktuelle Messwertanzeigenprofil und das aktuelle Anzeigen-Wechsel-Profil können nur über die Ethernet-Schnittstelle gelesen und verändert werden.

# **Beispiel Parameteranzeige**

Im Display wird als Inhalt der Adresse "036" der Wert "006" angezeigt. Dieser Parameter gibt laut Liste die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (0 = dunkel, 9 = hell) wieder.




# Beispiel Messwertanzeige

In diesem Beispiel werden im Display des Energy Meter 525 die Spannungen L gegen N mit je 230 V angezeigt.



# Tastenfunktionen



#### Konfiguration

#### Versorgungsspannung anlegen

Für die Konfiguration des Energy Meter 525 muss die Versorgungsspannung angeschlossen sein.

Die Höhe der Versorgungsspannung für das Energy Meter 525 können Sie dem Typenschild entnehmen.

Erscheint keine Anzeige, so muss überprüft werden, ob sich die Betriebsspannung im Nennspannungsbereich befindet.

#### Strom- und Spannungswandler

Werkseitig ist ein Stromwandler von 5/5A eingestellt. Nur wenn Spannungswandler angeschlossen sind, muss das vorprogrammierte Spannungswandlerverhältnis geändert werden.

Beim Anschluss von Spannungswandlern ist die auf dem Typenschild des Energy Meter 525 angegebene Messspannung zu beachten!



# Achtung!

Versorgungsspannungen, die nicht der Typenschildangabe entsprechen, können zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Gerätes führen.



Der einstellbare Wert 0 für die primären Stromwandler ergibt keine sinnvollen Arbeitswerte und darf nicht verwendet werden.



Geräte, die auf automatischer Frequenzerkennung stehen, benötigen etwa 5 Sekunden bis die Netzfrequenz ermittelt wurde. In dieser Zeit halten die Messwerte die zugesicherte Messunsicherheit nicht ein.



Vor der Inbetriebnahme sind mögliche produktionsbedingte Inhalte der Energiezähler, Min-/Maxwerte sowie Aufzeichnungen zu löschen!



# Strom- und Spannungswandler

Mit Hilfe der Software ecoExplorer go können die Übersetzungsverhältnisse für jeden Strom- bzw. Spannungsmesseingang einzeln programmiert werden.

Am Gerät ist nur das Übersetzungsverhältnis der jeweiligen Gruppe der Strommesseingänge I1-I3 bzw. der Spannungsmesseingänge V1-V3 einstellbar.



Abb.: Anzeige zur Konfiguration der Strom- und Spannungswandler in der Software ecoExplorer go.

#### Stromwandler programmieren

#### In den Programmier-Modus wechseln

- Ein Wechsel in den Programmier-Modus erfolgt über das gleichzeitige Drücken der Tasten 1 und 2. Wurde ein Benutzer-Passwort programmiert, so erscheint die Passwortabfrage mit "000". Die erste Ziffer des Benutzer-Passwortes blinkt und kann mit der Taste 2 geändert werden. Betätigt man die Taste 1 wird die nächste Ziffer ausgewählt und blinkt. Wurde die richtige Zahlenkombination eingegeben oder war kein Benutzer-Passwort programmiert, gelangt man in den Programmier-Modus.
- Die Symbole für den Programmier-Modus PRG und für den Stromwandler CT erscheinen.
- · Mit Taste 1 wird die Auswahl bestätigt.
- Die erste Ziffer des Eingabebereiches für den Primärstrom

#### Eingabe Stromwandler-Primärstrom

- · Mit Taste 2 die blinkende Ziffer ändern.
- Mit Taste 1 die nächste zu ändernde Ziffer wählen. Die für eine Änderung ausgewählte Ziffer blinkt. Blinkt die gesamte Zahl, so kann das Komma mit Taste 2 verschoben werden.

#### Eingabe Stromwandler-Sekundärstrom


- Als Sekundärstrom kann nur 1A oder 5A eingestellt werden.
- Mit Taste 1 den Sekundärstrom wählen.
- Mit Taste 2 die blinkende Ziffer ändern.


#### Programm-Modus verlassen

Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 1 und 2 wird der Programm-Modus verlassen.

#### Spannungswandler programmieren

- Wechseln Sie wie beschrieben in den Programmier-Modus. Die Symbole für den Programmier-Modus PRG und für den Stromwandler CT erscheinen.
- Über die Taste 2 erfolgt das Umschalten auf die Spannungswandler-Einstellung.
- · Mit Taste 1 wird die Auswahl bestätigt.
- Die erste Ziffer des Eingabebereiches für die Primärspannung blinkt. Analog der Zuordnung des Stromwandlerverhältnisses von Primär- zu Sekundärstrom kann das Verhältnis von Primärzu Sekundärspannung des Spannungswandlers eingestellt werden.





#### Parameter programmieren

In den Programmier-Modus wechseln

- Wechseln Sie wie beschrieben in den Programmier-Modus. Die Symbole für den Programmier-Modus PRG und für den Stromwandler CT erscheinen.
- Über die Taste 2 erfolgt das Umschalten auf die Spannungswandler-Einstellung. Bei wiederholtem Drücken der Taste 2 wird der erste Parameter der Parameterliste angezeigt.



- · Die Auswahl mit Taste 1 bestätigen.
- Die zuletzt gewählte Adresse mit dem dazugehörigen Wert wird angezeigt.
- Die erste Ziffer der Adresse blinkt und kann mit Taste 2 verändert werden. Über Taste 1 findet eine Auswahl der Ziffer statt, die wiederum mit Taste 2 verändert werden kann.



 Ist die gewünschte Adresse eingestellt, wird mit Taste 1 eine Ziffer des Wertes angewählt und mit Taste 2 geändert.

Programm-Modus verlassen

Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 1 und 2 wird der Programm-Modus verlassen.



Abb.: Passwortabfrage: Wurde ein Passwort gesetzt, kann über die Tasten 1 und 2 dieses eingegeben werden.



Abb.: Programmier-Modus Stromwandler: Über die Tasten 1 und 2 können Primär- und Sekundärstrom geändert werden (vgl. Seite 22).



Abb.: Programmier-Modus Spannungswandler: Über die Tasten 1 und 2 können Primär- und Sekundärstrom geändert werden (vgl. Seite 22).



Abb.: Programmier-Modus Parameteranzeige: Über die Tasten 1 und 2 können die einzelnen Parameter geändert werden (vgl. Seite 19).

#### **TCP/IP Konfiguration**

Innerhalb eines Ethernets besitzt jedes Gerät eine eindeutige TCP/IP-Adresse, die manuell oder von einem DHCP-Server vergeben werden kann. Die 4 Byte lange Geräteadresse (Byte 0 bis 3) wird innerhalb der TCP/IP-Konfiguration mit den Angaben zur Subnetzmaske und Gateway ergänzt.

Manuelle Einstellung der TCP/IP-Geräteadresse (Adr)

- Wechseln Sie wie beschrieben in den Programmier-Modus. Die Symbole für den Programmier-Modus PRG und für den Stromwandler CT erscheinen.
- Durch ein dreimaliges Drücken der Taste 2 gelangen Sie in die TCP/IP-Einstellungen für die Geräte-Adressierung.
- Wählen Sie mit Taste 1 die gewünschte Ziffer aus. Die Auswahl wird durch ein Blinken der Ziffer dargestellt.
- Über Taste 2 ist die ausgewählte Ziffer einstellbar.
- Wählen Sie mit Taste 1 die nächste Ziffer aus und setzen Sie diese erneut mit Taste 2.
- Ist Byte 0 der TCP/IP-Adresse eingestellt, erfolgt über Taste 1 das Setzen von Byte 1 bis 3 der Adresse. Danach springt die Anzeige wieder auf Byte 0 (keine Ziffer blinkt).

Eine TCP/IP-Adresse besteht aus 4 Bytes mit folgendem Aufbau:

Beispiel: 192.168.003.177

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3

XXX.XXX.XXX




Abb.: TCP/IP-Adresse, Byte 0, Wert 192



Abb.: TCP/IP-Adresse, Byte 1, Wert 168



Abb.: TCP/IP-Adresse, Byte 2, Wert 003



Abb.: TCP/IP-Adresse, Byte 3, Wert 177

Manuelle Einstellung der Subnetzmaske (SUb)

- Im Programmiermodus gelangen Sie über Taste 2 in die Einstellungen zur Subnetzmaske (Anzeige SUb).
- Wählen Sie mit Taste 1 die gewünschte Ziffer und setzen Sie diese über Taste 2. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Ziffer in Byte 0 bis 3 analog dem Setzen der TCP/IP-Geräteadresse.
- Nach wiederholter Anzeige von Byte 0 (keine Ziffer blinkt) kann die Einstellung zum Gateway erfolgen.

Manuelle Einstellung der Gateway-Adresse (GAt)

- Im Programmiermodus gelangen Sie über Taste 2 in die Einstellungen zur Gateway-Adresse (Anzeige GAt).
- Setzen Sie über die Tasten 1 und 2 die gewünschte Gateway-Adresse in Byte 0 bis 3 analog den vorherigen Beschreibungen.

Damit die manuellen Einstellungen der TCP/IP-Geräteadresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse nicht von einem DHCP-Server überschrieben werden, muss zusätzlich eine Deaktivierung der dynamischen IP-Vergabe erfolgen. Setzen Sie hierzu den Parameter "dyn IP" wie unter "Dynamische IP-Vergabe" beschrieben auf den Wert 0 oder 3 (siehe Tabelle "Konfiguration IP-Modus").

# Dynamische IP-Vergabe (dyn IP)

Durch die dynamische Vergabe der TCP/IP-Einstellungen (Geräte-/Gateway-Adresse und Subnetzmaske) ist eine vollautomatische Einbindung des Gerätes in ein bestehendes Netzwerk mit DHCP-Server möglich. Beim Start des Gerätes werden die TCP/IP-Einstellungen vom DHCP-Server automatisch vergeben; somit entfällt eine manuelle Konfiguration.

- Starten Sie wie beschrieben den Programmier-Modus. Die Symbole für den Programmier-Modus PRG und für den Stromwandler CT erscheinen.
- Wechseln Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste 2 zur Anzeige der dynamischen IP-Vergabe (dYn IP).
- Aktivieren Sie mit Taste 1 den Parameter (1. Ziffer blinkt) und wählen Sie anschließend über Taste 1 die letzte Ziffer aus (Ziffer blinkt). Setzen Sie über Taste 2 den Parameter auf 2 oder 5 gemäß der Tabelle "Konfiguration IP-Modus").
- Bestätigen Sie mit Taste 1 den Parameter und verlassen Sie den Programmiermodus oder warten Sie ca. 60 Sekunden.

Ein Auslesen der IP-Adressen erfolgt über den Programmiermodus analog der manuellen Einstellungen.



Änderungen werden erst nach dem Verlassen des Programmiermodus aktiv.



Abb.: Subnetzmaske, Byte 0, Wert 255



Abb.: Gateway (GAt), Byte 0, Wert 192



Abb.: Parameter-Einstellung zur dynamischen Vergabe (DHCP) einer TCP/IP-Adresse



Abb.: Parameter-Einstellung zur Vergabe einer festen TCP/IP-Adresse

Tabelle Konfiguration IP-Modus		
0	feste IP-Adresse	
1	BootP	
2	DHCP	
3	Feste IP mit ARP-Probe und Gratuitous-ARP	
4	BootP mit ARP-Probe und Gratuitous-ARP	
5	DHCP mit ARP-Probe und Gratuitous-ARP	



# Achtung!

Ein Anschluss des Energy Meter 525 an das Ethernet darf nur nach Rücksprache mit dem Netzwerk-Administrator durchgeführt werden!



Werkseitig ist das Energy Meter 525 auf die dynamische Vergabe der IP-Adresse (DHCP-Modus) eingestallt

Ein Ändern der Einstellungen erfolgt wie unter "TCP/IP-Konfiguration" beschrieben oder z. B. über eine geeignete Ethernet-Verbindung mittels der Software ecoExplorer go.



Wird das Schlüssel-Symbol angezeigt, ist die dynamische IP-Vergabe aktiv.

Geräte-/Gateway-Adresse und Subnetzmaske werden vom DHCP-Server bereitgestellt und automatisch übernommen!

#### **Parameter**

#### Benutzer-Passwort (Adr. 050)

Um ein versehentliches Ändern der Programmierdaten zu erschweren, kann ein Benutzer-Passwort programmiert werden. Erst nach Eingabe des korrekten Benutzer-Passwortes, ist ein Wechsel in die nachfolgenden Programmier-Menüs möglich. Werkseitig ist kein Benutzer-Passwort vorgegeben. In diesem Fall wird das Passwort-Menü übersprungen und man gelangt sofort in das Stromwandler-Menü.

Wurde ein Benutzer-Passwort programmiert, so erscheint das Passwort-Menü mit der Anzeige "000".

Die erste Ziffer des Benutzer-Passwortes blinkt und kann mit der Taste 2 geändert werden. Betätigt man Taste 1 wird die nächste Ziffer angewählt und blinkt.

Erst wenn die richtige Zahlenkombination eingegeben wurde, gelangt man in das Programmier-Menü für den Stromwandler.

#### Passwort vergessen

Ist Ihnen das Passwort nicht mehr bekannt, so können Sie das Passwort nur noch über die PC-Software ecoExplorer go löschen. Verbinden Sie hierzu das Energy Meter 525 über die Ethernet-Schnittstelle mit dem PC. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Software ecoExplorer go.

#### Mittelwert

Für die Strom-, Spannungs- und Leistungsmesswerte werden Mittelwerte über einen einstellbaren Zeitraum gebildet. Die Mittelwerte sind mit einem Querstrich über dem Messwert gekennzeichnet. Die Mittelungszeit kann aus einer Liste mit 9 festen Mittelungszeiten ausgewählt werden.

Mittelungszeit Strom (Adr. 040) Mittelungszeit Leistung (Adr. 041) Mittelungszeit Spannung (Adr. 042)

Einstellung	Mittelungszeit/Sekunde
0	5
1	10
2	15
3	30
4	60
5	300
6	480 (Werkseinstellung)
7	600
8	900

#### Mittelungsverfahren

Das verwendete exponentielle Mittelungsverfahren erreicht nach der eingestellten Mittelungszeit mindestens 95 % des Messwertes.

#### Min- und Maxwerte

Alle 10/12 Perioden werden alle Messwerte gemessen und berechnet. Zu den meisten Messwerten werden Min- und Maxwerte ermittelt.

Der Minwert ist der kleinste Messwert, der seit der letzten Löschung ermittelt wurde. Der Maxwert ist der größte Messwert, der seit der letzten Löschung ermittelt wurde. Alle Min- und Maxwerte werden mit den dazugehörigen Messwerten verglichen und bei Unter- bzw. Überschreitung überschrieben.

Die Min- und Maxwerte werden alle 5 Minuten in einem EEPROM ohne Datum und Uhrzeit gespeichert. Dadurch können durch einen Betriebsspannungsausfall nur die Min- und Maxwerte der letzten 5 Minuten verloren gehen.

## Min- und Maxwerte löschen (Adr.506)

Wird auf die Adresse 506 eine "001" geschrieben, werden alle Minund Maxwerte gleichzeitig gelöscht.

Eine Ausnahme bildet der Maxwert des Strommittelwertes. Der Maxwert des Strommittelwertes kann auch direkt im Anzeigenmenü durch langes Drücken der Taste 2 gelöscht werden.

#### Energiezähler

Das Energy Meter 525 hat Energiezähler für Wirkenergie, Blindenergie und Scheinenergie.

#### Ablesen der Wirkenergie

Summe Wirkenergie



Abb.: Die in diesem Beispiel angezeigte Wirkenergie beträgt: 12 345 678 kWh



Abb.: Die in diesem Beispiel angezeigte Wirkenergie beträgt: 134 178 kWh

#### Netzfrequenz (Adr. 034)

Für die automatische Ermittlung der Netzfrequenz muss am Spannungsmesseingang V1 eine Spannung L1-N von größer 10 Veff anliegen.

Aus der Netzfrequenz wird dann die Abtastfrequenz für die Stromund Spannungseingänge berechnet.

Fehlt die Messspannung, so kann keine Netzfrequenz ermittelt und damit keine Abtastfrequenz berechnet werden. Es kommt die quittierbare Fehlermeldung "500".

Spannung, Strom und alle anderen sich daraus ergebenden Werte werden auf Basis der letzten Frequenzmessung bzw. aufgrund von möglichen Leitungskopplungen berechnet und weiterhin angezeigt. Diese ermittelten Messwerte unterliegen jedoch nicht mehr der angegebenen Genauigkeit.

Ist eine erneute Messung der Frequenz möglich, wird die Fehlermeldung nach ca. 5 Sekunden nach Wiederkehr der Spannung automatisch ausgeblendet.

Der Fehler wird nicht angezeigt, wenn eine Festfrequenz eingestellt ist.

Einstellbereich: 0 oder 45...65

 a Automatische Frequenzbestimmung
 Die Netzfrequenz wird aus der Messpannung ermittelt.

45...65 = Festfrequenz

Die Netzfrequenz wird fest vorgewählt.

#### Oberschwingungen

Oberschwingungen sind das ganzzahlige Vielfache einer Grundschwingung

Beim Energy Meter 525 muss die Grundschwingung der Spannung im Bereich 45 bis 65 Hz liegen. Auf diese Grundschwingung beziehen sich die berechneten Oberschwingungen der Spannungen und der Ströme.

Oberschwingungen bis zum 40fachen der Grundschwingung werden erfasst.

Die Oberschwingungen für die Ströme werden in Ampere und die Oberschwingungen der Spannungen in Volt angegeben.




Abb.: Anzeige der 15. Oberschwingung des Stromes in der Phase L3 (Beispiel).



Oberschwingungen werden nicht in der werksseitigen Voreinstellung angezeigt.

#### Oberschwingungsgehalt THD

THD ist das Verhältnis des Effektivwertes der Oberschwingungen zum Effektivwert der Grundschwingung.

Oberschwingungsgehalt des Stromes THDI:

$$THD_{I} = \frac{1}{\left|I_{fund}\right|} \sqrt{\sum_{n=2}^{M} \left|I_{n.Harm}\right|^{2}}$$

Oberschwingungsgehalt der Spannung THDU:

$$THD_{U} = \frac{1}{\left|U_{fund}\right|} \sqrt{\sum_{n=2}^{M} \left|U_{n.Harm}\right|^{2}}$$




Abb.: Anzeige des Oberschwingungsgehalt THD der Spannung aus der Phase L3 (Beispiel).

#### Messwert-Weiterschaltung

Alle 10/12 Perioden werden alle Messwerte berechnet und sind einmal in der Sekunde in den Messwertanzeigen abrufbar. Für den Abruf der Messwertanzeigen stehen zwei Methoden zur Verfügung:

- Die automatisch wechselnde Darstellung von ausgewählten Messwertanzeigen, hier als Messwert-Weiterschaltung bezeichnet.
- Die Auswahl einer Messwertanzeige über die Tasten 1 und 2 aus einem vorgewählten Anzeigen-Profil.

Beide Methoden stehen gleichzeitig zur Verfügung. Die Messwert-Weiterschaltung ist dann aktiv, wenn mindestens eine Messwertanzeige und mit einer Wechselzeit größer 0 Sekunden programmiert ist.

Wird eine Taste betätigt, so kann in den Messwertanzeigen des gewählten Anzeigen-Profiles geblättert werden. Wird für etwa 60 Sekunden keine Taste betätigt, so erfolgt die Umschaltung in die Messwert-Weiterschaltung und es werden nacheinander die Messwerte aus dem gewählten Anzeigen-Wechsel-Profil programmierten Messwertanzeigen zur Anzeige gebracht.

## Wechselzeit (Adr. 039)

Einstellbereich: 0...60 Sekunden

Sind 0 Sekunden eingestellt, so erfolgt kein Wechsel zwischen den für die Messwert-Weiterschaltung ausgewählten Messwertanzeigen.

Die Wechselzeit gilt für alle Anzeigen-Wechsel-Profile.

# Anzeigen-Wechsel-Profil (Adr. 038)

Einstellbereich: 0...3

0 - Anzeigen-Wechsel-Profil 1, vorbelegt.

1 - Anzeigen-Wechsel-Profil 2, vorbelegt.

2 - Anzeigen-Wechsel-Profil 3, vorbelegt.

3 - Anzeigen-Wechsel-Profil kundenspezifisch.

# Messwertanzeigen

Nach einer Netzwiederkehr zeigt das Energy Meter 525 die erste Messwerttafel aus dem aktuellen Anzeigen-Profil an. Um die Auswahl der anzuzeigenden Messwerte übersichtlich zu halten, ist werkseitig nur eine Teil der zur Verfügung stehenden Messwerte für den Abruf in der Messwertanzeige vorprogrammiert. Werden andere Messwerte in der Anzeige des Energy Meter 525 gewünscht, so kann ein anderes Anzeigen-Profil gewählt werden.

#### Anzeigen-Profil (Adr. 037)

Einstellbereich: 0...3

- 0 Anzeigen-Wechsel-Profil 1, vorbelegt.
- 1 Anzeigen-Wechsel-Profil 2, vorbelegt.
- 2 Anzeigen-Wechsel-Profil 3, vorbelegt.
- 3 Anzeigen-Wechsel-Profil kundenspezifisch.



Die kundenspezifischen Profile (Anzeigen-Wechsel-Profil und Anzeigen-Profil) können nur über die Software ecoExplorer go programmiert werden.



#### Profil-Einstellung

In der Software ecoExplorer go sind die Profile (Anzeigen-Wechsel-Profil und Anzeigen-Profil) anschaulich dargestellt. Innerhalb der Software sind über die Geräte-Konfiguration die Profile einstellbar; kundenspezifische Anzeigen-Profile sind zusätzlich programmierbar. Für die Verwendung der Software ecoExplorer go ist eine Verbindung zwischen dem Energy Meter 525 und PC erforderlich.




Abb.: Anzeige der Profil-Einstellung in der Software ecoExplorer go.

#### Energiezähler löschen (Adr. 507)

Die Wirk-, Schein- und Blindenergiezähler können nur gemeinsam gelöscht werden.

Um den Inhalt der Energiezähler zu löschen, muss die Adresse 507 mit "001" beschrieben werden.



Vor der Inbetriebnahme sind mögliche produktionsbedingte Inhalte der Energiezähler, Min-/Maxwerte sowie Aufzeichnungen zu löschen!



Durch das Löschen der Energiezähler gehen diese Daten im Gerät verloren.

Um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie diese Messwerte vor dem Löschen mit der ecoExplorer go Software auslesen und abspeichern.

#### Drehfeldrichtung

Die Drehfeldrichtung der Spannungen und die Frequenz der Phase L1 werden in einer Anzeige dargestellt.

Die Drehfeldrichtung gibt die Phasenfolge in Drehstromnetzen an. Üblicherweise liegt ein "rechtes Drehfeld" vor.

Im Energy Meter 525 wird die Phasenfolge an den Spannungsmesseingängen geprüft und angezeigt. Eine Bewegung der Zeichenkette im Uhrzeigersinn bedeutet ein "rechtes Drehfeld" und eine Bewegung entgegen dem Uhrzeigersinn bedeutet ein "linkes Drehfeld".

Die Drehfeldrichtung wird nur dann bestimmt, wenn die Messund Betriebsspannungseingänge vollständig angeschlossen sind. Fehlt eine Phase oder werden zwei gleiche Phasen angeschlossen, so wird die Drehfeldrichtung nicht ermittelt und die Zeichenkette steht in der Anzeige.



Abb.: Anzeige der Netzfrequenz (50.0) und der Drehfeldrichtung



Abb.: Keine Drehfeldrichtung feststellbar.

#### LCD Kontrast (Adr. 035)

Die bevorzugte Betrachtungsrichtung für die LCD Anzeige ist von "unten". Der LCD Kontrast der LCD Anzeige kann durch den Anwender angepasst werden. Die Kontrasteinstellung ist im Bereich von 0 bis 9 in 1er Schritten möglich.

- 0 = Zeichen sehr hell
- 9 = Zeichen sehr dunkel

Werksseitige Voreinstellung: 5

#### Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung ermöglicht bei schlechten Sichtverhältnissen eine gute Lesbarkeit der LCD Anzeige. Die Helligkeit kann durch den Anwender in einem Bereich von 0 bis 9 in 1er Schritten gesteuert werden.

Das Energy Meter 525 besitzt zwei unterschiedliche Arten der Hintergrundbeleuchtung:

- Betriebsbeleuchtung und
- Standby-Beleuchtung

Betriebsbeleuchtung (Adr. 036):

Die Betriebsbeleuchtung wird durch einen Tastendruck oder beim Neustart aktiviert.

Standby-Beleuchtung (Adr. 747)

Die Aktivierung dieser Hintergrundbeleuchtung erfolgt nach einem frei wählbaren Zeitraum (Adr. 746). Wird innerhalb dieses Zeitraums keine Taste betätigt, so schaltet das Gerät in die Standby-Beleuchtung um.

Erfolgt ein Drücken der Tasten 1 - 3 wechselt das Gerät in die Betriebsbeleuchtung und der definierte Zeitraum wird neu gestartet.

Sind die Helligkeitswerte beider Beleuchtungsarten gleich, ist kein Wechsel zwischen der Hintergrund- und Standby-Beleuchtung zu erkennen.

Adresse	Beschreibung	Einstell- bereich	Vorein- stellung
036	Helligkeit bei Betriebsbe- leuchtung	09	6
746	Zeitraum nach dem in die Standby-Beleuchtung gewechselt wird	609999 s	900 s
747	Helligkeit bei Standby-Be- leuchtung	09	0

0 = minimale Helligkeit, 9 = maximale Helligkeit

#### Zeiterfassung

Das Energy Meter 525 erfasst die Betriebsstunden und die Gesamtlaufzeit jedes Vergleichers, wobei die Zeit

- der Betriebsstunden mit einer Auflösung von 0,1 h gemessen und in Stunden angezeigt wird bzw.
- der Gesamtlaufzeit der Vergleicher in Sekunden dargestellt wird (beim Erreichen von 999999 s erfolgt die Anzeige in Stunden).

Für die Abfrage über die Messwertanzeigen sind die Zeiten mit den Ziffern 1 bis 6 gekennzeichnet:

keine = Betriebsstundenzähler

- 1 = Gesamtlaufzeit, Vergleicher 1A
- 2 = Gesamtlaufzeit, Vergleicher 2A
- 3 = Gesamtlaufzeit, Vergleicher 1B
- 4 = Gesamtlaufzeit, Vergleicher 2B
- 5 = Gesamtlaufzeit, Vergleicher 1C
- 6 = Gesamtlaufzeit, Vergleicher 2C

In der Messwertanzeige können maximal 99999.9 h (= 11,4 Jahre) dargestellt werden.

# Betriebsstundenzähler

Der Betriebsstundenzähler misst die Zeit in der das Energy Meter 525 Messwerte erfasst und anzeigt.

Die Zeit der Betriebsstunden wird mit einer Auflösung von 0,1 h gemessen und in Stunden angezeigt. Der Betriebsstundenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.

#### Gesamtlaufzeit Vergleicher

Die Gesamtlaufzeit eines Vergleichers ist die Summe aller Zeiten für die eine Grenzwertverletzung im Vergleicherergebnis stand. Die Gesamtlaufzeiten der Vergleicher kann nur über die Software ecoExplorer go zurückgesetzt werden. Die Rücksetzung erfolgt für alle Gesamtlaufzeiten.




Abb.: Messwertanzeige Betriebsstundenzähler

Das Energy Meter 525 zeigt im Betriebsstundenzähler die Zahl 140,8 h an. Das entspricht 140 Stunden und 80 Industrieminuten. 100 Industrieminuten entsprechen 60 Minuten. In diesem Beispiel entsprechen danach die 80 Industrieminuten 48 Minuten.

#### Seriennummer (Adr. 754)

Die vom Energy Meter 525 angezeigte Seriennummer ist 6 stellig und ist ein Teil der auf dem Typenschild angezeigten Seriennummer.

Die Seriennummer kann nicht geändert werden.



## Software Release (Adr. 750)

Die Software für das Energy Meter 525 wird kontinuierlich verbessert und erweitert. Der Softwarestand im Gerät wird mit einer 3-stelligen Nummer, der Software Release, gekennzeichnet. Die Software Release kann vom Benutzer nicht geändert werden.

#### Inbetriebnahme

#### Versorgungsspannung anlegen

- Die Höhe der Versorgungsspannung für das Energy Meter 525 ist dem Typenschild zu entnehmen.
- Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung schaltet das Energy Meter 525 auf die erste Messwertanzeige um.
- Erscheint keine Anzeige, so muss überprüft werden, ob die Versorgungsspannung im Nennspannungsbereich liegt.

#### Messspannung anlegen

- Spannungsmessungen in Netzen mit Nennspannungen über 300 V AC gegen Erde müssen über Spannungswandler angeschlossen werden.
- Nach dem Anschluss der Messspannungen müssen die vom Energy Meter 525 angezeigten Messwerte für die Spannungen L-N und L-L mit denen am Spannungsmesseingang übereinstimmen



# Achtung!

Spannungen und Ströme die außerhalb des zulässigen Messbereiches liegen können zu Personenschäden führen und das Gerät zerstören.

# Messstrom anlegen

Das Energy Meter 525 ist für den Anschluss von ../1A und ../5A Stromwandlern ausgelegt.

Über die Strommesseingänge können nur Wechselströme und keine Gleichströme gemessen werden.

Schließen Sie alle Stromwandlerausgänge außer einem kurz. Vergleichen Sie die vom Energy Meter 525 angezeigten Ströme mit dem angelegten Strom.

Der vom Energy Meter 525 angezeigte Strom muss unter Berücksichtigung des Stromwandlerübersetzungsverhältnisses mit dem Eingangsstrom übereinstimmen.

In den kurzgeschlossenen Strommesseingängen muss das Energy Meter 525 ca. null Ampere anzeigen.

Das Stromwandlerverhältnis ist werkseitig auf 5/5A eingestellt und muss gegebenenfalls an die verwendeten Stromwandler angepasst werden.



#### Achtung!

Versorgungsspannungen, die nicht der Typenschildangabe entsprechen, können zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Gerätes führen.



#### Achtung!

Das Energy Meter 525 ist nicht für die Messung von Gleichspannungen geeignet.

#### Drehfeldrichtung

Überprüfen Sie in der Messwertanzeige des Energy Meter 525 die Richtung des Spannungs-Drehfeldes. Üblicherweise liegt ein "rechtes" Drehfeld vor.

#### Phasenzuordnung prüfen

Die Zuordnung Außenleiter zu Stromwandler ist dann richtig, wenn man einen Stromwandler sekundärseitig kurzschließt und der vom Energy Meter 525 angezeigte Strom in der dazugehörigen Phase auf 0 A sinkt.

#### Kontrolle der Leistungsmessung

Schließen Sie alle Stromwandlerausgänge, außer einem kurz und überprüfen Sie die angezeigten Leistungen.

Das Energy Meter 525 darf nur eine Leistung in der Phase mit dem nicht kurzgeschlossenen Stromwandlereingang anzeigen. Trifft dies nicht zu, überprüfen Sie den Anschluss der Messspannung und des Messstromes.

Stimmt der Betrag der Wirkleistung aber das Vorzeichen der Wirkleistung ist negativ, so kann das zwei Ursachen haben:

- Die Anschlüsse S1(k) und S2(l) am Stromwandler sind vertauscht
- Es wird Wirkenergie ins Netz zurückgeliefert.

#### Messung überprüfen

Sind alle Spannungs- und Strommesseingänge richtig angeschlossen, so werden auch die Einzel- und Summenleistungen richtig berechnet und angezeigt.

#### Überprüfen der Einzelleistungen

Ist ein Stromwandler dem falschen Außenleiter zugeordnet, so wird auch die dazugehörige Leistung falsch gemessen und angezeigt

Die Zuordnung Außenleiter zu Stromwandler am Energy Meter 525 ist dann richtig, wenn keine Spannung zwischen dem Aussenleiter und dem dazugehörigen Stromwandler (primär) anliegt.

Um sicherzustellen, dass ein Außenleiter am Spannungsmesseingang dem richtigen Stromwandler zugeordnet ist, kann man den jeweiligen Stromwandler sekundärseitig kurzschließen. Die vom Energy Meter 525 angezeigte Scheinleistung muss dann in dieser Phase Null sein.

Wird die Scheinleistung richtig angezeigt aber die Wirkleistung mit einem "-" Vorzeichen, dann sind die Stromwandlerklemmen vertauscht oder es wird Leistung an das Energieversorgungsunternehmen geliefert.

#### Überprüfen der Summenleistungen

Werden alle Spannungen, Ströme und Leistungen für die jeweiligen Außenleiter richtig angezeigt, so müssen auch die vom Energy Meter 525 gemessenen Summenleistungen stimmen. Zur Bestätigung sollten die vom Energy Meter 525 gemessenen Summenleistungen mit den Arbeiten der in der Einspeisung sitzenden Wirk- und Blindleistungszähler verglichen werden.

#### Vergleicher und Grenzwertüberwachung

Zur Überwachung von Grenzwerten stehen zwei Vergleichergruppen (1 - 2) mit je 3 Vergleichern (A - C) zur Verfügung. Die Ergebnisse der Vergleicher A bis C können UND oder ODER verknüpft werden.

Jedem Vergleichergruppen-Ausgang kann zusätzlich die Funktion "Display-Blinken" zugeordnet werden. Hierbei erfolgt bei einem aktiven Vergleicher-Ausgang ein Wechsel der Hintergrundbeleuchtung zwischen maximaler und minimaler Helligkeit (Adr. 145).




Abb.: Blockschaltbild: Verwendung der Vergleichergruppe 1

# Beispiel: Stromüberwachung im N

Wird der Strom im N für 60 Sekunden größer als 100 A, so soll das Ergebnis der Vergleichergruppe 1 für mindestens 2 Minuten gesetzt werden.

Folgende Programmierungen müssen vorgenommen werden:

## 1. Vergleichergruppe 1

Wir wählen für die Grenzwertüberwachung die Vergleichergruppe 1. Da nur ein Grenzwert überwacht wird, wählen wir den Vergleicher A und programmieren diesen wie folgt:

Die Adresse des zu überwachenden Messwertes von Vergleicher A:

Adr. 110 = 866 (Adresse des Strom im N)

Die Messwerte für die Vergleicher B und C werden mit 0 belegt.

Adr. 116 = 0 (Der Vergleicher ist inaktiv) Adr. 122 = 0 (Der Vergleicher ist inaktiv)

Der einzuhaltende Grenzwert. Adr. 108 = 100 (100 A) Für eine Mindesteinschaltzeit von 2 Minuten soll das Ergebnis der Vergleichergruppe 1 bei einer Überschreitung des Grenzwertes gesetzt werden.

Adr. 111 = 120 Sekunden

Für die Vorlaufzeit von 60 Sekunden soll Überschreitung mindestens anliegen.

Adr. 112 = 60 Sekunden

Den Operator für den Vergleich zwischen Messwert und Grenzwert.

Adr. 113 = 0 (entspricht >=)

#### 2. Vergleicher verknüpfen


Die Vergleicher B und C wurden nicht gesetzt und sind gleich

Durch die ODER-Verküpfung der Vergleicher A, B und C wird als Vergleicherergebnis das Ergebnis von Vergleicher A ausgegeben.

Adr. 107 = 0 (ODER verknüpfen)

#### Ergebnis

Wird der Strom im N für mehr als 60 Sekunden größer als 100 A, so ist das Ergebnis der Vergleichergruppe 1 für mindestens 2 Minuten gesetzt.



#### • Messwert (Adr. 110, 116, 122, 129, 135, 141)

Im Messwert steht die Adresse des zu überwachenden Messwertes.

Messwert = 0 der Vergleicher ist inaktiv.

#### · Grenzwert (Adr. 108, 114, 120, 127, 133, 139)

In den Grenzwert schreiben Sie den Wert der mit dem Messwert verglichen werden soll.

## • Mindesteinschaltzeit (Adr. 111, 117, 123, 130, 136, 142)

Für die Dauer der Mindesteinschaltzeit bleibt das Verknüpfungsergebnis (Bsp. Adr. 610) erhalten.

Einstellbereich: 1 bis 32000 Sekunden

#### · Vorlaufzeit (Adr. 112, 118, 124, 131, 137, 143)

Für mindestens die Dauer der Vorlaufzeit muss eine Grenzwertverletzung vorliegen, dann erst wird das Vergleicherergebnis geändert.

Der Vorlaufzeit können Zeiten im Bereich 1 bis 32000 Sekunden zugewiesen werden.

### • Operator (Adr. 113, 119, 125, 132, 138, 144)

Für den Vergleich von Messwert und Grenzwert stehen zwei Operatoren zur Verfügung.

Operator = 0 entspricht größer gleich (>=)

Operator = 1 entspricht kleiner (<)

#### · Vergleicherergebnis (Adr. 610, 611, 612, 613, 614, 615)

Das Ergebnis aus dem Vergleich zwischen Messwert und Grenzwert steht im Vergleicherergebnis.

Dabei entspricht:

0 = Es liegt keine Grenzwertverletzung vor.

1 = Es liegt eine Grenzwertverletzung vor.

#### Gesamtlaufzeit

Die Summe aller Zeiten für die eine Grenzwertverletzung im Vergleicherergebnis stand.

# Verknüpfen (Adr. 107, 126)

Die Ergebnisse der Vergleicher A, B und C UND oder ODER verknüpfen.

# Gesamtverknüpfungsergebnis (Adr. 616, 617)

Die verknüpften Vergleicherergebnisse der Vergleicher A, B und C stehen im Gesamtverknüpfungsergebnis.




Abb.: Grenzwertüberschreitung

# Vergleicher in der Software ecoExplorer go

Einstellungen zu den einzelnen Vergleicher können zusätzlich über die Software ecoExplorer go im Menü zur Gerätekonfiguration vorgenommen werden.




Abb.: Software ecoExplorer go, Konfigurationsmenü

35

#### **Service und Wartung**

Das Gerät wird vor der Auslieferung verschiedenen Sicherheitsprüfungen unterzogen und mit einem Siegel gekennzeichnet. Wird ein Gerät geöffnet, so müssen die Sicherheitsprüfungen wiederholt werden. Eine Gewährleistung wird nur für ungeöffnete Geräte übernommen.

#### Instandsetzung und Kalibration

Instandsetzungsarbeiten und Kalibration können nur vom Hersteller durchgeführt werden.

#### Frontfolie

Die Reinigung der Frontfolie kann mit einem weichen Tuch und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen. Säuren und säurehaltige Mittel dürfen zum Reinigen nicht verwendet werden.

#### **Entsorgung**

Das Energy Meter 525 kann als Elektronikschrott gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Wiederverwertung zugeführt werden.

#### Service

Sollten Fragen auftreten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller.

Für die Bearbeitung von Fragen benötigen wir von Ihnen unbedingt folgende Angaben:

- Gerätebezeichnung (siehe Typenschild),
- Seriennummer (siehe Typenschild),
- Software Release (siehe Messwertanzeige),
- Messspannung und Versorgungsspannung,
- genaue Fehlerbeschreibung.

## Gerätejustierung

Die Geräte werden vor Auslieferung vom Hersteller justiert - eine Nachjustierung ist bei Einhaltung der Umgebungsbedingungen nicht notwendig.

#### Kalibrierintervalle

Nach jeweils ca. 5 Jahren wird eine Neukalibrierung vom Hersteller oder von einem akkreditiertem Labor empfohlen.

#### Firmwareupdate

Ist das Gerät über Ethernet mit einem Computer verbunden, so kann über die Software ecoExplorer go die Gerätefirmware aktualisiert werden.

Über die Auswahl einer geeigneten Updatedatei (Menü Extras/ Gerät aktualisieren) und des Gerätes erfolgt die Übertragung der neuen Firmware.




Abb.: Firmwareupdate-Assistent der Software ecoExplorer go

## Fehler-/Warnmeldungen

Das Energy Meter 525 kann im Display drei verschiedene Fehlermeldungen anzeigen:

- · Warnungen,
- · schwerwiegende Fehler und
- · Messbereichsüberschreitungen.

Bei Warnungen und schwerwiegenden Fehlern wird die Fehlermeldung durch das Symbol "EEE" gefolgt mit einer Fehlernummer dargestellt.





Abb.: Fehlermeldung

Die dreistellige Fehlernummer setzt sich aus der Fehlerbeschreibung und – falls vom Energy Meter 525 feststellbar – einer oder mehreren Fehlerursachen zusammen.



## Beispiel Fehlermeldung 911:

Die Fehlernummer setzt sich aus dem schwerwiegenden Fehler 910 und der internen Fehlerursache 0x01 zusammen.

In diesem Beispiel ist ein Fehler beim Lesen der Kalibrierung aus dem EEPROM aufgetreten. Das Gerät muss zur Überprüfung an den Hersteller geschickt werden.



#### Warnungen

Warnungen sind weniger schwerwiegende Fehler und müssen mit der Taste 1 oder Taste 2 quittiert werden. Die Erfassung und Anzeige von Messwerten läuft weiter. Dieser Fehler wird nach jeder Spannungswiederkehr neu angezeigt.



Abb.: Warnmeldung mit Nummer 500 (Netzfrequenz)

Fehler	Fehlerbeschreibung
EEE 500	Die Netzfrequenz konnte nicht ermittelt werden. Mögliche Ursachen: Die Spannung an L1 ist zu klein. Die Netzfrequenz liegt nicht im Bereich 45 bis 65 Hz. Lösung: Netzfrequenz überprüfen. Festfrequenz am Gerät wählen.
EEE 810	Es wurde ein Fehler in den Daten der Konfiguration festgestellt. Wird dieser Fehler angezeigt, wurde die Konfiguration auf die Default-Werte (Werkseinstellung) zurückgesetzt und neu abgespeichert. Das Gerät muss gegebenenfalls neu konfiguriert werden!

## Schwerwiegende Fehler

Beim Auftreten eines schwerwiegenden Fehlers muss das Gerät zur Überprüfung an den Hersteller geschickt werden.

Fehler	Fehlerbeschreibung
EEE	Fehler beim Lesen der Kalibrierung.
910	

#### Interne Fehlerursachen

Das Energy Meter 525 kann in einigen Fällen die Ursache für einen internen schwerwiegenden Fehler feststellen und mit folgendem Fehlercode melden.

Fehler	Fehlerbeschreibung
0x01	EEPROM antwortet nicht.
0x02	Adressbereichsüberschreitung
0x04	Checksummenfehler
0x08	Fehler im internen I2C-Bus.


2576790000/00/02-2018 **Weidmüller ₹** 37

#### Messbereichsüberschreitung

Messbereichsüberschreitungen werden so lange sie vorliegen angezeigt und können nicht quittiert werden. Eine Messbereichsüberschreitung liegt dann vor, wenn mindestens einer der Spannungs- oder Strommesseingänge ausserhalb seines spezifizierten Messbereiches liegt.

Mit den Pfeilen "nach oben" wird die Phase markiert in welcher die Messbereichsüberschreitung aufgetreten ist. Die entsprechende Fehlermeldung für den Strompfad I4 erfolgt laut nebenstehender Abbildung.

Die Symbole "V" und "A" zeigen, ob die Messbereichsüberschreitung im Strom- oder Spannungspfad aufgetreten ist.



Grenzwerte für Messbereichsüberschreitung:

I = 7 Aeff  $U_{L-N} = 300 V_{rms}$ 

## Beispiele




Abb.: Anzeige Messbereichsüberschreitung im Strompfad der 2. Phase (I2)




Abb.: Anzeige Messbereichsüberschreitung im Spannungspfad

## Parameter Messbereichsüberschreitung

Eine weiterführende Fehlerbeschreibung wird kodiert im Parameter Messsbereichsüberschreitung (Adr. 600) nach folgendem Format abgelegt:

	0x	F	F	F	F	F	F	F	F	
Phase 1:			1		1					
Phase 2:			2		2					
Phase 3:			4		4					
			Strom:		U L-N					

Beispiel:

Fehler in Phase 2 im Strompfad 0x**F2FFFFF** 

Beispiel:

Fehler in Phase 3 im Spannungspfad UL-N 0xFFF4FFF

**Weidmüller ₹** 2576790000/00/02-2018

## Vorgehen im Fehlerfall

Fehlermöglichkeit	Ursache	Abhilfe	
Keine Anzeige	Externe Sicherung für die Versorgungsspannung hat	Sicherung ersetzen.	
	ausgelöst.		
Keine Stromanzeige	Messspannung nicht angeschlossen.	Messspannung anschließen.	
	Messstrom nicht angeschlossen.	Messstrom anschließen.	
Angezeigter Strom ist zu groß oder zu klein.	Strommessung in der falschen Phase.	Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren.	
	Stromwandlerfaktor falsch programmiert.	Stromwandler-Übersetzungsverhältnis am Stromwandler ablesen und programmieren.	
	Der Stromscheitelwert am Messeingang wurde durch	Stromwandler mit einem größeren Stromwand-	
	Stromoberschwingungen überschritten.	Ier-Übersetzungsverhältnis einbauen.	
	Der Strom am Messeingang wurde unterschritten.	Stromwandler mit einem kleineren Stromwand- ler-Übersetzungsverhältnis einbauen.	
Angezeigte Spannung ist zu klein oder zu groß.	Messung in der falschen Phase.	Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren.	
	Spannungswandler falsch programmiert.	Spannungswandler-Übersetzungsverhältnis am Spannungswandler ablesen und programmieren.	
Angezeigte Spannung ist zu klein.	Messbereichsüberschreitung.	Spannungswandler verwenden.	
	Der Spannungsscheitelwert am Messeingang wurde durch Oberschwingungen überschritten.	Achtung! Es muss sichergestellt sein, dass die Messeingänge nicht überlastet werden.	
Phasenverschiebung ind/kap.	Strompfad ist dem falschen Spannungspfad zuge- ordnet.	Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren.	
Wirkleistung Bezug / Lieferung ist vertauscht.	Mindestens ein Stromwandleranschluss ist vertauscht.	Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren.	
	Ein Strompfad ist dem falschen Spannungspfad zugeordnet.	Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren.	
Wirkleistung zu klein oder zu groß.	Das programmierte Stromwandler-Übersetzungsver-	Stromwandler-Übersetzungsverhältnis am Strom-	
	hältnis ist falsch.	wandler ablesen und programmieren	
	Der Strompfad ist dem falschen Spannungspfad zugeordnet.	Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren.	
	Das programmierte Spannungswandler-Überset-	Spannungswandler-Übersetzungsverhältnis am Span-	
	zungsverhältnis ist falsch.	nungswandler ablesen und programmieren.	
"EEE" im Display	Siehe Fehlermeldungen.		
Keine Verbindung zum Gerät.	- Falsche IP-Geräteadresse.	- IP-Geräteadresse korrigieren.	
	- Falscher Adressierungsmodus	- Modus zur Vergabe der IP-Adresse korrigieren	
	- Netzwerkkabel defekt	- Netzwerkkabel ersetzen	
Trotz obiger Maßnahmen funktioniert das Gerät nicht.	Gerät defekt	Gerät zur Überprüfung an den Hersteller mit einer genauen Fehlerbeschreibung einschicken.	
HIGH.		genaden i enlerbeschleibung einschlicken.	

2576790000/00/02-2018 **Weidmüller** ₹ 39

## **Technische Daten**

Allgemein	
Nettogewicht (mit aufgesetzten	ca. 300 g
Steckverbindern)	
Verpackungsgewicht (inkl. Zubehör)	ca. 600 g
Lebensdauer der Hintergrundbe-	40000 h (Hintergrundbeleuchtung
leuchtung	reduziert sich über diese Dauer auf
	ca. 50 %)

Transport und Lagerung Die folgenden Angaben gelten für Geräte, die in der Originalverpackung transportiert bzw. gelagert werden.		
Freier Fall	1 m	
Temperatur	K55 -25+70 °C	
Relative Luftfeuchte	090 % RH	

Umgebungsbedingungen im Betrieb				
Das Energy Meter 525 ist für den wettergeschützten, ortsfesten Einsatz				
vorgesehen.				
Schutzklasse II nach IEC 60536 (VDE	Schutzklasse II nach IEC 60536 (VDE 0106, Teil 1).			
Bemessungstemperaturbereich	K55 (-10+55 °C)			
Relative Luftfeuchte	075 % RH			
Betriebshöhe	02000 m über NN			
Verschmutzungsgrad	2			
Einbaulage	beliebig			
Lüftung	eine Fremdbelüftung ist nicht erfor-			
	derlich.			
Fremdkörper- und Wasserschutz				
- Front	IP40 nach EN 60529			
- Rückseite	IP20 nach EN 60529			
- Front mit Dichtung	IP54 nach EN 60529			

Versorgungsspannung	
Option 230V:	
- Nennbereich	90277 V (50/60 Hz)
	oder DC 90250 V; 300 V CAT III
- Leistungsaufnahme	max. 2 W / 5 VA
Option 24V:	
- Nennbereich	2490 V AC/DC; 150 V CAT III
- Leistungsaufnahme	max. 2 W / 3,5 VA
Arbeitsbereich	+-10 % vom Nennbereich
Interne Sicherung, nicht austausch-	Typ T1A / 250V/277V
bar	gemäß IEC 60127
Empfohlene Überstromschutzein-	Option 230 V: 616 A (Char. B)
richtung für den Leitungsschutz	Option 24 V: 16 A (Char. B)
(Zulassung nach UL)	

Empfehlung zur maximalen Geräteanzahl an einem Leitungsschutzschalter:

00		
- Option 230 V:	Leitungsschutzschalter B6A:	max. 5 Geräte
	Leitungsschutzschalter B16A:	max. 13 Geräte
- Option 24 V:	Leitungsschutzschalter B6A:	max. 3 Geräte
	Leitungsschutzschalter B16A:	max. 10 Geräte

Anschlussvermögen der Klemmstellen (Versorgungsspannung) Anschließbare Leiter. Pro Klemmstelle darf nur ein Leiter angeschlossen werden!			
Eindrähtige, mehrdrähtige, feindräh- 0,22,5 mm², AWG 2612			
tige			
Stiftkabelschuhe, Aderendhülsen	0,22,5 mm <sup>2</sup>		
Anzugsdrehmoment	0,40,5 Nm		
Abisolierlänge 7 mm			

40 **Weidmüller ₹** 2576790000/00/02-2018

Spannungsmessung	
Dreiphasen 4-Leitersysteme mit	277 V / 480 V (+-10 %)
Nennspannungen bis	
Dreiphasen 3-Leitersysteme, ungeer-	IT 480 V (+-10 %)
det, mit Nennspannungen bis	
Überspannungskategorie	300 V CAT III
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Messbereich L-N	01)300 Vrms (max. Überspannung
	520 Vrms )
Messbereich L-L	01)520 Vrms (max. Überspannung
	900 Vrms )
Auflösung	0,01 V
Crest-Faktor	2,45 (bezogen auf den Messbereich)
Impedanz	4 MOhm/Phase
Leistungsaufnahme	ca. 0,1 VA
Abtastfrequenz	21,33 kHz (50 Hz), 25,6 kHz (60 Hz)
	je Messkanal
Frequenz der Grundschwingung	4565 Hz
Auflösung	0,01 Hz

Ethernet-Anschluss	
Anschluss	RJ45
Protokolle	TCP/IP, DHCP-Client (BootP), Mod-
	bus/TCP (Port 502), ICMP (Ping),
	Modbus RTU over Ethernet (Port
	8000)

 Das Energy Meter 525 kann nur dann Messwerte ermitteln, wenn am Spannungsmesseingang eine Spannung L-N von größer 10 Veff oder eine Spannung L-L von größer 18 Veff anliegt.

Anschlussvermögen der Klemmstellen (Spannungsmessung) Anschließbare Leiter. Pro Klemmstelle darf nur ein Leiter angeschlossen werden!					
Eindrähtige, mehrdrähtige, feindräh- 0,084 mm², AWG 2812					
tige					
Stiftkabelschuhe, Aderendhülsen	0,22,5 mm <sup>2</sup>				
Anzugsdrehmoment 0,40,5 Nm					
Abisolierlänge 7 mm					

Strommessung					
Nennstrom	5 A				
Messbereich	06 Arms				
Crest-factor	1,98				
Auflösung	0,1 mA (Display 0,01 A)				
Überspannungskategorie	300 V CAT II				
Bemessungsstoßspannung	2 kV				
Leistungsaufnahme	ca. 0,2 VA (Ri = 5 mOhm)				
Überlast für 1 Sekunde	120 A (sinusförmig)				
Abtastfrequenz	21,33 kHz (50 Hz), 25,6 kHz (60 Hz)				
	je Messkanal				

Anschlussvermögen der Klemmstellen (Strommessungspannung) Anschließbare Leiter. Pro Klemmstelle darf nur ein Leiter angeschlossen werden!				
Eindrähtige, mehrdrähtige, feindräh-	0,22,5 mm², AWG 2612			
tige				
Stiftkabelschuhe, Aderendhülsen	0,22,5 mm <sup>2</sup>			
Anzugsdrehmoment	0,40,5 Nm			
Abisolierlänge	7 mm			

2576790000/00/02-2018 **Weidmüller 3** 41

## Kenngrößen von Funktionen

Funktion	Symbol	Genauigkeitsklasse	Messbereich	Anzeigebereich
Gesamt-Wirkleistung	Р	0,5 <sup>5)</sup> (IEC 61557-12)	05,4 kW	0 W999 GW *
Gesamt-Blindleisung	QA, Qv	1 (IEC 61557-12)	05,4 kvar	0 varh999 Gvar *
Gesamt-Scheinleistung	SA, Sv	0,5 <sup>5)</sup> (IEC 61557-12)	05,4 kVA	0 VA999 GVA*
Gesamt-Wirkenergie	Ea	0,5 S <sup>5) 6)</sup> (IEC 61557-12)	05,4 kWh	0 Wh999 GWh *
Gesamt-Blindenergie	ErA, ErV	1 (IEC 61557-12)	05,4 kvarh	0 varh999 Gvarh *
Gesamt-Scheinenergie	EapA, EapV	0,5 <sup>5)</sup> (IEC 61557-12)	05,4 kVAh	0 VAh999 GVAh *
Frequenz	f	0,05 (IEC 61557-12)	4565 Hz	45,00 Hz65,00 Hz
Phasenstrom	1	0,2 (IEC 61557-12)	06 Arms	0 A999 kA
Neutralleiterstrom gemessen	IN	1 (IEC 61557-12)	06 Arms	0 A999 kA
Neutralleiterstrom berechnet	INc	1 (IEC 61557-12)	0,0325 A	0,03 A999 kA
Spannung	U L-N	0,2 (IEC 61557-12)	10300 Vrms	0 V999 kV
Spannung	U L-L	0,2 (IEC 61557-12)	18520 Vrms	0 V999 kV
Leistungsfaktor	PFA, PFV	0,5 (IEC 61557-12)	0,001,00	0,001,00
Kurzzeit-Flicker, Langzeitflicker	Pst, Plt	-	-	-
Spannungseinbrüche (L-N)	Udip	-	-	-
Spannungsüberhöhungen (L-N)	Uswl	-	-	-
Transiente Überspannungen	Utr	-	-	-
Spannungsunterbrechnungen	Uint	-	-	-
Spannungsunsymmetrie (L-N) 1)	Unba	-	-	-
Spannungsunsymmetrie (L-N) 2)	Unb	-	-	-
Spannungsoberschwingungen	Uh	KI. 1 (IEC 61000-4-7)	bis 2,5 kHz	0 V999 kV
THD der Spannung 3)	THDu	1,0 (IEC 61557-12)	bis 2,5 kHz	0 %999 %
THD der Spannung 4)	THD-Ru	-	-	-
Strom-Oberschwingungen	lh	KI. 1 (IEC 61000-4-7)	bis 2,5 kHz	0 A999 kA
THD des Stromes 3)	THDi	1,0 (IEC 61557-12)	bis 2,5 kHz	0 %999 %
THD des Stromes 4)	THD-Ri	-	-	-
Netzsignalspannung	MSV	-	-	-

- 1) Bezug auf die Amplitude
- Bezug auf die Amplitude
   Bezug auf Phase und auf Amplitude
   Bezug auf die Grundschwingung
   Bezug auf den Effektivwert

- 5) Genauigkeitsklasse 0,5 mit ../5A Wandler Genauigkeitsklasse 1 mit ../1A Wandler
- 6) Genauigkeitsklasse 0,5 S nach IEC 62053-22

  \* Beim Erreichen der max Gesamt-Arbeitswerte
- Beim Erreichen der max. Gesamt-Arbeitswerte springt die Anzeige auf 0 W zurück.

Weidmüller 🏖 2576790000/00/02-2018

## Parameter- und Modbus-Adressenliste

In dem Auszug der folgenden Parameterliste stehen Einstellungen, die für den korrekten Betrieb des Energy Meter 525 notwendig sind, wie z. B. Stromwandler und Geräteadresse. Die Werte in der Parameterliste können beschrieben und gelesen werden.

In dem Auszug der Messwertliste sind die gemessenen und berechneten Messwerte, Zustandsdaten der Ausgänge und protokollierte Werte zum Auslesen abgelegt.

Tabelle 1 - Parameterliste

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Einstellbereich	Voreinstellung
10	FLOAT	RD/WR	А	Stromwandler I1, primär	01000000 <sup>(1)</sup>	5
12	FLOAT	RD/WR	А	Stromwandler I1, sekundär	15	5
14	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V1, primär	01000000 <sup>(1)</sup>	400
16	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V1, sekundär	100, 400	400
18	FLOAT	RD/WR	А	Stromwandler I2, primär	01000000 (1)	5
20	FLOAT	RD/WR	А	Stromwandler I2, sekundär	15	5
22	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V2, primär	01000000	400
24	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V2, sekundär	100, 400	400
26	FLOAT	RD/WR	А	Stromwandler I3, primär	01000000	5
28	FLOAT	RD/WR	А	Stromwandler I3, sekundär	15	5
30	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V3, primär	01000000	400
32	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V3, sekundär	100, 400	400
34	SHORT	RD/WR	Hz	Frequenzermittlung 0 = Auto, 4565 = Hz	0, 4565	0
35	SHORT	RD/WR	-	Kontrast der Anzeige 0 (niedrig), 9 (hoch)	09	5
36	SHORT	RD/WR	-	Hintergrundbeleuchtung 0 (dunkel), 9 (hell)	09	6
37	SHORT	RD/WR	-	Anzeigen-Profil 0 = vorbelegtes Anzeigen-Profil 1 = vorbelegtes Anzeigen-Profil 2 = vorbelegtes Anzeigen-Profil 3 = frei wählbares Anzeigen-Profil	03	0
38	SHORT	RD/WR	-	Anzeigen-Wechsel-Profil 02 = vorbelegte Anzeigen-Wechsel-Profile 3 = frei wählbares Anzeigen-Wechsel-Profil	03	0
39	SHORT	RD/WR	s	Wechselzeit	060	0
40	SHORT	RD/WR	-	Mittelungszeit, I	08 *	6
41	SHORT	RD/WR	-	Mittelungszeit, P	08 *	6
42	SHORT	RD/WR	-	Mittelungszeit, U	08 *	6
45	USHORT	RD/WR	mA	Ansprechschwelle Strommessung I1I3	0200	5
50	SHORT	RD/WR	-	Passwort	0999	0 (Kein Passwort)
107	SHORT	RD/WR	-	Ergebnis der Vergleichergruppe 1; A, B, C verknüpfen (1 = und, 0 = oder)	0, 1	0
108	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 1A, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1+10 <sup>12</sup> -1	0
110	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1A, Adresse des Messwertes	032000	0
111	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 1A, Mindesteinschaltzeit	032000	0
112	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 1A, Vorlaufzeit	032000	0
113	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1A, Operator ">=" = 0, "<" = 1	0, 1	0
114	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 1B, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1+10 <sup>12</sup> -1	0
116	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1B, Adresse des Messwertes	032000	0
117	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 1B, Mindesteinschaltzeit	032000	0
118	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 1B, Vorlaufzeit	032000	0

2576790000/00/02-2018 **Weidmüller 3** 43

119	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1B, Operator ">=" = 0 "<" = 1	0,1	0
120	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 1C, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1+10 <sup>12</sup> -1	0
122	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1C, Adresse des Messwertes	032000	0
123	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 1C, Mindesteinschaltzeit	032000	0
124	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 1C, Vorlaufzeit	032000	0
125	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1C, Operator ">=" = 0 "<" = 1	0, 1	0
126	SHORT	RD/WR	-	Ergebnis der Vergleichergruppe 2; A, B, C verknüpfen (1 = und, 0 = oder)	0, 1	0
127	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 2A, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1+10 <sup>12</sup> -1	0
129	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2A, Adresse des Messwertes	032000	0
130	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 2A, Mindesteinschaltzeit	032000	0
131	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 2A, Vorlaufzeit	032000	0
132	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2A, Operator ">=" = 0 "<" = 1	0, 1	0
133	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 2B, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1+10 <sup>12</sup> -1	0
135	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2B, Adresse des Messwertes	032000	0
136	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 2B, Mindesteinschaltzeit	032000	0
137	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 2B, Vorlaufzeit	032000	0
138	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2B, Operator ">=" = 0 "<" = 1	0, 1	0
139	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 2C, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1+10 <sup>12</sup> -1	0
141	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2C, Adresse des Messwertes	032000	0
142	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 2C, Mindesteinschaltzeit	032000	0
143	SHORT	RD/WR	s	Vergleicher 2C, Vorlaufzeit	032000	0
144	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2C, Operator ">=" = 0 "<" = 1	0, 1	0
145	SHORT	RD/WR	-	"Display-Blinken" Bit 1 = 1/0: aktiv/deaktiv für Vergleichergruppen-Ausgang 1 Bit 2 = 1/0: aktiv/deaktiv für Vergleichergruppen-Ausgang 2	03	0
500	SHORT	RD/WR	-	Anschlussbelegung, I L1	-30+3 <sup>(2)</sup>	+1
501	SHORT	RD/WR	-	Anschlussbelegung, I L2	-30+3 <sup>(2)</sup>	+2
502	SHORT	RD/WR	-	Anschlussbelegung, I L3	-30+3 <sup>(2)</sup>	+3
503	SHORT	RD/WR	-	Anschlussbelegung, U L1	03 (2)	1
504	SHORT	RD/WR	-	Anschlussbelegung, U L2	03 (2)	2
505	SHORT	RD/WR	-	Anschlussbelegung, U L3	03 (2)	3
506	SHORT	RD/WR	-	Min- und Maxwerte löschen	01	0
507	SHORT	RD/WR	-	Energiezähler löschen	01	0
508	SHORT	RD/WR	-	EEPROM beschreiben erzwingen.	01	0
Hinweis: E	nergiewerte	und Min-/N	laxwerte we	erden alle 5 Minuten in den EEPROM geschrieben.		·
509	SHORT	RD/WR	-	Anschlussbild Spannung	08 (3)	0
510	SHORT	RD/WR	-	Anschlussbild Strom	08	0
511	SHORT	RD/WR	-	Relevante Spannung für THD und FFT	0, 1	0
Im Display	können die	Spannunge	en für THD ı	und FFT als L-N oder als L-L Werte angezeigt werden. 0 = LN, 1 = LL		
600	UINT	RD/WR	-	Messbereichsüberschreitung	00xFFFFFFF	
	UINT					
610	SHORT	RD	-	Vergleicherergebnis 1 Ausgang A		
610 611			-	Vergleicherergebnis 1 Ausgang A Vergleicherergebnis 1 Ausgang B		
	SHORT	RD				
611	SHORT	RD RD	-	Vergleicherergebnis 1 Ausgang B		
611 612	SHORT SHORT SHORT	RD RD RD	-	Vergleicherergebnis 1 Ausgang B Vergleicherergebnis 1 Ausgang C		
611 612 613	SHORT SHORT SHORT SHORT	RD RD RD RD	-	Vergleicherergebnis 1 Ausgang B Vergleicherergebnis 1 Ausgang C Vergleicherergebnis 2 Ausgang A		
611 612 613 614	SHORT SHORT SHORT SHORT	RD RD RD RD	-	Vergleicherergebnis 1 Ausgang B Vergleicherergebnis 1 Ausgang C Vergleicherergebnis 2 Ausgang A Vergleicherergebnis 2 Ausgang B		
611 612 613 614 615	SHORT SHORT SHORT SHORT SHORT SHORT	RD RD RD RD RD RD RD RD	-	Vergleicherergebnis 1 Ausgang B Vergleicherergebnis 1 Ausgang C Vergleicherergebnis 2 Ausgang A Vergleicherergebnis 2 Ausgang B Vergleicherergebnis 2 Ausgang C		

44 **Weidmüller %** 2576790000/00/02-2018

747	SHORT	RD/WR	s	Helligkeit der Standby-Beleuchtung	09	0
750	SHORT	RD	-	Software Release		
754	SERNR	RD	-	Seriennummer		
756	SERNR	RD	-	Produktionsnummer		

- 0 = 5 Sekunden; 1 = 10 Sekunden; 2 = 15 Sekunden; 3 = 30 Sekunden; 4 = 1 Minute; 5 = 5 Minuten; 6 = 8 Minuten; 7 = 10 Minuten;
- (1) Der einstellbare Wert 0 ergibt keine sinnvollen Arbeitswerte und darf nicht verwendet werden.
- (2) 0 = der Strom- oder Spannungspfad wird nicht gemessen.
   (3) Die Einstellung 8 entspricht der Einstellung 0.



Eine gesamte Übersicht der Parameter und Messwerte sowie Erklärungen zu ausgewählten Messwerten sind im Dokument "Modbus-Adressenliste" im Internet auf den Produktseiten abgelegt.

Weidmüller 😤 2576790000/00/02-2018 45

## Zahlenformate

Тур	Größe	Minimum	Maximum
short	16 bit	-2 <sup>15</sup>	2 <sup>15</sup> - 1
ushort	16 bit	0	2 <sup>16</sup> -1
int	32 bit	-2 <sup>31</sup>	2 <sup>31</sup> - 1
uint	32 bit	0	232 - 1
float	32 bit	IEEE 754	IEEE 754



46

## Hinweis zum Speichern von Messwerten und Konfigurationsdaten:


- Folgende Messwerte werden spätestens alle 5 Minuten gespeichert:
  - Komparatortimer
  - S0-Zählerstände
  - Min. / Max. / Mittelwerte
  - Energiewerte
- Konfigurationsdaten werden sofort gespeichert!

**Weidmüller ₹** 2576790000/00/02-2018


## Maßbilder

Alle Angaben in mm.


## Rückansicht




## Ansicht von unten



## Seitenansicht




## Ausbruchmaß




2576790000/00/02-2018 **Weidmüller** ₹ 47

## Übersicht Messwertanzeigen




48 **Weidmüller 3** 2576790000/00/02-2018



2576790000/00/02-2018 **Weidmüller 3** 49

## Übersicht Messwertanzeigen




Markierten Menüs werden mit der werkseitigen Voreinstellung nicht angezeigt.

Gerade und ungerade Oberschwingungen bis zur 40. Ordnung sind über die Software ecoExplorer go abrufbar und können innerhalb der Software visualisiert werden.

50

**Weidmüller** ₹ 2576790000/00/02-2018

## Anschlussbeispiel



- UL/IEC zugelassene Überstrom-Schutzeinrichtung (6 A Char. B)
  UL/IEC zugelassene Überstrom-Schutzeinrichtung (10 A Class CC / Char. C)
  Kurzschlussbrücken (extern) 1) 2) 3)

2576790000/00/02-2018 Weidmüller 😤 51

## Kurzanleitung Grundfunktionen

#### Stromwandlereinstellung ändern

In den Programmier-Modus wechseln:

- Ein Wechsel in den Programmier-Modus erfolgt über das gleichzeitige Drücken der Tasten 1 und 2 für ca. 1 Sekunde. Die Symbole für den Programmier-Modus PRG und für den Stromwandler CT erscheinen.
- · Mit Taste 1 wird die Auswahl bestätigt.
- Die erste Ziffer des Eingabebereiches für den Primärstrom blinkt.

#### Primärstrom ändern


- Mit Taste 2 die blinkende Ziffer ändern.
- Mit Taste 1 die nächste zu ändernde Ziffer wählen. Die für eine Änderung ausgewählte Ziffer blinkt. Blinkt die gesamte Zahl, so kann das Komma mit Taste 2 verschoben werden.

#### Sekundärstrom ändern

- Als Sekundärstrom kann nur 1 A oder 5 A eingestellt werden.
- Mit Taste 1 den Sekundärstrom wählen.
- Mit Taste 2 die blinkende Ziffer ändern.

#### Programmier-Modus verlassen

 Der Wechsel in den Anzeige-Modus erfolgt durch ein erneutes gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und 2 für ca. 1 Sekunde.



#### Messwerte abrufen

In den Anzeige-Modus wechseln:

- Sollte der Programmier-Modus noch aktiv sein (Darstellung der Symbole PRG und CT im Display), wird über das gleichzeitige Drücken für ca. 1 Sekunde der Tasten 1 und 2 in den Anzeige-Modus gewechselt.
- Eine Messwertanzeige, z. B. für die Spannung, erscheint

## Tastensteuerung

- Über Taste 2 erfolgt ein Wechsel der Messwertanzeigen für Strom, Spannung, Leistung usw.
- Über Taste 1 erfolgt ein Wechsel der zum Messwert gehörenden Mittelwerte, Maxwerte usw.



52 **Weidmüller 2** 2576790000/00/02-2018

## Kurzanleitung TCP/IP-Adressierung

#### Manuelle TCP/IP-Einstellungen

In den Programmier-Modus wechseln:

 Ein Wechsel in den Programmier-Modus erfolgt über das gleichzeitige Drücken der Tasten 1 und 2 für ca. 1 Sekunde. Die Symbole für den Programmier-Modus PRG und für den Stromwandler CT erscheinen.

## TCP/IP-Adresse einstellen (Adr)

- Mit Taste 2 bis zur Anzeige "Adr" wechseln
- Mit Taste 1 erste Ziffer der Adresse (Byte 0) aktivieren (Ziffer blinkt). Über Taste 2 Ziffer einstellen.
- Nächste Ziffer über Taste 1 wählen (Ziffer blinkt) und über Taste 2 gewünschte Ziffer einstellen.
- Ist Byte 0 der Adresse eingestellt, erfolgt über Taste 1 das Setzen von Byte 1 bis 3. Danach springt die Anzeige wieder auf Byte 0 (keine Ziffer blinkt).

#### Subnetzmaske (SUb)

 Über Taste 2 in den Bereich der Subnetzmaske wechseln und diese mit Taste 1 und 2 analog der Adressen-Einstellung setzen.

#### Gateway-Adresse einstellen (GAt)

 Mit Taste 2 und 1 das Gateway analog der Adressen-Einstellung setzen.

## Dynamische IP-Vergabe deaktivieren (vgl. Seite 25)

 Setzen Sie den Parameter dYn IP auf den Modus "feste IP-Adresse"

### Programmiermodus verlassen

 Duch gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und 2 den Modus verlassen oder 60 Sekunden warten.






Abb.: TCP/IP-Adresse, Byte 1

Eine TCP/IP-Adresse besteht aus 4 Bytes mit folgendem Aufbau:

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3

XXX.XXX.XXX

#### Dynamische IP-Vergabe (dyn) aktivieren/deaktivieren

Geräte-/Gateway-Adresse und Subnetzmaske werden von einem DHCP-Server vergeben und ermöglichen eine automatische Einbindung des Gerätes in das bestehende Netz.

- Im Programmiermodus durch mehrmaliges Drücken der Taste 2 zur Anzeige mit der Bezeichnung "dYn IP" wechseln und mit Taste 1 den Parameter aktivieren.
- Mit Taste 1 die Parameterziffer wählen und mit Taste 2 den Wert setzen (z. B. 000 = feste IP-Adresse, 002 = aktivierter DHCP-Modus)
- Programmiermodus verlassen.

2576790000/00/02-2018 **Weidmüller** \$\mathbb{E}\$ 53

Kurzanleitung TCP/IP-Adressierung

54 **Weidmüller 5** 2576790000/00/02-2018

# www.weidmueller.com