

Bedienungsanleitung – ganz einfach erklärt

1. Grundprinzip

Die Steuerung bewegt einen Motor (12V DC) um eine Heuraufe zu öffnen oder zu schließen:

- **Öffnen** (grüne LED)
- **Schließen** (rote LED)
- Entweder **automatisch über die Zeitschaltuhr**
- Oder **von Hand über die Taster**

Die **Fahrzeiten** für Öffnen und Schließen sind fest einstellbar (webinterface)

2. Verhalten beim Einschalten (anlegen der 12V an die Steuerung)

Nach dem Start zeigt die Steuerung kurz:

1. Grün leuchtet
2. Rot leuchtet

Danach:

- **Wenn Auto-Modus AUS ist:**
→ die **rote LED blinkt** (Hinweis: „Handbetrieb aktiv“)



3. Auto-Modus oder Handbetrieb

Auto-Modus EIN

- Die **rote LED blinkt nicht mehr**
- Die **Zeitschaltuhr** darf die Heuraufe automatisch bewegen

Handbetrieb

- **Rote LED blinkt dauerhaft**
- Die Zeitschaltuhr steuert **NICHT**, sie zeigt nur grün blinkend ein Signal an, wenn sie öffnen würde
- Bewegen kann man nur über die beiden Taster

4. Taster „Auf“ (Öffnen)

Einfach drücken und halten

- Motor fährt **solange du drückst**
- **Grüne LED leuchtet**
- Beim Loslassen → Motor stoppt sofort

Doppel-Klick (langsamer drücken als bei der Maus am Rechner)

- Heuraufe **öffnet komplett**

- Grüne LED leuchtet dabei
 - Danach stoppt alles wieder selbst
-

5. Taster „Zu“ (Schließen)

Einfach drücken und halten

- Motor fährt **solange du drückst**
- **Rote LED leuchtet**
- Beim Loslassen → Motor stoppt sofort

Doppel-Klick (langsamer drücken als bei der Maus am Rechner)

- Heuraufe **schließt komplett**
 - Rote LED leuchtet dabei
 - Danach stoppt alles wieder selbst
-

6. Zeitschaltuhr (Timer)

Der Timer kommt z. B. von einer Zeitschaltuhr oder einem Shelly Plus 1 12V (nicht installiert)

Wenn der Timer „an“ ist:

- Die **grüne LED blinkt**

Im Auto-Modus zusätzlich:

- Timer **an** → Die Heuraufe **öffnet automatisch**
- Timer **aus** → Die Heuraufe **schließt automatisch**

Im Handbetrieb:

- Die grüne LED blinkt nur als Anzeige
 - Die Heuraufe bewegt sich **nicht automatisch**
-

7. LED-Anzeigen – schnell erklärt

Grüne LED

- **Leuchtet:** Die Heuraufe fährt **auf**
- **Blinkt:** Timer aktiv

Rote LED

- **Leuchtet:** Die Heuraufe fährt **zu**
 - **Blinkt:** Auto-Modus aus → *Handbetrieb*
-