

# Ćwiczenie pt. WINDA

1. Włączyć zasilanie - listwa z lewej strony pod stołem, komputer, sterownik, model windy
2. Uruchomić *NC.EXE*
3. Wejść do katalogu *C:\SARMATIC*
4. Uruchomić *SARMAFAST.EXE*
5. Nacisnąć ENTER
6. W polu "File name" wpisać "WINDA" i nacisnąć ENTER
7. Wejść w menu "Monitor"
8. Uruchomić funkcję "Write to PLC" i potwierdzić zapis

Co realizuje program startowy:

Gdy klawisz I10.7 nie jest naciśnięty, wówczas:

- naciśnięcie klawisza I01.4 uruchamia jazdę windy w górę na trzecie piętro
- naciśnięcie klawisza I01.7 uruchamia jazdę windy w dół na parter

Gdy klawisz I10.7 jest naciśnięty, wówczas:

- naciśnięcie klawisza I01.4 uruchamia jazdę windy w górę na trzecie piętro
- przytrzymanie klawisza I01.4 powoduje szybką jazdę windy w górę
- przytrzymanie klawisza I01.5 powoduje wolną jazdę windy w górę
- przytrzymanie klawisza I01.6 powoduje wolną jazdę windy w dół
- przytrzymanie klawisza I01.7 powoduje szybką jazdę windy w dół

Wejścia odczytujące stan z windy:

- I00.0 i I00.1 - kod piętra
- I00.2 - znacznik, że winda jest dokładnie na piętrze o kodzie według I00.0 i I00.1
- I00.3 - znacznik, że winda jest blisko piętra (I00.0 i I00.1 jeszcze nie wskazują, którego)

Wyjścia sterujące windą:

- Q00.1 - włączenie szybkiej jazdy windy
- Q00.2 - włączenie jazdy w górę (gdy to wyjście jest wyłączone, jazda odbywa się w dół)
- Q00.3 - włączenie silnika windy

Rozbudować program o następujące elementy:

- a. obsługa jazdy na piętra 1 i 2 (po naciśnięciu klawisza odpowiednio I01.6 i I01.5)
- b. program ma działać poprawnie przy inicjowaniu jazdy z dowolnej kondygnacji na dowolną kondygnację
- c. zabezpieczyć program tak, aby podczas realizacji jazdy na wskazane piętro nie można było wymusić jazdy na nową kondygnację
- d. jeśli winda stoi na piętrze 1, 2 lub 3, to przy braku zleceń przez 10s wymusić jazdę windy na parter