

Model urządzenia do obróbki wannowej

Opis wejść sterownika

Sterowanie przez użytkownika

Nazwa	Rodzaj	Zmienna wejściowa
RT (joystick wychylony w prawo)	joystick	I 1
LT (joystick wychylony w lewo)	joystick	I 2
DN (joystick wychylony w dół)	joystick	I 3
UP (joystick wychylony w górę)	joystick	I 4
USER (przycisk użytkownika)	przycisk	I 5
PLC or PC (tryb PLC lub PC)	przełącznik	I 6

Czujniki w modelu

Nazwa	Rodzaj	Zmienna wejściowa
VLIM (osiągnięcie limitu pionowego)	czujnik	I 7
HLIM (osiągnięcie limitu poziomego)	czujnik	I 8
FBAR (wykrycie płytki w stacji)	czujnik	I 9
RAPP (wykrycie prawej strony stacji)	czujnik	I 10
CTR (wykrycie środka stacji)	czujnik	I 11
LAPP (wykrycie lewej strony stacji)	czujnik	I 12

Opis wyjść sterownika

Sterowanie napędem poziomym i pionowym oraz alarmem

Funkcja	Zmienna wyjściowa
Alarm	Q 1
Jazda w prawo	Q 2
Jazda w lewo	Q 3
Jazda w dół	Q 4
Jazda w górę	Q 5
Szybka jazda	Q 6