Tehnička škola Ruđera Boškovića

EdSim51

Milan Korać, dipl.ing., profesor savjetnik


1 Sadržaj

2	Ed	ISim51	2
3	Pa	nel mikrokontrolera	4
	3.1	Registri procesora	5
	3.2	Kodna memorija	6
	3.3	Podatkovna memorija	7
4	As	sembler panel	8
	4.1	Alatna traka	8
	4.2	Primjer izvršavanja assembler koda	9
	4.2	2.1 Zbrajanje i komplement	11
	4.2	2.2 Množenje i logičke operacije	14
5	Pro	ogram status word (PSW)	17
	5.1	Carry flag	17
	5.2	Parity bit	17
	5.3	Overflow zastavica	17
6	Pri	imjer i objašnjenje izvođenja programa	18
	6.1	Zapis programa u asembleru	18
	6.2	Objašnjenje koda	20
7	Pe	eriferija	27
0	Lit	oroturo	22

2 EdSim51

EdSim51 je simulator rada Intelovog procesora 8051. Prednost ovog programa nad ostalim simulatorima je sučelje koje nam daje daleko više informacija od ostalih simulatora.

Program je vrlo jednostavan za korištenje i instalaciju. Može se preuzeti sa EdSim-ove stranice besplatno i nije potrebna nikakva instalacija (uz preduvjet da je na računalu instalirana Java). Program se može preuzeti sa stranice : http://www.edsim51.com. Program pokrećemo dvostrukim klikom na edsim51.jar i pojavljuje se sljedeći prozor:




Grafičko sučelje programa EdSim51 je organizirano pomoću prozorima, gdje svaki prozor predstavlja drukčiji tip informacija.

Program ima 4 dijela:


- Lijevo Mikrokontrolerski panel
- Sredina Assembler panel
- Desno Lista Ulazno/Izlaznih pinova
- Dolje Panel perifernih jedinica

3 Panel mikrokontrolera

U panelu mikrokontrolera nalaze se svi registri, akumulator, zastavice, sistemski sat, podatkovna i kodna memorija koja je potrebna za rad procesora.



Korisnik nakon upisivanja i pokretanja koda utječe na stanja na pojedinim registrima, memoriji i zastavicama. Korisnik još može mijenjati podatke svih registra bijele boje dok ne može mijenjati registre sive boje. Sadržaj se mijenja pritiskom na registar i upisivanjem željene vrijednosti.



Ovdje se još nalazi i posebna tražilica koja prikazuje sadržaj bilo kojeg registra u binarnom zapisu odvajajući gornja i donja 4 bita.



U tražilici odaberemo koji registar želimo upisom imena registra u bijeli prozorčić.



3.1 Registri procesora

R7	0x00	В	0x00
R6	0x00	ACC	0x00
R5	0x00	PSW	0x00
R4	0x00	IP	0x00
R3	0x00	IE	0x00
R2	0x00	PCON	0x00
R1	0x00	DPH	0x00
R0	0x00	DPL	0x00
051		SP	0x07

Procesor 8051 sastoji se od više registara od kojih je najvažniji akumulator (ACC)

. U akumulator se smještaju svi podatci logičkih i aritmetičkih operacija i operandi i rezultat operacije. On je povezan sa aritmetičko-logičkom jedinicom procesora.

Kao pomoćni registar tu je registar B . U njega se također upisuju podatci koji će ući u aritmetičko-logičku jedinicu, ali samo operandi. On se još naziva i privremeni registar.

R7	0x00
R6	0x00
R5	0x00
R4	0x00
R3	0x00
R2	0x00
R1	0x00
R0	0x00

Procesor ima 8 unutarnjih registra od R0 do R7 koje koristi za pohranjivanje podataka ili adresa operanda. Ovi registri su najbrži jer su izravno spojeni sa unutarnjom sabirnicom procesora. Ovi registri još se nazivaju i registri opće namjene.

Ovdje se još nalaze bitovi pinova portova P0-P3 i specijalni registri kao npr. SP (stack pointer), TMOD (Timer/Counter Control), DPTR (Data pointer), DPL (Data Pointer low byte), DPH (Data Pointer high byte), PCON (Power Control), PSW (Program status word)...

PSW se sastoji od 8 bitova (zastavica) kojima aritmetičko-logička jedinica utječe na kontrolnu jedinicu postavljajući zastavice. PSW se sastoji od: CY carry zastavice (PSW.7), AC pomoćne carry zastavice (PSW.6), F0 zastavice 0 koja se koristi u općenite svrhe (PSW.5), RS1 register bank select bit 1(PSW.4), RS0 register bank select bit0(PSW.3), OV overflow zastavica (PSW.2), - zastavica koju korisnik određuje (PSW.1) i P zastavica pariteta koja označava da li je broj bitova u log. 1 rezultata paran (PSW.0).


3.2 Kodna memorija

					1	ľ۱	1			Мо	dif	A C	ode	•		
С	ode	Me	mor	Y	addr			dr	0x0000			0x00 value			ıe	
_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0.0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Kodna memorija zajedno s podatkovnom memorijom čini radnu memoriju. Korisnik može mijenjati između prikaza kodne i podatkovne memorije pritiskom na ime trenutne




U kodnu memoriju se upisuju kodovi instrukcija koje se izvršavaju po redu. Kodna memorija se sama popuni nakon asembliranja koda ili se može promijeniti upisivanjem adrese u memoriji i upisivanjem koda instrukcije u Modify Code koja će se izvršiti kada programsko brojilo dođe do te adrese.



Ovaj kod će izvršiti instrukciju MOV A,#23h. Kod instrukcije MOV koji prebacuje vrijednost operanda u akumulator je E5.


3.3 Podatkovna memorija



U podatkovnu memoriju se upisuju podatci koji su potrebni za izvršavanje koda ili rada procesora. U podatkovnu memoriju podaci se mogu upisati putem koda naredbe MOV (adresa_u_memoriji),#(podatak) ili putem mikrokontrolerskog panela upisivanjem adrese i podatka u bijeli prozorčić Modify RAM iznad prozora memorije i pritiskom na Enter:



4 Assembler panel



U ovaj panel se upisuje kod koji će procesor izvršavati. Kod se može izvršiti korak po korak ili odjednom ovisno o potrebi. Sve naredbe upisane utječu na stanja u registrima i memoriji procesora koje možemo pratiti na panelu mikrokontrolera.

4.1 Alatna traka



Ovdje upravljamo izvršavanjem koda i uređivanjem koda. Tri ljubičasta polja: New, Load i Save služe za upravljanje samim kodom na način da otvorimo novi projekt (New), učitamo stari (Load) ili spremimo trenutni projekt (Save). Lijevo od ovih naredbi nalaze se polja za upravljanje izvršavanja koda: RST, Assm i Run. Pritiskom Assm EdSim51 će assemblirati kod i unijeti ga u kodnu memoriju. U isto vrijeme će ispitati ima li sintaksnih pogrešaka u napisanom kodu. Ukoliko nema polje Assm će se pretvoriti u polje Step i ispisati će se poruka No errors:



Ukoliko dođe do pogreške u pisanju koda program će izbaciti poruku o dijelu koda koji nije ispravan:



Pritiskom na Step program će izvršavati liniju po liniju koda. Ovo omogućuje jednostavno praćenje promjena u registrima i zastavicama.

Pritiskom na Run program će se izvršiti od početka do kraja bez stajanja po frekvenciji koja je zadana. Frekvenciju možemo mijenjati upisom broja u Update Freq:





Nakon izvršavanja koda potrebno je resetirati asembler kako bi se kod izmijenio ili ponovo pokrenuo. To radimo pritiskom na gumb RST.

Desno se nalaze dva polja: Copy i Paste koji služe za kopiranje dijelova koda ili kopiranje teksta iz Clipboarda.

4.2 Primjer izvršavanja asemblerskog koda

Procesor 8051 ima 256 instrukcija. Svaka instrukcija ima svoj kod. Iste instrukcije imaju više različitih kodova zbog upravljanja adresama. Npr. instrukcija MOV ima 58 različitih kodova zbog toga što moraju postojati različiti kodovi za premještanje svih kombinacija operanda, adresa i registra.

Instructions by opcode

	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0a	0x0b	0x0c	0x0d	0x0e	0x0f
0x00	NOP	<u>AJMP</u>	<u>LJMP</u>	<u>RR</u>	<u>INC</u>	<u>INC</u>	<u>INC</u>	<u>INC</u>	<u>INC</u>	<u>INC</u>	<u>INC</u>	<u>INC</u>	<u>INC</u>	<u>INC</u>	<u>INC</u>	<u>INC</u>
0x10	<u>JBC</u>	ACALL	LCALL	<u>RRC</u>	<u>DEC</u>	<u>DEC</u>	<u>DEC</u>	<u>DEC</u>	<u>DEC</u>	<u>DEC</u>	<u>DEC</u>	<u>DEC</u>	DEC	<u>DEC</u>	<u>DEC</u>	<u>DEC</u>
0x20	<u>JB</u>	<u>AJMP</u>	RET	<u>RL</u>	ADD	ADD	ADD	ADD	<u>ADD</u>	ADD	<u>ADD</u>	<u>ADD</u>	ADD	ADD	ADD	<u>ADD</u>
0x30	<u>JNB</u>	ACALL	RETI	RLC	ADDC	ADDC	ADDC	ADDC	ADDC	ADDC	ADDC	ADDC	ADDC	ADDC	ADDC	ADDC
0x40	<u>JC</u>	<u>AJMP</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>	<u>ORL</u>
0x50	<u>JNC</u>	ACALL	<u>ANL</u>	ANL	ANL	ANL	ANL	ANL	ANL	ANL	ANL	ANL	ANL	ANL	ANL	ANL
0x60	<u>JZ</u>	<u>AJMP</u>	XRL	XRL	<u>XRL</u>	XRL	XRL	XRL	XRL	XRL	XRL	XRL	XRL	XRL	XRL	XRL
0x70	<u>JNZ</u>	ACALL	<u>ORL</u>	<u>JMP</u>	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV
0x80	SJMP	<u>AJMP</u>	ANL	MOVC	DIV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV
0x90	MOV	ACALL	MOV	MOVC	SUBB	SUBB	SUBB	SUBB	SUBB	SUBB	SUBB	SUBB	SUBB	SUBB	SUBB	SUBB
0xa0	<u>ORL</u>	<u>AJMP</u>	MOV	<u>INC</u>	<u>MUL</u>	2	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV
0xb0	ANL	ACALL	CPL	CPL	CJNE	CJNE	CJNE	CJNE	CJNE	CJNE	CJNE	CJNE	CJNE	<u>CJNE</u>	<u>CJNE</u>	<u>CJNE</u>
0xc0	<u>PUSH</u>	<u>AJMP</u>	CLR	CLR	<u>SWAP</u>	XCH	XCH	XCH	XCH	XCH	XCH	XCH	XCH	XCH	XCH	XCH
0xd0	<u>POP</u>	ACALL	<u>SETB</u>	<u>SETB</u>	<u>DA</u>	DJNZ	XCHD	XCHD	DJNZ	DJNZ	<u>DJNZ</u>	<u>DJNZ</u>	DJNZ	DJNZ	DJNZ	<u>DJNZ</u>
0xe0	MOVX	<u>AJMP</u>	MOVX	MOVX	CLR	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV
0xf0	MOVX	ACALL	MOVX	MOVX	CPL	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV	MOV

- ACALL Absolute Call
- <u>ADD</u>, <u>ADDC</u> Add Accumulator (With Carry)
- AJMP Absolute Jump
- ANL Bitwise AND
- CJNE Compare and Jump if Not Equal
- CLR Clear Register
- CPL Complement Register
- DA Decimal Adjust
- DEC Decrement Register
- DIV Divide Accumulator by B
- <u>DJNZ</u> Decrement Register and Jump if Not Zero
- INC Increment Register
- JB Jump if Bit Set
- JBC Jump if Bit Set and Clear Bit
- JC Jump if Carry Set
- <u>JMP</u> Jump to Address
- JNB Jump if Bit Not Set
- JNC Jump if Carry Not Set
- JNZ Jump if Accumulator Not Zero
- JZ Jump if Accumulator Zero
- LCALL Long Call
- LJMP Long Jump
- MOV Move Memory
- MOVC Move Code Memory
- MOVX Move Extended Memory
- MUL Multiply Accumulator by B
- NOP No Operation
- ORL Bitwise OR
- POP Pop Value From Stack
- PUSH Push Value Onto Stack
- RET Return From Subroutine
- RETI Return From Interrupt
- RL Rotate Accumulator Left
- RLC Rotate Accumulator Left Through Carry
- RR Rotate Accumulator Right
- RRC Rotate Accumulator Right Through Carry
- SETB Set Bit
- SJMP Short Jump
- SUBB Subtract From Accumulator With Borrow
- SWAP Swap Accumulator Nibbles
- XCH Exchange Bytes
- XCHD Exchange Digits
- XRL Bitwise Exclusive OR
- Undefined Undefined Instruction


Kao primjer assembler koda uzet ću zbrajanje i množenje operanda 2Ah i 33h.

4.2.1 Zbrajanje i komplement

Upisati operande 2Ah na adresu 20h i operand 33h na adresu 30h. Operande zbrojiti, a rezultat komplementirati.

Asemblerski kod:

```
org ØØØØh
mov 2Øh,#2Ah
mov 3Øh,#33h
mov a,2Øh
add a,3Øh
cpl a
end
```




Nakon pritiska Assm u kodnu memoriju su upisane naredbe koje će procesor izvršavati. Kodna memorija počinje na adresi 0000h. To određujemo naredbom ORG.


Operandi s kojima radimo (spremamo, računamo...) u kodu se pišu sa # oznakom prije vrijednosti. Adrese se pišu bez ikakve oznake prije broja adrese. Iza svakog broja može stajati indikator koji određuje iz kojeg je brojevnog sustava broj. Taj indikator može biti h,b ili ništa. Slovo h označava da broj pripada heksidecimalnom sustavu, b označava da pripada binarnom sustavu, a ostavimo li prazno, broj pripada decimalnom sustavu.

Izvršavanje pokrećemo postupno Step po Step. Svaki put nakon pritiska Step program kreće u novi red i programsko brojilo (PC) se pomiče za određeni broj. Programsko brojilo služi za pohranjivanje adrese sljedeće naredbe. Ono se najčešće inkrementira (poveća za 1) nakon svake izvršene instrukcije. Upravljačka jedinica čita adresu u programskom brojilu i dohvaća instrukciju. Kod se pohranjuje u instrukcijski registar nakon čeka se ona


izvršava, a programsko brojilo se inkrementira. - nakon izvršavanja prve linije asembler koda. To znači da je programsko brojilo krenulo brojati od 0000 i pribavilo instrukcije s kodom 75. Instrukcija koda 75 je MOV instrukcija koja neku vrijednost zadanu u kodu premješta u određenu adresu u memoriji. U ovom slučaju naredba MOV će u adresu 20h premjestiti vrijednost 2Ah.




Nakon izvršavanja MOV instrukcije u memoriji na adresi 20 se pojavila vrijednost 2A.



Ponovo klik na Step i počinje se izvršavati sljedeća instrukcija.



Opet se izvršava MOV instrukcija koja sprema na adresu 30h vrijednost 33h.



Programsko brojilo se povećalo za 3 i sljedeća instrukcija koja će se izvršiti je instrukcija MOV koja iz neke memorijske adrese vrijednost prebacuje u akumulator.

Nakon izvršavanja vrijednost s adrese 20h je prebačena u akumulator kako bi se mogle izvršiti aritmetičke operacije.



U tražilicu upisati PSW kako bi mogli pratiti promjene na zastavicama procesora. Nakon prebacivanja vrijednosti u akumulator, u PSW se upalila zastavica P (Parity, PSW.0) koja označava da broj bitova u log. 1 nije paran.2Ab=00101010.

Sljedeća naredba ima kod 25 i nalazi se na adresi 0008h u kodnoj memoriji. To je naredba ADD koja akumulatoru dodaje vrijednost s neke adrese u memoriji. Akumulatoru je dodana vrijednost s adrese 30h.

- stanje u akumulatoru

Svi rezultati aritmetičkih i logičkih operacija vraćaju se u akumulator.

Nakon zbrajanja dolazi instrukcija CPL na adresi 000Ah koja je ujedno i zadnja instrukcija. Ona će vrijednosti u akumulatoru zamijeniti 0 i 1.

01011101 – 5D

10100010 - A2

Ovime dolazimo do naredbe END koda i kraja izvršavanja koda.

4.2.2 Množenje i logičke operacije

Upisati operand 2Ah na adresu 40h i operand 33h na adresu 50h. Operandu 2Ah obrisati donja 4 bita koristeći logičku operaciju I, a zatim pomnožiti s operandom 33h.

```
org ØØØØh

ØØØØ| mov 4Øh,#2Ah

ØØØ3| mov 5Øh,#33h

ØØØ6| mov a,4Øh

ØØØ8| anl a,#1111ØØØØb


ØØØA| mov b,5Øh

ØØØD| mul ab

end
```

Nakon klika na gumb**Assm** kod je učitan u kodnu memoriju i izvršavanje može početi.

Programsko brojilo je u 0 što znači da će sljedeća instrukcija biti ona na adresi 0000h.



To je instrukcija MOV s kodom 75 koja prebacuje na adresu 40h vrijednost 2Ah. Nakon nje se izvršava instrukcija na adresi 0003h – opet MOV koja prebacuje na adresu 50 u memoriji vrijednost 33h.

```
30 00 00
40 2A 00
50 33 00
60 00 00
- Vrijednosti su prebačene u memoriju, a programsko brojilo je sada 0006h
PC

0x0006
. Sljedeća naredba je na adresi 0006h, a to je MOV
```

naredba koja s adrese 40h prebacuje vrijednost u akumulator psw 0x01 . PSW je opet poprimio vrijednost 1 jer broj jedinica nije paran.

Sljedeća instrukcija je na adresi 0008h zbog toga što naredba MOV s kodom E5 zauzima 2 ciklusa.

```
øøø8| anl a,#1111øøøøb
øøøA| mov b,5øh
```

UXUU

Logička operacija I ima kod 54 i izvršava se između operanda 2Ah i operanda 11110000b (F0h) kako bi se pomoću digitalne logike "pobrisala" donja 4 bita. 54 F0

Operacija I daje logičku 1 samo ako su oba broja u logičkoj 1. To znači ako je samo jedan broj od operanda u 0 rezultat će biti 0.

i PSW 0000001

PSW je opet u 1 zbog pariteta.

Sljedeća instrukcija je MOV koja prebacuje vrijednost na adresi 50h u privremeni registar B.



Njezin kod je 85.

Aritmetička operacija množenja može se izvršiti samo između vrijednosti akumulatora i privremenog registra B što nije bio slučaj kod ADD operacije. Zbog toga smo drugi operand morali prebaciti u registar B. Zbog toga što je moguće da vrijednost umnoška bude veća od FFh (koja je maksimalna veličina registra) gornji bajt se sprema u registar B, donji bajt u akumulator nakon izvršavanja operacije.



20 Decimalno: 32 Binarno: 00100000 * 33 * 51 * 00110011 660 1632 00000110 01100000

Donji bajt jednak je 60 ili 01100000b,a gornji bajt jednak je 6 ili 00000110b



U PSW je ovaj put upisana zastavice OV (PSW.2). Ona označava prelijevanje vrijednosti u viši bajt tj. privremeni registar B. Zastavica P je u 0 jer vrijednosti ima paran broj jedinica. Nakon množenja dolazimo do naredbe END i program se završava.

5 Program status word (PSW)

Bit	Symbol	Address	Description	
PSW.7	CY	D7H	Carry flag	
PSW.6	AC	D6H	Auxiliary carry flag	
PSW.5	F0	D5H	Flag 0	
PSW.4	RS1	D4H	Register bank select 1	
PSW.3	RS0	D3H	Register bank select 0	
PSW.2	ov	D2H	Overflow flag	
PSW.1		D1H	Reserved	
PSW.0	P	D0H	Even parity flag	

5.1 Carry flag

Carry zastavica ima dvije funkcije:

- Koristi se za pohranu bita prijenosa kod aritmetičkih operacija
- Koristi se kod Booleove algebre

5.2 Parity bit

Bit parnosti se automatski stavlja ako je broj jedinica (binarnih) u akumulatoru neparan ili miče ako je broj jedinica paran.

Bit parnosti se najčešće koristi za otkrivanje pogrešaka u prijenosu podataka.

5.3 Overflow zastavica

Koristi se kada rezultat usred aritmetičkihoperacija prelazi -128 ili 127 . Ako prelazi 127 ili je manja od -128 zastavica je postavljena.

6 Primjer i objašnjenje izvođenja programa

Zadatak:

Izvesti logičku operaciju I nad komplementima operanda 2Dh i 0Fh koji se nalaze u memoriji na adresi 03 i 02, rezultat pohraniti u registar R7. Međurezultate spremiti u registre R1 i R2.

6.1 Zapis programa u asembleru

ORG 0000H

MOV 03,#2Dh

MOV 02,#0Fh

MOV A,03

CPL A

MOV R1,A

MOV A,02

CPL A

MOV R2,A

MOV A,R1

MOV B,R2

ANL A,B


MOV R7,A

END


Upisani program u simulatoru:

```
RST Assm Run New Load Save Copy Paste X
Reset: PC = 0x0000
                                       U
                                     *
4
ORG ØØØØH
MOV Ø3,#2Dh
MOV Ø2,#ØFh
MOV A,Ø3
CPL A
MOV R1,A
MOV A,Ø2
CPL A
MOV R2,A
MOV A,R1
MOV B, R2
ANL A,B
MOV R7,A
END
```

Prikaz zapisa u programskoj memoriji



Prikaz sadržaja podatkovne memorije i registara procesora:




Svi registri procesora i podatkovna memorija su prazni.

6.2 Objašnjenje koda


> ORG 0000h

Određuje od koje adrese će se u kodnu memoriju upisivati kodovi instrukcija



> MOV 03, #2Dh


Na adresu 03 u podatkovnoj memoriji upisuje se podatak 2D



Spremljeni podatak na adresi 03

> MOV 02, #0Fh


Na adresu 02 u podatkovnoj memoriji pohranjen je podatak 0F



Spremljeni podatak na adresi 02

> MOVA, 03


Sadržaj lokacije 03 iz podatkovne memorije pohranjuje se u akumulator A



Podatak iz 03 spremljen u akumulator

> CPL A


- Komplementira se sadržaj akumulatora
- Rezultat se nalazi u akumulatoru



Rezultat komplementiranja


> MOV R1, A

Kopira sadržaj akumulatora u registar R1




> MOVA, 02

Sprema u akumulator podatak koji se nalazi na adresi 02



> CPL A


Komplementira podatak u akumulatoru



Komplementiran podatak

> MOV R2, A


Kopira sadržaj akumulatora u registar R2



Kopirani podatak iz akumulatora u R2


> MOVA, R1

U akumulator upisan podatak iz registra R1




> Mov B, R2

o podatak iz R2 u registar B



> ANL A,B


- Obavlja logičku funkciju I nad podacima koji se nalaze u registrima A i B
- Rezultat će biti zapisan u akumulatoru



Rezultat logičke operacije I nad operandima F0 i D2

> Mov R7, A

Kopira podatak iz akumulatora u registar R7




Rezultat iz akumulatora kopiran u R7


> END

Oznaka za kraj programa


7 Periferija



Svako računalo mora moći primiti podatke iz okoline i negdje ispisati rezultate. za t nam služi periferno sučelje. Ono se može podesiti pritiskom na DI nakon čega se program treba ponovo pokrenuti kako bi se primijenile promjene.



Pritiskom na LD otvara se logički dijagram ulazno/izlaznog sučelja.




Periferne jedinice uključene u program:

- ADC
- Komparator
- 4 7-segmentna displaya
- LCD modul
- UART
- Keypad
- LED bank
- DAC


Sa lijeve strane prozora nalazi se popis portova i uređaja koji su spojeni na svaki od portova.

```
Keypad Column 2
           Keypad Column 1
           Keypad Column 0
           LED 7|Seg. dp|DAC DB7|LCD DB7
           LED 6|Seg. g|DAC DB6|LCD DB6
           LED 5|Seg. f|DAC DB5|LCD DB5
           LED 1|Seg. b|DAC DB1|LCD DB1
           LED 0|Seg. a|DAC DB0|LCD DB0
           SW 7 | ADC DB7
           SW 61ADC DB6
+ P2.5
           SW 51ADC DB5
           SW 41ADC DB4
           SW 31ADC DB3
           SW 21ADC DB2
           SW 1 | ADC DB1
           SW 0|ADC DB0
           ADC RD|Comparator Output
           ADC WR
           Motor Sensor
          Display-select Input 1
           AND Gate Output|Display-se..t 0
           ADC INTR
           Motor Control Bit 1|Ext. UART Rx
          Motor Control Bit 0|Ext. UART Tx
```

Ukoliko želimo vidjeti portove uređaja u posebnom prozoru možemo pritisnuti na +.



LED bank, DAC i 7-segmentni display dijele iste port linije na port 1. Odabir između 4 7-segmentna display se obavlja pomoću P3.3 i P3.4 porta. Ovi pinovi portova dolaze na dekoder čija se vrijednost na izlazu primjenjuje kako bi odabrao jedan od 4 displaya.




LCD modul dijeli port 1 sa LED displayem i DAC-om.




LCD modul može raditi u 4-bitnom i 8-bitnom modu.

U 4-bitnom modu on je simulacija Hitachi HD44780. Pinovi P1.7 do P1.4 spojeni su na DB7 do DB4 na DAC-u dok je P1.3 pin spojen kao odabirni bit,a P1.2 kao enable pin. Moguće je samo upisivati na modul, a ne i ispisivati.




Početno je LCD modul u 4-bitnom modu. Da bi se prebacio u rad u 8-bitni mod potrebno je u DI prozoru promijeniti pinove porta.

Komparator i DAC:



Keypad:



Brojevi na keypadu mogu se mijenjati desnim klikom na broj ili u DI prozoru.

8 Literatura

http://www.edsim51.com/index.html

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/107780/INTEL/8051.html