

Nastavni predmet:	Ugradbeni računalni sustavi
Vježba: 15	Serijska i Bluetooth komunikacija
Cilj vježbe:	Konfigurirati Bluetooth modul pomoću AT naredbi. Pomoću Bluetooth modula i Android aplikacije upravljati LED diodom, relejom, prikazati poruku s Android aplikacije na LCD zaslonu, te prikazati A/D vrijednost s potenciometra na Android aplikaciji. Kreirati vlastitu Android aplikaciju.

Upute

Sve zadatke spremi na USB, a u bilježnici za sve zadatke napiši:


- postupak izrade programa
- objašnjenje korištenih naredbi
- dobivene rezultate po točkama
- odgovoriti u bilježnicu na postavljena pitanja vezana uz ovu vježbu
- · Ukoliko u kòdu postoji greška, korigiraj i objasni!

Bluetooth komunikacija i HC-05 Bluetooth modul

Bluetooth modul HC-05 omogućuje bežičnu komunikaciju između dva uređaja. Veza se ostvaruje putem radio valova frekvencije 2,4 GHz putem Bluetooth protokola. Za povezivanje na Arduino, modul HC-05 koristi serijsku komunikaciju i spaja se preko Rx i Tx pinova.



Bluetooth Logo



HC-05 Bluetooth modul

lako HC-05 modul dolazi s predefiniranim postavkama (brzina komunikacije 9600 bauda, naziv modula HC-05 i lozinkom "1234"), na laboratorijskim vježbama je zbog većeg broja jednakih modula potrebno promijeniti standardne postavke.

Da bi mogli **promijeniti postavke**, potrebno je **HC-05 pokrenuti u AT konfiguracijskom modu rada**. Za komunikaciju (prijenos naredbi i informacija) potrebno je na Arduino upisati program **HC_05.ino**. Taj program služi samo za podešavanje modula. Kad se završi s podešavanjem, na Arduino se upisuje program koji će izvršavati zadani zadatak.

Zadatak 1. Na Arduino učitaj program **HC_05.ino** koji će omogućiti komunikaciju s HC-05 modulom i podešavanje modula pomoću AT naredbi. Nakon što pročitaš cjelokupne upute u nastavku, poveži HC-05 Bluetooth modul prema slici ispod. Navedenom procedurom promijeni ime BT modula u skladu s nazivom računala, npr. BT_WS_01, te promijeni lozinku.

Kòd zadatka

```
/*
AUTHOR: Hazim Bitar (techbitar)
DATE: Aug 29, 2013
LICENSE: Public domain (use at your own risk)
CONTACT: techbitar at gmail dot com (techbitar.com)
Program se može preuzeti na web stranici pod literatura [1].
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
void setup()
{
     pinMode(9, OUTPUT);
                           // this pin will pull the HC-05 pin 34 (key pin
                           // or EN pin) HIGH to switch module to AT mode
     digitalWrite(9, HIGH);
     Serial.begin(9600);
     Serial.println("Enter AT commands:");
     BTSerial.begin(38400); // HC-05 default speed in AT command mode
}
void loop()
     // Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
     if (BTSerial.available())
           Serial.write(BTSerial.read());
     // Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
     if (Serial.available())
           BTSerial.write(Serial.read());
}
```

Program HC 05.ino radi dvije stvari:

- 1. Preuzima AT naredbu koju ćete utipkati u Serial monitor i šalje ju na HC-05 modul
- 2. Program čita izlaz s HC-05 modula, i prikazuje ga na Serial monitoru (može se koristiti i neki drugi terminal emulator, npr. Tera term)


Arduino će komunicirati s HC-05 koristeći softverski emulirani serijski port na pinovima 10 (Rx) i 11 (Tx) koristeći biblioteku SoftwareSerial.h, dok se komunikacija sa Serial monitorom odvija preko standardnog hardverskog serijskog porta na pinovima 0 i 1 (Rx i Tx).

Da bi HC-05 postavili u AT komandni mod, potrebno je nožicu Key (EN) spojiti na visoku razinu (+5V), ali uz određenu proceduru koja će biti dana u nastavku. U komandnom modu, HC-05 komunicira brzinom 38400 bauda.

Za ulazak u komandni mod slijedite slijedeće korake:

1. Povežite HC-05 modul prema priloženoj shemi


<u>VAŽNO</u>: RX pin na HC-05 Bluetooth modulu koristi 3,3V digitalnu razinu, pa je prilikom povezivanja na pin Arduino UNO potrebno ugraditi naponsko djelilo koje spušta napon s 5V na 3,3V !!! Ostali pinovi su TTL kompatibilni (5V).



Raspored pinova:

HC-05
Bluetooth
modul
Key (EN)
TXD
RXD (3.3V!!!)
VCC
GND
STATE

Naponsko djelilo:



Prije priključenja Arduina na napon pozovi profesora da pregleda spoj!

- 1. PRIJE NEGO POVEŽETE ARDUINO NA USB, odspojite crveni vodič VCC (napajanje) s HC-05 modula, kako ne bi dobivao napajanje od Arduina. Ostali vodiči trebaju ostati spojeni.
- 2. Sad povežite Arduino na USB port računala
- 3. Provjerite da BT modul nije uparen s niti jednim BT uređajem
- 4. Pritisnite tipku na BT modulu i držite ju pritisnutom
- 5. Sada povežite 5V s Arduina na VCC od HC-05 modula (crveni vodič) uz pritisnutu tipku na HC-05 modulu
- 6. LED dioda HC-05 modula će se paliti i gasiti u intervalima od približno 2 sekunde. To označava da je modul u AT komandnom modu, spreman za prihvaćanje naredbi i podešavanje postavki.

7. Kako bi provjerili da je sve u redu, otvorite Serial monitor, utipkajte AT i pritisnite SEND. Trebali bi dobiti poruku OK. U suprotnom provjerite ožičenje.

U nastavku se nalaze nekoliko interesantnih AT naredbi:

- a) Vraćanje HC-05 na standardne postavke: AT+ORGL
- b) Dobivanje informacije o verziji HC-05 modula: AT+VERSION?
- c) Za promjenu imena iz standardnog HC-05 u BT_WS_01 utipkati: AT+NAME= BT_WS_01
- d) Za promjenu pristupnog pina iz standardnog 1234 u npr. 4321 utipkati: AT+PSWD=4321
- e) Za promjenu brzine komunikacije HC-05 sa standardne 9600 na 115200, 1 stop bit, 0 parity utipkati: AT+UART=115200,1,0
- 8. Nakon što podesite željene postavke, odspojite napajanje Arduina i ponovo priključiti napajanje. Na taj način će se HC-05 pokrenuti u normalnom moda rada.

Zadatak 2. Proširi spoj iz prethodnog zadatka dodavanjem LED diode na pin broj 2 i releja na pin broj 3. Koristeći *ArduDroid* aplikaciju za Android, koja se može preuzeti s Google Play Store treba upravljati LED diodom i relejom. Napiši program tako da se pritiskom na tipku 02 Android aplikacije uključuje/isključuje LED dioda, a pritiskom na tipku 03 uključuje/isključuje relej.

ArduDroid aplikacija

```
/*
                                                                  ArduDroid by TechBitar
PROJECT: ArduDroid
                                                      ANALOGWRITE - FROM 0-255
PROGRAMMER: Hazim Bitar
(techbitar at gmail dot com)
                                                      Pin 11
DATE: Oct 31, 2013
FILE: ardudroid.ino
LICENSE: Public domain
                                                      Pin 06 📗
*/
                                                      DIGITALWRITE - TOGGLE ON/OFF
#define START CMD CHAR '*'
                                                           12
                                                              11
                                                       13
                                                                  10
#define END CMD CHAR '#'
#define DIV CMD CHAR '|'
                                                       09
                                                           08
                                                              07
                                                                  06
#define CMD DIGITALWRITE 10
                                                           04
                                                              03
#define CMD ANALOGWRITE 11
#define CMD_TEXT 12
                                                      SEND/GET ARDUINO DATA
#define CMD READ ARDUDROID 13
                                                       Send Data
#define IN STRING LENGHT 40
#define MAX ANALOGWRITE 255
                                                       Get Data
#define PIN HIGH 3
#define PIN LOW 2
#define MAX COMMAND 20 // max command number code. used for error checking.
#define MIN COMMAND 10 // minimum command number code.used for error checking
String inText;
void setup() {
     Serial.begin(9600);
     Serial.println("ArduDroid 0.12 Alpha by TechBitar (2013)");
     Serial.flush();
}
```

```
void loop()
{
     Serial.flush();
     int ard command = 0;
     int pin_num = 0;
     int pin_value = 0;
     char get_char = ' '; //read serial
                           // wait for incoming data
     if (Serial.available() < 1) return; // if serial empty, return</pre>
                                           // to loop().
                                      // parse incoming command start flag
     get char = Serial.read();
     if (get char != START CMD CHAR) return;
                                                // if no command start flag,
                                                 // return to loop().
                                           // parse incoming command type
                                           // read the command
     ard_command = Serial.parseInt();
                                           // parse incoming pin# and value
     pin_num = Serial.parseInt();
                                           // read the pin
     pin_value = Serial.parseInt();
                                           // read the value
     // ZADATAK 2) GET digitalWrite DATA FROM ARDUDROID
     if (ard_command == CMD_DIGITALWRITE) {
           if (pin value == PIN LOW) pin value = LOW;
           else if (pin value == PIN HIGH) pin value = HIGH;
                                            // error in pin value. return.
           else return;
           set digitalwrite(pin num, pin value); // Uncomment this function
                                                  // if you wish to use
           return; // return from start of loop()
     }
// ZADATAK 2a) select the requested pin# for DigitalWrite action
void set digitalwrite(int pin num, int pin value)
{
     switch (pin_num) {
     case 13:
           pinMode(13, OUTPUT);
           digitalWrite(13, pin value);
           // add your code here
           break;
     // case 5:...
     // case 4:...
     case 3:
           pinMode(3, OUTPUT);
           digitalWrite(3, pin_value);
           // add your code here
           break;
```

```
case 2:
    pinMode(2, OUTPUT);
    digitalWrite(2, pin_value);
    // add your code here
    break;
    // default:
    // if nothing else matches, do the default
    // default is optional
}
```

Zadatak 3. Proširi spoj iz prethodnog zadatka dodavanjem druge LED diode na pin 6 Arduina. Za implementaciju čitanja naredbi iz ArduDroid aplikacije, upotrijebiti dolje navedeni dio koda.

```
// ZADATAK 3) GET analogWrite DATA FROM ARDUDROID
if (ard_command == CMD_ANALOGWRITE) {
    analogWrite(pin_num, pin_value);
    // add your code here
    return; // Done. return to loop();
}
```

Zadatak 4. Proširi spoj iz prethodnog zadatka dodavanjem LCD zaslona. Poruku koju primiš od ArduDroid aplikacije ispiši na LCD zaslon. Za implementaciju čitanja niza zakova iz ArduDroid aplikacije, upotrijebiti dolje navedeni dio koda.

```
// ZADATAK 4) GET TEXT COMMAND FROM ARDUDROID
     if (ard_command == CMD_TEXT) {
           inText = ""; //clears variable for new input
           while (Serial.available()) {
                char c = Serial.read(); //gets one byte from serial buffer
                delay(5);
                if (c == END CMD CHAR) { // if we the complete string
                                           // has been read
                                           // add your code here
                     break;
                }
                else {
                      if (c != DIV_CMD_CHAR) {
                           inText += c;
                           delay(5);
                      }
                }
           }
     }
```

Zadatak 5. Proširi spoj iz prethodnog zadatka dodavanjem potenciometra na A0 pin Arduina. A/D vrijednost očitanu s potenciometra pošalji na ArduDroid aplikaciju. Za implementaciju, upotrijebiti u nastavku navedeni dio koda.

```
// ZADATAK 5) SEND DATA TO ARDUDROID
if (ard command == CMD READ ARDUDROID) {
```


```
// char send_to_android[] = "Place your text here.";
// Serial.println(send_to_android); // Example: Sending text
Serial.print(" Analog 0 = ");
Serial.println(analogRead(A0)); // Example: Read and send Analog
pin value to Arduino
    return; // Done. return to loop();
}
```

MIT App Inventor (www.appinventor.mit.edu)

MIT App Inventor je *cloud-based* aplikacija za jednostavno stvaranje mobilnih aplikacija za Android. Aplikacija se stvara tako da se pojedini elementi (labele, gumbi, klizači, padajući izbornici,...) postavljaju na željeno mjesto na zaslonu, a potom se za njih piše pozadinski kod koji određuje što će koji element raditi.

Elementi se postavljaju na zaslon u **Designer modu**, a programiranje se bazira na blokovnom sustavu gdje jedan blok predstavlja jednu naredbu. Blokovi se povlače i vizualno sastavljaju kao *puzzle*. To se može vidjeti u **Blocks modu**.

Detaljnije upute se mogu potražiti na web stranici pod literatura [3].



Designer mode



Blocks mode

°Izvor: www.datasciencebe.com

Zadatak 6. Pomoću MIT App Inventor aplikacije kreiraj Andorid aplikaciju za povezivanje mobitela pomoću Bluetooth komunikacije. Dodaj gumb pomoću kojeg ćeš uključivati i isključivati LED diodu iz Zadatka 02. Također dodaj klizač pomoću kojeg će mijenjati svjetlinu diode iz zadatka 3. Aplikaciju kreirati tako da poslane naredbe odgovaraju korištenom kodu iz zadataka 02-06. Izgled aplikacije kreirati da izgleda približno kao na slici.



Literatura:

- Instructables: Modify the HC-05 Bluetooth Module Defaults Using AT Commands, <u>http://www.instructables.com/id/Modify-The-HC-05-Bluetooth-Module-Defaults-Using-A/</u>, (pregledano 07. svibnja 2018.)
- Instructables: ArduDroid: a Simple 2-Way Bluetooth-based Android Controller for Arduino, http://www.instructables.com/id/Andruino-A-Simple-2-Way-Bluetooth-based-Android-C/, (pregledano 07. svibnja 2018.)
- 3. Howtomechatronics: How To Build Custom Android App for your Arduino Project using MIT App Inventor, https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-build-custom-android-app-for-your-arduino-project-using-mit-app-inventor/, (pregledano 07. svibnja 2018.)
- 4. MIT App Inventor, http://appinventor.mit.edu/, (pregledano 07. svibnja 2018.)