Intel 8080/Коды команд

Материал из Emuverse < Intel 8080

© Creative Этот документ создан для Emuverse и распространяется на условиях лицензии СС-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

Содержание

- 1 Таблица кодов
- 2 Расшифровка сокращений
- 3 Размещение двухбайтовых адрессов в памяти
- 4 Операции со стеком
- 5 Начальное состояние процессора
- 6 Особенности

Таблица кодов

Код ₂	Код ₁₆	Данные	Команда	Действие	Флаги	Такты
		•		Группа 00	•	•
00 000 000	00		NOP			4
00 001 000	08		?			
00 010 000	10		?			
00 011 000	18		?			
00 100 000	20		? (8085: RIM)	8085: READ INT MASK		
00 101 000	28		?			
00 110 000	30		? (8085: SIM)	8085: SET INT MASK		
00 111 000	38		?			
00 RP1 001			DAD RP	HL <- HL + RP	С	4

00 RP0 001		DATA16	LXI RP, DATA16	RP <- DATA16		10
00 0R0 010			STAX [R], A	[R] <- A		7
00 OR1 010			LDAX A, [R]	A <- [R]		7
00 100 010	22	ADDR16	SHLD ADDR16	[ADDR16] <- HL		16
00 101 010	2A	ADDR16	LHLD ADDR16	HL <- [ADDR16]		16
00 110 010	32	ADDR16	STA ADDR16	[ADDR16] <- A		13
00 111 010	3A	ADDR16	LDA ADDR16	A <- [ADDR16]		13
00 RP1 011			DCX RP	RP <- RP-1		5
00 RP0 011			INX RP	RP <- RP+1		5
00 SSS 100			INR SSS	SSS <- SSS+1	все кроме С	5/10
00 SSS 101			DCR SSS	SSS <- SSS-1	все кроме С	5/10
00 DDD 110		DATA8	MVI DDD, DATA8	DDD <- DATA8		7/11
00 000 111	07		RLC	CY+A LEFT	С	4
00 001 111	OF		RRC	CY+A RIGHT	С	4
00 010 111	17		RAL	CY+A CYCLE RIGHT	С	4
00 011 111	1F		RAR	CY+A CYCLE LEFT	С	4
00 100 111	27		DAA			5
00 101 111	2F		CMA	A <- NOT A		4
00 110 111	37		STC	CY = 1	С	4
00 111 111	3F		CMC	CY <- NOT CY	С	4
]	Группа 01		
01 110 110	76		HLT			7(?)
01 DDD SSS			MOV DDD, SSS	DDD <- SSS		5/7
				Группа 10		
10 000 SSS			ADD SSS	A <- A+SSS	все	4/7
10 001 SSS			ADC SSS	A <- A+SSS+CY	все	4/7
10 010 SSS			SUB SSS	A <- A-SSS	все	4/7
10 011 SSS			SBB SSS	A <- A-SSS-CY	все	4/7
10 100 SSS			ANA SSS	A <- A AND SSS	все	4/7
10 101 SSS			XRA SSS	A <- A XOR SSS	все	4/7
10 110 SSS			ORA SSS	A <- A OR SSS	все	4/7

10 111 SSS			CMP SSS	COMPARE A, SSS	все	4/7
				Группа 11		
11 XXX 000			RETIF	RETURN IF XXX IS TRUE		5 (10)
11 RPO 001			POP RP		С(только POP PSW)	10
11 001 001	C9		RET			10
11 011 001	D9		?			
11 101 001	E9		PCHL	JMP [HL]		5
11 111 001	F9		SPHL	SP <- HL		5
11 XXX 010		ADDR16	JMP IF ADDR16	JUMP IF XXX IS TRUE		10
11 000 011	С3	ADDR16	JMP ADDR16			10
11 010 011	D3	PORT8	OUT PORT8	[PORT8] <- A		10
11 011 011	DB	PORT8	IN PORT8	A <- [PORT8]		10
11 001 011	СВ		?			
11 100 011	E3		XTHL	[SP] <-> HL		18
11 101 011	EB		XCHG	DE <-> HL		4
11 110 011	F3		DI	INT DISABLE		4
11 111 011	FB		EI	INT ENABLE		4
11 XXX 100		ADDR16	CALLIF ADDR16	CALL IF XXX IS TRUE		11 (17)
11 RPO 101			PUSH RP			11
11 001 101	CD	ADDR16	CALL ADDR16			17
11 011 101	DD		?			
11 101 101	ED		?			
11 111 101	FD		?			
11 000 110	С6	DATA8	ADI DATA8	A <- A+DATA8	все	7
11 001 110	CE	DATA8	ACI DATA8	A <- A+DATA8+CY	все	7
11 010 110	D6	DATA8	SUI DATA8	A <- A-DATA8	все	7
11 011 110	DE	DATA8	SBI DATA8	A <- A-DATA8-CY	все	7
11 100 110	E6	DATA8	ANI DATA8	A <- A AND DATA8	все	7
11 101 110	EE	DATA8	XRI DATA8	A <- A XOR DATA8	все	7
11 110 110	F6	DATA8	ORI DATA8	A <- A OR DATA8	все	7
11 111 110	FE	DATA8	CPI DATA8	COMPARE A, DATA8	все	7

| 11 NNN 111 | RST NNN | INT NNN | 11

Расшифровка сокращений

DDD, SSS

- 000=B
- 001=C
- 010=D
- 011=E
- 100=H
- 101=L
- 110=M (r.e. [HL])
- 111=A

R

- 0=BC
- 1=DE

RP

- 0=BC
- 1=DE
- 2=HL
- 3=SP или PSW (Status word) для PUSH/POP

XXX

- 000: NOT ZERO
- 001: ZERO
- 010: NOT CARRY
- 011: CARRY
- 100: NOT PARITY
- 101: PARITY
- 110: POSITIVE
- 111: NEGATIVE

Размещение двухбайтовых адрессов в памяти

Для всех трёхбайтовых команд (CALL, JMP, STA, ...) <u>второй</u> байт команды содержит <u>младший</u> байт, <u>третий</u> байт команды - <u>старший</u> байт. Т.е. команда LXI BC, 0x00ff будет состоять из трёх байт в такой последовательности 0x01 0xff 0x00.

Операции со стеком

16 байтный регистр SP служит указателем на вершину стека. Помещение 16 байтного значения в стек происходит следующим образом: 1. SP декрементируется; 2. <u>старший</u> байт заносится в ячейку памяти по адресу на который указывает SP; 3. SP декрементируется; 4. <u>младший</u> байт заносится в ячейку памяти по адресу SP.

Извлечение 16 байтного значения в стек происходит следующим образом: 1. из ячейки по адресу SP извлекается младший байт; 2. SP инкрементируется; 3. из ячейки по адресу SP извлекается старший байт; 4. SP инкрементируется.

Начальное состояние процессора

После подачи сигнала RESET процессор обнуляет регистр PC. Все остальные регистры остаются неизменными. Если RESET происходит в начальный момент работы процессора, все регистры содержат случайные величины.

Особенности

■ Вычисление флага АС: Обсуждение на форуме zx.pk.ru (http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=9826)

Источник — «http://www.emuverse.ru/w/index.php?title=Intel_8080/Коды_команд&oldid=1414»

Категория: Intel 8080

■ Последнее изменение этой страницы: 02:31, 31 марта 2009.