# 目录

1.	概划	<u>t</u>	2
2.	可抄	丸行节点 nodes	2
	2.1	bw_io_node 节点	2
			3
		2.1.1 发布的话题数据,30hz 频率	3
		2.1.2 节点参数	
		2.1.3 发布的 services 服务	4
	2.2	xiaoqiang teleop joy 节点	5
		2.2.0 发布的话题数据	5
		2.2.1 节点参数	5

# ROS 驱动 bw\_io 包配置手册

# 1. 概述


bw\_io 包是蓝鲸机器人 IO 扩展板的 ros 驱动包,通过这个包可以获取和设置 IO 扩展板的端口状态,同时也支持将端口状态转换成 cmd\_vel 话题进行移动车体控制。

# 2. 可执行节点 nodes

catkin\_make 编译后会生成可执行节点 bw\_io\_node 和 xiaoqiang\_teleop\_joy,launch 文件夹中已经提供了一份可直接使用的 launch 文件 bw\_io.launch。launch 文件夹中的 95-persistent-serial.rules 文件,可以作为串口模块的 usb 端口绑定配置的参考文件。

# 2.1 bw\_io\_node 节点

bw\_io\_node 节点是包主节点,这个节点通过串口与 IO 扩展板进行通信,获取扩展板端口信息后转换成 sensor\_msgs/Joy 话题类型,同时提供 ros service 接口方便 ros 用户获取和设置端口状态。下文将详细介绍这个节点的 ROS 配置信息。



### 2.1.0 硬件连接

IO 扩展板和主机通过 USB 转 ttl 串口模块连接(对应"BW\_IO 串口")。串口可以通过 udev 规则进行 USB 端口绑定,同时映射成 bw\_io 设备。串口参数是波特率为 115200,8 个数据位,1 个停止位,无奇偶校验。IO 扩展板的接线图请参考上图。

### 2.1.1 发布的话题数据, 30hz 频率

### /bw\_io/joy (sensor\_msgs/Joy)

IO 扩展板输入通道状态,其中 axes 的 0 号到 3 号成员分别对应 IO 扩展板 1 号到 4 号模拟输入通道的测量值。buttons 的 0 号到 10 号成员分别对应 IO 扩展板 1 号到 11 号数字输入通道测量值。

### 2.1.2 节点参数

#### ~port (string)

串口设备名字,默认/dev/bw\_io

#### ~baud (int)

串口波特率,默认 115200

#### ~k1 (double)

模拟输入通道 1 的测量值系数,默认值 2.0, y=k1\*x-b1

#### ~b1 (double)

模拟输入通道 1 的测量值截距,默认值 0.0, y=k1\*x-b1

#### ~mvalue1 (double)

模拟输入通道 1 的过滤阈值,[-mvalue1 mvalue1]范围内的值会被设为 0,默认值 0.01。

#### ~k2 (double)

模拟输入通道 2 的测量值系数, 默认值 2.0, y=k2\*x-b2

#### ~b2 (double)

模拟输入通道 2 的测量值截距, 默认值 0.0, y=k2\*x-b2

#### ~mvalue2 (<u>double</u>)

模拟输入通道 2 的过滤阈值,[-mvalue2 mvalue2]范围内的值会被设为 0,默认值 0.01。

#### ~k3 (double)

模拟输入通道 3 的测量值系数,默认值 2.0, y=k3\*x-b3

#### ~b3 (double)

模拟输入通道 3 的测量值截距,默认值 0.0, y=k3\*x-b3

#### ~mvalue3 (double)

模拟输入通道 3 的过滤阈值,[-mvalue3 mvalue3]范围内的值会被设为 0,默认值 0.01。

#### ~k4 (double)

模拟输入通道 4 的测量值系数,默认值 2.0, y=k4\*x-b4

#### ~b4 (double)

模拟输入通道 4 的测量值截距,默认值 0.0, y=k4\*x-b4

#### ~mvalue4 (double)

模拟输入通道 4 的过滤阈值,[-mvalue4 mvalue4]范围内的值会被设为 0,默认值 0.01。

# 2.1.3 发布的 services 服务

#### /bw io/read pins (bw io/ReadPins)

获取 IO 扩展板输入输出通道状态

#### /bw io/set pins (bw io/SetPins)

设置 IO 扩展板输出通道状态,set\_buttons 成员写入要设置的通道编号,取值可以是 1 到 10。buttons 成员要写入对应的输出状态,1 表示高电平,0 表示低电平。

### 2.2 xiaoqiang\_teleop\_joy 节点

这个节点通过订阅 bw\_io\_node 节点发出的话题/bw\_io/joy,将对应通道的输入信息转换成速度指令后发布在 cmd\_vel 话题。借助这个节点可以把 IO 扩展板变成遥控手柄。

### 2.2.0 发布的话题数据

#### /cmd\_vel (geometry\_msgs/Twist)

当 deadman 通道值为 1 时,才会发布,发布频率是 10hz。

### 2.2.1 节点参数

#### ~axis linear (int)

直线速度对应的 axes 通道,默认为 1,即对应扩展板的模拟输入通道 1。

#### ~axis\_angular (int)

旋转速度对应的 axes 通道,默认为 2,即对应扩展板的模拟输入通道 2。

#### ~axis deadman (int)

deadman 对应的 buttons 通道.默认为 1,即对应扩展板的数字输入通道 1。

#### ~axis fastchange (int)

快速反向对应的 buttons 通道,默认为 2,即对应扩展板的数字输入通道 2。

#### ~axis\_forward (int)

前进方向对应的 buttons 通道,默认为 3,即对应扩展板的数字输入通道 3。

#### ~axis backward (int)

后退方向对应的 buttons 通道,默认为 4,即对应扩展板的数字输入通道 4。

#### ~axis up (int)

抬升控制对应的 buttons 通道,默认为 5,即对应扩展板的数字输入通道 5。

#### ~axis down (int)

下降控制对应的 buttons 通道,默认为 6,即对应扩展板的数字输入通道 6。

#### ~scale angular (double)

旋转速度通道输入值转换成旋转速度时乘以的系数,默认-0.8。

# ~scale\_linear (<u>double</u>)

直线速度通道输入值转换成直线速度时乘以的系数,默认 0.2。

### ~enable\_updown (bool)

是否使能升降控制功能,默认 false。