## IO 扩展板硬件手册

-,	概述	2
	1.1 BW-IO01 参数列表	
_,	接口定义	
	2.1 电源输入接口 P2	
	2.2 串口通信接口 P1	
	2.3 模拟输入端口 P3	
	2.4 数字输入端口 10	
	2.5 数字输入端口 I1	
	2.6 数字输入端口 12	
	2.7 数字输出端口 OU0	6
	2.8 数字输出端口 OU1	
	2.9 数字输出端口 OU2	
$\equiv$	<b>串口通信协议</b>	
_,	3.1 可接收指令	
	3.2 扩展板上传数据包	
	3.4 リ /区 (以上 )マ 奴 )/泊 [凸	=


# 一、概述


BW-IO01 是一款输入输出扩展板。支持 10 路数字隔离输出,11 路数字隔离输入,4 路模拟电压输入。配合 ROS 驱动包,可以迅速扩展 ROS 机器人控制系统的输入输出能力,特别适合 AGV 和叉车设备。

### 1.1 BW-I001 参数列表

控制芯片输入电压	DC5V	
11 路数字隔离输入有效电压	DC9V-30V	
10 路数字隔离输出有效电压	DC5V-30V	
4路模拟电压输入范围	DC0V-6.6V, 最大值可定制	
工作电流	最大 100mA	
通信接口	TTI 或者 RS232 串口指令	
工作环境	场合: 无易燃、易爆气体, 无粉尘	
	温度: -10-50 摄氏度	
	防护等级:不防水	
散热方式	自然风冷	
尺寸	95mm*80mm*35mm	
重量	100 克	

# 二、接口定义






### 2.1 电源输入接口 P2

1.5V	直流 5V 输入
2.GND	电源地

### 2.2 串口通信接口 P1


1.GND	地
2.RXD	扩展版数据接收口, 默认 ttl 电平, 可选 rs232
3.TXD	扩展版数据输出口, 默认 ttl 电平, 可选 rs232

### 2.3 模拟输入端口 P3




1.模拟输入通道 1	默认 0 到 6.6V
2 模拟输入通道 2	默认 0 到 6.6V
3 模拟输入通道 3	默认 0 到 6.6V
4 模拟输入通道 4	默认 0 到 6.6V
5.GND	4 路共地,和系统非隔离。

### 2.4 数字输入端口 I0




1.输入通道 1	DC9V 到 30V 对应逻辑输入 1, 小于 DC6V 对应逻辑输入 0。
2 输入通道 2	DC9V 到 30V 对应逻辑输入 1,小于 DC6V 对应逻辑输入 0。
3 输入通道 3	DC9V 到 30V 对应逻辑输入 1,小于 DC6V 对应逻辑输入 0。
4输入通道4	DC9V 到 30V 对应逻辑输入 1,小于 DC6V 对应逻辑输入 0。
5.COM-	4路输入共阴极,和系统隔离。

#### 2.5 数字输入端口 I1



1.输入通道 5	DC9V 到 30V 对应逻辑输入 1, 小于 DC6V 对应逻辑输入 0。
2 输入通道 6	DC9V 到 30V 对应逻辑输入 1, 小于 DC6V 对应逻辑输入 0。
3 输入通道 7	DC9V 到 30V 对应逻辑输入 1, 小于 DC6V 对应逻辑输入 0。
4输入通道8	DC9V 到 30V 对应逻辑输入 1,小于 DC6V 对应逻辑输入 0。
5.COM-	4路输入共阴极,和系统隔离。

## 2.6 数字输入端口 I2



1.输入通道 9	DC9V 到 30V 对应逻辑输入 1, 小于 DC6V 对应逻辑输入 0。
2 输入通道 10	DC9V 到 30V 对应逻辑输入 1,小于 DC6V 对应逻辑输入 0。
3 输入通道 11	DC9V 到 30V 对应逻辑输入 1,小于 DC6V 对应逻辑输入 0。
4.COM-	3路输入共阴极,和系统隔离。

## 2.7 数字输出端口 OU0



1.输出 5v	如果不需要隔离输出,可以用这个端口给2号引脚供电作为上拉。
2 输出共阳极	当输入 DC5V 到 30V , 对应上拉输出,不输入则对应开漏输出。
3 输出通道 1	默认上拉输出高电平或开漏输出高,置0对应低电平。
4.输出通道 2	默认上拉输出高电平或开漏输出高,置0对应低电平。
5.输出通道 3	默认上拉输出高电平或开漏输出高,置0对应低电平。
6.输出通道 4	默认上拉输出高电平或开漏输出高,置0对应低电平。
7. COM-	4 路输出共阴极,与系统隔离。

## 2.8 数字输出端口 OU1



1.输出 5v	如果不需要隔离输出,可以用这个端口给2号引脚供电作为上拉。
2 输出共阳极	当输入 DC5V 到 30V , 对应上拉输出,不输入则对应开漏输出。
3 输出通道 5	默认上拉输出高电平或开漏输出高,置0对应低电平。
4.输出通道 6	默认上拉输出高电平或开漏输出高,置0对应低电平。
5.输出通道 7	默认上拉输出高电平或开漏输出高,置0对应低电平。
6.输出通道 8	默认上拉输出高电平或开漏输出高,置0对应低电平。
7. COM-	4 路输出共阴极,与系统隔离。

### 2.9 数字输出端口 OU2



1.输出 5v	如果不需要隔离输出,可以用这个端口给2号引脚供电作为上拉。
2 输出共阳极	当输入 DC5V 到 30V , 对应上拉输出,不输入则对应开漏输出。
3 输出通道 9	默认上拉输出高电平或开漏输出高,置0对应低电平。
4.输出通道 10	默认上拉输出高电平或开漏输出高,置0对应低电平。
7. COM-	2 路输出共阴极,与系统隔离。

## 三、串口通信协议

串口波特率为115200,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验。

#### 3.1 可接收指令

有两种指令,第一种不带校验,第二种带校验。

不带校验命令由 包头 + 数据长度 + 数据内容 构成。

带校验命令由 包头 + 数据长度 + 数据内容 + 数据校验和 构成。数据校验和等于数据

内容所有字节求和后取低8位值得到。

#### a. 重启指令,不带校验

0xcd	0xeb	0xd7	0x01	0x31
包头	包头	包头	命令长度	重启指令

#### b. 进入串口烧录模式,不带校验

0xcd	0xeb	0xd7	0x01	0x29
包头	包头	包头	命令长度	烧录指令

#### c. 读取端口状态,不带校验

0xcd 0xeb		0xd7	0x01	0x43		
包头	包头	包头	命令长度	读取指令		

#### d. 设置端口状态,带校验

0xcd	0xeb	0xd7	0x06	0x49	4 个字节	1个字节
包头	包头	包头	命令长度	数据内容 1	数据内容 2	校验和

4 个字节的"数据内容 2"构成一个无符号的 32 位小端存储整数,高 16 位对应要设置的端口通道,低 16 位对应通道设置值。

#### 例如:

cd eb d7 06 49 03 00 03 00 06 表示将 1 号输出端口和 2 号输出端口设置成高电平输出。因为 0x03 对应的二进制是 1 位和 2 位, 置 1 了。

cd eb d7 06 49 00 00 03 00 03 表示将 1 号输出端口和 2 号输出端口设置成低电平输出。

#### 3.2 扩展板上传数据包

下发读取端口状态后,扩展板串口会自动返回当前所有端口状态值。这些状态保存在下述数据帧里面。

上传的数据包格式:包头+长度+内容

包头: 为 3 个 u8 字符: 205 235 215

长度: 1个 u8 字符,长度不包括包头和长度本身字符,当前数据包长度为 25。 内容:由 5个4字节小端模式二进制表示的数字组成,数字之间用校验和分开。

校验和 x 等于数字 x 的 4 个字节内容的和值取低 8 位。

包头	长度	数字1	校验和1	数字 2	校验和 2	数字3	校验和3	数字4	校验和 4	数字5	校验和 5
0xcd 0xeb 0xd7	0x19	4 个字节	1个字节	4 个字节	1个字节	4个字节	1个字节	4个字节	1个字节	4个字节	1 个字节

完整数据包内容构成一个 c 语言结构体, 结构体具体构成如下所示:

#### typedef struct {

unsigned int pin\_status; //前 16 位对应 16 个输入通道,后 16 位对应 16 个输出通道,每一位对应一个通道。

float power1; //模拟输入通道 1 测量值。 float power2; //模拟输入通道 2 测量值。 float power3; //模拟输入通道 3 测量值。 float power4; //模拟输入通道 4 测量值。

#### }IO\_Status;

数据包的使用请参考 <a href="https://github.com/BlueWhaleRobot/bw">https://github.com/BlueWhaleRobot/bw</a> io.git ROS 驱动包对应部分代码。