H8/3069F-USB ホストボードキット

Cyprees SL811-HST**使用**USB**ホスト機能搭載 /** USB Ver1.1**対応 /** H8/3069F**搭載 /**大容量16M**ビット**DRAM**搭載 /** SL811**ドライバーソース**添付



Cypress SL811-HST 使用

H8/3069F-USB ホストボードキット

USB ホスト機能搭載、USB Ver1.1 対応、H8/3069F 搭載、

大容量 16M ビット DRAM 搭載、SL811 ドライバソース添付

- ・ 従来の H8-3069F ボード用のソフトがそのまま使用できます。
- ・ Cypress 製 USB ホストコントローラを使用したマイコンボードです。
- ・ パソコンの周辺 USB 機器(Ver1.1)を H8 マイコンで使うことができます。

(ただし、パソコンとのUSBでの通信はできません)

- ・ マイコンは、512kバイト大容量フラッシュメモリを内蔵しています。
- 大容量 16M ビット DRAM 搭載で、さまざまな上位層の自作ドライバを搭載可能となります。
 (FAT ドライバ、SCSI2 ドライバ、TCP/IP ドライバ、USB カメラなど)
- 高速 RS232C ドライバレシーバ IC を内蔵しており、パソコンや他のマイコンとの通信も容易に行えます。
- USB コントローラは 3.3V 動作ですが、3.3V のレギュレータを内蔵していますので、5V 単一電源でボードを使用できます。
- ・ USB 電源部に 500mA のヒューズ搭載で USB デバイスの短絡事故からマイコンボードを守ります。
- ・ H8/3069 端子以外に、トランジスタオープンコレクタ出力3本、入力1本、3.3V 電源1本の汎用 I/O ポート端子が付属で、ユーザーが自由に LED や SW を接続できます。

■H8/3069F-USB ホストボードの主な仕様

メモリ	ROM	512k バイト	
	RAM	16k バイト	
	DRAM	2M バイト	外部拡張
周辺回路	USB-HOST	USBVer1.1 対応、ホストモード動作	PC との通信は不可
	DMAC	最大4チャンネル	
	16bit タイマー	3 チャンネル	
	8bit タイマー	4 チャンネル	
	TPC .	6 チャンネルパルス出力	
	WDT	ウォッチドッグタイマー	インターバルタイマー
			としても使用可能
	SCI	独立2チャンネル	チャンネル0と1は、
			ラインドライバ付き
	A/D	10 ビット分解能×8 チャンネル	
	D/A	8ビット分解能×2チャンネル	
	I/0 ポート	入出力端子 78 本(最大)	

■部品表

番号	部品名	数	備考
IC1	H8/3069F 25MHz	1	半田実装済
IC2	ADM232	1	半田実装済、RS232C レベルコンバータ
IC3	5117800	1	半田実装済、16Mbit DRAM
IC4	NJU7223	1	半田実装済、3.3V レギュレータ
IC5	SL811-HST	1	半田実装済、USB コントローラ
C1,C5~C8,C13	0.1μF	6	半田実装済、積層セラミックコンデンサ
C2,C3,C11,C12	15pF	4	半田実装済、セラミックコンデンサ
C4,C9,C10,C14~C16	10µF	6	半田実装済、積層セラミックコンデンサ
US6	小信号ダイオード	I	半田実装済, 1SS190 又は1SS388
Γ1	DTC114	1	半田実装済、チップトランジスタ(抵抗内蔵)
Q1	25.00MHz	1	クリスタル 25MHz
Q2 .	12.00MHz	1	クリスタル 12MHz
Q3,4,5	2SC1213	3	トランジスタ
R1,5	33 Ω	2	半田実装済、チップ抵抗
R2,6	15kΩ	2	半田実装済、チップ抵抗
R3	1ΜΩ	1	半田実装済、チップ抵抗
R7,8,9	10kΩ	3	1/6W 抵抗 茶黒橙金
R10~R18	10kΩ	9	半田実装済、チップ抵抗
S1	4回路デイップスイッチ	1	半田実装済
S2	タクトスイッチ	1	
X1	USB コネクタ	1	USB-A
J1	DC ジャック	1	
Fl	RXE500	1	ポリスイッチヒューズ
その他	ピンソケット 2×20	2	CN1,CN2 用
その他	ピンヘッダ 2×40	1	CN1,CN2用 2本 (2×20) に切って使用
	H8/3069USB 開発用CD	1	基板のみのセットの場合付属しません。

■基板の製作

CDの基板フォルダのJPG写真、部品表、回路図を参考に部品を半田付けしてください。

(JPG写真は、部品表の半田実装済み部品をはずした状態の写真になっています。実際にユーザーが部品を 半田付けする際は、これらの半田実装済み部品は、実装されています。)

製作時の注意

- 1、X1 USBコネクタの金属カバーピンは、内側に折り曲げてください。
- 2、クリスタルは同じ形ですので、"25"表示をQ1に、"12"表示をQ2に、取り付けてください。
- 3、ピンヘッダ、ピンソケットは、使用状況にあわせて、どちらかを取り付けてください。
- 4、リセットスイッチ(S2)の足が基板ネジ穴に接近していますので、基板ネジ止めの際は、ネジ等が スイッチの足に接触しない様に注意してください。

■開発用ソフトウェアについて

○ wingcc.exe 開発ツールのインストーラ

○ wingcc.doc 統合開発環境の使いかた

○ usb **フォルダ** SL811 のサンプルドライバ

○ H8 3069.pdf H8/3069Fのマニュアル

○ SL811HS.pdf SL811HSのマニュアル

(1) プログラム開発ツールは、フリーの GCC/SDCC です。実際の開発はグラフィカルインターフェース の Cbar Lite で行います。Cbar Lite では、AVR マイコン、PIC マイコン、H8 マイコンなどマイコン の品種に対応していますので、開発は H8 3067 の設定で行います。

- (2) ライターは、SendTool を使ってブートボード 7 で書き込みます。 もちろん H8 ターボライターを使い慣れたかたは、H8 ターボライターでも書き込み可能です。
- (3) SL811 を操作するドライバを含む、挿入された USB デバイスの情報を取得して表示するサンプルプログラムのソースファイルが添付します。上位層のアプリケーションを作成するときにこれを改造、追加するなどして利用してください。

■動作モード設定

このボードは、USB ホストコントローラや 16M ピット DRAM が装着されていますが、この他に周辺ペリフェラル等を外部に拡張することが可能です。


ディップスイッチで動作モードを設定でき、通常は、ブートモード 7 で書き込み、モード 5 で使用します。

ディップスイッチ 1~4 は、<u>下側(ON)でO</u>上側(OFF)で1です。


<u> </u>	100	<u> </u>		<u> </u>			
動作モード	MD0	MD1	MD2	FWE	内蔵	内蔵	アドレス空間
l	(SW4)	(SW3)	(SW2)	(SW1)	ROM	RAM	
モード1	1	0	0	0	無効	有効	1Mバイト
モード2	0	1	0	0	無効	有効	1Mバイト
モード3	1	1	0	0	無効	有効	16Mバイト
モード4	0	0	1	1	無効	有効	16Mバイト
モード5	1	0	1	0	有効	有効	16Mバイト
設定禁止	0	1	1	×			
モードフ	1	1	1	0	有効	有効	外部拡張不可
ブートモードフ	1	1	0	1	書込み	有効	外部拡張不可

★注意 AKI/H8-3069LANボードなどとは、ディップスイッチの上下が逆になっています。

書き込み(ブートモード7)





動作(モード5)



■書き込み用パソコン接続

H8/3069Fの内蔵フラッシュROMに書き込むにはブートモード7で書き込みます。書込み電圧は5Vです。 パソコンとの接続は、マイコンボードのCOM1でパソコンのシリアルポート(COMポート)に接続します。





■ 付属ソフトウェアのインストール

プログラム開発環境を含むインストーラである wingcc.exe をインストールします。

インストールは wingcc.exe をダブルクリックするだけでおこなえます。

Cコンパイラ統合開発環境「CBar」、WINDOWS ハイパーターミナル用ショートカット「H8マイコン操作」、ライターソフト「フラッシュライタ」がインストールされます。

■ USB サンプルソフトのコンパイルと書き込み

付属ソフトウェアには、SL811-HST 対応の USB ホストドライバと USB デバイス情報を出力するサンプル プログラムが同梱されています。

まず、フォルダ usb ごと適当な場所にコピーをします。

(1) USB サンプルソフトのコンパイル

コンパイルは、統合開発環境 CBar Lite で行います。統合開発環境の使いかたは、wingcc.doc を参考にしてください。

まず、デスクトップ上の「開発環境」のアイコンをダブルクリックします。

統合開発環境のタイトルバーに (H8 3067) の文字が含まれてことを確認します。

もし、そうでなければ、メニューの「設定」→「環境設定」を選択して、環境設定のウィンドウを開きます。 ウィンドウ下の「Load」ボタンをクリックします。

そのなかのリストのなかから「H8_3067.xml」を選択して「開く」のボタンをクリックします。

そして、ウィンドウ下の「OK」ボタンをクリックします。

次にサンプルプログラムのプロジェクトを開きます。

「ファイル」 \rightarrow 「プロジェクトを開く」を選択して、さきほどフォルダ usb をコピーした場所を指定して「開く」のボタンをクリックします。

そうすると、統合開発環境のツリーに3つのファイルが現れます。

コンパイルは、「実行」→「コンパイル」を選択します。コンパイル経過と結果は、統合開発環境に表示されます。コンパイルが成功すると usb.mot という実行ファイルが生成されます。

(あらかじめ、コンパイル済みの usb.mot もフォルダ usb 内に入っています。)

(2) USB サンプルソフトの書き込み

この usb.mot をマイコンボードに書き込むには、マイコンボードのディップスイッチをブートモード7に 設定してからマイコンボードの電源を入れます。

デスクトップ上の「フラッシュライタ」を起動し、「H8/3069F 25MHz」に設定し、usb.mot のアイコンをフラッシュライタのウィンドウ上へドラッグします。

書き込みの状況は、フラッシュライタのウィンドウで表示されます。

書き込みが終了したら、フラッシュライタを終了させて、マイコンボードの電源を切ります。

(3) USB サンプルソフトの動作

デスクトップ上の「H8 マイコン操作」をダブルクリックしてハイパーターミナルを起動します。マイコンボードのディップスイッチをモード 5 に設定します。

マイコンボードの USB 端子に適当な USB デバイスを挿してから、マイコンボードの電源を入れます。 電源を入れるか、リセットするたびに挿し込まれた USB デバイスの情報がハイパーターミナル上に表示されます。

実際のUSBメモリスティックデバイスの例(例 1. $_{\rm JPG}$)、プリンタhp $_{\rm psc}$ 7 5 0 の例(例 2. $_{\rm JPG}$)がCDに入っています。 $_{\rm CDC}$ $_{\rm CDC}$

■電源と DC アダプタジャックの極性

電源はDC5V

DC アダプタジャックの極性は芯線がプラス(+)です。DC アダプタジャックには、 2.1mm_{ϕ} の標準 DC プラグが適合します。当社発売中の 5VAC アダプタ NP12-1S0523 などがご使用になれます。

■動作周波数

H8/3069F のメーカの動作保障範囲は、 $2MHz\sim25MHz$ です。このキットは 25MHz で動作するようになっています。 SL811-HST は 12MHz のみで動作します。

■ A/D コンバータ

H8/3069F には A/D コンバータが 8 チャンネル内蔵されています。A/D コンバータのアナログ電源(Avcc) 及び基準電圧(Vref)は基板内の 5V に接続されていません。アナログ電源や基準電圧を基板内の 5V で使用する場合は、CN1 の 11 番(Avcc)、12 番(Vref)を CN2 の 2 番(Vcc)に接続してください。

■ 付属 DRAM の使い方

付属 DRAM は、モード5で使用します。

電源 ON の状態では、正しく付属 DRAM を使うことができません。以下のように設定します。

P1DDR ← FFH

P2DDR ← FFH

P8DDR ← 1CH

RTCOR ← DAH

RTMCSR ← 18H

DRCRB ← 90H

DRCRA ← 30H

■ 周辺 LSI のメモリマップ

付属 DRAM は-CS2 に接続されており、 $400000H\sim5FFFFFH$ (サイズ 200000H)となっています。 SL-811HST は-CS1 に接続されており、アドレスレジスタは 200000H、データレジスタは 2000002H となっており、割り込みは-IRQ0 となっています。

■ 汎用 I/O ポートについて

汎用 I/O ポートには、トランシ スタオープ ソコレクタ出力 3 本、入力 1 本、3.3V 電源 1 本が出ています。 汎用 I/O ポートに付属のトランジスタ(Q3/Q4/Q5)と抵抗(R7/R8/R9)は、必要に応じて装着してください。 これらの部品はマイコンボードの動作に影響しませんので、必ずしも装着する必要がありません。

■ 著作権について

コンパイラ GCC/SDCC は GPL2 ライセンスで自由に使用できるフリーソフトウェアです。

統合開発環境は三岩幸夫 mituiwa@users.sourceforge.jp が著作権を有しますが、個人、商用を問わず自由に使用できます。

■ サポートについて

秋月電子通商は、電子パーツ販売店のため、USB 規格や USB 関連ソフトウェアについての技術コンサルティング、技術相談、質問は一切受けつけません。

ただし、マイコンボードのハードウェア面の動作に関する質問は受けつけます。

■ 参考となるサイトについて

http://mes.sourceforge.jp/

http://www.cypress.com/

■コネクタⅠ/○表

CN1	ピン番号	名称	CN2	ピン番号	名称
1	58	P60	1		GND
2	59	P61	2		+5V
3	60	P62	3	16	P94/-IRQ4
4	61	P67	4	17	P95/-IRQ5
5	64	NMI	5	18	P40/D0
6	69	P63/-AS	6	19	P41/D1
7	70	P64/-RD	7	20	P42/D2
8	71	P65/-HWR	8	21	P43/D3
9	72	P66/-LWR	9	23	P44/D4
10	76	AVcc	10	24	P45/D5
11	77	Vref	11	25	P46/D6
12	78	P70/AN0	12	26	P47/D7
13	79	P71/AN1	13	27	P30/D8
14	80	P72/AN2	14	28	P31/D9
15	81	P73/AN3	15	29	P32/D10
16	82	P74/AN4	16	30	P33/D11
17	83	P75/AN5	17	31	P34/D12
18	84	P76/AN6/DA0	18	32	P35/D13
19	85	P77/AN7/DA1	19	33	P36/D14
20	87	P80/-IRQ0	20	34	P37/D15
21	88	P81/-IRQ1/-CS3	21	36	P10/A0
22	89	P82/-IRQ2/-CS2	22	37	P11/A1
23	90	P83/-IRQ3/-CS1	23	38	P12/A2
24	91	P84/-CS0	24	39	P13/A3
25	93	PA0	25	40	P14/A4
26	94	PA1	26	41	P15/A5
27	95	PA2	27	42	P16/A6
28	96	PA3	28	43	P17/A7
29	97	PA4	29	45	P20/A8
30	98	PA5	30	46	P21/A9
31	99	PA6	31	47	P22/A10
32	100	PA7	32	48	P23/A11
33	2	PB0/-CS7	33	49	P24/A12
34	3	PB1/-CS6	34	50	P25/A13
35	4	PB2/-CS5	35	51	P26/A14
36	5	PB3/-CS4	36	52	P27/A15
37	6	PB4/-UCAS	37	53	P50/A16
38	7	PB5/-LCAS	38	54	P51/A17
39	8	PB6/TxD2	39	55	P52/A18
40	9	PB7/RxD2	40	56	P53/A19

汎用I/O	名称	データ方向
1	PB5	出力
2	P53	入力
3	GND	電源
4	+3.3V	電源
5	PB6	出力
6	GND	電源
7	PB7	出力