



NetNumen M31(TD-LTE)

网元管理系统

eNodeB无线参数参考（第二卷）

产品版本： V2.00.020

中兴通讯股份有限公司
地址：深圳市科技南路55号
邮编：518057
电话：+86-755-26770800
800-830-1118
传真：+86-755-26770801
技术支持网站：<http://support.zte.com.cn>
电子邮件：800@zte.com.cn



扫码关注“5G通信”

随时跟进5G产业和
技术，不落伍！

我是5G哥

私人微信：iam5gge

修订历史

Revision No.	Revision Date	Revision Reason
R1.0	2010-12-31	手册第一次发布

资料编号：SJ-20101023154314-014

发布日期：2010-12-31(R1.0)

目录

1 功率控制参数	1-1
1.1 PUSCH在半静态调度授权方式下发送的数据所需要的小区名义功率	1-4
1.2 PUSCH在动态调度授权方式下发送的数据所需要的小区名义功率	1-4
1.3 PUSCH在半静态调度授权方式下发送数据所需要的UE相关的功率偏差	1-5
1.4 PUSCH在动态调度授权方式下发送传数据所需要的UE相关的功率偏差	1-5
1.5 PUSCH发射功率时，小区相关的路损补偿因子	1-6
1.6 功控RSRP滤波因子	1-6
1.7 用于弥补调制和码率对上行物理信道功率偏差值的影响	1-6
1.8 PDCCH DCI format 3/3A指示的PUSCH的TPC command所使用的功控步长取值 范围的选择	1-7
1.9 PUSCH闭环功控的调整类型	1-7
1.10 PUCCH物理信道使用的小区相关的名义功率	1-8
1.11 PUCCH物理信道所使用的UE相关的功率偏差	1-8
1.12 PUCCH Format 1物理信道上的所需要的功率补偿量	1-8
1.13 PUCCH Format 1b物理信道上的所需要的功率补偿量	1-9
1.14 PUCCH Format 2物理信道上的所需要的功率补偿量	1-9
1.15 PUCCH Format 2a物理信道上的所需要的功率补偿量	1-10
1.16 PUCCH Format 2b物理信道上的所需要的功率补偿量	1-10
1.17 PDCCH DCI format 3/3A指示的PUCCH的TPC command所使用的功控步长取 值范围的选择	1-10
1.18 SRS相对于PUSCH的功率偏差	1-11
1.19 基于PREACH消息的功率偏差	1-11
1.20 小区主同步信号的功率偏差	1-12
1.21 小区辅同步信号的功率偏差	1-12
1.22 PBCH物理信道的功率偏差	1-12
1.23 PCFICH物理信道的功率偏差	1-13
1.24 PHICH物理信道的功率偏差	1-13
1.25 承载DCI格式0时PDCCH物理信道的功率偏差	1-14

1.26 承载DCI格式1时PDCCH物理信道的功率偏差	1-14
1.27 承载DCI格式1A时PDCCH物理信道的功率偏差	1-14
1.28 承载DCI格式1B时PDCCH物理信道的功率偏差	1-15
1.29 承载DCI格式1C时PDCCH物理信道的功率偏差	1-15
1.30 承载DCI格式1D时PDCCH物理信道的功率偏差	1-16
1.31 承载DCI格式2时PDCCH物理信道的功率偏差	1-16
1.32 承载DCI格式2A时PDCCH物理信道的功率偏差	1-17
1.33 承载DCI格式3时PDCCH物理信道的功率偏差	1-17
1.34 承载DCI格式3A时PDCCH物理信道的功率偏差	1-17
1.35 PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_DTCH)	1-18
1.36 PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_BCCH)	1-18
1.37 PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_CCCH)	1-19
1.38 PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_DCCH)	1-20
1.39 PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_PCCH)	1-20
1.40 PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_Msg2)	1-21
1.41 包含小区RS的PDSCH的EPRE与不包含小区RS的PDSCH的EPRE的比值	1-21
1.42 业务应用的比特速率	1-22
1.43 功控KER指标的控制总开关	1-22
1.44 功率控制KER指标的统计周期	1-22
1.45 上行小区边缘GBR业务吞吐量的控制开关	1-23
1.46 上行小区边缘NGBR业务吞吐量的控制开关	1-23
1.47 下行小区边缘GBR业务吞吐量的控制开关	1-24
1.48 下行小区边缘NGBR业务吞吐量的控制开关	1-24
1.49 切换域服务小区RSRP的控制开关	1-24
1.50 切换域邻小区RSRP的控制开关	1-25
1.51 切换域切换成功时服务小区RSRP的控制开关	1-25
1.52 切换域切换成功时邻小区RSRP的控制开关	1-25
1.53 切换域切换失败时服务小区RSRP的控制开关	1-26
1.54 切换域切换失败时邻小区RSRP的控制开关	1-26
1.55 切换域服务小区RSRQ的控制开关	1-27
1.56 切换域邻小区RSRQ的控制开关	1-27
1.57 切换域切换成功时服务小区RSRQ的控制开关	1-27

1.58 切换域切换成功时邻小区RSRQ的控制开关	1-28
1.59 切换域切换失败时服务小区RSRQ的控制开关.....	1-28
1.60 切换域切换失败时邻小区RSRQ的控制开关	1-28
1.61 PHR参数是否由后台半静态配置	1-29
1.62 PHR功能的控制开关.....	1-29
1.63 PHR周期上报定时器.....	1-30
1.64 PHR禁止上报定时器.....	1-30
1.65 下行路损变化门限.....	1-30
2 CQI/PMI反馈机制参数	2-1
2.1 在PUSCH上UE反馈CQI的方式	2-1
2.2 Format2/2a/2b PUCCH资源分配步长.....	2-2
2.3 CQI模式动态调整切换开关	2-2
2.4 CQI上报周期动态调整切换开关.....	2-3
2.5 用于反馈CQI/PMI D的子带集合.....	2-3
2.6 在PUCCH上UE周期反馈CQI的方式	2-3
2.7 CQI上报MCS偏移	2-4
2.8 RI上报MCS偏移.....	2-4
2.9 ACK/NACK上报MCS偏移	2-5
2.10 在PUCCH上报告RI/CQI/PMI的周期.....	2-5
2.11 在PUCCH上报告WB CQI的周期因子	2-5
2.12 RI周期因子	2-6
3 SPS参数	3-1
3.1 半静态调度双调度周期开关	3-1
4 UE定时器	4-1
4.1 UE监测无线链路失败的定时器长度(T310_UE)	4-1
4.2 UE监测到无线链路失败后转入idle状态的定时器长度(T311).....	4-2
4.3 eNodeB监测无线链路失败的定时器长度(T310_ eNodeB)	4-2
4.4 UE等待RRC连接响应的定时器长度(T300).....	4-2
4.5 UE等待RRC重建响应的定时器长度 (T301).....	4-3
4.6 UE收到RRC连接拒绝后等待RRC连接请求重试的定时器长度 (T302).....	4-3
4.7 UE等待切换成功的定时器长度(T304)	4-4
4.8 小区重选优先级定时器长度(T320)	4-4

5 UE常数	5-1
5.1 UE接收下行失步指示的最大个数(N310_UE)	5-1
5.2 UE接收下行同步指示的最大个数(N311)	5-1
5.3 eNB接收下行失步指示的最大个数(N310_eNodeB)	5-2
6 寻呼参数	6-1
6.1 UE监听paging occasion的不连续接收循环周期	6-1
6.2 用于推导Paging Frame和Paging Occasion的nB	6-1
6.3 用于确定BCCH更新周期的倍数	6-2
7 算法参数	7-1
7.1 接纳队列排队算法控制开关	7-2
7.2 基于用户数的接纳算法控制开关	7-2
7.3 小区接入用户数门限	7-3
7.4 GBR业务基于硬资源的接纳控制算法控制开关	7-3
7.5 GBR业务基于下行PRB的接纳控制算法控制开关	7-3
7.6 GBR业务基于上行PRB的接纳控制算法控制开关	7-4
7.7 一个PRB对中能用于传输数据的RE数	7-4
7.8 NGBR业务基于硬资源的接纳控制算法控制开关	7-5
7.9 NGBR业务基于下行PRB的接纳控制算法控制开关	7-5
7.10 NGBR业务基于上行PRB的接纳控制算法控制开关	7-5
7.11 一个无线帧在频域每RB的下行可用于数据传输的RE数	7-6
7.12 每个无线帧上行子帧数	7-6
7.13 基于Active E-RAB数目的接纳控制算法开关	7-7
7.14 小区Active E-RAB数门限	7-7
7.15 小区切换用户预留百分比	7-8
7.16 基于S1口传输资源受限的接纳控制算法开关	7-8
7.17 基于下行功率受限的接纳控制算法开关	7-8
7.18 小区边缘SINR门限值对功率的修正因子	7-9
7.19 呼叫阻塞概率控制开关	7-9
7.20 平均接纳处理时间控制开关	7-10
7.21 系统资源的平均使用率控制开关	7-10
7.22 S1口传输带宽	7-10
7.23 紧急呼叫接纳控制算法开关	7-11

7.24 紧急呼叫的ARP	7-11
8 测量参数	8-1
8.1 接纳测量报告周期	8-1
8.2 系统资源统计周期	8-1
8.3 系统资源统计时间窗	8-2
8.4 接纳处理时间统计时间窗	8-2
8.5 接纳专用抽样周期	8-3
9 移动性管理参数	9-1
9.1 服务小区参数	9-1
9.1.1 频内切换策略	9-1
9.1.2 频间切换策略	9-1
9.1.3 网络支持频间切换能力指示	9-2
9.1.4 网络支持系统间切换能力指示	9-2
9.2 服务小区的系统内邻区参数	9-3
9.2.1 不同小区之间的个体偏差	9-3
9.2.2 服务小区与EUTRAN系统内邻区关系	9-3
9.3 服务小区的系统间邻区参数	9-4
9.3.1 网络侧是否支持NACC	9-4
9.3.2 服务小区与系统间邻区关系	9-4
9.3.3 目标GERAN网络侧是否支持PS切换	9-5
9.3.4 目标GERAN网络侧是否支持CCO	9-5
9.4 全局参数	9-6
9.4.1 频内最大上报小区数目	9-6
9.4.2 切换候选小区数目	9-6
9.4.3 测量时的RSRP层3滤波系数	9-6
9.4.4 测量时的RSRQ层3滤波系数	9-7
9.4.5 单个频点上允许的最大测量带宽	9-7
9.5 测量参数	9-8
9.5.1 频内测量参数	9-8
9.5.2 频间测量参数	9-18
9.5.3 系统间测量	9-23
9.5.4 Gap参数	9-29

10 QoS参数	10-1
10.1 QoS全局参数	10-1
10.1.1 ARP区间的段数	10-1
10.1.2 ARP区间的门限值	10-1
10.1.3 基本优先级区间的段数	10-2
10.1.4 基本优先级区间的门限值	10-2
10.1.5 GBR业务延迟门限区间段数	10-3
10.1.6 GBR业务延迟门限	10-3
10.1.7 NGBR业务延迟门限区间段数	10-3
10.1.8 NGBR业务延迟门限	10-4
10.2 QoS基本优先级参数	10-4
10.2.1 ARP区间	10-4
10.2.2 业务类型	10-4
10.2.3 基本优先级	10-5
10.3 QoS接纳控制PBR映射参数	10-5
10.3.1 优先级bit速率	10-5
10.4 QCI DSCP映射参数	10-6
10.4.1 DSCP QCI映射时对应的QCI ID	10-6
10.4.2 DSCP和QCI映射时，DSCI的取值	10-6
11 UE Buffer status report.....	11-1
11.1 周期报告Buffer Satus Report的定时器长度	11-1
12 同步参数	12-1
12.1 定时指派定时器	12-1
13 ICIC参数	13-1
13.1 上行基站频带划分是否由后台参数半静态配置	13-2
13.2 下行基站频带划分是否由后台参数半静态配置	13-2
13.3 ICIC使能标识掩码	13-2
13.4 上行链路小区中心区域可用的频带资源	13-3
13.5 上行链路小区边缘区域可用的频带资源	13-3
13.6 上行链路小区中心区域可借用的频带资源	13-4
13.7 下行链路小区中心区域可用的频带资源	13-4
13.8 下行链路小区边缘区域可用的频带资源	13-5

13.9 下行链路小区中心区域可借用的频带资源	13-5
13.10 事件A3触发要测量的量	13-5
13.11 事件A3进入和离开之间的滞后参数	13-6
13.12 当事件离开条件满足时，是否初始化测量上报流程.....	13-6
13.13 A3事件触发测量上报时，邻小区与服务小区要满足的偏差值	13-7
13.14 触发A3事件测量上报所需的持续时间	13-7
13.15 UE需要上报的ICIC的测量量.....	13-7
13.16 UE测量上报除服务小区之外的最大小区的个数	13-8
13.17 UE上报测量结果的时间间隔.....	13-8
13.18 UE测量上报次数	13-8
14 负荷管理参数	14-1
14.1 负荷均衡算法开关.....	14-1
14.2 小区下行负荷均衡启动门限.....	14-2
14.3 小区上行负荷均衡启动门限.....	14-2
14.4 降负荷用户数	14-3
14.5 负荷控制算法开关.....	14-3
14.6 小区下行负荷过载门限.....	14-3
14.7 小区上行负荷过载门限.....	14-4
14.8 小区下行负荷恢复门限.....	14-4
14.9 小区上行负荷恢复门限.....	14-4
14.10 负荷状态迁移触发次数	14-5
14.11 掉话的业务数目	14-5
14.12 切换保护时间.....	14-6
14.13 负荷管理测量采样周期	14-6
14.14 负荷管理测量报告周期	14-6
14.15 负荷均衡执行周期	14-7
14.16 负荷状态统计计数器	14-7
14.17 负荷均衡最大小区数	14-7
15 拥塞控制参数	15-1
15.1 可强拆的最大GBR业务数.....	15-1
15.2 拥塞控制算法开关.....	15-1
缩略语表	I

前言

手册说明

NetNumen M31移动网元管理系统是介于下级网管和上层运营支撑的中间系统，让用户能够在全网的角度对网络进行管理。该系统提供对运营商各种专业网络的集中管理，通过与各专业网管的接口，将以往各专业网的分散管理模式调整为集中网络拓扑、集中告警、集中性能的管理模式；同时，提供对上层应用系统的统一接口。

NetNumen M31完全采用面向对象技术，基于先进的J2EE平台设计，实现对中兴通讯自行研发的各种网元设备的统一接入，完成对网元的集中告警管理功能，集中性能管理功能，完成跨网元的性能数据分析功能。

本手册介绍无线部分的参数。

读者对象

本书适用于下列人员阅读：

- 基站开通工程师
- 维护工程师
- 网管工程师

内容简介

本手册的主要内容如下表所示。

章名	概要
第1章，功率控制参数	描述功率控制参数
第2章，CQI/PMI反馈机制参数	描述CQI/PMI反馈机制参数
第3章，SPS参数	描述SPS参数
第4章，UE定时器	描述UE定时器
第5章，UE常数	描述UE常数
第6章，寻呼参数	描述寻呼参数
第7章，算法参数	描述算法参数
第8章，测量参数	描述测量参数
第9章，移动性管理参数	描述移动性管理参数
第10章，QoS参数	描述QoS参数

章 名	概 要
第11章，UE Buffer status report	描述UE Buffer status report
第12章，同步参数	描述同步参数
第13章，ICIC参数	描述ICIC参数
第14章，负荷管理参数	描述负荷管理参数
第15章，拥塞控制参数	描述拥塞控制参数

1 功率控制参数

本章包含如下主题：

- PUSCH在半静态调度授权方式下发送的数据所需要的小区名义功率 1-4
- PUSCH在动态调度授权方式下发送的数据所需要的小区名义功率 1-4
- PUSCH在半静态调度授权方式下发送数据所需要的UE相关的功率偏差 1-5
- PUSCH在动态调度授权方式下发送传数据所需要的UE相关的功率偏差 1-5
- PUSCH发射功率时，小区相关的路损补偿因子 1-6
- 功控RSRP滤波因子 1-6
- 用于弥补调制和码率对上行物理信道功率偏差值的影响 1-6
- PDCCH DCI format 3/3A指示的PUSCH的TPC command所使用的功控步长取值范围的选择 1-7
- PUSCH闭环功控的调整类型 1-7
- PUCCH物理信道使用的小区相关的名义功率 1-8
- PUCCH物理信道所使用的UE相关的功率偏差 1-8
- PUCCH Format 1物理信道上的所需要的功率补偿量 1-8
- PUCCH Format 1b物理信道上的所需要的功率补偿量 1-9
- PUCCH Format 2物理信道上的所需要的功率补偿量 1-9

- PUCCH Format 2a物理信道上的所需要的功率
率弥补量 1-10
- PUCCH Format 2b物理信道上的所需要的功率
率弥补量 1-10
- PDCCH DCI format 3/3A指示的PUCCH的
TPC command所使用的功控步长取值范围的
选择 1-10
- SRS相对于PUSCH的功率偏差 1-11
- 基于PREAMBLE消息的功率偏差 1-11
- 小区主同步信号的功率偏差 1-12
- 小区辅同步信号的功率偏差 1-12
- PBCH物理信道的功率偏差 1-12
- PCFICH物理信道的功率偏差 1-13
- PHICH物理信道的功率偏差 1-13
- 承载DCI格式0时PDCCH物理信道的功率偏
差 1-14
- 承载DCI格式1时PDCCH物理信道的功率偏
差 1-14
- 承载DCI格式1A时PDCCH物理信道的功率偏
差 1-14
- 承载DCI格式1B时PDCCH物理信道的功率偏
差 1-15
- 承载DCI格式1C时PDCCH物理信道的功率偏
差 1-15
- 承载DCI格式1D时PDCCH物理信道的功率偏
差 1-16
- 承载DCI格式2时PDCCH物理信道的功率偏
差 1-16
- 承载DCI格式2A时PDCCH物理信道的功率偏
差 1-17
- 承载DCI格式3时PDCCH物理信道的功率偏
差 1-17

• 承载DCI格式3A时PDCCH物理信道的功率偏差	1-17
• PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_DTCH)	1-18
• PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_BCCH)	1-18
• PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_CCCH)	1-19
• PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_DCCH)	1-20
• PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_PCCH)	1-20
• PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_Msg2)	1-21
• 包含小区RS的PDSCH的EPRE与不包含小区RS的PDSCH的EPRE的比值	1-21
• 业务应用的比特速率	1-22
• 功控KER指标的控制总开关	1-22
• 功率控制KER指标的统计周期	1-22
• 上行小区边缘GBR业务吞吐量的控制开关	1-23
• 上行小区边缘NGBR业务吞吐量的控制开关	1-23
• 下行小区边缘GBR业务吞吐量的控制开关	1-24
• 下行小区边缘NGBR业务吞吐量的控制开关	1-24
• 切换域服务小区RSRP的控制开关	1-24
• 切换域邻小区RSRP的控制开关	1-25
• 切换域切换成功时服务小区RSRP的控制开关	1-25
• 切换域切换成功时邻小区RSRP的控制开关	1-25
• 切换域切换失败时服务小区RSRP的控制开关	1-26
• 切换域切换失败时邻小区RSRP的控制开关	1-26
• 切换域服务小区RSRQ的控制开关	1-27
• 切换域邻小区RSRQ的控制开关	1-27
• 切换域切换成功时服务小区RSRQ的控制开关	1-27
• 切换域切换成功时邻小区RSRQ的控制开关	1-28
• 切换域切换失败时服务小区RSRQ的控制开关	1-28

- 切换域切换失败时邻小区RSRQ的控制开关 1-28
- PHR参数是否由后台半静态配置 1-29
- PHR功能的控制开关 1-29
- PHR周期上报定时器 1-30
- PHR禁止上报定时器 1-30
- 下行路损变化门限 1-30

1.1 PUSCH在半静态调度授权方式下发送的数据所需要的小区名义功率

数据项	描述
名称	PUSCH在半静态调度授权方式下发送的数据所需要的小区名义功率
解释	该参数是PUSCH在半静态调度授权方式下发送的数据所需要的小区名义功率，该参数是作为计算PUSCH发射功率的一部分，用于体现不同小区的功率差异。
取值范围	-126~24（整数）
单位	dBm
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.2 PUSCH在动态调度授权方式下发送的数据所需要的小区名义功率

数据项	描述
名称	PUSCH在动态调度授权方式下发送的数据所需要的小区名义功率
解释	该参数是PDCCH在动态调度授权方式下发送的数据所需要的小区名义功率，该参数是作为计算PUSCH发射功率的一部分，用于体现不同小区的功率差异。
取值范围	-126~24（整数）
单位	dBm
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无

数据项	描述
参考信息	无

1.3 PUSCH在半静态调度授权方式下发送数据所需要的UE相关的功率偏差

数据项	描述
名称	PUSCH在半静态调度授权方式下发送数据所需要的UE相关的功率偏差
解释	该参数指示了PUSCH在半静态调度授权方式下发送数据所需要的UE相关的功率偏差，该参数是作为计算PUSCH发射功率的一部分，用于体现不同用户之间的功率差异。
取值范围	-8~7（整数）
单位	dB
缺省值	0
作用域	UE
约束关联关系	无
参考信息	无

1.4 PUSCH在动态调度授权方式下发送传数据所需要的UE相关的功率偏差

数据项	描述
名称	PUSCH在动态调度授权方式下发送数据所需要的UE相关的功率偏差
解释	该参数指示了PUSCH在动态调度授权方式下发送数据所需要的UE相关的功率偏差，且是作为计算PUSCH发射功率的一部分，用于体现不同用户之间的功率差异。
取值范围	-8~7（整数）
单位	dB
缺省值	0
作用域	UE
约束关联关系	无
参考信息	无

1.5 PUSCH发射功率时，小区相关的路损弥补因子

数据项	描述
名称	PUSCH发射功率时，小区相关的路损弥补因子
解释	该参数用于计算PUSCH 发射功率时，用于弥补小区的路径损耗，对应半静态和动态调度授权时的PUSCH的数据发射，即j=0和j=1时的情况。
取值范围	0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0
单位	无
缺省值	1.0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.6 功控RSRP滤波因子

数据项	描述
名称	功控RSRP滤波因子
解释	该参数用于PUSCH、PUCCH、SRS进行路损计算时RSRP测量的滤波系数。
取值范围	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
单位	无
缺省值	4
作用域	UE
约束关联关系	无
参考信息	无

1.7 用于弥补调制和码率对上行物理信道功率偏差值的影响

数据项	描述
名称	是否弥补调制和码率对上行物理信道功率偏差值的影响
解释	该参数用于决定 K_s 的值， K_s 是一定调制和码率下的功率偏差，用于弥补调制和码率对上行物理信道功率偏差值的影响。
取值范围	0, 1 0对应着$K_s=0$，没有补偿 1对应着$K_s=1.25$，有补偿

数据项	描述
单位	无
缺省值	0
作用域	UE
约束关联关系	无
参考信息	无

1.8 PDCCH DCI format 3/3A指示的PUSCH的TPC command所使用的功控步长取值范围的选择

数据项	描述
名称	PDCCH DCI format 3/3A指示的PUSCH 的TPC command所使用的功控步长取值范围的选择
解释	当PUSCH功率调整类型为累加时，该参数用于选择PDCCH DCI format 3/3A指示的PUSCH的TPC command所使用的功控步长取值范围。
取值范围	0, 1, 2 ● 0: [-1, 1] ● 1: [-1, 0, 1, 3] ● 2: [-1, 1] 或 [-1, 0, 1, 3]
单位	无
缺省值	1
作用域	小区
约束关联关系	当Power control Adjuste type for PUSCH为accumulation，此参数有效
参考信息	无

1.9 PUSCH闭环功控的调整类型

数据项	描述
名称	PUSCH闭环功控的调整类型
解释	该参数指示了PUSCH闭环功控的调整类型。
取值范围	0, 1 ● 0: 绝对功控 ● 1: 步进功控
单位	无
缺省值	1
作用域	小区

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

1.10 PUCCH物理信道使用的小区相关的名义功率

数据项	描述
名称	PUCCH物理信道使用的小区相关的名义功率
解释	该参数指示了PUCCH物理信道使用的小区相关的名义功率，是作为计算PUCCH发射功率的一部分，用于体现不同小区的功率差异。
取值范围	-127~-96（整数）
单位	dBm
缺省值	-100
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.11 PUCCH物理信道所使用的UE相关的功率偏差

数据项	描述
名称	PUCCH物理信道所使用的UE相关的功率偏差
解释	该参数指示了PUCCH物理信道使用的UE相关的功率偏差偏差，是作为计算PUCCH发射功率的一部分，用于体现不同UE的功率差异。
取值范围	-8~7（整数）
单位	dB
缺省值	0
作用域	UE
约束关联关系	无
参考信息	无

1.12 PUCCH Format 1物理信道上的所需要的功率弥补量

数据项	描述
名称	PUCCH Format 1物理信道上的所需要的功率弥补量

数据项	描述
解释	该参数指示了PUCCH Format 1物理信道上的所需要的功率弥补量，相对于PUCCH Format 1a的偏差值。
取值范围	-2, 0, 2
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.13 PUCCH Format 1b物理信道上的所需要的功率弥补量

数据项	描述
名称	PUCCH Format 1b物理信道上的所需要的功率弥补量
解释	该参数指示了PUCCH Format 1b物理信道上的所需要的功率弥补量，相对于PUCCH Format 1a的偏差值。
取值范围	1, 3, 5
单位	dB
缺省值	1
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.14 PUCCH Format 2物理信道上的所需要的功率弥补量

数据项	描述
名称	PUCCH Format 2物理信道上的所需要的功率弥补量
解释	该参数指示了PUCCH Format 2物理信道上的所需要的功率弥补量，相对于PUCCH Format 1a的偏差值。
取值范围	-2, 0, 1, 2
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.15 PUCCH Format 2a物理信道上的所需要的功率弥补量

数据项	描述
名称	PUCCH Format 2a物理信道上的所需要的功率弥补量
解释	该参数指示了PUCCH Format 2a物理信道上的所需要的功率弥补量，相对于PUCCH Format 1a的偏差值。
取值范围	-2, 0, 2
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.16 PUCCH Format 2b物理信道上的所需要的功率弥补量

数据项	描述
名称	PUCCH Format 2b物理信道上的所需要的功率弥补量
解释	该参数指示了PUCCH Format 2b物理信道上的所需要的功率弥补量，相对于PUCCH Format 1a的偏差值。
取值范围	-2, 0, 2
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.17 PDCCH DCI format 3/3A指示的PUCCH的TPC command所使用的功控步长取值范围的选择

数据项	描述
名称	PDCCH DCI format 3/3A指示的PUCCH的TPC command所使用的功控步长取值范围的选择
解释	该参数用于选择PDCCH DCI format 3/3A指示的PUCCH的TPC command所使用的功控步长取值范围。

数据项	描述
取值范围	0, 1, 2 ● 0: [-1, 1] ● 1: [-1, 0, 1, 3] ● 2: [-1, 1] or [-1, 0, 1, 3]
单位	无
缺省值	1
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.18 SRS相对于PUSCH的功率偏差

数据项	描述
名称	SRS相对于PUSCH的功率偏差
解释	在计算SRS信号的发送功率时，需要在PUSCH的功率基础上再加一个功率偏差。
取值范围	0~15（整数）
单位	无
缺省值	3
作用域	UE
约束关联关系	当PUSCH Ks取值不同时，SRS功率偏差的计算公式不同
参考信息	无

1.19 基于PREACH消息的功率偏差

数据项	描述
名称	基于PREACH消息的功率偏差
解释	该参数是一个基于PREACH消息的功率偏差，用于弥补不同消息格式下对功率的影响。
取值范围	-1~6（整数）
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无

数据项	描述
参考信息	无

1.20 小区主同步信号的功率偏差

数据项	描述
名称	小区主同步信号的功率偏差(相对于小区参考信号)
解释	该参数指示了每个资源元素上小区主同步信号的功率偏差，该功率偏差是相对于小区参考信号的绝对发射功率的。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	-3
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.21 小区辅同步信号的功率偏差

数据项	描述
名称	小区辅同步信号的功率偏差
解释	该参数指示了每个资源元素上小区辅同步信号的功率偏差，该功率偏差是相对于小区参考信号的绝对发射功率的。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	-3
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.22 PBCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	PBCH物理信道的功率偏差
解释	该参数指示了每个资源元素上PBCH物理信道的功率偏差，该功率偏差是相对于小区参考信号的绝对发射功率的。

数据项	描述
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	-3
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.23 PCFICH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	PCFICH物理信道的功率偏差
解释	该参数指示了每个资源元素上PCFICH物理信道的功率偏差，该功率偏差是相对于小区参考信号的绝对发射功率的。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	-3
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.24 PHICH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	PHICH物理信道的功率偏差
解释	每个资源元素上PHICH物理信道的功率偏差(相对于小区参考信号)。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	-3
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.25 承载DCI格式0时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	承载DCI格式0时PDCCH物理信道的功率偏差
解释	在承载DCI格式0时，每个资源元素上PDCCH物理信道的功率偏差(相对于小区参考信号)，该参数是一个含有4个元素的一维数组，每个元素分别对应PDCCH的格式0、1、2、3，矩阵中的有些元素是无效的，用NA表示。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	[-3.1， -23.1， -28， -31.7]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.26 承载DCI格式1时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	承载DCI格式1时PDCCH物理信道的功率偏差
解释	在承载DCI格式1时，每个资源元素上PDCCH物理信道的功率偏差(相对于小区参考信号)，该参数是一个含有4个元素的一维数组，每个元素分别对应PDCCH的格式0、1、2、3，矩阵中的有些元素是无效的，用NA表示。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	[NA， -22.5， -27.5， -31.3]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.27 承载DCI格式1A时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	承载DCI格式1A时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
解释	在承载DCI格式1A时，每个资源元素上PDCCH物理信道的功率偏差(相对于小区参考信号)，该参数是一个含有4个元素的一维数组，每个元素分别对应PDCCH的格式0、1、2、3，矩阵中的有些元素是无效的，用NA表示。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	[8.5，-23.5，-28.2，31.9]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.28 承载DCI格式1B时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	承载DCI格式1B时PDCCH物理信道的功率偏差
解释	在承载DCI格式1B时，每个资源元素上PDCCH物理信道的功率偏差(相对于小区参考信号)，该参数是一个含有4个元素的一维数组，每个元素分别对应PDCCH的格式0、1、2、3，矩阵中的有些元素是无效的，用NA表示。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	[NA，-23.1，-27.9，-31.6]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.29 承载DCI格式1C时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	承载DCI格式1C时PDCCH物理信道的功率偏差
解释	在承载DCI格式1C时，每个资源元素上PDCCH物理信道的功率偏差(相对于小区参考信号)，该参数是一个含有4个元素的一维数组，每个元素分别对应PDCCH的格式0、1、2、3，矩阵中的有些元素是无效的，用NA表示。
取值范围	-76~40（步长0.1）

数据项	描述
单位	dB
缺省值	[NA, NA, -29.9, -33.3]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.30 承载DCI格式1D时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	承载DCI格式1D时PDCCH物理信道的功率偏差
解释	在承载DCI格式1D时，每个资源元素上PDCCH物理信道的功率偏差(相对于小区参考信号)，该参数是一个含有4个元素的一维数组，每个元素分别对应PDCCH的格式0、1、2、3，矩阵中的有些元素是无效的，用NA表示。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	[NA, -23.1, -27.9, -31.6]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.31 承载DCI格式2时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	承载DCI格式2时PDCCH物理信道的功率偏差
解释	在承载DCI格式2时，每个资源元素上PDCCH物理信道的功率偏差(相对于小区参考信号)，该参数是一个含有4个元素的一维数组，每个元素分别对应PDCCH的格式0、1、2、3，矩阵中的有些元素是无效的，用NA表示。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	[NA, -21.7, -27, -30.9]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.32 承载DCI格式2A时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	承载DCI格式2A时PDCCH物理信道的功率偏差
解释	在承载DCI格式2A时，每个资源元素上PDCCH物理信道的功率偏差(相对于小区参考信号)，该参数是一个含有4个元素的一维数组，每个元素分别对应PDCCH的格式0、1、2、3，矩阵中的有些元素是无效的，用NA表示。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	[NA, -22.3, -27.3, -31.1]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.33 承载DCI格式3时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	承载DCI格式3时PDCCH物理信道的功率偏差
解释	在承载DCI格式3时，每个资源元素上PDCCH物理信道的功率偏差(相对于小区参考信号)，该参数是一个含有4个元素的一维数组，每个元素分别对应PDCCH的格式0、1、2、3，矩阵中的有些元素是无效的，用NA表示。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	[NA, NA, -28, -31.7]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.34 承载DCI格式3A时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
名称	承载DCI格式3A时PDCCH物理信道的功率偏差

数据项	描述
解释	在承载DCI格式3A时，每个资源元素上PDCCH物理信道的功率偏差(相对于小区参考信号)，该参数是一个含有4个元素的一维数组，每个元素分别对应PDCCH的格式0、1、2、3，矩阵中的有些元素是无效的，用NA表示。
取值范围	-76~40（步长0.1）
单位	dB
缺省值	[NA, NA, -28, -31.7]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.35 PDSCH与小区RS的功率偏差 (P_A_DTCH)

数据项	描述
名称	PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_DTCH)
解释	下行不包含小区RS的OFDM SYMB的PDSCH的 EPRE与小区RS的EPRE比值用Rho_A表示，当下行PDSCH调制或者发送方式为16 QAM or 64 QAM or层大于1的空间复用或使用多用户MIMO传输方式的PDSCH的传输时，若使用4个小区特定的天线口发送分集预编码时，UE将假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A + 10\log_{10}(2)$ [dB]，否则UE假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A$ [dB]。除多用户MIMO之外的其它所有PDSCH传输方式， $\Delta_power_offset = 0$ dB。P_A是高层提供的UE特定的参数。其他情况，例如使用QPSK调制的非空间复用且非多用户MIMO传输模式，UE忽略此参数。对应源为DTCH逻辑信道的数据。此参数通过DCCH逻辑信道指派。
取值范围	3, 2, 1, 0, -1.77, -3, -4.77, -6
单位	dB
缺省值	0
作用域	业务
约束关联关系	无
参考信息	无

1.36 PDSCH与小区RS的功率偏差 (P_A_BCCH)

数据项	描述
名称	PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_BCCH)

数据项	描述
解释	下行不包含小区RS的OFDM SYMB的PDSCH的 EPRE与小区RS的 EPRE比值用Rho_A表示，当下行PDSCH调制或者发送方式为16 QAM or 64 QAM or 层大于1的空间复用或使用多用户MIMO传输方式的PDSCH的传输时，若使用4个小区特定的天线口发送分集预编码时，UE将假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A + 10\log_{10}(2)$ [dB]，否则UE假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A$ [dB]。除多用户MIMO之外的其它所有PDSCH传输方式， $\Delta_power_offset = 0$ dB。P_A是高层提供的参数。其他情况，例如使用QPSK调制的非空间复用且非多用户MIMO传输模式，UE忽略此参数。对应源为BCCH逻辑信道的数据。
取值范围	3, 2, 1, 0, -1.77, -3, -4.77, -6
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.37 PDSCH与小区RS的功率偏差 (P_A_CCCH)

数据项	描述
名称	PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_CCCH)
解释	下行不包含小区RS的OFDM SYMB的PDSCH的 EPRE与小区RS的 EPRE比值用Rho_A表示，当下行PDSCH调制或者发送方式为16 QAM or 64 QAM or 层大于1的 空间复用或使用多用户MIMO传输方式的PDSCH的传输时，若使用4个小区特定的天线口发送分集预编码时，UE将假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A + 10\log_{10}(2)$ [dB]，否则UE假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A$ [dB]。除多用户MIMO之外的其它所有PDSCH传输方式， $\Delta_power_offset = 0$ dB。P_A是高层提供的参数。其他情况，例如使用QPSK调制的非空间复用且非多用户MIMO传输模式，UE忽略此参数。对应源为CCCH逻辑信道的数据。
取值范围	3, 2, 1, 0, -1.77, -3, -4.77, -6
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.38 PDSCH与小区RS的功率偏差 (P_A_DCCH)

数据项	描述
名称	PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_DCCH)
解释	下行不包含小区RS的OFDM SYMB的PDSCH的 EPRE与小区RS的 EPRE比值用Rho_A表示，当下行PDSCH调制或者发送方式为16 QAM or 64 QAM or 层大于1的空间复用或使用多用户MIMO传输方式的PDSCH的传输时，若使用4个小区特定的天线口发送分集预编码时，UE将假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A + 10\log_{10}(2)$ [dB]，否则UE假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A$ [dB]。除多用户MIMO之外的其它所有PDSCH传输方式， $\Delta_power_offset = 0$ dB。P_A是高层提供的参数。其他情况，例如使用QPSK调制的非空间复用且非多用户MIMO传输模式，UE忽略此参数。对应源为DCCH逻辑信道的数据。此参数通过CCCH逻辑信道指派。
取值范围	3, 2, 1, 0, -1.77, -3, -4.77, -6
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.39 PDSCH与小区RS的功率偏差 (P_A_PCCH)

数据项	描述
名称	PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_PCCH)
解释	下行不包含小区RS的OFDM SYMB的PDSCH的 EPRE与小区RS的 EPRE比值用Rho_A表示，当下行PDSCH调制或者发送方式为16 QAM or 64 QAM or 层大于1的 空间复用或使用多用户MIMO传输方式的PDSCH的传输时，若使用4个小区特定的天线口发送分集预编码时，UE将假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A + 10\log_{10}(2)$ [dB]，否则UE假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A$ [dB]。除多用户MIMO之外的其它所有PDSCH传输方式， $\Delta_power_offset = 0$ dB。P_A是高层提供的参数。其他情况，例如使用QPSK调制的非空间复用且非多用户MIMO传输模式，UE忽略此参数。对应源为PCCH逻辑信道的数据。
取值范围	3, 2, 1, 0, -1.77, -3, -4.77, -6
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

1.40 PDSCH与小区RS的功率偏差 (P_A_Msg2)

数据项	描述
名称	PDSCH与小区RS的功率偏差(P_A_Msg2)
解释	下行不包含小区RS的OFDM SYMB的PDSCH的 EPRE与小区RS的EPRE比值用Rho_A表示，当下行PDSCH调制或者发送方式为16 QAM or 64 QAM or层大于1的空间复用或使用多用户MIMO传输方式的PDSCH的传输时，若使用4个小区特定的天线口发送分集预编码时，UE将假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A + 10\log_{10}(2)$ [dB]，否则UE假设 $Rho_A = \Delta_power_offset + P_A$ [dB]。除多用户MIMO之外的其它所有PDSCH传输方式， $\Delta_power_offset = 0$ dB。P_A是高层提供的参数。其他情况，例如使用QPSK调制的非空间复用且非多用户MIMO传输模式，UE忽略此参数。对应源为Msg2消息映射到PDSCH的数据。
取值范围	3, 2, 1, 0, -1.77, -3, -4.77, -6
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.41 包含小区RS的PDSCH的EPRE与不包含小区RS的PDSCH的EPRE的比值

数据项	描述
名称	包含小区RS的PDSCH的EPRE与不包含小区RS的PDSCH的EPRE的比值
解释	包含RS的PDSCH的EPRE与不包含RS的PDSCH的EPRE的比值。
取值范围	0, 1, 2, 3
单位	无
缺省值	0
作用域	小区

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

1.42 业务应用的比特速率

数据项	描述
名称	业务应用的比特速率
解释	该参数为业务应用的比特速率。对于GBR和NGBR业务此参数对应为QoS算法中PBR映射方法输出的PBR值。
取值范围	0~10, 000, 000, 000（整数）
单位	bps
缺省值	384, 000
作用域	业务
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

1.43 功控KER指标的控制总开关

数据项	描述
名称	功控KER指标的控制总开关
解释	功控KER指标的控制总开关，用于控制所有功控KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.44 功率控制KER指标的统计周期

数据项	描述
名称	功率控制KER指标的统计周期
解释	该参数用来指示功率控制KER指标的统计周期。

数据项	描述
取值范围	10, 20, 30, 40, 50, 60
单位	minute
缺省值	30
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.45 上行小区边缘GBR业务吞吐量的控制开关

数据项	描述
名称	上行小区边缘GBR业务吞吐量的控制开关
解释	KER指标量上行小区边缘GBR业务的吞吐量的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.46 上行小区边缘NGBR业务吞吐量的控制开关

数据项	描述
名称	上行小区边缘NGBR业务吞吐量的控制开关
解释	KER指标量上行小区边缘NGBR业务的吞吐量的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.47 下行小区边缘GBR业务吞吐量的控制开关

数据项	描述
名称	下行小区边缘GBR业务吞吐量的控制开关
解释	KER指标量下行小区边缘GBR业务的吞吐量的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.48 下行小区边缘NGBR业务吞吐量的控制开关

数据项	描述
名称	下行小区边缘NGBR业务吞吐量的控制开关
解释	KER指标量下行小区边缘NGBR业务的吞吐量的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.49 切换域服务小区RSRP的控制开关

数据项	描述
名称	切换域服务小区RSRP的控制开关
解释	KER指标量切换域服务小区RSRP的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

1.50 切换域邻小区RSRP的控制开关

数据项	描述
名称	切换域邻小区RSRP的控制开关
解释	KER 指标量切换域邻小区RSRP的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.51 切换域切换成功时服务小区RSRP的控制开关

数据项	描述
名称	切换域切换成功时服务小区RSRP的控制开关
解释	KER 指标量切换域切换成功时服务小区RSRP的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.52 切换域切换成功时邻小区RSRP的控制开关

数据项	描述
名称	切换域切换成功时邻小区RSRP的控制开关

数据项	描述
解释	KER 指标量切换域切换成功时邻小区RSRP的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.53 切换域切换失败时服务小区RSRP的控制开关

数据项	描述
名称	切换域切换失败时服务小区RSRP的控制开关
解释	KER 指标量切换域切换失败时服务小区RSRP的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.54 切换域切换失败时邻小区RSRP的控制开关

数据项	描述
名称	切换域切换失败时邻小区RSRP的控制开关
解释	KER 指标量切换域切换失败时邻小区RSRP的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.55 切换域服务小区RSRQ的控制开关

数据项	描述
名称	切换域服务小区RSRQ的控制开关
解释	KER 指标量切换域服务小区RSRQ的控制开关，用于控制该KER 指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.56 切换域邻小区RSRQ的控制开关

数据项	描述
名称	切换域邻小区RSRQ的控制开关
解释	KER 指标量切换域邻小区RSRQ的控制开关，用于控制该KER 指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.57 切换域切换成功时服务小区RSRQ的控制开关

数据项	描述
名称	切换域切换成功时服务小区RSRQ的控制开关
解释	KER 指标量切换域切换成功时服务小区RSRQ的控制开关，用于控制该KER 指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

1.58 切换域切换成功时邻小区RSRQ的控制开关

数据项	描述
名称	切换域切换成功时邻小区RSRQ的控制开关
解释	KER指标量切换域切换成功时邻小区RSRQ的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.59 切换域切换失败时服务小区RSRQ的控制开关

数据项	描述
名称	切换域切换失败时服务小区RSRQ的控制开关
解释	KER指标量切换域切换失败时服务小区RSRQ的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.60 切换域切换失败时邻小区RSRQ的控制开关

数据项	描述
名称	切换域切换失败时邻小区RSRQ的控制开关

数据项	描述
解释	KER 指标量切换域切换失败时邻小区RSRQ的控制开关，用于控制该KER指标是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

1.61 PHR参数是否由后台半静态配置

数据项	描述
名称	PHR参数是否由后台半静态配置
解释	periodicPHR-Timer、prohibitPHR-Timer以及dl-PathlossChange是由后台半静态配置还是动态调整，为1表示由后台半静态配置，为0表示动态调整。
取值范围	0, 1 0: 动态调整 1: 半静态配置
单位	无
缺省值	1
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.62 PHR功能的控制开关

数据项	描述
名称	PHR功能的控制开关
解释	该参数是PHR功能的控制开关，用于控制PHR是否启用。
取值范围	close, open - close: 对应release - open: 对应setup
单位	无
缺省值	open

数据项	描述
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

1.63 PHR周期上报定时器

数据项	描述
名称	PHR周期上报定时器
解释	PHR周期上报的定时器。
取值范围	10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, infinity
单位	subframe
缺省值	200
作用域	UE
约束关联关系	无
参考信息	无

1.64 PHR禁止上报定时器

数据项	描述
名称	PHR禁止上报定时器
解释	PHR禁止上报定时器。
取值范围	0, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000
单位	subframe
缺省值	10
作用域	UE
约束关联关系	无
参考信息	无

1.65 下行路损变化门限

数据项	描述
名称	下行路损变化门限
解释	该参数指示了下行路损变化门限。

数据项	描述
取值范围	1, 3, 6, infinity
单位	dB
缺省值	3
作用域	UE
约束关联关系	无
参考信息	无

2 CQI/PMI 反馈机制参数

本章包含如下主题：

• 在PUSCH上UE反馈CQI的方式	2-1
• Format2/2a/2b PUCCH资源分配步长	2-2
• CQI模式动态调整切换开关	2-2
• CQI上报周期动态调整切换开关	2-3
• 用于反馈CQI/PMI D的子带集合	2-3
• 在PUCCH上UE周期反馈CQI的方式	2-3
• CQI上报MCS偏移	2-4
• RI上报MCS偏移	2-4
• ACK/NACK上报MCS偏移	2-5
• 在PUCCH上报告RI/CQI/PMI的周期	2-5
• 在PUCCH上报告WB CQI的周期因子	2-5
• RI周期因子	2-6

2.1 在PUSCH上UE反馈CQI的方式

数据项	描述
名称	在PUSCH上UE反馈CQI的方式
解释	该参数指示了七种传输模式下在PUSCH上非周期反馈CQI的方式，它是七维矢量，每个值对应一种传输模式。
取值范围	1-2， 2-0， 2-2， 3-0， 3-1
单位	无
缺省值	[3-0， 3-0， 3-0， 3-1， 3-1， 3-1， 3-0]
作用域	小区

数据项	描述
约束关联关系	不同TM模式可以配置值为： ● TM1：2-0，3-0 ● TM2：2-0，3-0 ● TM3：2-0，3-0 ● TM4：1-2，2-2，3-1 ● TM5：3-1 ● TM6：1-2，2-2，3-1 ● TM7：2-0，3-0
参考信息	无

2.2 Format2/2a/2b PUCCH资源分配步长

数据项	描述
名称	Format2/2a/2b PUCCH资源分配步长
解释	该参数指示了不同用户Format2/2a/2b PUCCH资源复用在同一个RB时循环移位序列的移位最小步长。
取值范围	1，2，3，6，12
单位	无
缺省值	3
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

2.3 CQI 模式动态调整切换开关

数据项	描述
名称	CQI模式动态调整切换开关
解释	该参数指示UE CQI模式是否可以动态调整。
取值范围	true，false
单位	无
缺省值	false
作用域	小区相关
约束关联关系	无
参考信息	无

2.4 CQI上报周期动态调整切换开关

数据项	描述
名称	CQI上报周期动态调整切换开关
解释	该参数指示UE CQI上报周期是否可以动态调整。
取值范围	true , false
单位	无
缺省值	False
作用域	小区相关
约束关联关系	无
参考信息	无

2.5 用于反馈CQI/PMI D的S子带集合

数据项	描述
名称	用于反馈CQI/PMI D的S子带集合
解释	该参数给出了反馈CQI/PMI 的S子带集合；采用bitmapping方式配置，bit(26)，每个比特位的编号表示系统的所有子带编号；如果比特位取值为0，则表示该子带不属于S集合；如果比特位取值为1，则表明该子带属于S集合；后台配置；初期都配置为所有子带均为S集合。
取值范围	bit(26)
单位	无
缺省值	[1, ..., 1]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

2.6 在PUCCH上UE周期反馈CQI的方式

数据项	描述
名称	在PUCCH上UE周期反馈CQI的方式
解释	在PUCCH上UE周期反馈CQI的方式，有宽带(WB)模式和子带模式(FS)，在默认情况下，采用宽带模式。当采用子带模式的时候，出了上报选择的子带所对应的CQI，还需要上报宽带CQI/PMI。
取值范围	WB feedback , FS feedback
单位	无

数据项	描述
缺省值	WB feedback
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	● TS 36.211 ● TS 36.213

2.7 CQI上报MCS偏移

数据项	描述
名称	CQI上报MCS偏移
解释	上行控制信息CQI在PUSCH传输时MCS偏移值，是包含3个元素的数组，分别对应BLER为1%，5%及10%。
取值范围	0~15（整数）
单位	无
缺省值	15
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

2.8 RI上报MCS偏移

数据项	描述
名称	RI上报MCS偏移
解释	上行控制信息RI在PUSCH传输时MCS偏移值，是包含3个元素的数组，分别对应BLER为1%，5%及10%。
取值范围	0~15（整数）
单位	无
缺省值	12
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

2.9 ACK/NACK上报MCS偏移

数据项	描述
名称	ACK/NACK上报MCS偏移
解释	上行控制信息ACK/NACK在PUSCH传输时MCS偏移值，是包含3个元素的数组，分别对应BLER为1%，5%及10%。
取值范围	0~15（整数）
单位	无
缺省值	10
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

2.10 在PUCCH上报告RI/CQI/PMI的周期

数据项	描述
名称	在PUCCH上报告RI/CQI/PMI的周期
解释	在PUCCH上上报RI/CQI/PMI的周期，参数设置与RI/CQI/PMI上报方式以及小区属性相关。对于宽带CQI上报周期，如果CQI上报模式为WB模式，那么宽带CQI上报周期就为此参数。如果CQI上报模式为FS模式，那么此参数为FS上报周期，而WB上报周期需要乘以一个倍数。
取值范围	1, 5, 10, 20, 40, 80, 160
单位	ms
缺省值	40
作用域	小区
约束关联关系	1ms周期取值只能用于Uplink-downlink Configuration 0, 1, 3, 4, 6。 5ms周期取值只能用于Uplink-downlink Configuration 0, 1, 2, 6。
参考信息	ZXLTE TDD RRM 其他算法

2.11 在PUCCH上报告WB CQI的周期因子

数据项	描述
名称	在PUCCH上报告WB CQI的周期因子

数据项	描述
解释	在PUCCH上上报RI/CQI/PMI的模式为FS模式时，WB的上报周期为FS的上报周期的 $C_{qik} \times J + 1$ 倍，其中J为36.213 table 7.2.2-2中的取值，与下行系统带宽相关。当上报模式为WB时，此参数失效，WB的上报周期为period for report cqi on pucch。
取值范围	1, 2, 3, 4
单位	无
缺省值	与36.213 table 7.2.2-2 J值保持一致
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE TDD RRM 其他算法

2.12 RI周期因子

数据项	描述
名称	RI周期因子
解释	在PUCCH上上报RI时，上报周期为WB CQI的上报周期的 R_{iM} 倍。
取值范围	1, 2, 5, 10, 20, 40
单位	无
缺省值	5
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

3 SPS参数

本章包含如下主题：

- 半静态调度双调度周期开关 3-1

3.1 半静态调度双调度周期开关

数据项	描述
名称	半静态调度双调度周期开关
解释	参数配置UE上行半静态调度时是否采用双调度周期。
取值范围	True , False
单位	无
缺省值	False
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	TS 36.321

4 UE定时器

本章包含如下主题：

- UE监测无线链路失败的定时器长度(T310_UE) 4-1
- UE监测到无线链路失败后转入idle状态的定时器长度(T311) 4-2
- eNodeB监测无线链路失败的定时器长度(T310_eNodeB) 4-2
- UE等待RRC连接响应的定时器长度(T300) 4-2
- UE等待RRC重建响应的定时器长度 (T301) 4-3
- UE收到RRC连接拒绝后等待RRC连接请求重试的定时器长度 (T302) 4-3
- UE等待切换成功的定时器长度(T304) 4-4
- 小区重选优先级定时器长度(T320) 4-4

4.1 UE监测无线链路失败的定时器长度 (T310_UE)

数据项	描述
名称	UE监测无线链路失败的定时器长度(T310_UE)
解释	当UE监测到无线链路有问题，则启动T310_UE定时器；在接收到N311_UE个in-sync指示或者触发切换流程和rrc连接重建流程时，停止定时器。当定时器超时，如果没有激活安全模式，则进入IDLE态，否则发起rrc连接重建流程。
取值范围	0， 50， 100， 200， 500， 1000， 2000
单位	ms
缺省值	1000
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

4.2 UE监测到无线链路失败后转入idle状态的定时器长度(T311)

数据项	描述
名称	UE监测到无线链路失败后转入idle状态的定时器长度(T311)
解释	当UE发起初始RRC连接重建时，打开T311定时器；当选择到了一个合适E-UTRAN小区或者inter-RAT小区后，停止T311定时器；当定时器超时，UE进入IDLE态。
取值范围	1000, 3000, 5000, 10000, 15000, 20000, 30000
单位	ms
缺省值	10000
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

4.3 eNodeB监测无线链路失败的定时器长度(T310_eNodeB)

数据项	描述
名称	eNodeB监测无线链路失败的定时器长度(T310_eNodeB)
解释	当eNB监测到无线链路有问题，则启动T310_eNodeB定时器；在接收到N311_eNodeB个in-sync指示或者触发切换流程和rrc连接重建流程时，停止定时器。当定时器超时，如果没有激活安全模式，则进入IDLE态，否则发起rrc连接重建流程（随机接入）。
取值范围	0, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, spare
单位	ms
缺省值	1000
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

4.4 UE等待RRC连接响应的定时器长度(T300)

数据项	描述
名称	UE等待RRC连接响应的定时器长度(T300)
解释	该参数是UE等待RRC连接响应的定时器长度，当UE发送RRC连接请求消息后将设定定时器T300，当定时器到时，如重发次数小于等于N300，则重新发送连接请求消息，如重发次数大于N300，则认为RRC连接流程失败。

数据项	描述
取值范围	100, 200, 300, 400, 600, 1000, 1500, 2000
单位	ms
缺省值	1000
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

4.5 UE等待RRC重建响应的定时器长度（T301）

数据项	描述
名称	UE等待RRC重建响应的定时器长度(T301)
解释	UE等待RRC重建响应的定时器长度。
取值范围	100, 200, 300, 400, 600, 1000, 1500, 2000
单位	ms
缺省值	1000
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

4.6 UE收到RRC连接拒绝后等待RRC连接请求重试的定时器长度（T302）

数据项	描述
名称	UE收到RRC连接拒绝后等待RRC连接请求重试的定时器长度(T302)
解释	该参数是UE收到RRC连接拒绝后等待RRC连接请求重试的定时器长度，当UE收到RRC连接拒绝后，将启动定时器T302；当T302定时器到时，UE将再次进行RRC连接请求尝试。
取值范围	1~16（步长1）
单位	s
缺省值	3
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

4.7 UE等待切换成功的定时器长度(T304)

数据项	描述
名称	UE等待切换成功的定时器长度(T304)
解释	当UE收到切换命令时，将启动定时器T304。如果切换成功，则终止T304；如果T304定时器超时，则说明切换失败，启动定时器T311，并且选择一个最好的有效小区。
取值范围	100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 8000
单位	ms
缺省值	1000
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

4.8 小区重选优先级定时器长度(T320)

数据项	描述
名称	小区重选优先级定时器长度(T320)
解释	当UE收到小区重选优先级信息时，则启动该定时器，当该定时器在运行时，则重选优先级信息有效；当该定时器到时，则重选优先级信息无效；该参数是UE idle状态的移动控制参数。
取值范围	5, 10, 20, 30, 60, 120, 180
单位	min
缺省值	5
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

5 UE常数

本章包含如下主题：

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| • UE接收下行失步指示的最大个数(N310_UE) | 5-1 |
| • UE接收下行同步指示的最大个数(N311) | 5-1 |
| • eNB接收下行失步指示的最大个数
(N310_eNodeB) | 5-2 |

5.1 UE接收下行失步指示的最大个数 (N310_UE)

数据项	描述
名称	UE接收下行失步指示的最大个数(N310_UE)
解释	该参数指示了UE检测下行失步时，连续接收失步指示的最大个数。
取值范围	1， 2， 3， 4， 6， 8， 10， 20
单位	无
缺省值	1
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

5.2 UE接收下行同步指示的最大个数(N311)

数据项	描述
名称	UE接收下行同步指示的最大个数(N311)
解释	该参数指示了UE检测下行同步时，连续接收同步指示的最大个数。
取值范围	1， 2， 3， 4， 5， 6， 8， 10
单位	无
缺省值	1
作用域	全局

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

5.3 eNB接收下行失步指示的最大个数(N310_eNodeB)

数据项	描述
名称	eNB接收下行失步指示的最大个数(N310_eNodeB)
解释	该参数指示了eNB检测下行失步时，连续接收失步指示的最大个数。
取值范围	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 20
单位	无
缺省值	1
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

6 寻呼参数

本章包含如下主题：

- UE监听paging occasion的不连续接收循环周期 6-1
- 用于推导Paging Frame和Paging Occasion的nB 6-1
- 用于确定BCCH更新周期的倍数 6-2

6.1 UE监听paging occasion的不连续接收循环周期

数据项	描述
名称	UE监听paging occasion的不连续接收循环周期
解释	当处于idle状态的UE，如果DRX被使用，则UE只需要每隔DRX cycle个周期在一个paging occasion时刻仅监听一个P-RNTI。该参数指示了该寻呼周期。
取值范围	32，64，128，256
单位	rf
缺省值	128
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

6.2 用于推导Paging Frame和Paging Occasion的nB

数据项	描述
名称	用于推导Paging Frame和Paging Occasion的nB
解释	nB用于根据TS36.304推导Paging Frame和Paging Occasion。取值为缺省寻呼周期T的倍数。4T对应为4倍缺省寻呼周期。2T对应为2倍缺省寻呼周期。
取值范围	4T，2T，1T，1/2T，1/4T，1/8T，1/16T，1/32T
单位	T

数据项	描述
缺省值	1T
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

6.3 用于确定BCCH更新周期的倍数

数据项	描述
名称	用于确定BCCH更新周期的倍数
解释	该参数用于确定BCCH更新周期，确定方法：BCCH modification period = N * DRX cycle length for paging。做如此约束的目的是为了保证空闲状态的UE都可以监听到系统广播改变消息。
取值范围	2, 4, 8, 16
单位	无
缺省值	4
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7 算法参数

本章包含如下主题：

- 接纳队列排队算法控制开关 7-2
- 基于用户数的接纳算法控制开关 7-2
- 小区接入用户数门限 7-3
- GBR业务基于硬资源的接纳控制算法控制开关 7-3
- GBR业务基于下行PRB的接纳控制算法控制开关 7-3
- GBR业务基于上行PRB的接纳控制算法控制开关 7-4
- 一个PRB对中能用于传输数据的RE数 7-4
- NGBR业务基于硬资源的接纳控制算法控制开关 7-5
- NGBR业务基于下行PRB的接纳控制算法控制开关 7-5
- NGBR业务基于上行PRB的接纳控制算法控制开关 7-5
- 一个无线帧在频域每RB的下行可用于数据传输的RE数 7-6
- 每个无线帧上行子帧数 7-6
- 基于Active E-RAB数目的接纳控制算法开关 7-7
- 小区Active E-RAB数门限 7-7
- 小区切换用户预留百分比 7-8
- 基于S1口传输资源受限的接纳控制算法开关 7-8
- 基于下行功率受限的接纳控制算法开关 7-8
- 小区边缘SINR门限值对功率的修正因子 7-9

- 呼叫阻塞概率控制开关 7-9
- 平均接纳处理时间控制开关 7-10
- 系统资源的平均使用率控制开关 7-10
- S1口传输带宽 7-10
- 紧急呼叫接纳控制算法开关 7-11
- 紧急呼叫的ARP 7-11

7.1 接纳队列排队算法控制开关

数据项	描述
名称	接纳队列排队算法控制开关
解释	接纳队列排队算法控制开关，用于控制接纳队列排队算法是否有效。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.2 基于用户数的接纳算法控制开关

数据项	描述
名称	基于用户数的接纳算法控制开关
解释	基于用户数的接纳算法控制开关，用于控制基于用户数的接纳算法是否有效。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.3 小区接入用户数门限

数据项	描述
名称	小区接入用户数门限
解释	能保证各个业务QoS的前提下，小区最多能容纳的用户数。
取值范围	0~200,000（步长1）
单位	无
缺省值	下行带宽为1.4MHZ：30 下行带宽为3MHZ：100 下行带宽为5MHZ：150 下行带宽为10MHZ：350 下行带宽为15MHZ：580 下行带宽为20MHZ：790
作用域	小区
约束关联关系	和Downlink System Bandwidth、Number of Antenna in Cell的取值相关
参考信息	无

7.4 GBR业务基于硬资源的接纳控制算法控制开关

数据项	描述
名称	GBR业务基于硬资源的接纳控制算法控制开关
解释	GBR业务基于硬资源的接纳算法控制开关，用于控制对GBR业务的接纳控制算法是否有效。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.5 GBR业务基于下行PRB的接纳控制算法控制开关

数据项	描述
名称	GBR业务基于下行资源的接纳控制算法控制开关
解释	GBR业务基于下行资源的接纳控制算法控制开关，用于控制GBR业务下行基于硬资源的接纳算法是否有效。

数据项	描述
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.6 GBR业务基于上行PRB的接纳控制算法控制开关

数据项	描述
名称	GBR业务基于上行PRB的接纳控制算法控制开关
解释	GBR业务基于上行PRB的接纳控制算法控制开关，用于控制GBR业务上行基于硬资源的接纳算法是否有效。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.7 一个PRB对中能用于传输数据的RE数

数据项	描述
名称	一个PRB对中能用于传输数据的RE数
解释	一个常规PRB对中能用于传输数据的RE数。
取值范围	90~130（步长1）
单位	无
缺省值	120
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

7.8 NGBR业务基于硬资源的接纳控制算法控制开关

数据项	描述
名称	NGBR 业务基于硬资源的接纳控制算法控制开关
解释	NGBR 业务基于硬资源的接纳算法控制开关，用于对NGBR业务的接纳控制算法是否有效。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.9 NGBR业务基于下行PRB的接纳控制算法控制开关

数据项	描述
名称	NGBR 业务基于下行PRB的接纳控制算法控制开关
解释	NGBR 业务基于下行PRB的接纳控制算法控制开关，用于控制NGBR业务下行基于硬资源的接纳算法是否有效。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.10 NGBR业务基于上行PRB的接纳控制算法控制开关

数据项	描述
名称	NGBR 业务基于上行PRB的接纳控制算法控制开关
解释	NGBR 业务基于上行PRB的接纳控制算法控制开关，用于控制NGBR业务上行基于硬资源的接纳算法是否有效。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

7.11 一个无线帧在频域每RB的下行可用于数据传输的RE数

数据项	描述
名称	一个无线帧在频域每RB的下行可用于数据传输的RE数
解释	一个无线帧在频域每RB的下行可用于数据传输的RE数。
取值范围	420, 540, 660, 810, 900, 930, 1050
单位	无
缺省值	上下行子帧分配配置0: 420 上下行子帧分配配置1: 660 上下行子帧分配配置2: 900 上下行子帧分配配置3: 810 上下行子帧分配配置4: 930 上下行子帧分配配置5: 1050 上下行子帧分配配置6: 540
作用域	小区
约束关联关系	和上下行子帧分配配置UDDIConfig相关
参考信息	无

7.12 每个无线帧上行子帧数

数据项	描述
名称	每个无线帧上行子帧数
解释	一个无线帧内上行子帧的个数。
取值范围	1, 2, 3, 4, 5, 6
单位	无
缺省值	上下行子帧分配配置0: 6 上下行子帧分配配置1: 4 上下行子帧分配配置2: 2 上下行子帧分配配置3: 3 上下行子帧分配配置4: 2 上下行子帧分配配置5: 1 上下行子帧分配配置6: 5
作用域	小区

数据项	描述
约束关联关系	和上下行子帧分配配置UIDIConfig相关
参考信息	无

7.13 基于Active E-RAB数目的接纳控制算法开关

数据项	描述
名称	基于Active E-RAB数目的接纳控制算法开关
解释	基于Active E-RAB数目的接纳控制算法开关，用于控制基于Active E-RAB数目的算法是否有效。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.14 小区Active E-RAB数门限

数据项	描述
名称	小区Active E-RAB数门限
解释	能保证各个业务QoS的前提下，小区最多能支持的Active E-RAB数。
取值范围	0~200,000（步长1）
单位	无
缺省值	下行带宽为1.4MHZ：30 下行带宽为3MHZ：100 下行带宽为5MHZ：150 下行带宽为10MHZ：350 下行带宽为15MHZ：580 下行带宽为20MHZ：790
作用域	小区
约束关联关系	和设备能力相关
参考信息	无

7.15 小区切换用户预留百分比

数据项	描述
名称	小区切换用户预留百分比
解释	切换业务的优先级要高于其他类型的业务，因此系统中需要预留部分资源专门给切换业务。
取值范围	0~100（步长1）
单位	pct
缺省值	5
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

7.16 基于S1口传输资源受限的接纳控制算法开关

数据项	描述
名称	基于S1口传输资源受限的接纳控制算法开关
解释	基于S1口传输资源受限的接纳控制算法开关，用于控制基于S1口传输资源限制的算法是否有效。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.17 基于下行功率受限的接纳控制算法开关

数据项	描述
名称	基于下行功率受限的接纳控制算法开关
解释	基于下行功率受限的接纳控制算法开关，用于控制基于下行功率受限的算法是否有效。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

7.18 小区边缘SINR门限值对功率的修正因子

数据项	描述
名称	小区边缘SINR门限值对功率的修正因子
解释	为保证业务数据在小区边缘的BLER，不同的调制编码效率都会对应一个SINR门限值。根据这个值可以知道为保证小区边缘数据BLER要补偿的功率。
取值范围	-10~5（步长0.01）
单位	dB
缺省值	调制编码效率为0.1523：-5.47 调制编码效率为0.2344：-3.63 调制编码效率为0.3770：-0.49 调制编码效率为0.6016：3.69
作用域	小区
约束关联关系	小区平均调制编码效率相关
参考信息	无

7.19 呼叫阻塞概率控制开关

数据项	描述
名称	呼叫阻塞概率控制开关
解释	KER指标量呼叫阻塞概率的控制开关，用于控制这个KER指标量是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.20 平均接纳处理时间控制开关

数据项	描述
名称	平均接纳处理时间控制开关
解释	KER 指标量平均接纳处理时间的控制开关，用于控制这个KER 指标量是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.21 系统资源的平均使用率控制开关

数据项	描述
名称	系统资源的平均使用率控制开关
解释	KER 指标量系统资源平均使用率的控制开关，用于控制这个KER 指标量是否启用。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.22 S1口传输带宽

数据项	描述
名称	S1口传输带宽
解释	S1口总的传输带宽。
取值范围	100, 200, 300. ... (步长100)
单位	Mbps
缺省值	300
作用域	小区

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

7.23 紧急呼叫接纳控制算法开关

数据项	描述
名称	紧急呼叫接纳控制算法开关
解释	紧急呼叫接纳控制算法开关，用于对紧急呼叫的接纳判决是否生效。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

7.24 紧急呼叫的ARP

数据项	描述
名称	紧急呼叫的ARP
解释	运营商指定的紧急呼叫的ARP值。
取值范围	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
单位	无
缺省值	1
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

8 测量参数

本章包含如下主题：

- 接纳测量报告周期 8-1
- 系统资源统计周期 8-1
- 系统资源统计时间窗 8-2
- 接纳处理时间统计时间窗 8-2
- 接纳专用抽样周期 8-3

8.1 接纳测量报告周期

数据项	描述
名称	接纳测量报告周期
解释	MAC层向RRC层报告接纳控制相关测量结果的周期时间，它和小区负荷情况相关。
取值范围	40，80，120，…（步长40）
单位	ms
缺省值	400
作用域	小区
约束关联关系	和小区负荷相关
参考信息	无

8.2 系统资源统计周期

数据项	描述
名称	系统资源统计周期
解释	用于评估小区中系统资源的使用状况，给出评价时间范围。
取值范围	40，80，120，…（步长40）
单位	ms

数据项	描述
缺省值	400
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

8.3 系统资源统计时间窗

数据项	描述
名称	系统资源统计时间窗
解释	用于评估小区中系统资源的使用状况，小区中各种资源使用率在采样点的测量值不能客观体现系统资源的使用状况，需要在时间上进行平均，该参数给出对采样值进行平均的范围。
取值范围	40，80，120，…（步长40）
单位	ms
缺省值	400
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

8.4 接纳处理时间统计时间窗

数据项	描述
名称	接纳处理时间统计时间窗
解释	为了评价接纳处理流程的效率，需要统计接纳模块处理业务的时间，但是一次处理时间不能客观反映接纳模块的真实能力，因此可以统计时间窗内各个业务的处理时间，用平均值来衡量接纳过程的效率。
取值范围	40，80，120，…（步长40）
单位	ms
缺省值	400
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

8.5 接纳专用抽样周期

数据项	描述
名称	接纳专用抽样周期
解释	MAC层测量时的抽样周期。
取值范围	10, 20, 30, ... (步长10)
单位	ms
缺省值	100
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9 移动性管理参数

本章包含如下主题：

- 服务小区参数 9-1
- 服务小区的系统内邻区参数 9-3
- 服务小区的系统间邻区参数 9-4
- 全局参数 9-6
- 测量参数 9-8

9.1 服务小区参数

9.1.1 频内切换策略

数据项	描述
名称	频内切换策略
解释	频内切换策略，基于覆盖的频内切换可以用两个事件A3或A5事件判决，该参数用来决定用哪个事件判决。
取值范围	0, 1 ● 0：A3事件触发 ● 1：A5 事件触发
单位	无
缺省值	1：A3 事件触发
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.1.2 频间切换策略

数据项	描述
名称	频间切换策略

数据项	描述
解释	频间切换策略，基于覆盖的频间切换可以用两个事件A3或A5事件判决，该参数用来决定用哪个事件判决。
取值范围	0, 1 0: A3事件触发 1: A5事件触发
单位	无
缺省值	1: A3 事件触发
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.1.3 网络支持频间切换能力指示

数据项	描述
名称	网络支持频间切换能力指示
解释	网络支持频间切换能力指示。
取值范围	False, True - False: 网络不支持频间切换 - True: 网络支持频间切换
单位	无
缺省值	False: 网络不支持频间切换
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.1.4 网络支持系统间切换能力指示

数据项	描述
名称	网络支持系统间切换能力指示
解释	网络支持系统间切换能力指示，该参数为一个字节长。从最左边的第一个比特开始，依次表示从E-UTRA切换到UTRA-FDD、UTRA-TDD、GERAN、CDMA2000-HRPD和CDMA2000-1xRTT的能力，最后的3个比特不作定义。

数据项	描述
取值范围	Byte: 00000xxx—11111xxx - 每个比特位=0: 网络不支持到对应目标系统的IRAT HO - 每个比特位=1: 网络支持到对应目标系统的IRAT HO - 每个比特位=x: 可以为0或1, 不作定义
单位	无
缺省值	00000xxx: 网络不支持系统间切换
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.2 服务小区的系统内邻区参数

9.2.1 不同小区之间的个体偏差

数据项	描述
名称	不同小区之间的个体偏差
解释	不同小区之间的个体偏差。
取值范围	-24, -22, -20, -18, -16, -14, -12, -10, -8, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.2.2 服务小区与EUTRAN系统内邻区关系

数据项	描述
名称	服务小区与EUTRAN系统内邻区关系
解释	服务小区与EUTRAN系统内邻区的覆盖关系。
取值范围	0, 1, 2, 3 0: 相邻 1: 同覆盖 2: 邻小区包含本小区 3: 邻小区被包含于本小区

数据项	描述
单位	无
缺省值	0：相邻
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.3 服务小区的系统间邻区参数

9.3.1 网络侧是否支持NACC

数据项	描述
名称	网络侧是否支持NACC
解释	指示网络侧是否支持NACC。
取值范围	True, False - True：支持 - False：不支持
单位	无
缺省值	False：不支持
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.3.2 服务小区与系统间邻区关系

数据项	描述
名称	服务小区与系统间邻区关系
解释	服务小区与系统间邻区的覆盖关系。
取值范围	0, 1, 2, 3 0：相邻 1：同覆盖 2：邻小区包含本小区 3：邻小区被包含于本小区
单位	无
缺省值	0：相邻
作用域	小区

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

9.3.3 目标GERAN网络侧是否支持PS切换

数据项	描述
名称	目标GERAN网络侧是否支持PS切换
解释	指示目标GERAN网络侧是否支持PS切换。
取值范围	True, False ● True: 支持 ● False: 不支持
单位	无
缺省值	False: 不支持
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.3.4 目标GERAN网络侧是否支持CCO

数据项	描述
名称	目标GERAN网络侧是否支持CCO
解释	指示目标GERAN网络侧是否支持CCO。
取值范围	True, False ● True: 支持 ● False: 不支持
单位	无
缺省值	False: 不支持
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.4 全局参数

9.4.1 频内最大上报小区数目

数据项	描述
名称	频内最大上报小区数目
解释	频内最大上报小区数目。
取值范围	1~8（步长1）
单位	无
缺省值	8
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.4.2 切换候选小区数目

数据项	描述
名称	切换候选小区数目
解释	该参数指示测量报告的小区列表中被选定作为切换候选小区的数目。
取值范围	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
单位	无
缺省值	2
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.4.3 测量时的RSRP层3滤波系数

数据项	描述
名称	测量时的RSRP层3滤波系数
解释	该参数指示RSRP测量的层3滤波系数。
取值范围	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
单位	无
缺省值	4
作用域	小区

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

9.4.4 测量时的RSRQ层3滤波系数

数据项	描述
名称	测量时的RSRQ层3滤波系数
解释	该参数指示RSRQ测量的层3滤波系数。
取值范围	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
单位	无
缺省值	4
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.4.5 单个频点上允许的最大测量带宽

数据项	描述
名称	单个频点上允许的最大测量带宽
解释	该参数指示了在一个频点上允许的最大测量带宽。
取值范围	6, 15, 25, 50, 75, 100
单位	无
缺省值	6
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5 测量参数

9.5.1 频内测量参数

9.5.1.1 频内测量配置号

数据项	描述
名称	频内测量配置号
解释	该参数指示的是同频测量配置索引号，是同频测量参数配置集的索引，根据不同的测量目的、测量量对同一套参数会有多套不同的测量配置值。可用该参数来索引不同的配置。
取值范围	0~2047（步长1）
单位	无
缺省值	0：测量量为RSRP的事件上报参数 1：测量量为RSRP的周期上报参数 2：测量量为RSRQ的事件上报参数 3：测量量为RSRQ的周期上报参数
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.2 频内测量报告规则

数据项	描述
名称	频内测量报告规则
解释	该参数指示了同频测量的报告规则。
取值范围	0, 1 ● 0：事件上报 ● 1：周期上报
单位	无
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数：事件上报 测量量为RSRP的周期上报参数：周期上报 测量量为RSRQ的事件上报参数：事件上报 测量量为RSRQ的周期上报参数：周期上报
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.3 频内测量事件标识

数据项	描述
名称	频内测量事件标识
解释	该参数指示了频内测量触发的事件标识，与测量量相关。
取值范围	后台：A1，A2，A3，A4，A5 前台：0~4（步长1）
单位	无
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数：A1，A2，A3，A4，A5 测量量为RSRP的周期上报参数：- 测量量为RSRQ的事件上报参数：A1，A2，A3，A4，A5 测量量为RSRQ的周期上报参数：-
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.4 频内测量时事件判决的RSRP绝对门限

数据项	描述
名称	频内测量时事件判决的RSRP绝对门限
解释	测量时服务小区事件判决的RSRP绝对门限，用于A1，A2，A3，A4，A5事件的判决。
取值范围	A1/A2/A4/A5：-140~-44（步长1） A3：-15~15（步长0.5）
单位	A1/A2/A4/A5：dBm A3：dB
缺省值	-75，-100，3，-90，-110
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于A1，A2，A3，A4，A5事件的判决。A1事件门限值>A2事件门限
参考信息	无

9.5.1.5 频内测量时事件判决的RSRQ绝对门限

数据项	描述
名称	频内测量时事件判决的RSRQ绝对门限
解释	测量时服务小区事件判决的RSRQ绝对门限，用于A1，A2，A3，A4，A5事件的判决。

数据项	描述
取值范围	A1/A2/A4/A5: -19.5~-3 (步长0.5) A3: -15~15 (步长0.5)
单位	dB
缺省值	-10, -15, -3, -10, -16
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于A1, A2, A3, A4, A5事件的判决。A1事件门限值A2事件门限
参考信息	无

9.5.1.6 频内测量时A5事件判决的RSRP绝对门限2

数据项	描述
名称	频内测量时A5事件判决的RSRP绝对门限2
解释	测量时邻小区A5事件判决的RSRP绝对门限2。
取值范围	-140~-44 (步长1)
单位	dBm
缺省值	-90
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于A5事件的判决
参考信息	无

9.5.1.7 频内测量时A5事件判决的RSRQ绝对门限2

数据项	描述
名称	频内测量时A5事件判决的RSRQ绝对门限2
解释	频内测量时A5事件判决的RSRQ绝对门限2。
取值范围	-19.5~-3 (步长0.5)
单位	dB
缺省值	-11
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于A5事件的判决
参考信息	无

9.5.1.8 进行判决时迟滞范围

数据项	描述
名称	进行判决时迟滞范围
解释	进行判决时迟滞范围，用于事件的判决。
取值范围	0~15（步长0.5）
单位	dB
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数：[0 0 0 0] 测量量为RSRP的周期上报参数：－ 测量量为RSRQ的事件上报参数：[0 0 0 0] 测量量为RSRQ的周期上报参数：－
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于事件的判决
参考信息	无

9.5.1.9 监测到事件发生的时刻到事件上报的时刻之间的时间差

数据项	描述
名称	监测到事件发生的时刻到事件上报的时刻之间的时间差
解释	该参数指示了监测到事件发生的时刻到事件上报的时刻之间的时间差。只有当事件被监测到且在该参数指示的触发时长内一直满足事件触发条件时，事件才被触发并上报。 Time to trigger设置的越大，表明对事件触发的判决越严格，但需要根据实际的需要来设置此参数的长度，因为有时设置的太长会影响用户的通信质量。
取值范围	0, 40, 64, 80, 100, 128, 160, 256, 320, 480, 512, 640, 1024, 1280, 2560, 5120
单位	ms
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数：[200 200 200] 测量量为RSRP的周期上报参数：－ 测量量为RSRQ的事件上报参数：[200 200 200] 测量量为RSRQ的周期上报参数：－
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.10 事件触发周期报告间隔

数据项	描述
名称	事件触发周期报告间隔
解释	该参数指示的是触发事件后周期上报测量报告的时间间隔。当事件触发后，UE根据报告间隔上报测量结果，如果上报次数超过了参数InterF Amount of Reporting指示的值，则停止上报测量结果。
取值范围	120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000, 3600000
单位	ms
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数: [1000 1000 1000] 测量量为RSRP的周期上报参数: - 测量量为RSRQ的事件上报参数: [1000 1000 1000] 测量量为RSRQ的周期上报参数: -
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.11 事件触发周期报告次数

数据项	描述
名称	事件触发周期报告次数
解释	该参数指示了在触发事件后进行测量报告上报的最大次数。当事件触发后，UE根据报告间隔上报测量结果，如果上报次数超过了该参数指示的值，则停止上报测量结果。
取值范围	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, Infinity
单位	无
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数: [Infinity Infinity Infinity] 测量量为RSRP的周期上报参数: - 测量量为RSRQ的事件上报参数: [Infinity Infinity Infinity] 测量量为RSRQ的周期上报参数: -
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.12 周期报告规则中的报告间隔

数据项	描述
名称	周期报告规则中的报告间隔
解释	该参数指示了周期报告规则中周期报告的时间间隔。
取值范围	120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000, 3600000
单位	ms
缺省值	1000
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.13 周期报告规则中报告次数

数据项	描述
名称	周期报告规则中报告次数
解释	该参数指示的是周期报告的上报次数，对于UE侧来说，在周期报告时需要用InterF Amount of Reporting for Periodical进行判断是否还需要上报测量报告；如果UE监测到上报次数超过了Amount of reporting，则停止上报测量结果。
取值范围	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, Infinity
单位	无
缺省值	Infinity
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.14 用于重定向判决的A2事件RSRP门限

数据项	描述
名称	用于重定向判决的A2事件RSRP门限
解释	该参数指示用于重定向判决的A2事件的RSRP门限值。对于UE侧来说，当被配置该门限的A2事件满足条件后则上报该A2事件，eNB收到对应的A2事件后进行重定向判决。
取值范围	-140~-44（步长1）
单位	dBm

数据项	描述
缺省值	-113
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.15 用于重定向判决的A2事件RSRQ门限

数据项	描述
名称	用于重定向判决的A2事件RSRQ门限
解释	该参数指示用于重定向判决的A2事件的RSRQ门限值。对于UE侧来说，当被配置该门限的A2事件满足条件后则上报该A2事件，eNB收到对应的A2事件后进行重定向判决。
取值范围	-19.5~-3（步长0.5）
单位	dB
缺省值	-18
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.16 用于打开系统间测量的A2事件RSRP门限

数据项	描述
名称	用于打开系统间测量的A2事件RSRP门限
解释	该参数指示用于打开系统间测量判决的A2事件的RSRP门限值。对于UE侧来说，当被配置该门限的A2事件满足条件后则上报该A2事件，eNB收到对应的A2事件后配置UE开启系统间测量。
取值范围	-140~-44（步长1）
单位	dBm
缺省值	-95
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.17 用于打开系统间测量的A2事件RSRQ门限

数据项	描述
名称	用于打开系统间测量的A2事件RSRQ门限
解释	该参数指示用于打开系统间测量判决的A2事件的RSRQ门限值。对于UE侧来说，当被配置该门限的A2事件满足条件后则上报该A2事件，eNB收到对应的A2事件后配置UE开启系统间测量。
取值范围	-19.5~-3（步长0.5）
单位	dB
缺省值	-15
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.18 中/高速移动状态判决时间窗口长度

数据项	描述
名称	中/高速移动状态判决时间窗口长度
解释	用于指示UE中/高速移动状态判决时的时间窗口。如果在T_Homax时间内小区切换次数超过NHo_H则标记为高速移动状态。如果在T_Homax时间内小区切换次数超过NHo_M则标记为中速移动状态。
取值范围	not used, 30, 60, 120, 180, 240
单位	s
缺省值	not used
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.19 高速移动状态判决的小区切换次数

数据项	描述
名称	高速移动状态判决的小区切换次数
解释	用于指示高速移动状态判决的小区切换次数门限。如果在T_Homax时间内小区切换次数超过NHo_H则标记为高速移动状态。
取值范围	1~16（步长1）
单位	无
缺省值	8

数据项	描述
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.20 中速移动状态判决的小区切换次数

数据项	描述
名称	中速移动状态判决的小区切换次数
解释	用于指示中速移动状态判决的小区切换次数门限。如果在T_Homax时间内小区切换次数超过NHo_M则标记为中速移动状态。
取值范围	1~16（步长1）
单位	无
缺省值	6
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.21 退出中/高速移动状态的监测时间窗口长度

数据项	描述
名称	退出中/高速移动状态的监测时间窗口长度
解释	如果在T_Homaxhyst时间内都没有监测到满足中速或高速移动状态的条件，则退出中速或高速移动状态。
取值范围	not used, 30, 60, 120, 180, 240
单位	s
缺省值	not used
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.22 中速状态触发时间比例因子

数据项	描述
名称	中速状态触发时间比例因子

数据项	描述
解释	该参数指示应用中速状态下的触发时间比例因子。
取值范围	0.25, 0.5, 0.75, 1.0
单位	无
缺省值	0.75
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.23 高速状态触发时间比例因子

数据项	描述
名称	高速状态触发时间比例因子
解释	该参数指示应用在高速状态下的触发时间比例因子。
取值范围	0.25, 0.5, 0.75, 1.0
单位	无
缺省值	0.5
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.1.24 事件触发量

数据项	描述
名称	事件触发量
解释	该参数用于指示评估事件触发条件的测量量。
取值范围	0, 1 ● 0: RSRP ● 1: RSRQ
单位	无
缺省值	0
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于事件上报
参考信息	无

9.5.1.25 上报测量量

数据项	描述
名称	上报测量量
解释	该参数用于指示上报的测量量。
取值范围	sameAsTriggerQuantity, both ● sameAsTriggerQuantity: 上报同触发量 ● both: 上报RSRP和RSRQ
单位	无
缺省值	sameAsTriggerQuantity
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.2 频间测量参数

9.5.2.1 频间测量报告规则

数据项	描述
名称	频间测量报告规则
解释	该参数指示了同频测量的报告规则。
取值范围	0, 1 ● 0: 事件上报 ● 1: 周期上报
单位	无
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数: 事件上报 测量量为RSRP的周期上报参数: 周期上报 测量量为RSRQ的事件上报参数: 事件上报 测量量为RSRQ的周期上报参数: 周期上报
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.2.2 频间测量事件标识

数据项	描述
名称	频间测量事件标识

数据项	描述
解释	该参数指示了频间测量触发的事件标识，与测量量相关。
取值范围	后台：A3，A4，A5 前台：0，1，2（步长1）
单位	无
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数：A3，A4，A5 测量量为RSRP的周期上报参数：- 测量量为RSRQ的事件上报参数：A3，A4，A5 测量量为RSRQ的周期上报参数：-
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.2.3 频间测量时事件判决的RSRP绝对门限

数据项	描述
名称	频间测量时事件判决的RSRP绝对门限
解释	测量时服务小区事件判决的RSRP绝对门限，用于A3，A4，A5事件的判决。
取值范围	A4/A5：-140~-44（步长1） A3：-15~15（步长0.5）
单位	A4/A5：dBm A3：dB
缺省值	3，-90，-110
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于A3，A4，A5事件的判决
参考信息	无

9.5.2.4 频间测量时事件判决的RSRQ绝对门限

数据项	描述
名称	频间测量时事件判决的RSRQ绝对门限
解释	测量时服务小区事件判决的RSRQ绝对门限，用于A3，A4，A5事件的判决。
取值范围	A4/A5：-19.5~-3（步长0.5） A3：-15~15（步长0.5）

数据项	描述
单位	A4/A5: dB A3: dB
缺省值	-3, -10, -16
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于A3, A4, A5事件的判决
参考信息	无

9.5.2.5 频间测量时A5事件判决的RSRP绝对门限2

数据项	描述
名称	频间测量时A5事件判决的RSRP绝对门限2
解释	测量时邻小区A5事件判决的RSRP绝对门限2。
取值范围	-140~-44（步长1）
单位	dBm
缺省值	-90
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于A5事件的判决
参考信息	无

9.5.2.6 频间测量时A5事件判决的RSRQ绝对门限2

数据项	描述
名称	频间测量时A5事件判决的RSRQ绝对门限2
解释	测量时邻小区A5事件判决的RSRQ绝对门限2。
取值范围	-19.5~-3（步长0.5）
单位	dB
缺省值	-11
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于A5事件的判决
参考信息	无

9.5.2.7 监测到事件发生的时刻到事件上报的时刻之间的时间差

数据项	描述
名称	监测到事件发生的时刻到事件上报的时刻之间的时间差
解释	该参数指示了监测到事件发生的时刻到事件上报的时刻之间的时间差。只有当事件被监测到且在该参数指示的触发时长内一直满足事件触发条件时，事件才被触发并上报。 Time to trigger设置的越大，表明对事件触发的判决越严格，但需要根据实际的需要来设置此参数的长度，因为有时设置的太长会影响用户的通信质量。
取值范围	0, 40, 64, 80, 100, 128, 160, 256, 320, 480, 512, 640, 1024, 1280, 2560, 5120
单位	ms
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数: [200 200 200] 测量量为RSRP的周期上报参数: - 测量量为RSRQ的事件上报参数: [200 200 200] 测量量为RSRQ的周期上报参数: -
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.2.8 事件触发周期报告间隔

数据项	描述
名称	事件触发周期报告间隔
解释	该参数指示的是触发事件后周期上报测量报告的时间间隔。当事件触发后，UE根据报告间隔上报测量结果，如果上报次数超过了参数InterF Amount of Reporting指示的值，则停止上报测量结果。
取值范围	120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000, 3600000
单位	ms
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数: [1000 1000 1000] 测量量为RSRP的周期上报参数: - 测量量为RSRQ的事件上报参数: [1000 1000 1000] 测量量为RSRQ的周期上报参数: -
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.2.9 事件触发周期报告次数

数据项	描述
名称	事件触发周期报告次数
解释	该参数指示了在触发事件后进行测量报告上报的最大次数。当事件触发后，UE根据报告间隔上报测量结果，如果上报次数超过了该参数指示的值，则停止上报测量结果。
取值范围	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, Infinity
单位	无
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数: [Infinity Infinity Infinity] 测量量为RSRP的周期上报参数: - 测量量为RSRQ的事件上报参数: [Infinity Infinity Infinity] 测量量为RSRQ的周期上报参数: -
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.2.10 周期报告规则中的报告间隔

数据项	描述
名称	周期报告规则中的报告间隔
解释	该参数指示了周期报告规则中周期报告的时间间隔。
取值范围	120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000, 3600000
单位	ms
缺省值	1000
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.2.11 周期报告规则中报告次数

数据项	描述
名称	周期报告规则中报告次数
解释	该参数指示的是周期报告的上报次数，对于UE侧来说，在周期报告时需要用InterF Amount of Reporting for Periodical进行判断是否还需要上报测量报告；如果UE监测到上报次数超过了Amount of reporting，则停止上报测量结果。

数据项	描述
取值范围	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, Infinity
单位	无
缺省值	Infinity
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3 系统间测量

9.5.3.1 GERAN邻区测量门限值

数据项	描述
名称	GERAN邻区测量门限值
解释	用于对GSM邻区测量的门限。
取值范围	0~63（步长1）
单位	dBm
缺省值	15
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.2 GERAN邻区测量结果层三滤波系数

数据项	描述
名称	GERAN邻区测量结果层三滤波系数
解释	用于对GSM邻区测量结果的层三滤波系数。
取值范围	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
单位	无
缺省值	2
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.3 GERAN邻区BCCH载频数

数据项	描述
名称	GERAN邻区BCCH载频数
解释	GERAN邻区BCCH载频数。
取值范围	0~32（步长1）
单位	无
缺省值	0
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.4 系统间测量报告规则

数据项	描述
名称	系统间测量报告规则
解释	该参数指示了系统间测量的报告规则。
取值范围	0, 1 ● 0：事件上报 ● 1：周期上报
单位	无
缺省值	测量量为RSRP的事件上报参数：事件上报 测量量为RSRP的周期上报参数：周期上报 测量量为RSRQ的事件上报参数：事件上报 测量量为RSRQ的周期上报参数：周期上报
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.5 系统间测量事件标识

数据项	描述
名称	系统间测量事件标识
解释	该参数指示了系统间测量触发的事件标识，与测量量相关。
取值范围	后台：B1，B2 前台：1，2
单位	无

数据项	描述
缺省值	[B1, B2]
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.6 监测到事件发生的时刻到事件上报的时刻之间的时间差

数据项	描述
名称	监测到事件发生的时刻到事件上报的时刻之间的时间差
解释	该参数指示了监测到事件发生的时刻到事件上报的时刻之间的时间差。只有当事件被监测到且在该参数指示的触发时长内一直满足事件触发条件时，事件才被触发并上报。 Time to trigger设置的越大，表明对事件触发的判决越严格，但需要根据实际的需要来设置此参数的长度，因为有时设置的太长会影响用户的通信质量。
取值范围	0, 40, 64, 80, 100, 128, 160, 256, 320, 480, 512, 640, 1024, 1280, 2560, 5120
单位	ms
缺省值	无
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.7 进行判决时迟滞范围

数据项	描述
名称	进行判决时迟滞范围
解释	进行判决时迟滞范围，用于事件的判决。
取值范围	0~15（步长0.5）
单位	dB
缺省值	[0, 0]
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于事件的判决
参考信息	无

9.5.3.8 B2事件中使用RSRP作为测量值的门限1

数据项	描述
名称	B2事件中使用RSRP作为测量值的门限1
解释	B2事件中使用RSRP作为测量值的门限1。
取值范围	-140~-44（步长1）
单位	dBm
缺省值	-90
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于事件的判决
参考信息	无

9.5.3.9 B2事件中使用RSRQ作为测量值的门限1

数据项	描述
名称	B2事件中使用RSRQ作为测量值的门限1
解释	B2事件中使用RSRQ作为测量值的门限1。
取值范围	-19.5~-3（步长0.5）
单位	无
缺省值	-11
作用域	eNodeB
约束关联关系	用于事件的判决
参考信息	无

9.5.3.10 周期报告规则中的报告间隔

数据项	描述
名称	周期报告规则中的报告间隔
解释	该参数指示了周期报告规则中周期报告的时间间隔。
取值范围	120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000, 3600000
单位	ms
缺省值	1000
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.11 周期报告规则中报告次数

数据项	描述
名称	周期报告规则中报告次数
解释	该参数指示的是周期报告的上报次数，对于UE侧来说，在周期报告时需要用InterR Amount of Reporting for Periodical进行判断是否还需要上报测量报告；如果UE监测到上报次数超过了Amount of reporting，则停止上报测量结果。
取值范围	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, Infinity
单位	无
缺省值	Infinity
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.12 事件触发周期报告间隔

数据项	描述
名称	事件触发周期报告间隔
解释	该参数指示的是触发事件后周期上报测量报告的时间间隔。当事件触发后，UE根据报告间隔上报测量结果，如果上报次数超过了参数InterR Amount of Reporting指示的值，则停止上报测量结果。
取值范围	120, 240, 480, 640, 1024, 2048, 5120, 10240, 60000, 360000, 720000, 1800000, 3600000
单位	ms
缺省值	无
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.13 事件触发周期报告次数

数据项	描述
名称	事件触发周期报告次数
解释	该参数指示了在触发事件后进行测量报告上报的最大次数。当事件触发后，UE根据报告间隔上报测量结果，如果上报次数超过了该参数指示的值，则停止上报测量结果。

数据项	描述
取值范围	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, Infinity
单位	无
缺省值	无
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.14 事件触发周期报告次数

数据项	描述
名称	事件触发周期报告次数
解释	该参数指示了系统间和频间测量的配置方法。一种是优先发起频间测量，一种方法是同时发起频间和系统间测量。
取值范围	0, 1 0: start IF together with IRAT measurement 1: start IF measurement first
单位	无
缺省值	0
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.15 TD邻区测量门限值

数据项	描述
名称	TD邻区测量门限值
解释	用于对TD邻区测量的门限。
取值范围	-120~-24（整数）
单位	dBm
缺省值	-95
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.3.16 TD邻区测量结果层三滤波系数

数据项	描述
名称	TD邻区测量结果层三滤波系数
解释	用于对TD邻区测量结果的层三滤波系数。
取值范围	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
单位	无
缺省值	2
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

9.5.4 Gap参数

9.5.4.1 测量gap延时

数据项	描述
名称	测量gap延时
解释	测量gap参数从eNB的RRC层发送到UE收到直到用于计算测量gap的起始子帧和起始帧的所有处理延时和传输延时。
取值范围	1~80（整数）
单位	ms
缺省值	7
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	无

10 QoS参数

本章包含如下主题：

- QoS全局参数 10-1
- QoS基本优先级参数 10-4
- QoS接纳控制PBR映射参数 10-5
- QCI DSCP映射参数 10-6

10.1 QoS全局参数

10.1.1 ARP区间的段数

数据项	描述
名称	ARP区间的段数
解释	ARP区间的段数，根据相关的门限，将ARP分成若干区间段，用于映射相关的其他的优先级。
取值范围	1~15（整数）
单位	无
缺省值	3
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

10.1.2 ARP区间的门限值

数据项	描述
名称	ARP区间的门限值
解释	ARP区间的门限值。通过此门限，可以将ARP分成若干区间段，用于映射其他种类的优先级，例如基本优先级和应用优先级等等。
取值范围	1~15（步长1）

数据项	描述
单位	无
缺省值	[5, 10]
作用域	eNodeB
约束关联关系	MAX_ARP_SEGMENT = ARPSegNum
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

10.1.3 基本优先级区间的段数

数据项	描述
名称	基本优先级区间的段数
解释	基本优先级区间的段数。
取值范围	1~15（整数）
单位	无
缺省值	3
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

10.1.4 基本优先级区间的门限值

数据项	描述
名称	基本优先级区间的门限值
解释	基本优先级区间的门限值。通过此门限，可以将基本优先级分成若干区间段，用于映射其他种类的优先级。基本优先级与业务延迟参数以及业务类型相关。
取值范围	1~15（步长1）
单位	无
缺省值	[5, 10]
作用域	eNodeB
约束关联关系	MAX_BP_SEGMENT = BPSegNum。
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

10.1.5 GBR业务延迟门限区间段数

数据项	描述
名称	GBR业务延迟门限区间段数
解释	GBR业务延迟门限区间段数。
取值范围	1~15（整数）
单位	无
缺省值	3
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

10.1.6 GBR业务延迟门限

数据项	描述
名称	GBR业务延迟门限
解释	GBR业务延迟门限。可以根据GBR类型的业务的延迟参数，映射成不同的基本优先级。
取值范围	0~65535（步长1）
单位	ms
缺省值	[50, 100]
作用域	eNodeB
约束关联关系	MAX_GBRDELAY_SEGMENT = GBRDelaySegNum
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 参数

10.1.7 NGBR业务延迟门限区间段数

数据项	描述
名称	NGBR业务延迟门限区间段数
解释	NGBR业务延迟门限区间段数。
取值范围	1~15（整数）
单位	无
缺省值	3
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

10.1.8 NGBR业务延迟门限

数据项	描述
名称	NGBR业务延迟门限
解释	NGBR业务延迟门限。可以根据NGBR类型的业务的延迟参数，映射成不同的基本优先级。
取值范围	0~65535（步长1）
单位	ms
缺省值	[100, 300]
作用域	eNodeB
约束关联关系	MAX_NGBRDELAY_SEGMENT = NGBRDelaySegNum
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

10.2 QoS基本优先级参数

10.2.1 ARP 区间

数据项	描述
名称	ARP区间
解释	ARP区间标识。取值范围为1 ~ ARPSegNum，对应ARP的区间。
取值范围	1~15（步长1）
单位	无
缺省值	无
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 参数

10.2.2 业务类型

数据项	描述
名称	业务类型
解释	应用的QoS业务类型。
取值范围	0~31（步长1） 0：SIP 1~31：GBR or NGBR
单位	无

数据项	描述
缺省值	无
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

10.2.3 基本优先级

数据项	描述
名称	基本优先级
解释	由ARP、Service Class映射得到的基本优先级。
取值范围	0~15（整数）
单位	无
缺省值	无
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

10.3 QoS接纳控制PBR映射参数

10.3.1 优先级bit速率

数据项	描述
名称	优先级bit速率
解释	优先级bit速率。
取值范围	0~10,000,000（步长1）
单位	kbps
缺省值	无
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

10.4 QCI DSCP映射参数

10.4.1 DSCP QCI映射时对应的QCI ID

数据项	描述
名称	DSCP QCI映射时对应的QCI ID
解释	QCI和DSCP映射时，对应的QCI编号。
取值范围	1~256（整数）
单位	无
缺省值	无
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

10.4.2 DSCP和QCI映射时，DSCI的取值

数据项	描述
名称	DSCP和QCI映射时，DSCI的取值
解释	DSCP和QCI映射时，DSCI的取值。
取值范围	0~63（步长1） ● EF：46 ● AF1x：10（AF11） ● AF2x：18（AF21） ● AF3x：26（AF31） ● AF4x：34（AF41） ● CS1：8 ● CS2：16 ● CS3：24 ● CS4：32 ● CS5：40 ● CS6：48 ● CS7：56
单位	无
缺省值	无
作用域	eNodeB
约束关联关系	无
参考信息	ZXLTE FDD RRM QoS 算法

11 UE Buffer status report

本章包含如下主题：

- 周期报告Buffer Satus Report的定时器长度 11-1

11.1 周期报告Buffer Satus Report的定时器长度

数据项	描述
名称	周期报告Buffer Satus Report的定时器长度
解释	周期发送buffer状态报告是UE通知eNodeB Buffer中数据量的一种方式，eNodeB将依据该状态报告作为决定UE的上行授权的一个因素。网络侧将需要配置报告的周期，来控制报告的频度。
取值范围	10~65535（步长10）
单位	ms
缺省值	200
作用域	业务相关(采用索引方式实现)
约束关联关系	无
参考信息	无

12 同步参数

本章包含如下主题：

- 定时指派定时器

12-1

12.1 定时指派定时器

数据项	描述
名称	定时指派定时器
解释	在TimeAlignmentTimer定时器有效期内，UE认为当前处于同步状态。当定时器失效时，UE在发送任何上行数据前，都会发起随机接入过程请求定时指派命令。
取值范围	500，750，1280，1920，2560，5120，10240，infinity
单位	sf
缺省值	500
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13 ICIC参数

本章包含如下主题：

- 上行基站频带划分是否由后台参数半静态配置 13-2
- 下行基站频带划分是否由后台参数半静态配置 13-2
- ICIC使能标识掩码 13-2
- 上行链路小区中心区域可用的频带资源 13-3
- 上行链路小区边缘区域可用的频带资源 13-3
- 上行链路小区中心区域可借用的频带资源 13-4
- 下行链路小区中心区域可用的频带资源 13-4
- 下行链路小区边缘区域可用的频带资源 13-5
- 下行链路小区中心区域可借用的频带资源 13-5
- 事件A3触发要测量的量 13-5
- 事件A3进入和离开之间的滞后参数 13-6
- 当事件离开条件满足时，是否初始化测量上报流程 13-6
- A3事件触发测量上报时，邻小区与服务小区要满足的偏差值 13-7
- 触发A3事件测量上报所需的持续时间 13-7
- UE需要上报的ICIC的测量量 13-7
- UE测量上报除服务小区之外的最大小区的个数 13-8
- UE上报测量结果的时间间隔 13-8
- UE测量上报次数 13-8

13.1 上行基站频带划分是否由后台参数半静态配置

数据项	描述
名称	上行基站频带划分是否由后台参数半静态配置
解释	用来确定上行基站频带划分是由后台参数半静态配置还是由模块动态决定。
取值范围	0, 1 0: 上行基站频带划分由模块动态决定 1: 上行基站频带划分由后台参数半静态配置
单位	无
缺省值	1
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

13.2 下行基站频带划分是否由后台参数半静态配置

数据项	描述
名称	下行基站频带划分是否由后台参数半静态配置
解释	用来确定下行基站频带划分是由后台参数半静态配置还是由模块动态决定。
取值范围	0, 1 0: 下行基站频带划分由模块动态决定 1: 下行基站频带划分由后台参数半静态配置
单位	无
缺省值	1
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

13.3 ICIC使能标识掩码

数据项	描述
名称	ICIC使能标识掩码
解释	该参数是ICIC使能标识掩码。采用bitmapping方式配置，每个比特位值为1使能，0关闭。第1个bit位标示上行ICIC是否使能，第2个bit位标示下行ICIC是否使能，第3~32个bit目前保留。

数据项	描述
取值范围	bit(32)
单位	无
缺省值	[1, 1, 0, ..., 0]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.4 上行链路小区中心区域可用的频带资源

数据项	描述
名称	上行链路小区中心区域可用的频带资源
解释	该参数指示了高层为小区中心区域上行链路配置的频带资源。采用bitmapping方式配置，每个比特位的编号表示系统的所有资源块编号；如果比特位取值为1，则表示该资源块配置给了该小区上行中心区域的用户；如果比特位取值为0，则表明该资源块没有配置给该小区上行中心区域的用户。
取值范围	bit(110)
单位	无
缺省值	[1, ..., 1]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.5 上行链路小区边缘区域可用的频带资源

数据项	描述
名称	上行链路小区边缘区域可用的频带资源
解释	该参数指示了高层为小区边缘区域上行链路配置的频带资源。采用bitmapping方式配置，每个比特位的编号表示系统的所有资源块编号；如果比特位取值为1，则表示该资源块配置给了该小区上行边缘区域的用户；如果比特位取值为0，则表明该资源块没有配置给该小区上行边缘区域的用户。
取值范围	bit(110)
单位	无
缺省值	[1, ..., 1]

数据项	描述
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.6 上行链路小区中心区域可借用的频带资源

数据项	描述
名称	上行链路小区中心区域可借用的频带资源
解释	该参数指示了高层为小区中心区域上行链路配置的可以借用的频带资源。采用bitmapping方式配置，每个比特位的编号表示系统的所有资源块编号；如果比特位取值为1，则表示该资源块可以借给该小区上行中心区域的用户；如果比特位取值为0，则表明该资源块不可以借给该小区上行中心区域的用户。
取值范围	bit(110)
单位	无
缺省值	[0, ..., 0]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.7 下行链路小区中心区域可用的频带资源

数据项	描述
名称	下行链路小区中心区域可用的频带资源
解释	该参数指示了高层为小区中心区域下行链路配置的频带资源。采用bitmapping方式配置，每个比特位的编号表示系统的所有资源块编号；如果比特位取值为1，则表示该资源块配置给了该小区下行中心区域的用户；如果比特位取值为0，则表明该资源块没有配置给该小区下行中心区域的用户。
取值范围	bit(110)
单位	无
缺省值	[1, ..., 1]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.8 下行链路小区边缘区域可用的频带资源

数据项	描述
名称	下行链路小区边缘区域可用的频带资源
解释	该参数指示了高层为小区边缘区域下行链路配置的频带资源。采用bitmapping方式配置，每个比特位的编号表示系统的所有资源块编号；如果比特位取值为1，则表示该资源块配置给了该小区下行边缘区域的用户；如果比特位取值为0，则表明该资源块没有配置给该小区下行边缘区域的用户。
取值范围	bit(110)
单位	无
缺省值	[1, ..., 1]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.9 下行链路小区中心区域可借用的频带资源

数据项	描述
名称	下行链路小区中心区域可借用的频带资源
解释	该参数指示了高层为小区中心区域下行链路配置的可以借用的频带资源。采用bitmapping方式配置，每个比特位的编号表示系统的所有资源块编号；如果比特位取值为1，则表示该资源块可借用给该小区下行中心区域的用户；如果比特位取值为0，则表明该资源块不可以借用给该小区下行中心区域的用户。
取值范围	bit(110)
单位	无
缺省值	[0, ..., 0]
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.10 事件A3触发要测量的量

数据项	描述
名称	事件A3触发要测量的量

数据项	描述
解释	事件A3触发要测量的量，有2个可能的取值rsrp和rsrq，分别对应接收到的参考信号功率以及参考信号接收质量。
取值范围	rsrp, rsrq
单位	无
缺省值	rsrp
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.11 事件A3进入和离开之间的滞后参数

数据项	描述
名称	事件A3进入和离开之间的滞后参数
解释	事件A3进入和离开之间的滞后参数。
取值范围	0~30（步长1）
单位	dB
缺省值	0
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.12 当事件离开条件满足时，是否初始化测量上报流程

数据项	描述
名称	当事件离开条件满足时，是否初始化测量上报流程
解释	当事件离开条件满足时，是否初始化测量上报流程。
取值范围	0, 1 0：仅当事件进入条件满足时，上报测量结果 1：当事件进入或事件离开条件之一满足时，均上报测量结果
单位	无
缺省值	1
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.13 A3事件触发测量上报时，邻小区与服务小区要满足的偏差值

数据项	描述
名称	A3事件触发测量上报时，邻小区与服务小区要满足的偏差值
解释	A3事件触发测量上报时，邻小区与服务小区要满足的一个偏差。
取值范围	-30~30（步长1）
单位	dB
缺省值	12
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.14 触发A3事件测量上报所需的持续时间

数据项	描述
名称	触发A3事件测量上报所需的持续时间
解释	为了触发测量上报，满足事件A3所需的持续时间。
取值范围	0, 40, 64, 80, 100, 128, 160, 256, 320, 480, 512, 640, 1024, 1280, 2560, 5120
单位	ms
缺省值	5120
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.15 UE需要上报的ICIC的测量量

数据项	描述
名称	UE需要上报的ICIC的测量量
解释	UE需要上报的ICIC的测量量，有2个可能的取值sameAsTriggerQuantity和both，sameAsTriggerQuantity对应与触发测量的量相同，both对应着rsrp和rsrq都要上报。
取值范围	sameAsTriggerQuantity, both
单位	无
缺省值	sameAsTriggerQuantity
作用域	小区

数据项	描述
约束关联关系	无
参考信息	无

13.16 UE测量上报除服务小区之外的最大小区的个数

数据项	描述
名称	UE测量上报除服务小区之外的最大小区的个数
解释	UE测量上报除服务小区之外的最大小区的个数。
取值范围	1~8（整数）
单位	无
缺省值	8
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.17 UE上报测量结果的时间间隔

数据项	描述
名称	UE上报测量结果的时间间隔
解释	当UE报告次数超过1时，连续2次报告之间的间隔。
取值范围	120ms, 240ms, 480ms, 640ms, 1024ms, 2048ms, 5120ms, 10240ms, 1m, 6m, 12m, 30m, 60m
单位	ms, m
缺省值	240ms
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

13.18 UE测量上报次数

数据项	描述
名称	UE测量上报次数
解释	UE测量上报次数。

数据项	描述
取值范围	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, Infinity
单位	无
缺省值	Infinity
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

14 负荷管理参数

本章包含如下主题：

• 负荷均衡算法开关	14-1
• 小区下行负荷均衡启动门限	14-2
• 小区上行负荷均衡启动门限	14-2
• 降负荷用户数	14-3
• 负荷控制算法开关	14-3
• 小区下行负荷过载门限	14-3
• 小区上行负荷过载门限	14-4
• 小区下行负荷恢复门限	14-4
• 小区上行负荷恢复门限	14-4
• 负荷状态迁移触发次数	14-5
• 掉话的业务数目	14-5
• 切换保护时间	14-6
• 负荷管理测量采样周期	14-6
• 负荷管理测量报告周期	14-6
• 负荷均衡执行周期	14-7
• 负荷状态统计计数器	14-7
• 负荷均衡最大小区数	14-7

14.1 负荷均衡算法开关

数据项	描述
名称	负荷均衡算法开关
解释	小区负荷均衡算法开关，它决定了本小区是否使用负荷均衡功能。
取值范围	close, open
单位	无

数据项	描述
缺省值	open
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

14.2 小区下行负荷均衡启动门限

数据项	描述
名称	小区下行负荷均衡启动门限
解释	用于启动小区负荷均衡功能。当小区的下行负荷均衡系数和所有小区的下行负荷系数的平均值的差的平方高于这个门限值时，本小区启动下行负荷均衡功能。
取值范围	1~700（整数）
单位	无
缺省值	5
作用域	小区
约束关联关系	和本小区以及邻区带宽差相关
参考信息	无

14.3 小区上行负荷均衡启动门限

数据项	描述
名称	小区上行负荷均衡启动门限
解释	用于启动小区负荷均衡功能。当小区的上行负荷均衡系数和所有小区的上行负荷系数的平均值的差的平方高于这个门限值时，本小区启动上行负荷均衡功能。
取值范围	1~700（整数）
单位	无
缺省值	5
作用域	小区
约束关联关系	和本小区以及邻区带宽差相关
参考信息	无

14.4 降负荷用户数

数据项	描述
名称	降负荷用户数
解释	负荷均衡过程中每次选择降负荷的用户数目。
取值范围	1
单位	无
缺省值	1
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

14.5 负荷控制算法开关

数据项	描述
名称	负荷控制算法开关
解释	小区负荷控制算法开关，它决定了本小区是否使用负荷控制功能。
取值范围	close, open
单位	无
缺省值	open
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

14.6 小区下行负荷过载门限

数据项	描述
名称	小区下行负荷过载门限
解释	在时间窗内小区的下行负荷控制系数超过负荷控制门限的次数和这个门限值做比较，从而判断小区这个方向上是否过载。
取值范围	1~100（整数）
单位	百分比
缺省值	70
作用域	小区
约束关联关系	无

数据项	描述
参考信息	无

14.7 小区上行负荷过载门限

数据项	描述
名称	小区上行负荷过载门限
解释	在时间窗内小区的上行负荷控制系数超过负荷控制门限的次数和这个门限值做比较，从而判断小区这个方向上是否过载。
取值范围	1~100（整数）
单位	百分比
缺省值	70
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

14.8 小区下行负荷恢复门限

数据项	描述
名称	小区下行负荷恢复门限
解释	在时间窗内小区的下行负荷控制系数超过负荷控制门限的次数和这个门限值做比较，从而判断小区这个方向上是否恢复。
取值范围	1~100（整数）
单位	百分比
缺省值	60
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

14.9 小区上行负荷恢复门限

数据项	描述
名称	小区上行负荷恢复门限
解释	在时间窗内小区的上行负荷控制系数超过负荷控制门限的次数和这个门限值做比较，从而判断小区这个方向上是否恢复。

数据项	描述
取值范围	1~100（整数）
单位	百分比
缺省值	60
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

14.10 负荷状态迁移触发次数

数据项	描述
名称	负荷状态迁移触发次数
解释	在时间窗内小区的上下行负荷控制系数超过对应方向上的负荷控制门限的次数和这个门限值做比较，从而判断小区这个的负荷状态。
取值范围	1~255（整数）
单位	无
缺省值	2
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

14.11 掉话的业务数目

数据项	描述
名称	掉话的业务数目
解释	负荷控制过程中每次选择掉话的业务数目。
取值范围	1
单位	无
缺省值	1
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

14.12 切换保护时间

数据项	描述
名称	切换保护时间
解释	UE切换进入小区后，在这段保护时间内不能再被选择进行负荷均衡，切换到任何一个小区。
取值范围	1~10（整数）
单位	min
缺省值	2
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

14.13 负荷管理测量采样周期

数据项	描述
名称	负荷管理测量采样周期
解释	MAC层测量时的抽样周期。
取值范围	10~10000（步长10）
单位	ms
缺省值	200
作用域	小区
约束关联关系	T_LMreport周期应该是T_LMsample周期的整数倍
参考信息	无

14.14 负荷管理测量报告周期

数据项	描述
名称	负荷管理测量报告周期
解释	MAC层向RRC层报告负荷管理相关测量结果的周期时间。
取值范围	40~100000（步长40）
单位	ms
缺省值	1000
作用域	小区
约束关联关系	T_LMreport周期应该是T_LMsample周期的整数倍

数据项	描述
参考信息	无

14.15 负荷均衡执行周期

数据项	描述
名称	负荷均衡执行周期
解释	周期性执行负荷均衡的时间。
取值范围	40~100000（步长40）
单位	ms
缺省值	1000
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

14.16 负荷状态统计计数器

数据项	描述
名称	负荷状态统计计数器
解释	在负荷状态统计次数内统计小区的负荷控制系数超过负荷控制门限的次数，以这个次数作为小区是否过载的判决依据。
取值范围	1~255（整数）
单位	无
缺省值	10
作用域	小区
约束关联关系	负荷状态统计计数器的取值必须大于或等于负荷状态迁移触发次数
参考信息	无

14.17 负荷均衡最大小区数

数据项	描述
名称	负荷均衡最大小区数
解释	限制负荷均衡时尝试切换的最大小区数。
取值范围	1~6（整数）

数据项	描述
单位	无
缺省值	2
作用域	小区
约束关联关系	无
参考信息	无

15 拥塞控制参数

本章包含如下主题：

- 可强拆的最大GBR业务数 15-1
- 拥塞控制算法开关 15-1

15.1 可强拆的最大GBR业务数

数据项	描述
名称	可强拆的最大GBR业务数
解释	可强拆的最大GBR业务数，即强拆的GBR业务数不能超过此值。
取值范围	1~20（整数）
单位	无
缺省值	5
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无

15.2 拥塞控制算法开关

数据项	描述
名称	拥塞控制算法开关
解释	是否做拥塞处理的开关，如果开关打开则做拥塞处理，反之，直接接纳拒绝。
取值范围	close，open
单位	无
缺省值	close
作用域	全局
约束关联关系	无
参考信息	无



扫码关注“5G通信”

随时跟进5G产业和
技术，不落伍！

我是5G哥

私人微信：iam5gge

缩略语表

ARP

- Address Resolution Protocol , 地址解析协议

BCCH

- Broadcast Control CHannel , 广播控制信道

CQI

- Channel Quality Identity , 信道质量标识

DSCP

- Differentiated Services Code Point , 差分服务编码点

GERAN

- GSM/EDGE Radio Access Network , GSM/EDGE无线接入网

J2EE

- JAVA 2 platform Enterprise Edition , JAVA2平台企业版

PD SCH

- Physical Downlink Shared CHannel , 物理下行共享信道

PHR

- PTT Home Register , PTT归属寄存器

PUSCH

- Physical Uplink Shared CHannel , 物理上行共享信道

RRC

- Radio Resource Controller , 无线资源控制器

UE

- User Equipment , 用户设备

eNodeB

- Evolved NodeB , 演进的NodeB