

LumiDMX - Contrôles MIDI

Vague, Flash, scènes, chansons - canal MIDI configurable (défaut : 7)

Convention ON/OFF : 0-63 = OFF, 64-127 = ON (sauf mention contraire).

Scènes et chansons

CC 1-32	Scène 1 à 32 (valeur > 0)
CC 124-127	Momentanés M1 à M4 (127 = pressé, 0 = relâché)
Notes 24/26/28/30	Momentanés M1 à M4, C1/D1/E1/F1 (vélocité > 0 = pressé)
Program Change	Chanson 0-127

Vague

CC 110	Moteur Vague ON/OFF
CC 111	x2 (double vitesse)
CC 112	Étoiles
CC 113	Plage (couleurs perso)
CC 121	Vitesse (0-127 direct)
CC 122	Scintillement étoiles (0-127 direct)
CC 101	Plage début : preset couleur (active aussi Plage)
CC 102	Plage fin : preset couleur (active aussi Plage)

Flash

CC 114	Moteur Flash ON/OFF
CC 115	Inverser
CC 116	Déclencher : voir subdivisions ci-dessous
CC 117	Durée : voir subdivisions ci-dessous
CC 118	Mode : 0-42 Aléatoire, 43-85 Séquentiel, 86-127 Groupe de 4
CC 119	Flash ponctuel (64-127 = déclenche)
CC 120	Couleur : 0-63 Aléatoire, 64-127 Choisie
CC 103	Couleur flash : preset (bascule aussi en Choisie)

Presets couleurs (CC 101 / 102 / 103)

0-15	Rouge (#FF0000)
16-31	Orange (#FF8000)
32-47	Jaune (#FFFF00)
48-63	Vert (#00FF00)
64-79	Cyan (#00FFFF)
80-95	Bleu (#0000FF)
96-111	Magenta (#FF00FF)
112-127	Blanc (#FFFFFF)

Subdivisions (CC 116 / 117)

0-10	Ronde
11-31	Blanche
32-52	Noire
53-74	Croche
75-95	Double-croche
96-116	Triple-croche
117-127	Quadruple-croche

Voir aussi laide intégrée (touche H) dans l'application.