## Altivar 12

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей

Краткое руководство пользователя





## Оглавление

Важная информация	2
Введение	3
Последовательность ввода в эксплуатацию	
(см. также Руководство по быстрому вводу в эксплуатацию)	5
Установка	6
Рекомендации по монтажу	7
Силовые клеммники	10
Клеммники управления	14
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	16
Перечень проверок	19
Заводская конфигурация	20
Программирование	21
Режим задания rEF	23
Режим мониторинга MOn	24
Режим конфигурирования ConF	27
Замена ПЧ ATV11 на ATV12	32
<b>Диагностика и устранение неисправностей</b>	36

## Важная информация

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Внимательно прочитайте нижеследующую информацию и ознакомьтесь с устройством перед его установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием. Приведенные далее сообщения могут встретиться в технической документации или на изделии. Они предупреждают пользователя о возможной опасности или привлекают внимание к важной информации.



Символ, предупреждающий о возможности опасного для здоровья человека поражения электрическим током.



Аварийный сигнал, сигнализирующий о возможности опасного для здоровья человека поражения электрическим током.

Соблюдайте все инструкции по безопасности, приведенные рядом с этим символом, во избежание любой ситуации, которая может привести к травмам или летальному исходу.

## **Α ΟΠΑCHO**

Сигнализация опасной ситуации, при которой возможны выход оборудования из строя, травмы или летальный исход.

## **А** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение о ситуации, которая может привести к выходу оборудования из стооя. травмам или летальному исходу.

## **№** ВНИМАНИЕ

Привлечение внимания к потенциальной угрозе поражения электрическим током и выхода оборудования из строя.

## ВНИМАНИЕ

**ВНИМАНИЕ** без предупреждающего символа означает потенциальную опасность, которая может привести к повреждению оборудования.

#### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Аббревиатура и сокращения, используемые в данном документе без расшифровки, соответствуют перечню ЕСКД.

Обслуживание электрооборудования должно осуществляться только квалифицированным персоналом. Компания Schneider Electric не несет ответственность за возможные последствия использования данной документации неквалифицированным персоналом.

© 2009 Schneider Electric. Все права защищены.

## Введение

Внимательно изучите данное руководство перед началом работы с преобразователем частоты.

## **ОПАСНО**

## ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

- Прежде чем установить и запустить преобразователь частоты ATV12 внимательно изучите в полном объеме данное руководство. Установка, настройка и ремонт должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- Защитное заземление всех устройств должно осуществляться в соответствии с международными и национальными стандартами.
- Многие элементы преобразователя частоты, включая карты цепей управления, подключены к сетевому питанию, поэтому прикасаться к ним чрезвычайно опасно.
- Используйте только инструменты с электрической изоляцией.
- Если ПЧ находится под напряжением, не прикасайтесь к неэкранированным элементам и винтам клеммников.
- Не закорачивайте клеммы PA/+ и PC/- или конденсаторы промежуточного звена постоянного тока.
- Перед обслуживанием или ремонтом преобразователя частоты:
  - отключите питание в том числе и внешнее питание цепей управления при его использовании:
  - повесьте табличку "Не прикасаться под напряжением" под автоматом или разъединителем на входе ПЧ;
    - заблокируйте автомат или разъединитель в отключенном состоянии.
- ПОДОЖДИТЕ 15 минут для разряда конденсаторов фильтра звена постоянного тока. Затем следуйте приведенной в Руководстве по эксплуатации инструкции по измерению напряжения звена постоянного тока, чтобы убедиться, что это напряжение < 42 В. Светодиод ПЧ не является точным индикатором отсутствия напряжения в звене постоянного тока.
- Перед включением питания ПЧ установите на место все защитные крышки.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.

## **А** ОПАСНО

#### ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прежде чем установить и запустить преобразователь частоты ATV12, внимательно изучите в полном объеме данное руководство.
- Установка, настройка и ремонт должны осуществляться квалифицированным персоналом.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.

## **▲** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### ПОВРЕЖДЕННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

Не устанавливайте и не включайте ПЧ или его дополнительное оборудование при наличии повреждений.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам или повреждению оборудования.

## **▲** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### ПОТЕРЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ

- Разработчик системы управления должен учитывать режимы, в которых возможна неисправность каналов управления, и предусмотреть средства аварийного управления для безопасного функционирования во время и после возникновения неисправности. В качестве таких средств могут рассматриваться, например, аварийная остановка и остановка при перебеге.
- Для аварийного управления могут быть предусмотрены раздельные или дублированные каналы управления.
- К числу каналов управления могут относится и коммуникационные.
   Необходимо учесть последствия непредвиденных задержек передачи данных или неисправности коммуникационной связи.<sup>а</sup>

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам или повреждению оборудования.

а. Более полная информация находится в документах NEMA ICS 1.1 (новое издание), «Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control» и NEMA ICS 7.1 (новое издание), «Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems».

## Последовательность ввода в эксплуатацию

(обратитесь также к Руководству по быстрому вводу в эксплуатацию)

#### 1. Приемка преобразователя частоты

- □ убедитесь, что обозначение преобразователя частоты на заводской табличке соответствует тому, что указано на прилагаемом упаковочном листе и в спецификации;
- □ после снятия упаковки удостоверьтесь, что Altivar не был поврежден при транспортировке.

## 2. Проверка сетевого питания

 □ проверьте, что напряжение сети совместимо с диапазоном напряжения питания преобразователя частоты (см. Руководство по эксплуатации).

## 3. Установка преобразователя (см. стр. 5)

- □ произведите установку ПЧ в соответствии с рекомендациями данного документа;
- □ установите необходимое внутреннее и внешнее дополнительное оборудование.

## 4. Подключение ПЧ (см. стр. 8)

- □ подключите двигатель, убедившись, что соединение обмоток соответствует напряжению;
- □ подключите сетевое питание, убедившись сначала, что напряжение отключено;
- □ подключите цепи управления.

# 5. Конфигурирование ПЧ (см. Руководство по программированию)

- □ включите питание ПЧ, но не подавайте команду пуска;
- □ задайте параметры двигателя (в режиме конфигурирования)
   только в случае, если заводская настройка ПЧ не подходит;
- □ проведите автоподстройку.

# выполняться при отключенном питании.


Этапы 2 - 4 должны



## 6. Запуск ПЧ

## **Установка**

## Условия установки и температура



Преобразователь устанавливается в вертикальном положении  $\pm 10^{\circ}$ .

Запрещается устанавливать ПЧ рядом с нагревательными элементами.

Оставьте достаточно места, чтобы воздух, необходимый для охлаждения устройства, мог циркулировать снизу вверх.

Свободное пространство перед устройством: ≥10 мм.

Если степень защиты IP20 является достаточной, то рекомендуется снять защитную наклейку с верхней части преобразователя (см. рисунки ниже).

Рекомендуется устанавливать преобразователь на поверхности, рассеивающей тепло.


## Снятие защитных пленок





## Способы установки

#### Способ А




Свободное пространство ≥ 50 мм с каждой стороны при наличии защитных пленок на вентиляционных отверстиях.

#### Способ В



ПЧ установлены вплотную друг к другу со снятыми защитными пленками (степень защиты становится IP20).

#### Способ С



Свободное пространство ≥ 50 мм с каждой стороны со снятыми защитными пленками.

При таком способе установки можно использовать ПЧ при температуре окружающей среды 50°С и частоте коммутации 4 кГц. ПЧ без вентиляторов должны использоваться с уменьшением мощности, см. Руководство по эксплуатации.

За информацией о других температурах и частотах коммутации обращайтесь к Руководству по эксплуатации, доступном на сайте компании www.schneider-electric.ru.

## Рекомендации по монтажу

Отделите силовые кабели от слаботочных цепей управления (датчиков, ПЛК, измерительных устройств, видеоаппаратуры, телефонов).

По возможности обеспечьте пересечение силовых и управляющих цепей под углом 90°.

#### Питание и защита цепей

Соблюдайте рекомендации действующих стандартов по сечению используемых кабелей.

Перед подключением силового питания соедините заземляющий зажим с винтом корпуса, расположенным под выходными клеммами (см. раздел Доступ к клеммам питания при использовании зачищенных проводников, указатель B, стр. 10).

Преобразователь частоты должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами безопасности. Преобразователи ATV12●●●●M2 имеют встроенные фильтры ЭМС, увеличивающие ток утечки свыше 3,5 мА.

Если по нормативам требуется использовать на входе устройство дифференциальной защиты, то необходимо применять устройство типа А для ПЧ с однофазным питанием и типа В для трехфазных ПЧ в соответствии со стандартом МЭК 60755.

Выберите соответствующую модель, обеспечивающую:

- фильтрацию высокочастотных токов:
- выдержку времени, исключающую ложное отключение, вызванное зарядом паразитных емкостей при включении напряжения питания. Выдержка времени невозможна для аппаратов на 30 мА. В этом случае используйте устройства, устойчивые к случайным отключениям.

#### **Управление**

Для цепей управления и задания скорости используйте экранированные кабели со скрученными жилами с шагом скрутки от 25 до 50 мм, заземляя экранирующую оболочку, как показано на стр. 6.

#### Длина кабеля двигателя

Если длина экранированного кабеля двигателя превышает 50 м, а неэкранированного - 100 м. то необходимо использовать дроссели двигателя.

Для выбора рекомендованного оборудования обращайтесь к Каталогу.

## Заземление оборудования


Преобразователь должен быть обязательно заземлен в соответствии с действующими стандартами. Используйте заземляющий проводник сечением не менее  $10 \, \mathrm{mm}^2$  для соблюдения предписаний по ограничению токов утечки.

## **ОПАСНО**

# ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

- Корпус преобразователя должен быть заземлен до подачи питания.
- Используйте заземляющую клемму, как это показано на рисунке ниже.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.



Проверьте, что сопротивление заземления 

 < 1 Ом.</li>

При заземлении нескольких ПЧ необходимо заземлить непосредственно каждый из преобразователей, как это показано на рисунке слева.

Не подключайте заземляющие проводники в кольцо или последовательно.

## **А** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### ОПАСНОСТЬ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПЧ

- Преобразователь ATV12 будет поврежден в случае подачи сетевого питания на выходные клеммы (U/T1.V/T2.W/T3).
- Перед подачей питания проверьте правильность силовых подключений ПЧ.
- При замене ПЧ проверьте, что все электрические соединения ATV12 полностью соответствуют инструкции по монтажу, приведенной в данном руководстве.

**Несоблюдение этих указаний может привести к смерти, тяжелым травмам или повреждению оборудования.** 

## **▲** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### НЕКОРРЕКТНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

- Защитные устройства от перегрузки должны быть правильно скоординированы.
- Не подключайте преобразователь к питающей сети, ток короткого замыкания которой превышает ожидаемое значение, приведенное на заводской табличке преобразователя.

**Несоблюдение этих указаний может привести к смерти, тяжелым травмам или повреждению оборудования.** 

#### Схема подключения для заводской настройки

ATV12●●●●F1 Однофазное питание 100 - 120 В

ATV12●●●M2 Однофазное питание 200 - 240 B



ATV12●●●M3 Трехфазное питание 200 - 240 В



- (1) Контакты реле R1 для индикации состояния ПЧ.
- (2) Внутренний источник + 24 В. При подключении внешнего источника (≤ +30 В), подключите 0 В источника к клемме СОМ и не используйте клемму + 24 V преобразователя.
- (3) Каталожный номер потенциометра SZ2RV1202 (2,2 кОм) или подобный
- (≤ 10 кOм).
- (4) Внешний тормозной модуль VW3A7105, поставляемый на заказ.
- (5) Тормозной резистор VW3A7●●●, поставляемый на заказ, или другой подходящий.

#### Примечание:


- установите помехоподавляющие цепочки на всех индуктивных цепях вблизи ПЧ или включенных в ту же сеть (реле, контакторы, электромагнитные клапаны и т.д.);
- клемма заземления (зеленый винт) находится на клеммнике справа (у ПЧ ATV11 она была слева), как это показано на наклейке, см. далее.

## Силовые клеммники

Сетевое питание ПЧ осуществляется сверху, а питание двигателя - снизу. Силовые клеммы доступны для подключения зачищенных проводников без необходимости снятия зашитной крышки.

## Доступ к силовым клеммам

## Доступ к клеммам питания при использовании зачищенных проводников



В - Винты заземления находятся под выходными клеммами.

## ▲ ОПАСНО

## ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

Поставьте на место защитную крышку перед включением питания.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.


## **ВНИМАНИЕ**

#### Опасность телесного повреждения

Используйте пинцет для извлечения съемных выступов защитной крышки клеммников.


Несоблюдение этих указаний может привести к травмам.

# Доступ к клеммам питания при использовании проводников с кабельными наконечниками



А) Перемычка IT на ПЧ ATV12

# Доступ к клеммам двигателя при использовании проводников с кабельными наконечниками




## Характеристики и назначение силовых клемм


Клемма	Назначение	Altivar 12	
Ť	Клемма заземления	Все типоразмеры	
R/L1 - S/L2/N	Сетевое питание	Однофазное, 100 - 120 В	
R/L1 - S/L2/N		Однофазное, 200 - 240 В	
R/L1 - S/L2 - T/L3		Трехфазное, 200 - 240 В	
PA/+	Вывод + к звену постоянного тока тормозного модуля	Все типоразмеры	
PC/-	Вывод - к звену постоянного тока тормозного модуля	Все типоразмеры	
PO	Не используется		
U/T1 - V/T2 - W/T3	Подключение двигателя	Все типоразмеры	

## Расположение силового клеммника


#### Габарит 1



#### Габарит 2



#### Габарит 3




ATV12H	Сечение проводов (1)	Сечение проводов (2)	Момент затяжки (3)
	мм² (AWG)	мм² (AWG)	Н∙м
Габарит 1 018F1 037F1 018M2 037M2 055M2 075M2 018M3 037M3 075M3	2 - 3,5	2	0,8 - 1
<b>Габарит 2С</b> 075F1 U15M2 U22M2	<b>3,5</b> - 5,5	5,5	1,2 - 1,4
<b>Габарит 2F</b> U15M3 U22M3	<b>2</b> - 5,5	2 для U15M3 3,5 для U22M3	
<b>Габарит 3</b> U30M3 U40M3	5,5	5,5	

- (1) Значение, представленное жирным шрифтом соответствует минимальному сечению проводника для обеспечения надежного крепления кабеля.
- (2) Для медного кабеля при 75°C. Минимальное сечение проводника для стандартного применения.
- (3) Рекомендуемое значение при максимальном сечении.

## Клеммники управления

## Доступ к клеммам



Откройте лицевую крышку для доступа к клеммам.

Примечание: для получения информации о функциях ручки навигатора обратитесь к разделу Описание интерфейса. стр. 21.

Крышка может быть заблокирована с помощью пломбы

## Расположение клемм управления

R1B Н3 контакт реле
R1C Общий вывод реле
COM Общий вывод анал

НО контакт реле

R1A

LI2

**Примечание**: для подключения проводников используйте

крестообразную отвертку 0.6х3.5

СОМ Общий вывод аналог. входов-выходов

Al1 Аналоговый вход 5 V Внутренний источни

5 V Внутренний источник питания +5 В АО1 Аналоговый выход

LO1 Дискретный выход (коллектор)

Дискретный вход

CLO Общий вывод дискр. выходов (эмиттер)

LI1 Дискретный вход

LI3 Дискретный вход

LI4 Дискретный вход

+24 V Внутренний источник питания +24 В

RJ45 Разъем подключения для ПО SoMove, сети Modbus или выносного терминала

Клеммники ATV12	Сечение проводов (1) мм² (AWG)	Момент затяжки (2) Н∙м
R1A, R1B, R1C	<b>0,75</b> - 1,5	0,5 - 0,6
Другие клеммники	<b>0,14</b> - 1,5	

<sup>(1)</sup> Значение, представленное жирным шрифтом, соответствует минимальному сечению проводника для обеспечения надежного крепления кабеля.

(2) Рекомендуемое значение при максимальном сечении.

## Характеристики и назначение клемм управления

Клемма	Назначение	Электрические характеристики		
R1A	НО контакт реле	Мин. переключающая способность: • 5 мА для 24 В Макс. переключающая способность: • 2 А для 250 В ∼ или 30 В при индуктивной нагрузке (соѕ φ = 0,4 и L/R = 7 мс) • 3 А для 250 В ∼ или 30 В при активной		
R1B	Н3 контакт реле			
R1C	Общий вывод реле	нагрузке (соs φ = 1 и L/R = 0) • Время срабатывания: ≤ 30 мс.		
COM	Общий вывод дискре	тных и аналоговых входов-выходов		
Al1	Аналоговый вход по напряжению или по току	Paзрешение: 10 бит     Toчность: ± 1% при 25°C     Линейность: ± 0,3% (полной шкалы)     Bpeмя дискретизации: 20 ± 1 мс Аналоговый вход по напряжению от 0 до +5 В или     or 0 до +10 В (максимальное допустимое напряжение 30 В), полное сопротивление 30 кОм. Аналоговый вход по току X-Y мА, полное сопротивление 250 Ом		
5V	Питание задающего потенциометра	• Точность: ± 5% • Максимальный ток: 10 мА		
AO1	Аналоговый выход по току или по напряжению	• Разрешение: 8 бит • Точность: ± 1% при 25°С • Линейность: ± 0,3% (полной шкалы) • Время обработки: 4 мс (макс. 7 мс) Аналоговый выход по напряжению: от 0 до +10 В (максимальное напряжение +1%) • Минимальное сопротивление нагрузки: 470 Ом Аналоговый выход по току: x - 20 мА • Полное сопротивление: 800 Ом		
LO1	Дискретный выход (коллектор)	<ul> <li>Напряжение: 24 В (≤ 30 В)</li> <li>Полное сопротивление: 1 кОм, ≤ 10 мА (100 мА при открытом коллекторе)</li> <li>Линейность: ± 1%</li> <li>Время обновления информации: 20 ± 1 мс</li> </ul>		
CLO	Общий вывод дискр.	выходов (эмиттер)		
LI1 LI2 LI3 LI4	Дискретные входы	Программируемые дискретные входы • Питание +24 В (до 30 В) • Полное сопротивление: 3,5 кОм • Состояние: 0 при < 5 В, состояние 1 при > 11 В, позитивная логика • Состояние : 1 при < 10 В, состояние 0 при > 16 В или откл. (нет подключения) при отрицательной логике • Время дискретизации: < 20 ± 1 мс		
+24 V	Внутренний источник питания +24 В	+ 24 B -15% +20% с защитой от КЗ и перегрузки. Максимальная нагрузочная способность100 мА		

## Электромагнитная совместимость ЭМС

ВАЖНО: Эквипотенциальное высокочастотное заземление масс между фильтром, преобразователем частоты, двигателем и экранирующей оболочкой кабелей не снимает необходимости подключения защитных заземляющих проводников РЕ (желтозеленых) к соответствующим зажимам на каждом из устройств. См. Рекомендации по монтажу, стр. Z.

#### Меры предосторожности

- Заземление между ПЧ, двигателем и экранирующей оболочкой кабеля должно иметь высокочастотную эквипотенциальность.
- При использовании экранированного кабеля двигателя применяйте 4-жильный кабель, чтобы один из проводников мог бы служить соединителем на землю между двигателем и ПЧ. Сечение заземляющего проводника должно выбираться в соответствии с существующими нормативами. Экран необходимо заземлить с обоих концов. Экранирование может быть выполнено целиком или на части кабеля с помощью металлических труб или каналов при условии отсутствия разрыва экранируемого участка.
- При использовании экранированного кабеля для тормозного сопротивления применяйте 3-жильный кабель, чтобы один из проводников мог бы служить соединителем на землю между комплектом тормозных сопротивлений и ПЧ. Сечение заземляющего проводника должно выбираться в соответствии с существующими нормативами. Экран необходимо заземлить с обоих концов. Экранирование может быть выполнено целиком или на части кабеля с помощью металлических труб или каналов при условии отсутствия разрыва экранируемого участка.
- При использовании экранированного кабеля для цепей управления, если он подключен к близко расположенному оборудованию, и массы соединены вместе, то экран необходимо заземлить с обоих концов. Если кабель подключен к оборудованию, которое может иметь различный заземляющий потенциал, то экран необходимо заземлить с одного конца для того, чтобы исключить протекание большого тока по экрану. Незаземленный конец экрана может быть соединен на массу с помощью конденсатора (например: 10 пФ, 100 В или больше), чтобы создать путь для высокочастотных помех. Отделите цепи управления от силовых кабелей. Для цепей управления и задания скорости используйте экранированные кабели со скрученными жилами с шагом скрутки от 25 до 50 мм.
- Отделите цепи управления от силовых кабелей.
- Минимальная длина кабеля двигателя должна быть 0,5 м.
- Не применяйте на выходе ПЧ громоотводы и конденсаторные батареи, повышающие коэффициент мощности.
- Если используется дополнительный входной фильтр, он должен быть установлен как можно ближе к ПЧ и подсоединен к сети неэкранированным кабелем. Тогда соединение 1 на ПЧ осуществляется выходным кабелем фильтра.
- Для получения информации по соблюдению стандарта МЭК 61800-3 при установке дополнительной пластины ЭМС обращайтесь к разделу Установка пластин ЭМС и инструкциям, поставляемым с пластинами ЭМС.


### ▲ ОПАСНО

# ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

- Не подвергайте повреждению экран кабеля кроме мест его заземления (кабельные вводы и хомуты заземления).
- Убедитесь, что нет никакой опасности соприкосновения экранирующей оболочки с элементами, находящимися под напряжением.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.

### Схема установки (пример)



- Неэкранированные кабели для выходных контактов реле
- Металлическая пластина заземления, не поставляемая с ПЧ (см. Руководство по эксплуатации), устанавливаемая в соответствии со схемой
- 3 Клеммы РА и РС звена постоянного тока для подлючения тормозного модуля
- 4 Экранированный кабель для подключения кабеля управления и сигнализации. В тех случаях, когда требуется несколько проводников, должны использоваться провода малого сечения (0,5 мм² AWG 20). Экранирующая оболочка должна быть заземлена с обоих концов. Экранирование не должно иметь разрывов. Промежуточные клеммники должны находиться в экранированных металлических коробках, отвечающих требованиям ЭМС
- 5 Экранированный кабель для подключения двигателя, заземленный с обоих концов. Экранирующая оболочка должна быть заземлена с обоих концов. Экранирование не должно иметь разрывов. Промежуточные клеммники должны находиться в экранированных металлических коробках, отвечающих требованиям ЭМС. Защитный проводник двигателя РЕ (желто-зеленый) должен быть соединен с коробкой заземления
   6 Заземляющий проводник сечением 10 мм² (6 АWG), соответствующий стандарту МЭК 61800-5-1

Экранирующая оболочка кабелей крепится и заземляется как можно ближе к преобразователю:

- необходимо зачистить оболочку;
- необходимо подобрать хомуты из нержавеющей стали нужного размера для крепления зачищенных участков экранирующей оболочки.
   Экранирующая оболочка должна быть прикреплена к металлической плате достаточно
- плотно, чтобы обеспечить надежный контакт.
   Материал кабельных хомутов: нержавеющая сталь (поставляются с пластиной ЭМС на заказ).

#### Условия ЭМС для ПЧ ATV12●●●M2

Категория ЭМС С1 достигается при использовании экранированного кабеля максимальной длиной 5 м при частоте коммутации (SFr), равной 4, 8 или 12 кГц. Категория ЭМС С2 достигается при использовании экранированного кабеля с максимальной длиной 10 м при частоте коммутации (SFr), равной 4, 8 или 12 кГц, и с длиной экранированного кабеля 5 м для других значений частоты коммутации (SFr).

#### Встроенный фильтр ЭМС в ПЧ ATV12

Все преобразователи ATV12••••М2 оснащены встроенными фильтрами ЭМС, что является причиной тока утечки. Если ток утечки создает проблемы для совместимости окружающего оборудования (устройство остаточного дифференциального тока или другое), то можно ограничить ток утечки, разомкнув перемычку IT (см. раздел Доступ к клеммам питания при использовании проводников с кабельными наконечниками, указатель А на стр. 11). В этом случае не гарантируется соответствие существующим нормам по ЭМС.

## ВНИМАНИЕ

#### УМЕНЬШЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

В преобразователях ATV12••••М2 при отключенных фильтрах частота коммутации ПЧ не должна превышать 4 кГц. Обращайтесь к разделу Частота коммутации SFr (для настройки см. Руководство по эксплуатации).

Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению оборудования.

## Перечень проверок

Внимательно прочитайте информацию по безопасности, представленную в Руководстве по эксплуатации, Кратком руководстве пользователя и Каталоге. Перед использованием преобразователя проверьте следующие пункты, относящиеся к установке и монтажу преобразователя. После проверки запустите ПЧ. Для получения всей документации обращайтесь на сайт www.schneider-electric.ru.

#### 1. Установка

- Для ознакомления со способами установки и рекомендациями по температуре окружающей среды обращайтесь к Инструкции по установке на стр. <u>6</u> Краткого руководства пользователя и к Руководству по эксплуатации.
- Установите преобразователь в вертикальном положении в соответствии с техническими условиями: обратитесь к Инструкции по установке на стр. <u>6</u> Краткого руководства пользователя и к Руководству по эксплуатации.
- Использование ПЧ должно осуществляться в соответствии с условиями окружающей среды, определенными в требованиях стандарта 60721-3-3 и Каталога.
- Установите дополнительное оборудование, необходимое для применения (обратитесь к Каталогу).

#### 2. Монтаж

- Заземлите преобразователь в соответствии с разделом Заземление оборудования на стр. 7 Краткого руководства пользователя и Руководством по эксплуатации.
- Обеспечьте применение соответствующих входных предохранителей и автоматического выключателя.
- Заземлите клеммники управления в соответствии с разделом Клеммники управления на стр. 14 Краткого руководства пользователя и Руководством по эксплуатации. Отделите силовые кабели от кабелей управления в соответствии с тоебованиями ЭМС.
- Серия ПЧ ATV12●●●●M2 имеет встроенные фильтры ЭМС. Применение перемычки позволяет уменьшить ток утечки, как это объяснено в разделе Встроенный фильтр ЭМС на стр. 19 Краткого руководства пользователя и в Руководстве по эксплуатации.
- Убедитесь, что подключение двигателя соответствует напряжению питания (звезда, треугольник).

## 3. Применение и ввод в эксплуатацию ПЧ

- После первого включения преобразователя частоты на экране появится индикация Стандартная частота питания двигателя bFr. Убедитесь, что частота, характеризуемая параметром bFr (заводская настройка = 50 Гц), соответствует частоте двигателя. Обратитесь к разделу на стр. 21 Краткого руководства пользователя и к Руководству по эксплуатации.
- При последующих включениях питания на экране будет отображаться rdY.
- Индивидуальное меню MyMenu (первая часть режима конфигурации) позволяет сконфигурировать ПЧ для большинства применений (см. стр. 28).
- Функция Заводская настройка/восстановление комплекта параметров FCS позволяет в любой момент возвратиться к заводским настройкам параметров, см. стр. 30.

## Заводская конфигурация

#### Заводская настройка преобразователя

Преобразователь Altivar 12 имеет заводские настройки соответствующие наиболее частым применениям (мощность двигателя соответствует мощности ПЧ):


- Отображение на дисплее: ПЧ готов (rdY), если двигатель остановлен или заданная частота, если двигатель работает.
- Стандартная частота питания двигателя bFr: 50 Гц (см. стр. 28)
- Номинальное напряжение двигателя UnS: 230 В
- Время разгона АСС и Время торможения dEC: 3 с
- Нижняя скорость LSP: 0 Гц
- Верхняя скорость **HSP**: 50 Гц
- Закон управления двигателем Ctt: Std (скалярное U/f-регулирование)
- IR-компенсация (скалярное U/f-регулирование) UFr: 100%
- Тепловой ток двигателя Ith: равен номинальному току двигателя (значение определяемое мощностью двигателя)
- Ток автоматического динамического торможения SdC1: 0,7 х номинального тока двигателя в течение 0,5 с
- Адаптация темпа торможения brA: YES (автоматическая адаптация темпа торможения в случае перенапряжения при торможении)
- Без автоматического повторного пуска
- Частота коммутации SFr: 4 кГц
- Дискретные входы:
  - LI1: вперед (2-проводное управление по изменению состояния)
  - LI2. LI3. LI4: не назначены
- Дискретный выход: LO1: не назначен
- Аналоговый вход: задание скорости AI1 (0 + 5 B)
- реле R1: при заводской настройке неисправность ПЧ. Контакт R1A размыкается и R1B замыкается при обнаружении неисправности или отсутствии напряжения питания
- Аналоговый выход АО1: не назначен

Если приведенные выше настройки совместимы с применением, то ПЧ может использоваться без их изменения.

## Программирование

## Описание операторского интерфейса

#### Функции дисплея и клавиш



## **▲** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### ПОТЕРЯ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки STOP на лицевой поверхности ПЧ и выносном терминале могут быть запрограммированы таким образом, чтобы не иметь приоритета. Для того чтобы отдать им приоритет надо назначить параметр Приоритет кнопки STOP PST на YES (см. Руководство по эксплуатации).

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти, тяжелым травмам или повреждению оборудования.

## Первое включение сетевого питания

При первом включении предлагается установить параметр Стандартная частота двигателя bFr, стр. 28. При последующих включениях отображается код rdV. Далее можно выбрать режим работы с помощью кнопок MODE или ENTER, как это объяснено ниже.

## Структура меню

Меню и параметры классифицированы на три ветви (режима): Задание rFF, стр. 23. Мониторинг MOn, стр. 24, и Конфигурация COnF, стр. 27, описание которых приведено далее. При необходимости можно сменить режимы с помощью клавиши МОDE или ручки навигатора. При первом нажатии на кнопку МОDE происходит перемещение с текущего меню к началу ветви. При повторном нажатии происходит переход к следующему режиму.



## Режим задания rEF


Режим Задание используется для просмотра и настройки величины текущего задания путем поворота ручки навигатора, если активизировано локальное управление (Канал задания 1 Fr1 = AIU1).

При активизированном локальном управлении ручка навигатора действует как потенциометр, увеличивающий или уменьшающий величину задающего воздействия в пределах, определяемых параметрами LSP и HSP. Нет необходимости нажимать на кнопку ENT с целью подтверждения изменения задания.

При отключенном локальном управлении использование параметра Канал управления 1 Cd1 приводит только к отображению значения и единицы измерения задающего воздействия. При этом значение параметра доступно только для просмотра и не может быть изменено с помощью навигатора, т.к. источником задающего воздействия являются аналоговый вход AI или другой источник, а не навигатор.

Реально отображаемое задание зависит от выбора, сделанного с помощью параметра Канал задания 1 Fr1.

#### Структура меню



Код	Описание	Диапазон настройки	Заводская настройка
LFr	Значение внешнего задания	-400 - +400Гц	-
(1)	Позволяет изменить задание частоты с помоц	цью ручки навиг	атора
AIU1	Виртуальный аналоговый вход	0 - 100%	-
	Позволяет изменить задание частоты с помощью аналогового входа		
FrH	Задание скорости	0 Гц - HSP	-
	Параметр только для чтения		
rPI	Внутреннее задание ПИД-регулятора	0 - 100%	-
(1)	Позволяет изменить внутреннее задание ПИД-регулятора с помощью ручки навигатора		
rPC	Значение задания ПИД-регулятора	0 - 100%	-
	Параметр только для чтения		

(1) Нет необходимости нажимать на кнопку ENT с целью подтверждения изменения задания.

## Режим мониторинга МОп

Этот режим позволяет контролировать параметры привода, а также выбирать параметр для отображения. При работающем преобразователе отображается значение выбранного параметра. Во время индикации значения выбранного параметра повторное нажатие в течение 1 с на ручку навигатора приводит к отображению единицы измерения.

По умолчанию отображается параметр Выходная частота **rFr** двигателя, стр. <u>25</u>. Для изменения выбора по умолчанию достаточно нажать на ручку навигатора в течение более 2 с.

#### Структура меню



Код	Описание	Ед. изм.	
LFr	Значение внешнего задания	Гц	
	Отображение задания скорости, посланного с выносного терминала		
AIU1	Виртуальный аналоговый вход	%	
	Отображение задания скорости, посланного с навигатора		
FrH	Задание скорости	Гц	
	Параметр только для чтения		
rFr	Выходная частота	Гц	
	Этот параметр отображает расчетную скорость двигателя выраженную в Гц (диапазон от -400 до 400 Гц). При скалярном законе управления Std Выходная частота rFr равна частоте напряжения на статоре двигателя. При векторном законе управления PErF Выходная частота rFr равна расчетной частоте двигателя		
LCr	Ток двигателя	Α	
	Расчетное значение эффективного тока двигателя (на выходе ПЧ) с	точностью 5%.	
	При динамическом торможении отображается максимальное значение тока двигателя		
rPE	Ошибка ПИД-регулятора		
rPF	Обратная связь ПИД-регулятора  Задание ПИД-регулятора		
ULn	Напряжение сети	В	
	Напряжение промежуточного звена постоянного тока при работающем или остановленном двигателе		
tHr	Тепловое состояние двигателя	%	
	Отображает тепловое состояние двигателя. Свыше 118% ПЧ блокируется по неисправности Перегрузка двигателя OLF, стр. 39		
tHd	Тепловое состояние преобразователя	%	
	Отображает тепловое состояние двигателя. Свыше 118% ПЧ блокируется по неисправности Перегрузка преобразователя ОНF, стр. 39.		
Opr	Выходная мощность	%	
	Параметр соответствует соотношению между расчетной мощностью двигателя и номинальным значением преобразователя. Диапазон: от 0 до 100% номинального значения преобразователя		


Код	Описание
StAt	Состояние привода
rdY rUn	Параметр отображает состояние преобразователя и двигателя.  • ПЧ готов  • ПЧ в работе; последняя цифра в коде справа индицирует также направление вращения и скорость  • Разгон; последняя цифра в коде справа индицирует также
dEC	направление вращения и скорость • Торможение; последняя цифра в коде справа индицирует также направление вращения и скорость
dCb CLI nSt Obr	<ul> <li>Динамическое торможение</li> <li>Ограничение тока; отображаемый код мигает</li> <li>Остановка на выбеге</li> <li>Адаптация темпа торможения</li> </ul>
CtL tUn FSt nLP	<ul> <li>Контролируемая остановка при обрыве входной фазы</li> <li>Автоподстройка</li> <li>Быстрая остановка</li> <li>Нет сетевого питания - при наличии питания управления отсутствуют сетевое питание и команда пуска</li> </ul>
MAI-	Сервисное меню
	Обращайтесь к Руководству по эксплуатации за дополнительной информацией о Сервисном меню МАІ-
COd	Пароль  Возможное состояние: ОFF: заводская настройка ОN: код активен Защита разрешает только вход в меню rEF(см. стр. 23) и MOn (см. стр. 24), кроме случая применения ПО SoMove

## Режим конфигурирования ConF

Режим конфигурирования состоит из трех разделов:

- Мутепи: индивидуальное меню содержит 11 предварительно настроенных параметров (9 из которых доступны по умолчанию). До 25 параметров, конфигурируемых с помощью ПО SoMove.
- Комплект параметров сохранения/восстановления: эти две функции позволяют сохранить и восстановить пользовательские параметры.
- 3 FULL: полное меню, предоставляющее доступ ко всем оставшимся параметрам. Оно содержит 6 подменю:
  - меню Входы-выходы І-О-;
  - меню Привод drC-;
  - меню Управление ЭП Ctl-;
  - меню Прикладные функции FUn-;
  - меню Управление при неисправностях FLt-,
  - меню Коммуникация СОМ-.

#### Структура меню



# Режим конфигурирования ConF Раздел индивидульного меню

Код	Описание	Диапазон настройки	Заводская настройка	
LFr	Значение внешнего задания	0 Гц - HSP	-	
()	Позволяет изменить задание частоты с помощью ручки навигатора. Отображается, если выбранным каналом задания является выносной терминал (Канал задания 1 Fr1 настроен на LCC)			
AIU1	Виртуальный аналоговый вход	0 - 100%	-	
O	Позволяет изменить задание частоты с помощью аналогового входа Al1. Отображается, если выбранным каналом задания является встроенный терминал (Канал задания 1 Fr1 настроен на AlU1) или форсировка локального управления активна (Назначение форсировки локального управления FLO отлично от nO)			
bFr	Стандартная частота питания дв	игателя	50 Гц	
50 60	50 Гц     60 Гц     Соответствует номинальной частоте, указанной на заводской табличке двигателя			
Fr1	<b>Канал задания 1</b> Al1			
AI1 LCC Mdb AIUI	Этот параметр позволяет выбрать Канал задания  Клеммник  Выносной терминал  Модриз  Ручка навигатора, встроенного в ПЧ			
ACC	Время разгона	0,0 - 999,9 c	3,0 c	
()	Время разгона от 0 до значения Номинальная частота двигателя FrS. Убедитесь, что данное значение совместимо с приводной нагрузкой			
dEC	Время торможения	0,0 - 999,9 c	3,0 с	
()	Определяет время для торможения от номинальной скорости, определяемой параметром Номинальная частота двигателя FrS до 0 Гц. Убедитесь, что данное значение совместимо с приводной нагрузкой			

()

Параметр, который может быть изменен при работающем или остановленном двигателе.

Код	Описание	Диапазон настройки	Заводская настройка	
LSP ()	Нижняя скорость Частота напряжения двигателя пр Позволяет определить нижнюю гр			
	скорости	даницу диапазона ре	лулирования	
HSP	Верхняя скорость	LSP - tFr Гц	50 Гц	
**	Частота напряжения двигателя при максимальном задании. Позволяет определить верхнюю границу диапазона регулирования скорости. Убедитесь, что данная настройка подходит для двигателя и применения			
nPr	Ном. мощность двигателя	В зависимости от типоразмера ПЧ	В зависимости от типоразмера ПЧ	
	Номинальная мощность двигателя, приведенная на заводской табличке. Отображается в случае, если Выбор параметра двигателя MPC настроен на nPr. Характеристики привода оптимальны при отличии мощности не более, чем на 1 типоразмер.  Для получения информации о диапазоне настройки обратитесь к Руководству по эксплуатации			
nCr	<b>Ном. ток двигателя</b> 0,20 - 1,5 ln (1) В зависимости от типоразмера ПЧ			
	Номинальный ток двигателя, приведенный на заводской табличке.  Изменение значения nCr приводит к изменению параметра Тепловой ток двигателя Ith (см. Руководство по эксплуатации)			
Al1t	Тип Al1t 5U		5U	
5U 10U 0A	Преобразователь поддерживает управляющие сигналы на входе Al по напряжению и по току. Этот параметр позволяет выбрать желаемый режим задания.  • Напряжение: 0 - 5 В (только внутренний источник питания)  • Напряжение: 0 - 10 В  • Ток: х - у мА. Диапазон определяется настройкой параметра Масштабирование тока Al1 при 0% CrL1 и параметра Масштабирование тока Al1 при 100% CrH1.  Настройка по умолчанию 0 - 20 мА (см. Руководство по эксплуатации)			

(1) Іп соответствует номинальному току преобразователя



Параметр, который может быть изменен при работающем или остановленном двигателе.

## Локальное управление преобразователем частоты

При заводской настройке кнопки RUN, STOP и ручка навигатора неактивны. Для локального управления ПЧ необходимо настроить следующий параметр: Канал задания 1 Fr1 = AIU1 (ручка навигатора встроена в ПЧ), см. стр. 28.

## Режим конфигурирования ConF Параметры сохранения и восстановления

Код	Описание	Диапазон настройки	Заводская настройка
scs	Сохранение комплекта параме	тров	nO
nO Str1	Эта функция позволяет сохранять текущую конфигурацию: • функция неактивна; • сохранение текущей конфигурации в памяти преобразователя. Параметр SCS автоматически переходит на пО после осуществления сохранения конфигурации. В поставляемых с завода ПЧ текущая и сохраненная конфигурации имеют заводскую настройку		
FCS	Заводская настройка/восстано комплекта параметров	овление	nO
nO rEC1	Эта функция позволяет восстановить конфигурацию. • Функция неактивна. Параметр FCS автоматически переходит на nO после осуществления следующих операций.		
	<ul> <li>Текущая конфигурация становится идентичной ранее сохраненной конфигурации с помощью SCS. Параметр FCS автоматически переходит на nO после осуществления этой операции. Параметр гЕС1 появляется только после осуществления сохранения конфигурации. При его отображении параметр Ini1 не индицируется.</li> </ul>		
Inl	<ul> <li>Текущая конфигурация становится этот параметр отображается, то In</li> </ul>		
Inl1	<ul> <li>Текущая конфигурация становится идентичной ранее сохраненной конфигурации с помощью ПО SoMove. При его отображении параметр гЕС1 не индицируется</li> </ul>		
₹ 2 c	НЕПРЕДВИДЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЧ Убедитесь, что изменение текущей конфигурации совместимо с используемой схемой.		
	Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.		



Для изменения назначения этого параметра нажмите и удерживайте в течение 2 с клавишу ENT.

# Режим конфигурирования Conf Полное меню

## Настройка макроконфигураций

Вход-выход или параметр	Пуск/Стоп	ПИД- регулиро- вание	Регулирование скорости
Al1	Канал задания 1	О.с. ПИД- регулятора	Нет
AIV1	Нет		задания 1
AO1		Нет	
LO1		Нет	
R1	Нет неи	справности, обна	руженной ПЧ
L1h (2-проводное)		Вперед	
L2h (2-проводное)	H	<del>l</del> ет	Назад
L3h (2-проводное)	Нет	Авто/ручное	2 заданные скорости
L4h (2-проводное)	Нет		4 заданные скорости
L1h (3-проводное)	Стоп (остановка)		ка)
L2h (3-проводное)		Вперед	
L3h (3-проводное)	F	<del>l</del> eт	Назад
L4h (3-проводное)	Нет	Авто/ручное	2 заданные скорости
Fr1 (Канал задания 1)		AIUI	AIUI
Ctt (Закон управления двигателем)	-	PUMP	
rIn (Запрет вращения назад)		YES	
AI1t (Тип Al1t)		0A	
LFLI (Поведение при обрыве сигнала 4-20 мА)		YES	
SP2 (Заданная скорость 2)			10.0
SP3 (Заданная скорость 3)			25.0
SP4 (Заданная скорость 4)			50.0
MPC (Выбор параметра двигателя)			cos
AdC (Автоматическое динамическое торможение)			YES

Код	Описание	Диапазон настройки	Заводская настройка
CFG	Настройка макроконфигураций		Пуск/Стоп
₹ 2 c			
<u> </u>	<b>A</b>		
	НЕПРЕДВИДЕННОЕ ФУНКЦИ	ОНИРОВАНИ	ІЕ ПЧ
	Убедитесь, что настройка выбра совместима с используемой схемой.		фигураций
	Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.		
	Макроконфигурация позволяет ускори		кций,
	адаптированных к особенностям прим Возможны три макроконфигурации:	енения.	
StS Pld	• Пуск/Стоп - назначено только вращение вперед.		***
Più	<ul> <li>ПИД-регулирование - активна функт назначен на обратную связь, а AIV1</li> </ul>		
SPd	Регулирование скорости - назначение LI на заданную скорость		
	(такое же назначение, что и у преоб При выборе макроконфигурации проис		
	этой конфигурации.	лодит пазначения	лараметров
	Однако есть возможность изменения на помощью других меню	астройки макроко	нфигурации с



Для изменения назначения этого параметра нажмите и удерживайте в течение 2 с клавишу ENT.

## Замена ПЧ ATV11 на ATV12

Преобразователь частоты ATV12 совместим с ATV11 последней версии, однако существуют несколько различий между ними.

Обе эти серии преобразователей (ATV11 и ATV12) поставляются в двух конструктивных модификациях: с охлаждающим радиатором или на платформе.

#### Клеммники

#### Силовой клеммник

- Перед подключением силового питания заземлите преобразователь с помощью зеленого винта, расположенного под выходными клеммами (см. указатель В на стр. 10).
- Силовые клеммы доступны без необходимости снятия защитной крышки клеммника питания. Однако, при необходимости, ее можно снять с помощью специального инструмента (степень защиты IP20). При использовании кабельных наконечников защитный кожух необходимо снять (сила давления для извлечения кожуха должна быть 14 Н для габарита 1 и 20 Н для габаритов 2 и 3).
- Будьте внимательны клемма заземления находится на клеммнике справа (у ПЧ ATV11 она была слева) и винт окрашен в зеленый цвет.

#### Клеммник управления

## **▲** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПО МОНТАЖУ

- Вырабатываемое ПЧ ATV12 вспомогательное напряжение для питания цепей управления равно 24 В вместо 15 В у ATV11. При замене преобразователя ATV11 на ATV12 необходимо подключить преобразователь напряжения VW3A9317 к 24 В в случае, если необходимо питание внешней системы автоматизации. Для дискретных входов LI нет необходимости использовать преобразователь напряжения.
- При замене преобразователя ATV11 на ATV12 убедитесь, что все электрические соединения ATV12 полностью соответствуют инструкции по монтажу, приведенной в данном Руководстве.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти, тяжелым травмам или повреждению оборудования.


## **А** ОПАСНО

## ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

- До подключения питания необходимо заземлить преобразователь частоты.
- Используйте надежную точку заземления. Клемма заземления находится на клеммнике справа (у ПЧ ATV11 она была слева) и винт окрашен в зеленый цвет.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.

#### Внимание: клеммы управления расположены и промаркированы по разному:



У ПЧ ATV11 выход DO - это аналоговый выход, который может быть сконфигурирован в качестве дискретного выхода. У ПЧ ATV12, в зависимости от конфигурации, выход DO может быть связан с LO1 или AO1.

ПЧ ATV11 имеет встроенный источник питания 15 B, а у ATV12 - 24 B.

Обращайтесь к Руководству по эксплуатации за дополнительной информацией по установочным отверстиям и размерам.

#### Конфигурирование

В приведенной ниже информации объясняется разница между преобразователями ATV11 и ATV12 с целью облегчения их замены. Эта информация также полезна с точки зрения применения встроенной панели управления (кнопки RUN и STOP, ручка навигатора, используемая в качестве задающего потенциометра).

- Замена преобразователя ATV11 ... Е Встроенная панель ATV11... Е не позволяет регулировать скорость, как у ATV12 (при заводской настройке). Нет необходимости производить настройку. L12 L14 и AO1 не назначены у ATV12.
- Замена преобразователя ATV11... U
  Принципиальная разница состоит в настройке параметров bFr и HSP. Теперь
  заводская настройка у преобразователя ATV12 соответствует 50 Гц.
  Фильтры ЭМС теперь встроены в преобразователь ATV12
  LI2 LI4 и AO1 не назначены у ATV12.
- Замена преобразователя ATV11... А фильтры ЭМС теперь встроены в преобразователь ATV12••••М2.
   LI2 - LI4 и AO1 не назначены у ATV12.
   Активный канал управления у ATV12 - клеммник (у ATV11...A активной была
- встроенная панель).

   Замена преобразователя ATV11... Е327 (эквивалент азиатской версии ПЧ)

LI2 - LI4 и AO1 и AO1 не назначены у ATV12.

Активный канал управления у ATV12 - клеммник (у ATV11...A активной была встроенная панель).

Для активизации управления с помощью встроенного терминала, настройте параметр Канал задания 1  $\mathbf{Fr1} = \mathbf{AIU1}$  (встроенная в ПЧ ручка навигатора), см. стр. 28.

Характеристики заводской настройки ПЧ ATV12: см. стр. 20.

Обращайтесь за дополнительной информацией к Руководству по эксплуатации на сайте www.schneider-electric.ru.

## Диагностика и устранение неисправностей

## ПЧ не запускается, но код ошибки не отображается

- При отсутствии индикации проверьте питание преобразователя (заземление и подключение силовых проводников, см. стр. 10).
- Назначение функций Быстрая остановка и Остановка на выбеге препятствует пуску преобразователя, если соответствующие дискретные входы не запитаны. В этом случае отображается nSt при остановке на выбеге и FSt при быстрой остановке. Это нормальная реакция, поскольку данные функции активизируются при нулевом сигнале, на входе, чтобы получить безопасную остановку привода при обрыве провода. Назначение входа LI должно быть проверено в меню COnF/FULL/FUn-/Stt-(см. Руководство по эксплуатации).
- Проверьте, что вход или входы, управляющие пуском ПЧ, активны в соответствии с выбранным режимом управления (параметры 2-/3-проводное управление tCC и Тип 2-проводного управления tCt в меню COnF/FULL/ 1-O-).
- Если каналы задания и управления назначены на Modbus, то при включенном питании ПЧ будет отображать остановку на выбеге nSt и находиться в заблокированном состоянии до прихода команды по сети.
- При заводской настройке кнопки RUN и STOP неактивны. Настройте параметры Канал задания 1 Fr1, стр. 28 и Канал управления 1 Cd1 для локального управления преобразователем COnF/FULL/CtL-). См. раздел Локальное управление преобразователем частоты, стр. 29.

# Функции контроля неисправностей не могут быть приведены в исходное состояние автоматически

Причина неисправности должна быть исключена перед перезапуском путем отключения и повторного включения питания.

Неисправности SOF и tnF могут быть также сброшены дистанционно с помощью дискретного входа (параметр Сброс неисправностей rSF в меню COnF/FULL/FLt-).

Неисправности InFb, SOF и tnF могут быть запрещены и сброшены дистанционно с помощью дискретного входа (параметр Назначение сброса неисправностей InH).

Код	Описание	Возможные причины	Способы устранения
CrF1	Цепь предваритель- ного заряда	• Неисправность управления зарядного реле или повреждение сопротивления	Отключите и вновь включите ПЧ     Проверьте внутренние соединения     Проверьте стабильность основного питания     Обратитесь в сервисную службу Schneider Electric
InF1	Силовая карта	• Силовая карта отличается от той, которая была сохранена	• Обратитесь в сервисную службу Schneider Electric
InF2	Несовмести- мость карт	• Силовая карта несовместима с картой управления	• Обратитесь в сервисную службу Schneider Electric

# Функции контроля неисправностей не могут быть приведены в исходное состояние автоматически (продолжение)

Код	Описание	Возможные причины	Способы устранения
InF3	Ошибка внутренней связи	• Коммуникационная неисправность между внутренними картами	• Обратитесь в сервисную службу Schneider Electric
InF4	Внутренняя неисправность	• Несовпадение внутренних данных	• Обратитесь в сервисную службу Schneider Electric
InF9	Внутреннее измерение тока	• Неверное измерение тока	• Обратитесь в сервисную службу Schneider Electric
	Проблема на уровне прикладного ПО	• Неудачная загрузка прикладного ПО с помощью мультизагрузчика	• Загрузите повторно последнюю версию прикладного ПО
InFb	Датчик температуры	Датчик температуры ПЧ работает неверно     КЗ преобразователя или открытый IGBT	• Обратитесь в сервисную службу Schneider Electric
InFE	Неисправность микропроцессора	• Неисправность внутреннего микропроцессора	• Отключите и включите питание • Обратитесь в сервисную службу Schneider Electric
OCF	Перегрузка	Неверные параметры в меню Привод drC-     Слишком большая нагрузка или момент инерции     Механическая блокировка	• Проверьте параметры • Проверьте выбор системы ПЧ-двигатель- нагрузка • Проверьте механическое соединение • Подключите входной и выходной дроссели • Уменьшите Частоту коммутации SFr • Проверьте заземление ПЧ, кабель двигателя и изоляцию двигателя
SCFI	КЗ на выходе ПЧ	• Короткое замыкание или замыкание на землю на	• Проверьте соединительные кабели
SCF3	КЗ на землю	выходе ПЧ  • Замыкание на землю при работе  • Переключение двигателей во время работы  • Большой ток утечки на землю на выходе ПЧ при параллельном подключении нескольких двигателей	между ПЧ и двигателем и изоляцию двигателя • Добавьте дроссель двигателя

# Функции контроля неисправностей не могут быть приведены в исходное состояние автоматически (продолжение)

Код	Описание	Возможные причины	Способы устранения
SCF4	K3 IGBT	• КЗ силового модуля ПЧ при включении питания	• Обратитесь в сервисную службу Schneider Electric
SOF	Превышение скорости	• Неустойчивость или слишком большая приводная нагрузка	Проверьте двигатель и механизм     При превышении скорости >10% Макс. частоты tFr настройте при необходимости этот параметр     Добавьте тормозной резистор     Проверьте выбор системы ПЧ-двигательнагрузка     Проверьте параметры контура скорости (усиление и устойчивость)
tnF	Ошибка автоподстройки	Двигатель не подключен     Специальный двигатель     Обрыв фазы двигателя     Двигатель вращается (например, под действием нагрузки)	• Проверьте соответствие системы ПЧ-двигатель • Проверьте наличие двигателя при автоподстройке • При использовании выходного контактора замкните его при проведении автоподстройки • Проверьте, что двигатель неподвижен

# Неисправности, сбрасываемые с помощью функции автоматического повторного пуска после исчезновения причины их появления

Неисправности могут быть также сброшены путем отключения и включения ПЧ или с помощью дискретного входа (параметр Сброс неисправности rSF). Неисправности OHF, OPF1, OPF2, OSF, SLF1, SLF2, SLF3 и tJF могут быть запрещены и сброшены дистанционно с помощью дискретного входа (параметр Назначение сброса неисправности InH).

Код	Описание	Возможные причины	Способы устранения
LFF1	Обрыв AI	Обнаруживается, если: • аналоговый вход Аl1 сконфигурирован по току • параметр масштабирования входа Аl1 при 0% СrL1 больше 3 мА • Аналоговый вход по току меньше 2 мА	• Проверьте подключение на входах
ObF	Чрезмерное торможение	• Слишком быстрое торможение или активная приводная нагрузка	Увеличьте время торможения     При необходимости используйте тормозные модуль и резистор     Проверьте силовое питание и убедитесь, что оно находится в пределах максимально допустимого (20% выше максимального напряжения питания во время работы)     Активизируйте функцию адаптации темпа торможения время работы
OHF	Перегрузка преобразователя	• Слишком высокая температура преобразователя	• Проверьте нагрузку двигателя, вентиляцию ПЧ, его окружение. Дождитесь охлаждения ПЧ для перезапуска. См. раздел Условия установки и температура, стр. 6
OLC	Перегрузка привода	• Перегрузка привода	• Убедитесь, что приводная нагрузка и параметры преобразователя согласованы
OLF	Перегрузка двигателя	• Срабатывание тепловой защиты из-за длительной перегрузки	• Проверьте настройку тепловой защиты и нагрузку двигателя
OPF1	Обрыв фазы двигателя	• Обрыв фазы на выходе ПЧ	• Проверьте подключение ПЧ к двигателю • В случае использования выходного контактора проверьте подключение, кабель и контактор

# Неисправности, сбрасываемые с помощью функции автоматического повторного пуска после исчезновения причины их появления (продолжение)

Код	Описание	Возможные причины	Способы устранения
OPF2	Обрыв трех фаз двигателя	Двигатель не подключен     Слишком маленькая мощность двигателя (<6% номинального тока ПЧ)     Выходной контактор отключен     Динамические колебания тока двигателя	• Проверьте подключение ПЧ к двигателю • Тестирование с двигателем небольшой мощности или без него: при заводской настройке контроль обрыва выходной фазы активен Обрыв фазы двигателя ОРL = YES. Для проверки ПЧ при тестировании или обслуживании без необходимости использования двигателя требуемой мощности (в особенности для ПЧ большой мощности) отключите контроль параметра Обрыв фазы двигателя ОPL = пО • Проверьте и оптимизируйте параметры: IR-компенсация UFr, Ном. напряжение двигателя UnS и Ном. ток двигателя nCr и выполните Автоподстройку tUn
OSF	Перенапря- жение сети	Очень высокое напряжение питания:     Только при включении питания ПЧ (питание >10% максимально допустимого напряжения)     при включении питания ПЧ без команды пуска (питание > 20% максимального напряжения питания)     Сетевые возмущения	• Проверьте напряжение сети
PHF	Обрыв входной фазы	Неверное питание или сгоревшие предохранители     Обрыв одной фазы     Использование однофазного питания для трехфазного ПЧ АТV12     Несбалансированная нагрузка     Эта защита действует только при нагрузке	Проверьте подключение питания и предохранители     Используйте трехфазное питание     Заблокируйте неисправность Обрыв фазы сети IPL = nO

# Неисправности, сбрасываемые с помощью функции автоматического повторного пуска после исчезновения причины их появления (продолжение)

Код	Описание	Возможные причины	Способы устранения
SCF5	КЗ двигателя	• Короткое замыкание на выходе ПЧ • Контроль КЗ при команде пуска или динамического торможения, если параметр Проверка IGBT Strt = YES	• Проверьте соединительные кабели между ПЧ и двигателем и изоляцию двигателя
SLF1	Ошибка Modbus	• Обрыв связи по шине Modbus	• Проверьте коммуникационные соединения  • Проверьте тайм-аут (параметр Тайм-аут Modbus ttO)  • См. Руководство по эксплуатации Modbus
SLF2	Ошибка SoMove	• Неисправность связи с ПО SoMove	• Проверьте соединительный кабель SoMove • Проверьте тайм-аут
SLF3	Ошибка терминала	• Неисправность связи с выносным терминалом	• Проверьте подключение терминала
ULF	Недогрузка привода	• Недогрузка привода • Ток двигателя меньше параметра Уставка недогрузки LUL в течение периода времени Задержка недогрузки ULt с целью защиты привода	• Убедитесь, что приводная нагрузка и параметры ПЧ согласованы
tJF	Перегрев IGBT	• Перегрузка ПЧ • Внутренняя температура IGBT слишком велика по отношению к окружению и нагрузке	Проверьте выбор системы Нагрузка-двигатель-ПЧ     Уменьшите частоту коммутации SFr     Дождитесь охлаждения двигателя перед повторным пуском

## **Неисправности, сбрасываемые после исчезновения причины их появления**

Неисправность USF может быть запрещена и сброшена дистанционно с помощью дискретного входа (параметр Назначение сброса неисправностей InH).

Код	Описание	Возможные причины	Способы устранения
CFF	Неправильная конфигурация	• Терминальный блок был заменен на другой блок, который ранее был сконфигурирован с ПЧ другой мощности • Текущая конфигурация параметров пользователя неправильная	• Возвратитесь к заводским настройкам или загрузите ранее сохраненную подходящую конфигурацию • Если неисправность сохраняется после возврата к заводским настройкам, обратитесь в сервисную службу Schneider Electric
CFI	Неработоспособ- ная конфигурация	• Ошибочная конфигурация Загруженная по сети конфигурация не соответствует ПЧ	• Проверьте ранее загруженную конфигурацию • Загрузите подходящую конфигурацию
USF	Недонапряжение	• Слишком слабая сеть • Кратковременное снижение питания	• Проверьте напряжение сети и настройку параметра Управление при недонапряжении USb-

## Замена терминального блока

При замене терминального блока на другой блок, который был ранее сконфигурирован с ПЧ другой мощности, преобразователь частоты при подаче сетевого питания блокируется по неисправности Неправильная конфигурация СFF. Если была проведена сознательная замена карты, то неисправность может быть сброшена путем последовательного нажатия два раза на клавишу ENT, что приводит к возврату к заводской настройке.

