Altivar Process

Преобразователи частоты ATV630, ATV650 Руководство по установке

2015



Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 единый адрес: sdn@nt-rt.ru | schneider.nt-rt.ru



Сведения, содержащиеся в данном Руководстве, представляют собой общее описание и/или технические характеристики оборудования. Данный документ не может быть использован в качестве руководства для определения возможности применения и расчета надежности преобразователя частоты при управлении сложными производственными механизмами. Проведение полного комплекса расчетов, оценка возможных рисков и проверка соответствия выбранного оборудования требованиям, предъявляемым к приводу конкретного механизма, являются обязанностью конечного пользователя либо организации, ответственной за реализацию проекта. Компания Schneider Electric, ее филиалы и дочерние компании не могут нести ответственность за некорректное использование приведенной в данном документе информации. Если Вы обнаружили в документе ошибки, или у Вас есть предложения или замечания по содержащейся в нем информации, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим представительством компании Schneider Electric.

Данный документ не может быть воспроизведен, полностью или частично, в любой форме и любым способом, включая ксерокопирование, без письменного разрешения компании Schneider Electric.

Установка и эксплуатация преобразователя частоты допускается только при условии безусловного соблюдения всех государственных, отраслевых и принятых на данном предприятии норм и правил безопасности. С целью обеспечения безопасности и гарантированного соответствия требованиям предприятия - изготовителя, любые работы по ремонту преобразователя частоты или его элементов должны выполняться представителями компании Schneider Electric или авторизованными сервисными партнерами.

В случае использования преобразователя частоты для привода механизмов с дополнительными требованиями по безопасности технологического процесса, должны быть разработаны и утверждены соответствующие инструкции.

Использование оборудования и программного обеспечения компании Schneider Electric с нарушением требований эксплуатационной документации, а также поверхностное изучение инструкций и руководств, включая данное Руководство, может привести к гибели и серьезным травмам персонала, а также к повреждению оборудования.

© 2014 Schneider Electric. Все права защищены

Оглавление



	Важная информация
	Введение
Глава 1	Общие сведения
	Типоразмеры, расшифровка каталожного номера
	Последовательность ввода в эксплуатацию
	Рекомендации перед началом работы
Глава 2	Технические характеристики
2.1	Условия эксплуатации
	Температура окружающей среды
	Высота над уровнем моря
2.2	Механические характеристики
	Габаритные размеры и масса
	Силовые клеммники
	Клеммники блока управления и карт расширения
2.3	Электрические характеристики
	Характеристики для нормального режима работы
	Характеристики для тяжелого режима работы
	Кривые корректировки номинального тока преобразователя частоты
	Характеристики цепей управления
	Переключатель Sink / Source
Глава 3	Установка
	Способы установки
	Последовательность установки
Глава 4	Подключение
	Требования безопасности
	Ограничение длины кабеля
	Схемы подключения
	Подключение к силовым клеммам
	Электромагнитная совместимость
	Применение в сетях с изолированной нейтралью
	Подключение цепей управления
Глава 5	Проверка
	Последовательность действий перед подачей питания на преобразователь частоты
Глава 6	Обслуживание
	Периодичность технического обслуживания

Важная информация



Важная информация

Предупреждение

Внимательно ознакомьтесь с содержащимися в документе инструкциями и изучите оборудование до его установки, эксплуатации или обслуживания. Приведенные далее сообщения могут встречаться в технической документации или на изделии и предупреждают о потенциальной опасности, они предназначены для привлечения внимания или упрощения работы с устройством.



Добавление данного символа к сообщениям, содержащим слова "ОПАСНО" и "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" указывает на возможность опасного для жизни поражения электрическим током при несоблюдении требований безопасности



Сигнал тревоги, информирующий человека о наличии потенциальной опасности, которая может причинить вред здоровью. Соблюдение всех инструкций по безопасности, сопровождаемых таким символом, позволит избежать ситуаций, приводящих к травмам или летальному исходу

ОПАСНО

ОПАСНО сигнализирует о наличии непосредственной опасности, которая повлечет за собой в случае ее игнорирования гибель или серьезные травмы

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сигнализирует о наличии потенциально опасной ситуации, которая, в случае ее игнорирования, может повлечь за собой гибель, серьезные травмы, или повреждение оборудования

А ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ сигнализирует о наличии потенциально опасной ситации, которая, в случае ее игнорирования, может повлечь за собой серьезные травмы или повреждение оборудования

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ, используемое без символа сигнала тревоги, сигнализирует о наличии потенциально опасной ситуации, которая, в случае ее игнорирования, может повлечь повреждение оборудования

Обратите внимание

Электрическое оборудование должно устанавливаться, эксплуатироваться, обслуживаться и ремонтироваться только квалифицированным персоналом. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за возможные последствия использования данного документа.

Квалифицированным считается персонал, имеющий знания и навыки о конструктивных особенностях и правилах эксплуатации электрооборудования, а также прошедший обучение по электробезопасности и имеющий необходимые допуски и разрешения.

Квалификация персонала

Для выполнения любых работ с преобразователем частоты может привлекаться только должным образом подготовленный персонал, тщательно изучивший эксплуатационную документацию, прошедший обучение и получивший допуск к самостоятельной работе. Кроме того, данный персонал должен дополнительно пройти инструктаж по технике безопасности при выполнении работ, а также иметь действующую группу по электробезопасности. В том случае, когда преобразователь частоты используется в составе производственных комплексов, обслуживающий персонал должен регулярно проходить обучение, позволяющее понимать особенности технологического процесса, предвидеть и диагностировать возможные неисправности преобразователя частоты, вызванные изменением настроек механических, электрических или электронных компонентов и систем производственного комплекса. Обслуживающий персонал должен во всех случаях выполнять требования эксплуатационной документации и соблюдать правила техники безопасности при выполнении любых работ.

Применение

Данное изделие представляет собой преобразователь частоты, предназначенный для управления трехфазными асинхронными электродвигателями и синхронными двигателями с постоянными магнитами. Преобразователь частоты разработан для применения в промышленности в условиях, регламентируемых данным Руководством. Преобразователь частоты может эксплуатироваться только в соответствии с применимыми стандартами безопасности, требованиями технологического процесса и номинальными техническими характеристиками. Должны учитываться возможные риски применения данного оборудования до начала его использования. В зависимости от результатов эксплуатации, возможны дополнительные рекомендации по мерам безопасности. Если преобразователь частоты используется как часть системы управления технологическим процессом или как составной элемент комплекса оборудования, необходимые меры безопасности персонала должны быть заложены в алгоритмы управления процессом или конструкцию оборудования. Любое применение преобразователя частоты, не указанное в документации, запрещается и может привести к непоправимым последствиям. Электрическое оборудование должно устанавливаться, эксплуатироваться, обслуживаться и ремонтироваться только квалифицированным персоналом.

Рекомендации перед началом работы

Приведенные ниже инструкции должны выполняться в обязательном порядке до начала работы

А ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ

- Для выполнения любых работ с преобразователем частоты Altivar Process может привлекаться только должным образом подготовленный персонал, тщательно изучивший эксплуатационную документацию, прошкдший обучение и получивший допуск к самостоятельной работе. Установка, настройка, обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированным персоналом
- Ответственность за соблюдение государственных и отраслевых стандартов и/или иных норм и правил полностью лежит на организации, ответственной за выполнение работ
- Значительное количество элементов преобразователя частоты, включая печатные платы, находится под напряжением питающей сет. Запрещается прикасаться к данным элементам без предварительного контроля наличия напряжения поверенными средствами измерения
- Запрещается прикасаться к клеммам преобразователя частоты или неизолированным проводникам при поданном напряжении сети
- Электродвигатели могут переходить в генераторный режим. Перед выполнением любых работ с системой электропривода, вал двигатля должен быть застопорен
- В неиспользуемых проводниках может наводиться переменное напряжение. Все неиспользуемые проводники силовых кабелей должны быть заземлены с двух сторон
- Выводы шины звена постоянного тока не должны быть замкнуты накоротко
- До начала выполнения любых работ с преобразователем частоты Altivar Process необходимо:
 - Отключить все источники питания, включая, если оно присутствует, внешнее питания цепей управления
 - Вывесить таблички "Не включать! Работают люди!"
 - Заблокировать коммутационные аппараты в состоянии "Отключено"
 - Выждать 15 минут, необходимых для разряда конденсаторов звена постоянного тока. Светодиодный индикатор наличия напряжения на шине звена постоянного тока не может являться контрольной точкой наличия напряжения Измерить напряжение между клеммами PA/+ и PC/-, используя поверенный вольтметр. Измеренное напряжение должно быть менее 42 В DC
 - Если напряжение на шине звена постоянного тока не уменьшается, необходимо свзаться с ближайшим представительством компании Schneider Electric. Продолжать эксплуатацию или самостоятельно ремонтировать преобразователь частоты запрещается
- Перед подачей питания все защитные панели и крышки должны быть установены на штатные места и закрыты

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ ВРАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Привод может перейти в неконтролируемое движение в результате неправильного подключения, настройки, некорректных исходных данных, либо в рузультате иных причин

- Все подключения должны выполняться в соответствии с требованиями электромагнитной совместимости
- Запрещается эксплуатировать оборудование при некорректных или неполных исходных данных
- Процедура ввода в эксплуатацию должна выполняться в полном объеме

Несоблюдение данных требований может привести к смерти, тяжелым травмам или повреждению оборудования

Использование поврежденного оборудования или аксессуаров может привести к поражению электрическим током или неконтролируемой работе привода

А ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ РАБОТЫ ПРИВОДА

Запрещается эксплуатировать оборудование и аксессуары, имеющие повреждения

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам

При обнаружении любых повреждений свяжитесь с ближайшим представительством компании Schneider Electric

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОТЕРЯ УПРАВЛЕНИЯ

- Разработчик любой схемы управления должен рассматривать возможную опасность выбранного режима управления и, для выбранного режима управления, обеспечить возможность перехода в безопасное состояние при появлении неисправности или в любой последующий момент. Примером функции, критической для управления, является аварийная остановка или функция автоматического перезапуска
- Для критических функций должны быть предусмотрены раздельные или дублированные каналы управления
- Каналы управления могут включать в себя управление по сетевым протоколам. Должен быть выполнен анализ возможных последствий в результате внезапных задержек в передаче данных или обрыва линии связи
- Каждая установка с использованием ATV Process должна разрабатываться индивидуально, соответствующую работу оборудования необходимо проверять до установки и ввода в эксплуатацию непосредственно на объекте

Несоблюдение данных требований может привести к смерти, тяжелым травмам или повреждению оборудования

ВНИМАНИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ С НЕДОПУСТИМЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Перед подачей питания необходимо убедиться, что каталожный номер преобразователя частоты соответствует расчетному напряжению сети, и проверить его фактическое значение

Несоблюдение данных требований может привести к повреждению оборудования

Введение



Краткий обзор

Назначение данного Руководства

Данный документ предназначен:

- для ознакомления пользователя с механическими и электрическими характеристиками преобразователя частоты Altivar Process
- для ознакомления пользователя с установкой и подключением преобразователей частоты данной серии

Примечание о сроке действия данного Руководства

Оборудование, описываемое в данном Руководстве, не обязательно может быть доступно в полном объеме на момент его публикации. Технические характеристики и внешний вид оборудования могут отличаться в результате дальнейшего усовершенствования преобразователей частоты. По мере вненсения изменений в конструкцию преобразователя частоты или маркетинговую политику на официальном сайте производителя будут доступен обновленный комплект документации.

Данное Руководство действительно для серии преобразователей ч астоты Altivar Process.

Технические характеристики преобразователей частоты, приведенные в данном Руоководстве, доступны в режиме онлайн на сайте компании Schneider Electric. Для получения информации:

Шаг	Действие
1	Перейти на домашнюю страницу компании Schneider Electric <u>www.schneider-electric.com</u>
2	В окне Search (Поиск) ввести каталожный номер преобразователя частоты или серии Altivar Process • Каталожные номера пишутся слитно, без пробелов • Для получения информации о группе продуктов, необходимо использовать символ - звездочку (*)
3	Если введен каталожный номер, происходит переход на страницу Product datasheets (Технические характеристики продукции). Необходимо выбрать требуемый преобразователь частоты Если введена серия оборудования, происходит переход на страницу Product Ranges (Серия изделий). Необходимо выбрать требуемую серию преобразователей частоты
4	Если отображается более одного каталожного номера, необходимо выбрать конкретное исполнение преобразователя частоты
5	При необходимости прокручивайте экран, чтобы увидеть всю предоставляемую информацию
6	Для скачивания технических характеристик в формате PDF, необходимо воспользоваться разделом Download XXX product datasheet (Загрузить технические данные продукта XXX)

Характеристики оборудования, указанные на сайте, и характеристики оборудования, приведенные в Руководствах, должны быть идентичны. Компания Scheider Electric проводит политику непрерывного усовершенствования выпускаемого оборудования. Как результат, возможны несоответствия между данными и характеристиками. В этом случае необходимо руководствоваться информацией, размещенной на сайте www.schneider-electric.com.

Документация

Для быстрого доступа к информации рекомендуется пользоваться электронными устройствами, такими, как смартфоны, планшетные и персональные компьютеры.

Сайт компании Schneider Electric www.schneider-electric.com содержит всюнеобходимую информацию о продуктах и решениях:

- Каталоги и Руководства по выбору с полным перечнем технических характеристик оборудования
- САD-файлы, доступные более чем в 20 различных форматах
- Встроенное и прикладное программное обеспечения для обновления оборудования
- Большое количество технических описаний, экологических паспортов, спецификаций, и иных документов для лучшего понимания работы оборудования и систем распределения и автоматизации
- В таблице перечислен комплект документации для преобразователей частоты серии Altivar Process, также доступной на сайте www.schneider-electric.com

Заглавие документа	Номер документа
Altivar Process. Руководство по ускоренному запуску	EAV63253
Altivar Process. Руководство по установке	EAV64301
Altivar Process. Руководство по программированию	EAV64318
Altivar Process. Встроенный Modbus. Руководство пользователя	EAV64325

Заглавие документа	Номер документа
Altivar Process. Встроенный Ethernet. Руководство пользователя	EAV64327
Altivar Process Ethernet IP - Modbus TCP. Руководство пользователя (WW3A3720)	EAV64328
Altivar Process PROFIBUS DP. Руководство пользователя (W3A3607)	EAV64329
Altivar Process DeviceNet. Руководство пользователя (WW3A3609)	EAV64330
Altivar Process PROFINET. Руководство пользователя (W3A3627)	EAV64333
Altivar Process CANopen. Руководство пользователя (WW3A3608, 618, 628)	EAV64331
Altivar Process. Коммуникационные переменные	EAV64332
Altivar Process. Руководство по функциям безопасности	EAV64334

Терминология и стандарты

Определения, термины, описание функций и иные технические характеристики, используеме в данном Руководстве, описываются в соответствующих стандартах, действующих как на территории Европейского сообщества, так и на территории Российской Федерации.

В числе прочих, для преобразователей частоты применяются следующие стандарты:

- МЭК (IEC) 61800. Серия стандартов "Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью"
- МЭК (IEC) 61508 Ed.2. Серия стандартов "Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью"
- EN 954-1. Стандарт "Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанных с безопасностью".
- EN ISO 13849-1 & 2. Стандарт "Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанных с безопасностью"
- МЭК (IEC) 61158. Стандарт "Цифровая передача данных в Измерении и Управлении использование полевой шины в промышленных системах управления"
- МЭК (IEC) 61784. Стандарт "Множество профилей для непрерывных и дискретных производств, относящихся к использованию полевой шины в промышленных системах управления" series: Industrial communication networks - Profiles
- МЭК (IEC) 60204-1. Стандарт "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1 Общие требования"

Глава 1

Общие сведения

Содержание главы

Глава 1 содержит следующие разделы:

Р аздел	Стр.
Типоразмеры, расшифровка каталожного номера	12
Последовательность ввода в эксплуатацию	17
Рекомендации перед началом работы	18

Типоразмеры, расшифровка каталожного номера

Типоразмеры преобразователей частоты со степенью защиты IP21

Серия преобразователей частоты Altivar Process со степенью защиты IP21 включает 6 типоразмеров

Типоразмер 1	Типоразмер 2
 Трехфазное напряжение питания 200 - 240 B, 0.75 - 4 кВт Трехфазное напряжение питания 380 - 480 B, 0.75 - 5.5 кВт 	 Трехфазное напряжение питания 200 - 240 В, 5.5 - 7.5 кВт Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В, 7.5 - 11 кВт
Allower Solgender -	Scigneter Scigneter
ATV630U07M3 - U40M3, ATV630U07N4 - U55N4	ATV630U55M3, ATV630U75M3, ATV630U75N4, ATV630D11N4

Типоразмер 3	Типоразмер 4
 Трехфазное напряжение питания 200 - 240 В, 11 кВт Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В, 15 - 22 кВт Трехфазное напряжение питания 500 - 690 В, 2.2 - 11 кВт 	 Трехфазное напряжение питания 200 - 240 В 15 - 22 кВт Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В, 30 - 45 кВт
Addition of the control of the contr	Selgreider Selgreider

Типоразмер 3	Типоразмер 4
ATV630D11M3, ATV630D15N4 - D22N4, ATV630U22Y - U75Y	ATV630D15M3 - ATV630D22M3, ATV630D30N4 - ATV630D45N4
ATV630D11Y	

Типоразмер 5	Типоразмер 6	
 Трехфазное напряжение питания 200 - 240 В, 30 - 45 кВт Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В, 55, 75 и 90 кВт Трехфазное напряжение питания 500 - 690 В, 15 - 75 кВт 	 Трехфазное напряжение питания 200 - 240 В, 55 и 75 кВт Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В, 110 - 160 кВт 	
трехфазное напряжение пипания эоо - 690 в, 15 - 73 квт		
ATV630D30M3 - D45M3, ATV630D55N4 - D90N4, ATV630D15Y - D90Y	ATV630D55M3, ATV630D75M3, ATV630C11N4 - C16N4	


Типоразмеры преобразователей частоты со степенью защиты ІР55

Серия преобразователей частоты Altivar Process со степенью защиты IP55 включает 3 типоразмера, как дополнительное оборудование может устанавливаться выключатель-разъединитель Vario




Типоразмер В	Типоразмер С	
• Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В, 30 - 45 кВт, с разъединителем Vario в качестве опции	• Трехфазное напряжение питания 380 - 480 B, 55 - 90 кВт, с разъединителем Vario в качестве опции	
ATV650D30N4 - D45N4	ATV650D55N4 - D90N4	

Расшифровка каталожного номера



Расшифровка данных заводской таблички

Заводская табличка, закрепленная на боковой поверхности преобразователя частоты, содержит следующие данные:



- 1 Серия преобразователей частоты 2 Обозначение, как указано в каталоге 3 Мощность
- 4 Версия программного обеспечения 5 Технические характеристики
- ⑥ Дополнительная информация по выбору и настройке элементов защиты ⑦ Информация о силовых кабелях
- (8) Степень защиты (9) Наличие сертификатов (10) Серийный номер

Последовательность ввода в эксплуатацию

Последовательность действий

Установка



Получить и осмотреть преобразователь частоты

- Убедиться, что каталожный номер преобразователя частоты на упаковке соответствует номеру в документации
- Извлечь преобразователь частоты из упаковки и осмотреть на наличие повреждений



Проверить соответствие напряжению питающей сети

Убедиться, что фактическое напряжение питающей сети соответствует диапазону, допустимому для подключаемого преобразователя частоты



Установить преобразователь частоты

- Установить преобразователь частоты в соответствии с рекомендациями данного Руководства
- Установить дополнительные средства измерения (при их наличии)
- Установить дополнительное оборудование и аксессуары, если это предусмотрено проектом



Подключить преобразователь частоты

- Подключить электродвигатель, убедиться, что его напряжение питания соответствует напряжению на выходе преобразователя частоты
- Подключить преобразователь частоты к питающей сети, убедиться перед подключением, что напряжение сети отсутствует
- Подключить кабели цепей управления и контроля



Шаги с 1 по 4 должны

напряжении питающей

выполняться при отключенном

сети



Настроить преобразователь частоты

В соответствии с Руководством по программированию

Рекомендации перед началом работы

Хранение

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- При повреждении упаковки необходимо предусматривать дополнительные меры предосторожности для перемещения преобразователей частоты
- Соблюдать требования руководящих документов и инструкций
- Принимать необходимые меры безопасности при вскрытии упаковки и транспортировке преобразователей частоты

Несоблюдение данных требований может привести к смерти, тяжелым травмам или повреждению оборудования

Рекомендуется хранить преобразователи частоты в упаковке до момента установки и ввода в эксплуатацию. Необходимо убедиться, что условия хранения соответствуют требованиям документации.

Перемещение преобразователей частоты

Преобразователи частоты серии Altivar Process типоразмера A и типоразмеров 1, 2 и 3 допускается распаковывать и устанавливать без применения грузоподъемных механизмов.

Для остальных типоразмеров рекомендуется использовать подъемно-транспортные приспособления. Данные преобразователи частоты оснащаются подъемными скобами, как показано на рисунке.



Проверка комплектности преобразователя частоты

Повреждение преобразователя частоты или дополнительного оборудования может привести к поражению электрическим током или непредвиденной работе системы управления.

А ОПАСНО

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Запрещается использовать поврежденный преобразователь частоты или дополнительное оборудование

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам

При обнаружении любых повреждений свяжитесь с представительством компании Schneider Electric.

Шаг	Действие
1	Извлечь преобразователь частоты из упаковки и убедиться в отсутствии повреждений
2	Убедиться, что номер на заводской табличке (см. стр. 16) соответствует указанному в сопроводительных документах

Глава 2

Технические характеристики

Содержание главы

Глава 2 содержит следующие разделы::

	Раздел	Стр.
2.1	Условия эксплуатации	20
2.2	Механические характеристики	22
2.3	Электрические характеристики	44

Раздел 2.1

Условия эксплуатации

Содержание раздела

Раздел 2.1 состоит из следующих подразделов:

Подраздел	Стр.
Температура окружающей среды	21
Высота над уровнем моря	21

Температура окружающей среды

Условия эксплуатации, транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении преобразователь частоты должен находиться в сухом и чистом помещении.

Хранение	Температура окружающей среды вблизи устройства	°C	-40 - 70
		°F	-40 - 168
Транспортировка	Температура окружающей среды вблизи устройства	°C	-40 - 70
		°F	-40 - 168
	Относительная влажность	%	5 - 95

Условия эксплуатации, работа

Максимальная температура окружающей среды вблизи устройства при работе определяется расстоянием между установленными преобразователями частоты и зависит от мощности механизма. Подробная информация приведена в главе "Установка" (см.стр.57).

Типоразмеры 1 - 6	Температура окружающей среды вблизи устройства, работа без уменьшения	°C	-15 - 50
ATV630●●●●	мощности	°F	-5 - 122
	Температура окружающей среды вблизи устройства, уменьшение	°C	до 60
	номинального тока преобразователя частоты (1)	°F	до 140
	Температура окружающей среды вблизи устройства, уменьшение		до 70
	номинального тока преобразователя частоты (1) и работа без графического терминала	°F	до 168
Типоразмеры А - С Температура окружающей среды вблизи устройства, работа без умен		°C	-15 - 40
ATV650••••	мощности	°F	-5 - 104
	Температура окружающей среды вблизи устройства, уменьшение номинального тока преобразователя частоты (1)	°C	до 50
		°F	до 122
Все типоразмеры	Относительная влажность, без конденсации	%	5 - 95

⁽¹⁾ См. раздел "Кривые корректировки выходного тока преобразователя частоты" (см. стр. 51).

Высота над уровнем моря

Рабочая высота

Работа преобразователя частоты в зависимости от высоты над уровнем моря:

Высота	Напряжение сети	Тип питающей сети		Коррекция (1)
		TT/TN	IT	
до 1000 м	200 - 240 B	•	•	0
	380 - 480 B	•	•	0
1000 - 2000 м	200 - 240 B	•	•	•
	380 - 480 B	•	•	•
2000 - 3800 м	200 - 240 B	•	•	•
	380 - 480 B	•	•	•
3800 - 4800 м	200 - 240 B	•	•	•
	380 - 480 B	•	_	•
(1) •: Номинальный ток преобразователя частоты снижается на 1% с увеличением высоты на 100 м о: Без уменьшения номинального тока преобразователя частоты				

Раздел 2.2

Механические характеристики

Содержание раздела

Раздел 2.2 состоит из следующих подразделов:

Подраздел	Стр.
Габаритные размеры и масса	23
Силовые клеммники	40
Клеммники блока управления и карт расширения	42


Габаритные размеры и масса

Чертежи и схемы


CAD файлы для всех преобразователей частоты доступны на сайте www.schneider-electric.com.

Типоразмер 1

Преобразователи частоты ІР21 - вид сбоку и спереди



Преобразователи частоты ІР21 без верхней крышки - вид сбоку и сзади




Macca


Каталожный номер	Масса (кг)
ATV630U07M3, ATV630U15M3	4.3
ATV630U07N4 - U22N4, U22M3 - U30M3	4.5
ATV630U30N4, ATV630U40N4, ATV630U40M3	4.6
ATV630U55N4	4.7

Типоразмер 2

Преобразователи частоты ІР21 - вид сбоку и спереди



Преобразователи частоты ІР21 без верхней крышки - вид сбоку и сзади




Macca

Каталожный номер	Масса (кг)
ATV630U75N4 - ATV630C16N4 ATV630U55M3 - ATV630U75M3	7.7


Типоразмер 3

Преобразователи частоты ІР21 - вид сбоку и спереди

мм/дюйм



Преобразователи частоты ІР21 без верхней крышки - вид сбоку и сзади




Macca


Каталожный номер	Масса (кг)
ATV630D11M3	13.8
ATV630D15N4	13.6
ATV630D18N4	14.2
ATV630D22N4	14.3

Типоразмер 4

Преобразователи частоты IP21 - вид спереди, сбоку и сзади



Преобразователи частоты ІР21 без верхней крышки - вид сбоку и сзади



Macca


Каталожный номер	Масса (кг)
ATV630D15M3 - D22M3	27.3
ATV630D30N4	28
ATV630D37N4	28.2
ATV630D45N4	28.7

Типоразмер 5


Преобразователи частоты IP21 - вид спереди и сбоку

Нижняя часть корпуса входит в состав комплекта поставки, устанавливается на место пользователем

мм/дюйм



Преобразователи частоты ІР21 без верхней крышки - вид сбоку и сзади



Примечание: Нижняя часть корпуса входит в состав комплекта поставки, устанавливается на место пользователем. **Масса**


Каталожный номер	Масса (кг)
ATV630D30M3 - D45M3	56.6
ATV630D55N4	56.5
ATV630D75N4	58
ATV630D90N4	58.5


Типоразмер 6

Преобразователи частоты со степенью защиты IP21 сверху и IP00 снизу - вид сбоку и спереди


мм/дюйм








Примечание: Нижняя часть корпуса - коробка для ввода и крепления кабелей - заказывается отдельно как дополнительное оборудование. Данная опция доступна для преобразователей частоты, разработанных для настенного монтажа, обеспечивает степень защиты IP21 в нижней части корпуса.



Macca


Каталожный номер	Масса (кг)
Все преобразователи частоты данного типоразмера	80.0

Типоразмер А, без выключателя - разъединителя



Типоразмер А, с выключателем - разъединителем


мм/дюйм



Macca

Каталожный номер	Масса (кг)


Типоразмер В, без выключателя - разъединителя



Macca

Каталожный номер	Масса (кг)


Типоразмер В, с выключателем - разъединителем



Macca

Каталожный номер	Масса (кг)


Типоразмер С, без выключателя -разъединителя



Macca

Каталожный номер	Масса (кг)

Типоразмер С, с выключателем - разъединителем



Macca

Каталожный номер	Масса (кг)

Силовые клеммники

Сечение проводника заземления

Сечение проводников заземления на "входе" и на "выходе" преобразователя частоты должно быть не менее, чем сечение проводников кабеля подключения к питающей сети и кабеля подключения двигателя. Минимальное сечение заземляющего проводника - 10 мм².

Типоразмер 1

ATV630	Подключение і	питающей сети (I	L1, L2, L3)	Подключение двигателя (U, V, W)		
			Момент затяжки			
	Минимум	Максимум (1)		Минимум	Максимум (1)	
	MM ²	MM ²	Нм	MM ²	MM ²	Нм
U07••, U15••, U22••, U30N4, U40N4	1.5	6	1.3	2.5	6	1.3
U55N4, U30M3	2.5	6	1.3	2.5	6	1.3
U40M3	4	6	1.3	6	6	1.3
(1) Максимально воз	вможное значение	в соответствии с ха	рактеристиками	клеммника		

Типоразмер 2

ATV630	Подключение	Подключение питающей сети (L1, L2, L3)			Подключение двигателя (U, V, W)		
	Сечение про	водников	Момент затяжки	Сечение проводников		Момент затяжки	
	Минимум	Максимум (1)		Минимум	Максимум (1)		
	MM ²	MM ²	Нм	MM ²	MM ²	Нм	
U75N4	2.5	10	1.5	4	10	1.5	
D11N4	4	10	1.5	6	10	1.5	
U55M3	6	10	1.5	10	10	1.5	
U75M3	10	10	1.5	10	10	1.5	

Типоразмер 3

ATV630	Подключение	Подключение питающей сети (L1, L2, L3)			Подключение двигателя (U, V, W)		
	Сечение проводников		Момент затяжки	Сечение прог	чение проводников		
	Минимум	Максимум (1)		Минимум	Максимум (1)		
	MM ²	MM ²	Нм	MM ²	MM ²	Нм	
D15N4, D18N4	10	16	2.5	10	16	2.5	
D22N4, D11M3	16	16	2.5	16	16	2.5	
(1) Максимально в	(1) Максимально возможное значение в соответствии с характеристиками клеммника						

Типоразмер 4

ATV630	Подключение	Подключение питающей сети (L1, L2, L3)			Подключение двигателя (U, V, W)		
	Сечение пров			Момент затяжки			
	Минимум	Максимум (1)		Минимум	Максимум (1)		
	MM ²	MM ²	Нм	MM ²	MM ²	Нм	
D30N4, D15M3	25	50	10	35	50	10	
D37N4, D18M3	35	50	10	35	50	10	
D45N4, D22M3	35	50	10	50	50	10	
(1) Максимально во	(1) Максимально возможное значение в соответствии с характеристиками клеммника						

Типоразмер 5

ATV630	Подключение питающей сети (L1, L2, L3)			Подключение двигателя (U, V, W)		
	Сечение проводников		Момент затяжки	Сечение проводников		Момент затяжки
	Минимум	Максимум (1)		Минимум	Максимум (1)	
	MM ²	MM ²	Нм	MM ²	MM ²	Нм
D55N4, D30M3	50	120	18	70	120	18
D75N4	95	120	18	95	120	18
D37M3	70	120	18	95	120	18
D90N4, D45M3	120	120	18	120	120	18


Типоразмер 6

ATV630	Подключение ка	Подключение кабелей питающей сети (L1, L2, L3) и двигателя (U, V, W)				
	Сечение провод	ников	Момент затяжки			
	Минимум	Максимум (1)				
	MM ²	MM ²	Нм			
C11N4	2 x 50	3 x 120	27			
C13N4, D55M3	2 x 70	3 x 120	27			
C16N4, D75M3	2 x 95	3 x 120	27			
(1) Максимально возмо	жное значение в соответст	вии с характеристиками клеммни	ка			

Клеммники блока управления и карт расширения

Описание клеммника цепей управления

Преобразователи частоты всех типоразмеров имеют одинаковые клеммники подключения цепей управления.



Подключение клеммника цепей управления


Сечения проводников и моменты затяжки приведены в таблице:

Клеммы	Релейные выходы		Остальные клеммы	Момент	
подключения	Минимум (1)	Максимум	Минимум (1)	Максимум	затяжки
цепей управления	MM ²	MM ²	MM ²	MM ²	Нм
Все типоразмеры	0.75	1.5	0.5	1.5	0.5

(1) Минимально возможное сечение проводника в соответствии с характеристиками клеммника.

Примечание: Электрические характеристики клемм цепей управления приведены на стр. 54.

Порты блока управления



Описание

№ на рисунке	Описание
1	Разъем RJ45 для подключения графического терминала
2	Разъем RJ45 для подключения к сети Ethernet
3	Переключатель Sink-Ext-Source (см.стр.56)
4	Разъем RJ45 для подключения к шине Modbus
(5)	Гнездо для подключения дополнительного модуля расширения входов/выходов
6	Гнездо для подключения коммуникационного модуля или дополнительного модуля расширения входов/выходов

Разъемы RJ45 блока управления

В блоке управления 3 разъемаRJ45

С их помощью можно подключать:

- персональный компьютер
 - с установленным программным обеспечением (SoMove, SoMachine), для конфигурирования и контроля работы преобразователя частоты
 - для доступа к веб-серверу преобразователя частоты
- SCADA систему
- систему управления с контроллером верхнего уровня
- графический терминал, для связи используется протокол Modbus
- преобразователь частоты к шине Modbus

Примечание: Необходимо быть уверенным, что соединительный кабель для подключения к разъему RJ45 не поврежден, в противном случае питание цепей управления может быть потеряно.

Раздел 2.3

Электрические характеристики

Содержание раздела

Раздел 2.3 состоит из следующих подразделов:

Подраздел	Стр.		
барактеристики для нормального режима работы			
Карактеристики для тяжелого режима работы			
Кривые корректировки номинального тока преобразователя частоты			
Характеристики цепей управления			
Переключатель Sink / Source	56		

Характеристики для нормального режима работы

Нормальный режим работы

Режим работы считается нормальным, если по условиям работы механизма возможна перегрузка до 110%.

Трехфазное напряжение питания 200 - 240 В АС, 50/60 Гц, степень защиты ІР21

Каталожный ном	иер и	Номи	нальная	Сеть			Преобразователь			
типоразмер (S●)		мощность двигателя (1)		Максимальный линейный ток		Полная мощность	Макс. пуско-	Рассеивае- мая	Ток в установи-	Макс. переход-
				200 B	240 B		вой ток (2)	мощность (4)	вшемся режиме (1)	ный ток (1) (3)
		кВт	л.с.	A	A	кВА	A	Вт	A	A
ATV630U07M3	S1	0.75	1	3	2.6	1.1	4.3	28 / <i>27</i>	4.6	5.1
ATV630U15M3	S1	1.5	2	5.9	5	2.1	4.3	53 / <i>29</i>	8	8.8
ATV630U22M3	S1	2.2	3	8.4	7.2	3.0	4.3	74 / <i>32</i>	11.2	12.3
ATV630D03M3	S1	3	-	11.5	9.9	4.1	17.5	104 / <i>34</i>	13.7	15.1
ATV630D04M3	S1	4	5	15.1	12.9	5.4	17.6	141 / <i>38</i>	18.7	20.6
ATV630U55M3	S2	5.5	7 1/2	20.2	17.1	7.1	30.9	179 / 47	25.4	27.9
ATV630U75M3	S2	7.5	10	27.1	22.8	9.5	30.9	254 / <i>53</i>	32.7	36.
ATV630D11M3	S3	11	15	39.3	32.9	13.7	39.3	452 / <i>62</i>	46.8	51.5
ATV630D15M3	S4	15	20	52.6	45.5	18.9	64.6	486 / 87	63.4	69.7
ATV630D18M3	S4	18.5	25	66.7	54.5	22.7	71.3	595 / 97	78.4	86.2
ATV630D22M3	S4	22	30	76	64.3	26.7	70.9	707 / 107	92.6	101.9
ATV630D30M3	S5	30	40	104.7	88.6	36.8	133.3	862 / <i>129</i>	123	135.3
ATV630D37M3	S5	37	50	128	107.8	44.8	133.3	1141 / <i>156</i>	149	163.9
ATV630D45M3	S5	45	60	155.1	130.4	54.2	175	1367 / <i>175</i>	176	193.6
ATV630D55M3	S6	55	75	189	161	61.1	168.2	- (5)	211	232.1
ATV630D75M3	S6	75	100	256	215	83.7	168.2	- (5)	282	310.2

- (1) Данные значения мощности приведены для номинальной частоты коммутации 4 кГц, для продолжительного режима работы. Частота коммутации настраивается от 1 до 16 кГц. Преобразователь частоты автоматически снижает частоту коммутации при превышении его теплового состояния, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Температура преобразователя частоты контролируется датчиками в силовом модуле. В продолжительном режиме работы необходимо уменьшать номинальный ток преобразователя частоты, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Кривые корректировки выходного тока приведены на стр. 51
- (2) Пиковое значение линейного тока при подаче силового питания на преобразователь частоты, для максимального напряжения питающей сети
- (3) Примечание: преобразователь частоты допускает работу с перегрузкой по току 110% в течение 60 секунд
- (4) Первое число мощность, рассеиваемая при номинальном токе нагрузки при установке в помещении (оболочке) с принудительной вентиляцией. Второк число мощность, рассеиваемая при номинальном токе нагрузки, если преобразователь частоты устанавливается в оболочке, и его силовая часть вынесена за пределы этой оболочки

Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В АС, 50/60 Гц, степень защиты ІР21

Каталожный но	мер и	Номи	нальная	Сеть			Преобразователь			
типоразмер (Se	типоразмер (S●)		мощность двигателя (1)		иальный ый ток	Полная мощность	Макс. пуско-	Рассеива- емая	Ток в установи-	Макс. переход-
				380 B	480 B		вой ток (2)	мощность	вшемся режиме (1)	ный ток (1) (3)
		кВт	л.с.	A	A	кВА	A	Вт	A	A
ATV630U07N4	S1	0.75	1	1.5	1.3	1.1	8	21 / <i>26</i>	2.2	2.4
ATV630U15N4	S1	1.5	2	3	2.6	2.2	8.3	41 / 28	4	4.4
ATV630U22N4	S1	2.2	3	4.3	3.8	3.2	8.4	60 / <i>30</i>	5.6	6.2
ATV630U30N4	S1	3	-	5.8	5.1	4.2	31.5	78 / <i>31</i>	7.2	7.9
ATV630U40N4	S1	4	5	7.6	6.7	5.6	32.2	97 / <i>33</i>	9.3	10.2
ATV630U55N4	S1	5.5	7 1/2	10.4	9.1	7.6	33.2	145 / <i>36</i>	12.7	14
ATV630U75N4	S2	7.5	10	13.8	11.9	9.9	39.9	172 / <i>44</i>	16.5	18.2
ATV630D11N4	S2	11	15	19.8	17	14.1	40.4	255 / <i>51</i>	23.5	25.9
ATV630D15N4	S3	15	20	27	23.3	19.4	74.5	366 / <i>59</i>	31.7	34.9
ATV630D18N4	S3	18.5	25	33.4	28.9	24	75.5	460 / <i>67</i>	39.2	43.1
ATV630D22N4	S3	22	30	39.6	34.4	28.6	76	505 / <i>68</i>	46.3	50.9
ATV630D30N4	S4	30	40	53.3	45.9	38.2	83	640 / <i>93</i>	61.5	67.7
ATV630D37N4	S4	37	50	66.2	57.3	47.6	92	796 / <i>106</i>	74.5	82
ATV630D45N4	S4	45	60	79.8	69.1	57.4	110	943 / 121	88	96.8
ATV630D55N4	S5	55	75	97.2	84.2	70	176	917 / <i>131</i>	106	116.6
ATV630D75N4	S5	75	100	131.3	112.7	93.7	187	1369 / 174	145	159.5
ATV630D90N4	S5	90	125	156.2	135.8	112.9	236	1585 / <i>196</i>	173	190.3
ATV630C11N4	S6	110	150	201	165	121.8	325	2026	211	232
ATV630C13N4	S6	132	200	237	213	161.4	325	2755	250	275
ATV630C16N4	S6	160	250	284	262	201.3	325	3270	302	332

- (1) Данные значения мощности приведены для номинальной частоты коммутации 4 кГц, для продолжительного режима работы. Частота коммутации настраивается от 1 до 16 кГц. Преобразователь частоты автоматически снижает частоту коммутации при превышении его теплового состояния, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Температура преобразователя частоты контролируется датчиками в силовом модуле. В продолжительном режиме работы необходимо уменьшать номинальный ток преобразователя частоты, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Кривые корректировки выходного тока приведены на стр. 51
- (2) Пиковое значение линейного тока при подаче силового питания на преобразователь частоты, для максимального напряжения питающей сети
- (3) Примечание: преобразователь частоты допускает работу с перегрузкой по току 110% в течение 60 секунд
- (4) Первое число мощность, рассеиваемая при номинальном токе нагрузки при установке в помещении (оболочке) с принудительной вентиляцией. Второк число мощность, рассеиваемая при номинальном токе нагрузки, если преобразователь частоты устанавливается в оболочке, и его силовая часть вынесена за пределы этой оболочки

Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В АС, 50/60 Гц, степень защиты IP55

Каталожный номер	И	Номин	Номинальная					Преобразов	Преобразователь	
типоразмер (S●)	типоразмер (S●)		мощность двигателя (1)		альный ый ток	Полная мощность	Макс. пуско-	Ток в установи-	Макс. переход-	
					480 B		вой ток (2)	вшемся режиме (1)	ный ток (1) (3)	
		кВт	л.с.	A	A	кВА	A	A	A	
ATV650U07N4	SA	0.75	1	1.5	1.3	1.1	8	2.2	2.4	
ATV650U15N4	SA	1.5	2	3	2.6	2.2	8.3	4	4.4	
ATV650U22N4	SA	2.2	3	4.3	3.8	3.2	8.4	5.6	6.2	
ATV650U30N4	SA	3	-	5.8	5.1	4.2	31.5	7.2	7.9	
ATV650U40N4	SA	4	5	7.6	6.7	5.6	32.2	9.3	10.2	
ATV650U55N4	SA	5.5	7 1/2	10.4	9.1	7.6	33.2	12.7	14	
ATV650U75N4	SA	7.5	10	13.8	11.9	9.9	39.9	16.5	18.2	
ATV650D11N4	SA	11	15	19.8	17	14.1	40.4	23.5	25.9	
ATV650D15N4	SA	15	20	27	23.3	19.4	74.5	31.7	34.9	
ATV650D18N4	SA	18.5	25	33.4	28.9	24	75.5	39.2	43.1	
ATV650D22N4	SA	22	30	39.6	34.4	28.6	76	46.3	50.9	
ATV650D30N4	SB	30	40	53.3	45.9	38.2	83	59	64.9	
ATV650D37N4	SB	37	50	66.2	57.3	47.6	92	72	79.2	
ATV650D45N4	SB	45	60	79.8	69.1	57.4	110	87	95.7	
ATV650D55N4	SC	55	75	97.2	84.2	70	176	106	116.6	
ATV650D75N4	SC	75	100	131.3	112.7	93.7	187	145	159.5	
ATV650D90N4	SC	90	125	156.2	135.8	112.9	236	173	190.3	

⁽¹⁾ Данные значения мощности приведены для номинальной частоты коммутации 4 кГц, для продолжительного режима работы. Частота коммутации настраивается от 1 до 16 кГц. Преобразователь частоты автоматически снижает частоту коммутации при превышении его теплового состояния, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Температура преобразователя частоты контролируется датчиками в силовом модуле. В продолжительном режиме работы необходимо уменьшать номинальный ток преобразователя частоты, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Кривые корректировки выходного тока приведены на стр. 51

⁽²⁾ Пиковое значение линейного тока при подаче силового питания на преобразователь частоты, для максимального напряжения питающей сети

⁽³⁾ Примечание: преобразователь частоты допускает работу с перегрузкой по току 110% в течение 60 секунд

Характеристики для тяжелого режима работы

Тяжелый режим работы

Режим работы считается нормальным, если по условиям работы механизма возможна перегрузка до 150%

Трехфазное напряжение питания 200 - 240 В АС, 50/60 Гц, степень защиты IP21

Каталожный ном	ер и	Номи	нальная	Сеть					Преобразо	азователь	
типоразмер (S●)		мощность двигателя (1)		Максимальный линейный ток		Полная мощность	Макс. пуско-	Рассеива- емая	Ток в установи-	Макс. переход-	
				200 Bc	240 B		вой ток (2)	мощность (4)	вшемся режиме (1)	ный ток (1) (3)	
		кВт	л.с.	A	A	кВА	A	Вт	A	A	
ATV630U07M3	S1	0.4	1/2	1.7	1.5	0.6	4.3	28 / <i>27</i>	3.3	5	
ATV630U15M3	S1	0.8	1	3.3	3	1.2	4.3	53 / <i>29</i>	4.6	6.9	
ATV630U22M3	S1	1.5	2	6	5.3	2.2	4.3	74 / <i>32</i>	8	12	
ATV630D03M3	S1	2.2	3	8.7	7.6	3.2	17.5	104 / <i>34</i>	11.2	16.8	
ATV630D04M3	S1	3	_	11.7	10.2	4.2	17.6	141 / <i>38</i>	13.7	20.6	
ATV630U55M3	S2	4	5	15.1	13	5.4	30.9	179 / <i>47</i>	18.7	28.1	
ATV630U75M3	S2	5.5	7 1/2	20.2	17.1	7.1	30.9	254 / <i>53</i>	25.4	38.1	
ATV630D11M3	S3	7.5	10	27.2	23.1	9.6	39.3	452 / <i>62</i>	32.7	49.1	
ATV630D15M3	S4	11	15	40.1	34.3	14.3	64.6	486 / 87	46.8	70.2	
ATV630D18M3	S4	15	20	53.1	44.9	18.7	71.3	595 / <i>97</i>	63.4	95.1	
ATV630D22M3	S4	19	25	64.8	54.5	22.7	70.9	707 / <i>107</i>	78.4	117.6	
ATV630D30M3	S5	22	30	78.3	67.1	27.9	133.3	862 / <i>129</i>	92.6	138.9	
ATV630D37M3	S5	30	40	104.7	88.6	36.8	133.3	1141 / <i>156</i>	123	184.5	
ATV630D45M3	S5	37	50	128.5	108.5	45.1	175	1367 / <i>175</i>	149	223.5	
ATV630D55M3	S6	45	60	156	134	50	168.2	- (5)	176	264	
ATV630D75M3	S6	55	75	189	161	61.1	168.2	- (5)	211	316.5	

- (1) Данные значения мощности приведены для номинальной частоты коммутации 4 кГц, для продолжительного режима работы. Частота коммутации настраивается от 1 до 16 кГц. Преобразователь частоты автоматически снижает частоту коммутации при превышении его теплового состояния, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Температура преобразователя частоты контролируется датчиками в силовом модуле. В продолжительном режиме работы необходимо уменьшать номинальный ток преобразователя частоты, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Кривые корректировки выходного тока приведены на стр. 51
- (2) Пиковое значение линейного тока при подаче силового питания на преобразователь частоты, для максимального напряжения питающей сети
- (3) Примечание: преобразователь частоты допускает работу с перегрузкой по току 150% в течение 60 секунд
- (4) Первое число мощность, рассеиваемая при номинальном токе нагрузки при установке в помещении (оболочке) с принудительной вентиляцией. Второк число мощность, рассеиваемая при номинальном токе нагрузки, если преобразователь частоты устанавливается в оболочке, и его силовая часть вынесена за пределы этой оболочки

Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В АС, 50/60 Гц, степень защиты ІР21

Каталожный ном	ер и	Номи	нальная	Сеть					Преобразователь	
типоразмер (S●)		мощность двигателя (1)		Максимальный линейный ток		Полная мощность	Макс. пуско-	Рассеива- емая	Ток в установи-	Макс. переход-
				380 B 480 B			вой ток (2)	мощность (4)	вшемся режиме (1)	ный ток (1) (3)
		кВт	л.с.	A	A	кВА	A	Вт	A	A
ATV630U07N4	S1	0.37	1/2	0.9	0.8	0.7	8	21 / <i>26</i>	1.5	2.3
ATV630U15N4	S1	0.75	1	1.7	1.5	1.2	8.3	41 / <i>28</i>	2.2	3.3
ATV630U22N4	S1	1.5	2	3.1	2.9	2.4	8.4	60 / <i>30</i>	4	6
ATV630U30N4	S1	2.2	3	4.5	4.0	3.3	31.5	78 / <i>31</i>	5.6	8.4
ATV630U40N4	S1	3	-	6.0	5.4	4.5	32.2	97 / <i>33</i>	7.2	10.8
ATV630U55N4	S1	4	5	8	7.2	6.0	33.2	145 / <i>36</i>	9.3	14
ATV630U75N4	S2	5.5	7 1/2	10.5	9.2	7.6	39.9	172 / 44	12.7	19.1
ATV630D11N4	S2	7.5	10	14.1	12.5	10.4	40.4	255 / <i>51</i>	16.5	24.8
ATV630D15N4	S3	11	15	20.6	18.1	15	74.5	366 / <i>59</i>	23.5	35.3
ATV630D18N4	S3	15	20	27.7	24.4	20.3	75.5	460 / <i>67</i>	31.7	47.6
ATV630D22N4	S3	19	25	34.1	29.9	24.9	76	505 / <i>68</i>	39.2	58.8
ATV630D30N4	S4	22	30	40.5	35.8	29.8	83	640 / <i>93</i>	46.3	69.5
ATV630D37N4	S4	30	40	54.8	48.3	40.2	92	796 / <i>106</i>	61.5	92.3
ATV630D45N4	S4	37	50	67.1	59	49.1	110	943 / 121	74.5	111.8
ATV630D55N4	S5	45	60	81.4	71.8	59.7	176	917 / <i>131</i>	88	132
ATV630D75N4	S5	55	75	98.9	86.9	72.2	187	1369 / 174	106	159
ATV630D90N4	S5	75	100	134.3	118.1	98.2	236	1585 / <i>196</i>	145	217.5
ATV630C11N4	S6	90	125	170	143	102.6	325	2026 /	173	259.5
ATV630C13N4	S6	110	150	201	165	121.8	325	2755 /	180	270
ATV630C16N4	S6	132	200	237	213	161.4	325	3270 /	240	360

- (1) Данные значения мощности приведены для номинальной частоты коммутации 4 кГц, для продолжительного режима работы. Частота коммутации настраивается от 1 до 16 кГц. Преобразователь частоты автоматически снижает частоту коммутации при превышении его теплового состояния, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Температура преобразователя частоты контролируется датчиками в силовом модуле. В продолжительном режиме работы необходимо уменьшать номинальный ток преобразователя частоты, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Кривые корректировки выходного тока приведены на стр. 51
- (2) Пиковое значение линейного тока при подаче силового питания на преобразователь частоты, для максимального напряжения питающей сети
- (3) Примечание: преобразователь частоты допускает работу с перегрузкой по току 150% в течение 60 секунд
- (4) Первое число мощность, рассеиваемая при номинальном токе нагрузки при установке в помещении (оболочке) с принудительной вентиляцией. Второк число мощность, рассеиваемая при номинальном токе нагрузки, если преобразователь частоты устанавливается в оболочке, и его силовая часть вынесена за пределы этой оболочки

Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В АС, 50/60 Гц, степень защиты ІР55

Каталожный номер	И	Номин	нальная	Сеть				Преобразов	Преобразователь	
типоразмер (S●)			мощность двигателя (1)		іальный ый ток	Полная мощность	Макс. пуско-	Ток в установи-	Макс. переход-	
					480 B		вой ток (2)	вшемся режиме(1)	ный ток (1) (3)	
		кВт	л.с.	A	A	кВА	A	A	A	
ATV650U07N4	SA	0.37	1/2	0.9	0.8	0.7	8.0	1.5	2.3	
ATV650U15N4	SA	0.75	1	1.7	1.5	1.2	8.3	2.2	3.3	
ATV650U22N4	SA	1.5	2	3.1	2.9	2.4	8.4	4	6	
ATV650U30N4	SA	2.2	3	4.5	4.0	3.3	31.5	5.6	8.4	
ATV650U40N4	SA	3	-	6	5.4	4.5	32.2	7.2	10.8	
ATV650U55N4	SA	4	5	8	7.2	6.0	33.2	9.3	14	
ATV650U75N4	SA	5.5	7 1/2	10.5	9.2	7.6	39.9	12.7	19.1	
ATV650D11N4	SA	7.5	10	14.1	12.5	10.4	40.4	16.5	24.8	
ATV650D15N4	SA	11	15	20.6	18.1	15	74.5	23.5	35.3	
ATV650D18N4	SA	15	20	27.7	24.4	20.3	75.5	31.7	47.6	
ATV650D22N4	SA	19	25	34.1	29.9	24.9	76	39.2	58.8	
ATV650D30N4	SB	22	30	40.5	35.8	29.8	83	46.3	69.5	
ATV650D37N4	SB	30	40	54.8	48.3	40.2	92	59	88.5	
ATV650D45N4	SB	37	50	67.1	59	49.1	109.7	72	108	
ATV650D55N4	SC	45	60	81.4	71.8	59.7	176	87	130.5	
ATV650D75N4	SC	55	75	98.9	86.9	72.2	187	106	159	
ATV650D90N4	SC	75	100	134.3	118.1	98.2	236	145	217.5	

⁽¹⁾ Данные значения мощности приведены для номинальной частоты коммутации 4 кГц, для продолжительного режима работы. Частота коммутации настраивается от 1 до 16 кГц. Преобразователь частоты автоматически снижает частоту коммутации при превышении его теплового состояния, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Температура преобразователя частоты контролируется датчиками в силовом модуле. В продолжительном режиме работы необходимо уменьшать номинальный ток преобразователя частоты, если частота коммутации настроена на значение более 4 кГц. Кривые корректировки выходного тока приведены на стр. 51

⁽²⁾ Пиковое значение линейного тока при подаче силового питания на преобразователь частоты, для максимального напряжения питающей сети


⁽³⁾ Примечание: преобразователь частоты допускает работу с перегрузкой по току 150% в течение 60 секунд

Кривые корректировки номинального тока преобразователя частоты


Описание

Кривые корректировки номинального тока преобразователя частоты (In) в функции температуры и частоты коммутации.


Типоразмер 1 - 200 - 240 В




Типоразмер 1 - 380 - 480 В




Типоразмер 3 - 200 - 240 В




Типоразмер 3 - 380 - 480 В




Типоразмер 4 - 200 - 240 В




Типоразмер 4 - 380 - 480 В



Типоразмер 5 - 200 - 240 В



Типоразмер 5 - 380 - 480 В



Характеристики цепей управления

Характеристики и назначение клемм управления

Примечание:

- Общее описание клеммника цепей управления приведено на стр. 42
- Функции, назначенные на входы/выходы в заводской конфигурации преобразователя частоты, описываются в Руководстве по программированию

Клемма	Назначение	Тип	Электрические характеристики
R1A	НО контакт реле R1	0	Реле R1
R1B	НЗ контакт реле R1	0	Минимальная переключающая способность: 5 мА для 24 В DC
R1C	Общий контакт реле R1	0	 Максимальная переключающая способность для активной нагрузки: 3 А для 250 В АС и 30 В DC Максимальная переключающая способность для индуктивной нагрузки: (соs j = 0.4 и L/R = 7 мс): 2 А для 250 В АС и 30 В DC Время дискретизации: 5 мс +/- 0.5 мс Количество циклов переключения: 100 000 коммутаций при максимальном токе
R2A	НО контакт реле R2	0	Реле R2
R2C	НЗ контакт реле R2	0	 Минимальная переключающая способность: 5 мА для 24 В DC Максимальная переключающая способность для активной нагрузки: 3 А для 250 В АС и 30 В DC Максимальная переключающая способность для индуктивной нагрузки: (соѕ ј = 0.4 и L/R = 7 мс): 2 А для 250 В АС и 30 В DC Время дискретизации: 5 мс +/- 0.5 мс Количество циклов переключения: 100 000 коммутаций при максимальном токе
R3A	НО контакт реле R3	0	Реле R3
R3C	НЗ контакт реле R3	0	 Минимальная переключающая способность: 5 мА для 24 В DC Максимальная переключающая способность для активной нагрузки: 3 А для 250 В АС и 30 В DC Максимальная переключающая способность для индуктивной нагрузки: (соѕ j = 0.4 и L/R = 7 мс): 2 А для 250 В АС и 30 В DC Время дискретизации: 5 мс +/- 0.5 мс Количество циклов переключения: 100 000 коммутаций при максимальном токе
STOA, STOB	Входы STO	I	Входы функции безопасности STO Руководство по функциям безопасности доступно на сайте www.schneider-electric.com
24V	Источник питания для дискретных входов и входов функции безопасности STO	0	 +24 B DC Диапазон изменения: минимум 24 B DC, максимум 27 B DC Ток: максимум 200 мА Источник защищен от перегрузки и короткого замыкания При положении переключателя Sink Ext, на эту клемму подается питание от внешнего ПЛК
СОМ	Общий вывод аналоговых входов/выходов	I/O	0 В для аналоговых сигналов
AQ1	Аналоговый выход	0	AQ: Аналоговые выходы, конфигурируемые по току или напряжению
AQ2	Аналоговый выход	0	 Аналоговый выход по напряжению 0 - 10 В DC, минимальное сопротивление нагрузки 470 Ом Аналоговый выход по току X-Y мА, с программированием X и Y от 0 до 20 мА, максимальное сопротивление нагрузки 500 Ом Максимальное время дискретизации: 10 мс ± 1 мс Разрешение 10 бит Точность: ± 1 % при температуре до 60°C Линейность ± 0.2 %
P24	Подключение внешнего источника питания	I	Подключение внешнего источника питания +24 В DC ■ Диапазон изменения: минимум 19 В DC, vfrcbvev 30 D BC ■ Ток : максимум 1.25 A
0V	0 V	I/O	0 В для Р24

DI1-DI6	Дискретные входы		
	диоцентво влода		 6 программируемых дискретных входов 24 В DC, в соответствии с МЭК (IEC)/EN 61131-2, тип 1 Положение переключателя Source: состояние 0, если напряжение на входе меньше 5 В DC, либо вход не подключен, состояние 1, если напряжение на входе больше 11 В DC Положение переключателя Sink: состояние 0, если напряжение на входе больше 16 В DC или вход не подключен, состояние 1, если напряжение на входе меньше 10 В DC Полное сопротивление 3.5 кОм, Максимальное напряжение: 30 В DC Максимальнре время дискретизации: 2 мс ± 0.5 мс Возможно назначение нескольких функций на один дискретный вход (например, вход Ц1 назначен на команду вращения вперед и предустановленную скорость 2, вход Ц3 назначен на команду вращения назад и предустановленную скорость 3
DI5-DI6	Импульсные входы	I	Программируемые импульсные входы Соответствует стандарту МЭК (IEC) 65А-68, уровень ПЛК 1 Состояние 0, если < 0.6 В DC, состояние 1, если > 2.5 В DC Импульсный счетчик 0 - 30 кГц Диапазон частоты: 0 - 30 кГц Цикличность: 50 % ± 10 % Максимальное напряжение на входе 30 В DC, < 10 мА Максимальнре время дискретизации 5 мс ± 1 мс
10V	Источник питания для аналоговых входов	0	Встроенный источник питания для аналоговоых входов 10.5 В DC Отклонение ± 5% Ток максимум 10 мА Защищен от короткого замыкания
AI1-AI2-AI3	Аналоговые входы	I	Программно конфигурируемые по току или по напряжению Аналоговый вход по напряжению 0 - 10 В DC, сопротивление 30 кОм Аналоговый выход по току X-Y мА, с программированием X и Y от 0 до 20 мА, сопротивление 250 Ом Максимальнре время дискретизации 5 мс ± 1 мсѕ Разрешение 12 бит Точность: ± 0.6 % при температуре до 60°С Линейность ± 0.15 % от максимального значения
СОМ	Общая точка аналоговых входов/выходов	I/O	0 В для аналоговых выходов
Al2-Al3	Подключение датчиков		Программно конфигурируемые РТ1000, КТY84, РТС или датчик уровня • РТ100 • 1 или 3 последовательно подключенных датчика • Ток датчика 5 мА • Диапазон измерения −20/200°С • Точность +/− 4°С при температуре до 60°С • РТ1000 • 1 или 3 последовательно подключенных датчика • Ток датчика 1 мА • Диапазон измерения −20/200°С • Точность +/− 4°С при температуре до 60°С • КТY84 • 1 датчик • Ток датчика 1 мА • Диапазон измерения −20/200°С • Точность +/− 4°С при температуре до 60°С • РТС • Не более 6 последовательно подключенных датчика • Ток датчика 1 мА • Номинальное значение < 1.5 kкОм • Порог отключения 3 кОм • Порог отключения 3 кОм • Порог возврата 1.8 кОм • Защита от короткого замыкания (< 50 Ом) • Датчик уровня • Чувствительность 0 - 1 МОм, конфигурируется • Ток датчика от 0.3 до максимум 1 мА

Переключатель Sink / Source

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

- Если переключатель находится в положении Sink Int или Sink Ext, клемма 0 V не должна быть заземлена
- Необходимо убедиться, что при выборе Sink -логики отсутствует возможность несанкционированного замыкания дискретных входов на землю, например, в результате повреждения кабеля
- Необходимо соблюдать действующие стандарты (например, EN 60204) при выполнении заземления цепей управления


Несоблюдение данных требований может привести к смерти, тяжелым травмам или повреждению оборудования

Переключатель позволяет согласовать дискретные входы с технологическими особенностями используемых логических контроллеров. Процедура доступа к переключателю описана на стр. 82. Переключатель расположен ниже клеммника цепей управления, описание приведено на стр. 43.


- Переключатель находится в положении Source (заводская настройка) при использовании транзисторных выходов контроллера типа PNP
- Переключатель в положении Sink или Sink Ext при использовании выходов контроллера типа NPN

Переключатель в положении SRC (Source) и использование внутреннего источника питания дискретных входов






Переключатель в положении SRC (Source) и использование внешнего источника питания дискретных входов




Переключатель в положении SK (Sink) и использование внутреннего источника питания дискретных входов





Переключатель в положении EXT (Sink Ext) и использование внешнего источника питания дискретных входов



Глава 3

Установка

Содержание главы

Глава 3 содержит следующие разделы:

Р аздел	Стр.
Способы установкиѕ	58
Последовательность установки	62

Способы установки

Рекомендации до начала работы

А ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЧЕРЕЗ ПОСТОРОННИЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПРЕДМЕТЫ, ЛИБО В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И/ИЛИ ИНСТРУМЕНТА

Наличие посторонних проводящих предметов или повреждение узлов преобразователя частоты может привести к поражению электрическим током

- Запрещается использовать поврежденное оборудование или инструмент
- Нельзя класть посторонние предметы, в том числе крепеж, на корпус или внутренние узлы преобразователя частоты


Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам


Добавление маркировки с требованиями безпасности

Шаг	Действие
1	Выбрать табличку с требованиями безопасности, принятыми в данной стране
2	Изучить требования безопасности, принятые в данной стране
3	Закрепить табличку на лицевой панели преобразователя частоты таким образом, чтобы она была на виду


Способы установки

В данной таблице описываются возможные способы установки преобразователя частоты и степень защиты, получаемая в результате в соответствии со шкалой IP.





Минимальные зазоры при установке в шкафу



Минимальные расстояния между преобразователем частоты и панелями оболочки определяются его типоразмером.

Типоразмер	X1	X2	Х3
1	≥ 100 мм	≥ 100 мм	≥ 10 мм
2	≥ 100 мм	≥ 100 мм	≥ 10 мм
3	≥ 100 мм	≥ 100 мм	≥ 10 мм
4	≥ 100 мм	≥ 100 мм	≥ 10 мм
5	≥ 100 мм	≥ 100 мм	≥ 10 мм
6	≥ 250 мм	≥ 250 мм	≥ 100 мм

Х1: минимальное расстояние от нижней части преобразователя частоты

Х2: минимальное расстояние от верхней части преобразователя частоты

ХЗ: минимальное расстояние от передней панели преобразователя частоты

- Преобразователь частоты устанавливается вертикально (±10°). Это необходимо для его охлаждения
- Необходимо установить преобразователь частоты на монтажную поверхность и закрепить его при помощи 4 болтов. При установке необходимо руководствоваться таблицей диаметров болтов и отверстий, приведенной ниже, а также соблюдать необходимые меры безопасности при выполнении работ
- Использование шайб обязательно для всех болтов, используемых при установке преобразователя частоты
- Болты должны быть затянуты рекомендованным моментом приведенным в таблице в данном Руководстве
- Запрещается устанавливать преобразователь частоты вблизи от поверхностей, которые могут иметь повышенную температуру
- Необходимо избегать для установки мест, в которых тепло может акуумулироваться
- Приведенные в данном разделе минимальные расстояния должны выполняться без оговорок
- Преобразователь частоты не может устанавливаться на горючие поверхности


Крепежные болты

Типоразмер	Диаметр болта	Диаметр отверстия
1	5 мм	6 мм
2	5 мм	6 мм
3	5 мм	6 мм
4	6 мм	7 мм
5	8 мм	9 мм
6	10 мм	11.5 мм
Α	5 мм	6 мм

Типоразмер	Диаметр болта	Диаметр отверстия
В	8 мм	9 мм
С	10 мм	11.6 мм

Последовательность установки


Последовательность установки для типоразмеров 1, 2 и 3



Необходимо выполнить следующую инструкцию:

Шаг	Действие
1	Открутить 4 болта, крепящие крышку передней панели
2	Подать крышку передней панели вниз
3	Удалить крышку передней панели
4	Слегка приподнять верхнюю крышку преобразователя частоты за тыльную часть и подать вперед
5	Удалить верхнюю крышку
6	Закрепить преобразователь частоты на монтажной поверхности, используя болты с гайками, как указано в данном разделе

Последовательность установки для типоразмеров 4 и 5



Необходимо выполнить следующую инструкцию:

Шаг	Действие
1	Открутить 6 болтов (для типоразмера 4) или 8 болтов (для типоразмера 5), крепящих переднюю и нижнюю крышки
2	Удалить крышки
3	Слегка приподнять верхнюю крышку преобразователя частоты за тыльную часть и подать вперед
4	Удалить верхнюю крышку
5	Закрепить преобразователь частоты на монтажной поверхности, используя болты с гайками, как указано в данном разделе

Последовательность установки для типоразмера 6

Установка преобразователя частоты не требует предварительных действий по демонтажу крышек и панелей. Преобразователь устанавливается на монтажную поверхность и закрепляется 4 болтами с шайбами, как указано в данном разделе.

Последовательность установки для типоразмеров А, В и С

Установка преобразователя частоты не требует предварительных действий по демонтажу крышек и панелей. Преобразователь устанавливается на монтажную поверхность и закрепляется 4 болтами с шайбами, как указано в данном разделе.

Глава 4

Подключение

Содержание главы

Глава 4 содержит следующие разделы:

Раздел	Стр.
Требования безопасностиѕ	
Ограничение длины кабеля	68
Схемы подключения	69
Подключение к силовым клеммам	71
Электромагнитная совместимость	78
Применение в сетях с изолированной нейтралью	
Подключение цепей управления	

Требования безопасности

Общие указания

А ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Сечение проводников и моменты затяжки должны соответствовать значениям, приведенным в данном Руководстве
- Запрещается использовать многожильные кабели без кабельных наконечников, если потенциал проводника превышает
 25 В (для переменного тока)

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ УМЕНЬШЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭМС

- Не следует подключать преобразователь частоты непосредственно к "мощным" сетям
- Необходимо дополнительно устанавливать сетевой дроссель, если ожидаемый ток короткого замыкания превышает значения, приведенные в технической документации на данный преобразователь частоты

Несоблюдение данных требований может привести к повреждению оборудования

Характеристики кабеля

При длине кабеля между преобразователем частоты и двигателем более 150 м необходимо применять дроссель двигателя (подробная информация приведена в технической документации на преобразователь частоты).

Для соответствия требованиям стандарта МЭК (IEC) 61800-3 (ГОСТ Р 51524-2012), категории С2 и С3, рекомендуется применять экранированный кабель, за исключением случаев использования синусного фильтра. Применение экранированных кабелей с синусным фильтром не рекомендуется.

Для уменьшения синфазных токов рекомендуется установка ферритовых колец (фильтров синфазеых помех) по выходу преобразователя частоты

Для подключения преобразователей частоты серии Altivar Process могут использоваться кабели со стандартной емкостью. Применение кабелей с низкой емкостью может увеличить максимальную длину кабеля между преобразователем частоты и двигателем.

Функция [Ограничение перенапряжения двигателя] SUL позволяет увеличить максимально допустимую длину кабеля двигателя, однако при этом ухудшаются его моментные характеристики (см. Руководство по программированию).

Устройства дифееренциальной защиты

В случае, когда местными нормативными актами требуется установка на входе преобразователя частоты устройства дифференциальной защиты, необходио использовать устройства типа А для трехфазных преобразователей частоты, питающихся от однофазной сети, и устройства типа В для преобразователей частоты, питающихся от трехфазной сети, как указано в стандарте МЭК (IEC) 60755.

Устройство дифференциальной защиты должно включать:

- Фильтр высокочастотных токов
- Возможность временной задержки для предотвращения ложных срабатываний при поадче питания на преобразователь
 частоты из-за наличия паразитных емкостей. Временная задержка недоступна для устройств с током 30 мА, в этом случае
 необходимо тщательно выбирать аппарат защиты, имеющий защиту от нежелательных срабатываний.

Если в состав установки входят несколько преобразователей частоты, устройства дифференциальной защиты должны устанавливаться для каждого из них.

Кабели управления

- Кабели цепей управления должны прокладываться отдельно от силовых кабелей. Для передачи дискретных и аналоговых сигналов необходимо использовать кабель с экранированными витыми парами с шагом 25 - 50 мм. Экран подключается и заземляется в соответствии с действующими нормативными документами.
- Рекомендуемая разделка кабеля и характеристики кабельных наконечников доступны на сайте www.schneider-electric.com.


А ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - НЕПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Неправильно выполненное заземление может стать причиной поражения электрическим током

- Преобразователь частоты должен заземляться до подачи силового питания
- Оболочка кабеля и монтажные трубы не могут использоваться в качестве проводников заземления.
- Сечение проводника заземления должно соответствовать действующим стандартам
- Экран кабеля не может использоваться в качестве проводника заземления

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам



А ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - НЕПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Преобразователи частоты имеют повышенный ток утечки >3.5 мА

- Сечение проводника заземления должно быть не менее 10 mm², либо заземление должно выполняться двумя проводниками с сечением, равным сечению проводников, подключаемых к силовым клеммам
- Необходимо убедиться, что заземление выполнено в строгом соответствии с действующими нормативными документами, определяющими порядок заземления не только преобразователя частоты, но и всей установки в целом

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам

Момент затяжки болтов для проводников заземления должен соответствовать требованиям, приведенным в соответствующем разделе данного Руководства (см.стр.22).

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

- Тип аппаратов защиты на входе преобразователя частоты должен выбираться в соответствии с рекомендациями производителя
- Автоматические выключатели и предохранители, используемые в качестве аппаратов защиты, должны соответствовать по характеристикам параметрам, приведенным в технической документации на преобразователи частоты
- Необходимо дополнительно устанавливать сетевой дроссель, если ожидаемый ток короткого замыкания превышает значения, приведенные в технической документации на данный преобразователь частоты

Несоблюдение данных требований может привести к смерти, тяжелым травмам или повреждению оборудования

ВНИМАНИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕКОРРЕКТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

 До подачи питания и конфигурирования преобразователя частоты необходимо убедиться, что подключение силовых кабелей и кабелей управления выполнено в соответствии с документацией

Несоблюдение данных требований может привести к повреждению оборудования

- Необходимо убедиться, что сопротивление на "землю" не превышает 1 Ом
- При выполнении заземления для нескольких преобразователей частоты, каждый преобразователь должен заземляться отдельно, как показано на приведенном выше рисунке
- Запрещается соединять проводники заземления последовательно

Ограничение длины кабеля

Проблема "длинного кабеля"

При большой длине кабеля между преобразователем частоты и двигателем, вследствие физических процессов, происходящих в кабеле, амплитуда импульсов напряжения на клеммах двигателя может превышать двойное напряжение звена постоянного тока. Величина и высокая скорость нарастания импульсов могут привести к повреждению изоляции обмоток двигателя и его преждевременному выходу из строя.

Программная функция ограничения перенапряжения двигателя позволяет уменьшить амплитуду импульсов до двойного напряжения звена постоянного тока и несколько увеличить максимально допустимую длину кабеля.

Перечень мерприятий по увеличению срока службы двигателей

Для увеличения срока службы двигателя необходимо выполнять следующие несложные требования:

- Должны применяться электродвигатели, спроектированные для работы с преобразователями частоты (двигатели должны соответствовать стандарту МЭК (IEC) 60034-25)
- Преобразователь частоты должен иметь интегрированную программную функцию ограничения перенапряжения на клеммах двигателя
- Расстояние между преобразователем частоты и двигателем должно быть минимальным
- Рекомендуется использовать неэкранированный кабель, если это не противоречит требованиям ЭМС для данной технологической установки
- Необходимо снижать частоту коммутации силовых элементов преобразователя частоты (рекомендуется 2.5 кГц)

Предварительные рекомендации в соответствии с МЭК (IEC) 60034-25

Предварительные рекомендации по длинам кабеля в зависимости от применяемого двигателя:

Длина кабеля двигателя (неэкранированный кабель)	Двигатель соответствует МЭК (IEC) 60034-25	Двигатель не соответствует МЭК (IEC) 60034-25
1 м < Lm < 50 м	Фильтр dU/dt не требуется	Установка фильтра dU/dt
50 м < Lm < 100 м	Фильтр dU/dt не требуется	Установка синус-фильтра
100 м < Lm < 300 м	Фильтр dU/dt не требуется	Установка синус-фильтра
300 м < Lm < 500 м	Установка фильтра dU/dt	Установка синус-фильтра
500 м < Lm < 1000 м	Установка синус-фильтра	Установка синус-фильтра


Примечание: При выборе дополнительного оборудования необходимо учитывать, что применение экранированного кабеля сокращает его максимально допустимую длину вдвое. Например, длина неэкранированного кабеля 200 м соответствует при аналогичных условиях применения длине экранированного кабеля 100 м.

Дополнительная информация

Дополнительная информация по выбору преобразователей частоты и опционального оборудования доступна на сайте www.schneider-electric.com.

Схемы подключения


Схема подключения цепей управления



- (1) Входы STO (функция безопасности Safe Torque Off)
- (2) Аналоговые выходы
- (3) Дискретные входы
- (4) Аналоговые входы

Однофазное или трехфазное питание - схема силовой части с линейным контактором, без функции безопасности STO


Схема подключений в соответствии со стандартом EN 954-1, категория 1 и МЭК (IEC)/EN 61508, SIL1, категория остановки 0 в соответствии со стандартом МЭК (IEC)/EN 60204-1



(1) Выход R1 сконфигурирован как реле неисправности, выполняет отключение преобразователя частоты от питающей сети при появлении аварийного сообщения

Однофазное или трехфазное питание - схема с разъединителем по выходу преобразователя частоты

Схема подключений в соответствии со стандартом EN 954-1, категория 1 и MЭK (IEC)/EN 61508, SIL1, категория остановки 0 в соответствии со стандартом MЭK (IEC)/EN 60204-1




(1) Выход R1 сконфигурирован как реле неисправности, выполняет отключение преобразователя частоты от питающей сети при появлении аварийного сообщения

Функции безопасности

Подробное описание функции безопасности STO приведено в Руководстве по функциям безопасности.

Подключение датчиков

Датчики (1 или 3) могут подключаться к аналоговым входам Al2 или Al3



Подключение к силовым клеммам


Подключение к силовым клеммам для типоразмеров 1, 2 и 3

А ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ

Необходимо внимательно изучить и неукоснительно выполнять все требования безопасности до начала работ, описание которых приводится в данном разделе

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам



Для доступа к силовым клеммам преобразователей частоты типоразмеров 1, 2 и 3 небходимо выполнить следующие действия:

Шаг	Действие
1	Открутить 4 болта на передней панели преобразователя частоты
2	Подать вниз переднюю панель
3	Удалить переднюю панель

А ОПАСНО


ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ

Необходимо внимательно изучить и неукоснительно выполнять все требования безопасности до начала работ, описание которых приводится в данном разделе

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам

Для доступа к силовым клеммам преобразователей частоты типоразмера А небходимо выполнить следующие действия:

Шаг	Действие
1	Открутить 4 болта крепления передней панели
2	Разъединить переднюю панель и корпус преобразователя частоты
3	Разместить переднюю панель так, чтобы она не препятствовала работе



А ОПАСНО


ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ

Необходимо внимательно изучить и неукоснительно выполнять все требования безопасности до начала работ, описание которых приводится в данном разделе

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам

Для доступа к силовым клеммам преобразователей частоты типоразмеров В и С небходимо выполнить следующие действия:

Шаг	Действие
1	Открутить фиксирующие болты крепления передней панели
2	Откыть переднюю панель




А ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ

Необходимо внимательно изучить и неукоснительно выполнять все требования безопасности до начала работ, описание которых приводится в данном разделе

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам



Для доступа к силовым клеммам преобразователей частоты типоразмеров 4 и 5 небходимо выполнить следующие действия:


Шаг	Действие
1	Открутить 6 болтов крепления передней и нижней панелей преобразователя частоты
2	Удалить панели

А ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ

Необходимо внимательно изучить и неукоснительно выполнять все требования безопасности до начала работ, описание которых приводится в данном разделе


Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам



Для доступа к силовым клеммам преобразователей частоты типоразмера 6 небходимо выполнить следующие действия:

Шаг	Действие
1	Открутить 11 болтов крепления передней панели и удалить ее
2	Открутить 4 болта крепления нижней панели и удалить ее

Подготовка монтажной платы для крепления кабелей




Примечание: На рисунке показана плата для типоразмера 3. Платы для других типоразмеров несколько отличаются. До подключения силовых кабелей к преобразователю частоты необходимо выполнить следующие работы:

Шаг	Действие
1	Ослабить при необходимости болты (D) крепежных хомутов (C)
2	Завести кабель питающей сети в отверстие (А)
3	Завести кабель двигателя в отверстие (В)
4	Затянуть болты крепежных хомутов


Подключение силовых кабелей для типоразмера 1

Силовые кабели подключаются, как указано на рисунке.




Подключение силовых кабелей для типоразмера 2

Силовые кабели подключаются, как указано на рисунке.




Подключение силовых кабелей для типоразмера 3

Силовые кабели подключаются, как указано на рисунке.



Подключение силовых кабелей для типоразмеров 4 и 5

Силовые кабели подключаются, как указано на рисунке.



Электромагнитная совместимость

Общие требования электромагнитной совместимости для шкафов управления

Рекомендации	Результат	
Использование монтажных плат с хорошей проводимостью, соединение металлических деталей по возможно большей поверхности, удаление краски из областей контакта	Хорошая проводимость благодаря большой поверхности контакта	
Заземление шкафов управления, их дверей , монтажных панелей шинами или проводниками заземления. Минимальное сечение проводника заземления - 10 mm ²	Уменьшение уровня помех	
Оснащение устройств коммутации (контакторы, реле, катушки электромагнитных клапанов) дугогасительными элементами (например, диодами, варисторами, R-C цепочками)	Уменьшение взаимного влияния устройств	
Раздельная установка силовых модулей и блоков систем управления		

Применение экранированных кабелей

Рекомендации	Результат
Большая поверхность заземления экранов кабелей, использование кабельных хомутов и заземляющих перемычек	Уменьшение уровня помех
Применение кабельных хомутов для соединения экранов всех силовых кабелей к монтажной плате в шкафу управления	
Заземление экранов для проводников, передающих дискретные сигналы	Уменьшение взаимного влияния проводников, уменьшение уровня помех
Заземление экранов для проводников, передающих аналоговые сигналы, непосредственно на самом устройстве (приемнике сигнала), изолирование экрана на другом конце проводника или его заземление через емкость (например, 10 нФ, 100 В, или более)	Уменьшение уровня низкочастотных помех
Использование экранированных кабелей двигателя с медной оплеткой и покрытием как минимум 85%, заземление силовых кабелей с двух сторон максимально возможной площадью экрана	Уменьшение влияния на другое оборудование, уменьшение уровня помех

Прокладка кабелей

Рекомендации	Результат
Прокладка коммуникационных и сигнальных кабелей отдельно от силовых кабелей постоянного и переменного тока, если напряжение превышает 60 В. Коммуникационные, сигнальные кабели и кабели передачи аналоговых сигналов могут прокладываться в одном лотке или кабельном канале. Рекомендуемое расстояние между кабельными лотками - не менее 20 см	Уменьшение взаимных помех
Длина кабелей должна быть минимальна, насколько это возможно. Не рекомендуется прокладывать неиспользуемые кабели, для заземления шкафов управления используются короткие проводники и шины заземления	Уменьшение явлений, вызываемых индуктивностью и емкостью кабеля
Эквипотенциальные проводники выравнивания потенциала используются в следующих случаях: установка оборудования на большой площади, различное напряжение питанющей сети, прокладка через несколько помещений	Уменьшение токов, проходящих по кабельному экрану, уменьшение помех
Эквипотенциальные проводники выравнивания потенциала должны быть хорошо скручены	Подавление токов высокой частоты
Если двигательи механизм не являются единым эквипотенциальным устройством, например, фланец механизма изолирован, двигатель должен быть заземлен шинами или проводниками заземления. Сечение проводников заземления дожно быть не менее10 mm2	Уменьшение помех, увеличение помехозащищенности
Для сигналов постоянного тока используется витая пара Для передачи дискретных и аналоговых сигналов рекомендуется применять кабель с экранированными витыми парами с шагом 25 - 50 мм	Отсутствие потерь сигнала в кабелях цепей управления, уменьшение помех

Питающая сеть

Рекомендации	Результат
Использование оборудования в сетях с заземленной нейтралью	Возможность применения сетевых фильтров
Применение ограничителей перенапряжения	Уменьшение риска повреждения оборудования вследствие перенапряжения

Дополнительные рекомендации по электромагнитной совместимости

В зависимости от условий установки и применения, для улучшения электромагнитной обстановки могут быть рекомендованы следующие мероприятия:

Рекомендации	Результат
Использование сетевых дросселей	Уменьшение гармоник в кривой тока, потребляемого из сети, увеличение срока службы преобразователя частоты
Использование дополнительных фильтров в питающей сети	Значительное ограничение уровня помех
Дополнительные мероприятия, например, установка в шкафу с экранированием, обеспечивающим ослабление уровня излучаемых помех до 15 дБ	

Примечание: При использовании дополнительных фильтров и дросселей со стороны питающей сети, они должны устанавливаться как можно ближе к преобразователям частоты. Подключение к питающей сети осуществляется неэкранированным кабелем.

Применение в сетях с изолированной нейтралью

Общие сведения

Нейтрального точка такой сети изолирована от "земли" или заземлена через начительное сопротивление. Необходимо вести постоянный контроль сопротивления изоляции приборами, способными работать с нелинейной нагрузкой.

Особенности работы в сетях с изолированной нейтралью

🕰 🕰 ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ

Необходимо внимательно изучить и неукоснительно выполнять все требования безопасности до начала работ, описание которых приводится в данном разделе

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам

Преобразователи частоты Alrivar Process имеют втроенный ЭМС-фильтр. В результате работы фильтра появляется ток утечки. Если при этом возникают проблемы с настройкой дифференциальной защиты, или иные явления, ток утечки может быть уменьшен путем отключения фильтра, как указано на рисунках. Однако при такой конфигурации преобразователи частоты не соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости стандарта МЭК (IEC) 61800-3.

Отключение фильтра ЭМС


Для подготовки преобразователя частоты к работе в сетях с изолированной нейтралью необходимо выполнить следующие действия:

Шаг	Действие
1	Удалить переднюю панель (см.стр.71)
2	Для работы в сетях с изолированной нейтралью болты должны быть в положении ①
3	Для работы в сетях с неизолированной нейтралью болты должны быть в положении ②
4	Установить переднюю панель на место и закрепить ее


Примечание:

- Используются только болты, входящие в комплект поставки
- Запрещается эскплуатировать преобразователь частоты, если болты отсутствуют


Положение болтов для типоразмеров 1, 2 и 3




Положение болтов для типоразмера 4, напряжение сети 200 В



Положение болтов для типоразмера 4, напряжение сети 400 В



Положение болтов для типоразмера 5



Подключение цепей управления

Действия до начала работы

А ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ

Необходимо внимательно изучить и неукоснительно выполнять все требования безопасности до начала работ, описание которых приводится в данном разделе

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


НЕКОРРЕКТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ

На входы и выходы преобразователя частоты могут назначаться различные функции в зависимости от выбранного режима работы и настроек соответствующих параметров

- Необходимо убедиться, что подключения выполнены в соответствии со схемой и файлом настройки
- Пуск оборудования возможен, только если в опасной зоне нет персонала или иного оборудования
- При вводе в эксплуатацию необходимо выполнять проверки для всех возможных режимов работы, предотвращая возможные аварийные ситуации

Несоблюдение данных требований может привести к смерти, тяжелым травмам или к повреждению оборудования


Подключение к клеммам цепей управления для типоразмеров 1, 2 и 3



Для доступа к клеммам цепей управления типоразмеров 1, 2 и 3 необходимо выполнить следующие действия:

Шаг	Действие
1	Открутить 4 болта крепления передней панели
2	Подать переднюю панель вниз
3	Удалить переднюю панель


Подключение к клеммам цепей управления для типоразмеров 4 и 5



Для доступа к клеммам цепей управления типоразмеров 4 и 5 необходимо выполнить следующие действия

Шаг Действие		Действие
	1	Открутить 6 болтов крепления передней и нижней панелей преобразователя частоты
Ī	2	Удалить панели


Подключение к клеммам цепей управления для типоразмера 6



Для доступа к клеммам цепей управления типоразмера 6 необходимо выполнить следующие действия:

Шаг	Действие
1	Открутить 11 болтов крепления передней панели и удалить ее
2	Открутить 4 болта крепления нижней панели и удалить ее

Подготовка монтажной платы для крепления кабелей



Примечание: На рисунке показана плата для типоразмера 3. Платы для других типоразмеров несколько отличаются Для подключения цепей управления к преобразователю частоты необходимо выполнить следующие работы:

Шаг	Действие				
1	Ослабить без необходимости болты (D) крепежных хомутов (E)				
2	Завести в отверстия (А) и (В) дополнительные кабели, например, кабели подключения коммуникационных модулей				
3	3 Завести в отверстие (C) кабель, содержащий проводники для подключения к следующим клеммам: ● P24 ● 0V ● DI1 - DI6 ● 24V				
4	Завести в отверстие (D) кабель, содержащий проводники для подключения к следующим клеммам: ● STOA, STOB ● 24V ● COM ● AO1, AO2 ● 10 V ● AI1 - AI3				
5	Литерой G обозначено место для подключения следующих проводников • R1A - R1C • R2A - R2C • R3A - R3C • RJ45 • Другое дополнительное оборудование				
6	Затянуть болты и закрепить кабели в хомутах				

Глава 5 Проверка

Перечень контрольных проверок, которые необходимо выполнить до подачи питания

Механический монтаж

Проверить условия установки и крепления оборудования:

	Шаг	Действие	Y
1 Соблюдены рекомендованные расстояния между устройствами в шкафу?		Соблюдены рекомендованные расстояния между устройствами в шкафу?	
	2	Соответствует момент затяжки крепежных деталей рекомендованному?	

Электрический монтаж

Проверить прокладку и подключение силовых кабелей, какбелей управления, шин и проводников заземления:

Шаг	Шаг Действие		
1	1 Подключены проводники заземления?		
2	2 Правильно выбраны предохранители и автоматические выключатели, соответствуют характеристики и предохранителей рекомендованным?		
3	3 Подключены или изолированы все проводники на концах кабелей?		
4	Прокладка и подключение проводников и разъемов выполнены в соответствии с документацией?		
5	Цветовая маркировка втычных разъемов соответствует маркировке блока управления?		
6 Корректно подключены проводники сигнальных кабелей?			
7	7 Правильно выполнено заземление экранов?		
8	Выполнены все рекомендации по соблюдению электромагнитной совместимости?		

Защитные панели и уплотнения

Убедиться, что все защитные крышки, панели и уплотнения установлены согласно документации и обкспечивают требуемую степень защиты.

Глава 6 Обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт

Техническое обслуживание

А ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ

Необходимо внимательно изучить и неукоснительно выполнять все требования безопасности до начала работ, описание которых приводится в данном разделе

Несоблюдение данных требований может привести к смерти или тяжелым травмам

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

Необходимо неукоснительно выполнять изложенные в данной главе рекомендации по техническому обслуживанию

Несоблюдение данных требований может привести к повреждению оборудования

Внешние факторы	Узлы и элементы преобразователя частоты	Проводимые мероприятия	Периодичность
Ударные нагрузки	Корпус, блок управления (состояние светодиодов)	Визуальный осмотр	Не реже одного раза в год
Коррозия	Клеммники - разъемы - болты - плата для подключения кабелей	Осмотр и очистка	
Грязь	Клеммники - вентиляторы - каналы охлаждения		
Температура	Температура окружающей среды вблизи преобразователя частоты	Оценка и корректировка условий эксплуатации	
Условия охлаждения	Вентилятор	Проверка состояния и работы вентилятора	Не реже одного раза в год
		Замена вентилятора. Инструкция по замене доступна на сайте www.schneider-electric.com	Замена с периодичностью от 3 до 5 лет, в зависимости от условий эксплуатации
Вибрация	Винтовые и болтовые соединения, разъемы	Протяжка соединений рекомендованным моментом	Не реже одного раза в год

Примечание: Включение вентилятора определяется тепловым состоянием преобразователя частоты. Преобразователь может работать при остановленном вентиляторе.

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 единый адрес: sdn@nt-rt.ru | schneider.nt-rt.ru