# Altivar 71

Руководство по установке

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей

0,37 - 45 κBτ / 200 - 240 B 0,75 - 75 κBτ / 380 - 480 B







## Содержание

Введение	4
Последовательность ввода в эксплуатацию	5
Предварительные рекомендации	6
Каталожные номера преобразователей частоты	7
Размеры	9
Условия установки и температура	10
Установка в защитном кожухе или шкафу	12
Установка графического терминала	14
Местоположение светодиодов заряда конденсаторов	15
Установка дополнительных карт	16
Установка пластин ЭМС	18
Рекомендации по монтажу	19
Силовые клеммники	21
Клеммники цепей управления	23
Клеммники дополнительных карт	25
Схемы подключения	30
Применение в сетях с изолированной нейтралью ІТ	39
Электромагнитная совместимость	40

Внимательно изучите данное руководство перед началом работы с преобразователем частоты.

#### 

#### Опасное напряжение

- Прежде чем установить и запустить преобразователь частоты ATV71, внимательно изучите в полном объеме данное руководство. Установка, настройка и ремонт должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- Защитное заземление всех устройств должно осуществляться в соответствии с международными и национальными стандартами.
- Многие элементы преобразователя частоты, включая карты цепей управления, подключены к сетевому питанию, поэтому прикасаться к ним чрезвычайно опасно.
- Используйте только инструменты с электрической изоляцией.
- Если ПЧ находится под напряжением, не прикасайтесь к неэкранированным элементам и винтам клеммников.
- Не закорачивайте клеммы РА/+ и РС/- или конденсаторы промежуточного звена постоянного тока.
- Перед включением питания ПЧ установите на место все защитные крышки.
- Перед обслуживанием или ремонтом преобразователя частоты:
  - отключите питание;
  - повесьте табличку "Не прикасаться под напряжением" под автоматом или разъединителем ПЧ;
  - заблокируйте автомат или разъединитель в отключенном состоянии.
- Перед любым вмешательством в ПЧ отключите питание, включая внешнее питание цепей управления, если оно используется. ПОДОЖДИТЕ 15 минут для разряда конденсаторов фильтра звена постоянного тока. Затем следуйте инструкции по измерению напряжения звена постоянного тока (см. стр. 15), чтобы убедиться, что это напряжение < 45 В. Светодиод ПЧ не является точным индикатором отсутствия напряжения в звене постоянного тока.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.

#### **ВНИМАНИЕ**

#### ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Если в течение долгого времени преобразователь не включается, то характеристики электролитических конденсаторов ухудшаются.
- В случае продолжительного отключения включайте ПЧ под напряжение по крайней мере раз в два года не менее чем на 5 часов для того, чтобы восстановить характеристики конденсаторов и проверить работу ПЧ. Не рекомендуется сразу включать ПЧ под полное напряжение сети. Необходимо постепенно увеличивать его с помощью автотрансформатора.

При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.

## **УСТАНОВКА**

## ■ 1 Приемка преобразователя частоты

- □ Убедитесь, что обозначение преобразователя частоты на заводской табличке соответствует тому, что указано на прилагаемом упаковочном листе и в спецификации.
- □ После снятия упаковки удостоверьтесь, что Altivar не был поврежден при транспортировке.

## ■ 2 Проверка сетевого питания

□ Убедитесь, что напряжение сети совместимо с диапазоном напряжения питания преобразователя частоты (см. стр. 7 и 8).

## ■ 3 Установка преобразователя

- □ Произведите установку ПЧ в соответствии с рекомендациями данного документа.
- □ Установите необходимое внутреннее и внешнее дополнительное оборудование.

## **■ 4** Подключение ПЧ

- □ Подключите двигатель, убедившись, что соединение обмоток соответствует напряжению сети.
- □ Подключите сетевое питание, убедившись сначала, что напряжение отключено.
- □ Подключите цепи управления.
- □ Подключите цепи задания скорости.

## Этапы 1 - 4 должны выполняться при отключенном питании



## **ПРОГРАММИРОВАНИЕ**

□ 1 Обратитесь к руководству по программированию.

## Предварительные рекомендации

#### Транспортировка и хранение

Для обеспечения сохранности ПЧ осуществляйте его транспортировку и хранение в заводской упаковке. Убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют допустимым.


#### **ВНИМАНИЕ**

#### ПОВРЕЖДЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Не устанавливайте и не включайте ПЧ, если есть сомнение в его целостности.

При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.

#### Транспортировка к месту установки



Преобразователи ALTIVAR 71 до типоразмеров ATV71HD15M3X и ATV71HD18N4 могут быть распакованы и установлены без вспомогательных средств.

ПЧ больших типоразмеров требуют использования тали, для чего они снабжены рымболтами. Соблюдайте меры безопасности в соответствии с приведенным рисунком.

#### Меры предосторожности

Внимательно прочтите и тщательно соблюдайте инструкции руководства по программированию.

#### ВНИМАНИЕ

#### НЕСОВМЕСТИМОЕ СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ

До подачи питания и конфигурирования ПЧ убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания ПЧ. При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.



#### ОПАСНО

#### НЕПРЕДВИДЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

- До подачи питания и конфигурирования ПЧ Altivar 71 убедитесь, что вход PWR (POWER REMOVAL) неактивен (в состоянии 0) для предотвращения несанкционированного запуска двигателя.
- До подачи питания или при выходе из меню конфигурирования убедитесь, что входы, назначенные на команду пуска, неактивны (в состоянии 0), во избежание немедленного пуска двигателя.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам



Если для безопасности персонала требуется запрет несанкционированного пуска привода, то электронная блокировка обеспечивается защитной функцией Power Removal преобразователя.

Эта функция требует применения схем подключения, соответствующих категории 3 стандарта EN954-1 и уровню целостности системы безопасности 2 стандарта MЭК/EN61508.

Защитная функция блокировки питания имеет приоритет над любой командой пуска.

## Каталожные номера преобразователей частоты

#### Однофазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц

Трехфазный двигатель 200 - 240 В

Двигатель Сеть						Преобра	зовател	Ь	Altivar 71	
Мощность, указанная на заводской		Макс. лине	линейный мощность пик		Макс. пиковый ток (3)	Ном. ток In (1)	к Макс. переход- ный ток в течение (1)		№ по каталогу (5)	
таблич	ке (1)	при 200 В	при 240 В	-				60 c	2 c	
кВт	л.с.	Α	Α	кА	кВА	Α	Α	Α	Α	
0,37	0,5	6,9	5,8	5	1,4	9,6	3	4,5	4,9	ATV71H075M3(4)
0,75	1	12	9,9	5	2,4	9,6	4,8	7,2	7,9	ATV71HU15M3(4)
1,5	2	18,2	15,7	5	3,7	9,6	8	12	13,2	ATV71HU22M3(4)
2,2	3	25,9	22,1	5	5,3	9,6	11,0	16,5	18,1	ATV71HU30M3(4)
3	-	25,9	22	5	5,3	9,6	13,7	20,6	22,6	ATV71HU40M3(4)(6)
4	5	34,9	29,9	22	7	9,6	17,5	26,3	28,8	ATV71HU55M3(4)(6)
5,5	7,5	47,3	40,1	22	9,5	23,4	27,5	41,3	45,3	ATV71HU75M3(4)(6)

#### Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц

Трехфазный двигатель 200 - 240 В

Двигатель Сеть				Преобра	зовате	Altivar 71				
Мощность, указанная на заводской		Макс. лине	йный ток (2)	Макс. линейный ток к.з.	Полная мощность		Ном. ток In (1)	к Макс. переход- ный ток в течение (1)		№ по каталогу (5)
таблич	ке (1)	при 200 В	при 240 В	=				60 c	2 c	
кВт	Л.С.	Α	Α	кА	кВА	Α	Α	Α	Α	
0,37	0,5	3,5	3,1	5	1,3	9,6	3	4,5	4,9	ATV71H037M3(4)
0,75	1	6,1	5,3	5	2,2	9,6	4,8	7,2	7,9	ATV71H075M3(4)
1,5	2	11,3	9,6	5	4	9,6	8	12	13,2	ATV71HU15M3(4)
2,2	3	15	12,8	5	5,3	9,6	11	16,5	18,1	ATV71HU22M3(4)
3	-	19,3	16,4	5	6,8	9,6	13,7	20,6	22,6	ATV71HU30M3(4)
4	5	25,8	22,9	5	9,2	9,6	17,5	26,3	28,8	ATV71HU40M3(4)
5,5	7,5	35	30,8	22	12,4	23,4	27,5	41,3	45,3	ATV71HU55M3(4)
7,5	10	45	39,4	22	15,9	23,4	33	49,5	54,5	ATV71HU75M3(4)
11	15	53,3	45,8	22	18,8	93,6	54	81	89,1	ATV71HD11M3X(4)
15	20	71,7	61,6	22	25,1	93,6	66	99	109	ATV71HD15M3X(4)
18,5	25	77	69	22	27,7	100	75	112	124	ATV71HD18M3X
22	30	88	80	22	32	100	88	132	145	ATV71HD22M3X
30	40	124	110	22	42,4	250	120	180	198	ATV71HD30M3X
37	50	141	127	22	51	250	144	216	238	ATV71HD37M3X
45	60	167	147	22	65	250	176	264	290	ATV71HD45M3X

<sup>(1)</sup>Данные значения мощностей и токов приведены для температуры окружающей среды 50 °C и заводской настройки частоты коммутации в продолжительном режиме работы (4 кГц для ATV71H 037M3 - D15M3X и 2,5 кГц для ATV71H D18M3X - D45M3X). При больших значениях ПЧ сам уменьшает частоту коммутации в случае чрезмерного перегрева. В продолжительном режиме работы свыше номинальной частоты коммутации необходимо уменьшать номинальный ток ПЧ

<sup>(6)</sup> Использование сетевого дросселя является обязательным (см. каталог).



Для работы ПЧ ATV71H 075M3 - U75M3 от однофазной сети необходимо запретить появление неисправности обрыва сетевой фазы (IPL) (см. руководство по программированию). Если этот параметр остается при заводской настройке, то ПЧ будет заблокирован по неисправности.

<sup>(</sup>см. кривые уменьшения мощности на стр. 11). (2) Ток в сети с приведенным максимальным ожидаемым током к.з. и для преобразователя без внешнего дополнительного

оборудования.

<sup>(3)</sup> Пиковое значение тока при подаче максимального напряжения (240 В +10%).

<sup>(4)</sup> Преобразователи ATV71H 037M3 - D15M3X могут поставляться с графическим терминалом или без него. Для заказа преобразователя без терминала добавьте букву Z в конце каталожного номера, например: ATV71H075M3Z. Это не распространяется на ПЧ, предназначенные для работы в особых условиях окружающей среды (5).

<sup>(5)</sup>Для заказа версии преобразователя, предназначенного для работы в особых условиях окружающей среды, добавьте S337 или 337 в конце каталожного номера (класс 3С2 в соответствии с МЭК 721-3-3). Они поставляются с графическим терминалом.

## Каталожные номера преобразователей частоты

#### Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц

Трехфазный двигатель 380 - 480 В

Двигатель Сеть			эль Сеть					ователь		Altivar 71	
заводо	іная на ской	Макс. лине	йный ток (2)	Макс. линейный ток к.з.	Полная мощность	Макс. пиковый ток (3)	Ном. макс.ток In (1)		ереходный чение (1)	№ по каталогу (5)	
таблич	чке (1)	при 380 В	при 480 В	-				60 c	2 c		
кВт	л.с.	Α	Α	кА	кВА	Α	Α	Α	Α		
0,75	1	3,7	3	5	2,4	19,2	2,3	3,5	3,8	ATV71H075N4(4)	
1,5	2	5,8	5,3	5	4,1	19,2	4,1	6,2	6,8	ATV71HU15N4(4)	
2,2	3	8,2	7,1	5	5,6	19,2	5,8	8,7	9,6	ATV71HU22N4(4)	
3	-	10,7	9	5	7,2	19,2	7,8	11,7	12,9	ATV71HU30N4(4)	
4	5	14,1	11,5	5	9,4	19,2	10,5	15,8	17,3	ATV71HU40N4(4)	
5,5	7,5	20,3	17	22	13,7	46,7	14,3	21,5	23,6	ATV71HU55N4(4)	
7,5	10	27	22,2	22	18,1	46,7	17,6	26,4	29	ATV71HU75N4(4)	
11	15	36,6	30	22	24,5	93,4	27,7	41,6	45,7	ATV71HD11N4(4)	
15	20	48	39	22	32	93,4	33	49,5	54,5	ATV71HD15N4(4)	
18,5	25	45,5	37,5	22	30,5	93,4	41	61,5	67,7	ATV71HD18N4	
22	30	50	42	22	33	75	48	72	79,2	ATV71HD22N4	
30	40	66	56	22	44,7	90	66	99	109	ATV71HD30N4	
37	50	84	69	22	55,7	90	79	118,5	130	ATV71HD37N4	
45	60	104	85	22	62,7	200	94	141	155	ATV71HD45N4	
55	75	120	101	22	81,8	200	116	174	191	ATV71HD55N4	
75	100	167	137	22	110	200	160	240	264	ATV71HD75N4	

<sup>(1)</sup> Данные значения мощностей и токов приведены для температуры окружающей среды 50 °C и заводской настройки частоты коммутации в продолжительном режиме работы (4 кГц для ATV71H 075N4 - D30N4 и 2,5 кГц для ATV71H D37N4 - D75N4) При больших значениях ПЧ сам уменьшает частоту коммутации в случае чрезмерного перегрева. В продолжительном режиме работы свыше номинальной частоты коммутации необходимо уменьшать номинальный ток ПЧ (см. кривые уменьшения мощности на стр. 11).

<sup>(2)</sup> Ток в сети с приведенным максимальным ожидаемым током к.з. и для преобразователя без внешнего дополнительного оборудования.


<sup>(3)</sup> Пиковое значение тока при подаче максимального напряжения (480 В +10%).


<sup>(4)</sup>Преобразователи ATV71H 037M3 - D15M3X могут поставляться с графическим терминалом или без него. Для заказа преобразователя без терминала добавьте букву Z в конце каталожного номера, например: ATV71HD75N4Z. Это не распространяется на ПЧ, предназначенные для работы в особых условиях окружающей среды (5).


<sup>(5)</sup> Для заказа версии преобразователя, предназначенного для работы в особых условиях окружающей среды, добавьте S337 или 337 в конце каталожного номера (класс 3C2 в соответствии с MЭК 721-3-3). Они поставляются с графическим терминалом.


## Размеры

#### С графическим терминалом













ATV71H	а	b	С	c1	c2	G	Н	h	Ø	Под	Macca,
037M3, 075M3, U15M3, 075N4, U15N4,U22N4	мм 130	мм 230	мм 175	мм 198	мм 221	мм 113,5	мм 220	мм 5	мм 5	М4	кг 3
U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N4	155	260	187	210	233	138	249	4	5	M4	4
U55M3, U55N4, U75N4	175	295	187	210	233	158	283	6	6	M5	5,5
U75M3, D11N4	210	295	213	236	259	190	283	6	6	M5	7
D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4	230	400	213	236	259	210	386	8	6	M6	9
D18M3X, D22M3X, D22N4	240	420	236	259	282	206	403	11	5,5	M5	30
D30N4, D37N4	240	550	266	289	312	206	531,5	11	5,5	M5	37
D30M3X, D37M3X, D45M3X	320	550	266	289	312	280	524	20	8,6	M8	37
D45N4, D55N4, D75N4	320	630	290	313	334	280	604,5	15	9	M8	45

#### Без графического терминала










ATV71H	а	b	С	c1	c2	G	Н	h	Ø	Под	Масса,
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	винт	ΚГ
037M3Z, 075M3Z, U15M3Z, 075N4Z, U15N4Z,U22N4Z	130	230	149	172	195	113,5	220	5	5	M4	3
U22M3Z, U30M3Z, U40M3Z, U30N4Z, U40N4Z	155	260	161	184	207	138	249	4	5	M4	4
U55M3Z, U55N4Z, U75N4Z	175	295	161	184	207	158	283	6	6	M5	5,5
U75M3Z, D11N4Z	210	295	187	210	233	190	283	6	6	M5	7
D11M3XZ, D15M3XZ, D15N4Z	230	400	187	210	233	210	386	8	6	M6	9

<sup>(1)</sup>Для установки карт расширения входов-выходов, коммуникационной карты и карты встроенного программируемого контроллера.

## Условия установки и температура




Преобразователь устанавливается в вертикальном положении  $\pm 10^\circ$ . Запрещается устанавливать ПЧ рядом с нагревательными элементами. Оставьте достаточно места, чтобы воздух, необходимый для охлаждения устройства, мог циркулировать снизу вверх.

Свободное пространство перед устройством: ≥10 мм.


Если степень защиты IP20 является достаточной, то рекомендуется снять защитную крышку в верхней части преобразователя (см. рис. ниже).

#### Снятие защитной крышки

#### ATV71H 037M3 - D15M3X и ATV71H 075N4 - D18N4




#### ATV71H D18M3X - D45M3X и ATV71H D22N4 - D75N4




#### Возможны 2 способа установки:

Способ А Свободное пространство > 50 мм с каждой стороны при наличии защитной крышки



Способ В ПЧ со снятыми защитными крышками установлены вплотную друг к другу (степень защиты IP20)




## Условия установки и температура


#### Кривые снижения мощности

Кривые уменьшения номинального тока преобразователя (In) в зависимости от температуры, частоты коммутации и способа установки.


#### ATV71H 037M3 - D15M3X и ATV71H 075N4 - D18N4



#### ATV71H D22N4 и ATV71H D30N4



#### ATV71H D18M3X - D45M3X и ATV71H D37N4 - D75N4




Для промежуточных температур, (например, 55 °C) интерполируйте значение между двумя кривыми.

## Установка в защитном кожухе или шкафу

Соблюдайте рекомендации, приведенные на предыдущих страницах. Для обеспечения хорошей вентиляции в шкафу:

- предусмотрите вентиляционные отверстия;
- убедитесь, что вентиляция достаточна, в противном случае установите принудительную вентиляцию с фильтром;
- используйте специальные фильтры IP 54.



#### Кожух или металлический шкаф (степень защиты IP54)

Установка преобразователя в герметичном корпусе необходима при некоторых неблагоприятных условиях окружающей среды: наличие пыли, коррозийных газов, большой влажности с риском конденсации и каплеобразования, попадания брызг и т.д.

Во избежание локального перегрева ПЧ установите вентилятор, обеспечивающий приток воздуха внутрь преобразователя, каталожный номер VW3 A9 4●● (см. каталог).

#### Установка ПЧ в металлическом шкафу

#### Рассеиваемая мощность

Приведенные значения соответствуют номинальной нагрузке и заводской настройке частоты коммутации.

ATV71H	Рассеиваемая мощность (1)
	Вт
037M3	46
075M3	66
U15M3	101
U22M3	122
U30M3	154
U40M3	191
U55M3	293
U75M3	363
D11M3X	566
D15M3X	620
D18M3X	799
D22M3X	865
D30M3X	1134
D37M3X	1337
D45M3X	1567

ATV71H	Рассеиваемая
	мощность(1)
	Вт
075N4	44
U15N4	64
U22N4	87
U30N4	114
U40N4	144
U55N4	178
U75N4	217
D11N4	320
D15N4	392
D18N4	486
D22N4	717
D30N4	976
D37N4	1174
D45N4	1360
D55N4	1559
D75N4	2326

<sup>(1)</sup>Добавьте 7 Вт для каждой дополнительной установленной карты.

# Убедитесь, что приток воздуха в шкаф, по крайней мере, равен значению, приведенному в таблице для каждого ПЧ.

ATV71H	Производительность
	м <sup>3</sup> / ч
037M3, 075M3, U15M3, 075N4, U15N4, U22N4	17
0/5N4, U15N4, U22N4	
U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N4	56
U55M3, U55N4, U75N4	112
U75M3, D11N4	163
D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4	252
D18M3X, D22M3X, D22N4	203
D30N4, D37N4	203
D30M3X, D37M3X, D45M3X	406
D45N4, D55N4, D75N4	406


## Установка в защитном кожухе или шкафу

#### Установка в герметичной оболочке

Такой способ установки позволяет установить силовую часть ПЧ с внешней стороны оболочки, что уменьшает мощность, рассеиваемую в шкафу.

Для этого необходимо использовать специальный комплект для установки в герметичные оболочки VW3 A9 501 - 509 (см. каталог). Степень защиты увеличивается до IP54.

Обращайтесь к инструкции по установке, поставляемой с этим комплектом.



#### Рассеиваемая мощность при установке в герметичной оболочке

Приведенные значения соответствуют номинальной нагрузке и заводской настройке частоты коммутации.

ATV71H	Рассеиваемая мощность (1)
	Вт
037M3	25
075M3	28
U15M3	35
U22M3	39
U30M3	41
U40M3	48
U55M3	71
U75M3	81
D11M3X	120
D15M3X	137
D18M3X	291
D22M3X	294
D30M3X	368
D37M3X	447
D45M3X	452

ATV71H	Рассеиваемая мощность (1)
	Вт
075N4	28
U15N4	31
U22N4	35
U30N4	43
U40N4	48
U55N4	54
U75N4	64
D11N4	76
D15N4	100
D18N4	134
D22N4	298
D30N4	354
D37N4	441
D45N4	538
D55N4	592
D75N4	958

<sup>(1)</sup> Добавьте 7 Вт для каждой дополнительной установленной карты


## Установка графического терминала


#### Установка терминала в преобразователь

Преобразователи частоты, каталожный номер которых заканчивается на Z, поставляются без графического терминала (VW3 A1 101).

Он может заказываться отдельно.

Графический терминал устанавливается в преобразователь, как показано на рисунке ниже.






Графический терминал может устанавливаться и сниматься под напряжением. Перед его снятием необходимо отключить функцию управления ПЧ с помощью терминала (обратитесь к руководству по программированию).

## Местоположение светодиодов заряда конденсаторов

Перед вмешательством в преобразователь отключите его от сети, дождитесь погасания красного светодиода заряда конденсаторов и затем измерьте напряжение звена постоянного тока.

#### Местоположение светодиодов заряда конденсаторов



#### Процедура измерения напряжения звена постоянного тока

## **М** ОПАСНО

#### ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

До проведения измерения прочтите указания на стр. 4.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.

Напряжение звена постоянного тока может превышать значение 1000 В. Используйте соответствующий инструмент для измерений, которые необходимо проводить следующим образом:

- 1 Отключите силовое питание ПЧ.
- 2 Подождите 15 минут, необходимых для разряда конденсаторов.
- 3 Измерьте напряжение между клеммами PA/+ и PC/- , чтобы убедиться, что оно меньше 45 В. Расположение силовых клемм приведено на стр. 22.
- **4** Если конденсаторы звена постоянного тока не разряжаются полностью, обратитесь в сервисную службу Schneider Electric. Не ремонтируйте преобразователь самостоятельно и не включайте его.


## Установка дополнительных карт


Установку дополнительных карт лучше производить после закрепления ПЧ перед монтажом.


Убедитесь, что красный светодиод заряда конденсаторов не горит. Измерьте напряжение звена постоянного тока в соответствии с процедурой, описанной на стр. 1

Дополнительные карты устанавливаются под лицевой поверхностью управляющей части ПЧ. Если ПЧ оснащен графическим терминалом, то необходимо снять его, а затем лицевую поверхность, как это показано на приведенном ниже рисунке.

#### Демонтаж лицевой поверхности управляющей части ПЧ








• С помощью отвертки нажмите на защелку слева и потяните левую часть лицевой поверхности до ее освобождения

Проделайте то же самое справа

Поверните лицевую поверхность и снимите ее

#### Установка интерфейсной карты импульсного датчика

В преобразователе предусмотрено специальное место для размещения интерфейсной карты датчика.







Если какая-либо карта входов-выходов, коммуникационная или карта ПЛК уже установлена в ПЧ, то снимите ее, чтобы получить доступ к месту установки интерфейсной карты датчика.

## Установка дополнительных карт

#### Установка одной из карт входов-выходов, коммуникационной или карты ПЛК




- $\bigcirc$  ,  $\bigcirc$  и  $\bigcirc$  Демонтируйте лицевую поверхность (см. предыдущую страницу)
- ④ Установите интерфейсную карту датчика (см. предыдущую страницу)
- (5) Установите дополнительную карту в пазы
- (6) Поверните ее до защелкивания




7 Установите на место лицевую поверхность управляющей части ПЧ (те же действия, что и при установке дополнительной карты, см. 5 и 6 )


#### ATV71H 037M3 - D15M3X и ATV71H 075N4 - D18N4




#### ATV71H D18M3X - D45M3X и ATV71H D22N4 - D75N4



#### Установка хомутов ЭМС



- 1 Пластина ЭМС для подключения силовых кабелей 2 Пластина ЭМС для подключения кабелей цепей управления (только для ATV71H 037M3 D15M3X и ATV71H 075N4 D18N4) 3 Пластина ЭМС для подключения кабелей карт входов-выходов (поставляется с картами).
- 4 Винты М4 (поставляются)
- Бинты М8 (поставляются)Хомуты ЭМС с невыпадающими винтами (поставляются)



ATV71H	Δb
	MM
037M3, 075M3, U15M3,U22M3, U30N4, U40M3, 075N4, U15N4, U22N4, U30N4, U40N4	55
U55M3, U75M3, D11M3X, D15M3X, U55N4, U75N4, D11N4, D15N4, D18N4	65
D18M3X, D22M3X, D22N4,D30N4, D37N4D30M3X, D37M3X, D45M3X,D45N4, D55N4, D75N4	120

## Рекомендации по монтажу

#### Силовое питание


Преобразователь должен быть обязательно заземлен для того, чтобы соответствовать предписаниям по большим токам утечки (свыше 3,5 мА). Используйте заземляющий проводник сечением не менее 10 мм² (AWG 6) или 2 проводника того же сечения. что и силовые кабели питания ПЧ.

#### ОПАСНО

#### ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Заземлите устройства, используя заземляющую клемму, как это показано на рисунке слева. Крепящая поверхность преобразователя должна быть заземлена до подачи питания.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.



• Проверьте, что сопротивление заземления < 1 Ом. Заземлите несколько преобразователей, как это показано на рисунке. Не подключайте заземляющие проводники в кольцо или последовательно.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

- Преобразователь ATV71 будет поврежден в случае подачи сетевого питания на выходные клеммы (U/T1,V/ T2,W/T3).
- Перед подачей питания проверьте правильность силовых подключений ATV71.
- При замене ПЧ проверьте, что все электрические соединения для ATV71 полностью соответствуют инструкции по монтажу, приведенной в данном руководстве.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам

Если по нормативам требуется использовать на входе устройство дифференциальной защиты, то необходимо применять устройство типа А для ПЧ с однофазным питанием и типа В для трехфазных ПЧ. Выберите адаптированную модель, включающую: фильтрацию высокочастотных токов;

выдержку времени, исключающую любое отключение, вызванное нагрузкой паразитных емкостей при включении напряжения питания. Выдержка времени невозможна для аппаратов на 30 мА. В этом случае используйте устройства, устойчивые к случайным отключениям, например, типа DDR с увеличенной устойчивостью **s.i** (марки Merlin Gerin). При установке нескольких преобразователей используйте устройства дифференциальной защиты для каждого ПЧ.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### ЗАШИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

- Защитные устройства от перегрузки должны быть правильно скоординированы.
- Не подключайте преобразователь к питающей сети, ток короткого замыкания которой превышает ожидаемый ток короткого замыкания, приведенный на заводской табличке преобразователя.

Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или тяжелым травмам.

## Рекомендации по монтажу

Отделите силовые кабели от цепей с сигналами низкого уровня (датчики, ПЛК, измерительная аппаратура, видео, телефон).

Минимальная длина кабеля двигателя должна быть 0,5 м.

Не погружайте кабели двигателя в воду.

Не применяйте разрядники или конденсаторные батареи, улучшающие коэффициент мощности, на выходе преобразователя.

#### ВНИМАНИЕ

#### ПРИМЕНЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

- Используйте только тормозные сопротивления, рекомендуемые в наших каталогах.
- Подключайте контакт тепловой защиты сопротивления таким образом, чтобы мгновенно отключать силовое питание ПЧ в случае неисправности (см. документацию, поставляемую с сопротивлением).

При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.

#### **Управление**

Отделите цепи управления от силовых кабелей. Рекомендуется использовать для цепей управления и задания скорости экранированные кабели с шагом скрутки от 25 до 50 мм, заземляя экран с обоих концов.

В случае использования металлических каналов не прокладывайте кабели двигателя, питания и управления в одном канале. Отделите не менее чем на 8 см металлические каналы с кабелями питания от каналов с кабелями управления. Отделите не менее чем на 31 см неметаллические каналы или желобы с кабелями от металлических каналов с кабелями управления. Кабели питания и управления должны всегда пересекаться под прямым углом.

#### Длина кабелей двигателя

ATV71H		0 м	50 м	100 м	150 м	300 м	1000 м
037M3 - U75M3	Экранированный кабель						
075N4 - D15N4 Неэкранированны кабель							
D11M3X - D45M3X	Экранированный кабель						
D18N4 - D75N4	Неэкранированный кабель						


с фильтрами dv/dt

Выбор соответствующего оборудования:

## Доступ к силовым клеммникам

#### ATV71 H037M3 - HD15M3X и ATV71 H075N4 - HD18N4


Разблокируйте защитную крышку силовой части и извлеките клеммный блок, как показано на рисунке.



Пример: ATV71HU22M3

#### ATV71 HD18M3X - HD45M3X и ATV71 HD22N4 - HD75N4

Для доступа к силовым клеммам снимите лицевую панель, как показано на рисунке.



Пример: ATV71HD75N4

#### Назначение силовых клемм

Клемма	Назначение
Ť	Клемма заземления
R/L1 S/L2 T/L3	Сетевое питание
PO	Вывод + промежуточного звена постоянного тока
PA/+	Подключение тормозного сопротивления (вывод +)
PB	Подключение тормозного сопротивления
PC/-	Вывод - промежуточного звена постоянного тока
U/T1 V/T2 W/T3	Подключение двигателя




Перемычку между клеммами РО и РА/+ снимайте только в случае добавления дросселя постоянного тока. Винты клемм РО и РА/+ должны быть всегда закручены, т.к. через перемычку протекает большой ток.

#### Силовые клеммники


#### Расположение силовых клемм

ATV71H 037M3, 075M3, U15M3, U22M3, U30M3, U40M3, 075N4, U15N4, U22N4, U30N4, U40N4




ATV71H	Максимальное сечение проводников		Момент затяжки
	MM <sup>2</sup>	AWG	Н∙м
037M3, 075M3, U15M3, 075N4, U15N4, U22N4	2,5	14	1,2
U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N4	6	8	1,2

## ATV71H U55M3, U75M3, D11M3X, D15M3X, U55N4, U75N4, D11N4, D15N4, D18N4



ATV71H	сеч	иальное ение дников	Момент затяжки
	MM <sup>2</sup>	AWG	Н∙м
U55M3, U55N4, U75N4	10	6	2
U75M3, D11N4	16	4	2,4
D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4	35	1	2,4

## ATV71H D18M3X, D22M3X, D30M3X, D37M3X, D45M3X, D22N4, D30N4, D37N4, D45N4, D55N4, D75N4




	сеч	ение	затяжки	
	прово	дников		
	мм <sup>2</sup>	AWG	Н∙м	
D18M3X, D22M3X, D22N4, D30N4, D37N4	50	1/0	6	
ATV71H	Максил	иальное	Момент	
	сеч	ение	затяжки	
	прово	дников		
	мм <sup>2</sup>	AWG	Н∙м	
D30M3X, D37M3X, D45M3X, D45N4, D55N4, D75N4	120	350	19	

Максимальное

Момент


ATV71H

#### Доступ к клеммникам цепей управления



Для доступа к клеммникам цепей управления откройте крышку лицевой панели управляющей части ПЧ

#### Снятие блока клеммников



Для облегчения монтажа цепей управления ПЧ блок клеммников управления может быть снят:


- открутите винт до полного освобождения пружины;
- извлеките блок, перемещая его вниз.

#### **ВНИМАНИЕ**

#### НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА БЛОКА КЛЕММНИКОВ

При установке на место блока клеммников управления закрутите обязательно невыпадающий винт. При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.

#### Расположение клемм управления



Примечание: преобразователь ATV71 поставляется с перемычкой между клеммами PWR и +24.


## Клеммники цепей управления

## Характеристики и назначение клемм управления

Клемма	Назначение	Электрические характеристики
R1A R1B R1C	Релейный выход с переключающим контактом (R1C) программируемого реле R1	<ul> <li>Минимальная переключающая способность: 3 мА для 24 В —</li> <li>Максимальная переключающая способность при активной нагрузке: 5 А для 250 В</li></ul>
R2A R2C	Программируемое реле R2 с HO контактом	<ul> <li>Макс. переключающая способность при индуктивной нагрузке (соѕ φ = 0,4 и L/R = 7 мс): 2 А для 250 В  или 30 В  на Время дискретизации : (7 ± 0,5) мс</li> <li>Срок службы: ≤ 100 000 операций переключений</li> </ul>

+10	Питание для задающего потенциометра (1 - 10 кОм)	• + 10 B — (10,5 ± 0,5) B • ≤ 10 MA	
AI1+ AI1 -	Дифференциальный вход по напряжению AI1	• От -10 до +10 В $\longrightarrow$ (максимально • Время дискретизации: (2 ± 0,5) м • Точность ± 0,6% при $\Delta\theta$ = 60°C, л	е допустимое напряжение 24 В) іс, разрешение 11 бит + 1 сигнальный бит іинейность ± 0,15% максимального значения
COM	Общий вывод аналоговых входов- выходов	0 B	
Al2	В зависимости от конфигурации: аналоговый вход по напряжению или по току	или • Аналоговый вход по току X-Y мА X и Y от 0 до 20 мА • Полное сопротивление 250 Ом • Время дискретизации: (2 ± 0,5) м	яжение 24 В), полное сопротивление 30 кОм с программированием
AO1	В зависимости от конфигурации: аналоговый выход по напряжению или по току	-	агрузки 470 Ом А с программированием ение нагрузки ≤ 500 Ом
P24	Вход для внешнего источника +24 В	<ul> <li>+24 В — (от 19 до 30 В)</li> <li>Мощность 30 Вт</li> </ul>	
0V	Общий вывод дискретных входов и 0 В источника Р24	0 B	
LI1 LI2 LI3 LI4 LI5	Программируемые дискретные входы	<ul> <li>Питание + 24 В (до 30 В)</li> <li>Полное сопротивление 3,5 кОм</li> <li>Время дискретизации: (2 ± 0,5) мс</li> </ul>	Переключатель SW1       Сост. 0       Сост. 1         Source (зав. настр.)       < 5 В
LI6	Зависит от положения переключателя SW2: - дискретный программируемый вход  или - вход термосопротивлений РТС	или Переключатель SW2 на РТС: • порог срабатывания 3 кОм, порог возврата в исходное состояние 1,8 кОм;	
+24	Источник питания	Переключатель SW1 в положении Source или Sink Int:  • внутренний источник +24 В (от 21 до 27 В), защищенный от коротких замыканий и перегрузок;  • ток потребления: < 200 мА  Переключатель SW1 в положении Sink Ext:  • вход для внешнего источника +24 В для питания дискретных входов	
PWR	Вход защитной функции блокировки ПЧ Power Removal Если PWR не подключен к 24 В, то пуск двигателя невозможен (в соответствии с нормами по функциональной безопасности EN954-1 и MЭК/EN61508)	<ul> <li>24 В — (максимальное допустим</li> <li>Полное сопротивление 1,5 кОм</li> <li>Состояние 0, если &lt; 2 В, состоян</li> <li>Время дискретизации: 10 мс</li> </ul>	,

## Клеммники карты дискретных входов-выходов (VW3 A3 201)



Максимальное сечение проводников:

Максимальный момент затяжки: 0,25 Н•м.

#### Характеристики и назначение клемм

Клемма	Назначение	Электрические характеристики
R3A R3B R3C	Релейный выход с переключающим контактом R3C программируемого реле R3	<ul> <li>Минимальная переключающая способность: 3 мА для 24 В —</li> <li>Максимальная переключающая способность при активной нагрузке: 5 А для 250 В ~ или 30 В —</li> <li>Максимальная переключающая способность при индуктивной нагрузке (соѕ φ = 0,4 и L/R = 7 мс): 2 А для 250 В ~ или 30 В —</li> <li>Время дискретизации : (7 ± 0,5) мс</li> <li>Срок службы: ≤ 100 000 операций переключений</li> </ul>
-10	Питание для задающего потенциометра (1 - 10) кОм	• + 10 B — (10,5 ± 0,5) B • ≤ 10 mA
+24	Питание дискретных входов	Переключатель SW3 в положении Source или Sink Int:  • внутренний источник +24 В — (от 21 до 27 В), защищенный от коротких замыканий и перегрузок  • ток потребления: < 200 мА (этот ток соответствует суммарному току потребления +24 карты управления и +24 дополнительных карт)  Переключатель SW3 в положении Sink Ext:  • вход для внешнего источника +24 В — для питания дискретных входов
L17 L18 L19 L110	Дискретные программируемые входы	<ul> <li>Питание + 24 В (до 30 В)</li> <li>Полное сопротивление 3,5 кОм</li> <li>Время дискретизации: (2 ± 0,5) мс</li> <li>Переключатель SW3 Сост. 0 Сост. 1</li> <li>Source (зав. настр.) &lt; 5 В &gt; 11 В</li> <li>Sink int или Sink ext &gt; 16 В &lt; 10 В</li> </ul>
0 V	0 B	0 B

TH1+ TH1-	Вход терморезистора РТС	<ul> <li>Порог срабатывания 3 кОм, порог возврата в исходное состояние 1,8 кОм</li> <li>Порог контроля к.з. &lt; 50 Ом</li> </ul>
LO1 LO2	Программируемые дискретные выходы с открытым коллектором	<ul> <li>Питание + 24 В (до 30 В)</li> <li>Максимальный ток 200 мА для внутреннего и внешнего источников питания</li> <li>Время дискретизации: (2 ± 0,5) мс</li> </ul>
CLO	Общий вывод дискретных выходов	
0V	0 B	0 B

## Клеммники карты расширенных входов-выходов (VW3 A3 202)



#### Характеристики и назначение клемм

Клемма	Назначение	Электрические характеристики
R4A R4B R4C	Релейный выход с переключающим контактом R4C программируемого реле R4	<ul> <li>Минимальная переключающая способность: 3 мА для 24 В</li> <li>Максимальная переключающая способность при активной нагрузке: 5 А для 250 В</li></ul>
-10	Питание для задающего потенциометра (1 - 10 кОм)	• + 10 B (10,5 ± 0,5) B • ≤ 10 MA
Al3 +	Полярность + аналогового дифференциального входа по току Al3	<ul> <li>Аналоговый вход по току X-Y мА с программированием</li> <li>X и Y от 0 до 20 мА, полное сопротивление 250 Ом</li> <li>Время дискретизации: (5 ± 1) мс</li> </ul>
Al3 -	Полярность - аналогового дифференциального входа по току Al3	• Разрешение 11 бит + 1 знаковый бит, точность $\pm$ 0,6% при $\Delta\theta$ = 60°C (140 °F) • Линейность $\pm$ 0,15% максимального значения
A14	В зависимости от конфигурации: аналоговый вход по напряжению или по току	<ul> <li>Аналоговый вход по напряжению от 0 до +10 В — (максимальное допустимое напряжение 24 В), полное сопротивление 30 кОм или</li> <li>Аналоговый вход по току X-Y мА с программированием X и Y от 0 до 20 мА</li> <li>Полное сопротивление 250 Ом</li> <li>Время дискретизации: (5 ± 1) мс</li> <li>Разрешение 11 бит, точность ± 0,6% при Δθ = 60°C, линейность ± 0,15% максимального значения</li> </ul>
СОМ	Общий вывод аналоговых входов- выходов	0 B
AO2 AO3	В зависимости от конфигурации: аналоговые выходы по напряжению	• Двухполярный аналоговый выход от 0 до 10 В — или от -10 до +10 В — в зависимости от конфигурации, минимальное сопротивление нагрузки 470 Ом или
	или по току	<ul> <li>Аналоговый выход по току X-Y мА с программированием         X и Y от 0 до 20 мА, сопротивление нагрузки ≤ 500 Ом     </li> <li>Разрешение 10 бит, время дискретизации: (5 ± 1) мс</li> <li>Точность ± 1% при Δθ = 60°C, линейность ± 0,2% максимального значения</li> </ul>

## Клеммники дополнительных карт

Клемма	Назначение	Электрические характеристики	
+24	Питание дискретных входов	замыканий и перегрузок • ток потребления: < 200 мА (этот ток +24 карты управления и +24 допол	21 до 27 В), защищенный от коротких к соответствует суммарному току потребления энительных карт)
LI11 LI12 LI13 LI14	Дискретные программируемые входы	<ul> <li>Питание + 24 В (до 30 В)</li> <li>Полное сопротивление 3,5 кОм</li> <li>Время дискретизации: (5 ± 1) мс</li> </ul>	Переключатель SW4       Сост. 0       Сост. 1         Source (зав. настр.)       < 5 В
0V	Общий вывод дискретных входов	0 B	

TH2 + TH2 -	Вход терморезистора РТС	<ul> <li>Порог срабатывания 3 кОм, порог возврата в исходное состояние 1,8 кОм</li> <li>Порог контроля к.з. &lt; 50 Ом</li> </ul>
RP	Импульсный вход	<ul> <li>Диапазон частоты 0 - 30 кГц</li> <li>Время дискретизации: (5 ± 1) мс</li> </ul>
LO3 LO4	Программируемые дискретные выходы с открытым коллектором	<ul> <li>Питание + 24 В (до 30 В)</li> <li>Максимальный ток 200 мА для внутреннего и внешнего источников питания</li> <li>Время дискретизации: (5 ± 1) мс</li> </ul>
CLO	Общий вывод дискретных выходов	
0V	0 B	0 B

## Клеммники дополнительных карт

## Клеммник интерфейсной карты импульсного датчика



#### Характеристики и назначение клемм

Интерфейсные карты датчика с дифференциальными выходами, совместимыми с RS422

Клемма	Назначение	Электрические характеристики	
		VW3 A3 401	VW3 A3 402
+Vs	Питание	• 5 B — (до 5,5 B —), защищенный от к.з. и	• 15 B — (до 16 B —), защищенный от к.з. и
0Vs	- импульсного датчика	перегрузки • ≤ 200 мА	перегрузки • <u>&lt;</u> 175 мА
A, /A B, /B	Входы для имп. датчика	<ul> <li>Разрешение: ≤ 5000 имп/об</li> <li>Частота: ≤ 300 кГц</li> </ul>	

Интерфейсные карты датчика с выходами с открытым коллектором

Клемма	Назначение	Электрические характеристики	
		VW3 A3 403	VW3 A3 404
+Vs	Питание	• 12 B — (до 13 B —), защищенный от к.з. и	• 15 B — (до 16 B —), защищенный от к.з. и
0Vs	импульсного датчика	перегрузки • ≤ 200 мА	перегрузки • ≤ 175 мА
A, /A B, /B	Входы для имп. датчика	<ul> <li>Разрешение: ≤ 5000 имп/об</li> <li>Частота: ≤ 300 кГц</li> </ul>	

Интерфейсные карты датчика с выходами типа push-pull

Клемма	Назначение	Электрические характеристики			
		VW3 A3 405	VW3 A3 406	VW3 A3 407	
+Vs 0Vs	Питание импульсного датчика	<ul> <li>12 В — (до 13 В —), защищенный от к.з. и перегрузки</li> <li>≤ 175 мА</li> </ul>	<ul> <li>15 В — (до 16 В —), защищенный от к.з. и перегрузки</li> <li>≤ 175 мА</li> </ul>	<ul> <li>24В — (от 20 до 30 В), защищенный от к.з. и перегрузки</li> <li>≤ 100 мА</li> </ul>	
A, /A B, /B	Входы для имп. датчика	<ul> <li>Разрешение: ≤ 5000 имп/об</li> <li>Частота: ≤ 300 кГц</li> </ul>		•	

## Клеммники дополнительных карт

#### Выбор типа импульсного датчика

Предлагается 7 дополнительных интерфейсных карт для ATV71, позволяющих применять любые типы датчиков:

- фотоимпульсный датчик с относительным отсчетом с дифференциальными выходами, совместимыми со стандартом RS422;
- фотоимпульсный датчик с относительным отсчетом с выходами с открытым коллектором;
- фотоимпульсный датчик с относительным отсчетом с выходами типа push-pull.

Датчик должен соответствовать 2 ограничениям:

- частота датчика: <u><</u> 300 кГц;
- разрешение: < 5000 имп/об.</li>

Выберите стандартное разрешение с соблюдением двух ограничений для получения оптимальной точности.

#### Подключение датчика


Применяйте экранированные кабели с тремя витыми парами, с шагом скрутки от 25 до 50 мм, заземляя экран с обоих концов. Минимальное сечение проводников должно соответствовать значению, приведенному в таблице, для уменьшения падения напряжения в линии:

Максимальная	VW3 A3 401 - 402			VW3 A3 403 - 407		
длина кабеля датчика	Максимальный ток потребления датчика	Минимальное сечение проводников		Максимальный ток потребления датчика	Минимальное сечение проводников	
10 м	100 мА	0,2 мм <sup>2</sup>	AWG 24	100 мА	0,2 мм <sup>2</sup>	AWG 24
	200 мА	0,2 мм <sup>2</sup>	AWG 24	200 мА	0,2 мм <sup>2</sup>	AWG 24
50 м	100 мА	0,5 мм <sup>2</sup>	AWG 20	100 мА	0,5 мм <sup>2</sup>	AWG 20
•	200 мА	0,75 мм <sup>2</sup>	AWG 18	200 мА	0,75 мм <sup>2</sup>	AWG 18
100 м	100 мА	0,75 мм <sup>2</sup>	AWG 18	100 мА	0,75 мм <sup>2</sup>	AWG 18
•	200 мА	1,5 мм <sup>2</sup>	AWG 15	200 мА	1,5 мм <sup>2</sup>	AWG 16
200 м	-	-	-	100 мА	0,5 мм <sup>2</sup>	AWG 20
•	-	-	-	200 мА	1,5 мм <sup>2</sup>	AWG 15
300 м	-	-	-	100 мА	0,75 мм <sup>2</sup>	AWG 18
•	-	-	-	200 мА	1,5 мм <sup>2</sup>	AWG 15


## Схемы подключения в соответствии с категорией 1 стандарта EN 954-1 и характеристикой SIL1 по МЭК/EN 61508, категорией остановки 0 по МЭК/EN 60204 1

Однофазное сетевое питание (АТV71H 075M3 - U75M3)

Схема с сетевым контактором



#### Схема с секционным разъединителем



- (1) Сетевой дроссель по выбору (обязателен при однофазном питании ПЧ ATV71H U40M3 U75M3). (2) Контакты реле неисправности для дистанционного контроля состояния преобразователя.

Отключите защиту от обрыва входной фазы (IPL), чтобы позволить ПЧ ATV71H075M3 - U75M3 работать от однофазной сети (см. руководство по программированию). Если эта неисправность соответствует заводской настройке, то ПЧ остается заблокированным.


Примечание: установите помехоподавляющие цепочки на всех индуктивных цепях вблизи ПЧ или включенных в ту же сеть (реле, контакторы, электромагнитные клапаны, люминесцентные лампы и т.д.).

#### Выбор оборудования для управления двигателем:


# Схемы подключения в соответствии с категорией 1 стандарта EN 954-1 и характеристикой SIL1 по МЭК/EN 61508, категорией остановки 0 по МЭК/EN 60204 1

#### Трехфазное сетевое питание

Схема с сетевым контактором



#### Схема с секционным разъединителем



(1) Сетевой дроссель по выбору.

(2) Контакты реле неисправности для дистанционного контроля состояния преобразователя.

**Примечание:** установите помехоподавляющие цепочки на всех индуктивных цепях вблизи ПЧ или включенных в ту же сеть (реле, контакторы, электромагнитные клапаны, люминесцентные лампы и т.д.).

#### Выбор оборудования для управления двигателем:

# Схемы подключения в соответствии с категорией 3 стандарта EN 954-1 и характеристикой SIL2 по МЭК/EN 61508, категорией остановки 0 по МЭК/EN 60204 1


Применение данной схемы подключения рекомендуется для механизмов с малым временем остановки на выбеге (с небольшим моментом инерции или с большим моментом сопротивления нагрузки).

При активизации команды остановки питание двигателя мгновенно отключается и он останавливается в соответствии с категорией 0 стандарта MЭК/EN 60204-1.

(\$

Эта схема должна использоваться для подъемных механизмов, если управление механическим тормозом осуществляется с помощью преобразователя ATV71.

Контакт модуля Preventa XPS AC должен включаться в цепь управления тормозом, чтобы тормоз надежно накладывался при активизации защитной функции блокировки питания Power Removal.



- (1) Сетевой дроссель по выбору.
- (2) Заземление экрана кабеля, подключенного ко входу Power Removal, обязательно.
  - В соответствии с категорией 3 по EN 954-1 требуется применение кнопки остановки с двойным контактом (S1).
  - S1 используется для активизации защитной функции блокировки питания Power Removal.
  - S2 используется для инициализации модуля Preventa при включении питания или после аварийной остановки. ESC позволяет использовать другие условия инициализации модуля.
  - Модуль Preventa может использоваться для защитной функции блокировки Power Removal нескольких ПЧ ATV71.
  - Дискретный выход модуля Preventa может использоваться для индикации состояния ПЧ в условиях безопасности.

#### Примечание:

В профилактических целях защитная функция Power Removal должна активизироваться по крайней мере один раз в год. Этой превентивной мере должно предшествовать отключение питания после подключения ПЧ к сети.

Выходные дискретные сигналы ПЧ не должны рассматриваться в качестве аварийных сигналов безопасности.

Установите помехоподавляющие цепочки на всех индуктивных цепях вблизи ПЧ или включенных в ту же сеть (реле, контакторы, электромагнитные клапаны, люминесцентные лампы и т.д.).

#### Выбор оборудования для управления двигателем:

# Схемы подключения в соответствии с категорией 3 стандарта EN 954-1 и характеристикой SIL2 по MЭК/EN 61508, категорией остановки 1 по MЭК / EN 60204 1

Применение данной схемы подключения рекомендуется для механизмов с большим временем остановки на выбеге (с большим моментом инерции или с небольшим моментом сопротивления нагрузки).




Эта схема не должна использоваться для подъемных механизмов.

При активизации команды остановки начинается торможение двигателя, контролируемое ПЧ, а затем после выдержки времени, соответствующей темпу замедления, активизируется защитная функция блокировки ПЧ.

#### Пример

- 2-проводное управление
- LI1 назначен на вращение вперед
- LI2 назначен на вращение назад



- (1)В данном примере дискретные входы LI● подключены к Source, однако их можно также подключить к Sink int или Sink ext
- (2) Сетевой дроссель по выбору.
- (3) Заземление экрана кабеля, подключенного ко входу Power Removal, обязательно.
  - В соответствии с категорией 3 по EN 954-1 требуется применение кнопки остановки с двойным контактом (S1).
  - S1 используется для активизации защитной функции блокировки питания Power Removal.
  - S2 используется для инициализации модуля Preventa при включении питания или после аварийной остановки. ESC позволяет использовать другие условия инициализации модуля.
  - Модуль Preventa может использоваться для защитной функции блокировки Power Removal нескольких ПЧ ATV71.
  - Дискретный выход модуля Preventa может использоваться для индикации состояния ПЧ в условиях безопасности.


#### Примечание:

В профилактических целях защитная функция Power Removal должна активизироваться по крайней мере один раз в год. Этой превентивной мере должно предшествовать отключение питания после подключения ПЧ к сети. Выходные дискретные сигналы ПЧ не должны рассматриваться в качестве аварийных сигналов безопасности. Установите помехоподавляющие цепочки на всех индуктивных цепях вблизи ПЧ или включенных в ту же сеть (реле, контакторы, электромагнитные клапаны, люминесцентные лампы и т.д.).

#### Выбор оборудования для управления двигателем:

#### Схемы подключения цепей управления


#### Схема подключения карты управления




#### Переключатель дискретных входов (SW1)

Переключатель дискретных входов (SW1) позволяет согласовать дискретные входы с технологическими особенностями используемых программируемых логических контроллеров:


- установите переключатель в положение Source (заводская настройка) при использовании транзисторных (типа PNP) выходов ПЛК;
- установите переключатель в положение Sink Int или Sink Ext при использовании транзисторных (типа NPN) выходов.
- Переключатель SW1 в положении Source




• Переключатель SW1 в положении Source с внешним источником для входов LI



• Переключатель SW1 в положении Sink int



• Переключатель SW1 в положении Sink ext



## ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


#### НЕПРЕДВИДЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

• Когда переключатель SW1 находится в положении Sink Int или Sink Ext, общий вывод никогда не должен соединяться с корпусом или защитным заземлением, т.к. существует опасность несанкционированного пуска при первом появлении неисправности изоляции.


Несоблюдение этого указания может привести к смерти или тяжелым травмам.

## Схемы подключения

#### Двухполярное задание скорости




#### Задание скорости при осевом управлении



#### Переключатель SW2


Переключатель дискретного входа LI6 (SW2) позволяет использовать этот вход в качестве:

- дискретного входа, устанавливая переключатель в положение LI (заводская настройка);
- защиты двигателя с помощью терморезисторов, устанавливая переключатель в положение РТС.



#### Питание цепей управления от внешнего источника

Карта управления может питаться от внешнего источника +24 В  $\pm$  .



## Схемы подключения карт расширения входов-выходов

Схема подключения карты расширенных входов-выходов (VW3 A3 202)






Схема подключения карты дискретных входов-выходов (VW3 A3 201)




#### Переключатель дискретных входов-выходов SW3 / SW4

• Переключатель в положении Source




• Переключатель в положении Sink int




• Переключатель в положении Source с внешним источником питания +24 В \_\_\_

#### SW3 или SW4



• Переключатель в положении Sink ext

#### SW3 или SW4



## 🛕 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### НЕПРЕДВИДЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ


• Когда переключатель SW3 или SW4 находится в положении Sink Int или Sink Ext, общий вывод никогда не должен соединяться с корпусом или защитным заземлением, т.к. существует опасность несанкционированного пуска при первом появлении неисправности изоляции.

Несоблюдение этого указания может привести к смерти или тяжелым травмам.

## Параллельное подключение нескольких ПЧ к звену постоянного тока

Параллельное подключение к звену постоянного тока рекомендуется в применениях, в которых должна гарантироваться полная мощность двигателя.

#### Каждый ПЧ использует свою зарядную цепь



Преобразователи (1), (2) и (3) не должны различаться больше, чем на один типоразмер, при таком способе подключения.


F1, F2, F3: быстродействующие предохранители защиты со стороны звена постоянного тока.

## Применение в сетях с изолированной нейтралью IT

Режим нейтрали IT: изолированная или независимая нейтраль.

Используйте устройство контроля сопротивления изоляции, совместимое с нелинейными нагрузками типа XM200 фирмы Merlin Gerin.

ПЧ ATV 71 имеют встроенные фильтры радиопомех. Для использования в сети IT есть возможность отсоединения этих фильтров от земли: отожмите клавишу перемычки, расположенную слева от силовых клемм.



## **ВНИМАНИЕ**

При отключенных фильтрах частота коммутации не должна превышать 4 кГц. См руководство по программированию для настройки соответствующих параметров.

При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.

## Электромагнитная совместимость

## Электромагнитная совместимость

#### Принцип

- Заземление между ПЧ, двигателем и экранирующей оболочкой кабеля должно иметь высокочастотную эквипотенциальность. Используйте экранированные кабели, заземленные по всему диаметру с обоих концов, для подключения двигателя, тормозного сопротивления по выбору и цепей управления. Экранирование может быть выполнено на части кабеля с помощью металлических труб или каналов при условии отсутствия разрыва по всей длине экранируемого участка.
- Отделите цепи управления от силовых кабелей.


#### Схема установки

#### ATV71H 037M3 - D15M3X и ATV71H 075N4 - D18N4

- Закрепите и заземлите экраны кабелей 4 и 5 как можно ближе к ПЧ:
  - зачистите экраны;
  - используйте хомуты из нержавеющей стали для крепления зачищенных участков экранирующей оболочки к монтажной плате 2. Экранирующая оболочка должна быть прикреплена к металлической плате плотно для обеспечения надежного контакта.
- Установите пластину ЭМС цепей управления 11 на монтажную плату 2, см. рисунок.

Закрепите и заземлите экраны кабелей 7, 12 и 13 как можно ближе к ПЧ:

- зачистите экраны:
- используйте хомуты из нержавеющей стали для крепления зачищенных участков экранирующей оболочки к монтажной плате 11. Экранирующая оболочка должна быть прикреплена к металлической плате плотно для обеспечения надежного контакта.



- 1 Altivar 71
- 2 Металлическая пластина. поставляемая с ПЧ и монтируемая на нем
- 3 Резьбовые отверстия для крепления пластины ЭМС цепей управления
- 4 Экранированный кабель для подключения двигателя, заземленный с обоих концов. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС
- 5 Экранированный кабель для подключения тормозного сопротивления по выбору. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС
- 6 Неэкранированные кабели для выходных контактов реле
- 7 Экранированный кабель для подключения входа защитной функции Power Removal. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС
- 8 Металлические хомуты
- 9 Подключение заземляющего проводника
- 10 Неэкранированные провода питания
- 11 Пластина ЭМС цепей управления должна устанавливаться на пластину 2
- 12 Экранированный кабель для сигналов управления и контроля. В тех случаях, когда требуется несколько проводников, должны использоваться провода малого сечения (0,5 мм<sup>2</sup> - AWG 20)
- 13 Экранированный кабель для подключения импульсного датчика. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС

- Если используется дополнительный входной фильтр, он должен быть установлен под ПЧ и подсоединен к сети неэкранированным кабелем. Тогда соединение **10** на ПЧ осуществляется выходным кабелем фильтра.
- Эквипотенциальное высокочастотное заземление масс между фильтром, преобразователем частоты, двигателем и экранирующей оболочкой кабелей не снимает необходимости подключения защитных заземляющих проводников РЕ (желтозеленых) к соответствующим зажимам на каждом из устройств.

## Электромагнитная совместимость

#### Схема установки


#### ATV71H D18M3X - D45M3X и ATV71H D22N4 - D75N4

Закрепите и заземлите экраны кабелей 4 и 5 как можно ближе к ПЧ:

- зачистите экраны;
- используйте хомуты из нержавеющей стали для крепления зачищенных участков экранирующей оболочки к монтажной плате 2. Экранирующая оболочка должна быть прикреплена к металлической плате достаточно плотно для обеспечения надежного

Закрепите и заземлите экраны кабелей 6, 7 и 8 как можно ближе к ПЧ:

- зачистите экраны;
- используйте хомуты из нержавеющей стали для крепления зачищенных участков экранирующей оболочки к преобразователю. Экранирующая оболочка должна быть прикреплена к металлической плате достаточно плотно для обеспечения надежного контакта.



- 1 Altivar 71
- 2 Металлическая пластина, поставляемая вместе с ПЧ и монтируемая на
- 3 Металлические хомуты
- 4 Экранированный кабель для подключения двигателя, заземленный с обоих концов. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС
- 5 Экранированный кабель для подключения тормозного сопротивления по выбору. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС
- 6 Экранированный кабель для сигналов управления и контроля. В тех случаях, когда требуется несколько проводников, должны использоваться провода малого сечения (0,5 мм<sup>2</sup> - AWG 20).
- 7 Экранированный кабель для подключения входа защитной функции Power Removal. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС.
- 8 Экранированный кабель для подключения импульсного датчика. Экранирование не должно иметь разрыва и, в случае использования промежуточных клеммников, они должны размещаться в металлических экранированных коробках ЭМС.
- 9 Неэкранированные кабели для выходных контактов реле.
- 10 Подключение заземляющего проводника
- 11 Неэкранированные провода питания

- Если используется дополнительный входной фильтр, он должен быть установлен под ПЧ и подсоединен к сети неэкранированным кабелем. Тогда соединение 4 на ПЧ осуществляется выходным кабелем фильтра. Эквипотенциальное высокочастотное заземление масс между фильтром, преобразователем частоты, двигателем и экранирующей оболочкой кабелей не снимает необходимости подключения защитных заземляющих проводников РЕ (желтозеленых) к соответствующим зажимам на каждом из устройств.

