智巡 · LIBRARY ROBOT

图书馆机器人
用户使用指南

手机 · 平板 · 电脑
连接、登录与日常操作

> **当前部署说明**
> 机器人热点尚未启用。本指南中的热点连接流程用于启用并验收后的正式交付；当前维护访问方式见第九节。

部署状态核对：2026 年 10 月 23 日
适用对象：图书馆机器人操作人员

目录

一、正式使用：连接机器人自己的热点

二、手机和平板连接步骤

三、电脑连接步骤

四、登录与退出

五、开始操作前查看运行总览

六、作业：取书、还书与书籍管理

七、地图与导航

八、系统：查看设备与手动控制

九、当前维护访问与交付说明

十、常见问题

十一、使用结束与交接

一、正式使用：连接机器人自己的热点

用户无需进入车载电脑桌面，也无需连接图书馆路由器。交付后的使用方式是：**机器人开机提供热点 → 手机或电脑连接热点 → 浏览器登录控制台**。车载电脑提供局域网，本地控制不要求连接互联网。

部署状态：目前热点尚未启用，以下为启用并验收后的正式接入步骤。当前维护访问方式见第九节。

项目	热点交付后的使用信息
连接网络	车载电脑提供的 Wi-Fi 热点 `图书馆机器人`
热点密码	`12345678`
浏览器地址	`http://192.168.4.1:8000`
网站账号	`operator`，或管理员单独发放的账号
网站密码	`123456`（当前普通操作账号密码；若管理员修改，以新密码为准）
可用模块	作业、地图与导航、系统

快速上手：连接网络 → 浏览器输入完整地址 → 登录 → 查看“运行总览” → 选择需要的功能。

热点地址固定为 `192.168.4.1`，网页统一使用 `8000` 端口，`8001` 已停用。热点不提供互联网出口；如果手机提示“此网络无互联网”，请选择保持连接。

二、手机和平板连接步骤

1. 确认机器人已开机，且管理员已完成热点启用与验收。
2. 打开设备的 Wi-Fi 设置，连接“图书馆机器人”，输入热点密码 `12345678`；如提示无互联网，选择保持连接。
3. 打开系统浏览器，在顶部地址栏输入 `http://192.168.4.1:8000`，点击前往。
4. 出现“登录机器人控制台”页面后，输入网站账号和密码，点击“登录控制台”。
5. 登录后进入“运行总览”。点击左上角的菜单图标，可展开“作业”“地图与导航”“系统”。
6. 页面支持竖屏使用；查看地图或较宽的内容时，可以把设备旋转为横屏。

请在浏览器的**地址栏**输入地址，不要输入到搜索网站的搜索框。完整保留 `http://` 和结尾的 `:8000`。



手机登录页面

三、电脑连接步骤

1. 在管理员确认热点已启用后，通过 Wi-Fi 连接“图书馆机器人”，输入热点密码 `12345678`。
2. 打开浏览器，在地址栏输入 `http://192.168.4.1:8000`。无需安装专用客户端。
3. 输入网站账号和密码，点击“登录控制台”。
4. 在左侧菜单选择所需模块。窗口较窄时，菜单可能折叠，点击左上角图标展开。
5. 可以把该地址加入浏览器书签，便于下次使用；若机器人地址发生变化，应同步更新书签。

在其他手机、电脑上，不要输入 `localhost:8000` 或 `127.0.0.1:8000`；这些地址指向正在使用的手机或电脑自身，不能访问车载电脑。



电脑登录页面

四、登录与退出

登录

- 当前普通操作账号为 `operator`，网站密码为 `123456`；管理员修改后使用新密码。
- 密码区分大小写，复制时请勿带入空格。
- Wi-Fi 密码只用于连接网络，不能代替网站登录密码。
- 系统没有面向普通用户的自行注册入口；账号问题请联系管理员。

普通账号不显示“调试中心”。直接输入调试页面地址也不能取得调试权限，这属于正常权限设置。

退出

1. 确认当前作业已完成或已按现场要求妥善处理。
2. 点击页面右上角的用户头像。
3. 选择“退出登录”，确认页面回到登录界面。

退出登录、关闭网页或断开 Wi-Fi，都不是取消机器人作业的指令。 不要以关闭浏览器代替“取消任务”或“停止导航”。

网站会话有效期为 24 小时；控制服务重启后也需要重新登录。多人轮换使用公共电脑时，请交接后退出账号。

五、开始操作前查看运行总览

进入 **作业 → 运行总览**，依次查看：

1. 页面顶部是否显示“控制站已连接”。
2. 目标机器人是否在线，电量和告警是否需要处理。
3. 机器人是否已有任务、是否正在建图、是否处于急停锁定或故障状态。
4. 执行导航前，确认当前地图与实际场地一致，定位状态已就绪。

网页可以打开并不代表所有硬件已经就绪。显示“正在重连控制站”“控制站需检查”或其他异常时，请先处理连接或联系管理员。

同一时间由一名指定操作员控制同一台机器人，其他人查看状态，避免从多个设备同时下发相互冲突的动作。

六、作业：取书、还书与书籍管理

1. 快速取书

进入 **作业 → 快速取书**：

1. 选择已登记的目标书籍。
2. 核对目标书架或地图标注点、取书高度，以及放入的书立槽位。优先使用管理员已登记的数据。
3. 核对“发送导航”选项：勾选时先导航到目标点；不勾选时底盘不导航，直接原地执行升降与取书。
4. 确认路径及机械臂运动范围内无人、无障碍物，点击“开始完整取书”，阅读并确认页面提示。
5. 在“当前取书任务”中查看进度与结果，等待任务完成。

取消“发送导航”不表示只做预览。 机器人仍可能执行升降和机械臂动作，只有确认机器人已位于正确作业位置时才使用原地作业。

2. 快速还书

进入 **作业 → 快速还书**：

1. 按管理员指导，确认待还图书已经位于指定的书立槽位。
2. 选择还书模式及书架上的目标书籍，核对导航点、高度与取书槽位。
3. 页面中的“中位还书”按所选书籍确定插入位置；“末尾还书（测试）”仍带测试标识，仅在管理员完成现场验证并指导后使用。
4. 核对“发送导航”，点击“开始完整还书”，确认后查看任务进度。

3. 多轮取还书

进入 **作业 → 多轮取还书**，按页面选择取书列表和还书目标，核对顺序、导航点、高度以及书立槽位，再点击“开始多轮取还书”。

槽位与列表顺序有对应关系，请按页面说明摆放图书；首次使用时由管理员指导确认。等待当前任务结束后再发起下一次作业。

4. 书籍管理

进入 **作业 → 书籍管理**，查看、登记和维护书籍信息。书名、识别图片、书架位置、高度和槽位信息会影响实际作业，应依据现场图书和管理员确认的数据填写。

若取还书页面没有可选书籍，请先检查书籍是否已登记，不要临时猜测高度或坐标。

5. 取消或失败

- 需要中止作业时，在当前任务中点击“取消任务”，阅读提示并确认。
- 取消请求发出后，继续观察机器人和页面状态，不要仅凭按钮点击判断已经停止。
- 任务失败时记录错误提示，联系管理员；不要反复点击开始或用修改参数的方式强行重试。
- 取消或失败后，机械臂可能仍夹着书停在中途，由现场人员确认并处理后再继续。

七、地图与导航

查看地图与导航到标注点

进入 **地图与导航 → 地图建模**：

1. 选择目标机器人实际使用的地图，查看机器人位置及朝向。
2. 确认定位已就绪，显示位置与机器人实际位置一致。
3. 选择管理员已确认的地图标注点，使用“导航”操作，并确认弹窗。
4. 查看“标注导航进度”。需要中止时点击“停止导航”，观察停止结果。

不确定机器人实际位置时，先联系管理员确认定位，不要随意选择一个地图位置继续导航。切换地图会取消在途任务并需要重新定位，日常操作不要把“切换到此地图”当作普通查看按钮。

手动建图

进入 **地图与导航 → 手动建图**。该功能用于采集或更新场地图，建议由接受过现场培训的工作人员操作：

1. 确认没有正在执行的取还书或导航任务。
2. 点击“开始建图”并确认。建图期间导航停止，取还书、导航等依赖导航的任务不可用。
3. 使用本页“建图遥控”的方向按钮，按住移动，松开停止，并观察实时建图预览。
4. 完成扫描后，先点击“保存地图并入库”。
5. 确认保存成功，再点击“结束并恢复导航”。

建图遥控与“系统 → 机器人控制”属于不同工作模式，请使用当前模式对应页面的控制按钮。

八、系统：查看设备与手动控制

机器人管理

进入 **系统 → 机器人管理**，查看机器人列表和设备信息。新增或删除机器人前，请与管理员确认，避免影响正在使用的设备记录。

机器人控制

进入 **系统 → 机器人控制**，选择目标机器人，点击“手动控制”，按页面提示操作：

操作	手机或平板	电脑
前进、后退、左转、右转	按住对应方向按钮，松开停止	按住页面按钮，或使用页面支持的键盘按键
键盘方向	不适用	`W` / `↑` 前进，`S` / `↓` 后退，`A` / `←` 左转，`D` / `→` 右转
停止当前手动移动	点击“立即停止”	点击“立即停止”或按空格键

手动控制时保持机器人在视野内，结束后确认车辆已停止。网页失去连接时不要继续发送动作；有危险时优先使用机器人实体急停。网页上的“请求紧急停止”依赖网络和控制服务，不能替代实体急停。

软件急停锁定的解除由管理员处理。普通用户没有解除入口时，请联系管理员，不要尝试绕过。

九、当前维护访问与交付说明

当前仍处于维护部署阶段，机器人热点没有广播。 目前车载电脑连接 `LR_5G`，维护人员可在同一局域网访问 `http://192.168.3.22:8000`；该地址可能随上联网络变化。正式用户按第一节连接车载热点，不需要知道维护网络的名称和密码。

交付可采用车载网卡专门提供热点；如果需要热点与现有 `LR_5G` 同时工作，则增加一块独立 Wi-Fi 网卡。为避免中断当前远程调试连接，维护人员尚未执行网络切换。普通用户无需设置车载电脑网络，也不需要登录车载电脑桌面。

项目	热点启用后的接入信息
Wi-Fi 名称	`图书馆机器人`
Wi-Fi 密码	`12345678`
首选网页地址	`http://192.168.4.1:8000`
备用名称地址	`http://robot.lan:8000`，名称解析失败时改用上面的 IP 地址
网站登录	使用管理员发放的网站账号和密码

启用后的连接步骤：

1. 在手机或电脑的 Wi-Fi 列表中选择“图书馆机器人”。
2. 输入热点密码 `12345678`。
3. 如果设备提示“此网络无互联网”，选择保持连接；热点用于本地访问，不提供互联网出口。
4. 打开浏览器输入 `http://192.168.4.1:8000`，然后登录。

蓝牙也以“图书馆机器人”为名称保持可发现，但**连接网页不需要配对蓝牙**。蓝牙名称可见不代表 Wi-Fi 热点已开启；蓝牙目前不提供网页网络共享。`12345678` 是上述 Wi-Fi 热点密码，不是网站密码或蓝牙配对码。

十、常见问题

现象	用户处理方法
找不到“图书馆机器人”Wi-Fi	当前热点尚未启用，请联系管理员完成部署；若已交付使用，确认机器人开机并请管理员检查热点状态。
手机可上网，但打不开机器人网页	确认手机连接的是机器人热点，并访问 `http://192.168.4.1:8000`；仅使用移动数据不能访问该本地地址。
页面一直加载或显示无法连接	核对完整地址，确认使用 `http://` 而非 `https://`，且没有误用 `localhost`、`127.0.0.1` 或端口 `8001`。请管理员检查网络互通、访客隔离与服务状态。
显示“账号或密码错误”	检查网站账号、密码大小写和空格；不要输入 Wi-Fi 密码。仍失败时联系管理员。
提示 401 或跳回登录页	会话失效或控制服务重启，重新登录。
访问调试功能提示 403	普通账号没有调试权限，属于正常现象；不要尝试更换调试地址。
普通功能出现 403	记录功能名称和提示，联系管理员检查账号权限。
请求失败（504）	请求等待超时，不等于动作一定没有执行。先查看当前任务和机器人实际状态，不要连续重复提交；把时间、页面和错误截图交给管理员。
显示“正在重连控制站”或实时数据不更新	保持 Wi-Fi 连接，暂停新指令，确认现场状态后刷新或重新登录；仍未恢复时联系管理员。
按钮灰色或无法开始任务	查看页面提示，检查书籍、地图、目标点、槽位等是否选择完整，以及机器人是否忙碌、正在建图或存在锁定。
手机上找不到左侧菜单	点击左上角菜单图标；地图显示较挤时可改用横屏。
能发现蓝牙，网页却打不开	蓝牙发现不是网页连接方式；按本指南连接 Wi-Fi 或同一局域网。

报告问题时，请提供设备类型、所连 Wi-Fi 名称、浏览器地址、出错时间、页面名称、任务编号（若有）及错误截图。截图中不要包含密码。

十一、使用结束与交接

1. 查看当前任务是否完成；需要取消时使用对应任务的取消或停止按钮。
2. 在现场确认机器人停止且状态正常；有未完成任务或异常时交接给管理员。
3. 点击用户头像，选择“退出登录”。
4. 交接异常情况、待处理图书及任务编号。

本指南依据当前页面与访问检查编写。网页登录、权限、地图图片和实时数据已验证；实际取还书、导航和机械运动仍应按现场验收与培训要求使用。

维护人员如需检查部署或启用独立热点，请参阅项目文件 `deploy/HOTSPOT-ACCESS.md`《热点与访客访问部署说明》。