官方代表发言

——RoboMaster 李卓泉

裁判系统简介

裁判系统组成

裁判系统各模块介绍

实用功能介绍

比赛需要注意的功能

裁判系统简介

为了RoboMaster比赛的公平公正而开发的一套电子判罚系统。

详细介绍请参考以下文档:


- 1.《裁判系统用户手册》: 裁判系统的通用功能
- 2.《RoboMaster 2018机甲大师裁判系统规范手册》: 针对比赛规则的特定规范要求和特定功能说明
- 3.《裁判系统各模块使用说明书》: 裁判系统各模块的参数说明:重量,尺寸、性能指标等信息

裁判系统组成

- RoboMaster Server
- RoboMaster Client
- 裁判系统机载端
 - 主控模块
 - 装甲模块
 - 枪口测速模块
 - 相机图传模块
 - 场地交互模块
 - 定位模块









主控模块

- 1、包含人机交互接口
- 2、裁判系统状态、机器人血量显示
- 3、升级接口
- 4、比赛实时数据输出接口
- 5、机器人其它模块供电接口(云台、底盘等)



- [1] USB 预留接口
- [2] 装甲模块接口(两个6pin接口为等效接口)
- [3] 相机图传模块连接线
- [4] 测速模块连接线(与[3]接口为等效接口)
- [5] Mini PC 电源线 (24V输出,最大电流为8A)
- [6] 裁判系统电源线
- (24V输出,最大电流为20A,给机器人底盘供电
- [7] 场地交互模块接口
- [8] 裁判系统电源线 (24V输出,最大电流为20A
- [9] 裁判系统电源线 (24V输入)
- [10]电池电量信号线
- [11]主控信号灯
- [12]信息输出UART接口



装甲模块


1、装甲模块实现原理


每块装甲使用4个压力传感器,通过计算弹丸击打的压力值以及一些频域信息。实现了几种不同攻击类型的识别:

- 1)17mm弹丸攻击
- 2)42mm弹丸攻击
- 3)撞击
- 2、安装的注意事项
- 1)一定要刚性连接。
- 2) 其它安装要求

参考《第十七届全国大学生机器人大赛RoboMaster 2018机甲大师裁判系统规范手册》

- 3、保护提醒
- 1)最好制作防撞保护机构
- 2)装甲的连接线注意保护





测速模块

1、测速原理

通过两对红外对管,弹丸通过时,分别标记经过的时刻,就可以计算得到经过两过红外对管之间的时间。v=s/t.


2、使用注意事项

1)固定牢靠。 避免安装不牢,导致结构移位遮挡红外对管,导致无法测速。


3、规则相关

- 1)增加了侧灯,模拟枪管过热的效果。
- 2)17mm弹丸上限速度30m/s. 超过扣除一定血量
- 3)42mm弹丸上限速度16.5m/s. 超过扣除一定血量
- 4) 累积发弹,以枪管热量进行计算。枪管过热也会扣除一定血量。

合法操作,珍惜血量。



17mm测速模块



42mm测速模块

场地交互模块

1、原理

通过13.56Mhz无线射频进行近场通信。有效检测距离在10-14cm左右


2、安装注意事项


- 1)模块的上方避免有金属
- 2)模块附近避免有大电流、大磁场设备



3、规则相关


- 1)补血点。 存活机器人回血,死亡机器人可复活
- 2)关口。 占领关口,枪口热量冷却值和防御力获得增益
- 3) 大能量机关击打位置感应。 感应到击打位置,才能击打大能量机关
- 4)资源岛防御符。登陆资源岛,边沿有感应区,可获得50%防御加成20s






相机图传模块

- 1、常规模式下,相同环境下,相机图传模块可以同时工作7对。
- 2、手动对频方式
 - 1)通过主控交互模块关掉"自动匹配模式"
 - 2)接收端与发送端放置距离在2M以内。
 - 3)上电,分别按下发送端与接收端。 进入对频模式,NETWORK 红灯提示。对频成功则变成绿灯。
- 3、自动对频 参考《裁判系统用户手册》









定位模块

- 1、最好安装在机器的最高点。前方与机器人静止 状态枪口的方向一致。 小地图上就可以看到 方向信息。
- 2、不能放置在相机图传模块上。
- 3、需要配合定位模块的基站才能使用。 RoboMaster官网有此模块销售。

有了小地图,队友之间战术配合才会更默契。

近期的《萝卜君》视频介绍





RoboMaster server(服务器)




RoboMaster Client(客户端)



实用功能介绍

• 裁判系统组网



SSID: 自定义

密码:12345678

通过主控模块的交互界面 去连接自定义的WiFi-AP 参考《裁判系统用户手册》

实用功能介绍

裁判系统数据接口

裁判系统会实时或定时输出一些比赛的关键数据如下:

- 1) 机器人自身的状态:血量、等级、位置信息
- 2) 实时 底盘的功率信息、枪口热量信息:目前是50Hz的推送频率
- 3)实时发射弹丸数据:弹丸射速、射频(可做闭环控制,避免超速、超频)
- 4) 实时受伤害数据:受到攻击的类型,装甲ID号,扣血原因等
- 5)场地交互数据:检测到场地对应的IC卡类型等
- 6)比赛阶段与结果数据。
- 7) 可透传自定义数据。 可在客户端进行显示


充分挖掘这些数据的价值,赢得比赛。

详细使用:

参考《第十七届全国大学生RoboMaster 2018机甲大师赛裁判系统规范手册》

比赛需要注意事项

电子围栏系统:



进入电子围栏认证的凭证:

- 1) 定位模块
- 2) 场地交互模块


这两个裁判系统模块正确安装,则可以有效快速的连接比赛服务器,为自己争取到更多的准备时间。

用好你的裁判系统、保护好你的裁判系统、让其成为机器人的一部分,细节决定成败。

比赛需要注意事项

裁判系统自检:

1、为了保证比赛的公平公正,裁判系统会时刻检测自身的状态是否出现异常,如果出现异常,无法进行正确的判断,则 启动裁判系统自身的应急处理机制,重要模块损坏则自动扣除机器人血量。



用好你的裁判系统、保护好你的裁判系统、让其成为机器人的一部分,细节决定成败。