LK-TECH伺服单元不同系列对比表

LK-TECH SERVO UNIT DIFFERENT SERIES COMPARISON TABLE ENGLISH

电机系列	MS系列	MF系列	MG系列	MH系列	
电机图片	K-TECH MS5005 v3 K-TECH MS4005 v3	K-TECH MF3005 V1 K-TECH MF4005 V1	K-TECH MGIO015-V III K-TECH MGG010-V MGG010-V	MH9015v1 MH7015v1 MH5005v1 MH4005v1	
电机优势	低速稳定,过滑环线	高速,高精度	内置减速机,小背隙	大中孔	
输入电压	7.4-24V	12-36V	24-48V	12-24V	
电流	0-4A	0-9A	0-14A	0-4A	
速度范围	0-1000rpm	0-3000rpm	0-2000rpm	0-3000rpm	
驱动类型	SVPWM控制	FOC控制	FOC控制	FOC控制	
编码器精度	12bit/18bit	14bit/18bit	18bit	14bit	
通讯方式	RS-485/CAN BUS	RS-485/CAN BUS	RS-485/CAN BUS	RS-485/CAN BUS	
控制模式	速度模式/位置模式	力矩模式/速度模式/ 位置模式	力矩模式/速度模式/ 位置模式	力矩模式/速度模式/ 位置模式	
保护类型	温度保护/低压保护	温度保护/低压保护	温度保护/低压保护	温度保护/低压保护	
应景场景	云台、吊舱	云台、转盘、电力 工业巡检机械臂、 激光雷达	足式机器人、外骨 骼机器人	云台、吊舱、转盘、 激光雷达	

MG 电机驱动系统使用说明

免责声明

感谢您购买上海瓴控科技有限公司MG系列电机驱动系统。在使用之前,请仔细阅读本声明,一旦使用,即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中,用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失,瓴控科技将不承担法律责任。

LK-TECH是上海瓴控科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等,均为其所属公司的商标或注册商标。

本产品及手册为瓴控科技版权所有。未经许可,不得以任何形式复制翻印。关于免责声明的最终解释权, 归上海瓴控科技有限公司所有。


简介

MG系列高性能无刷电机配套DG系列驱动系统采用 32-bit 高性能 MCU,高宽带运放,低内阻扁平封装MOSFET,结合优化版本的 FOC 控制技术,专为高精度、高响应、大扭矩应用场景打造。电机与驱动的一体化设计,方便用户系统整合。驱动集成高精度绝对值编码器,配合简单易用的双闭环控制算法,大幅度提高了转矩、位置和速度反馈的精准度。

1. 驱动器参数

DG80R/C7	12-60V		
DG80R/C7	10A		
DG80R/C7	20A (持续时间10s)		
转矩环控制频率	32KHz		
速度环控制频率	8KHz		
位置环控制频率	4KHz		
驱动PWM频率 24KHz			
0.4-2.8KHz (据不同电机和转矩确定)			
18 bit			
RS485 OR CAN			
RS485波特率 9600, 19200, 38400, 57600, 115200(默认), 230400,			
• •			
	DG80R/C7 转矩环控制频率 速度环控制频率 位置环控制频率 24KHz 0.4-2.8KHz (据不同电析 18 bit RS485 OR CAN		

2. 驱动接口



DG80R/C7驱动




MG电机:接插件XT30


K-TECH 上海瓴控科技有限公司

接口/Interface	说明/Note		
A/H	RS485-A OR CAN-H		
B/L	RS485-B OR CAM-L		
V-	电源负极/Negative Power Supply		
V+	电源正极/Positive Power Supply		
A/H	RS485-A OR CAN-H		
B/L	RS485-B OR CAM-L		
Т	UART发送/UART Transmitter		
R	UART接收/UART Receiver		
G	信号地/Signal GND		

3. 线路连接


总线两端接入120Ω电阻 控制电路连接如下图所示:





4. 设定

● 连接用配件 电机驱动和上位机之间可以通过 USB串口模块(选购)及配套线材(可定制长度)连接。









USB串口模块

XT30电源线

USB串口连接线

RS485/CAN线材

- 上位机(LingKong Motor Tool V2.3)简介 LingKong Motor Tool是瓴控科技开发的一款PC端调试工具软件,适用于win7以上系统,版本号 V2.3。
- 软件安装

联系客服或下载 上位机(LingKong Motor Tool V2.3)软件包,无需安装,双击 LK Motor Tool V2.3.exe 应用程序进入操作界面。

● MG电机连接


MG电机用配套 XT30电源线 接通电源,通过 USB串口模块 连接PC端进行上位机调参,参考下图。




注意: 电源正负极避免反接, 选择合适电源电压范围和电源输出功率。

● 上位机(LingKong Motor Tool V2.3)设置

上位机连接设置,选择 COM_(根据实际情况选择),波特率为 115200(出厂默认),默认 ID 为1 (由拨码开关设定),点击 CONNECT 按钮,完成连接,指示灯(绿色)常亮。



● 基础设定,在 Setting 页面中,点击 Read 按钮读取电机和编码器信息。



✓ Driver ID: 设置驱动的 ID 号。设置为 **0** 时,ID 由拨码开关选择;设置为1[~]32时,ID由该设置 项确定,拨码开关与ID对应关系如下表:

	ID	开关3	开关 2	开关 1
	#1	OFF	OFF	OFF
	#2	OFF	OFF	ON
1 - 100	#3	OFF	ON	OFF
2 2 K	#4	OFF	ON	ON
3 W - K	#5	ON	OFF	OFF
	#6	ON	OFF	ON
	#7	ON	ON	OFF
THE PROPERTY OF	#8	ON	ON	ON

设置为 $1^{\sim}32$ 时,ID 由该设定项确定。R 第4位 ON 表示总线终端电阻(120Ω)接通。

注意: 在设置完成后新的 ID 需要重新上电,才能生效。

- ✓ Protect voltage: 设置保护电压, 电压低于数值时关闭电机。
- ✓ Driver Baudrate: 设置驱动的波特率。
 - 注意: 在设置完成后,新的 波特率 需要重新上电才能生效。
- ✓ Motor protect temperature: 设置电机保护温度,达到设定温度电机断电保护,需重新上电启动。
- ✓ Shutdown Time: 设置电机的关闭时间(毫秒)。在该时间内没有收到控制命令,电机会关闭;

【─TECI→ 上海瓴控科技有限公司


设置为 0 时, 电机始终不会关闭。

注意: 在设置完成后,新的 关闭时间 需要重新上电,才能生效。

- ✓ Angle: 角度环控制参数。Kp 和 Ki 修改角度环的 PI 参数, Max Angle 用于限制电机的最大转动角度, 例如设置为 3600 时,电机的最大转动角度为±3600°,即正反 10 圈。
- ✓ Speed: 速度环控制参数。Kp 和 Ki 修改速度环的 PI 参数, Max Speed 用于限制电机的最大转动速度, 例如设置为 720 时, 电机的最大转动角速度为±720°/S, 即每秒 2 圈。 Max Acceleration 限制了电机的最大加速度, 电机的实际加速度取决于 PI 参数、电机负载和驱动电压等。
- ✓ Current: 转矩环控制参数。Kp 和 Ki 修改转矩环的 PI 参数, Max Power 用于限制最终输出到 电机的功率。

注意: 参数修改后,点击 Save 按钮才能将参数保存到驱动中,需要重新上电才能生效。


● 编码器设定,在 Encoder 页面中,点击 Read 按钮读取电机和编码器信息



- ✓ Motor Poles: 设置电机的磁极数,一般出厂前都会设置好。
- ✓ Encoder Type: 编码器类型及分辨率,该参数为只读参数。
- ✓ Encoder Position: 读取编码器位置信息。该参数为只读参数,一般对电机驱动性能没有影响。
- ✓ Motor/Encoder Ratio: 电机和编码器校准的比值,该参数为只读参数,一般在 1000 左右,越接近 1000说明校准效果越好。
- ✓ Motor/Encoder Offset: 电机和编码器校准的 0 偏,该参数为只读参数,一般对电机驱动性能没有影响
- ✓ Motor/Encoder Direction: 电机和编码器校准的方向,该参数为只读参数,一般对电机驱动性能 没有影响。
- ✔ Motor/Encoder Align Power: 电机和编码器校准功率,一般使用默认参数即可,在负载较大时 可适当加大以提高校准的效果。


【-TECI→ 上海瓴控科技有限公司

- ✓ Align按钮: 开始电机和编码器的校准。在该步骤前,需要保证电机的磁极数设置正确并选取适当的校准功率。点击 Align 按钮后,电机会往返转动以执行校准,校准完成后参数会自动保存到驱动中。
- ✓ Motor Zero Position: 电机起始位置,点击 **Set** 按钮后驱动会保存当前位置为电机起始位置。 注意:
- 1. 电机和编码器的校准最好在电机空载情况下执行,如果在校准转动的过程中电机转动不顺畅,请检查电机故障或者机械摩擦过大。
 - 2. 参数修改后,点击 Save 按钮才能将参数保存到驱动中,需要重新上电,才能生效。
- 产品信息,在 Product 页面中,点击 Read 按钮读取电机型号、电机版本、驱动型号、驱动硬件版本、驱动软件版本。



【─TECH 上海瓴控科技有限公司

● 测试信息,在 Test 页面中,有多种控制模式选择,以满足用户不同需求。



- ✓ Torque Control: 转矩模式。控制电机输出转矩大小和旋转方向。顺时针转动为 "+", 逆时 针转动为 "-", 有效调节范围±2000(比值), 设定数值后点击 Send 按钮以电机以等转矩方式旋转。
- ✓ Speed Control: 速度模式。控制电机旋转速度快慢和旋转方向。顺时针转动为"+",逆时针转动为"-",有效调节范围±18000(dps)。
- ✓ Multi Loop Angle Control 1: 多圈位置模式1 ,多圈位置模+方向模式。顺时针转动为 "+", 逆时针转动为 "-"。例如设置为 3600 点击 Send 按钮,电机以最大速度顺时针转动3600/i° (i减速比)。
- ✓ Multi Loop Angle Control 2: 多圈位置模式2, 多圈位置模+方向模式(带速度限制)。增加了速度限制功能, Speed (dps)数值限制转动的速度,设置一般不超过最大速度。
- ✓ Single Loop Angle Control 1: 单圈位置模式1,单圈位置+方向模式 。输入位置参数后点击 Send 按钮顺时针转动到设定位置,有效范围0-359°。例如输入值90°点击 Send 按钮,电机从 0点位置顺时针旋转到(90/i)°,勾选 Reverse 反向旋转到设定位置(i减速比)。
- ✓ Single Loop Angle Control 2: 单圈位置模式2, 单圈位置+方向模式 (带速度限制)。增加了速度限制功能, Speed (dps)数值限制转动的速度,设置一般不超过电机最大速度。 注意:
 - 1. 位置模式, 电机需要先回 0 点操作。
 - 2. 保持通电情况下, 电机按照原路径方向返回 0 点位置。
 - 3. 重新上电情况下, 电机按照最短路径方向返回 0 点位置。
- ✓ Increment Angle Control 1: 增量位置模式1,增量位置+方向模式。+ 顺时针转动, 逆时针 转动,有效调节范围±360。设定数值后连续点击 Send 按钮以相同的角度值递增。
- ✓ Increment Angle Control 2: 增量位置模式2,增量位置+方向模式(带速度限制)。增加了速度限制功能,Speed(dps)数值限制转动的速度。
- ✓ Motor Off: 关闭电机。
- ✓ Command: 读取当前状态命令。

K-TECI→ 上海瓴控科技有限公司

- ✓ Motor Temperature: 实时读取当前电机温度, 当温度达到设定值电机自动关闭。
- ✓ Iq: 电机交轴电流(力矩电流)。
- ✓ Speed:显示电机瞬时速度(dps),当前控制模式下点击 Send 按钮读取电机瞬时旋转速度。
- ✔ Encoder: 实时读取当前编码器单圈位置值(重复点击 Send 按钮读取)。

Products application:

Legged Robot



Inspection Robot



Industrial Robot



Medical Robot

