1. Geral

A. A Seção de Comunicação de Panes do Manual de Pesquisa de Panes (FIM) está em acordo com as definições da Especificação 2200 da Air Transport Association of America (ATA) e corresponde ao Manual de Comunicação de Panes. Ela é fornecida nos mesmos volumes do FIM, como um FRM e FIM combinados.

B. A Seção de Comunicação de Panes apresenta as informações necessárias para se identificarem e reportarem, de uma maneira efetiva, padronizada e rápida, falhas encontradas na aeronave. Ela é utilizada pelo pessoal de manutenção no solo, como parte do manual de pesquisa de panes, para se identificarem as falhas na aeronave. A tripulação pode também utilizar o conteúdo da seção para reportar falhas da aeronave ao pessoal de manutenção.

C. Sempre que a tripulação detectar falhas na aeronave, pressupõe-se que todos os procedimentos operacionais aplicáveis tenham sido executados, antes de a falha ser reportada ao pessoal de manutenção. A seção de comunicação de panes do FIM não substitui nem tem precedência sobre qualquer publicação operacional ou a MEL.

D. As instruções sobre como utilizar as tabelas contidas nesta seção de comunicação de panes são apresentadas na seção utilização do FIM.

E. Esta seção do FIM foi elaborada para atender às aeronaves listadas na lista de aeronaves cobertas, que se encontra no início deste manual, e traz as informações de comunicação de panes aplicáveis apenas àquelas aeronaves. Esta seção do FIM não deve ser utilizada para aeronaves não listadas na lista de aeronaves cobertas.

F. As melhorias dos métodos e o desenvolvimento de novas técnicas pelos operadores são contribuições que devem ser incluídas neste manual. Para recomendações relativas a alterações ou melhorias nas Publicações Técnicas de Manutenção e EAS, favor contatar-nos através do e-mail: defense.techpubs@embraer.com.br.

G. Para aquisição de manuais (em papel ou CD-ROM), favor contatar-nos através do e-mail: distrib@embraer.com.br.

H. Para assuntos relativos a Publicações Técnicas Digitais, favor contatar-nos através do e-mail: cdrom.support@embraer.com.br.

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
ADC 001	34-15-00-810-801-A
ADC 002	34-15-00-810-801-A
ADC 003	34-15-00-810-802-A
ADC 004	34-15-00-810-802-A
ADC 005	34-15-00-810-802-A
ADC 006	34-15-00-810-802-A
ADC 007	34-15-00-810-802-A
ADC 008	34-15-00-810-802-A
ADC 009	34-15-00-810-802-A
ADC 010	34-15-00-810-803-A
ADC 012	34-15-00-810-803-A
ADC 013	34-15-00-810-803-A
ADF 001	34-53-00-810-801-A
ADF 002	34-53-00-810-801-A
ADF 003	34-53-00-810-802-A
ADF 004	34-53-00-810-802-A
ADF 005	34-53-00-810-802-A
ADF 006	34-53-00-810-802-A
ADF 007	34-53-00-810-802-A
ADF 008	34-53-00-810-802-A
ADF 009	34-53-00-810-803-A
ADF 010	34-53-00-810-803-A
ADF 011	34-53-00-810-803-A
ADF 012	34-53-00-810-803-A
ADF 013	34-53-00-810-803-A
ADF 014	34-53-00-810-803-A
ADF 015	34-53-00-810-803-A
ADF 016	34-53-00-810-803-A
ADF 017	34-53-00-810-803-A
ADF 018	34-53-00-810-803-A
ADF 019	34-53-00-810-803-A
ADF 020	34-53-00-810-804-A
ADF 022	34-53-00-810-803-A
ADF 023	34-53-00-810-803-A
ADF 024	34-53-00-810-803-A
ADF 025	34-53-00-810-803-A
ADF 026	34-53-00-810-803-A
AFDS 001	22-11-00-810-801-A
AFDS 002	22-11-00-810-802-A
AFDS 003	22-11-00-810-803-A
AFDS 004	22-11-00-810-804-A
AFDS 005	22-11-00-810-805-A
AFDS 006	22-11-00-810-806-A
AFDS 007	22-11-00-810-806-A
AFDS 008	22-11-00-810-806-A
AFDS 009	22-11-00-810-806-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
AFDS 011	22-11-00-810-806-A
AFDS 012	22-11-00-810-806-A
AFDS 013	22-11-00-810-806-A
AFDS 018	22-11-00-810-805-A
AFDS 019	22-11-00-810-807-A
AFDS 020	22-11-00-810-808-A
AFDS 021	22-11-00-810-809-A
AFDS 022	22-11-00-810-809-A
AFDS 023	22-11-00-810-810-A
AFDS 024	22-11-00-810-811-A
AFDS 025	22-11-00-810-812-A
AFDS 026	22-11-00-810-813-A
AFDS 027	22-11-00-810-814-A
AFDS 028	22-11-00-810-815-A
AFDS 029	22-11-00-810-806-A
AFDS 030	22-11-00-810-806-A
AFDS 031	22-11-00-810-816-A
AFDS 032	22-11-00-810-817-A
AFDS 033	22-11-00-810-806-A
AGB_DET 001	79-33-00-810-803-A
AILREF 001	27-14-00-810-802-A
AILTRM 001	27-14-00-810-803-A
ARTREF 001	27-24-00-810-804-A
BBAT 001	24-35-00-810-801-A
BFI 001	34-24-00-810-801-A
BFI 002	34-24-00-810-801-A
BFI 003	34-24-00-810-802-A
BFI 004	34-24-00-810-802-A
BFI 005	34-24-00-810-802-A
BFI 006	34-24-00-810-802-A
BFI 007	34-24-00-810-802-A
BFI 008	34-24-00-810-802-A
BFI 009	34-24-00-810-802-A
BFI 010	34-24-00-810-802-A
BFI 011	34-24-00-810-802-A
BFI 012	34-24-00-810-802-A
BFI 013	34-24-00-810-803-A
BFI 014	34-24-00-810-802-A
BFI 015	34-24-00-810-802-A
BFI 016	34-24-00-810-802-A
BFI 018	34-24-00-810-802-A
BFI 019	34-24-00-810-802-A
BFI 020	34-24-00-810-802-A
BFI 021	34-24-00-810-802-A
BFI 022	34-24-00-810-802-A
BFI 023	34-24-00-810-802-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
BFI 024	34-24-00-810-802-A
BFI 025	34-24-00-810-802-A
BFI 026	34-24-00-810-802-A
BFI 027	34-24-00-810-802-A
BFI 028	34-24-00-810-802-A
BFI 029	34-24-00-810-802-A
BFI 030	34-24-00-810-802-A
BFI 031	34-24-00-810-802-A
BFI 032	34-24-00-810-802-A
BFI 033	34-24-00-810-802-A
BFI 034	34-24-00-810-802-A
BFI 035	34-24-00-810-802-A
BFI 036	34-24-00-810-802-A
BFI 037	34-24-00-810-804-A
BFI 038	34-24-00-810-804-A
BFI 039	34-24-00-810-802-A
BFI 040	34-24-00-810-805-A
BFI 041	34-24-00-810-806-A
BFI 042	34-24-00-810-802-A
BFI 043	34-24-00-810-802-A
BFI 044	34-24-00-810-802-A
BFI 045	34-24-00-810-807-A
BFI 046	34-24-00-810-802-A
BFI 047	34-24-00-810-802-A
BFI 048	34-24-00-810-802-A
BFI 049	34-24-00-810-802-A
BFI 050	34-24-00-810-802-A
BFI 051	34-24-00-810-802-A
BFI 052	34-24-00-810-802-A
BFI 053	34-24-00-810-802-A
BFI 054	34-24-00-810-802-A
CBNALT 001	21-30-00-810-802-A
DME 001	34-51-00-810-801-A
DME 002	34-51-00-810-801-A
DME 003	34-51-00-810-802-A
DME 004	34-51-00-810-802-A
DME 005	34-51-00-810-802-A
DME 006	34-51-00-810-802-A
DME 007	34-51-00-810-802-A
DME 008	34-51-00-810-802-A
DME 009	34-51-00-810-802-A
DME 010	34-51-00-810-802-A
DME 011	34-51-00-810-802-A
DME 012	34-51-00-810-802-A
DVR 001	97-31-00-810-801-A
DVR 002	97-31-00-810-802-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
DVR 003	97-31-00-810-803-A
DVR 004	97-31-00-810-804-A
DVR 005	97-31-00-810-805-A
DVR 006	97-31-00-810-806-A
DVR 007	97-31-00-810-806-A
DVR 008	97-31-00-810-804-A
DVR 009	97-31-00-810-807-A
DVR 010	97-31-00-810-807-A
DVR 011	97-31-00-810-808-A
DVR 012	97-31-00-810-807-A
DVR 013	97-31-00-810-808-A
DVR 014	97-31-00-810-806-A
DVR 015	97-31-00-810-805-A
DVR 016	97-31-00-810-807-A
DVR 017	97-31-00-810-807-A
DVR 018	97-31-00-810-808-A
DVR 019	97-31-00-810-809-A
DVR 020	97-31-00-810-809-A
DVR 021	97-31-00-810-810-A
DVR 022	97-31-00-810-811-A
EGIR 001	34-44-00-810-801-A
EGIR 002	34-44-00-810-802-A
EGIR 003	34-44-00-810-803-A
EGIR 004	34-44-00-810-804-A
EGIR 005	34-44-00-810-804-A
EGIR 006	34-44-00-810-804-A
EGIR 007	34-44-00-810-804-A
EGIR 008	34-44-00-810-804-A
EGIR 009	34-44-00-810-804-A
EGIR 010	34-44-00-810-804-A
EGIR 011	34-44-00-810-804-A
EGIR 012	34-44-00-810-804-A
EGIR 013	34-44-00-810-804-A
EGIR 014	34-44-00-810-804-A
EGIR 015	34-44-00-810-804-A
EGIR 016	34-44-00-810-804-A
EGIR 017	34-44-00-810-804-A
EGIR 018	34-44-00-810-805-A
EICAS1 001	31-42-00-810-801-A
EICAS1 002	31-42-00-810-801-A
EICAS1 003	73-22-00-810-801-A
EICAS1 004	73-22-00-810-801-A
EICAS1 005	31-42-00-810-801-A
EICAS1 006	31-42-00-810-801-A
EICAS1 007	31-42-00-810-801-A
EICAS1 008	31-42-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
EICAS1 009	31-42-00-810-801-A
EICAS1 011	24-41-00-810-801-A
EICAS1 012	26-10-00-810-801-A
EICAS1 013	28-21-00-810-802-A
EICAS1 014	35-10-00-810-803-A
EICAS1 015	35-10-00-810-804-A
EICAS1 017	24-31-00-810-806-A
EICAS1 018	24-31-00-810-805-A
EICAS1 019	24-31-00-810-806-A
EICAS1 020	24-31-00-810-806-A
EICAS1 023	24-36-00-810-804-A
EICAS1 024	52-71-00-810-801-A
EICAS1 025	30-41-00-810-801-A
EICAS1 026	24-61-00-810-802-A
EICAS1 027	74-10-00-810-801-A
EICAS1 028	24-31-00-810-805-A
EICAS1 029	95-10-00-810-801-A
EICAS1 030	95-10-00-810-802-A
EICAS1 031	95-10-00-810-802-A
EICAS1 032	95-10-00-810-801-B
EICAS1 033	21-26-00-810-801-A
EICAS1 034	79-33-00-810-801-A
EICAS1 035	79-32-00-810-801-A
EICAS1 036	24-41-00-810-801-A
EICAS1 037	24-41-00-810-802-A
EICAS1 038	28-45-00-810-801-A
EICAS1 039	73-32-00-810-801-A
EICAS1 040	28-44-00-810-801-A
EICAS1 041	28-44-00-810-802-A
EICAS1 042	28-44-00-810-803-A
EICAS1 044	29-30-00-810-801-A
EICAS1 045	29-30-00-810-802-A
EICAS1 046	35-10-00-810-805-A
EICAS1 047	35-10-00-810-806-A
EICAS1 048	35-10-00-810-807-A
EICAS1 049	35-10-00-810-808-A
EICAS1 050	35-10-00-810-809-A
EICAS1 051	32-44-00-810-802-A
EICAS1 052	30-30-00-810-801-A
EICAS1 053	30-30-00-810-802-A
EICAS1 054	73-22-00-810-805-A
EICAS1 055	36-21-00-810-802-A
EICAS1 056	21-51-00-810-801-A
EICAS1 057	36-21-00-810-803-A
EICAS1 058	36-21-00-810-803-A
EICAS1 059	36-21-00-810-803-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
EICAS1 060	21-31-00-810-801-A
EICAS1 062	31-53-00-810-801-A
EICAS1 063	76-20-00-810-801-A
EICAS1 064	27-24-00-810-802-A
EICAS1 065	24-61-00-810-802-A
EICAS1 066	28-45-00-810-802-A
EICAS1 067	73-22-00-810-802-A
EICAS1 068	31-53-00-810-803-A
EICAS1 069	77-12-00-810-801-A
EICAS1 070	77-12-00-810-802-A
EICAS1 071	79-32-00-810-802-A
EICAS1 072	79-31-00-810-801-A
EICAS1 073	24-61-00-810-802-A
EICAS1 074	24-31-00-810-806-A
EICAS1 075	24-36-00-810-805-A
EICAS1 076	24-36-00-810-805-A
EICAS1 077	24-35-00-810-802-A
EICAS1 078	24-61-00-810-802-A
EICAS1 079	27-14-00-810-801-A
EICAS1 080	27-14-00-810-802-A
EICAS1 081	27-34-00-810-801-A
EICAS1 082	27-24-00-810-803-A
EICAS1 083	27-24-00-810-804-A
EICAS1 084	73-31-00-810-801-A
EICAS1 085	28-41-00-810-803-A
EICAS1 086	28-41-00-810-802-A
EICAS1 087	28-41-00-810-801-A
EICAS1 088	21-30-00-810-802-A
EICAS1 089	29-30-00-810-803-A
EICAS1 090	77-21-00-810-801-A
EICAS1 091	77-21-00-810-801-A
EICAS1 092	77-21-00-810-801-A
EICAS1 094	28-21-00-810-803-A
EICAS1 095	28-21-00-810-803-A
EICAS1 097	31-53-00-810-803-A
EICAS1 098	31-53-00-810-801-A
EICAS1 099	31-42-00-810-802-A
EICAS1 100	21-30-00-810-803-A
EICAS1 101	79-31-00-810-801-A
EICAS1 102	79-32-00-810-802-A
EICAS1 103	73-22-00-810-801-A
EICAS1 104	28-26-00-810-802-A
EICAS2 001	31-42-00-810-803-A
EICAS2 002	31-42-00-810-803-A
EICAS2 003	73-22-00-810-801-A
EICAS2 004	73-22-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
EICAS2 005	31-42-00-810-803-A
EICAS2 006	31-42-00-810-803-A
EICAS2 007	31-42-00-810-803-A
EICAS2 008	31-42-00-810-803-A
EICAS2 009	31-42-00-810-803-A
EICAS2 011	24-41-00-810-801-A
EICAS2 012	26-10-00-810-801-A
EICAS2 013	28-21-00-810-802-A
EICAS2 014	35-10-00-810-803-A
EICAS2 015	35-10-00-810-804-A
EICAS2 017	24-31-00-810-806-A
EICAS2 018	24-31-00-810-805-A
EICAS2 019	24-31-00-810-806-A
EICAS2 020	24-31-00-810-806-A
EICAS2 023	24-36-00-810-804-A
EICAS2 024	52-71-00-810-801-A
EICAS2 025	30-41-00-810-801-A
EICAS2 026	24-61-00-810-802-A
EICAS2 027	74-10-00-810-801-A
EICAS2 028	24-31-00-810-805-A
EICAS2 029	95-10-00-810-801-A
EICAS2 030	95-10-00-810-802-A
EICAS2 032	95-10-00-810-801-B
EICAS2 033	21-26-00-810-801-A
EICAS2 034	79-33-00-810-801-A
EICAS2 035	79-32-00-810-801-A
EICAS2 036	24-41-00-810-801-A
EICAS2 037	24-41-00-810-802-A
EICAS2 038	28-45-00-810-801-A
EICAS2 039	73-32-00-810-801-A
EICAS2 040	28-44-00-810-801-A
EICAS2 041	28-44-00-810-802-A
EICAS2 042	28-44-00-810-803-A
EICAS2 044	29-30-00-810-801-A
EICAS2 045	29-30-00-810-802-A
EICAS2 046	35-10-00-810-805-A
EICAS2 047	35-10-00-810-806-A
EICAS2 048	35-10-00-810-807-A
EICAS2 049	35-10-00-810-808-A
EICAS2 050	35-10-00-810-809-A
EICAS2 051	32-44-00-810-802-A
EICAS2 052	30-30-00-810-801-A
EICAS2 053	30-30-00-810-802-A
EICAS2 054	73-22-00-810-805-A
EICAS2 055	36-21-00-810-802-A
EICAS2 056	21-51-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
EICAS2 057	36-21-00-810-803-A
EICAS2 058	36-21-00-810-803-A
EICAS2 059	36-21-00-810-803-A
EICAS2 060	21-31-00-810-801-A
EICAS2 062	31-53-00-810-802-A
EICAS2 063	76-20-00-810-801-A
EICAS2 064	27-24-00-810-802-A
EICAS2 065	24-61-00-810-802-A
EICAS2 066	28-45-00-810-802-A
EICAS2 067	73-22-00-810-802-A
EICAS2 068	31-53-00-810-804-A
EICAS2 069	77-12-00-810-801-A
EICAS2 070	77-12-00-810-802-A
EICAS2 071	79-32-00-810-802-A
EICAS2 072	79-31-00-810-801-A
EICAS2 073	24-61-00-810-802-A
EICAS2 074	24-31-00-810-806-A
EICAS2 075	24-36-00-810-805-A
EICAS2 076	24-36-00-810-805-A
EICAS2 077	24-35-00-810-802-A
EICAS2 078	24-61-00-810-802-A
EICAS2 079	27-14-00-810-801-A
EICAS2 080	27-14-00-810-802-A
EICAS2 081	27-34-00-810-801-A
EICAS2 082	27-24-00-810-803-A
EICAS2 083	27-24-00-810-804-A
EICAS2 084	73-31-00-810-801-A
EICAS2 085	28-41-00-810-803-A
EICAS2 086	28-41-00-810-802-A
EICAS2 087	28-41-00-810-801-A
EICAS2 088	21-30-00-810-802-A
EICAS2 089	29-30-00-810-803-A
EICAS2 090	77-21-00-810-801-A
EICAS2 091	77-21-00-810-801-A
EICAS2 092	77-21-00-810-801-A
EICAS2 094	28-21-00-810-803-A
EICAS2 095	28-21-00-810-803-A
EICAS2 097	31-53-00-810-804-A
EICAS2 098	31-53-00-810-802-A
EICAS2 099	31-42-00-810-804-A
EICAS2 100	21-30-00-810-803-A
EICAS2 101	79-31-00-810-801-A
EICAS2 102	79-32-00-810-802-A
EICAS2 103	73-22-00-810-801-A
EICAS2 104	28-26-00-810-802-A
ELVTRM 001	27-34-00-810-802-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
ENG_PMS 001	73-22-00-810-806-A
ESC 001	24-31-00-810-802-A
FDR 001	31-31-00-810-801-A
FLIR 001	93-51-00-810-802-A
FLIR 002	93-51-00-810-802-A
FLIR 003	93-51-00-810-804-A
FLIR 004	93-51-00-810-805-A
FLIR 005	93-51-00-810-806-A
FLIR 006	93-51-00-810-806-A
FLIR 007	93-51-00-810-803-A
FUELFL	73-31-00-810-801-A
FUELFS 001	28-41-00-810-803-A
GCU 001	24-31-00-810-803-A
GEN 001	24-31-00-810-804-A
GENCUR 001	24-31-00-810-809-A
GPS 001	34-56-00-810-801-A
GPS 002	34-56-00-810-801-A
GPS 003	34-56-00-810-802-A
HDG 001	34-23-00-810-801-A
HOTAS 001	94-11-00-810-801-A
HOTAS 002	94-11-00-810-801-A
HOTAS 003	94-11-00-810-801-A
HOTAS 004	27-53-00-810-801-A
HOTAS 005	94-11-00-810-802-A
HOTAS 006	94-11-00-810-802-A
HOTAS 007	94-11-00-810-802-A
HOTAS 008	94-11-00-810-803-A
HOTAS 009	94-11-00-810-804-A
HUD 001	42-31-00-810-803-A
HYDPRS 001	29-10-00-810-801-A
LWFUEL 001	28-41-00-810-801-A
MBAT 001	24-36-00-810-803-A
MDP1 001	42-21-00-810-801-A
MDP1 003	42-21-00-810-801-A
MDP1 004	42-21-00-810-801-A
MDP1 005	42-21-00-810-801-A
MDP1 006	42-21-00-810-801-A
MDP1 010	42-21-00-810-801-A
MDP1 011	42-21-00-810-801-A
MDP1 015	42-21-00-810-801-A
MDP1 016	42-21-00-810-801-A
MDP1 017	42-21-00-810-801-A
MDP1 018	42-21-00-810-801-A
MDP1 019	42-21-00-810-801-A
MDP1 020	42-21-00-810-801-A
MDP1 021	42-21-00-810-802-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP1 023	42-32-00-810-804-A
MDP1 024	42-32-00-810-804-B
MDP1 025	34-51-00-810-803-A
MDP1 027	34-32-00-810-807-A
MDP1 028	34-15-00-810-804-A
MDP1 029	31-31-00-810-802-A
MDP1 031	34-51-00-810-803-A
MDP1 032	34-32-00-810-807-A
MDP1 033	23-31-00-810-814-A
MDP1 034	34-52-00-810-811-A
MDP1 036	34-15-00-810-804-A
MDP1 038	34-24-00-810-808-A
MDP1 039	42-21-00-810-801-A
MDP1 040	42-21-00-810-801-A
MDP1 041	42-21-00-810-801-A
MDP1 042	42-21-00-810-801-A
MDP1 043	42-21-00-810-801-A
MDP1 047	34-24-00-810-808-A
MDP1 060	42-21-00-810-801-A
MDP1 061	42-21-00-810-803-A
MDP1 062	42-32-00-810-805-A
MDP1 063	42-32-00-810-805-B
MDP1 064	34-51-00-810-803-A
MDP1 066	34-32-00-810-807-A
MDP1 067	34-15-00-810-804-A
MDP1 068	24-61-00-810-802-A
MDP1 069	42-21-00-810-801-A
MDP1 070	42-21-00-810-801-A
MDP1 071	42-21-00-810-801-A
MDP1 072	42-21-00-810-801-A
MDP1 073	42-21-00-810-801-A
MDP1 090	42-21-00-810-801-A
MDP1 091	42-21-00-810-804-A
MDP1 092	94-10-00-810-801-A
MDP1 093	94-10-00-810-801-A
MDP1 094	94-10-00-810-801-A
MDP1 095	94-10-00-810-801-A
MDP1 096	94-10-00-810-801-A
MDP1 097	94-10-00-810-802-A
MDP1 098	94-10-00-810-802-A
MDP1 099	42-21-00-810-805-A
MDP1 100	42-21-00-810-806-A
MDP1 101	42-21-00-810-801-A
MDP1 102	34-23-00-810-802-A
MDP1 103	42-21-00-810-812-A
MDP1 104	42-21-00-810-812-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP1 105	42-21-00-810-812-A
MDP1 106	42-21-00-810-801-A
MDP1 107	42-21-00-810-801-A
MDP1 108	42-21-00-810-801-A
MDP1 109	42-21-00-810-801-A
MDP1 110	42-21-00-810-801-A
MDP1 111	42-21-00-810-801-A
MDP1 112	42-21-00-810-801-A
MDP1 113	94-10-00-810-803-A
MDP1 114	94-10-00-810-803-A
MDP1 115	94-10-00-810-803-A
MDP1 116	94-10-00-810-803-A
MDP1 120	27-63-00-810-801-A
MDP1 123	94-11-00-810-805-A
MDP1 124	42-21-00-810-801-A
MDP1 140	42-21-00-810-801-A
MDP1 141	42-21-00-810-801-A
MDP1 142	42-21-00-810-801-A
MDP1 143	42-21-00-810-801-A
MDP1 144	42-21-00-810-801-A
MDP1 145	42-21-00-810-801-A
MDP1 146	42-21-00-810-801-A
MDP1 147	42-21-00-810-801-A
MDP1 148	42-21-00-810-801-A
MDP1 149	42-21-00-810-801-A
MDP1 150	42-21-00-810-801-A
MDP1 151	42-21-00-810-801-A
MDP1 152	42-21-00-810-801-A
MDP1 153	42-21-00-810-801-A
MDP1 154	42-21-00-810-801-A
MDP1 155	42-21-00-810-801-A
MDP1 156	42-21-00-810-801-A
MDP1 157	42-21-00-810-801-A
MDP1 158	42-21-00-810-801-A
MDP1 159	42-21-00-810-801-A
MDP1 160	42-21-00-810-801-A
MDP1 161	42-21-00-810-801-A
MDP1 162	42-21-00-810-801-A
MDP1 163	42-21-00-810-801-A
MDP1 164	42-21-00-810-801-A
MDP1 165	42-21-00-810-801-A
MDP1 166	42-21-00-810-801-A
MDP1 167	42-21-00-810-801-A
MDP1 168	42-21-00-810-801-A
MDP1 169	42-21-00-810-801-A
MDP1 170	42-21-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP1 171	42-21-00-810-801-A
MDP1 172	42-21-00-810-801-A
MDP1 173	42-21-00-810-801-A
MDP1 174	42-21-00-810-801-A
MDP1 175	42-21-00-810-801-A
MDP1 176	42-21-00-810-801-A
MDP1 177	42-21-00-810-801-A
MDP1 178	42-21-00-810-801-A
MDP1 179	42-21-00-810-801-A
MDP1 180	42-21-00-810-801-A
MDP1 181	42-21-00-810-801-A
MDP1 182	42-21-00-810-801-A
MDP1 183	42-21-00-810-801-A
MDP1 184	42-21-00-810-801-A
MDP1 185	42-21-00-810-801-A
MDP1 186	42-21-00-810-801-A
MDP1 187	42-21-00-810-801-A
MDP1 188	42-21-00-810-801-A
MDP1 189	42-21-00-810-801-A
MDP1 190	42-21-00-810-801-A
MDP1 191	42-21-00-810-801-A
MDP1 192	42-21-00-810-801-A
MDP1 193	42-21-00-810-801-A
MDP1 194	42-21-00-810-801-A
MDP1 195	42-21-00-810-801-A
MDP1 196	42-21-00-810-801-A
MDP1 197	42-21-00-810-801-A
MDP1 198	42-21-00-810-801-A
MDP1 199	42-21-00-810-801-A
MDP1 200	42-21-00-810-801-A
MDP1 201	42-21-00-810-801-A
MDP1 202	42-21-00-810-801-A
MDP1 203	42-21-00-810-801-A
MDP1 204	42-21-00-810-801-A
MDP1 205	42-21-00-810-801-A
MDP1 206	42-21-00-810-801-A
MDP1 207	42-21-00-810-801-A
MDP1 208	42-21-00-810-801-A
MDP1 209	42-21-00-810-801-A
MDP1 210	42-21-00-810-801-A
MDP1 211	42-21-00-810-801-A
MDP1 212	42-21-00-810-801-A
MDP1 213	42-21-00-810-801-A
MDP1 214	42-21-00-810-801-A
MDP1 215	42-21-00-810-801-A
MDP1 216	42-21-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP1 217	42-21-00-810-801-A
MDP1 220	42-21-00-810-801-A
MDP1 221	42-21-00-810-801-A
MDP1 222	42-21-00-810-801-A
MDP1 223	42-21-00-810-801-A
MDP1 224	42-21-00-810-801-A
MDP1 225	42-21-00-810-801-A
MDP1 226	42-21-00-810-801-A
MDP1 227	42-21-00-810-801-A
MDP1 228	42-21-00-810-801-A
MDP1 229	42-21-00-810-801-A
MDP1 230	42-21-00-810-801-A
MDP1 231	42-21-00-810-801-A
MDP1 232	42-21-00-810-801-A
MDP1 233	42-21-00-810-801-A
MDP1 234	42-21-00-810-801-A
MDP1 235	42-21-00-810-801-A
MDP1 236	42-21-00-810-801-A
MDP1 237	42-21-00-810-801-A
MDP1 238	42-21-00-810-801-A
MDP1 239	42-21-00-810-801-A
MDP1 240	42-21-00-810-801-A
MDP1 241	42-21-00-810-801-A
MDP1 242	42-21-00-810-801-A
MDP1 243	42-21-00-810-801-A
MDP1 244	42-21-00-810-801-A
MDP1 245	42-21-00-810-801-A
MDP1 246	42-21-00-810-801-A
MDP1 247	42-21-00-810-801-A
MDP1 248	42-21-00-810-801-A
MDP1 249	42-21-00-810-801-A
MDP1 250	42-21-00-810-801-A
MDP1 251	42-21-00-810-801-A
MDP1 252	42-21-00-810-801-A
MDP1 253	42-21-00-810-801-A
MDP1 254	42-21-00-810-801-A
MDP1 255	42-21-00-810-801-A
MDP1 256	42-21-00-810-801-A
MDP1 257	42-21-00-810-801-A
MDP1 260	42-21-00-810-801-A
MDP1 261	42-21-00-810-801-A
MDP1 262	42-21-00-810-801-A
MDP1 263	42-21-00-810-801-A
MDP1 264	42-21-00-810-801-A
MDP1 265	42-21-00-810-801-A
MDP1 266	42-21-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP1 267	42-21-00-810-801-A
MDP1 268	42-21-00-810-801-A
MDP1 269	42-21-00-810-801-A
MDP1 270	42-21-00-810-801-A
MDP1 271	42-21-00-810-801-A
MDP1 272	42-21-00-810-801-A
MDP1 273	42-21-00-810-801-A
MDP1 274	42-21-00-810-801-A
MDP1 275	42-21-00-810-801-A
MDP1 276	42-21-00-810-801-A
MDP1 277	42-21-00-810-801-A
MDP1 278	42-21-00-810-801-A
MDP1 279	42-21-00-810-801-A
MDP1 280	42-21-00-810-801-A
MDP1 281	42-21-00-810-801-A
MDP1 282	42-21-00-810-801-A
MDP1 283	42-21-00-810-801-A
MDP1 284	42-21-00-810-801-A
MDP1 285	42-21-00-810-801-A
MDP1 286	42-21-00-810-801-A
MDP1 287	42-21-00-810-801-A
MDP1 288	42-21-00-810-801-A
MDP1 289	42-21-00-810-801-A
MDP1 290	42-21-00-810-801-A
MDP1 291	42-21-00-810-801-A
MDP1 292	42-21-00-810-801-A
MDP1 293	42-21-00-810-801-A
MDP1 294	42-21-00-810-801-A
MDP1 295	42-21-00-810-801-A
MDP1 296	42-21-00-810-801-A
MDP1 297	42-21-00-810-801-A
MDP1 307	42-31-00-810-803-A
MDP1 308	42-21-00-810-801-A
MDP1 309	42-21-00-810-801-A
MDP1 310	42-21-00-810-801-A
MDP1 311	42-21-00-810-801-A
MDP1 312	42-21-00-810-801-A
MDP1 313	42-21-00-810-801-A
MDP1 314	42-21-00-810-801-A
MDP1 315	42-21-00-810-801-A
MDP1 316	42-21-00-810-801-A
MDP1 317	42-21-00-810-801-A
MDP1 318	42-21-00-810-801-A
MDP1 319	42-21-00-810-801-A
MDP1 320	42-21-00-810-801-A
MDP1 321	42-21-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP1 322	42-21-00-810-801-A
MDP1 323	42-21-00-810-801-A
MDP1 324	42-21-00-810-801-A
MDP1 325	42-21-00-810-801-A
MDP1 326	42-21-00-810-801-A
MDP1 327	42-21-00-810-801-A
MDP1 328	42-21-00-810-801-A
MDP1 329	42-21-00-810-801-A
MDP1 330	42-21-00-810-801-A
MDP1 331	42-21-00-810-801-A
MDP1 332	42-21-00-810-801-A
MDP1 333	42-21-00-810-801-A
MDP1 334	42-21-00-810-801-A
MDP1 335	42-21-00-810-801-A
MDP1 336	42-21-00-810-801-A
MDP1 337	42-21-00-810-801-A
MDP1 338	42-21-00-810-801-A
MDP1 339	42-21-00-810-801-A
MDP1 340	42-21-00-810-801-A
MDP1 341	42-21-00-810-801-A
MDP1 342	42-21-00-810-801-A
MDP1 343	42-21-00-810-801-A
MDP1 344	42-21-00-810-801-A
MDP1 345	42-21-00-810-801-A
MDP1 346	42-21-00-810-801-A
MDP1 347	42-21-00-810-801-A
MDP1 348	42-21-00-810-801-A
MDP1 349	42-21-00-810-801-A
MDP1 350	42-21-00-810-801-A
MDP1 351	42-21-00-810-801-A
MDP1 352	42-21-00-810-801-A
MDP1 353	42-21-00-810-801-A
MDP1 354	42-21-00-810-801-A
MDP1 355	42-21-00-810-801-A
MDP1 356	42-21-00-810-801-A
MDP1 357	42-21-00-810-801-A
MDP1 358	42-21-00-810-801-A
MDP1 359	42-21-00-810-801-A
MDP1 360	42-21-00-810-801-A
MDP1 361	42-21-00-810-801-A
MDP1 362	42-21-00-810-801-A
MDP1 363	42-21-00-810-801-A
MDP1 364	42-21-00-810-801-A
MDP1 365	42-21-00-810-801-A
MDP1 366	42-21-00-810-801-A
MDP1 367	42-21-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP1 368	42-21-00-810-801-A
MDP1 369	42-21-00-810-801-A
MDP1 373	42-21-00-810-801-A
MDP1 374	42-21-00-810-801-A
MDP1 375	42-21-00-810-801-A
MDP1 400	42-21-00-810-815-A
MDP1 401	42-21-00-810-816-A
MDP1 402	42-21-00-810-817-A
MDP1 404	42-21-00-810-807-A
MDP1 405	42-21-00-810-808-A
MDP1 406	42-21-00-810-809-A
MDP1 407	42-21-00-810-810-A
MDP1 408	42-21-00-810-811-A
MDP2 001	42-21-00-810-801-A
MDP2 003	42-21-00-810-801-A
MDP2 004	42-21-00-810-801-A
MDP2 005	42-21-00-810-801-A
MDP2 006	42-21-00-810-801-A
MDP2 010	42-21-00-810-801-A
MDP2 011	42-21-00-810-801-A
MDP2 015	42-21-00-810-801-A
MDP2 016	42-21-00-810-801-A
MDP2 017	42-21-00-810-801-A
MDP2 018	42-21-00-810-801-A
MDP2 019	42-21-00-810-801-A
MDP2 020	42-21-00-810-801-A
MDP2 021	42-21-00-810-802-A
MDP2 023	42-32-00-810-804-A
MDP2 024	42-32-00-810-804-B
MDP2 025	34-51-00-810-804-A
MDP2 027	34-32-00-810-808-A
MDP2 028	34-15-00-810-805-A
MDP2 029	31-31-00-810-803-A
MDP2 031	34-51-00-810-804-A
MDP2 032	34-32-00-810-808-A
MDP2 033	23-31-00-810-814-A
MDP2 034	34-52-00-810-812-A
MDP2 036	34-15-00-810-805-A
MDP2 038	34-24-00-810-809-A
MDP2 039	42-21-00-810-801-A
MDP2 040	42-21-00-810-801-A
MDP2 041	42-21-00-810-801-A
MDP2 042	42-21-00-810-801-A
MDP2 043	42-21-00-810-801-A
MDP2 047	34-24-00-810-809-A
MDP2 060	42-21-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP2 061	42-21-00-810-803-A
MDP2 062	42-32-00-810-805-A
MDP2 063	42-32-00-810-805-B
MDP2 064	34-51-00-810-804-A
MDP2 066	34-32-00-810-808-A
MDP2 067	34-15-00-810-805-A
MDP2 068	24-61-00-810-802-A
MDP2 069	42-21-00-810-801-A
MDP2 070	42-21-00-810-801-A
MDP2 071	42-21-00-810-801-A
MDP2 072	42-21-00-810-801-A
MDP2 073	42-21-00-810-801-A
MDP2 090	42-21-00-810-801-A
MDP2 091	42-21-00-810-804-A
MDP2 092	94-10-00-810-801-A
MDP2 093	94-10-00-810-801-A
MDP2 094	94-10-00-810-801-A
MDP2 095	94-10-00-810-801-A
MDP2 096	94-10-00-810-801-A
MDP2 097	94-10-00-810-802-A
MDP2 098	94-10-00-810-802-A
MDP2 099	42-21-00-810-805-A
MDP2 100	42-21-00-810-806-A
MDP2 101	42-21-00-810-801-A
MDP2 102	34-23-00-810-803-A
MDP2 103	42-21-00-810-812-A
MDP2 104	42-21-00-810-812-A
MDP2 105	42-21-00-810-812-A
MDP2 106	42-21-00-810-801-A
MDP2 107	42-21-00-810-801-A
MDP2 108	42-21-00-810-801-A
MDP2 109	42-21-00-810-801-A
MDP2 110	42-21-00-810-801-A
MDP2 111	42-21-00-810-801-A
MDP2 112	42-21-00-810-801-A
MDP2 113	94-10-00-810-803-A
MDP2 114	94-10-00-810-803-A
MDP2 115	94-10-00-810-803-A
MDP2 116	94-10-00-810-803-A
MDP2 120	27-63-00-810-801-A
MDP2 123	94-11-00-810-805-A
MDP2 124	42-21-00-810-801-A
MDP2 140	42-21-00-810-801-A
MDP2 141	42-21-00-810-801-A
MDP2 142	42-21-00-810-801-A
MDP2 143	42-21-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP2 144	42-21-00-810-801-A
MDP2 145	42-21-00-810-801-A
MDP2 146	42-21-00-810-801-A
MDP2 147	42-21-00-810-801-A
MDP2 148	42-21-00-810-801-A
MDP2 149	42-21-00-810-801-A
MDP2 150	42-21-00-810-801-A
MDP2 151	42-21-00-810-801-A
MDP2 152	42-21-00-810-801-A
MDP2 153	42-21-00-810-801-A
MDP2 154	42-21-00-810-801-A
MDP2 155	42-21-00-810-801-A
MDP2 156	42-21-00-810-801-A
MDP2 157	42-21-00-810-801-A
MDP2 158	42-21-00-810-801-A
MDP2 159	42-21-00-810-801-A
MDP2 160	42-21-00-810-801-A
MDP2 161	42-21-00-810-801-A
MDP2 162	42-21-00-810-801-A
MDP2 163	42-21-00-810-801-A
MDP2 164	42-21-00-810-801-A
MDP2 165	42-21-00-810-801-A
MDP2 166	42-21-00-810-801-A
MDP2 167	42-21-00-810-801-A
MDP2 168	42-21-00-810-801-A
MDP2 169	42-21-00-810-801-A
MDP2 170	42-21-00-810-801-A
MDP2 171	42-21-00-810-801-A
MDP2 172	42-21-00-810-801-A
MDP2 173	42-21-00-810-801-A
MDP2 174	42-21-00-810-801-A
MDP2 175	42-21-00-810-801-A
MDP2 176	42-21-00-810-801-A
MDP2 177	42-21-00-810-801-A
MDP2 178	42-21-00-810-801-A
MDP2 179	42-21-00-810-801-A
MDP2 180	42-21-00-810-801-A
MDP2 181	42-21-00-810-801-A
MDP2 182	42-21-00-810-801-A
MDP2 183	42-21-00-810-801-A
MDP2 184	42-21-00-810-801-A
MDP2 185	42-21-00-810-801-A
MDP2 186	42-21-00-810-801-A
MDP2 187	42-21-00-810-801-A
MDP2 188	42-21-00-810-801-A
MDP2 189	42-21-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP2 190	42-21-00-810-801-A
MDP2 191	42-21-00-810-801-A
MDP2 192	42-21-00-810-801-A
MDP2 193	42-21-00-810-801-A
MDP2 194	42-21-00-810-801-A
MDP2 195	42-21-00-810-801-A
MDP2 196	42-21-00-810-801-A
MDP2 197	42-21-00-810-801-A
MDP2 198	42-21-00-810-801-A
MDP2 199	42-21-00-810-801-A
MDP2 200	42-21-00-810-801-A
MDP2 201	42-21-00-810-801-A
MDP2 202	42-21-00-810-801-A
MDP2 203	42-21-00-810-801-A
MDP2 204	42-21-00-810-801-A
MDP2 205	42-21-00-810-801-A
MDP2 206	42-21-00-810-801-A
MDP2 207	42-21-00-810-801-A
MDP2 208	42-21-00-810-801-A
MDP2 209	42-21-00-810-801-A
MDP2 210	42-21-00-810-801-A
MDP2 211	42-21-00-810-801-A
MDP2 212	42-21-00-810-801-A
MDP2 213	42-21-00-810-801-A
MDP2 214	42-21-00-810-801-A
MDP2 215	42-21-00-810-801-A
MDP2 216	42-21-00-810-801-A
MDP2 217	42-21-00-810-801-A
MDP2 220	42-21-00-810-801-A
MDP2 221	42-21-00-810-801-A
MDP2 222	42-21-00-810-801-A
MDP2 223	42-21-00-810-801-A
MDP2 224	42-21-00-810-801-A
MDP2 225	42-21-00-810-801-A
MDP2 226	42-21-00-810-801-A
MDP2 227	42-21-00-810-801-A
MDP2 228	42-21-00-810-801-A
MDP2 229	42-21-00-810-801-A
MDP2 230	42-21-00-810-801-A
MDP2 231	42-21-00-810-801-A
MDP2 232	42-21-00-810-801-A
MDP2 233	42-21-00-810-801-A
MDP2 234	42-21-00-810-801-A
MDP2 235	42-21-00-810-801-A
MDP2 236	42-21-00-810-801-A
MDP2 237	42-21-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP2 238	42-21-00-810-801-A
MDP2 239	42-21-00-810-801-A
MDP2 240	42-21-00-810-801-A
MDP2 241	42-21-00-810-801-A
MDP2 242	42-21-00-810-801-A
MDP2 243	42-21-00-810-801-A
MDP2 244	42-21-00-810-801-A
MDP2 245	42-21-00-810-801-A
MDP2 246	42-21-00-810-801-A
MDP2 247	42-21-00-810-801-A
MDP2 248	42-21-00-810-801-A
MDP2 249	42-21-00-810-801-A
MDP2 250	42-21-00-810-801-A
MDP2 251	42-21-00-810-801-A
MDP2 252	42-21-00-810-801-A
MDP2 253	42-21-00-810-801-A
MDP2 254	42-21-00-810-801-A
MDP2 255	42-21-00-810-801-A
MDP2 256	42-21-00-810-801-A
MDP2 257	42-21-00-810-801-A
MDP2 260	42-21-00-810-801-A
MDP2 261	42-21-00-810-801-A
MDP2 262	42-21-00-810-801-A
MDP2 263	42-21-00-810-801-A
MDP2 264	42-21-00-810-801-A
MDP2 265	42-21-00-810-801-A
MDP2 266	42-21-00-810-801-A
MDP2 267	42-21-00-810-801-A
MDP2 268	42-21-00-810-801-A
MDP2 269	42-21-00-810-801-A
MDP2 270	42-21-00-810-801-A
MDP2 271	42-21-00-810-801-A
MDP2 272	42-21-00-810-801-A
MDP2 273	42-21-00-810-801-A
MDP2 274	42-21-00-810-801-A
MDP2 275	42-21-00-810-801-A
MDP2 276	42-21-00-810-801-A
MDP2 277	42-21-00-810-801-A
MDP2 278	42-21-00-810-801-A
MDP2 279	42-21-00-810-801-A
MDP2 280	42-21-00-810-801-A
MDP2 281	42-21-00-810-801-A
MDP2 282	42-21-00-810-801-A
MDP2 283	42-21-00-810-801-A
MDP2 284	42-21-00-810-801-A
MDP2 285	42-21-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP2 286	42-21-00-810-801-A
MDP2 287	42-21-00-810-801-A
MDP2 288	42-21-00-810-801-A
MDP2 289	42-21-00-810-801-A
MDP2 294	42-21-00-810-801-A
MDP2 296	42-21-00-810-801-A
MDP2 297	42-21-00-810-801-A
MDP2 307	42-31-00-810-803-A
MDP2 308	42-21-00-810-801-A
MDP2 309	42-21-00-810-801-A
MDP2 310	42-21-00-810-801-A
MDP2 311	42-21-00-810-801-A
MDP2 312	42-21-00-810-801-A
MDP2 313	42-21-00-810-801-A
MDP2 314	42-21-00-810-801-A
MDP2 315	42-21-00-810-801-A
MDP2 316	42-21-00-810-801-A
MDP2 317	42-21-00-810-801-A
MDP2 318	42-21-00-810-801-A
MDP2 319	42-21-00-810-801-A
MDP2 320	42-21-00-810-801-A
MDP2 321	42-21-00-810-801-A
MDP2 322	42-21-00-810-801-A
MDP2 323	42-21-00-810-801-A
MDP2 324	42-21-00-810-801-A
MDP2 325	42-21-00-810-801-A
MDP2 326	42-21-00-810-801-A
MDP2 327	42-21-00-810-801-A
MDP2 328	42-21-00-810-801-A
MDP2 329	42-21-00-810-801-A
MDP2 330	42-21-00-810-801-A
MDP2 331	42-21-00-810-801-A
MDP2 332	42-21-00-810-801-A
MDP2 333	42-21-00-810-801-A
MDP2 334	42-21-00-810-801-A
MDP2 335	42-21-00-810-801-A
MDP2 336	42-21-00-810-801-A
MDP2 337	42-21-00-810-801-A
MDP2 338	42-21-00-810-801-A
MDP2 339	42-21-00-810-801-A
MDP2 340	42-21-00-810-801-A
MDP2 341	42-21-00-810-801-A
MDP2 342	42-21-00-810-801-A
MDP2 343	42-21-00-810-801-A
MDP2 344	42-21-00-810-801-A
MDP2 345	42-21-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MDP2 346	42-21-00-810-801-A
MDP2 347	42-21-00-810-801-A
MDP2 348	42-21-00-810-801-A
MDP2 349	42-21-00-810-801-A
MDP2 350	42-21-00-810-801-A
MDP2 351	42-21-00-810-801-A
MDP2 352	42-21-00-810-801-A
MDP2 353	42-21-00-810-801-A
MDP2 354	42-21-00-810-801-A
MDP2 355	42-21-00-810-801-A
MDP2 356	42-21-00-810-801-A
MDP2 357	42-21-00-810-801-A
MDP2 358	42-21-00-810-801-A
MDP2 359	42-21-00-810-801-A
MDP2 360	42-21-00-810-801-A
MDP2 361	42-21-00-810-801-A
MDP2 362	42-21-00-810-801-A
MDP2 363	42-21-00-810-801-A
MDP2 364	42-21-00-810-801-A
MDP2 365	42-21-00-810-801-A
MDP2 366	42-21-00-810-801-A
MDP2 367	42-21-00-810-801-A
MDP2 368	42-21-00-810-801-A
MDP2 369	42-21-00-810-801-A
MDP2 370	42-21-00-810-801-A
MDP2 371	42-21-00-810-801-A
MDP2 372	42-21-00-810-801-A
MDP2 373	42-21-00-810-801-A
MDP2 374	42-21-00-810-801-A
MDP2 375	42-21-00-810-801-A
MDP2 400	42-21-00-810-815-A
MDP2 401	42-21-00-810-816-A
MDP2 402	42-21-00-810-817-A
MDP2 404	42-21-00-810-807-A
MDP2 405	42-21-00-810-808-A
MDP2 406	42-21-00-810-809-A
MDP2 407	42-21-00-810-810-A
MDP2 408	42-21-00-810-811-A
MFD_AL 001	42-32-00-810-801-B
MFD_AL 002	42-32-00-810-809-B
MFD_AL 003	42-32-00-810-802-B
MFD_AL 004	42-32-00-810-802-B
MFD_AL 005	42-32-00-810-802-B
MFD_AL 006	42-32-00-810-802-B
MFD_AL 007	42-32-00-810-803-B
MFD_AR 001	42-32-00-810-801-B

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
MFD_AR 002	42-32-00-810-809-B
MFD_AR 003	42-32-00-810-802-B
MFD_AR 004	42-32-00-810-802-B
MFD_AR 005	42-32-00-810-802-B
MFD_AR 006	42-32-00-810-802-B
MFD_AR 007	42-32-00-810-803-B
MFD_FL 001	42-32-00-810-801-A
MFD_FL 002	42-32-00-810-809-A
MFD_FL 003	42-32-00-810-802-A
MFD_FL 004	42-32-00-810-802-A
MFD_FL 005	42-32-00-810-802-A
MFD_FL 006	42-32-00-810-802-A
MFD_FL 007	42-32-00-810-803-A
MFD_FR 001	42-32-00-810-801-A
MFD_FR 002	42-32-00-810-809-A
MFD_FR 003	42-32-00-810-802-A
MFD_FR 004	42-32-00-810-802-A
MFD_FR 005	42-32-00-810-802-A
MFD_FR 006	42-32-00-810-802-A
MFD_FR 007	42-32-00-810-803-A
NG BCK	77-12-00-810-801-A
NP BCK	77-12-00-810-802-A
OILPRS 001	79-32-00-810-802-A
OILTMP 001	79-31-00-810-801-A
Oxygen 001	35-10-00-810-810-A
PACK 001	36-21-00-810-804-A
PACK 002	36-21-00-810-804-A
PACK 003	36-21-00-810-804-A
PMU 001	73-22-00-810-804-A
PMU 002	73-22-00-810-804-A
PMU 003	73-22-00-810-806-A
PMU 004	73-22-00-810-806-A
PMU 005	73-22-00-810-806-A
PMU 006	73-22-00-810-806-A
PMU 007	73-22-00-810-806-A
PMU 008	73-22-00-810-806-A
PMU 009	73-22-00-810-806-A
PMU 010	73-22-00-810-806-A
PMU 011	73-22-00-810-806-A
PMU 012	73-22-00-810-806-A
PMU 013	73-22-00-810-806-A
PMU 015	73-22-00-810-806-A
PMU 016	73-22-00-810-806-A
PMU 017	73-22-00-810-806-A
PMU 018	73-22-00-810-806-A
PMU 019	73-22-00-810-806-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
PMU 020	73-22-00-810-806-A
PMU 021	73-22-00-810-806-A
PMU 022	73-22-00-810-806-A
PMU 023	73-22-00-810-806-A
PMU 024	73-22-00-810-806-A
PMU 025	73-22-00-810-806-A
PMU 026	73-22-00-810-806-A
PMU 027	73-22-00-810-806-A
PMU 028	73-22-00-810-806-A
PMU 030	73-22-00-810-806-A
PMU 031	73-22-00-810-806-A
PMU 032	73-22-00-810-806-A
PMU 033	73-22-00-810-806-A
PMU 034	73-22-00-810-806-A
PMU 035	73-22-00-810-806-A
PMU 036	73-22-00-810-806-A
PMU 037	73-22-00-810-806-A
PMU 038	73-22-00-810-806-A
PMU 039	73-22-00-810-806-A
PMU 040	73-22-00-810-806-A
PMU 041	73-22-00-810-806-A
PMU 042	73-22-00-810-806-A
PMU 043	73-22-00-810-806-A
PMU 044	73-22-00-810-806-A
PMU 045	73-22-00-810-806-A
PMU 046	73-22-00-810-806-A
PMU 047	73-22-00-810-806-A
PMU 048	73-22-00-810-806-A
PMU 049	73-22-00-810-809-A
P_PITOT 001	34-13-00-810-801-A
RDRTRM 001	27-24-00-810-805-A
RGB_DET 001	79-33-00-810-802-A
RWFUEL 001	28-41-00-810-802-A
SGS 001	85-00-00-810-801-A
SGS 002	85-00-00-810-802-A
SGS 003	85-00-00-810-803-A
SIU1 001	94-13-00-810-801-A
SIU1 002	94-13-00-810-802-A
SIU1 003	94-13-00-810-803-A
SIU1 004	94-13-00-810-804-A
SIU1 005	94-13-00-810-805-A
SIU1 006	94-13-00-810-806-A
SIU1 007	94-13-00-810-807-A
SIU1 008	94-13-00-810-808-A
SIU1 009	94-13-00-810-809-A
SIU1 010	94-13-00-810-810-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
SIU1 011	94-13-00-810-811-A
SIU1 014	94-13-00-810-814-A
SIU1 015	94-13-00-810-814-A
SIU2 001	94-13-00-810-801-A
SIU2 002	94-13-00-810-802-A
SIU2 003	94-13-00-810-803-A
SIU2 004	94-13-00-810-804-A
SIU2 005	94-13-00-810-805-A
SIU2 006	94-13-00-810-806-A
SIU2 007	94-13-00-810-807-A
SIU2 008	94-13-00-810-808-A
SIU2 009	94-13-00-810-809-A
SIU2 010	94-13-00-810-810-A
SIU2 011	94-13-00-810-811-A
SIU2 014	94-13-00-810-814-A
SIU2 015	94-13-00-810-814-A
SIU3 001	94-13-00-810-801-A
SIU3 002	94-13-00-810-802-A
SIU3 003	94-13-00-810-803-A
SIU3 004	94-13-00-810-804-A
SIU3 005	94-13-00-810-805-A
SIU3 006	94-13-00-810-806-A
SIU3 007	94-13-00-810-807-A
SIU3 008	94-13-00-810-808-A
SIU3 009	94-13-00-810-809-A
SIU3 010	94-13-00-810-810-A
SIU3 011	94-13-00-810-811-A
SIU3 014	94-13-00-810-814-A
SIU3 015	94-13-00-810-814-A
SIU4 001	94-13-00-810-801-A
SIU4 002	94-13-00-810-802-A
SIU4 003	94-13-00-810-803-A
SIU4 004	94-13-00-810-804-A
SIU4 005	94-13-00-810-805-A
SIU4 006	94-13-00-810-806-A
SIU4 007	94-13-00-810-807-A
SIU4 008	94-13-00-810-808-A
SIU4 009	94-13-00-810-809-A
SIU4 010	94-13-00-810-810-A
SIU4 011	94-13-00-810-811-A
SIU4 014	94-13-00-810-814-A
SIU4 015	94-13-00-810-814-A
SIU5 001	94-13-00-810-801-A
SIU5 002	94-13-00-810-802-A
SIU5 003	94-13-00-810-803-A
SIU5 004	94-13-00-810-804-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
SIU5 005	94-13-00-810-805-A
SIU5 006	94-13-00-810-806-A
SIU5 007	94-13-00-810-807-A
SIU5 008	94-13-00-810-808-A
SIU5 009	94-13-00-810-809-A
SIU5 010	94-13-00-810-810-A
SIU5 011	94-13-00-810-811-A
SIU5 014	94-13-00-810-814-A
SIU5 015	94-13-00-810-814-A
STRM 001	34-45-00-810-801-A
STRM 002	34-45-00-810-801-A
STRM 003	34-45-00-810-802-A
STRM 004	34-45-00-810-802-A
STRM 005	34-45-00-810-803-A
STRM 006	34-45-00-810-804-A
STRM 007	34-45-00-810-801-A
AG SYS 001	32-61-00-810-801-A
AG SYS 002	94-12-00-810-801-A
S_PITOT 001	34-13-00-810-802-A
T5 HIGH	77-21-00-810-801-A
T5 LOW	77-21-00-810-801-A
UFCP 001	42-31-00-810-801-A
UFCP 003	42-31-00-810-802-A
UFCP 004	42-31-00-810-802-A
UFCP 005	42-31-00-810-802-A
V/UHF1 001	23-31-00-810-803-A
V/UHF1 002	23-31-00-810-803-A
V/UHF1 003	23-31-00-810-805-A
V/UHF1 004	23-31-00-810-807-A
V/UHF1 005	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 006	23-31-00-810-805-A
V/UHF1 007	23-31-00-810-805-A
V/UHF1 008	23-31-00-810-805-A
V/UHF1 009	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 010	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 011	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 012	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 013	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 014	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 015	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 016	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 017	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 018	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 019	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 020	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 021	23-31-00-810-801-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
V/UHF1 027	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 028	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 029	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 030	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 031	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 032	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 033	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 034	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 035	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 036	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 037	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 038	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 039	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 040	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 041	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 042	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 043	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 044	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 045	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 046	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 047	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 048	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 049	23-31-00-810-809-A
V/UHF1 050	23-31-00-810-813-A
V/UHF1 051	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 052	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 053	23-31-00-810-807-A
V/UHF1 054	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 055	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 056	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 057	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 058	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 059	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 060	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 061	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 062	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 063	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 064	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 065	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 066	23-31-00-810-801-A
V/UHF1 067	23-31-00-810-801-A
V/UHF2 001	23-31-00-810-804-A
V/UHF2 002	23-31-00-810-804-A
V/UHF2 003	23-31-00-810-806-A
V/UHF2 004	23-31-00-810-808-A
V/UHF2 005	23-31-00-810-802-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
V/UHF2 006	23-31-00-810-806-A
V/UHF2 007	23-31-00-810-806-A
V/UHF2 008	23-31-00-810-806-A
V/UHF2 009	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 010	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 011	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 012	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 013	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 014	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 015	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 016	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 017	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 018	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 019	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 020	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 021	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 022	23-31-00-810-811-A
V/UHF2 023	23-31-00-810-813-A
V/UHF2 024	23-31-00-810-811-A
V/UHF2 025	23-31-00-810-811-A
V/UHF2 026	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 027	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 028	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 029	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 030	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 031	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 032	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 033	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 034	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 035	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 036	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 037	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 038	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 039	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 040	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 041	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 042	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 043	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 044	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 045	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 046	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 047	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 048	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 049	23-31-00-810-810-A
V/UHF2 050	23-31-00-810-813-A
V/UHF2 051	23-31-00-810-802-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
V/UHF2 052	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 053	23-31-00-810-808-A
V/UHF2 054	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 055	23-31-00-810-812-A
V/UHF2 056	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 057	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 058	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 059	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 060	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 061	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 062	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 063	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 064	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 065	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 066	23-31-00-810-802-A
V/UHF2 067	23-31-00-810-802-A
VOR 001	34-32-00-810-801-A
VOR 002	34-32-00-810-801-A
VOR 003	34-32-00-810-802-A
VOR 004	34-32-00-810-802-A
VOR 005	34-32-00-810-802-A
VOR 006	34-32-00-810-802-A
VOR 008	34-32-00-810-801-A
VOR 009	34-32-00-810-801-A
VOR 010	34-32-00-810-802-A
VOR 011	34-32-00-810-802-A
VOR 012	34-32-00-810-802-A
VOR 013	34-32-00-810-802-A
VOR 014	34-32-00-810-802-A
VOR 018	34-32-00-810-802-A
VOR 020	34-32-00-810-802-A
VOR 022	34-32-00-810-804-A
VOR 023	34-32-00-810-805-A
VOR 024	34-32-00-810-805-A
VOR 025	34-32-00-810-805-A
VOR 026	34-32-00-810-805-A
VOR 027	34-32-00-810-806-A
XPDR 001	34-52-00-810-801-A
XPDR 002	34-52-00-810-801-A
XPDR 003	34-52-00-810-802-A
XPDR 004	34-52-00-810-803-A
XPDR 005	34-52-00-810-803-A
XPDR 006	34-52-00-810-803-A
XPDR 007	34-52-00-810-803-A
XPDR 008	34-52-00-810-803-A
XPDR 010	34-52-00-810-803-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
XPDR 011	34-52-00-810-803-A
XPDR 012	34-52-00-810-803-A
XPDR 013	34-52-00-810-803-A
XPDR 014	34-52-00-810-803-A
XPDR 015	34-52-00-810-803-A
XPDR 016	34-52-00-810-803-A
XPDR 017	34-52-00-810-803-A
XPDR 018	34-52-00-810-803-A
XPDR 019	34-52-00-810-803-A
XPDR 020	34-52-00-810-803-A
XPDR 021	34-52-00-810-803-A
XPDR 022	34-52-00-810-803-A
XPDR 023	34-52-00-810-803-A
XPDR 024	34-52-00-810-803-A
XPDR 025	34-52-00-810-803-A
XPDR 026	34-52-00-810-803-A
XPDR 027	34-52-00-810-803-A
XPDR 028	34-52-00-810-804-A
XPDR 029	34-52-00-810-804-A
XPDR 030	34-52-00-810-804-A
XPDR 031	34-52-00-810-804-A
XPDR 032	34-52-00-810-803-A
XPDR 033	34-52-00-810-804-A
XPDR 034	34-52-00-810-805-A
XPDR 035	34-52-00-810-805-A
XPDR 036	34-52-00-810-805-A
XPDR 037	34-52-00-810-805-A
XPDR 038	34-52-00-810-806-A
XPDR 039	34-52-00-810-803-A
XPDR 040	34-52-00-810-803-A
XPDR 041	34-52-00-810-803-A
XPDR 042	34-52-00-810-803-A
XPDR 043	34-52-00-810-803-A
XPDR 044	34-52-00-810-803-A
XPDR 045	34-52-00-810-803-A
XPDR 046	34-52-00-810-803-A
XPDR 047	34-52-00-810-803-A
XPDR 048	34-52-00-810-803-A
XPDR 049	34-52-00-810-803-A
XPDR 050	34-52-00-810-803-A
XPDR 051	34-52-00-810-803-A
XPDR 052	34-52-00-810-803-A
XPDR 053	34-52-00-810-807-A
XPDR 054	34-52-00-810-808-A
XPDR 055	34-52-00-810-809-A
XPDR 056	34-52-00-810-809-A

MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	PROCEDIMENTO
XPDR 057	34-52-00-810-810-A
XPDR 058	34-52-00-810-808-A
XPDR 059	34-52-00-810-808-A
XPDR 060	34-52-00-810-808-A
XPDR 061	34-52-00-810-807-A

2. Lista de Acrônimos e Abreviaturas utilizadas na Seção de Comunicação de Falhas

ABBREVIATION	DESCRIPTION
ATA	Associação de Transporte Aéreo
HOTAS	Mãos na Manete e no Manche
FIM	Manual de Pesquisa de Panes
FRM	Manual de Comunicação de Falhas
MEL	Lista de Equipamentos Mínimos