

ご使用時のご注意

1. メニュー画面でグラフィックをお選びになって使われるときは、ゲームカートリッジを挿入したままお使いにならないで下さい。

(ゲームカートリッジは、本体からはずした状態でお使い下さい。)

2. メニュー画面で BASIC が表示されますが、使われるときは、別売の BASIC1 C1 カートリッジを挿入してお使い下さい。

(本体には BASIC1 は入っていませんが、メニュー画面には表示されますのでご注意ください。)

※ ゲーム作りのための G-BASIC は、本体に内蔵されています。
(取扱説明書をご覧ください。)