

ご使用時のご注意

1. メニュー画面でグラフィックをお選びになって使われるときは、ゲームカートリッジを挿入したままお使いにならないで下さい。

(ゲームカートリッジは、本体からはずした状態でお使い下さい。)

2. メニュー画面で BASIC が表示されますが、使われるときは、別売のBASIC1カートリッジを挿入してお使い下さい。

(本体にはBASIC1は入っていませんが、メニュー画面には表示されますのでご注意下さい。)

※ ゲーム作りのためのG-BASICは、本体に内蔵されています。

(取扱説明書をご覧下さい。)