bricohams

RADIOAFICIÓN · HAZLO TÚ MISMO

MANUAL DE REFERENCIA COMPLETO Y DETALLADO

Firmware F4HWN (FH4)

Quansheng UV-K5 · UV-K6

Guía técnica de configuración, bloqueo, retroiluminación y referencia de 68 menús

PRIMERA ADVERTENCIA: ACTIVAR «ALL»

Pulsa MENU y selecciona ALL antes de usar esta guía.

Sin ALL, no aparecerán todos los menús.

Edición Bricohams · 8 de noviembre de 2026

bricohams
RADIOAFICIÓN · HAZLO TÚ MISMO

PRIMERA ADVERTENCIA: SELECCIONAR ALL

Antes de buscar cualquier ajuste, activa la vista completa de menús.

Cómo entrar en la lista completa de menús

1. Pulsa la tecla MENU del equipo.
2. En la pantalla de selección, busca la opción ALL.
3. Confirma ALL y luego entra al menú general para ver todas las opciones.



Paso 1 · Tecla MENU

Pulsa esta tecla para abrir el selector de categorías o el menú de ajustes, según la pantalla en la que estés.



Paso 2 · Selecciona ALL

Cuando aparezca esta pantalla, elige ALL para mostrar todos los menús del firmware F4HWN en el equipo.

Si no seleccionas ALL...

- Solo aparecerá una parte de los menús disponibles.
- La numeración visible puede parecer incompleta respecto a esta guía.
- La cantidad total de opciones puede variar según la versión y compilación del firmware.

Consejo: tras seleccionar ALL, usa esta guía por el nombre del menú y no solo por su número.

1. Presentación y alcance

F4HWN (FH4) es un firmware personalizado desarrollado por Armel, F4HWN, para equipos de la familia Quansheng UV-K5 y variantes compatibles, incluido el UV-K6. Incorpora mejoras de interfaz, recepción, teclas configurables, escaneo y gestión de la energía. La disponibilidad de funciones depende tanto del equipo como de las opciones de compilación.

Autonomía: mantener encendida la retroiluminación, en especial con BLMin/BLMax altos, puede reducir notablemente la duración de la batería. Para el uso diario, pruebe BLTime=10–20 s y un brillo bajo. ON resulta útil en sobremesa, con alimentación adecuada o cuando prevalece la visibilidad.

Cómo interpretar los números: las 68 entradas de esta guía siguen el orden editorial solicitado, no la numeración universal de todas las versiones F4HWN. La lista real puede cambiar entre compilaciones. Localice los ajustes por su nombre corto (nemónico) si el número no coincide. Algunas opciones citadas son condicionales o pueden presentar rótulos distintos.

2. Configuración paso a paso de los menús críticos

2.1 · Menú 30 / KeyLck · Bloqueo automático

1. Pulse MENU en la pantalla principal.

2. Localice KeyLck con las teclas de navegación.

3. Pulse MENU para editar y seleccione OFF o un tiempo entre 00:15 y 10:00, en pasos de 15 segundos.

4. Confirme con MENU y salga con EXIT.

5. Espere el tiempo configurado sin pulsar teclas y verifique el bloqueo. Para desbloquear, use la combinación prevista por su edición; en muchas variantes es una pulsación prolongada de F/#.

Consejo: 00:30–01:00 para transporte; OFF para manejo continuo. El alcance de este bloqueo depende de SetLck.

2.2 · Menú 63 / SetLck · Alcance del bloqueo

1. Abra MENU y busque SetLck.

2. Pulse MENU para cambiar el ajuste.

3. Seleccione KEYS para bloquear solo las teclas, dejando PTT operativo; o KEYS+PTT para bloquear también el pulsador de transmisión.

4. Confirme, salga y pruebe el funcionamiento de forma segura, sin transmitir fuera de las frecuencias autorizadas.

Consejo: KEYS+PTT evita emisiones accidentales en transporte; KEYS permite utilizar PTT sin desbloquear.

2.3 · Menús 38–40 / BLTime, BLMin y BLMax · Luz fija

1. Busque BLTime (38) y seleccione ON para mantener la retroiluminación permanentemente encendida. Otras opciones: OFF o 5 segundos–5 minutos, de 5 en 5 s.

2. Entre en BLMin (39): ajuste el brillo mínimo/de reposo, normalmente 0–9; comience por 0–2 para ahorrar energía.

3. Entre en BLMax (40): ajuste el brillo de activación, normalmente 1–10; 3–5 es un punto de partida práctico.

4. Compruebe BLTxRx (41): OFF, TX, RX o TX/RX; elija qué eventos activan iluminación.

5. Confirme cada valor y observe la pantalla en reposo, recepción y transmisión permitida. Si se apaga inesperadamente, revise los valores de brillo mínimo y atajos de apagado temporal.

Precaución energética: BLTime=ON con brillo elevado descarga antes la batería; 10–20 s es preferible cuando la autonomía importa.

3. Tabla de referencia completa · 68 menús

Organización funcional solicitada. La numeración puede no coincidir con compilaciones diferentes; priorice siempre el nemónico.

01–13 · Parámetros básicos de radio, audio y transmisión

N.º	Menú	Descripción y opciones
01	**Step**	Selecciona el salto de sintonía. Opciones: 0,01; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,25; 2,5; 5; 6,25; 8,33; 9; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 50; 100; 125; 200; 250 y 500 kHz, según compilación.
02	**Power**	Potencia de transmisión del canal: USER, LOW1–LOW5, MID y HIGH. Aproximaciones: inferior a 20 mW, 125 mW, 250 mW, 500 mW, 1 W, 2 W y 5 W; USER adopta SetPwr. La potencia real depende de frecuencia, batería y calibración.
03	**RxDCS**	Filtra la recepción mediante códigos DCS digitales. Opciones: OFF y códigos normal (N) o invertido (I) de la tabla estándar disponible, como D023N/D023I y hasta D754. Debe coincidir con la señal recibida.
04	**TxDCS**	Envía un código DCS durante la transmisión. Opciones: OFF, códigos DCS de la tabla estándar en polaridad N o I. No proporciona privacidad ni cifrado.
05	**RxCTCS**	Abre el audio solo cuando detecta el subtono analógico CTCSS seleccionado. Opciones: OFF o tonos normalizados de 67,0 a 254,1 Hz, incluidos 88,5, 100,0 y 123,0 Hz.
06	**TxCTCS**	Añade al audio transmitido el subtono CTCSS elegido. Opciones: OFF o tonos estándar de 67,0 a 254,1 Hz; úselo cuando un repetidor exija un tono de acceso.
07	**TxODir**	Dirección del desplazamiento de transmisión: OFF (sin desplazamiento), + (transmite por encima de RX) o − (por debajo).
08	**TxOffs**	Magnitud del desplazamiento TX/RX en MHz; ajustable por pasos del equipo, nominalmente entre 0 y 999,99999 MHz según límites de banda. Ejemplo: 0,600 MHz en un repetidor que lo requiera.
09	**W/N**	Ancho de canal: WIDE (aprox. 25 kHz) o NARROW (12,5 kHz; puede usar el ajuste más estrecho de SetNFM). Adaptarlo al canal y a las reglas aplicables.
10	**BusyCL**	Bloqueo por canal ocupado: OFF permite pulsar PTT con actividad detectada; ON impide transmitir cuando el canal se considera ocupado.
11	**Compnd**	Compansor de audio: OFF, TX, RX o TX/RX. Comprime audio en emisión y/o expande en recepción; conviene que ambos extremos sean compatibles.
12	**Mode**	Selecciona modo de demodulación disponible: FM, AM y, cuando la compilación lo incluye, USB. Las modalidades y la capacidad de transmisión dependen del hardware/versión.
13	**TXLock**	Bloqueo de transmisión específico del canal: OFF habilita TX sujeto al resto de restricciones; ON convierte el canal en uso solo recepción.

14–23 · Memorias, canales y listas de escaneo

N.º	Menú	Descripción y opciones
14	**ScAdd1**	Incluye el canal actual en la lista de escaneo 1. Opciones: OFF / ON; puede pertenecer también a otras listas.
15	**ScAdd2**	Incluye el canal actual en la lista de escaneo 2. Opciones: OFF / ON.
16	**ScAdd3**	Incluye el canal actual en la lista de escaneo 3. Opciones: OFF / ON.
17	**SList1**	Configura parámetros de prioridad/canales para la lista 1 en las variantes que exponen esta entrada. Valores: canales programados de memoria (0–199) y selección sin prioridad según edición. El significado exacto puede variar.
18	**SList2**	Configura parámetros de prioridad/canales para la lista 2. Valores: posiciones de memoria 0–199 y desactivación de prioridad según edición; verificar el rótulo de pantalla.
19	**SList3**	Configura parámetros de prioridad/canales para la lista 3. Valores: posiciones de memoria 0–199 y desactivación de prioridad según edición.
20	**SList**	Lista utilizada al iniciar el escaneo: LIST [0] (canales sin lista), LIST [1], LIST [2], LIST [3], LISTS [1,2,3] o ALL (todos los canales).
21	**ChSave**	Guarda la frecuencia y los ajustes del VFO en una memoria libre o seleccionada (0–199). Revisar antes de confirmar, pues puede sobrescribir datos.
22	**ChDele**	Elimina el canal de memoria seleccionado (0–199). La operación afecta a los datos almacenados: guardar copia con CHIRP antes de borrar en masa.
23	**ChName**	Edita el nombre mostrado para un canal de memoria (0–199). Hasta 10 caracteres en las versiones documentadas; letras, números, espacios y algunos símbolos.

24–32 · Teclas, bloqueo y ahorro

N.º	Menú	Descripción y opciones
24	**ScnRev**	Comportamiento al detectar señal durante el escaneo: STOP (detenerse), CARRIER (reanudar al cesar la señal, con espera seleccionable de 0,25 a 20 s) o TIMEOUT (reanudar tras 5–120 s aunque siga la señal).
25	**F1Shrt**	Función de pulsación corta del botón lateral F1. Opciones según compilación: NONE, MONITOR, SCAN, POWER, FLASHLIGHT, VOX, FM RADIO, VFO A/B, VFO/MEM, LOCK KEYPAD, 1750 Hz, BACKLIGHT y otras.
26	**F1Long**	Función de pulsación larga del botón lateral F1. Mismas familias de acciones asignables que F1Shrt; puede reservarse para bloqueo o monitor.
27	**F2Shrt**	Función de pulsación corta del botón lateral F2. Selecciona una acción de la lista disponible, por ejemplo SCAN, POWER, MONITOR, MUTE o cambio de RX MODE.
28	**F2Long**	Función de pulsación larga de F2. Opciones de asignación equivalentes, sujetas a las funciones activadas en la compilación.
29	**M Long**	Acción de pulsación larga de MENU. Puede asignarse a linterna, escaneo, cambio VFO/memoria, bloqueo, luz y otras funciones previstas por la edición.
30	**KeyLck**	Temporizador de bloqueo automático del teclado: OFF o desde 00:15 hasta 10:00 min en intervalos de 15 s. El alcance del bloqueo se define en SetLck (63 en esta guía).
31	**TxTOut**	Tiempo máximo de transmisión continua (TOT): intervalos de 5 s, típicamente desde 30 s hasta 15 min según firmware. Al agotarse interrumpe TX; SetTOT controla cómo avisa.
32	**BatSav**	Ahorro energético del receptor: OFF o relaciones de reposo/actividad 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 y 1:5. Valores mayores favorecen autonomía, pero pueden empeorar la detección de señales breves.

33–41 · Pantalla, retroiluminación y contraste

N.º	Menú	Descripción y opciones
33	**BatTxt**	Información de batería en la interfaz: NONE (sin texto), VOLTAGE (tensión en V) o PERCENT (porcentaje estimado).
34	**ChDisp**	Presentación del canal: FREQ (frecuencia), CHANNEL NUMBER (número), NAME (nombre) o NAME+FREQ. Requiere nombre guardado para mostrarlo.
35	**POnMsg**	Pantalla/aviso de encendido: ALL/FULL (información completa), SOUND, MESSAGE, VOLTAGE o NONE; rótulos concretos según edición.
36	**BLTime**	Duración de luz de fondo: OFF, 5 s a 5 min en pasos de 5 s, u ON (siempre encendida). ON aumenta el consumo; BLMin y BLMax modulan el brillo.
37	**BLMin**	Brillo mínimo o de reposo: niveles 0–9 (ciertos controladores muestran 0–10). 0 reduce al mínimo o apaga la luz en reposo; un valor mayor consume más.
38	**BLMax**	Brillo máximo con pantalla activada: niveles 1–10. Utilizar el mínimo legible; el contraste puede ajustarse aparte mediante SetCtr.
39	**BLTxRx**	Activación de iluminación durante comunicación: OFF, TX, RX o TX/RX. Controla los eventos de encendido de luz al transmitir o recibir.
40	**SetCtr**	Contraste de LCD: valores 1–15. Ajustar para equilibrar legibilidad y sombreado, especialmente si se usa inversión visual.
41	**SetInv**	Invierte la apariencia de la pantalla: OFF (normal) u ON (invertida). No cambia el consumo de retroiluminación por sí misma de manera equivalente a BLTime.

42–52 · Alertas, tonos y señalización DTMF

N.º	Menú	Descripción y opciones
42	**Beep**	Pitido de confirmación de pulsaciones: OFF / ON.
43	**Roger**	Aviso al soltar PTT: OFF, ROGER (pitido) o MDC (señalización de tipo datos en compilaciones que la ofrecen). Respetar las prácticas del canal.
44	**STE**	Supresión de cola de ruido al finalizar una transmisión: OFF / ON; requiere compatibilidad para resultar eficaz.
45	**RP STE**	Supresión de cola a través de repetidor: OFF o retardos 100–1000 ms (pasos de 100 ms), según versión.
46	**1 Call**	Canal de llamada rápida: memoria 0–199 asignada al acceso mediante atajo/tecla compatible.
47	**UPCode**	Cadena DTMF que puede emitirse al pulsar PTT: hasta 16 caracteres, con dígitos 0–9 y símbolos DTMF permitidos.
48	**DWCode**	Cadena DTMF que puede emitirse al soltar PTT: hasta 16 caracteres del alfabeto DTMF permitido.
49	**PTT ID**	Momento de emisión de la identificación DTMF: OFF, UP CODE, DOWN CODE, UP+DOWN CODE o APOLLO QUINDAR (según edición).
50	**D ST**	Reproducción local de tonos DTMF durante el marcado: OFF / ON.
51	**D Prel**	Tiempo previo de señalización DTMF: valores 3–99 unidades de 10 ms (30–990 ms). Permite estabilizar el enlace antes de enviar tonos.
52	**D Live**	Descodificador DTMF en tiempo real en pantalla: OFF / ON. Requiere recepción de tonos suficientemente limpia.

53–60 · Sistema, recepción y ajustes finos

N.º	Menú	Descripción y opciones
53	**VOX**	Transmisión activada por voz: OFF o niveles 1–10 de sensibilidad. Probar con el ruido ambiente; un umbral inadecuado ocasiona activaciones indeseadas.
54	**SysInf**	Información de sistema, normalmente solo lectura: versión del firmware y datos como tensión de batería. La información exacta depende de la compilación.
55	**RxMode**	Gestión de doble escucha: MAIN ONLY, DUAL RX RESPOND, CROSS BAND o MAIN TX DUAL RX. Controla qué VFO se escucha y cuál transmite.
56	**Sql**	Nivel de silenciador: 0–9. 0 deja abierto el audio; niveles altos requieren señal más fuerte para abrir el squelch.
57	**SetPwr**	Define la potencia que usará Power=USER: inferior a 20 mW, 125 mW, 250 mW, 500 mW, 1 W, 2 W o 5 W (valores nominales).
58	**SetPTT**	Comportamiento de PTT: CLASSIC (mantener pulsado para transmitir) o ONEPUSH (conmutación por pulsaciones). Verificar estado TX al utilizar ONEPUSH.
59	**SetTOT**	Forma del aviso de tiempo límite de TX: OFF, SOUND (sonido), VISUAL (pantalla) o ALL (ambos). No sustituye el ajuste TxTOut.
60	**SetEOT**	Aviso de final de transmisión: OFF, SOUND, VISUAL o ALL. Distinto de Roger, que añade señalización al audio transmitido.

61–68 · Interfaz avanzada y opciones de compilación

N.º	Menú	Descripción y opciones
61	**SetMet**	Estilo del medidor de intensidad de señal (S-meter): TINY o CLASSIC.
62	**SetGUI**	Estilo/tamaño de la tipografía principal del VFO: TINY o CLASSIC. Cambia la presentación, no la sensibilidad de radio.
63	**SetLck**	Alcance del bloqueo de teclado: KEYS (solo teclas) o KEYS+PTT (teclas y pulsador de transmisión). Trabaja con el temporizador KeyLck.
64	**SetTmr**	Visualización de temporizadores de recepción/transmisión: OFF / ON.
65	**SetOff**	Apagado automático del equipo: OFF o plazo seleccionable desde 1 min hasta 2 h, normalmente por pasos de 1 min.
66	**SetNFM**	Ancho de banda cuando W/N está en estrecho: NARROW (~12,5 kHz) o NARROWER (~6,25 kHz); este último solo está presente en compilaciones que lo incluyen.
67	**SetVol**	Ajuste de ganancia/volumen interno: niveles 0–63 en compilaciones con ENABLE_FEAT_F4HWN_VOL; no equivale al control físico de volumen.
68	**SetKey**	Remapeo de tecla especial en variantes RescueOps: MENU, UP, DOWN, EXIT o STAR. No está disponible en todas las compilaciones.

4. Recomendaciones de operación

• Guarde con CHIRP una copia de las memorias y de la configuración antes de flashear, restaurar o borrar canales.

• Los tonos CTCSS/DCS seleccionan señales: no proporcionan privacidad, cifrado ni una garantía de canal libre.

• Respetar siempre las limitaciones de banda, potencia y licencia aplicables. La capacidad técnica de transmitir fuera de una banda no equivale a autorización.

• Si una entrada cambia de número o falta, compruebe SysInf y consulte la compilación instalada antes de interpretar el ajuste.

5. Fuentes y trazabilidad técnica

Repositorio original: https://github.com/armel/uv-k1-k5v3-firmware-custom

Definición de lista y opciones: https://github.com/armel/uv-k1-k5v3-firmware-custom/blob/main/App/ui/menu.c

Referencia documental de menús: https://deepwiki.com/armel/uv-k1-k5v3-firmware-custom/8.1-menu-item-reference

Controlador CHIRP con valores configurables: https://github.com/armel/uv-k5-chirp-driver

Nota editorial: guía técnica independiente preparada con la identidad gráfica facilitada de Bricohams. No se presenta como documentación oficial del desarrollador. Los rangos y funciones pueden variar por compilación.

BRICOHAMS | REFERENCIA RÁPIDA 1/3

F4HWN (FH4) · Quansheng UV-K5 / UV-K6 · Menús 01–23: Radio, memorias y escaneo

N.º	MENÚ	FUNCIÓN	VALORES / OPCIONES
01	**Step**	Paso de sintonía	0,01–500 kHz; depende de versión
02	**Power**	Potencia de TX	USER, LOW1–5, MID, HIGH
03	**RxDCS**	Filtro DCS RX	OFF o código DCS N/I
04	**TxDCS**	Código DCS TX	OFF o código DCS N/I
05	**RxCTCS**	Filtro CTCSS RX	OFF o 67,0–254,1 Hz
06	**TxCTCS**	Subtono CTCSS TX	OFF o 67,0–254,1 Hz
07	**TxODir**	Desplazamiento TX	OFF / + / −
08	**TxOffs**	Valor de desplazamiento	MHz; según límites de banda
09	**W/N**	Anchura de canal	WIDE / NARROW
10	**BusyCL**	Bloqueo por canal ocupado	OFF / ON
11	**Compnd**	Compansor	OFF / TX / RX / TX-RX
12	**Mode**	Demodulación	FM / AM / USB, según versión
13	**TXLock**	TX deshabilitada por canal	OFF / ON
14	**ScAdd1**	Añadir canal a lista 1	OFF / ON
15	**ScAdd2**	Añadir canal a lista 2	OFF / ON
16	**ScAdd3**	Añadir canal a lista 3	OFF / ON
17	**SList1**	Prioridad de escaneo lista 1	Memoria 0–199 / sin prioridad*
18	**SList2**	Prioridad de escaneo lista 2	Memoria 0–199 / sin prioridad*
19	**SList3**	Prioridad de escaneo lista 3	Memoria 0–199 / sin prioridad*
20	**SList**	Lista activa de escaneo	0 / 1 / 2 / 3 / 1-2-3 / ALL
21	**ChSave**	Guardar canal en memoria	Memoria 0–199
22	**ChDele**	Eliminar canal de memoria	Memoria 0–199
23	**ChName**	Asignar nombre al canal	Hasta 10 caracteres*

* Algunas opciones dependen de la compilación. Para sintonía, transmisión y memorias, compruebe la configuración real del equipo.

Guía rápida complementaria al manual completo. No sustituye la verificación de la versión instalada ni la normativa de radio aplicable.

BRICOHAMS | REFERENCIA RÁPIDA 2/3

F4HWN (FH4) · Quansheng UV-K5 / UV-K6 · Menús 24–46: Teclas, pantalla y avisos

N.º	MENÚ	FUNCIÓN	VALORES / OPCIONES
24	**ScnRev**	Reanudación del escaneo	STOP / CARRIER / TIMEOUT
25	**F1Shrt**	Botón F1: pulsación corta	Acción programable*
26	**F1Long**	Botón F1: pulsación larga	Acción programable*
27	**F2Shrt**	Botón F2: pulsación corta	Acción programable*
28	**F2Long**	Botón F2: pulsación larga	Acción programable*
29	**M Long**	MENU: pulsación larga	Acción programable*
30	**KeyLck**	Bloqueo automático	OFF / 00:15–10:00 (pasos 15 s)
31	**TxTOut**	Límite de TX continua	Intervalos de 5 s; rango variable
32	**BatSav**	Ahorro de batería	OFF / 1:1 a 1:5
33	**BatTxt**	Texto de batería	NONE / VOLTAGE / PERCENT
34	**ChDisp**	Visualización del canal	Frecuencia / n.º / nombre / ambos
35	**POnMsg**	Mensaje de encendido	ALL / SOUND / MESSAGE / etc.*
36	**BLTime**	Duración de retroiluminación	OFF / 5 s–5 min / ON
37	**BLMin**	Brillo mínimo	0–9 (o 0–10)*
38	**BLMax**	Brillo máximo	1–10
39	**BLTxRx**	Luz durante TX y/o RX	OFF / TX / RX / TX-RX
40	**SetCtr**	Contraste de LCD	1–15
41	**SetInv**	Invertir colores de LCD	OFF / ON
42	**Beep**	Pitidos de teclado	OFF / ON
43	**Roger**	Aviso Roger al soltar PTT	OFF / ROGER / MDC*
44	**STE**	Supresión de cola	OFF / ON
45	**RP STE**	Supresión cola repetidor	OFF / 100–1000 ms*
46	**1 Call**	Canal de llamada rápida	Memoria 0–199

ATENCIÓN: En la tabla general, BLTime figura como 36 (no 38); BLMin 37 y BLMax 38. El texto introductorio utiliza otra numeración. Localice siempre por nombre.

Guía rápida complementaria al manual completo. No sustituye la verificación de la versión instalada ni la normativa de radio aplicable.

BRICOHAMS | REFERENCIA RÁPIDA 3/3

F4HWN (FH4) · Quansheng UV-K5 / UV-K6 · Menús 47–68: DTMF, sistema y ajustes avanzados

N.º	MENÚ	FUNCIÓN	VALORES / OPCIONES
47	**UPCode**	Código DTMF al pulsar PTT	Hasta 16 caracteres*
48	**DWCode**	Código DTMF al soltar PTT	Hasta 16 caracteres*
49	**PTT ID**	Momento de ID DTMF	OFF / UP / DOWN / ambos*
50	**D ST**	Tonos DTMF locales	OFF / ON
51	**D Prel**	Retardo previo DTMF	30–990 ms*
52	**D Live**	Decodificación DTMF visible	OFF / ON
53	**VOX**	TX activada por voz	OFF / niveles 1–10
54	**SysInf**	Información de versión	Consulta / solo lectura
55	**RxMode**	Modo de doble escucha	MAIN / DUAL / CROSS, etc.*
56	**Sql**	Squelch / silenciador	0–9
57	**SetPwr**	Potencia personalizable	<20 mW a 5 W, nominal*
58	**SetPTT**	Acción del PTT	CLASSIC / ONEPUSH
59	**SetTOT**	Aviso de tiempo máximo TX	OFF / SOUND / VISUAL / ALL
60	**SetEOT**	Aviso de fin de TX	OFF / SOUND / VISUAL / ALL
61	**SetMet**	Diseño del S-meter	TINY / CLASSIC
62	**SetGUI**	Tamaño/diseño del VFO	TINY / CLASSIC
63	**SetLck**	Qué bloquea KeyLck	KEYS / KEYS+PTT
64	**SetTmr**	Temporizadores en pantalla	OFF / ON
65	**SetOff**	Apagado automático	OFF / 1–120 min*
66	**SetNFM**	Estrechez de FM angosta	NARROW / NARROWER*
67	**SetVol**	Volumen interno	0–63; solo versiones compatibles
68	**SetKey**	Remapeo de tecla especial	MENU / UP / DOWN / EXIT / STAR*

* Opciones sujetas a compilación. El menú 63 SetLck determina si el bloqueo afecta solo a teclas (KEYS) o también al PTT (KEYS+PTT).

Guía rápida complementaria al manual completo. No sustituye la verificación de la versión instalada ni la normativa de radio aplicable.