

Dato rev.:	091111/th
Gjelder:	500-Re, Relesokkel til 500-IDx serien mot kombisentraler
Symptom:	Sløyfemotstand varierer, sentral går i alarm, ikke alarm på noen detektorer i sløyfen
Årsak:	Det er dårlig kontakt mellom mellom "sukkerbiten" og pinnene som den tres inn på,
	eller at det er annen dårlig kontakt i skruefestene mot kabel.

## **Forklaring:**

Når sløyfen går i alarm uten at det lyser rødt på noen detektorer, så ligger feilen med dårlig kontakt på sokkelen eller i kabel som kommer inn på relesokkelens klemmer 7,8 eller 9, eventuelt et nestenbrudd i kabel.

Dårlig kontakt kan føre til at motstandsverdien på sløyfen øker eller varierer. Dette kan gi alarm på sentralen.

Den vanligste feilen er at det er dårlig kontakt.

## **Kontroller relekortet:**

- 1. Ta ut detektoren av sokkelen.
- 2. Kople fra spenningen som går til klemme 1 og 3 på sokkelen.
- 3. Kople fra spenningen som kommer fra sireneutgangen på sentralen og som går på sokkelens klemme 5 og 6, hvis de er i bruk.
- 4. Se om sløyfen er stabil, slik at den ikke varierer motstandsverdier eller at den går i alarm.
- 5. Sjekk om den uttagbare terminalen (klemme 7,8,9) sitter ordentlig. Den kan av og til gi dårlig kontakt.
- 6. Hvis fortsatt variasjoner, gå til nærmeste detektor mot sentral, kople fra de andre utover i sløyfen, sett på endemotstanden og se om sløyfen da er stabil.
- 7. Gjør dette til sløyfen eventuell blir ustabil.
- 8. Hjelper ikke dette heller, kan det hende at det genereres støy som blir liggende på sløyfen og generere motstand. Dette kan skje i enkelte spesielle områder, men er meget sjelden at vi har opplevd. Da kan det hjelpe å endre sløyfens lengde.