

TR-SDI

Beskrivelse

Enheten kobles mot Alpha 4/8/12 for å avstille sirener/klokker fra annen plass.

"Fault" indikasjonen er ikke i bruk.

Ved normal drift vil kun POWER lyse.

Ved alarm vil ALARM lyse og summer vil pipe.

Hold "Silence buzzer" knappen inne i 10 sekunder for å stoppe sirenene/klokkene.

Alarmen må tilbakestilles på hovedpanelet.

Programmering

For at funksjonen skal virke må følgende programmeres på Alpha 4/8/12:

Hold A og B nede samtidig → Nivå 2 lyser

Trykk AABB og trykk ned A og B samtidig → SYSTEMFEIL vil lyse

Trykk A flere ganger til du får en fast pipetone

Trykk på "Avstill summer"

Alpha 4/8/12 starter nå opp på nytt. Koble inn sløyfene og test funksjonen ved å gi en alarm og avstill klokkene med TR-SDI panelet.

Kobling

