

Enkel brukerveiledning for Orbit Pro

Orbit Pro sentralen har en rekke funksjoner. Den kan bl. a. Deles opp i 8 deler, kalt partitioner, der hver del kan være et eget anlegg for brann eller innbrudd. Det er også mulig å styre utganger direkte eller vha. funksjoner. Automatisk aktivering og avstilling vha. ur er også mulig.

Man kommer inn i menyen for brukerfunksjoner ved å taste * når navn og klokke/dato står i displayet.

Hvis POWER blinker indikerer det er feil på systemet. Feilen kan finnes ved å taste koden for feilstatus.

Under vises aktivering og avstilling samt de mest brukte funksjonene. Det som står i [] parentes er navn på taster. Det som står i <> parentes er tall og koder du må taste inn.

FUNKSJON HVA MÅ DU TRYKKE

| AKTIVERING av innbruddsalarmen | <kode> [ARM]</kode> | |
|-----------------------------------|--|--|
| (AKTIVERING av en annen del) | (<del nr=""> [ARM]) | |
| DELAKTIVERING av innbruddsalarmen | <kode> [STAY]</kode> | |
| (DELAKTIVERING av en annen del) | (<del nr=""> [STAY]) | |
| AVSTILLING av alarm | <kode> [#]</kode> | |
| (AVSTILLING av en annen del) | (<kode> [#] <del nr=""> [#])</kode> | |
| Utkopling av en sone | <kode> [BYP] <sone nr=""> [#]</sone></kode> | |
| Aktiver en utgang | [*][2][1] <kode> [#] <utgang nr=""> [#]</utgang></kode> | |
| Vis feilstatus | [*][3][1] <kode> [#] (pil ned og opp)</kode> | |
| Vis alarmhukommelse | [*][3][2] <kode> [#] <del nr=""></kode> | |
| Vis hendelseslog | [*][3][5] <kode> [#] (pil ned og opp)</kode> | |
| Sett klokke | [*][6][1] <kode> [#] <tt:mm> [#]</tt:mm></kode> | |
| Sett dato | [*][6][2] <kode> [#] <mm:dd:åå></mm:dd:åå></kode> | |
| Forandre masterkode | [*][5] <masterkode> [0][0] [#] <ny masterkode=""></ny></masterkode> | |
| Legge til / forandre brukerkoder | [*][5] <masterkode> <brukerkode nr=""> [#]</brukerkode></masterkode> | |
| Test av kodetastatur | <(ny)brukerkode> | |
| 1 est av kodetastatui | [*][4][1] <kode> #</kode> | |
| Reset av kodetastatur | [*][*] | |

Innstilling av tid for automatisk av- og påslag av sentralen.

| Gå inn i tidsprogrammet for aktivering av alarmen ved å taste: | [*][6][5] <kode> <#></kode> |
|---|-----------------------------------|
| Displayet viser | DAILY ARM/HOME: |
| | P=1 00:00 SUN A |
| Tast "pil ned" og sett ønsket tid for alarm PÅ på søndag. | DAILY ARM/HOME: |
| F. eks. : | P=1 17:00 SUN A |
| Gjør det samme for alle dagene. Du skifter dag ved å taste | |
| <stay> når "cursoren "står under dagen. "Cursoren" flyttes til</stay> | |
| høyre og venstre med piltastene. | |
| Avslutt med # og *** | |
| Gå inn i tidsprogrammet for avstilling av alarmen ved å taste: | [*][6][6] <kode> <#></kode> |
| | |
| Displayet viser | DAILY DISARM AT: |
| | P=1 00:00 SUN |
| Tast "pil ned" og sett ønsket tid for alarm AV på søndag. | DAILY DISARM AT: |
| F. eks. : | P=1 06:00 SUN |
| Gjør det samme for alle dagene. Du skifter dag ved å taste | |
| <stay> når "cursoren "står under dagen. "Cursoren" flyttes til</stay> | |
| høyre og venstre med piltastene. | |
| Avslutt med # og *** | |