

IFP 128 Hephais

Brukerveiledning

1. MENYEN

Følgende tabell viser mulighetene ved visning på displayet på panelet. Tabellen er delt i tre kolonner for å vise hvordan man går innover i systemet.

Det er tre nivåer på panelet: N1 = nivå 1, N2 = nivå 2, N3 = nivå 3. N1 er tilgang for alle, N2 er tilgang kun for systemansvarlig og N3 er tilgang kun for autorisert serviceperson.

Tallet med parentes viser linjenummeret på displayet.

	Kolonne 1			Kolonne 2			Kolonne 3	
1)	Brannalarm	N1	1)	Tilbakestill	N2			
			2)	Aktiver	N1	1)	Aktiver sone	N2
						2)	Aktiver punkt	N2
			3)	Deaktiver	N1	1)	Avstill sone	N2
			'			2)	Avstill punkt	N2
			4)	Start testmodus	N1	1)	Test sone	N2
			'			2)	Test panel	N2
			5)	Stop testmodus	N1	1)	Stopp test sone	N2
			'	•		2)	Stopp test panel	N2
			6)	Testsignalering	N1			
2)	Lydgivere	N1	1)	Lydgiver PÅ	N2			
			2)	Lydgiver AV	N3			
			3)		N3			
			4)		N2			
3)	Punkt status	N1	1)	Punkter i alarm	N1			
			2)	Punkter i pre-alarm	N1			
			3)	Punter i feilstatus	N1			
			4)	Punkter utkoblet	N1	1		
			5)	Punktliste	N1			
4)	Sone status	N1	1)	Soner i alarm	N1			
.,	cono ciatao		2)	Soner i pre-alarm	N1	1		
			3)	Soner i feilstatus	N1	1		
			4)	Soner utkoblet	N1	-		
			6)	Soner i testmodus	N1	-		
			7)	Soneliste	N1	1		
5)	Panelstatus	N1	1)	Generelle feil	N1		-	-
3)	Faileistatus	INI	2)	Konfigurasjon	N1	-		
			3)	Status på Innganger	N1	-		
6)	Dag/Natt Funksjon		1)	Automatisk	N2			
	Dag/Natt Fullksjoll		2)	Manuell Dag	N2	-		
			3)	Manuell Natt	N2	-		
	Vedlikehold						-	-
7)	vedlikenola		1)	Innstilling av klokke	N3	-		
			2)	Adressering av punkter	N3	-		
			3)	Sletting av logg	N3	-		
			4)	Software versjoner	N3	-		110
8)	Data		1)	Data modifikasjon	N1	1)	Generelle parameter	N3
						2)	Punkter	N3
						3)	Soner	N3
						4)	Lydgivere	N3
			L.			5)	Dag/Natt funksjon	N3
			2)	Automatisk læring	N1	1)	Sløyfesystem	N3
						2)	Åpen linje system	N3
9)	Utskrift	N1	1)	Punkt status	N2			
			2)	Sone status	N2			
			3)	Panel status	N2			



2. ALARMER OG MELDINGER



LED indikasjon:

- BRANNALARM: Minst ett punkt varsler brann. Nærmere spesifisering vises på displayet.
- Tidligvarsling: Informasjon om mulig brannutvikling. (Sjekk ved sonen).
- Feil: Minst en feil i systemet. Er feilen på et punk vises dette i displayet.
- Strømforsyning: Panelet strømforsynes av minst en strømkilde (hovedstrøm eller backupbatteri).
- **Utkoblet:** Minst en sone er koblet ut. Displayet viser detalier.
- **Test:** Viser at en sone er satt i servicemodus (ute av drift). Displayet viser detaljer.
- **Systemfeil:** Fast lys indikerer en feil på panelet. Blinkende lys indikerer feil på kommunikasjonen til et under-system.
- Strømforsyningsfeil: Det er feil på minst en av strømkildene til panelet.
- DAG/NATT Manuell: Dag/natt funksjonen er satt manuelt.
- DAG/NATT Dag: Panelet står i dag-funksjon.
- LYDGIVERE Aktiver: Lydkiverene (brannklokker) er aktivert.
- LYDGIVERE Feil/Utkoblet: Det er feil på minst en lydgiver, eller en lydgiver er utkoblet.

3. DISPLAYET

Det alfanummeriske displayet har 4 rader og 20 karakterer. Ved alarm eller meldinger gir det utfyllende informasjon om meldingen.

Følgende vises:

• Normal tilstand: Dato, klokke og installasjonsnavn.

Alarm tilstand: Type alarm, hvilket punkt og hvor. De to første linjene viser første alarm. De to siste linjene viser siste alarm.

Feil tilstand: Samme visning som for alarm. (Alarm har prioritet foran feil).

4. TASTER

Avstill summer: Stopper summeren i panelet som er fast for alarm og pulserende for feil.

(Ved "Systemfeil" kan summeren ikke avstilles.)

Tilbakestill: Etter at en alarmtilstand er stoppet kan sentralen tilbakestilles til normal tilstand.

Signal testing: For sjekking av LED og lyd på panelet.



Lydgiver; aktivering og avstilling:

Hvis programmert ved installasjon kan knappen trykkes inn for å aktivere lydgivere. (Tilgangsnivå 2). LED "summer aktivert" vil lyse.

Hvis lydgiver aktiveres samtidig som en forsinkelse på en alarm teller ned, vil forsinkelsen overstyres og klokkene vil lyde umiddelbart.



Direkte tilgang til dag/natt funksjon:

Funksjonen for aktivering av klokker kun ved alarm på minst to punkter kan settes automatisk, selv om det er lagt inn tidsstyring av denne funksjonen.



Ved dagfunksjon (to punkt funksjon) vil "Dag" lyse.

For full overstyring av tidsprogrammet for dag/natt kan dette gjøres fra menyen:

6) Dag/natt funksjon

2) Manuell: Dag eller **3) Manuell: Natt** Når funksjonen er satt manuelt vil "**Manuell**" lyse.

For å gå tilbake til automatisk tidsstyring:

- 6) Dag/natt funksjon
- 1) Automatisk

5. TASTATURET

Piltastene: brukes til å navigere i menyen.

Alfanummeriske tastene: brukes for å sette variabler og tekst.

✓ validerer inntastingen. ✓ kansellerer inntastingen.

EKSEMPEL PÅ TILBAKESTILLING AV EN ALARM

Signallys:

Grønn LED <Strømforsyning> og Rød LED <Brannalarm> lyser.

Summeren lyder

Kommando: <Avstill summer>

BRANNALARM 1: SONE 001 PUNKT 125

Demorom Icas AS

Signallys:

Grønn LED<Strømforsyning> og Rød LED <Brannalarm> lyser

Kommando: <Tilbakestill>

Tilbakestill

Adgangskode nivå 2: _

Signallys:

Grønn LED<Strømforsyning> og Rød LED <Brannalarm> lyser

Kommando: Tast kode xxx

Tilbakestill

Adgangskode nivå 2: xxx_

Signallys:

Grønn LED<Strømforsyning>

11h48

25/05/07

Demorom Icas AS