Trådløst alarm system JA-60 "COMFORT"

Installasjonsveiledning



Innhold:

GRATULERER!	3
BRUKERVEILEDNING	3
AKTIVERING OG AVSTILLING	
Visningspanelet Følgende koder finnes på systemet	
LISTE OVER BRUKERFUNKSJONER	
BATTERIBYTTE	
MONTERING.	
INNLEGGING AV DETEKTORER OG KONTROLLENHETER	
Programmering av detektorene	5
PROGRAMMERING AV DETEKTORENE PROGRAMMERING AV NYE KONTROLLENHETER	
FORANDRE ADRESSE PÅ EN DETEKTOR	
SLETTING AV EN DETEKTOR	
PROGRAMMERING AV DETEKTORER TIL "HJEMMEFUNKSJON".	
FUNKSJONSKODER F1, F2, F3, F4 og F9	
PROGRAMMERINGSFUNKSJONER:	
TABELL FOR AUTOMATISK AKTIVERING AV ALARMEN:	
PROGRAMMERING AV TELEFONOPPRINGER MED TALEBESKJED:	
OPPRINGEN TIL SENTRALENHETEN FRA EN PC.	
OPPRINGNING TIL VAKTSENTRAL	
TESTING AV JA60 SYSTEMET	11
TESTING AV JA-60M, MAGNETKONTAKT FOR DØR/VINDU	11
TESTING AV JA-60P, BEVEGELSESDETEKTOR	
FORANDRING AV SPERRETID FOR SIGNALOVERFØRINGEN PÅ JA-60P	
TESTING AV JA-60S, RØYKVARSLER	
TESTING AV FJERNKONTROLL OG TRÅDLØST KODETASTATUR	
TILBAKESTILLING TIL FABRIKKOPPSETT	
TELEFONOPPRINGER	8
PROGRAMMERING AV TELEFONNUMMER	8
SLETTING AV ET TELEFONNUMMER.	8
PROGRAMMERING AV PERSONSØKER	8
SLETTING AV ET PERSONSØKERNUMMER	8
INNSPILLING AV TALEMELDING	8
TESTING AV TELEFONOPPRINGEREN	9
OPPRINGING TIL VAKTSENTRAL	
TRIGGING AV TELEFONOPPRINGEREN	
TESTING AV TELEFONLINJEN	
UTBYGGING AV SYSTEMET	
KABEL TILKOPLINGER	
TILKOPLING AV SIRENER	
TILGIENGELIG UTSTYR	15

Gratulerer!

JA60 alarmsystemet vil sikre huset og eiendelene dine på en effektiv måte slik at du kan føle deg trygg. Bruken av systemet er meget enkel, men gir deg samtidig en rekke muligheter for sikker og riktig detektering, utkopling av områder og tilgang fra PC både lokalt og via modem.

Brukerveiledning

Aktivering og avstilling

Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp.

Innbruddsalarmen slås på ved å taste *master-koden*, *bruker-koden* eller trykke på en av fjernkontrollene. **Panikkalarmen** aktiveres ved å holde begge tastene på fjernkontrollen nede i 3 sek. eller tast F0 og master eller bruker-koden på kodetastaturet.

Alle alarmer slås av ved å taste brukerkoden eller trykke på en fjernkontroll. Gjelder både brann og innbrudd.

Visningspanelet

Panelet består av 6 indikasjonslys pluss et display. Indikasjonslysene viser type melding og displayet viser hvor meldingen kommer fra.

meldingen kommer				
INDIKASJON	FORKLARING			
alarm	Alarm p.g.a. innbrudd, brann eller gassutvikling.			
tamper	Sentralen eller en detektor er åpnet, eller det er tastet feil kode for mange ganger.			
fault	Nettspenning er borte eller kommunikasjonen med en detektor er brutt.			
battery	Batteriet i en detektor er defekt.			
Display visning:				
1 – 16	Detektor nummer			
c1 – c8	Kodetastatur og fjernkontroll nummer			
C	Control panel (sentralenhet)			
A	Trådløs sirene			
J	Under sentral (annen JA60 sentral koplet til den første)			
L	elefon linje			
d	Digital linje (PC interface)			
P	Programmerings nivå			
U	Bruker-program nivå			
Н	Hjemme aktivering (delaktivering). Detektor 11 – 16 er forbikoplet.			
_	Inntasting av data er ikke fullført.			
armed	Fast lys = systemet er aktivert			
	Sakte blinking = ut forsinkelse			
	Rask blinking = inn forsinkelse			
power	Fast lys = Nettdrift og backup batteri er OK			
	Blinking = feil (nettdrift eller backup batteri)			
	Mørk = sentralen er strømløs			

Følgende koder finnes på systemet

- Master-kode brukes for aktivering, avstilling, forandring av koder og tilgang til "bruker nivå" for bytting av batterier og testing av systemet. (Fra fabrikken satt til 1 2 3 4).
- **Bruker-kode** Kun for aktivering og avstilling (det er ikke lagt inn noen kode fra fabrikken). Det kan legges inn 14 forskjellige brukerkoder (se brukerfunksjoner)

Liste over brukerfunksjoner

Hvis "ingen kode" er valgt i hovedprogrammet kan F1, F2, F3 og F4 tastes alene. Hvis ikke, må man taste bruker eller master-koden etter F + nr.

Rask aktivering	F1	Aktivering av alarmen uten å taste kodekode. Master eller bruker-koden må
		brukes for avstilling.
Delaktivering	F2	Detektor 11 – 16 vil være utkoplet. (Gjelder ikke røyk og gassvarslere). <i>NB!</i>
		Må programmeres i hovedprogrammet.
Dør åpner	F3	Kopler inn releet i 3 sekunder. (Kan brukes på elektriske dørlåser). <i>NB! Må</i>
-		programmeres i hovedprogrammet.
Hukommelsesavlesning	F4	Viser siste hendelse. Tast 4 for å bla bakover i hendelsesloggen. NB! Må
_		programmeres i hovedprogrammet.
Ny master kode	F5	Tast nåværende kode pluss den nye koden to ganger.
		Eksempel: Koden er 1234. Du vil ha 6789. Tast F5 1234 6789 6789.
Ny bruker kode	F6	Tast master-koden pluss nummer på ny brukerkode pluss ny brukerkode.
(inntil 5 koder)		Eksempel: Legg inn brukerkode 3333 som nr. 1. Tast F6 1234 01 3333.
		For å slette en bruker-kode legg den inn med 0000.
Panikk alarm	F7	Tast F7 pluss bruker eller master-koden. Gir en stille alarm. D.v.s. at kun
		telefonoppringeren gir alarm.
Sjekk talemelding	F9	Avspiller talemeldingen som blir sendt på telefonoppringeren. NB! Må
		programmeres i hovedprogrammet.
Bruker program nivå	F0	Tast F0 pluss master-koden. Displayet vil vise U. Brukes ved bytting av
		batterier og testing av systemet.
Avslutt	N	Avslutter uferdig inntasting, hukommelsesavlesning, brukerprogram nivå etc.

Batteribytte

Når en detektor eller et kodetastatur ber om batteribytte, sett sentralen i brukernivå (FO maste-kode). Åpne opp detektoren elle kodetastaturet og bytt batteriene. Bruk alkaliske batterier størrelse AAA. Sett på dekselet og test enheten (se installasjonsveiledningen).


Installasjon av JA60 systemet.

Montering.

Monter sentralen og detektorene på egnede plasser. Sentralen bør stå skjult, men likevel tilgjengelig for programmering og service.

Bevegelsesdetektorene monteres 2-2,4 meter fra gulvet De kan med fordel monteres i et hjørne. Påse at de ikke er utsatt for direkte sollys eller raske temperaturendringer.

Magnetkontakten med sender monteres på dørkarmen og magneten monteres på døren slik at den møter senderdelen når døren lukkes. Se figurene under. Magnetkontakten har også mulighet for tilkopling av flere magnetkontakter eller andre detektorer med kabel. For nærmere forklaring se kapittel for JA60M. Røykdetektorene monteres midt i taket og minst 50 cm. fra veggen.



Innlegging av detektorer og kontrollenheter

Programmering av detektorene

Kople til spenningsadapteren og batteriet i sentralen. Batteriene skal ikke settes i detektorene ennå! Det skal vises en **P** på panelet.

- Tast 1. Displayet vil nå vise 1.
- Sett batteriene i den detektoren du vil skal ha adresse nr. 1. Sentralen vil gi et "pip" og "battery" vil lyse et øyeblikk. Deretter vil displayet vise 2. Detektoren for adresse 1 er nå programmert og du er klar for detektor adresse 2.

Hvis du vil velge en annen adresse for en detektor kan du flytte deg opp og ned i adresseregisteret med tast 1 og tast 6 før du setter inn batteriene på den aktuelle detektoren. Når detektorene er programmert inn kan du sette dekslene på detektorene.

• Avslutt programmeringen med å taste N.

Programmering av nye kontrollenheter.

Kontrollenheten kan være enten fjernkontroll (RC-11) eller kodetastatur (JA60D). Adressene for kontrollenhetene vises som **c1** til **c8** på sentralen.

- Hvis du er i "normal status", d.v.s. displayet på sentralen er mørkt, må du taste F 0 og servicekoden (6060).
 Displayet skal nå vise P.
- Tast 1. Displayet vil nå vise 1.
- For å programmere ny fjernkontroll (RC-11) til JA60 systemet holder du begge knappene ned i 3 sek. Displayet på sentralen vil da vise den første ledige adresse mellom **c1 og c8**.
- Kodetastaturet (JA60D) vil programmeres til systemets første ledige adresse mellom c1 og c8 når batteriene settes i.

Forandre adresse på en detektor

Hvis du ønsker å forandre adressen på en detektor som allerede er programmert inn i systemet gjør du som når du programmerer inn detektoren første gang.

Ta ut batteriene av detektoren. Sentralen må være i programmeringsnivå og innlæringsmodus.

- Hvis du er i "normal status", d.v.s. displayet på sentralen er mørkt, må du taste **F 0** og servicekoden (**6060**). Displayet skal nå vise **P.**
- Tast 1. Displayet vil nå vise 1.
- Flytte deg opp og ned i adresseregisteret med tast 1 og tast 6 til den adressen du vil ha.
- Sett batteriene i detektoren. Sentralen vil gi et "pip" og "battery" vil lyse et øyeblikk. Deretter vil displayet vise neste adresse. (Velger du en adresse som allerede er i bruk, vil den "gamle" detektoren slettes fra denne adresse. Hver adresse kan bare inneholde en detektor.)
- Når detektoren er programmert inn kan du sette dekslene på detektoren og programmere neste detektor.
- Avslutt innlæringsmodus med å taste N.

Sletting av en detektor

Sentralen må være i programmeringsnivå og innlæringsmodus.

- Hvis du er i "normal status", d.v.s. displayet på sentralen er mørkt, må du taste F 0 og servicekoden (6060).
 Displayet skal nå vise P.
- Tast 1. Displayet vil nå vise 1.
- Flytte deg opp og ned i adresseregisteret med tast 1 og tast 6 til den adressen du vil slette.
- Hold tast 2 inne. Sentralen vil gi et langt "bip". Detektoreen er nå slettet fra adressen.
- Holder du tast 4 inne, vil hele adresseregisteret bli slettet.
- Avslutt innlæringsmodus med å taste N.

Programmering av detektorer til "hjemmefunksjon".

JA 60 kan aktiveres i en såkalt hjemmefunksjon Det vil si at du kan bevege deg fritt i bestemte områder av huset mens innbruddsalarmen i andre deler av huset er aktivert. Innbruddsdetektorer programmeres til å ignorere bevegelser i bestemte områder av huset når du er hjemme. Dette gjøres ved å programmere de detektorene du ønsker skal ignorere bevegelser i hjemmefunksjon til adresse 11 til 16.

NB! Hjemmefunksjon gjelder bare for innbruddsdetektorer. Hvis det er en brann-, gasslekkasje- eller sabotasjealarm vil denne gå momentant selv om detektoren er programmert til adresse 11 til 16.

Funksjonskoder F1, F2, F3, F4 og F9

Det finnes noen funksjonskoder for å forenkle bruken av JA60systemet. Tabellen under viser kodene. Disse kodene kan koples ut. D.v.s. at du må taste funksjonskoden + brukerkoden for å utføre den samme funksjonen.

Funksjon	Funksjonskode	Funksjon for:
Aktivering	F1	"brukerkode"
Delaktivering / Hjemmefunksjon	F2	F2 "brukerkode"
Døråpner (se "kontrollfunksjoner")	F3	F3 "brukerkode"
Les hukommelse	F4	F4 "brukerkode"
Les meldinger	F9	F9 "brukerkode"

Andre programmeringsfunksjoner kan du finne i tabellen på neste side.

Programmeringsfunksjoner:

Programmering kan bare gjøres i programmeringsnivå. Tast F 0 "servicekode" (fabrikkoppsatt = 6060). Det vil vises en P i displayet.

Funksjon	Adresse	Parametere				Nytt oppsett
Innlegging av detektorer og kontrollenheter	1	1&6 opp og ned.	Hold 2 for å			J F. F
	_	slette en posisjor		_		
D	5	alle. Avslutt med nnnn=ny Service				
Programmere ny servicekode	5nnnn nnnn	(tastes 2 ganger)		6060		
Ut/Inn forsinkelse	21x	x = 1 - 9 (x 10se	k.)	30sek.		
Alarm tid	22x	x = 1 - 9 min. (0	=10 sek.)	4min.		
PgX utgang	23x	230 = Forsinkels	eslyd			
		231 = Brann 232 = Aktiv				
		232 = Aktiv 233 = Panikk		Б 1	1 1 1	
		234 = Alarm		Forsink	eisesiya	
		235 = Dørvarsel				
		236 = Hjemme 237 = NO AC				
PgY utgang	24x	240 = Forsinkels	eslyd			
i grang		241 = Brann	•			
		242 = Aktiv 243 = Panikk				
		243 = Panikk 244 = Alarm		Aktiv		
		245 = Dørvarsel				
		246 = Hjemme				
M.H	25	247 = NO AC	. T ·	NI.:		
Melding og nummer kan forandres av bruker.	25x	251 = Ja, 250 = 1		Nei		
Periodisk test av radiosignal	26x	261 = Ja, 260 = 1		Nei		
Periodisk kommunikasjonssjekk	27x	271 = Ja, 270 = 1		Nei		
Fabrikkoppsett ved resett	28x	281 = Ja, 280 = 1		Ja		
Kommunikasjonsoppsett med UC-216, etc.	299	sender tilkopling		- T-		
Ingen kode for F1, F2, F3 og F4 (Se s.)	30x	301 = Ja, 300 = Nei		Ja		
Delaktivering (hjemmefunksjon)	31x	311 = Ja, 310 = 1		Ja		
Intern sirene tilkoplet	32x	321 = Ja, 320 = 1		Ja		
Lyd ved utforsinkelse	33x	331 = Ja, 330 = 1 341 = Ja, 340 = 1		Ja Nei		
Lyd ved utforsinkelse ved delaktivering Lyd ved innforsinkelse	34x 35x	341 = Ja, 340 = 1 351 = Ja, 350 = 1		Ja		
Varsling ved aktivering og avstilling	35x 36x	361 = Ja, 360 = 1		Nei		
Internsirene ved delaktivering og avstilling	37x	371 = Ja, 370 = 1		Ja		
Trådløs sireneutgang tilkoplet	38x	381 = Ja, 380 = 1		Ja		
Feilindikasjon ved aktivering	39x	391 = Ja, 390 = 1		Nei		
Splitting av alarmen i seksjon 1, 2 og 3	690x	6901 = Ja, 6900		Nei		
Adressering av detektorer til seksjon	61 nns	nn = adresse, s =		1-10 sel	csion 1	Kun v/ splittet
Adressering av brukerkoder til seksjon	62 nns	nn = kode, s = se	J	Alle i se		Kun v/ splittet
Adressering av kontrollenheter til seksjon	63 nns	nn = kontrollenh		Alle i se		Kun v/ splittet
Automatisk aktivering og avstilling (se egen	64nattmm		vitet nr, tt = timer,		-y	, »p
tabell nedenfor)		med mer = minu		Alle av		
Innstilling av klokka	4 tt mm DD	MM ÅÅ	00 00 01 01 00	<u> </u>		<u> </u>

Eksempel: Du vil fjerne lyd ved utforsinkelse.

Tast F 0 6060 (Inn i programmeringsnivå) - Displayet vil vise P.
 Tast 33 (Adresse 33) - Displayet vil vise 3.
 Tast 0 (Parameter for lyd ved utforsinkelse utkoplet) - Displayet viser P.

automatisk		

a	Ikke splittet system	Splittet system
0	Ingen reaksjon	Ingen reaksjon
1	Aktiver hele systemet	Aktiver hele systemet
2	avstill	Avstill hele systemet
3	Del-aktivering	Aktiver seksjon 1
4	Del-aktivering	Aktiver seksjon 2
5	Avstill	Avstill seksjon 1
6	Avstill	Avstill seksjon 2

Telefonoppringeren

JA60KX inneholder en telefonoppringer med talemodul. Du kan lese inn din egen melding som kan avspilles på 4 forskjellige telefonnummere, eller du kan sende en kode til en personsøker.

Meldingen kan være på 20 sek. Den vil leses av i 40 sek. på hvert nummer.

Programmering av telefonnummer

```
Tast 7 xx... xx F y

xx... xx = telefonnummeret (maks. 16 siffer)

y = hukommelsesplass 1 - 4
```

Telefonnummeret kan maks ha 16 siffer. En pause kan oppnås ved å taste F0. (Kan ikke være første siffer!) Eksempel: For lagring av 0-12345678 i hukommelsesplass 2 tast: 7 0 F0 12345678 F2

NB! Hvis du ringer en mobiltelefon kan du taste F0 etter siste siffer for å få en raskere oppringning.

Når oppringeren aktiveres vil den kople ut alt utstyre (fax, telefon, etc.) som er koplet etter JA60 sentralen. Den ringer et og et nummer og leser av meldingen i 40 sek. på hvert nummer. Hvis den får kontakt med et nummer vil den ikke ringe dette nummeret igjen. Hvis et nummer er opptatt vil den gjøre 3 forsøk til.

Sletting av et telefonnummer

7 F0 Fy

y = hukommelsesplass 1 - 47 F0 F0 vil slette alle nummer

Programmering av personsøker

7 xx...x F9 zzz...zz F5

xx...x = telefonnummer

F9 = venter på svar fra sentralen

zzz...zz = melding (ditt telefonnummer eller annen kode melding)

F5 = lagrer i hukommelsesplass 5

Maksimum 32 siffer kan lagres i hukommelsesplass 5. Følgende karakterer kan legges in med F tasten.

FO = pause

F7 = *

F8 = #

Sletting av et personsøkernummer

7 F0 F5

Innspilling av talemelding

8 1 eller 8 2

Tast "8" og hold så inne "1" tasten mens du leser inn talemeldingen mot mikrofonen i sentralens front. Maksimum 10 sek. Når du slipper "1" tasten vil meldingen automatisk bli spilt av. Er du ikke fornøyd med meldingen kan du spille den inn på nytt så mange ganger du ønsker.

Ved en alarm vil meldingen bli avspilt i 40 sek. på hvert nummer som ringes opp.

Testing av telefonoppringeren

89

Oppringeren vil ringe de programmerte nummerene én gang. Du kan også høre meldingen i høytaleren i sentralen. **Du kan stoppe testen ved å taste "N".**

Programmering av telefonoppringer med talebeskjed:

Programmering kan bare gjøres i programmeringsnivå. Tast F0 "servicekode" (fabrikkoppsatt = 6060). Det vil vises en P i displayet.

Funksjon	Adresse	Parametere	Fabrikkoppsett	merknad
Tone / puls oppringer	90x	901 = tone, 900 = puls	tone	
Aktivering av oppringer ved panikkalarm	91x	911 =Ja, 910 = Nei	1	2 meldinger (se tabell s. 13)
Aktivering av oppringer ved innbruddsalarm	92x	921 =Ja, 920 = Nei	1	2 meldinger (se tabell s. 13)
Aktivering av oppringer ved brannalarm	93x	931 =Ja, 930 = Nei	1	2 meldinger (se tabell s. 13)
Aktivering av oppringer ved sabotasje alarm	94x	941 =Ja, 940 = Nei	1	2 meldinger (se tabell s. 13)
Aktivering av oppringer ved teknisk alarm	95x	951 =Ja, 950 = Nei	1	2 meldinger (se tabell s. 13)
Sjekk av telefonlinje	99x	991 =Ja, 990 = Nei	Nei	
Lagre telefonnummer for talemelding	7xxx F y	x = telefonnr. y = Hukommelse 1 - 4		
Slette telefonnummer	7F0Fy	7F0F0 sletter alt		
Spille inn talemelding nr. 1	8 1 (hold 1)			10 sek. tale
Spille inn talemelding nr. 2	8 2 (hold 2)			10 sek. tale
Testing av oppringeren melding 1	8 8			Stoppes med N
Testing av oppringeren melding 2	89			Stoppes med N

Eksempel: Innlegging av telefonnummer for talemelding ved brannalarm.

- 1. Tast **F 0 6060** (Inn i programmeringsnivå) Displayet vil vise P.
- 2. Tast 931
- 3. Tast 7 tlf.nr. 1 (Telefonnummeret lagres i adresse 1)
- 4. Tast **8** hold **1** mens du leser inn beskjeden (For eksempel "Utløst brannalarm hos Hansen i Bygata 2, ring brannvesenet på nummer 110")
- 5. Tast **8 8** (Oppringeren vil ringe opp telefonnummeret og lese av meldingen en gang. Du vil høre dette i høytaleren)
- 6. Tast N. (Du går tilbake i normal nivå) Displayet en mørkt.

Oppringen til sentralenheten fra en PC.

Det er mulig å ringe til en JA60 sentral for teste eller programmere sentralen eller for å styre funksjoner denne er tilkoplet. For eksempel slå av/på varme, lys eller lignende. Denne programmeringen må gjøres i programmeringsnivå "P"

Funksjon	Adresse	Parametere	Fabrikkoppsett	merknad
Tilgang på innkomne oppringninger	0 5 x	0 = ikke tilgang	Ikke tilgang	
		1 = 1 sek.		
		2 - 6 = kontakt etter		
		2. til 6. ring		
Tilgangskode for oppringning	0 7 xxxxxxxx	x= tall fra 1 til 9		8 tall

Oppringning til vaktsentral.

Følgende informasjon gjelder oppringning til vaktsentral med dataprotokoll. Hvis dette er ønskelig må det tegnes et abonnement med en vaktsentral. Denne vil gi deg en ID-kode, en protokolltype, et telefonnummer til mottakeren og evt. rapporteringskoder for brann, innbrudd etc. Denne programmeringen må gjøres i programmeringsnivå "P"

Funksjon	Adresse	Parametere		Fabrikk oppsett	merknad
Rapporteringskode (se tabell for rapporteringskoder)	0 001 xx til 0 198 xx	x = 0 - 9 $00 = ingen hendelse$		00	A=F0, B=F1, C=F2, D=F3, E=F4, F=F5
ID-kode	0 2 xxxx	x = 0 - 9		0000	Alltid 4 siffer
Protokoll	0 3 xy	Protokoll x: 0=Ademco Slow 1=Ademco Fast 2=Telemax 3=Franklin 4=Radionics 2300 5=Radionics 1400 6=DTMF 2300 7=Sur Guard 8=Ademco Express 9=Contact ID	Format y: 0=3/1 (xxx R) 1=3/2 (xxx rc) 2=4/1/1 (xxxx Rn) 3=4/2 (xxxx rc)	90	Contact ID
Pause før ny oppringning	0 4 x	x=1-9		1	x=10 min.
Telefonnummer til mottaker	0 6 xxxFy	xxx=tlf.nr. y=mem.nr.1 el. 2			F0=pause
Resett til fabrikkoppsett	0 9 6060				

Testing av JA60 systemet

Sentralen må være i programmeringsnivå (displayer viser "P"). Hvis en detektor ikke gir signal til sentralen ved test er denne detektoren ikke programmert inn. Se ellers kapitelet for feilsøking.

Testing av JA-60M, magnetkontakt for dør/vindu



- Ta av og sett på lokket på detektoren.
 Detektoren går da automatisk i testmodus i 5 min.
- Lukk opp og igjen dør eller vindu der detektoren er montert. Lyset på detektoren vil lyse opp.
- Sentralen vil indikere nummeret på den detektoren som ble aktivert og gi et "bip".
 (Lyden kan justeres ved å trykke på F tasten.)
- 5 min. etter at lokket ble satt på detektoren vil den være tilbake i normal tilstand.

Testing av JA-60P, bevegelsesdetektor



- Ta av og sett på lokket på detektoren.
 Detektoren går da automatisk i testmodus i 5 min.
- Bevege deg foran detektoren. Lyset på detektoren vil lyse opp.
- Sentralen vil indikere nummeret på den detektoren som ble aktivert og gi et "bip".
 (Lyden kan justeres ved å trykke på F tasten.)
- Denne fremgangsmåten kan du bruke for å teste bevegelsesdetektorens dekningsområde.
- Sjekk at detektoren dekker det forventede området ved å bevege deg forskjellige steder i området.
- 5 min. etter at lokket ble satt på detektoren vil den være tilbake i normal tilstand.

NB! JA-60P vil ikke indikere bevegelse med lys på detektoren i normal tilstand. Den vil også sperre for signaloverføring til sentralen i 5 min. etter at den har detektert en bevegelse. Dette for å spare batterier. Dette medfører at hvis det er to bevegelser i samme sone i løpet av 5 min. vil kun den første bevegelsen gi alarm dersom sentralen er aktivert.

Forandring av sperretid for signaloverføringen på JA-60P

Sperretiden for signaloverføringen på 5 min. kan forkortes til 1 min. hvis ønskelig. Dette gjøres ved å holde inne sabotasjebryteren ved innsetting av detektorens batterier. Dette kan medføre at batterienes levetid blir kortere avhengig av antall bevegelser i området.

Testing av JA-60S, røykvarsler




- Åpne opp røykvarsleren og fjern plastikkfolien fra batteripolen i batteripakken.
- Sett på lokket på røykvarsleren. Trykk på testknappen og hold den inne.
- Røykvarsleren vil "kneppe" i ca. 10 sek. Deretter vil den begynne å hyle.
- I det den begyner å hyle vil sentralen indikere nummeret på den røykvarsleren som er aktivert og gi et "bip". (Lyden kan justeres ved å trykke på F tasten.)
- Denne fremgangsmåten kan du bruke for å teste røykvarslerens dekningsområde.

NB! Etter 15 min. vil testfunksjonen koples ut. Fra nå av vil testing av røykvarsleren kun gi lokal lyd.

Testing av fjernkontroll og trådløst kodetastatur



- Trykk på en av knappene på fjernkontrollen eller tast gyldig kode på kodetastaturet (satt til 1 2 3 4 fra fabrikk).
- Sentralen vil indikere nummeret på kontrollenheten (c1 – c8). (Lyden kan justeres ved å trykke på F tasten.)
- Denne fremgangsmåten kan du bruke for å teste dekningsområdet til kontrollenhetene.



Når alle detektorer er programmert inn på sentralen, noterer du område og alarmtype på fronten av sentralen med pennen som følger med i pakken.

Nå er systemet klart til bruk. Skal du ha alarmoverføring på telefon til din mobil, naboen eller venner må du slå opp i kapitelet for "telefonoppringer".

Tilbakestilling til fabrikkoppsett

- Hvis du har glemt koden eller av annen grunn ønsker å resette sentralen, må du følge følgende prosedyre:
- Kople fra strømforsyningen og backupbatteriet og vent i ½ minutt.
- Kople til backupbatteriet og sett på frontdekselet.
- Trykk og hold "6" tasten mens du samtidig kopler til strømmen.
- Når "-" vises i displayet taster du 060 (innen 10 sek.)
- Hvis du har gjort det riktig vil "P" vises i displayet (sentralen er i programmeringsnivå).

Oppringing til vaktsentral

JA-60X oppringeren kan også overføre data til en vaktsentral med definerte protokoller. Du må da på forhånd opprette et abonnement med vaktselskapet. Vaktselskapet vil gi deg et ID-nummer, rapporteringskoder, en protokolltype og et telefonnummer til mottakeren på vaktsentralen.

Trigging av telefonoppringeren

Med denne kommandoen kan du velge hvilken alarmtype som skal få oppringeren til å ring ut.

Tabell for aktivering av telefonoppringer:

у	Alarm
1	Panikk – stille
2	Innbrudd
3	Brann
4	Sabotasje
5	Teknisk feil

P.P.	8*
X	Reaksjon
0	Ikke oppringning
1	Talemelding og personsøker
2	Talemelding
3	Personsøker
	·

Eksempel: Hvis du vil at oppringeren <u>ikke</u> skal ringe ut når systemet gir en sabotasje alarm, tast **940**. Fabrikkoppsatt: Alle alarmer vil trigge oppringeren.

Testing av telefonlinjen

Hvis denne funksjonen er aktivert vil systemet sjekke med jevne mellomrom om telefonlinjen er klar (om du har summetone). Hvis summetonen uteblir i mer enn 15 min. vil sentralen indikere telefonlinje feil, "**failure L**". *NB! Husk at dette også vil gjelde hvis du opptar linjen med å snakke i telefonen i mer enn 15 min.*

991 Linjesjekk på 990 Linjesjekk av

Fabrikkopsatt: linjesjekk av.

Utbygging av systemet.

Kabel tilkoplinger

Det er noen terminaler på JA60 systemet som kan brukes for å tilkople utstyr med kabel. Nedenfor finner du forklaring på terminalene.

TMP Sløyfeinngang for sabotasjebrytere. Brudd eller kortslutning på denne sløyfen vil resultere i "**tamper**" alarm på sentralen. Sløyfen skal være ballanset med 10k motstand.

PGX Transistorstyrt utgang til sirene eller annet utstyr. Reaksjonen på denne utgangen kan programmeres. (Se programmeringsarket). Signalet kan også sendes til trådløs releutgang, UC-16, hvis denne er brukt. Utgangen koples til GND ved trigging.

PGY Transistorstyrt utgang, som PGX.

C Fellespunktet for releutgangen. Releet koples over ved alarm.


NC Normalt lukket kontakt for releet.

NO Normalt åpen kontakt for releet.


GND Felles jord (-) for alle signaler og spenninger.

- SIR Sireneutgang. Gir 13,8 volt i normaltilstand. Legges til GND ved alarm. Sirene eller annet utstyr koples mellom SIR og +U. Maks. last 1A.
- +U Backuputgang +13,8 volt, 50mA. Kan levere 1A i kortere tid, 10 min. Den er sikret med 1,6A sikring og gir indikasjon, **fault C**, på panelet hvis den blir overlastet.

Tilkopling av sirener



Tilgjengelig utstyr



CONTROLLERS

Raporteringskoder for vaktsentral

En 2-talls rapporteringskode $\bf rc$ (00 til FFh) kan sendes for hver hendelse. Hvis hendelseskoden er 00 vil ingen ting bli sendt.

De viktigste kodene er merket Rc. Når format 3/1 eller 4/1/1 brukes, er det bare disse som blir rapportert til vaktsentralen, og det er kun det første tallet som blir rapportert.

For Contact ID protokoll, programmeres kode 11 for de viktigste hendelsene (\mathbf{Rc}) som du ønsker å rapportere. Systemet vil da generere alle detaljer automatisk.

001 Aktivering med fjernkontroll Rc N.1 002 Aktivering med fjernkontroll rc N.2 004 Aktivering med fjernkontroll rc N.2 005 Aktivering med fjernkontroll rc N.4 006 Aktivering med fjernkontroll rc N.5 007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode rc 010 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.13 025 Rask aktivering uten kode 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 036 Avstilling med Brukerkode rc 037 037 038 Avstilling med Brukerkode rc 038 Avstilling med Brukerkode rc 039 Avstilling med Brukerkode rc 030 Avstilling med Brukerkode rc 031 Avstilling med Brukerkode rc 032 Avstilling med Brukerkode rc 033 Avstilling med Brukerkode rc 034 Avstilling med Brukerkode rc		Hondol gogledor	
N.1 002 Aktivering med fjernkontroll rc N.1 003 Aktivering med fjernkontroll rc N.2 004 Aktivering med fjernkontroll rc N.3 005 Aktivering med fjernkontroll rc N.4 006 Aktivering med fjernkontroll rc N.5 007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode rc 010 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.6 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.7 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering der Brukerkode rc N.13 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 036 Avstilling med Brukerkode rc 037 037 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.9 030 Avstilling med Brukerkode rc 031 Avstilling med Brukerkode rc 032 Avstilling med Brukerkode rc 033 Avstilling med Brukerkode rc 034 Avstilling med Brukerkode rc 035 Avstilling med Brukerkode rc 036 Avstilling med Brukerkode rc	001	Hendelseskoder	troll Pc
002 Aktivering med fjernkontroll rc N.1 003 Aktivering med fjernkontroll rc N.2 004 Aktivering med fjernkontroll rc N.3 005 Aktivering med fjernkontroll rc N.4 006 Aktivering med fjernkontroll rc N.5 007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode rc 010 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.13 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	001		CIOII KC
N.1 003 Aktivering med fjernkontroll rc N.2 004 Aktivering med fjernkontroll rc N.3 005 Aktivering med fjernkontroll rc N.4 006 Aktivering med fjernkontroll rc N.5 007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode rc 010 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 038 Avstilling med Brukerkode rc N.1 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 038 Avstilling med Brukerkode rc N.1 039 Avstilling med Brukerkode rc N.1 030 Avstilling med Brukerkode rc N.1 031 Avstilling med Brukerkode rc N.1	002		troll rc
003 Aktivering med fjernkontroll rc N.2 004 Aktivering med fjernkontroll rc N.3 005 Aktivering med fjernkontroll rc N.4 006 Aktivering med fjernkontroll rc N.5 007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 009 Aktivering med Master kode rc 010 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.13 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.13 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 020 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.9 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	002		01011
004 Aktivering med fjernkontroll rc N.3 005 Aktivering med fjernkontroll rc N.4 006 Aktivering med fjernkontroll rc N.5 007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 009 Aktivering med Master kode rc 010 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.13 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.13 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc O36 Avstilling med Brukerkode rc O37 O38 Avstilling med Brukerkode rc O37 O39 Avstilling med Brukerkode rc O300 Avstilling med Brukerkode rc O31 Avstilling med Brukerkode rc O32 Avstilling med Brukerkode rc O34 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc O36 Avstilling med Brukerkode rc O37 O37 Avstilling med Brukerkode rc O38 O38 Avstilling med Brukerkode rc O39 Avstilling med Brukerkode rc O30 Avstilling med Brukerkode rc O30 Avstilling med Brukerkode rc	003		troll rc
N.3 005 Aktivering med fjernkontroll rc N.4 006 Aktivering med fjernkontroll rc N.5 007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode rc 010 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.10 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.9 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc O36 Avstilling med Brukerkode rc O37 O37 O38 Avstilling med Brukerkode rc O38 Avstilling med Brukerkode rc			
005 Aktivering med fjernkontroll rc N.4 006 Aktivering med fjernkontroll rc N.5 007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode rc 010 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.11 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.10 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.9 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.9 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med Brukerkode rc N.1 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1 038 Avstilling med Brukerkode rc N.1 039 Avstilling med Brukerkode rc N.1 030 Avstilling med Brukerkode rc N.1 031 Avstilling med Brukerkode rc N.1 032 Avstilling med Brukerkode rc N.1 033 Avstilling med Brukerkode rc N.1 034 Avstilling med Brukerkode rc N.1 035 Avstilling med Brukerkode rc	004	Aktivering med fjernkon	troll rc
N.4 006 Aktivering med fjernkontroll rc N.5 007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.7 018 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.12 023 Aktivering med Brukerkode rc N.13 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.13 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc N.1 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1		N.3	
006 Aktivering med fjernkontroll rc N.5 007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode rc 010 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.13 024 Aktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 036 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc N.1 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1 038 Avstilling med Brukerkode rc N.1 039 Avstilling med Brukerkode rc N.1 030 Avstilling med Brukerkode rc N.6 034 Avstilling med Brukerkode rc N.7 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1	005	Aktivering med fjernkon	troll rc
N.5 007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode rc O10 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.8 019 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.12 023 Aktivering med Brukerkode rc N.13 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc N.1 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.7 038 Avstilling med Brukerkode rc N.8			
007 Aktivering med fjernkontroll rc N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.13 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.13 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 036 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc O36 Avstilling med Brukerkode rc O37 O38 Avstilling med Brukerkode rc O38 Avstilling med Brukerkode rc O39 Avstilling med Brukerkode rc O310 Avstilling med Brukerkode rc O320 Avstilling med Brukerkode rc O331 Avstilling med Brukerkode rc O340 Avstilling med Brukerkode rc O350 Avstilling med Brukerkode rc O360 Avstilling med Brukerkode rc	006		troll rc
N.6 008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode rc 010 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.8 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc O36 Avstilling med Brukerkode rc O37 O38 Avstilling med Brukerkode rc O38 Avstilling med Brukerkode rc		N.5	
008 Aktivering med fjernkontroll rc N.7 009 Aktivering med Master kode 010 Aktivering med Brukerkode N.1 011 Aktivering med Brukerkode N.2 012 Aktivering med Brukerkode N.3 013 Aktivering med Brukerkode N.4 014 Aktivering med Brukerkode N.5 015 Aktivering med Brukerkode N.6 016 Aktivering med Brukerkode N.7 017 Aktivering med Brukerkode N.8 018 Aktivering med Brukerkode N.9 019 Aktivering med Brukerkode N.10 020 Aktivering med Brukerkode N.11 021 Aktivering med Brukerkode N.12 022 Aktivering med Brukerkode N.13 023 Aktivering med Brukerkode N.14 024 Delaktivering med Brukerkode N.14 025 Rask aktivering uten kode 026 Avstilling med fjernkontroll N.2 028 Avstilling med fjernkontroll N.3 029 Avstilling med fjernkontroll N.3 029 Avstilling med fjernkontroll N.5 031 Avstilling med fjernkontroll N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 036 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.9 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.10 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc O36 Avstilling med Brukerkode rc O37 Avstilling med Brukerkode rc O38 Avstilling med Brukerkode rc O39 Avstilling med Brukerkode rc O30 Avstilling med Brukerkode rc O31 Avstilling med Brukerkode rc O32 Avstilling med Brukerkode rc O33 Avstilling med Brukerkode	007		troll rc
N.7 009 Aktivering med Master kode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.2 013 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.8 019 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.8 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 033 Avstilling med Brukerkode rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc N.8 035 Avstilling med Brukerkode rc N.8	000		+roll ra
009 Aktivering med Master kode rc N.1 Aktivering med Brukerkode rc N.2 O12 Aktivering med Brukerkode rc N.2 O12 Aktivering med Brukerkode rc N.3 O13 Aktivering med Brukerkode rc N.4 O14 Aktivering med Brukerkode rc N.5 O15 Aktivering med Brukerkode rc N.6 O16 Aktivering med Brukerkode rc N.7 O17 Aktivering med Brukerkode rc N.8 O18 Aktivering med Brukerkode rc N.9 O19 Aktivering med Brukerkode rc N.9 O19 Aktivering med Brukerkode rc N.10 O20 Aktivering med Brukerkode rc N.11 O21 Aktivering med Brukerkode rc N.11 O22 Aktivering med Brukerkode rc N.12 O22 Aktivering med Brukerkode rc N.13 O23 Aktivering med Brukerkode rc N.14 O24 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 O25 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 O28 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 O27 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 O27 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 O28 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 O29 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 O20 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 O28 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 O29 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 O29 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 O31 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 O34 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 O34 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc O35 Avstilling med Brukerkode rc O36 Avstilling med Brukerkode rc O37 Avstilling med Brukerkode rc O38 Avstilling med Brukerkode rc O38 Avstilling med Brukerkode rc O36 Avstilling med Brukerkode rc O37 Avstilling med Brukerkode rc O38 Avs	000		
010 Aktivering med Brukerkode rc N.1 011 Aktivering med Brukerkode rc N.2 012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.11 022 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 020 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 021 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 022 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 023 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 024 Delaktivering med fjernkontroll rc N.2 025 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc N.1 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1	009		ode rc
N.1 011 Aktivering med Brukerkode N.2 012 Aktivering med Brukerkode N.3 013 Aktivering med Brukerkode N.4 014 Aktivering med Brukerkode N.5 015 Aktivering med Brukerkode N.6 016 Aktivering med Brukerkode N.7 017 Aktivering med Brukerkode N.8 018 Aktivering med Brukerkode N.9 019 Aktivering med Brukerkode N.10 020 Aktivering med Brukerkode N.11 021 Aktivering med Brukerkode N.12 022 Aktivering med Brukerkode N.13 023 Aktivering med Brukerkode N.14 024 Delaktivering Brukerkode N.14 025 Rask aktivering uten kode N.1 027 Avstilling med fjernkontroll N.2 028 Avstilling med fjernkontroll N.2 029 Avstilling med fjernkontroll N.3 029 Avstilling med fjernkontroll N.5 031 Avstilling med fjernkontroll N.6 032 Avstilling med fjernkontroll N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc N.1 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1			
011 Aktivering med Brukerkode nc N.2 012 Aktivering med Brukerkode nc N.3 013 Aktivering med Brukerkode nc N.4 014 Aktivering med Brukerkode nc N.5 015 Aktivering med Brukerkode nc N.6 016 Aktivering med Brukerkode nc N.7 017 Aktivering med Brukerkode nc N.8 018 Aktivering med Brukerkode nc N.9 019 Aktivering med Brukerkode nc N.10 020 Aktivering med Brukerkode nc N.11 021 Aktivering med Brukerkode nc N.12 022 Aktivering med Brukerkode nc N.13 023 Aktivering med Brukerkode nc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode nc N.14 025 Rask aktivering uten kode nc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll nc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll nc N.2 029 Avstilling med fjernkontroll nc N.1 020 Avstilling med fjernkontroll nc N.1 021 Avstilling med fjernkontroll nc N.1 022 Avstilling med fjernkontroll nc N.1 023 Avstilling med fjernkontroll nc N.1 024 Avstilling med fjernkontroll nc N.1 025 Avstilling med fjernkontroll nc N.2 026 Avstilling med fjernkontroll nc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll nc N.1 030 Avstilling med fjernkontroll nc N.1 031 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll nc N.8 034 Avstilling med Brukerkode nc N.1 036 Avstilling med Brukerkode nc		_	
012 Aktivering med Brukerkode rc N.3 013 Aktivering med Brukerkode rc N.4 014 Aktivering med Brukerkode rc N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.8 037 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 038 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 039 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 033 Avstilling med Brukerkode rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1	011		de rc
N.3 013 Aktivering med Brukerkode N.4 014 Aktivering med Brukerkode N.5 015 Aktivering med Brukerkode N.6 016 Aktivering med Brukerkode N.7 017 Aktivering med Brukerkode N.8 018 Aktivering med Brukerkode N.9 019 Aktivering med Brukerkode N.10 020 Aktivering med Brukerkode N.11 021 Aktivering med Brukerkode N.12 022 Aktivering med Brukerkode N.13 023 Aktivering med Brukerkode N.14 024 Delaktivering med Brukerkode N.14 025 Rask aktivering med Brukerkode N.11 027 Avstilling med fjernkontroll N.1 028 Avstilling med fjernkontroll N.2 029 Avstilling med fjernkontroll N.3 029 Avstilling med fjernkontroll N.4 030 Avstilling med fjernkontroll N.6 031 Avstilling med fjernkontroll N.6 032 Avstilling med fjernkontroll N.6 033 Avstilling med fjernkontroll N.7 033 Avstilling med fjernkontroll N.8 034 Avstilling med fjernkontroll N.8 035 Avstilling med Brukerkode N.1 036 Avstilling med Brukerkode N.1 037 Avstilling med fjernkontroll N.8 038 Avstilling med Brukerkode N.1 039 Avstilling med Brukerkode N.1 030 Avstilling med Brukerkode N.1 030 Avstilling med Brukerkode N.1 030 Avstilling med Brukerkode N.1		N.2	
013 Aktivering med Brukerkode not N.4 014 Aktivering med Brukerkode not N.5 015 Aktivering med Brukerkode not N.6 016 Aktivering med Brukerkode not N.7 017 Aktivering med Brukerkode not N.8 018 Aktivering med Brukerkode not N.9 019 Aktivering med Brukerkode not N.10 020 Aktivering med Brukerkode not N.11 021 Aktivering med Brukerkode not N.11 022 Aktivering med Brukerkode not N.13 023 Aktivering med Brukerkode not N.14 024 Delaktivering med Brukerkode not N.14 025 Rask aktivering uten kode not N.1 027 Avstilling med fjernkontroll not N.1 028 Avstilling med fjernkontroll not N.1 029 Avstilling med fjernkontroll not N.4 030 Avstilling med fjernkontroll not N.6 031 Avstilling med fjernkontroll not N.6 032 Avstilling med fjernkontroll not N.6 033 Avstilling med fjernkontroll not N.6 034 Avstilling med fjernkontroll not N.6 035 Avstilling med fjernkontroll not N.8 036 Avstilling med Brukerkode not N.8 037 Avstilling med fjernkontroll not N.8 038 Avstilling med Brukerkode not N.8 039 Avstilling med Brukerkode not N.8 030 Avstilling med Brukerkode not N.8 031 Avstilling med Brukerkode not N.8 032 Avstilling med Brukerkode not N.8 033 Avstilling med Brukerkode not N.1 036 Avstilling med Brukerkode not N.1	012	_	de rc
N.4 014 Aktivering med Brukerkode N.5 015 Aktivering med Brukerkode N.6 016 Aktivering med Brukerkode N.7 017 Aktivering med Brukerkode N.8 018 Aktivering med Brukerkode N.9 019 Aktivering med Brukerkode N.10 020 Aktivering med Brukerkode N.11 021 Aktivering med Brukerkode N.12 022 Aktivering med Brukerkode N.13 023 Aktivering med Brukerkode N.14 024 Delaktivering med Brukerkode N.14 025 Rask aktivering uten kode 026 Avstilling med fjernkontroll N.1 027 Avstilling med fjernkontroll N.2 028 Avstilling med fjernkontroll N.3 029 Avstilling med fjernkontroll N.5 031 Avstilling med fjernkontroll N.6 032 Avstilling med fjernkontroll N.6 033 Avstilling med fjernkontroll N.6 034 Avstilling med fjernkontroll N.7 035 Avstilling med fjernkontroll N.7 036 Avstilling med Brukerkode N.1 037 Avstilling med fjernkontroll N.6 038 Avstilling med fjernkontroll N.7 039 Avstilling med fjernkontroll N.7 030 Avstilling med fjernkontroll N.7 031 Avstilling med fjernkontroll N.6 032 Avstilling med fjernkontroll N.7 033 Avstilling med fjernkontroll N.7 034 Avstilling med Brukerkode N.1 035 Avstilling med Brukerkode N.1 036 Avstilling med Brukerkode N.1			_
014 Aktivering med Brukerkode nc N.5 015 Aktivering med Brukerkode nc N.6 016 Aktivering med Brukerkode nc N.7 017 Aktivering med Brukerkode nc N.8 018 Aktivering med Brukerkode nc N.9 019 Aktivering med Brukerkode nc N.10 020 Aktivering med Brukerkode nc N.11 021 Aktivering med Brukerkode nc N.12 022 Aktivering med Brukerkode nc N.13 023 Aktivering med Brukerkode nc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode nc N.14 025 Rask aktivering uten kode nc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll nc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll nc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll nc N.1 030 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 035 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 036 Avstilling med Brukerkode nc N.1	013		de rc
N.5 015 Aktivering med Brukerkode rc N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.11 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.13 024 Aktivering med Brukerkode rc N.13 025 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1 038 Avstilling med Brukerkode rc N.1	014		do
015 Aktivering med Brukerkode nc N.6 016 Aktivering med Brukerkode nc N.7 017 Aktivering med Brukerkode nc N.8 018 Aktivering med Brukerkode nc N.9 019 Aktivering med Brukerkode nc N.10 020 Aktivering med Brukerkode nc N.11 021 Aktivering med Brukerkode nc N.11 022 Aktivering med Brukerkode nc N.12 023 Aktivering med Brukerkode nc N.13 024 Aktivering med Brukerkode nc N.13 025 Rask aktivering med Brukerkode nc N.14 026 Delaktivering med Brukerkode nc N.11 027 Avstilling med fjernkontroll nc N.1 028 Avstilling med fjernkontroll nc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll nc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll nc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll nc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll nc N.8 035 Avstilling med Brukerkode nc N.1 036 Avstilling med Brukerkode nc	014	_	de rc
N.6 016 Aktivering med Brukerkode rc N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1	015		do ra
016 Aktivering med Brukerkode not	013	_	ue IIC
N.7 017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode Rc O25 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1 038 Avstilling med Brukerkode rc N.1	016		de ro
017 Aktivering med Brukerkode rc N.8 018 Aktivering med Brukerkode rc N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1 038 Avstilling med Brukerkode rc N.1	010	_	40
N.8 Ols Aktivering med Brukerkode rc N.9 Ols Aktivering med Brukerkode rc N.10 Ols Aktivering med Brukerkode rc N.11 Ols Aktivering med Brukerkode rc N.11 Ols Aktivering med Brukerkode rc N.12 Ols Aktivering med Brukerkode rc N.13 Ols Aktivering med Brukerkode rc N.13 Ols Aktivering med Brukerkode rc N.13 Ols Aktivering med Brukerkode rc N.14 Ols Pelaktivering Rc Ols Rask aktivering uten kode Rc Ols Rask aktivering uten kode Rc Ols Avstilling med fjernkontroll rc N.1 Ols Avstilling med fjernkontroll rc N.3 Ols Avstilling med fjernkontroll rc N.6 Ols Avstilling med fjernkontroll rc N.5 Ols Avstilling med fjernkontroll rc N.6 Ols Avstilling med fjernkontroll rc N.6 Ols Avstilling med fjernkontroll rc N.6 Ols Avstilling med fjernkontroll rc N.8 Ols Avstilling med fjernkontroll rc N.8 Ols Avstilling med Brukerkode rc N.1	017	Aktivering med Brukerko	de rc
N.9 019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode Rc O25 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1 038 Avstilling med Brukerkode rc N.1			
019 Aktivering med Brukerkode rc N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode Rc O25 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1	018	Aktivering med Brukerko	de rc
N.10 020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering med Brukerkode Rc O25 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc			
020 Aktivering med Brukerkode rc N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering Rc Rc 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	019	_	de rc
N.11 021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering was Brukerkode rc N.14 025 Rask aktivering uten kode Rc O26 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1	0.00		da
021 Aktivering med Brukerkode rc N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering Rc 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1 038 Avstilling med Brukerkode rc N.1	020	_	de rc
N.12 022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering Rc 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1	0.21		de ro
022 Aktivering med Brukerkode rc N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering Rc 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	021		
N.13 023 Aktivering med Brukerkode rc N.14 024 Delaktivering Rc 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll Rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	022		de rc
N.14 024 Delaktivering Rc 025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll Rc N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1 038 Avstilling med Brukerkode rc			
024 Delaktivering RC 025 Rask aktivering uten kode RC 026 Avstilling med fjernkontroll RC N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	023	Aktivering med Brukerko	de rc
025 Rask aktivering uten kode Rc 026 Avstilling med fjernkontroll Rc 0.1 0.27 Avstilling med fjernkontroll rc 0.28 Avstilling med fjernkontroll rc 0.3 Avstilling med fjernkontroll rc 0.4 Avstilling med fjernkontroll rc 0.31 Avstilling med fjernkontroll rc 0.32 Avstilling med fjernkontroll rc 0.33 Avstilling med fjernkontroll rc 0.8 0.34 Avstilling med Masterkode rc 0.35 Avstilling med Brukerkode rc 0.1 0.36 Avstilling med Brukerkode rc			
026 Avstilling med fjernkontroll N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Masterkode rc N.1 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc			
N.1 027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 037 Avstilling med Brukerkode rc N.1 038 Avstilling med Brukerkode rc			
027 Avstilling med fjernkontroll rc N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 036 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	026		ctoff KC
N.2 028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	027		troll
028 Avstilling med fjernkontroll rc N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med Masterkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	02/	_	110
N.3 029 Avstilling med fjernkontroll rc N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 035 Avstilling med Masterkode rc 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	028		troll rc
N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Masterkode rc 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	L	N.3	
N.4 030 Avstilling med fjernkontroll rc N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Masterkode rc 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	029	Avstilling med fjernkon	troll rc
N.5 031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Masterkode rc 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc		N.4	
031 Avstilling med fjernkontroll rc N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Masterkode rc 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	030		troll rc
N.6 032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Masterkode rc 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	021		+11 -··
032 Avstilling med fjernkontroll rc N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Masterkode rc 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	031		troll rc
N.7 033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Masterkode rc 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	033		troll
033 Avstilling med fjernkontroll rc N.8 034 Avstilling med Masterkode rc 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	0.52		
N.8 034 Avstilling med Masterkode rc 035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	033		troll rc
035 Avstilling med Brukerkode rc N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	1		
N.1 036 Avstilling med Brukerkode rc	034		
036 Avstilling med Brukerkode rc	035	Avstilling med Brukerko	de rc
NI 2	036		de rc
IN . Z	1	N.2	

037	Avstilling med Brukerkode N.3	rc
038	Avstilling med Brukerkode N.4	rc
039	Avstilling med Brukerkode	rc
040	N.5 Avstilling med Brukerkode N.6	rc
041	Avstilling med Brukerkode N.7	rc
042	Avstilling med Brukerkode N.8	rc
043	Avstilling med Brukerkode N.9	rc
044	Avstilling med Brukerkode N.10	rc
045	Avstilling med Brukerkode N.11	rc
046	Avstilling med Brukerkode N.12	rc
047	Avstilling med Brukerkode N.13	rc
048	Avstilling med Brukerkode N.14	rc
049	Inn i Program-nivå	Rc
050	Avsluttet progrem-nivå	RC
051	Resett av oppringer	RC
052	Tilkopling av nett	Rc
053	Alarm etter tilkopling av nett	Rc
054	Batteri-feil	Rc
055	Batteri-feil slutt	Rc
	Datter fell brace	
056	Batteri-feil kontrollpanel	Rc
057	Danol battori_foil glutt	Rc
· · · ·	Panel batteri-feil slutt	
058	Alarm sone 1	Rc
058	Alarm sone 1	Rc
058 059	Alarm sone 1 Alarm sone 2	Rc rc
058 059 060	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3	rc rc
058 059 060 061	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4	rc rc rc
058 059 060 061 062	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5	rc rc rc rc
058 059 060 061 062 063	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6	rc rc rc
058 059 060 061 062	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5	rc rc rc rc
058 059 060 061 062 063	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7	rc rc rc rc rc rc
058 059 060 061 062 063 064 065	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8	RC rc rc rc rc rc rc
058 059 060 061 062 063 064 065	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9	RC rc rc rc rc rc rc rc rc
058 059 060 061 062 063 064 065 066	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10	RC
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11	Rc
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12	Rc
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13	Rc
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12	Rc
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13	Rc
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 14 Alarm sone 15	Rc
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16	Rc
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm feil adgangskode	rc r
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16	Rc
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm feil adgangskode Tamper sone 2	rc r
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 1	rc r
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm feil adgangskode Tamper sone 2	RC
058 059 060 061 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 15 Alarm sone 1 Tamper sone 1 Tamper sone 2 Tamper sone 3 Tamper sone 4	RC
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm feil adgangskode Tamper sone 1 Tamper sone 2 Tamper sone 3 Tamper sone 5	RC
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 1 Tamper sone 2 Tamper sone 3 Tamper sone 4 Tamper sone 5 Tamper sone 6	re r
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 5 Tamper sone 3 Tamper sone 4 Tamper sone 5 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 6	rc r
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 9 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 12 Alarm sone 15 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 1 Tamper sone 2 Tamper sone 3 Tamper sone 4 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 7 Tamper sone 8	rc r
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 5 Tamper sone 3 Tamper sone 4 Tamper sone 5 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 6	rc r
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 9 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 12 Alarm sone 15 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm feil adgangskode Tamper sone 1 Tamper sone 2 Tamper sone 3 Tamper sone 4 Tamper sone 5 Tamper sone 6 Tamper sone 7 Tamper sone 8 Tamper sone 9	RC
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 6 Tamper sone 1 Tamper sone 2 Tamper sone 3 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 8 Tamper sone 8 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 9	RC
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 070 071 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 15 Alarm sone 15 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 6 Tamper sone 1 Tamper sone 2 Tamper sone 3 Tamper sone 4 Tamper sone 5 Tamper sone 6 Tamper sone 7 Tamper sone 8 Tamper sone 9 Tamper sone 10 Tamper sone 9 Tamper sone 10 Tamper sone 10 Tamper sone 11	re r
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 6 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 15 Tamper sone 1 Tamper sone 2 Tamper sone 3 Tamper sone 5 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 7 Tamper sone 8 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 10 Tamper sone 10 Tamper sone 9 Tamper sone 11 Tamper sone 10 Tamper sone 11 Tamper sone 11	RC
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 082 083 084	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Tamper sone 3 Tamper sone 3 Tamper sone 4 Tamper sone 5 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 8 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 10 Tamper sone 10 Tamper sone 11 Tamper sone 9 Tamper sone 11	RC
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 6 Alarm sone 8 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 15 Tamper sone 1 Tamper sone 2 Tamper sone 3 Tamper sone 5 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 7 Tamper sone 8 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 10 Tamper sone 10 Tamper sone 9 Tamper sone 11 Tamper sone 10 Tamper sone 11 Tamper sone 11	RC
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 082 083 084	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 9 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 15 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 5 Tamper sone 1 Tamper sone 3 Tamper sone 3 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 7 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 10 Tamper sone 10 Tamper sone 11 Tamper sone 9 Tamper sone 11 Tamper sone 9 Tamper sone 12 Tamper sone 11 Tamper sone 12 Tamper sone 12 Tamper sone 12 Tamper sone 13 Tamper sone 11	RC
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 9 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 14 Alarm sone 15 Alarm sone 15 Alarm sone 6 Tamper sone 1 Tamper sone 2 Tamper sone 3 Tamper sone 4 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 7 Tamper sone 7 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 10 Tamper sone 11 Tamper sone 9 Tamper sone 10 Tamper sone 11 Tamper sone 10 Tamper sone 11	Re
058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085	Alarm sone 1 Alarm sone 2 Alarm sone 3 Alarm sone 4 Alarm sone 5 Alarm sone 6 Alarm sone 6 Alarm sone 7 Alarm sone 9 Alarm sone 9 Alarm sone 10 Alarm sone 11 Alarm sone 12 Alarm sone 13 Alarm sone 15 Alarm sone 15 Alarm sone 16 Alarm sone 16 Alarm sone 5 Tamper sone 1 Tamper sone 3 Tamper sone 3 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 6 Tamper sone 7 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 9 Tamper sone 10 Tamper sone 10 Tamper sone 11 Tamper sone 9 Tamper sone 11 Tamper sone 9 Tamper sone 12 Tamper sone 11 Tamper sone 12 Tamper sone 12 Tamper sone 12 Tamper sone 13 Tamper sone 11	RC

092	Tamper kontrollpanel	rc
093	Tamper sirene	rc
094	Feil sone 1	RC
095	Feil sone 2	rc
096	Feil sone 3	rc
097	Feil sone 4	rc
098	Feil sone 5	rc
099	Feil sone 6	rc
100	Feil sone 7	rc
101	Feil sone 8	
		rc
012		rc
103	Feil sone 10	rc
104	Feil sone 11	rc
105	Feil sone 12	rc
106	Feil sone 13	rc
107	Feil sone 14	rc
108	Feil sone 15	rc
109	Feil sone 16	_
		rc
110	Feil Kodetastatur	
111	Feil Kontrollpanel	
112	Feil Sirene	
113	Sonealarm slutt 1	
114	Sonealarm slutt 2	
115	Sonealarm slutt 3	1
116	Sonealarm slutt 4	+
117	Sonealarm slutt 5	+
		_
118	Sonealarm slutt 6	
119	Sonealarm slutt 7	
120	Sonealarm slutt 8	
121	Sonealarm slutt 9	
123	Sonealarm slutt 10	
123	Sonealarm slutt 11	
124	Sonealarm slutt 12	
125	Sonealarm slutt 13	
126	Sonealarm slutt 14	
127	Sonealarm slutt 15	_
128	Sonealarm slutt 16	+
129	Tamper sone 1 slutt	
130	Tamper sone 2 slutt	
131	Tamper sone 3 slutt	
132	Tamper sone 4 slutt	
133	Tamper sone 5 slutt	
134	Tamper sone 6 slutt	
135	Tamper sone 7 slutt	1
136	Tamper sone 8 slutt	+
137	Tamper sone 9 slutt	+
	-	+
138	Tamper sone 10 slutt	-
139	Tamper sone 11 slutt	
140	Tamper sone 12 slutt	
141	Tamper sone 13 slutt	
142	Tamper sone 14 slutt	
143	Tamper sone 15 slutt	
144	Tamper sone 16 slutt	
145	Tamper kodetastatur slutt	1
146	Tamper kontrollpanel slutt	+
147	Tamper sirene slutt	+
148		+
	Feil sone 1 slutt	_
149	Feil sone 2 slutt	
150	Feil sone 3 slutt	
151	Feil sone 4 slutt	
152	Feil sone 5 slutt	
153	Feil sone 6 slutt	
154	Feil sone 7 slutt	
155	Feil sone 8 slutt	1
,		

156	Feil sone 9 slutt	
157	Feil sone 10 slutt	
158	Feil sone 11 slutt	
159	Feil sone 12 slutt	
160	Feil sone 13 slutt	
161	Feil sone 14 slutt	
162	Feil sone 15 slutt	
163	Feil sone 16 slutt	
164	Feil kodetastatur slutt	
165	Feil kontrollpanel slutt	
166	Feil sirene slutt	
167	Feil på telefonlinje	
168	Feil på telefonlinje slutt	
169	Svikt kontrollpanel	
170	Svikt kontrollpanel slutt	
171	Periodisk test(24 t. fra	
	siste kom.)	
172	AC feil (30 min. etter	
1 - / -	svikt)	
173	AC feil slutt	
174	RF jamming	
175	Feil kode alarm slutt	
176	RF jamming slutt	
177	Panikkalarm fra	
170	fjernkontroll N.1	
178	Panikkalarm fra	
1.00	fjernkontroll N.2	
179	Panikkalarm fra	
	fjernkontroll N.3	
180	Panikkalarm fra	
	fjernkontroll N.4	
181	Panikkalarm fra	
	fjernkontroll N.5	
182	Panikkalarm fra	
	fjernkontroll N.6	
183	Panikkalarm fra	
	fjernkontroll N.7	
184	Panikkalarm fra	
	fjernkontroll N.8	
185	Master kode panikkalarm	
186	Bruker kode panikkalarm	
187	Panikkalarm slutt fra	
	fjernkontroll 1	
188	Panikkalarm slutt fra	
1 - 5 0	fjernkontroll 2	
189	Panikkalarm slutt fra	
1 - 0 /	fjernkontroll 3	
190	Panikkalarm slutt fra	
100	fjernkontroll 4	
191	Panikkalarm slutt fra	
191	fjernkontroll 5	
192	Panikkalarm slutt fra	
192	fjernkontroll 6	
193		
193	Panikkalarm slutt fra	
104	fjernkontroll 7 Panikkalarm slutt fra	
194		
105	fjernkontroll 8	
195	Master kode panikk alarm	
	slutt	
196	Bruker kode panikk alarm	
	slutt	
197	Undersentral panikk alarm	
198	Undersentral panikk alarm	
	slutt	
	-	